



ATIVAÇÃO DO CÓDIGO LAMPEJANTE DE FALHAS NA LINHA CHYSLER

Para ativar o código lampejante na linha Chrysler (nem todo veículo permite), o procedimento é bastante simples:

- 1) Mantenha a ignição desligada;
- 2) Vire a chave de ignição na seguinte sequência - sem acionar o motor:
LIGA - DESLIGA - LIGA - DESLIGA - LIGA
- 3) Aguarde 5 segundos e a lâmpada no painel começará a piscar.
Um exemplo: código 23 - PISCA PISCA pausa PISCA PISCA PISCA
- 4) Anote os códigos e compare com a tabela abaixo:

COD	COD.OBDII	SIGNIFICADO
11	P1390 / P1391 / 1398	Falha no sensor de rotação, de fase ou sincronismo mecânico
12	—	Falha no sinal de tensão de bateria
13	P1297	Falha no sensor de pressão absoluta - sem sinal
14	P0107 / P0108 / P1296 / P1496	Falha no sensor de pressão absoluta - erro de tensão
15	P0500	Falha no sensor de velocidade
16	—	Falha no sensor de detonação
17	P0125	Motor frio por um longo período
21	P0131/32/33/34/35/37/38/40/41	Falha na sonda lambda
22	P0117 / P0118	Falha no sensor de temperatura da água
23	P0112 / P0113	Falha no sensor de temperatura do ar
24	P0121 / P0122 / P0123	Falha no sensor de posição da borboleta
25	P0505 / P1294 / P1299	Falha no corretor da marcha lenta (mecânica ou elétrica)
27	P0201a P0206	Falha no eletroinjeter (1 a 6 respectivamente)
31	P0441/42/43/55 / 14 86/94 /95	Falha na eletroválvula de purga do canister (mec. ou elétr.)
32	P0401 / P0403	Falha no sistema EGR – operação ou elétrico
33	—	Falha no acionamento do relê da embreagem do A/C
34	—	Falha no piloto automático
35	P1489 / 90 / 91	Falha no Controle do eletroventilador do radiador
36	—	Falha na eletroválvula de sobrepressão do turbo
37	P0740 / 43 ou P1899	Falha no sistema do conversor de torque da embreagem Falha no interruptor P/N da alavanca da TA
41	—	Alternador
42	—	Falha no relê da bomba de combustível, relê principal ou sensor de nível de combustível
43	P0300 ou P0301 a P306 ou P0351 a P0353	Falha de ignição generalizada Falha de ignição no cilindro 1 a 6 respectivamente Falha no circuito primário da bobina 1 a 3 respectivamente
44	P1492 / P1493	Falha no Sensor de temperatura da bateria
45	P0700	Falha de código eletrônico da transmissão automática
46	—	Alternador – voltagem alta
47	—	Alternador – voltagem baixa
51	P0171	Mistura pobre
52	P0172	Mistura rica
53	P0600 / P0601	Falha interna da U.C.E.
54	P0340	Falha no sensor de fase
61	P0106	Falha no sensor de pressão barométrica (altitude)
62	P1697	Falha na EEPRON da U.C.E.
63	P1696 / P1698	Falha interna da U.C.E.
64	P0420 ou P1290 ou P1292 / P1293 P0182	Catalisador ineficiente Pressão da linha de combustível elevada Falha no sensor de pressão de combustível Falha no sensor de temperatura de combustível
65	P0703 ou P0551	Interruptor do pedal de freio Interruptor da direção hidráulica
66	P1695 / P1698	Falha no sistema de comunicação da U.C.E.
71	P1496	Tensão de referência baixa (<5V)
72	P0420	Eficiência do conversor catalítico