

P1481	Controle 1 Vent.	Circuito 1 de controle do ventilador
P1482	Controle 2 Vent.	Circuito 2 de controle do ventilador
P1511	Módulo de controle do motor - tensão de alimentação.	Cablagem, bateria, interruptor de ignição, módulo de controle do motor.
P1515	Plaus.Acel.Freio	Sinal do sensor de posição do pedal do acelerador não compatível com o sinal do interruptor do freio
P1517	Módulo de controle da trancagem central/sistema de alarme - programação.	Cablagem, programação incorreta.
	Sistema do imobilizador - falha.	Cablagem, programação incorreta.
P1519	Módulo de controle do motor - comando do motor da ventoinha de arrefecimento do motor.	Cablagem, relé do motor da ventoinha de arrefecimento do motor, módulo de controle do motor.
P1521	Interruptor de posição do pedal da embreagem.	Cablagem, interruptor de posição do pedal da embreagem, sensor de velocidade do veículo, módulo de controle do motor.
P1530	Rele A/C	Relé do ar-condicionado
P1536	Programa eletrônico de estabilidade (ESP) - erro de comunicação.	Cablagem, módulo de controle do ESP, módulo de controle do motor.
P1560	Voltagem Sistema	Falha no sistema de voltagem
P1600	Mau Func. ECU	Mal funcionamento do módulo eletrônico de controle (ECU)
P1601	Módulo do relé, controle da bomba de combustível - falha.	Fusível, cablagem, módulo do relé/bomba de combustível, módulo de controle do motor.
P1602	Mau Func. ECU	Mal funcionamento do módulo eletrônico de controle (ECU)
P1603	Mau Func. ECU	Mal funcionamento do módulo eletrônico de controle (ECU)
P1604	Mau Func. ECU	Mal funcionamento do módulo eletrônico de controle (ECU)
P1606	Lâmpada de advertência.	Cablagem, lâmpada de advertência, módulo de controle do motor.
P1608	Lâmpada de advertência de advertência do líquido de arrefecimento do motor "quente" - defeito no circuito.	Cablagem, má ligação, lâmpada de advertência, do líquido de arrefecimento do motor "quente", módulo de controle do motor.
P1613	Programação do módulo de controle do motor - falha.	Incorretamente programado/não programado.
P1614	Módulo de controle do motor - tensão de referência do Módulo de controle do motor - tensão de referência do sensor incorreta.	Cablagem, módulo de controle do motor.
	Módulo de controle do motor - tensão de referência do sensor da árvore de manivelas incorreta.	Cablagem, módulo de controle do motor.
P1625	Rele Principal	Abertura do relé principal
P1650	Lampada Adverten	Circuito da lâmpada indicadora (inspeção)
P1650	Inje.Combustivel	Falha de quantidade de injeção de combustível
P1815	Contr.Veloc.	Falha na interface do sistema de controle de velocidade