

**Montadora
Honda****Tabela Geral de Defeitos**

Código	Mensagem	Descrição
B1015	InstrumNaoConfig	Instrumentos não configurado
B1029	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
B1030	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
B1205	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1206	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1207	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1208	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1209	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1210	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1211	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1212	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1213	NumChavPrMenMin	Número de chaves programadas menor que o mínimo
B1214	LuzesPainel	Luzes do painel
B1215	LuzesPainel	Luzes do painel
B1246	InterLuzPainel	Interruptor da luz do painel
B1263	InterruptPainel	Interruptor do painel
B1317	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B1318	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B1579	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1580	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1581	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1582	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1583	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1584	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1585	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1586	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1600	CodigChaveNaoRec	Código de chave não recebido
B1601	ChaveNaoProgr	Chave não programada
B1602	CodigChaveNaoRec	Código de chave não recebido
B1681	ECUImobilizador	ECU do imobilizador
B2010	CircEntrArPainel	Circuito de entrada de ar do painel
B2011	MotorEntrArPainel	Motor de entrada de ar do painel
B2012	MotorEntrArPainel	Motor de entrada de ar do painel
B2013	MotorEntrArPainel	Motor de entrada de ar do painel
B2103	ECUImobilizador	ECU do imobilizador
B2139	IdECUMtrNaoRecon	Identificação da ECU do motor não reconhecida pelo imobilizador
B2141	FalhaMemoriaROM	Falha de memória ROM
B2212	InterLuzPainel	Interruptor da luz do painel
B2366	InterruptPainel	Interruptor do painel
B2431	ChaveNaoProgr	Chave não programada
B2955	AlimentacPainel	Alimentação do painel
P0001	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0002	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0003	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0004	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0005	InterInercial	Interruptor inercial
P0006	InterInercial	Interruptor inercial
P0007	InterInercial	Interruptor inercial
P0008	SistPosicMotor	Sistema de posição do motor

P0009	SistPosicMotor	Sistema de posição do motor
P0010	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0011	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0012	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0013	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0014	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0015	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0016	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0017	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0018	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0019	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0020	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0021	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0022	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0023	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0024	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0025	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0026	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0027	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0028	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0029	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0030	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0031	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0032	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0033	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0034	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0035	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0036	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0037	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0038	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0039	ValvDerivTurbo	Válvula de derivação do turbo
P0040	SinalSondaLambda	Sinal da sonda lambda
P0041	SinalSondaLambda	Sinal da sonda lambda
P0042	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0043	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0044	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0045	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0046	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0047	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0048	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0049	Turbina	Turbina
P0050	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0051	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0052	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0053	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0054	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0055	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0056	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0057	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0058	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0059	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0060	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0061	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0062	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0063	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0064	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2

P0065	InjetorAr	Injetor de ar
P0066	InjetorAr	Injetor de ar
P0067	InjetorAr	Injetor de ar
P0068	RelMAPMAFBorb	Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P0069	RelMAPPresBarom	Relação MAP e pressão barométrica
P0070	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0071	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0072	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0073	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0074	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0075	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0076	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0077	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0078	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0079	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0080	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0081	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0082	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0083	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0084	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0085	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0086	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0087	PressaoSistema	Pressão do sistema
P0088	PressaoSistema	Pressão do sistema
P0089	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0090	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0091	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0092	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0093	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P0094	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P0095	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0096	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0097	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0098	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0099	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0100	SensorMAF	Sensor MAF
P0101	SensorMAF	Sensor MAF
P0102	SensorMAF	Sensor MAF
P0103	SensorMAF	Sensor MAF
P0104	SensorMAF	Sensor MAF
P0105	SensorMAP	Sensor MAP
P0106	SensorMAP	Sensor MAP
P0107	SensorMAP	Sensor MAP
P0108	SensorMAP	Sensor MAP
P0109	SensorMAP	Sensor MAP
P0110	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0111	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0112	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0113	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0114	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0115	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Água
P0116	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Água
P0117	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Água
P0118	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Água
P0119	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Água
P0120	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta

P0121	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0122	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0123	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0124	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0125	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0126	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0127	TemperatAdmiss	Temperatura da Admissão
P0128	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0129	PressBarometrica	Pressão barométrica
P0130	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0131	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0132	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0133	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0134	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0135	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0136	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0137	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0138	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0139	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0140	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0141	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0142	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0143	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0144	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0145	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0146	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0147	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0148	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0149	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0150	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0151	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0152	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0153	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0154	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0155	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0156	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0157	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0158	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0159	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0160	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0161	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0162	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0163	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0164	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0165	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0166	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0167	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0168	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0169	CompCombIncorr	Composição do combustível incorreta
P0170	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0171	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0172	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0173	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0174	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0175	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0176	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível

P0177	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0178	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0179	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0180	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0181	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0182	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0183	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0184	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0185	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0186	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0187	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0188	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0189	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0190	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0191	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0192	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0193	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0194	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0195	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0196	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0197	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0198	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0199	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0200	Injetor	Injetor
P0201	Injetor1	Injetor 1
P0202	Injetor2	Injetor 2
P0203	Injetor3	Injetor 3
P0204	Injetor4	Injetor 4
P0205	Injetor5	Injetor 5
P0206	Injetor6	Injetor 6
P0207	Injetor7	Injetor 7
P0208	Injetor8	Injetor 8
P0209	Injetor9	Injetor 9
P0210	Injetor10	Injetor 10
P0211	Injetor11	Injetor 11
P0212	Injetor12	Injetor 12
P0213	InjetorPartFrio	Injetor de partida a frio
P0214	InjetorPartFrio	Injetor de partida a frio
P0215	InterInercial	Interruptor inercial
P0216	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0217	TemperaturaMotor	Temperatura do motor
P0218	TemperatTranmiss	Temperatura da transmissão
P0219	Sobrerotacao	Sobrerotação do motor
P0220	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0221	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0222	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0223	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0224	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0225	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0226	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0227	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0228	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0229	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0230	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0231	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0232	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível

P0233	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0234	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0235	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0236	SensorMAP	Sensor MAP
P0237	SensorMAP	Sensor MAP
P0238	SensorMAP	Sensor MAP
P0239	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0240	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0241	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0242	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0243	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0244	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0245	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0246	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0247	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0248	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0249	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0250	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0251	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0252	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0253	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0254	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0255	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0256	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0257	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0258	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0259	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0260	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0261	Injetor1	Injetor 1
P0262	Injetor1	Injetor 1
P0263	FalhaIgnicaoCil1	Falha de ignição no cilindro 1
P0264	Injetor2	Injetor 2
P0265	Injetor2	Injetor 2
P0266	FalhaIgnicaoCil2	Falha de ignição no cilindro 2
P0267	Injetor3	Injetor 3
P0268	Injetor3	Injetor 3
P0269	FalhaIgnicaoCil3	Falha de ignição no cilindro 3
P0270	Injetor4	Injetor 4
P0271	Injetor4	Injetor 4
P0272	FalhaIgnicaoCil4	Falha de ignição no cilindro 4
P0273	Injetor5	Injetor 5
P0274	Injetor5	Injetor 5
P0275	FalhaIgnicaoCil5	Falha de ignição no cilindro 5
P0276	Injetor6	Injetor 6
P0277	Injetor6	Injetor 6
P0278	FalhaIgnicaoCil6	Falha de ignição no cilindro 6
P0279	Injetor7	Injetor 7
P0280	Injetor7	Injetor 7
P0281	FalhaIgnicaoCil7	Falha de ignição no cilindro 7
P0282	Injetor8	Injetor 8
P0283	Injetor8	Injetor 8
P0284	FalhaIgnicaoCil8	Falha de ignição no cilindro 8
P0285	Injetor9	Injetor 9
P0286	Injetor9	Injetor 9
P0287	FalhaIgnicaoCil9	Falha de ignição no cilindro 9
P0288	Injetor10	Injetor 10

P0289	Injetor10	Injetor 10
P0290	FalhaIgnicCil10	Falha de ignição no cilindro 10
P0291	Injetor11	Injetor 11
P0292	Injetor11	Injetor 11
P0293	FalhaIgnicCil11	Falha de ignição no cilindro 11
P0294	Injetor12	Injetor 12
P0295	Injetor12	Injetor 12
P0296	FalhaIgnicCil12	Falha de ignição no cilindro 12
P0297	Sobrevelocidade	Sobrevelocidade
P0298	TempOleoAlta	Temperatura do óleo alta
P0299	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0300	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0301	FalhaIgnicaoCil1	Falha de ignição no cilindro 1
P0302	FalhaIgnicaoCil2	Falha de ignição no cilindro 2
P0303	FalhaIgnicaoCil3	Falha de ignição no cilindro 3
P0304	FalhaIgnicaoCil4	Falha de ignição no cilindro 4
P0305	FalhaIgnicaoCil5	Falha de ignição no cilindro 5
P0306	FalhaIgnicaoCil6	Falha de ignição no cilindro 6
P0307	FalhaIgnicaoCil7	Falha de ignição no cilindro 7
P0308	FalhaIgnicaoCil8	Falha de ignição no cilindro 8
P0309	FalhaIgnicaoCil9	Falha de ignição no cilindro 9
P0310	FalhaIgnicCil10	Falha de ignição no cilindro 10
P0311	FalhaIgnicCil11	Falha de ignição no cilindro 11
P0312	FalhaIgnicCil12	Falha de ignição no cilindro 12
P0313	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0314	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0315	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0316	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0317	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0318	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0319	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0320	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0321	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0322	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0323	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0324	Detonacao	Detonação
P0325	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0326	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0327	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0328	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0329	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0330	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0331	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0332	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0333	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0334	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0335	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0336	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0337	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0338	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0339	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0340	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0341	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0342	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0343	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0344	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas

P0345	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0346	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0347	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0348	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0349	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0350	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0351	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0352	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0353	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0354	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0355	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0356	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0357	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0358	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0359	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0360	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0361	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0362	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0363	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0365	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0366	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0367	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0368	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0369	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0370	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0371	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0372	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0373	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0374	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0375	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0376	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0377	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0378	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0379	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0380	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0381	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0382	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0385	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0386	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0387	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0388	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0389	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0391	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0392	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0393	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0394	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0400	SistemaEGR	Sistema EGR
P0401	SistemaEGR	Sistema EGR
P0402	SistemaEGR	Sistema EGR
P0403	SistemaEGR	Sistema EGR
P0404	SistemaEGR	Sistema EGR
P0405	SensorEGR	Sensor de EGR
P0406	SensorEGR	Sensor de EGR
P0407	SensorEGR	Sensor de EGR
P0408	SensorEGR	Sensor de EGR
P0409	SensorEGR	Sensor de EGR

P0410	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0411	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0412	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0413	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0414	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0415	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0416	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0417	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0418	Rele Bomba Ar	Rele da bomba de ar
P0419	Rele Bomba Ar	Rele da bomba de ar
P0420	Catalisador	Catalisador
P0421	Catalisador	Catalisador
P0422	Catalisador	Catalisador
P0423	Catalisador	Catalisador
P0424	Catalisador	Catalisador
P0425	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0426	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0427	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0428	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0429	AquecCatalisador	Aquecedor do catalisador
P0430	Catalisador	Catalisador
P0431	Catalisador	Catalisador
P0432	Catalisador	Catalisador
P0433	Catalisador	Catalisador
P0434	Catalisador	Catalisador
P0435	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0436	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0437	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0438	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0439	AquecCatalisador	Aquecedor do catalisador
P0440	SistemaCanister	Sistema Canister
P0441	SistemaCanister	Sistema Canister
P0442	SistemaCanister	Sistema Canister
P0443	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0444	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0445	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0446	SistemaCanister	Sistema Canister
P0447	SistemaCanister	Sistema Canister
P0448	SistemaCanister	Sistema Canister
P0449	SistemaCanister	Sistema Canister
P0450	SistemaCanister	Sistema Canister
P0451	SistemaCanister	Sistema Canister
P0452	SistemaCanister	Sistema Canister
P0453	SistemaCanister	Sistema Canister
P0454	SistemaCanister	Sistema Canister
P0455	SistemaCanister	Sistema Canister
P0456	SistemaCanister	Sistema Canister
P0457	SistemaCanister	Sistema Canister
P0458	SistemaCanister	Sistema Canister
P0459	SistemaCanister	Sistema Canister
P0460	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0461	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0462	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0463	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0464	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0465	SistemaCanister	Sistema Canister

P0466	SistemaCanister	Sistema Canister
P0467	SistemaCanister	Sistema Canister
P0468	SistemaCanister	Sistema Canister
P0469	SistemaCanister	Sistema Canister
P0470	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0471	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0472	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0473	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0474	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0475	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0476	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0477	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0478	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0479	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0480	Ventilador	Ventilador
P0481	Ventilador	Ventilador
P0482	Ventilador	Ventilador
P0483	Ventilador	Ventilador
P0484	Ventilador	Ventilador
P0485	Ventilador	Ventilador
P0486	SensorEGR	Sensor de EGR
P0487	SistemaEGR	Sistema EGR
P0488	SistemaEGR	Sistema EGR
P0489	SistemaEGR	Sistema EGR
P0490	SistemaEGR	Sistema EGR
P0491	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0492	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0493	Ventilador	Ventilador
P0494	Ventilador	Ventilador
P0495	Ventilador	Ventilador
P0496	SistemaCanister	Sistema Canister
P0497	SistemaCanister	Sistema Canister
P0498	SistemaCanister	Sistema Canister
P0499	SistemaCanister	Sistema Canister
P0500	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0501	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0502	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0503	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0504	InterruptorFreio	Interruptor do freio
P0505	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0506	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0507	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0508	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0509	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0510	InterPosicBorbo1	Interruptor de posição da borboleta
P0511	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0512	MotorArranque	Motor de arranque
P0513	ChaveIncorreta	Chave Incorreta
P0514	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0515	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0516	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0517	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0518	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0519	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0520	SenPrOleo	Sensor de Pressão do Oleo
P0521	SenPrOleo	Sensor de Pressão do Oleo

P0522	SenPrOleo	Sensor de Pressão do Oleo
P0523	SenPrOleo	Sensor de Pressão do Oleo
P0524	PressaoOleoMotor	Pressão do óleo do motor
P0525	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0526	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0527	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0528	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0529	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0530	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0531	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0532	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0533	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0534	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0535	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0536	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0537	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0538	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0539	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0540	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0541	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0542	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0543	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0544	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0545	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0546	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0547	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P0548	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P0549	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P0550	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0551	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0552	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0553	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0554	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0555	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0556	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0557	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0558	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0559	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0560	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0561	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0562	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0563	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0564	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0565	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0566	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0567	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0568	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0569	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0570	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0571	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0572	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0573	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0574	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0575	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0576	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0577	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático

P0578	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0579	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0580	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0581	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0582	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0583	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0584	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0585	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0586	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0587	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0588	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0589	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0590	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0591	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0592	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0593	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0594	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0595	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0596	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0597	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P0598	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P0599	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P0600	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P0601	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0602	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0603	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0604	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0605	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0606	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0607	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0608	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0609	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0610	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0611	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P0612	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P0613	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0614	SinalTCM/ECM	Sinal do TCM e ECM
P0615	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0616	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0617	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0618	ECUCombustAltern	ECU de combustível alternativo
P0619	ECUCombustAltern	ECU de combustível alternativo
P0620	Alternador	Alternador
P0621	IndicAlternador	Indicador do alternador
P0622	Alternador	Alternador
P0623	IndicAlternador	Indicador do alternador
P0624	IndicTampaComb	Indicador da tampa de combustível
P0625	Alternador	Alternador
P0626	Alternador	Alternador
P0627	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P0628	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P0629	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P062F	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0630	NumeroVIN	Número VIN (Número de identificação do veículo)
P0631	NumeroVIN	Número VIN (Número de identificação do veículo)
P0632	HodomNaoProg	Hodômetro não programado

P0633	ChaveNaoProgr	Chave não programada
P0634	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0635	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0636	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0637	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0638	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P0639	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P0640	AqueceArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0641	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0642	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0643	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0644	ComputadorBordo	Computador de bordo
P0645	ArCondicionado	Ar Condicionado
P0646	ReleEmbreagA/C	Relê da embreagem do ar condicionado
P0647	ReleEmbreagA/C	Relê da embreagem do ar condicionado
P0648	IndicadorImobil	Indicador do imobilizador
P0649	IndicPilotoAutom	Indicador do piloto automático
P0650	IndicadorFallha	Indicador de falha
P0651	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0652	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0653	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0654	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0655	IndicSobreaqMot	Indicador de sobreaquecimento do motor
P0656	SaidNivelCombust	Saida de nível de combustível
P0657	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0658	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0659	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0660	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0661	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0662	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0663	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0664	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0665	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0666	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0667	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0668	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0669	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0670	ECUContrVela	ECU de controle das velas
P0671	VelaCilindro1	Vela Cilindro 1
P0672	VelaCilindro2	Vela Cilindro 2
P0673	VelaCilindro3	Vela Cilindro 3
P0674	VelaCilindro4	Vela Cilindro 4
P0675	VelaCilindro5	Vela Cilindro 5
P0676	VelaCilindro6	Vela Cilindro 6
P0677	VelaCilindro7	Vela Cilindro 7
P0678	VelaCilindro8	Vela Cilindro 8
P0679	VelaCilindro9	Vela Cilindro 9
P0680	VelaCilindro10	Vela Cilindro 10
P0681	VelaCilindro11	Vela Cilindro 11
P0682	VelaCilindro12	Vela Cilindro 12
P0683	LinkComunicacao	Link de comunicação
P0684	LinkComunicacao	Link de comunicação
P0685	ReleAlimentECU	Relê de alimentação da ECU
P0686	ReleAlimentECU	Relê de alimentação da ECU
P0687	ReleContrMotor	Relê de controle do motor
P0688	ReleContrMotor	Relê de controle do motor

P0689	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0690	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0691	Ventilador	Ventilador
P0692	Ventilador	Ventilador
P0693	Ventilador	Ventilador
P0694	Ventilador	Ventilador
P0695	Ventilador	Ventilador
P0696	Ventilador	Ventilador
P0697	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0698	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0699	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0700	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0701	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0702	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0703	ConversorTorque	Conversor de torque
P0704	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0705	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0706	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0707	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0708	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0709	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0710	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0711	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0712	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0713	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0714	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0715	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0716	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0717	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0718	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0719	ConversorTorque	Conversor de torque
P0720	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0721	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0722	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0723	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0724	ConversorTorque	Conversor de torque
P0725	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0726	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0727	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0728	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0730	RelIncorMarcha	Relação de marcha incorreta
P0731	RelIncorMarcha1	Relação incorreta da marcha 1
P0732	RelIncorMarcha2	Relação incorreta da marcha 2
P0733	RelIncorMarcha3	Relação incorreta da marcha 3
P0734	RelIncorMarcha4	Relação incorreta da marcha 4
P0735	RelIncorMarcha5	Relação incorreta da marcha 5
P0736	RelIncorMarchaRe	Relação incorreta da marcha ré
P0737	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0738	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0739	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0740	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0741	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0742	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0743	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0744	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0745	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão

P0746	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0747	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0748	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0749	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0750	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0751	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0752	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0753	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0754	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0755	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0756	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0757	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0758	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0759	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0760	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0761	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0762	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0763	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0764	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0765	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0766	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0767	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0768	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0769	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0770	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0771	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0772	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0773	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0774	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0775	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0776	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0777	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0778	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0779	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0780	FalhaMudanca	Falha mudança
P0781	FalhaMudanca1-2	Falha mudança 1-2
P0782	FalhaMudanca2-3	Falha Mudança 2-3
P0783	FalhaMudanca3-4	Falha mudança 3-4
P0784	FalhaMudanca4-5	Falha mudança 4-5
P0785	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0786	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0787	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0788	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0789	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0790	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0791	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0792	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0793	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0794	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0795	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0796	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0797	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0798	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0799	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0800	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0801	SolenInibidorRe	Solenóide inibidora da marcha ré

P0802	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0803	ValvMudanAscend	Válvula de mudança ascendente
P0804	ValvMudanAscend	Válvula de mudança ascendente
P0805	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0806	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0807	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0808	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0809	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0810	ContrPosicEmbr	Controle de posição da embreagem
P0811	EscorregEmbreag	Escorregamento da embreagem
P0812	MarchaRe	Marcha Ré
P0813	MarchaRe	Marcha Ré
P0814	DisplayMudMarcha	Display de mudança de marcha
P0815	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P0816	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0817	DesabMotorArranq	Desabilitação do motor de arranque
P0818	IntDescSistTrans	Interruptor de desconexão do sistema de transmissão
P0819	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0820	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0821	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0822	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0823	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0824	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0825	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0826	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0827	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0828	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0829	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P0830	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0831	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0832	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0833	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0834	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0835	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0836	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0837	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0838	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0839	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0840	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0841	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0842	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0843	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0844	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0845	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0846	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0847	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0848	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0849	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0850	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0851	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0852	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0853	InterruptorD	Interruptor D
P0854	InterruptorD	Interruptor D
P0855	InterruptorD	Interruptor D
P0856	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0857	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração

P0858	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0859	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0860	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0861	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0862	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0863	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0864	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0865	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0866	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0867	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0868	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0869	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0870	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0871	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0872	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0873	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0874	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0875	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0876	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0877	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0878	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0879	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0880	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0881	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0882	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0883	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0884	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0885	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0886	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0887	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0888	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0889	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0890	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0891	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0892	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0893	VariasMarchasEng	Várias marchas engatadas
P0894	EscorregTransmis	Escorregamento da transmissão
P0895	TempMudanMarcPeq	Tempo de mudança de marcha pequeno
P0896	TempMudanMarcLon	Tempo de mudança de marcha longo
P0897	OleoTransmDeter	Óleo da transmissão deteriorado
P0898	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0899	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0900	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0901	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0902	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0903	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0904	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0905	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0906	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0907	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0908	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0909	RegulPosicNeutro	Regulação da posição neutro
P0910	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0911	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0912	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0913	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro

P0914	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0915	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0916	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0917	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0918	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0919	ContrPosicMarcha	Controle de posição da marcha
P0920	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0921	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0922	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0923	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0924	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0925	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0926	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0927	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0928	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0929	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0930	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0931	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0932	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0933	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0934	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0935	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0936	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0937	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0938	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0939	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0940	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0941	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0942	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0943	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0944	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0945	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0946	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0947	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0948	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0949	EmbreagAutomatic	Embreagem automática
P0950	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0951	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0952	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0953	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0954	EmbreagAutomatic	Embreagem automática
P0955	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0956	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0957	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0958	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0959	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0960	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0961	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0962	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0963	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0964	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0965	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0966	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0967	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0968	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0969	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C

P0970	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0971	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0972	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0973	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0974	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0975	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0976	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0977	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0978	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0979	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0980	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0981	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0982	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0983	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0984	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0985	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0986	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0987	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0988	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0989	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0990	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0991	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0992	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0993	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0994	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0995	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0996	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0997	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P0998	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P0999	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P1009	ComValvulVariav	Comando de válvulas variável
P1077	CircValvulaIMT	Circuito da válvula IMT (intake manifold timing)
P1078	CircValvulaIMT	Circuito da válvula IMT (intake manifold timing)
P1102	SensorMAF	Sensor MAF
P1103	SensorMAF	Sensor MAF
P1106	SensorBarometric	Sensor barométrico
P1107	SensorBarometric	Sensor barométrico
P1108	SensorBarometric	Sensor barométrico
P1109	SensorBarometric	Sensor barométrico
P1116	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Agua
P1128	SensorMAP	Sensor MAP
P1129	SensorMAP	Sensor MAP
P1130	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P1157	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P1158	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P1159	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P1162	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P1166	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P1167	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P1168	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P1169	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P1172	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P1174	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P1180	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P1181	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P1182	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque

P1183	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P1187	SensorTempTanque	Sensor de temperatura do tanque
P1188	SensorTempTanque	Sensor de temperatura do tanque
P1192	SensorPresTanque	Sensor de pressão do tanque
P1193	SensorPresTanque	Sensor de pressão do tanque
P1201	FalhaIgnicaoCil1	Falha de ignição no cilindro 1
P1202	FalhaIgnicaoCil2	Falha de ignição no cilindro 2
P1203	FalhaIgnicaoCil3	Falha de ignição no cilindro 3
P1204	FalhaIgnicaoCil4	Falha de ignição no cilindro 4
P1205	FalhaIgnicaoCil5	Falha de ignição no cilindro 5
P1206	FalhaIgnicaoCil6	Falha de ignição no cilindro 6
P1213	SistAjMisturaML	Sistema de ajuste da mistura em marcha lenta
P1214	SistAjMisturaML	Sistema de ajuste da mistura em marcha lenta
P1233	SinalPresTurbo	Sinal de pressão do turbo
P1234	SinalPresTurbo	Sinal de pressão do turbo
P1241	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P1242	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P1243	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P1244	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P1246	Sens1PedalAceler	Sensor 1 do pedal do acelerador
P1247	SensorMAP2	Sensor MAP 2
P1248	RelAcel1Acel2	Relação entre sensor do pedal do acelerador 1 e 2
P1249	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1251	SolenóideVTEC	Solenóide VTEC
P1259	SistemaVTEC	Sistema VTEC
P1279	SenPrOleo	Sensor de Pressão do Oleo
P1286	SenPrOleo	Sensor de Pressão do Oleo
P1287	IntPressaoVTEC	Interruptor de pressão VTEC
P1288	IntPressaoVTEC	Interruptor de pressão VTEC
P1289	SenPrOleo	Sensor de Pressão do Oleo
P1297	DetecCargaEletr	Detector de carga elétrica
P1298	DetecCargaEletr	Detector de carga elétrica
P1300	FalhaIgnicao	Falha de ignição
P1301	FalhaIgnicaoCil1	Falha de ignição no cilindro 1
P1302	FalhaIgnicaoCil2	Falha de ignição no cilindro 2
P1303	FalhaIgnicaoCil3	Falha de ignição no cilindro 3
P1304	FalhaIgnicaoCil4	Falha de ignição no cilindro 4
P1305	FalhaIgnicaoCil5	Falha de ignição no cilindro 5
P1306	FalhaIgnicaoCil6	Falha de ignição no cilindro 6
P1316	DetecFalhaVelaIg	Detector de falha na vela de ignição
P1317	DetecFalhaVelaIg	Detector de falha na vela de ignição
P1318	DetecFalhaVelaIg	Detector de falha na vela de ignição
P1319	DetecFalhaVelaIg	Detector de falha na vela de ignição
P1324	SensorDetonacao	Sensor de detonação
P1336	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P1337	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P1351	SinalSaidaIgnic	Sinal de saída de ignição
P1352	SinalSaidaIgnic	Sinal de saída de ignição
P1353	SinalSaidaIgnic	Sinal de saída de ignição
P1354	SinalSaidaIgnic	Sinal de saída de ignição
P1355	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
P1356	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
P1359	SensorPMS	Sensor do ponto morto superior
P1361	SensorPMS	Sensor do ponto morto superior
P1362	SensorPMS	Sensor do ponto morto superior
P1366	SensorPMS	Sensor do ponto morto superior

P1367	SensorPMS	Sensor do ponto morto superior
P1381	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1382	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1386	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1387	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1397	SensPontoIgnicao	Sensor de ponto de ignição
P1398	SensPontoIgnicao	Sensor de ponto de ignição
P1410	MotorBombaAr	Motor da bomba de ar
P1411	MotorBombaAr	Motor da bomba de ar
P1412	MotorBombaAr	Motor da bomba de ar
P1413	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P1415	SensorDeCorrente	Sensor de corrente
P1416	SensorDeCorrente	Sensor de corrente
P1417	BombaDeAr	Bomba de ar
P1418	BombaDeAr	Bomba de ar
P1419	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P1454	SensorEvaporacao	Sensor de evaporação
P1460	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P1472	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P1473	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P1486	SistemaArrefecim	Sistema de arrefecimento
P1498	SensorEGR	Sensor de EGR
P1505	SistemaPCV	Sistema PCV - recirculação de gases de dentro do motor para admissão
P1508	ValvEstabilML	Válvula estabilizadora de marcha lenta
P1509	ValvEstabilML	Válvula estabilizadora de marcha lenta
P1515	ValvEstabilML	Válvula estabilizadora de marcha lenta
P1516	ValvEstabilML	Válvula estabilizadora de marcha lenta
P1517	ValvEstabilML	Válvula estabilizadora de marcha lenta
P1518	ValvEstabilML	Válvula estabilizadora de marcha lenta
P1519	ValvEstabilML	Válvula estabilizadora de marcha lenta
P1522	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
P1523	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
P1541	SinalHTRS A/C	Sinal HTRS A/C
P1542	SinalHTRS A/C	Sinal HTRS A/C
P1549	Alternador	Alternador
P1600	SistAjMisturaML	Sistema de ajuste da mistura em marcha lenta
P1601	SistAjMisturaML	Sistema de ajuste da mistura em marcha lenta
P1607	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1608	VigilancECUMotor	Vigilância da ECU motor
P1639	BusDados	Bus de dados
P1640	SinTorqueMotor	Sinal do torque do motor
P1641	SinTorqueMotor	Sinal do torque do motor
P1642	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P1643	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P1644	FalhaECU	Falha na ECU
P1646	FalhaECU	Falha na ECU
P1655	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P1658	ReleAtuadBorbol	Relê do atuador da borboleta
P1659	ReleAtuadBorbol	Relê do atuador da borboleta
P1660	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P1671	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P1672	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P1676	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P1677	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P1679	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração

P1681	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P1682	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P1683	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P1684	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P1686	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P1687	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P1690	SinalStandbyTCS	Sinal de stand-by do sistema de controle de tração
P1696	SistCorteCombTCS	Sistema de corte de combustível do sistema de controle de tração
P1697	SistCorteCombTCS	Sistema de corte de combustível do sistema de controle de tração
P1699	ModuloAtuadBorb	Módulo atuador da borboleta
P16C0	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P1705	VariasMarchasEng	Várias marchas engatadas
P1706	PosicaoMarcha	Posição da marcha
P1717	SensFaixaTransm	Sensor de faixa de transmissão
P1730	FalhaMudancaB	Falha Mudança B
P1731	FalhaMudancaC	Falha Mudança C
P1732	FalhaMudancaD	Falha Mudança D
P1733	FalhaMudancaE	Falha Mudança E
P1734	FalhaMudancaF	Falha Mudança F
P1743	FalhaMudancaK	Falha mudança K
P1744	FalhaMudancaL	Falha mudança L
P1745	FalhaMudancaM	Falha mudança M
P1746	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P1747	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P1753	SolA TravamTA	Solenóide A de travamento da transmissão automática
P1758	SolB TravamTA	Solenóide B de travamento da transmissão automática
P1780	FalhaMudanca	Falha mudança
P1884	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
P2000	CatalisadorNOX	Catalisador de NOX
P2101	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P2108	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P2109	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P2118	ModuloAtuadBorb	Módulo atuador da borboleta
P2122	SensAPedalAceler	Sensor A do pedal do acelerador
P2123	SensAPedalAceler	Sensor A do pedal do acelerador
P2127	SensBPedalAceler	Sensor B do pedal do acelerador
P2128	SensBPedalAceler	Sensor B do pedal do acelerador
P2135	RelBorb1Borb2	Relação entre sensor de posição da borboleta 1 e 2
P2138	RelAcel1Acel2	Relação entre sensor do pedal do acelerador 1 e 2
P2158	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2183	SensTempAgua2	Sensor de temperatura da água 2
P2184	SensTempAgua2	Sensor de temperatura da água 2
P2185	SensTempAgua2	Sensor de temperatura da água 2
P2195	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2197	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P2199	RelTempAr1-2	Relação entre sensor de temperatura do ar 1 e 2
P2227	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2228	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2229	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2237	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2238	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2240	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P2241	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P2243	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2245	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2247	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2

P2249	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P2251	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2252	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2254	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P2255	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P2261	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P2263	ValvDerivTurbo	Válvula de derivação do turbo
P2270	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P2271	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P2272	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P2273	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P2279	VazamArAdmissao	Vazamento de ar da admissão
P2297	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2298	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P2413	SistemaEGR	Sistema EGR
P2422	SistemaEVAP	Sistema de emissão evaporativa EVAP
P2445	BombaDeAr	Bomba de ar
P2552	ReleAtuadBorbol	Relê do atuador da borboleta
P2610	TemporDeslMotor	Temporizador de desligamento do motor
P2627	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2628	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2630	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P2631	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P2645	Solenoi1VTEC	Solenóide 1 VTEC
P2646	IntPressaoVTEC	Interruptor de pressão VTEC
P2647	Solenoi1VTEC	Solenóide 1 VTEC
P2648	Solenoi1VTEC	Solenóide 1 VTEC
P2649	Solenoi1VTEC	Solenóide 1 VTEC
P2650	Solenoi2VTEC	Solenóide 2 VTEC
P2651	SistPausaValvula	Sistema VPS - sistema de pausa de válvula
P2652	SistPausaValvula	Sistema VPS - sistema de pausa de válvula
P2653	Solenoi1VTEC	Solenóide 1 VTEC
P2654	Solenoi1VTEC	Solenóide 1 VTEC
P2656	IntPressaoVTEC	Interruptor de pressão VTEC
P3400	SistemaVTEC	Sistema VTEC
U0001	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0002	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0003	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0004	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0005	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0006	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0007	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0008	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0009	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0010	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0011	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0012	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0013	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0014	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0015	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0016	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0017	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0018	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0019	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0020	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0021	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN

U0022	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0023	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0024	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0025	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0026	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0027	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0028	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0029	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0030	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0031	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0032	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0033	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0034	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0035	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0036	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0037	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0038	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0039	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0040	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0041	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0042	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0043	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0044	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0045	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0046	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0047	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0048	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0049	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0050	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0051	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0052	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0053	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0054	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0055	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0056	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0057	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0058	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0059	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0060	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0061	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0062	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0063	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0064	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0065	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0066	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0067	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0068	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0069	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0070	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0071	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0072	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0073	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0100	LinkComunMotor	Link de comunicação do módulo de controle do motor
U0101	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
U0102	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
U0103	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão

U0104	LinkComPilotoAut	Link de comunicação do piloto automático
U0105	LinkComunInjetor	Link de comunicação do módulo de controle do injetor
U0106	LinkComunVela	Link de comunicação do módulo de controle da ignição
U0107	LinkComunAtBorb	Link de comunicação do módulo de controle do atuador da borboleta
U0108	LinkComunCombAlt	Link de comunicação do módulo de controle de combustível alternativo
U0109	LinkComBombaComb	Link de comunicação do módulo de controle da bomba de combustível
U0110	LinkComunMtrArr	Link de comunicação do módulo de controle do motor de arranque
U0111	LinkComunContBat	Link de comunicação do módulo de controle de energia da bateria
U0112	LinkComunContBat	Link de comunicação do módulo de controle de energia da bateria
U0113	LinkComunConEmis	Link de comunicação do módulo de controle de emissões
U0114	LinkComEmbrRoda	Link de comunicação do módulo de controle da embreagem nas quatro rodas
U0115	LinkComunMotor	Link de comunicação do módulo de controle do motor
U0121	LinkComunABS	Link de comunicação do módulo de controle do ABS
U0122	LinkComunESP	Link de comunicação do módulo ESP
U0123	LinkComunYAW	Link de comunicação do módulo do sensor YAW
U0124	LinkComunAcLat	Link de comunicação do módulo do sensor de aceleração lateral
U0125	LinkComunAcLong	Link de comunicação do módulo do sensor de aceleração longitudinal
U0126	LinkComunAngVol	Link de comunicação do módulo do sensor de ângulo do volante
U0127	LinkComunPrPneu	Link de comunicação do módulo de controle da pressão dos pneus
U0128	LinkComunMtrArr	Link de comunicação do módulo de controle do motor de arranque
U0129	LinkComunicFr	Link de comunicação do módulo de controle dos freios
U0130	LinkComEsforDir	Link de comunicação do módulo de controle do esforço da direção
U0131	DirecHidraulica	Direção Hidráulica
U0132	LinkComNivelDir	Link de comunicação do módulo de controle do nível de direção
U0140	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0141	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0142	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0143	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0144	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0145	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0146	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0147	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0148	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0149	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0150	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0151	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0152	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0153	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0154	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0155	LinkComunPainel	Link de comunicação do módulo de controle do painel
U0156	LinkComCentInfor	Link de comunicação do centro de informações
U0157	LinkComCentInfor	Link de comunicação do centro de informações
U0158	LinkComCompBordo	Link de comunicação do computador de bordo
U0159	LinkComunEstac	Link de comunicação do módulo de ajuda de estacionamento
U0160	LinkComunAlerSon	Link de comunicação do módulo de alerta sonoro
U0161	LinkComunBussola	Link de comunicação do módulo da bússola
U0162	LinkComunNaveg	Link de comunicação do módulo de navegação

U0163	LinkComunNaveg	Link de comunicação do módulo de navegação
U0164	LinkComunicA/C	Link de comunicação do módulo do ar condicionado
U0165	LinkComunicA/C	Link de comunicação do módulo do ar condicionado
U0166	LinkComunAquAux	Link de comunicação do módulo de aquecimento auxiliar
U0167	LinkComunImob	Link de comunicação do módulo do imobilizador
U0168	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0169	LinkComunTetoSol	Link de comunicação do módulo do teto solar
U0170	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0171	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0172	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0173	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0174	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0175	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0176	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0177	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0178	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0179	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0180	LinkComIllumAut	Link de comunicação do módulo de controle de iluminação automática
U0181	LinkComNivFarois	Link de comunicação do módulo de controle do nivelamento dos faróis
U0182	LinkComunIllum	Link de comunicação do módulo de controle de iluminação
U0183	LinkComunIllum	Link de comunicação do módulo de controle de iluminação
U0184	LinkComunRadio	Link de comunicação do rádio
U0185	LinkComunAntena	Link de comunicação do módulo da antena
U0186	LinkComAmpAudio	Link de comunicação do amplificador de áudio
U0187	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reprodutor digital
U0188	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reprodutor digital
U0189	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reprodutor digital
U0190	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reprodutor digital
U0191	LinkComunicTV	Link de comunicação da televisão
U0192	LinkComunCompPes	Link de comunicação do computador pessoal
U0193	LinkComunAudDig	Link de comunicação do módulo de controle de áudio digital
U0194	LinkComunAudDig	Link de comunicação do módulo de controle de áudio digital
U0195	LinkComEntrAssin	Link de comunicação do módulo receptor de entretenimento por assinatura
U0196	LinkComEntrAssin	Link de comunicação do módulo receptor de entretenimento por assinatura
U0197	LinkComunicTV	Link de comunicação da televisão
U0198	LinkComunTelem	Link de comunicação do módulo de controle da telemática
U0199	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0200	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0201	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0202	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0203	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0204	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0205	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0206	LinkComunConvers	Link de comunicação do módulo de controle do conversível
U0207	LinkComunTetoMov	Link de comunicação do módulo de controle do teto móvel
U0208	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0209	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0210	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0211	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0212	LinkComunColDir	Link de comunicação do módulo de controle da coluna de direção
U0213	LinkComunEspelho	Link de comunicação do módulo de controle do espelho
U0214	LinkComContRem	Link de comunicação do controle remota

U0215	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0216	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0217	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0218	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0219	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0220	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0221	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0222	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0223	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0224	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0225	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0226	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0227	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0228	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0229	LinkComDirAquec	Link de comunicação do módulo de volante aquecido
U0230	LinkComCompTras	Link de comunicação do módulo de controle do compartimento traseiro
U0231	LinkComunSenChuv	Link de comunicação do módulo de controle do sensor de chuva
U0232	LinkComunObstLat	Link de comunicação do módulo de controle de detecção de obstáculo lateral
U0233	LinkComunObstLat	Link de comunicação do módulo de controle de detecção de obstáculo lateral
U0234	LinkComunRecConv	Link de comunicação do módulo de convenience recall
U0235	LinkComunSenDist	Link de comunicação do sensor de distância
U0300	SoftIncModMotor	Software incompatível do módulo de controle do motor
U0301	SoftIncModMotor	Software incompatível do módulo de controle do motor
U0302	SoftIncModTransm	Software incompatível do módulo de controle da transmissão
U0303	SoftIncModTransm	Software incompatível do módulo de controle da transmissão
U0304	SoftIncModTransm	Software incompatível do módulo de controle da transmissão
U0305	SoftIncPilotoAut	Software incompatível do módulo do piloto automático
U0306	SoftIncModInjet	Software incompatível do módulo de controle do injetor
U0307	SoftIncModVela	Software incompatível do módulo de controle da vela
U0308	SoftIncAtuadBorb	Software incompatível do módulo de controle do atuador da borboleta
U0309	SoftIncCombAlt	Software incompatível do módulo de controle de combustível alternativo
U0310	SoftIncBombComb	Software incompatível do módulo de controle da bomba de combustível
U0311	SoftIncMotorArr	Software incompatível do módulo de controle do motor de arranque
U0312	SoftIncEnergBat	Software incompatível do módulo de controle de energia da bateria
U0313	SoftIncEnergBat	Software incompatível do módulo de controle de energia da bateria
U0314	SoftIncEmbrRoda	Software incompatível do módulo de controle da embreagem nas quatro rodas
U0315	SoftIncModABS	Software incompatível do módulo de controle do ABS
U0316	SoftIncModESP	Software incompatível do módulo de controle do ESP
U0317	SoftIncFreioEst	Software incompatível do módulo de controle do freio de estacionamento
U0318	SoftIncSistFreio	Software incompatível do módulo de controle do sistema de freio
U0319	SoftIncEsforDir	Software incompatível do módulo de controle do esforço na direção
U0320	SoftIncDirecAss	Software incompatível do módulo de controle de direção assistida
U0321	SoftIncNivCond	Software incompatível do módulo de controle do nível de condução

U0322	SoftIncModCarroc	Software incompatível do módulo de controle da carroceria
U0323	SoftIncModPainel	Software incompatível do módulo de controle do painel
U0324	SoftIncModA/C	Software incompatível do módulo de controle do ar condicionado
U0325	SoftIncAquecAux	Software incompatível do módulo de controle de aquecimento auxiliar
U0326	SoftIncModImob	Software incompatível do módulo de controle do imobilizador
U0327	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0328	LinkComunAngVol	Link de comunicação do módulo do sensor de ângulo do volante
U0329	LinkComunColDir	Link de comunicação do módulo de controle da coluna de direção
U0330	LinkComunPrPneu	Link de comunicação do módulo de controle da pressão dos pneus
U0331	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0332	LinkComunAcLong	Link de comunicação do módulo do sensor de aceleração longitudinal
U0401	DadosInvModMotor	Dados inválidos do módulo de controle do motor
U0402	DadosInvModTrans	Dados inválidos do módulo de controle da transmissão
U0403	DadosInvModTrans	Dados inválidos do módulo de controle da transmissão
U0404	DadosInvModTrans	Dados inválidos do módulo de controle da transmissão
U0405	DadosInvPilotAut	Dados inválidos do módulo de controle do piloto automático
U0406	DadosInvModInjet	Dados inválidos do módulo de controle do injetor
U0411	DadosInvMotorArr	Dados inválidos do módulo de controle do motor de arranque
U0415	DadosInvModABS	Dados inválidos do módulo de controle do ABS
U0416	DadosInvModESP	Dados inválidos do módulo de controle ESP
U0418	DadosInvSistFr	Dados inválidos do módulo de controle do sistema de freio
U0421	DadosInvModSusp	Dados inválidos do módulo de controle da suspensão
U0422	DadosInvCarroc	Dados inválidos do módulo de controle da carroceria
U0423	DadosInvPainel	Dados inválidos do módulo de controle do painel
U0428	DadosInvAngDirec	Dados inválidos do módulo do sensor de ângulo do volante
U1021	LinkComEmbrA/C	Link de comunicação da embreagem do compressor de ar condicionado
U1039	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
U1041	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
U1051	SinalInterFreio	Sinal do interruptor do freio
U1073	SinalTempAgua	Sinal de temperatura da água
U1075	SinalTempOleo	Sinal de temperatura do óleo
U1089	SinalSistSusp	Sinal do sistema de suspensão
U1098	SinalPilotAutom	Sinal do piloto automático
U1100	ComunicacaoLKAS	Comunicação com LKAS - sistema assistente de permanência na faixa
U1101	ComunicacaoCAN	Problema na comunicação CAN
U1102	ComunicacaoCAN	Problema na comunicação CAN
U1103	ComunicacaoECU	Comunicação com ECU
U1104	ComunicacaoECU	Comunicação com ECU
U1130	SinalSistComb	Sinal do sistema de combustível
U1131	SinalBombaCombust	Sinal da bomba de combustível
U1135	SinalInterIgnic	Sinal do interruptor de ignição
U1147	SinalImobilizad	Sinal do imobilizador
U1201	ComunicacaoCAN	Problema na comunicação CAN
U1202	ComunicacaoECU	Comunicação com ECU
U1206	LinkComunContBat	Link de comunicação do módulo de controle de energia da bateria
U1207	LinkComunicA/C	Link de comunicação do módulo do ar condicionado
U1243	SinalMeioExterno	Sinal do meio externo
U1262	LinkComunicacao	Link de comunicação
U1341	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
U1451	SinalSistAlarme	Sinal do sistema de alarme
U1900	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN

U2023	RedeComunVeiculo	Rede de comunicação do veículo
U2050	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
U2051	ArqCalibFalt	Arquivos de calibração faltando
U2064	IndAvisoOutrMod	Indicador de aviso solicitado por outro módulo de controle
U2195	BusDados	Bus de dados
U2510	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN