

**Montadora
Renault**

Tabela Geral de Defeitos

Código	Mensagem	Descrição
C100F	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C101F	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C102F	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C103F	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1041	CoroaRodaDD	Coroa da roda dianteira direita
C1042	CoroaRodaDE	Coroa da roda dianteira esquerda
C1043	CoroaRodaTD	Coroa da roda traseira direita
C1044	CoroaRodaTE	Coroa da roda traseira esquerda
C1046	CorrespVelocRoda	Correspondência de velocidade entre as rodas
C10C3	ECU ABS	ECU do ABS
C10C6	CircFreioEstac	Circuito do freio de estacionamento
C10CC	Alimentacao ECU	Alimentação da ECU
C10E6	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P0001	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0002	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0003	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0004	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0005	InterInercial	Interruptor inercial
P0006	InterInercial	Interruptor inercial
P0007	InterInercial	Interruptor inercial
P0008	SistPosicMotor	Sistema de posição do motor
P0009	SistPosicMotor	Sistema de posição do motor
P0010	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0011	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0012	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0013	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0014	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0015	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0016	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0017	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0018	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0019	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0020	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0021	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0022	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0023	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0024	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0025	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0026	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0027	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0028	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0029	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0030	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0031	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0032	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0033	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0034	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0035	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0036	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1

P0037	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0038	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0039	ValvDerivTurbo	Válvula de derivação do turbo
P0040	SinalSondaLambda	Sinal da sonda lambda
P0041	SinalSondaLambda	Sinal da sonda lambda
P0042	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0043	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0044	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0045	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0046	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0047	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0048	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0049	Turbina	Turbina
P0050	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0051	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0052	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0053	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0054	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0055	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0056	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0057	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0058	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0059	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0060	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0061	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0062	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0063	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0064	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0065	InjetorAr	Injetor de ar
P0066	InjetorAr	Injetor de ar
P0067	InjetorAr	Injetor de ar
P0068	RelMAPMAFBorb	Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P0069	RelMAPPresBarom	Relação MAP e pressão barométrica
P0070	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0071	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0072	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0073	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0074	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0075	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0076	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0077	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0078	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0079	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0080	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0081	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0082	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0083	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0084	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0085	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0086	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0087	PressaoSistema	Pressão do sistema
P0088	PressaoSistema	Pressão do sistema
P0089	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0090	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0091	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0092	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível

P0093	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P0094	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P0095	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0096	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0097	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0098	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0099	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0100	SensorMAF	Sensor MAF
P0101	SensorMAF	Sensor MAF
P0102	SensorMAF	Sensor MAF
P0103	SensorMAF	Sensor MAF
P0104	SensorMAF	Sensor MAF
P0105	SensorMAP	Sensor MAP
P0106	SensorMAP	Sensor MAP
P0107	SensorMAP	Sensor MAP
P0108	SensorMAP	Sensor MAP
P0109	SensorMAP	Sensor MAP
P0110	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0111	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0112	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0113	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0114	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0115	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0116	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0117	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0118	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0119	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0120	PotencBorboleta1	Potenciômetro da borboleta 1
P0121	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0122	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0123	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0124	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0125	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0126	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0127	TemperatAdmiss	Temperatura da Admissão
P0128	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0129	PressBarometrica	Pressão barométrica
P0130	SondaLambda	Sonda Lambda
P0131	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0132	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0133	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0134	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0135	AquecedorLambda	Aquecedor da sonda lambda
P0136	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0137	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0138	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0139	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0140	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0141	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0142	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0143	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0144	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0145	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0146	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0147	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0148	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível

P0149	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0150	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0151	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0152	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0153	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0154	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0155	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0156	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0157	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0158	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0159	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0160	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0161	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0162	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0163	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0164	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0165	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0166	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0167	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0168	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0169	CompCombIncorr	Composição do combustível incorreta
P0170	CircCombustivel	Circuito de combustível
P0171	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0172	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0173	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0174	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0175	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0176	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0177	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0178	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0179	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0180	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0181	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0182	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0183	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0184	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0185	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0186	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0187	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0188	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0189	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0190	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0191	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0192	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0193	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0194	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0195	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0196	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0197	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0198	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0199	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0200	Injetor	Injetor
P0201	Injetor1	Injetor 1
P0202	Injetor2	Injetor 2
P0203	Injetor3	Injetor 3
P0204	Injetor4	Injetor 4

P0205	Injetor5	Injetor 5
P0206	Injetor6	Injetor 6
P0207	Injetor7	Injetor 7
P0208	Injetor8	Injetor 8
P0209	Injetor9	Injetor 9
P0210	Injetor10	Injetor 10
P0211	Injetor11	Injetor 11
P0212	Injetor12	Injetor 12
P0213	InjetorPartFrio	Injetor de partida a frio
P0214	InjetorPartFrio	Injetor de partida a frio
P0215	InterInercial	Interruptor inercial
P0216	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0217	TemperaturaMotor	Temperatura do motor
P0218	TemperatTranmiss	Temperatura da transmissão
P0219	Sobrerotacao	Sobrerotação do motor
P0220	PotencBorboleta2	Potenciômetro da borboleta 2
P0221	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0222	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0223	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0224	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0225	Sens1PedalAceler	Sensor 1 do pedal do acelerador
P0226	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0227	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0228	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0229	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0230	ReleBombaCombust	Relé da bomba de combustível
P0231	ReleBombaCombust	Relé da bomba de combustível
P0232	ReleBombaCombust	Relé da bomba de combustível
P0233	ReleBombaCombust	Relé da bomba de combustível
P0234	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0235	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0236	SensorMAP	Sensor MAP
P0237	SensorMAP	Sensor MAP
P0238	SensorMAP	Sensor MAP
P0239	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0240	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0241	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0242	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0243	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0244	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0245	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0246	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0247	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0248	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0249	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0250	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0251	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0252	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0253	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0254	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0255	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0256	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0257	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0258	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0259	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0260	BombaCombustivel	Bomba de combustível

P0261	Injetor1	Injetor 1
P0262	Injetor1	Injetor 1
P0263	FalhaIgnicaoCil1	Falha de ignição no cilindro 1
P0264	Injetor2	Injetor 2
P0265	Injetor2	Injetor 2
P0266	FalhaIgnicaoCil2	Falha de ignição no cilindro 2
P0267	Injetor3	Injetor 3
P0268	Injetor3	Injetor 3
P0269	FalhaIgnicaoCil3	Falha de ignição no cilindro 3
P0270	Injetor4	Injetor 4
P0271	Injetor4	Injetor 4
P0272	FalhaIgnicaoCil4	Falha de ignição no cilindro 4
P0273	Injetor5	Injetor 5
P0274	Injetor5	Injetor 5
P0275	FalhaIgnicaoCil5	Falha de ignição no cilindro 5
P0276	Injetor6	Injetor 6
P0277	Injetor6	Injetor 6
P0278	FalhaIgnicaoCil6	Falha de ignição no cilindro 6
P0279	Injetor7	Injetor 7
P0280	Injetor7	Injetor 7
P0281	FalhaIgnicaoCil7	Falha de ignição no cilindro 7
P0282	Injetor8	Injetor 8
P0283	Injetor8	Injetor 8
P0284	FalhaIgnicaoCil8	Falha de ignição no cilindro 8
P0285	Injetor9	Injetor 9
P0286	Injetor9	Injetor 9
P0287	FalhaIgnicaoCil9	Falha de ignição no cilindro 9
P0288	Injetor10	Injetor 10
P0289	Injetor10	Injetor 10
P0290	FalhaIgnicCil10	Falha de ignição no cilindro 10
P0291	Injetor11	Injetor 11
P0292	Injetor11	Injetor 11
P0293	FalhaIgnicCil11	Falha de ignição no cilindro 11
P0294	Injetor12	Injetor 12
P0295	Injetor12	Injetor 12
P0296	FalhaIgnicCil12	Falha de ignição no cilindro 12
P0297	Sobrevelocidade	Sobrevelocidade
P0298	TempOleoAlta	Temperatura do óleo alta
P0299	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0300	CircReconhDeton	Circuito de reconhecimento de detonacao
P0301	RegDetonCil1	Regulação de Detonação do cilindro 1
P0302	RegDetonCil2	Regulação de Detonação do cilindro 2
P0303	RegDetonCil3	Regulação de Detonação do cilindro 3
P0304	RegDetonCil4	Regulação de Detonação do cilindro 4
P0305	FalhaIgnicaoCil5	Falha de ignição no cilindro 5
P0306	FalhaIgnicaoCil6	Falha de ignição no cilindro 6
P0307	FalhaIgnicaoCil7	Falha de ignição no cilindro 7
P0308	FalhaIgnicaoCil8	Falha de ignição no cilindro 8
P0309	FalhaIgnicaoCil9	Falha de ignição no cilindro 9
P0310	FalhaIgnicCil10	Falha de ignição no cilindro 10
P0311	FalhaIgnicCil11	Falha de ignição no cilindro 11
P0312	FalhaIgnicCil12	Falha de ignição no cilindro 12
P0313	NivelBaixoCombus	Nível baixo de combustível
P0314	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0315	CoroaVolanteMtr	Coroa do volante do motor
P0316	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro

P0317	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0318	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0319	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0320	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0321	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0322	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0323	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0324	Detonacao	Detonação
P0325	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0326	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0327	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0328	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0329	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0330	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0331	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0332	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0333	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0334	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0335	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0336	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0337	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0338	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0339	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0340	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0341	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0342	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0343	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0344	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0345	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0346	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0347	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0348	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0349	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0350	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0351	BobinaIgnicao1	Bobina de ignição 1
P0352	BobinaIgnicao2	Bobina de ignição 2
P0353	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0354	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0355	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0356	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0357	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0358	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0359	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0360	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0361	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0362	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0363	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0365	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0366	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0367	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0368	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0369	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0370	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0371	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0372	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0373	ReferencRegulac	Referência de regulação

P0374	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0375	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0376	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0377	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0378	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0379	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0380	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0381	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0382	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0385	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0386	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0387	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0388	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0389	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0391	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0392	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0393	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0394	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0400	SistemaEGR	Sistema EGR
P0401	SistemaEGR	Sistema EGR
P0402	SistemaEGR	Sistema EGR
P0403	SistemaEGR	Sistema EGR
P0404	SistemaEGR	Sistema EGR
P0405	SensorEGR	Sensor de EGR
P0406	SensorEGR	Sensor de EGR
P0407	SensorEGR	Sensor de EGR
P0408	SensorEGR	Sensor de EGR
P0409	SensorEGR	Sensor de EGR
P0410	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0411	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0412	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0413	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0414	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0415	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0416	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0417	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0418	Rele Bomba Ar	Relé da bomba de ar
P0419	Rele Bomba Ar	Relé da bomba de ar
P0420	Catalisador	Catalisador
P0421	Catalisador	Catalisador
P0422	Catalisador	Catalisador
P0423	Catalisador	Catalisador
P0424	Catalisador	Catalisador
P0425	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0426	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0427	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0428	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0429	AquecCatalisador	Aquecedor do catalisador
P0430	Catalisador	Catalisador
P0431	Catalisador	Catalisador
P0432	Catalisador	Catalisador
P0433	Catalisador	Catalisador
P0434	Catalisador	Catalisador
P0435	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0436	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0437	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador

P0438	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0439	AquecCatalisador	Aquecedor do catalisador
P0440	SistemaCanister	Sistema Canister
P0441	SistemaCanister	Sistema Canister
P0442	SistemaCanister	Sistema Canister
P0443	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0444	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0445	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0446	SistemaCanister	Sistema Canister
P0447	SistemaCanister	Sistema Canister
P0448	SistemaCanister	Sistema Canister
P0449	SistemaCanister	Sistema Canister
P0450	SistemaCanister	Sistema Canister
P0451	SistemaCanister	Sistema Canister
P0452	SistemaCanister	Sistema Canister
P0453	SistemaCanister	Sistema Canister
P0454	SistemaCanister	Sistema Canister
P0455	SistemaCanister	Sistema Canister
P0456	SistemaCanister	Sistema Canister
P0457	SistemaCanister	Sistema Canister
P0458	SistemaCanister	Sistema Canister
P0459	SistemaCanister	Sistema Canister
P0460	NivelBaixoCombus	Nível baixo de combustível
P0461	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0462	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0463	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0464	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0465	SistemaCanister	Sistema Canister
P0466	SistemaCanister	Sistema Canister
P0467	SistemaCanister	Sistema Canister
P0468	SistemaCanister	Sistema Canister
P0469	SistemaCanister	Sistema Canister
P0470	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0471	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0472	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0473	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0474	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0475	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0476	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0477	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0478	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0479	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0480	ContrVentBaixa	Controle do ventilador - baixa velocidade
P0481	ContrVentAlta	Controle do ventilador - alta velocidade
P0482	Ventilador	Ventilador
P0483	Ventilador	Ventilador
P0484	Ventilador	Ventilador
P0485	Ventilador	Ventilador
P0486	SensorEGR	Sensor de EGR
P0487	SistemaEGR	Sistema EGR
P0488	SistemaEGR	Sistema EGR
P0489	SistemaEGR	Sistema EGR
P0490	SistemaEGR	Sistema EGR
P0491	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0492	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0493	Ventilador	Ventilador

P0494	Ventilador	Ventilador
P0495	Ventilador	Ventilador
P0496	SistemaCanister	Sistema Canister
P0497	SistemaCanister	Sistema Canister
P0498	SistemaCanister	Sistema Canister
P0499	SistemaCanister	Sistema Canister
P0500	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0501	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0502	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0503	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0504	SistemaFreio	Sistema de Freio
P0505	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0506	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0507	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0508	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0509	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0510	InterPosicBorbol	Interruptor de posição da borboleta
P0511	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0512	MotorArranque	Motor de arranque
P0513	ChaveIncorreta	Chave Incorreta
P0514	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0515	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0516	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0517	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0518	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0519	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0520	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0521	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0522	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0523	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0524	PressaoOleoMotor	Pressão do óleo do motor
P0525	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0526	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0527	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0528	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0529	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0530	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0531	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0532	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0533	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0534	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0535	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0536	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0537	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0538	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0539	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0540	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0541	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0542	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0543	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0544	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0545	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0546	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0547	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P0548	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P0549	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape

P0550	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0551	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0552	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0553	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0554	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0555	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0556	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0557	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0558	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0559	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0560	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0561	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0562	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0563	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0564	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0565	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0566	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0567	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0568	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0569	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0570	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0571	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0572	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0573	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0574	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0575	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0576	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0577	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0578	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0579	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0580	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0581	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0582	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0583	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0584	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0585	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0586	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0587	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0588	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0589	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0590	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0591	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0592	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0593	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0594	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0595	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0596	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0597	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P0598	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P0599	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P0600	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P0601	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0602	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0603	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0604	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0605	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor

P0606	FalhaECU	Falha na ECU
P0607	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0608	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0609	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0610	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0611	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P0612	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P0613	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0614	SinalTCM/ECM	Sinal do TCM e ECM
P0615	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0616	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0617	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0618	ECUCombustAltern	ECU de combustível alternativo
P0619	ECUCombustAltern	ECU de combustível alternativo
P0620	Alternador	Alternador
P0621	IndicAlternador	Indicador do alternador
P0622	Alternador	Alternador
P0623	IndicAlternador	Indicador do alternador
P0624	IndicadorFallha	Indicador de falha
P0625	Alternador	Alternador
P0626	Alternador	Alternador
P0627	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P0628	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P0629	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P0630	NumeroVIN	Número VIN (Número de identificação do veículo)
P0631	NumeroVIN	Número VIN (Número de identificação do veículo)
P0632	HodomNaoProg	Hodômetro não programado
P0633	ChaveNaoProgr	Chave não programada
P0634	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0635	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0636	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0637	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0638	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P0639	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P0640	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0641	AlimSensores1	Tensão de alimentação 1 dos sensores
P0642	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0643	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0644	ComputadorBordo	Computador de bordo
P0645	CompresArCondic	Compressor do ar condicionado
P0646	ReleEmbreagA/C	Relé da embreagem do ar condicionado
P0647	ReleEmbreagA/C	Relé da embreagem do ar condicionado
P0648	IndicadorImobil	Indicador do imobilizador
P0649	IndicPilotoAutom	Indicador do piloto automático
P0650	CircReleAtuad	Circuito do relé dos atuadores
P0651	AlimSensores2	Tensão de alimentação 2 dos sensores
P0652	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0653	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0654	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0655	IndicSobreaqMot	Indicador de sobreaquecimento do motor
P0656	SaidNivelCombust	Saida de nível de combustível
P0657	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0658	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0659	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0660	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0661	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar

P0662	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0663	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0664	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0665	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0666	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0667	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0668	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0669	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0670	ECUContrVela	ECU de controle das velas
P0671	VelaCilindro1	Vela Cilindro 1
P0672	VelaCilindro2	Vela Cilindro 2
P0673	VelaCilindro3	Vela Cilindro 3
P0674	VelaCilindro4	Vela Cilindro 4
P0675	VelaCilindro5	Vela Cilindro 5
P0676	VelaCilindro6	Vela Cilindro 6
P0677	VelaCilindro7	Vela Cilindro 7
P0678	VelaCilindro8	Vela Cilindro 8
P0679	VelaCilindro9	Vela Cilindro 9
P0680	VelaCilindro10	Vela Cilindro 10
P0681	VelaCilindro11	Vela Cilindro 11
P0682	VelaCilindro12	Vela Cilindro 12
P0683	LinkComunicacao	Link de comunicação
P0684	LinkComunicacao	Link de comunicação
P0685	ValvPartidaFrio	Válvula de partida a frio
P0686	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0687	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P0688	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P0689	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0690	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0691	Ventilador	Ventilador
P0692	Ventilador	Ventilador
P0693	Ventilador	Ventilador
P0694	Ventilador	Ventilador
P0695	Ventilador	Ventilador
P0696	Ventilador	Ventilador
P0697	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0698	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0699	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0700	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0701	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0702	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0703	ConversorTorque	Conversor de torque
P0704	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0705	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0706	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0707	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0708	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0709	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0710	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0711	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0712	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0713	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0714	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0715	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0716	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0717	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina

P0718	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0719	ConversorTorque	Conversor de torque
P0720	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0721	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0722	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0723	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0724	ConversorTorque	Conversor de torque
P0725	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0726	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0727	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0728	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0730	RelIncorMarcha	Relação de marcha incorreta
P0731	RelIncorMarcha1	Relação incorreta da marcha 1
P0732	RelIncorMarcha2	Relação incorreta da marcha 2
P0733	RelIncorMarcha3	Relação incorreta da marcha 3
P0734	RelIncorMarcha4	Relação incorreta da marcha 4
P0735	RelIncorMarcha5	Relação incorreta da marcha 5
P0736	RelIncorMarchaRe	Relação incorreta da marcha ré
P0737	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0738	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0739	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0740	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0741	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0742	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0743	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0744	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0745	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0746	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0747	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0748	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0749	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0750	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0751	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0752	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0753	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0754	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0755	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0756	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0757	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0758	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0759	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0760	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0761	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0762	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0763	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0764	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0765	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0766	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0767	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0768	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0769	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0770	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0771	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0772	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0773	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0774	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E

P0775	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0776	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0777	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0778	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0779	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0780	FalhaMudanca	Falha mudança
P0781	FalhaMudanca1-2	Falha mudança 1-2
P0782	FalhaMudanca2-3	Falha Mudança 2-3
P0783	FalhaMudanca3-4	Falha mudança 3-4
P0784	FalhaMudanca4-5	Falha mudança 4-5
P0785	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0786	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0787	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0788	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0789	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0790	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0791	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0792	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0793	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0794	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0795	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0796	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0797	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0798	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0799	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0800	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0801	SolenInibidorRe	Solenóide inibidora da marcha ré
P0802	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0803	ValvMudanAscend	Válvula de mudança ascendente
P0804	ValvMudanAscend	Válvula de mudança ascendente
P0805	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0806	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0807	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0808	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0809	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0810	ContrPosicEmbr	Controle de posição da embregem
P0811	EscorregEmbreag	Escorregamento da embregem
P0812	MarchaRe	Marcha Ré
P0813	MarchaRe	Marcha Ré
P0814	DisplayMudMarcha	Display de mudança de marcha
P0815	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P0816	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0817	DesabMotorArranq	Desabilitação do motor de arranque
P0818	IntDescSistTrans	Interruptor de desconexão do sistema de transmissão
P0819	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0820	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0821	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0822	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0823	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0824	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0825	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0826	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0827	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0828	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0829	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P0830	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem

P0831	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0832	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0833	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0834	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0835	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0836	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0837	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0838	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0839	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0840	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0841	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0842	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0843	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0844	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0845	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0846	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0847	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0848	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0849	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0850	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0851	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0852	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0853	InterruptorD	Interruptor D
P0854	InterruptorD	Interruptor D
P0855	InterruptorD	Interruptor D
P0856	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0857	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0858	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0859	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0860	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0861	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0862	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0863	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0864	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0865	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0866	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0867	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0868	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0869	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0870	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0871	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0872	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0873	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0874	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0875	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0876	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0877	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0878	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0879	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0880	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0881	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0882	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0883	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0884	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0885	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0886	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU

P0887	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0888	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0889	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0890	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0891	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0892	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0893	VariasMarchasEng	Várias marchas engatadas
P0894	EscorregTransmis	Escorregamento da transmissão
P0895	TempMudanMarcPeq	Tempo de mudança de marcha pequeno
P0896	TempMudanMarcLon	Tempo de mudança de marcha longo
P0897	OleoTransmDeter	Óleo da transmissão deteriorado
P0898	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0899	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0900	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0901	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0902	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0903	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0904	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0905	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0906	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0907	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0908	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0909	RegulPosicNeutro	Regulação da posição neutro
P0910	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0911	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0912	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0913	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0914	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0915	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0916	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0917	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0918	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0919	ContrPosicMarcha	Controle de posição da marcha
P0920	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0921	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0922	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0923	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0924	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0925	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0926	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0927	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0928	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0929	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0930	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0931	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0932	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0933	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0934	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0935	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0936	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0937	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0938	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0939	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0940	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0941	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0942	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica

P0943	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0944	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0945	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0946	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0947	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0948	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0949	EmbreagAutomatic	Embreagem automática
P0950	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0951	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0952	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0953	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0954	EmbreagAutomatic	Embreagem automática
P0955	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0956	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0957	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0958	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0959	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0960	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0961	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0962	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0963	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0964	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0965	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0966	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0967	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0968	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0969	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0970	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0971	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0972	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0973	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0974	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0975	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0976	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0977	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0978	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0979	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0980	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0981	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0982	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0983	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0984	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0985	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0986	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0987	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0988	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0989	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0990	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0991	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0992	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0993	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0994	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0995	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0996	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0997	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P0998	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F

P0999	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P1001	RelePartidaFrio	Relé de partida a frio
P1627	IndicadorFallha	Indicador de falha
P2120	Sens2PedalAceler	Sensor 2 do pedal do acelerador
U0155	LinkComunPainel	Link de comunicação do módulo de controle do painel