

Pin out

01 - acionamento da bobina de ignição	39 - rele do compressor A/C	73 - ao sensor da temperatura do líquido
03 - massa	40 - pino 4 do painel de instrumentos	75 - massa do pedal do acelerador
06 - pino 2 do pedal + 5V	41 - pino 21 do painel de instrumentos	76 - sinal da sonda lambda 2
07 - pino 2 corpo de borboleta + 5V	43 - massa do pedal do acelerador pino 6 do pedal	78 - massa do sensor MAP
08 - acionamento do Canister	44 - massa da sonda lambda 2 pino 2 da sonda	79 - massa do pressostato do A/C
09 - acionamento do rele da bomba de combustível	45 - massa da sonda lambda 1 pino 2 da sonda	80 - sinal da sonda lambda 1
10 - acionamento do rele principal	46 - sinal do sensor de temperatura do líquido	82 - corpo de borboleta pino 6 - sinal
11 - acionamento do rele ventoinha velocidade 1	47 - sinal do pressostato do ar condicionado	83 - positivo de pressostato do A/C + 5V
12 - sinal do sensor de detonação	51 - ao painel de instrumentos pino 22 + sensor de velocidade	84 - massa do sensor da temperatura do ar
13 - pino 4 do corpo do acelerador - sinal	52 - interruptor de freio	85 - interruptor da direção hidráulica
14 - pino 3 do pedal do acelerador	53 - interruptor de freio	87 - sinal do pedal do acelerador pino 1
15 - sensor MAP + 5V pino A	54 - sinal do sensor de rotação	88 - para o computador de bordo
16 - sensor MAP - pino B	56 - ao computador de bordo	89 - injetor 4
17 - pino 1 do corpo de borboleta - sinal	59 - injetor 1	90 - injetor 2
18 - sensor de temperatura do ar	60 - injetor 3	
19 - malha do sensor de detonação	61 - motor de acionamento do corpo de borboleta	
20 - comando do ar condicionado	62 - motor de acionamento do corpo de borboleta	
24 - sensor de rotação - negativo	65 - controle negativo de aquecimento da sonda 1	
28 - massa	66 - positivo - vem do rele principal	
29 - positivo linha 15	67 - massa	
30 - positivo linha 30	68 - controle negativo de aquecimento da sonda 2	
32 - acionamento da bobina de ignição	69 - acionamento rele da ventoinha 2 velocidade	
33 - massa	70 - ao painel de instrumentos pino 3	
37 - partida a frio	71 - + 5V pedal do acelerador pino 5	
38 - pino 2 do painel de instrumentos	72 - massa do sensor de detonação	