

Tabela de DTC's
000000 ao FFFFFF

Código	Descrição do Código
000000	Localização do erro desconhecida - Tipo de erro desconhecido.
021200	Modo economia de energia - Função activa.
02FF12	Este código de erro pode ser ignorado - Status desconhecido.
100001	Válvula de estrangulamento - Borboleta mecânica de aceleração emperra por breves instantes.
100101	Válvula de estrangulamento - Borboleta mecânica de aceleração emperra por longo período.
100201	Válvula de estrangulamento - Válvula dura/difícil.
100A04	Posição da borboleta do acelerador, sensores 1/2 - Ambos potenciômetros não plausíveis.
101001	Posição da borboleta do acelerador, sensor 1 - Curto-circuito para positivo.
101002	Posição da borboleta do acelerador, sensor 1 - Curto-circuito para massa.
101201	Posição da borboleta do acelerador, sensor 2 - Curto-circuito para positivo.
101202	Posição da borboleta do acelerador, sensor 2 - Curto-circuito para massa.
101401	Adaptação da borboleta do acelerador - Condições adaptação não preenchidas.
101402	Adaptação da borboleta do acelerador - Posição de emergência não alcançadas.
101408	Adaptação da borboleta do acelerador - Esbarro inferior não foi alcançado.
101410	Adaptação da borboleta do acelerador - Tensão de alimentação muito baixa.
101C08	Posição da borboleta do acelerador, sensores 1/2 - Sinal do sensor1/2 não plausível.
101F01	Posição da borboleta do acelerador/pressão no coletor de admissão - Pressão demasiado alta.
101F02	Posição da borboleta do acelerador/pressão no coletor de admissão - Pressão demasiado baixa.
102001	Massa de ar - Massa de ar muito grande.
102002	Massa de ar - Massa de ar muito reduzida.
102301	Medidor de massa de ar - Massa de ar muito reduzida.
102302	Medidor de massa de ar - Massa de ar muito grande.
102A01	Medidor de massa de ar - Falha elétrica.
102A22	Medidor de massa de ar - Massa de ar muito grande.
102A32	Medidor de massa de ar - Massa de ar muito reduzida.
102A42	Medidor de ar - Tempo de período demasiado longo.
102A52	Medidor de ar - Tempo de período demasiado curto.
102E10	Medidor de ar - Erro interno unidade comando motor.
103001	Sensor de posição do pedal do acelerador 1 - Curto-circuito para positivo.
103002	Sensor de posição do pedal do acelerador 1 - Curto-circuito para massa.
103101	Sensor de posição do pedal do acelerador 2 - Curto-circuito para positivo.
103102	Sensor de posição do pedal do acelerador 2 - Curto-circuito para massa.
103308	Sensor de posição do pedal do acelerador 1/2 - Sinal do sensor 1/2 não plausível.
10351C	Sensor de posição do pedal do acelerador - Erro geral.
104301	Sensor de pressão do coletor de admissão - Pressão demasiado alta.
104302	Sensor de pressão do coletor de admissão - Pressão demasiado baixa.
104401	Sensor de pressão do coletor de admissão - Curto-circuito para positivo.
104402	Sensor de pressão do coletor de admissão - Curto-circuito para massa.
104B01	Sensor de pressão do coletor de admissão - Erro geral.
105001	Sensor de pressão ambiente - Curto-circuito para positivo.
105002	Sensor de pressão ambiente- Curto-circuito para massa.
105101	Pressão ambiente - Pressão demasiado alta.
105102	Pressão ambiente - Pressão demasiado baixa.
105201	Sensor de pressão ambiente - Pressão demasiado alta.
105202	Sensor de pressão ambiente - Pressão demasiado baixa.
105A30	Sensor de pressão ambiente - Erro geral.
105A40	Pressão ambiente - Pressão demasiado alta.
105A41	Pressão ambiente - Pressão demasiado baixa.
105A42	Pressão ambiente - Sensor de pressão ambiente plausível.
105A43	Pressão ambiente - Sensor de pressão ambiente plausível.
107801	Proteção de tuning - Massa de ar muito grande.
107A50	Válvula de estrangulamento - Sistema funciona em modo de emergência.

102A52	Medidor de a tempo de período demasiado curto.
102E10	Medidor de ar - Erro interno unidade comando motor.
103001	Sensor de posição do pedal do acelerador 1 - Curto-circuito para positivo.
103002	Sensor de posição do pedal do acelerador 1 - Curto-circuito para massa.
103101	Sensor de posição do pedal do acelerador 2 - Curto-circuito para positivo.
103102	Sensor de posição do pedal do acelerador 2 - Curto-circuito para massa.
103308	Sensor de posição do pedal do acelerador 1/2 - Sinal do sensor 1/2 não plausível.
10351C	Sensor de posição do pedal do acelerador - Erro geral.
104301	Sensor de pressão do coletor de admissão - Pressão demasiado alta.
104302	Sensor de pressão do coletor de admissão - Pressão demasiado baixa.
104401	Sensor de pressão do coletor de admissão - Curto-circuito para positivo.
104402	Sensor de pressão do coletor de admissão - Curto-circuito para massa.
104B01	Sensor de pressão do coletor de admissão - Erro geral.
105001	Sensor de pressão ambiente - Curto-circuito para positivo.
105002	Sensor de pressão ambiente- Curto-circuito para massa.
105101	Pressão ambiente - Pressão demasiado alta.
105102	Pressão ambiente - Pressão demasiado baixa.
105201	Sensor de pressão ambiente - Pressão demasiado alta.
105202	Sensor de pressão ambiente - Pressão demasiado baixa.
105A30	Sensor de pressão ambiente - Erro geral.
105A40	Pressão ambiente - Pressão demasiado alta.
105A41	Pressão ambiente - Pressão demasiado baixa.
105A42	Pressão ambiente - Sensor de pressão ambiente plausível.
105A43	Pressão ambiente - Sensor de pressão ambiente plausível.
107801	Proteção de tuning - Massa de ar muito grande.
107A50	Válvula de estrangulamento - Sistema funciona em modo de emergência.
107A70	Válvula de estrangulamento do motor Activação - Curto-circuito.
107A71	Válvula de estrangulamento do motor Activação - Corrente e temperaturas muito altas.
107A72	Válvula de estrangulamento do motor Activação - Erro de comunicação.
107A73	Válvula de estrangulamento do motor Activação - Interrupção.
107A80	Unidade comando válvula estranguladora teste de molas ao fechar - O componente não se fecha.
107A81	Unidade comando válvula estranguladora teste de molas ao fechar - Erro durante teste da mola.
107A90	Unidade comando válvula estranguladora teste de molas ao abrir - O componente não se abre.
107A91	Unidade comando válvula estranguladora teste de molas ao abrir - Erro durante teste da mola.
107AE0	Adaptação da borboleta do acelerador - Esbarro superior não foi alcançado.
108920	Sensor temperatura ar superalimentação - Erro geral.
108930	Sensor temperatura ar superalimentação - Erro geral.
108A01	Sensor temperatura ar superalimentação - Curto-circuito para positivo.
108A02	Sensor temperatura ar superalimentação - Curto-circuito para massa.
108A10	Sensor temperatura ar superalimentação - Mudança sinal demasiado rápida.
108C01	Temperatura ar superalimentação - Temperatura muito alta.
108C08	Temperatura ar superalimentação - Sinal constante.
108F01	Pressão de cano de admissão a jusante da válvula estranguladora - Fuga no coletor de admissão.
109001	Sensor da temperatura do agente refrigerante - Curto-circuito para positivo.
109002	Sensor da temperatura do agente refrigerante - Curto-circuito para massa.
109208	Sensor da temperatura do agente refrigerante - Sinal não plausível (estático).
109308	Sensor da temperatura do agente refrigerante - Mudança sinal demasiado rápida.
10AA20	Sensor da temperatura do agente refrigerante - Sinal não plausível após partido frio.
10AA21	Sensor da temperatura do agente refrigerante - Sinal não plausível após partida frio.
10AA30	Sensor da temperatura do agente refrigerante - Erro geral.
10AA52	Sensor da temperatura do agente refrigerante - Sinal não plausível (estático).
10B101	Sensor da temperatura do ambiente - Curto-circuito para positivo.
10B102	Sensor da temperatura do ambiente - Curto-circuito para massa.
10B104	Sensor da temperatura do ambiente - Erro de mensagem.
10BA30	Sensor da temperatura do ambiente - Falha elétrica.
10BA40	Sensor da temperatura do ambiente - Sinal superior ao esperado.

10BA40	Sensor da temperatura do ambiente - Sinal superior ao esperado.
10BA41	Sensor da temperatura do ambiente - Sinal superior ao esperado.
10BA4B	Sensor temperatura ar superalimentação - Sinal não plausível após partida frio.
10BA51	Sensor temperatura ar superalimentação - Erro geral.
10BA52	Sensor temperatura ar superalimentação - Erro geral.
10C001	Sensor temperatura ar superalimentação - Mudança sinal demasiado rápida.
10C004	Sensor temperatura ar superalimentação - Sinal não plausível após partida frio.
110001	Válvula reguladora da alta pressão do combustível - Injeção desativada.
110101	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 1) - Erro lado de alta tensão.
110102	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 1) - Erro lado de baixa tensão.
110104	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 1) - Erro lado de alta tensão.
110108	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 1) - Erro lado de baixa tensão.
110201	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 2) - Erro lado de alta tensão.
110202	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 2) - Erro lado de baixa tensão.
110204	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 2) - Erro lado de alta tensão.
110208	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 2) - Erro lado de baixa tensão.
110301	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 3) - Erro lado de alta tensão.
110302	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 3) - Erro lado de baixa tensão.
110304	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 3) - Erro lado de alta tensão.
110308	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 3) - Erro lado de baixa tensão.
110401	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 4) - Erro lado de alta tensão.
110402	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 4) - Erro lado de baixa tensão.
110404	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 4) - Erro lado de alta tensão.
110408	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 4) - Erro lado de baixa tensão.
111030	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 1) - Consumo energia com erro.
111031	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 2) - Consumo energia com erro.
111032	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 3) - Consumo energia com erro.
111033	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 4) - Consumo energia com erro.
111110	Estágio de potência dos injetores - Não há comunicação.
111112	Estágio de potência dos injetores - Comunicação/dados não plausíveis.
111114	Estágio de potência dos injetores - Comunicação perturbada.
112101	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 1) - Interrupção.
112104	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 1) - Curto-circuito alta para baixa tensão.
112201	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 2) - Interrupção.
112204	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 2) - Curto-circuito alta para baixa tensão.
112301	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 3) - Interrupção.
112304	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 3) - Curto-circuito alta para baixa tensão.
112401	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 4) - Interrupção.
112404	Válvula de injeção de alta pressão (cilindro 4) - Curto-circuito alta para baixa tensão.
113025	Relé da alimentação de tensão injetores/sistema de ignição - Curto-circuito para positivo.
113026	Relé da alimentação de tensão injetores/sistema de ignição - Curto-circuito para massa.
113027	Relé da alimentação de tensão injetores/sistema de ignição - Interrupção.
114102	Sincronização cilindros cilindro 1 funcionamento irregular - Mistura muito rica.
114202	Sincronização cilindros cilindro 2 funcionamento irregular - Mistura muito rica.
114302	Sincronização cilindros cilindro 3 funcionamento irregular - Mistura muito rica.
114402	Sincronização cilindros cilindro 4 funcionamento irregular - Mistura muito rica.
118001	Adaptação de mistura - Mistura muito pobre.
118002	Adaptação de mistura - Mistura muito rica.
118401	Adaptação de mistura - Sinal no limite de mistura pobre.
118402	Adaptação de mistura - Sinal no limite de mistura rica.
118601	Adaptação lambda 1 (sonda lambda 1) - Gases de escape depois do catalisador muito rico.
118602	Adaptação lambda 1 (sonda lambda 1) - Gases de escape depois do catalisador muito pobre.
119001	Sensor de pressão da alimentação comum - Curto-circuito para positivo.
119002	Sensor de pressão da alimentação comum - Curto-circuito para massa.
119301	Sensor de pressão da alimentação comum - Pressão demasiado alta.
119304	Sensor de pressão da alimentação comum - Pressão muito alta antes da partida.

119301	Sensor de pressão da alimentação comum - Pressão demasiado alta.
119304	Sensor de pressão da alimentação comum - Pressão muito alta antes da partida.
119308	Sensor de pressão da alimentação comum - Pressão muito baixa na partida.
119404	Sensor de pressão da alimentação comum - Sinal constante.
11A001	Válvula reguladora de alta pressão do combustível - Pressão demasiado alta.
11A002	Válvula reguladora de alta pressão do combustível - Pressão demasiado baixa.
11A401	Pressão do combustível na liberação da injeção - Pressão demasiado baixa.
11A701	Sensor de pressão da alimentação comum - Pressão demasiado alta.
11A702	Sensor de pressão da alimentação comum - Pressão demasiado baixa.
11AC01	Alta pressão do combustível - Pressão muito alta antes da partida.
11AC02	Alta pressão do combustível - Pressão muito baixa na partida.
11B401	Pressão do combustível na liberação da injeção - Pressão demasiado baixa.
11B501	Pressão do combustível na liberação da injeção - Pressão demasiado baixa.
11C401	Válvula de débito de combustível - Curto-circuito para positivo.
11C402	Válvula de débito de combustível - Curto-circuito para massa.
11C404	Válvula de débito de combustível - Interrupção.
11CF30	Adaptação de mistura - Erro geral.
120208	Válvula reguladora da pressão de sobrealimentação - Pressão demasiado alta.
120308	Válvula reguladora da pressão de sobrealimentação - Pressão demasiado baixa.
120408	Válvula reguladora da pressão de sobrealimentação - Aumento da pressão não permitido.
121001	Sensor da pressão de sobrealimentação - Curto-circuito para positivo.
121002	Sensor da pressão de sobrealimentação - Curto-circuito para massa.
121201	Sensor da pressão de sobrealimentação - Pressão muito alta em marcha por inércia.
121202	Sensor da pressão de sobrealimentação - Pressão demasiado baixa.
121521	Sensor da pressão de sobrealimentação - Erro geral.
12152F	Pressão de sobrealimentação - Pressão demasiado alta.
121531	Pressão de sobrealimentação - Pressão demasiado baixa.
121532	Pressão sobrealimentação/pressão atmosférica - Pressão sobrealimentação muito alta.
121533	Pressão sobrealimentação/pressão atmosférica - Pressão sobrealimentação muito baixa.
122001	Válvula magnética de segurança "pop-off" - Curto-circuito para positivo.
122002	Válvula magnética de segurança "pop-off" - Curto-circuito para massa.
122004	Válvula magnética de segurança "pop-off" - Interrupção.
122108	Válvula magnética de segurança "pop-off" - O componente emperra fechado.
122201	Válvula magnética de segurança "pop-off" - Componente emperra aberto.
123001	Válvula Wastegate - Curto-circuito para positivo.
123002	Válvula Wastegate - Curto-circuito para massa.
123004	Válvula Wastegate - Interrupção.
123201	Válvula Wastegate - Activação defeituosa.
123401	Válvula magnética Wastegate - Erro durante o processo estudar.
123411	Válvula magnética Wastegate - Erro durante o processo estudar.
123412	Válvula magnética Wastegate - Erro durante o processo estudar.
123421	Válvula magnética Wastegate - Erro durante o processo estudar.
123422	Válvula magnética Wastegate - Erro durante o processo estudar.
123431	Válvula magnética Wastegate - Erro durante o processo estudar.
123432	Válvula magnética Wastegate - Erro durante o processo estudar.
123433	Válvula magnética Wastegate - Erro durante o processo estudar.
123511	Válvula magnética Wastegate - Válvula dura/difícil.
123512	Válvula magnética Wastegate - Válvula dura/difícil.
123513	Válvula magnética Wastegate - Sensor temporariamente com erro.
123514	Válvula magnética Wastegate - Temperatura muito alta.
123515	Válvula magnética Wastegate - Temperatura muito alta.
123516	Válvula magnética Wastegate - Activação defeituosa.
123601	Válvula magnética Wastegate - Activação defeituosa.
123602	Válvula magnética Wastegate - Temperatura muito alta.
123608	Válvula magnética Wastegate - Não há comunicação.
123701	Válvula magnética Wastegate - Sensor temporariamente com erro.

123608	Válvula magnética Wastegate - Não há comunicação.
123701	Válvula magnética Wastegate - Sensor temporariamente com erro.
123702	Válvula magnética Wastegate - Sensor temporariamente com erro.
128101	Sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Mistura sempre demasiado pobre.
128301	Sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Mistura sempre demasiado rica.
128901	Sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Reação lenta.
128B01	Sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Erro de montagem.
128E01	Sonda lambda (banco 1, sensor 1) compensação corrente bombeamento - Interrupção dos cabos.
129001	Sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Curto-circuito para positivo.
129002	Sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Curto-circuito para massa.
129201	Regulagem lambda - Erro interno unidade comando motor.
129202	Regulagem lambda - Erro interno unidade comando motor.
129A20	Regulagem lambda - Erro interno unidade comando motor.
129A21	Regulagem lambda - Erro interno unidade comando motor.
12A101	Sonda lambda (banco 1, sensor 2) - Mistura sempre demasiado rica.
12A102	Sonda lambda (banco 1, sensor 2) - Mistura sempre demasiado pobre.
12A308	Sonda lambda (banco 1, sensor 2) tempo comutação rica para pobre - Reação lenta.
12A701	Sonda lambda (banco 1, sensor 2) - Curto-circuito para positivo.
12A902	Sonda lambda (banco 1, sensor 2) - Curto-circuito para massa.
12AB04	Sonda lambda (banco 1, sensor 2) - Interrupção.
12AF08	Sonda lambda (banco 1, sensor 2) tempo comutação rica para pobre - Reação lenta.
12B101	Aquecimento da sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Curto-circuito para positivo.
12B102	Aquecimento da sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Curto-circuito para massa.
12B104	Aquecimento da sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Interrupção.
12B301	Aquecimento da sonda lambda (banco 1, sensor 2) - Curto-circuito para positivo.
12B302	Aquecimento da sonda lambda (banco 1, sensor 2) - Curto-circuito para massa.
12B304	Aquecimento da sonda lambda (banco 1, sensor 2) - Interrupção.
12B505	Aquecimento da sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Erro detectado.
12B701	Aquecimento da sonda lambda (banco 1, sensor 2) - Resistência interna não plausível.
12BD52	Sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Interrupção linha do sinal.
12BD60	Sonda lambda (banco 1, sensor 1) massa virtual - Interrupção.
12BD80	Sonda lambda (banco 1, sensor 1) - Erro geral.
130001	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de admissão - Curto-circuito para positivo.
130002	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de admissão - Curto-circuito para massa.
130004	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de admissão - Interrupção.
130104	Regulagem comando válvulas admissão - Componente emperrado.
130108	Regulagem comando válvulas admissão - Posição não alcançada.
130201	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de escapamento - Curto-circuito para positivo.
130202	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de escapamento - Curto-circuito para massa.
130204	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de escapamento - Interrupção.
130304	Regulagem comando válvulas de escape - Componente emperrado.
130308	Regulagem comando válvulas de escape - Posição não alcançada.
130E11	Sensor de posição do comando de válvulas de admissão - Sinal não plausível.
130E20	Sensor de posição do comando de válvulas de admissão - Tempos de comando com erro.
130F11	Sensor de posição do comando de válvulas de escapamento - Sinal não plausível.
130F20	Sensor de posição do comando de válvulas de escapamento - Tempos de comando com erro.
131401	Regulagem do comando de válvulas de escape - Sem regulagem.
131501	Regulagem do comando de válvulas de admissão - Sem regulagem.
131808	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de escapamento - Valor nominal na partida a frio não alcançada.
131908	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de admissão - Valor nominal na partida a frio não alcançada.
132101	Regulagem do comando de válvulas de escape - Erro geral.
132201	Regulagem do comando de válvulas de admissão - Erro geral.
132301	Regulagem do comando de válvulas - Erro geral.

130100	Regulagem comando válvulas admissão - Posição não alcançada.
130201	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de escapamento - Curto-circuito para positivo.
130202	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de escapamento - Curto-circuito para massa.
130204	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de escapamento - Interrupção.
130304	Regulagem comando válvulas de escape - Componente emperrado.
130308	Regulagem comando válvulas de escape - Posição não alcançada.
130E11	Sensor de posição do comando de válvulas de admissão - Sinal não plausível.
130E20	Sensor de posição do comando de válvulas de admissão - Tempos de comando com erro.
130F11	Sensor de posição do comando de válvulas de escapamento - Sinal não plausível.
130F20	Sensor de posição do comando de válvulas de escapamento - Tempos de comando com erro.
131401	Regulagem do comando de válvulas de escape - Sem regulagem.
131501	Regulagem do comando de válvulas de admissão - Sem regulagem.
131808	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de escapamento - Valor nominal na partida a frio não alcançada.
131908	Válvula magnética VANOS árvore de comando de válvulas de admissão - Valor nominal na partida a frio não alcançada.
132101	Regulagem do comando de válvulas de escape - Erro geral.
132201	Regulagem do comando de válvulas de admissão - Erro geral.
132301	Regulagem do comando de válvulas - Erro geral.
132408	Regulagem do comando de válvulas de saída de posição de travamento partida - Posição não alcançada.
132508	Regulagem do comando de válvulas de admissão de posição de travamento partida - Posição não alcançada.
133010	Eixos excêntricos do comando do curso da válvula servomotor - Com erro.
133011	Tensão variável curso válvula - Alimentação de tensão defeituosa.
133101	Relé comando do curso da válvula - Curto-circuito para positivo.
133102	Relé comando do curso da válvula - Curto-circuito para massa.
133104	Relé comando do curso da válvula - Interrupção.
133201	Eixos excêntricos do comando do curso da válvula servomotor - Curto-circuito para positivo.
133202	Eixos excêntricos do comando do curso da válvula servomotor - Curto-circuito para massa.
133206	Eixos excêntricos do comando do curso da válvula servomotor - Componente ativado.
133304	Sobrecarga do curso da válvula - Desligamento devido a sobrecarga.
133710	Adaptação do comando do curso da válvula - Valor-limite alcançado.
133B04	Comando curso da válvula - Sem regulagem.
133E10	Comando curso da válvula - Desvio muito grande.
134A02	Sobrecarga do curso da válvula - Componente sobrecarregado.
134F01	Faixa ajuste comando curso válvula - Erro durante o processo estudar.
134F02	Faixa ajuste comando curso válvula - Batentes não programados.
134F04	Faixa ajuste comando curso válvula - Área de trabalho inválida.
134F08	Faixa ajuste comando curso válvula - Posição final programada excedida.
134F10	Faixa ajuste comando curso válvula - Batentes não programados.
135302	Sobrecarga do curso da válvula - Desligamento devido a sobrecarga.
135401	Estágio final comando curso válvula - Componente sobrecarregado.
135501	Sobrecarga do curso da válvula - Proteção contra sobrecarga ativa.
135502	Sobrecarga do curso da válvula - Proteção contra sobrecarga ativa.
135608	Comando curso da válvula - Nenhuma reação detectada.
135704	Comando curso da válvula - Fora da faixa nominal.
135705	Comando curso da válvula - Desvio muito grande.
135706	Comando curso da válvula - Adaptação em ordem.
135808	Sensor de posição do curso da válvula - Interrupção.
135908	Sensor de posição do curso da válvula - Alimentação de tensão defeituosa.
135A08	Sensor de posição do curso da válvula - Sinal não plausível.
135A10	Sensor de posição do curso da válvula - Posição errada.
135B10	Eixos excêntricos do comando do curso da válvula servomotor - Interrupção.
135B11	Eixos excêntricos do comando do curso da válvula servomotor - Interrupção.
135B12	Eixos excêntricos do comando do curso da válvula servomotor - Interrupção.
135C10	Sensor de posição do curso da válvula - Erro detectado.

135B12	Eixos excêntricos do comando do curso da válvula servomotor - Interrupção.
135C10	Sensor de posição do curso da válvula - Erro detectado.
135C11	Sensor de posição do curso da válvula - Sinal não plausível.
138101	Registro dos gases de escape - Curto-circuito para positivo.
138102	Registro dos gases de escape - Curto-circuito para massa.
138104	Registro dos gases de escape - Interrupção.
138A11	Registro dos gases de escape - Tempo de abertura excedido.
138A12	Registro dos gases de escape - Não há comunicação.
140001	Falhas de combustão em vários cilindros - Injeção desativada.
140002	Falhas de combustão em vários cilindros - Após a partida do motor.
140004	Falhas de combustão em vários cilindros - Erro no sensor dos gases de escape.
140010	Falhas de combustão em vários cilindros - Foram detectadas falhas de combustão.
140011	Deteção de falhas de combustão - Injeção desativada.
140101	Deteção de falhas de combustão cilindro 1 - Injeção desativada.
140102	Deteção de falhas de combustão cilindro 1 - Após a partida do motor.
140104	Deteção de falhas de combustão cilindro 1 - Erro no sensor dos gases de escape.
140110	Deteção de falhas de combustão cilindro 1 - Foram detectadas falhas de combustão.
140201	Deteção de falhas de combustão cilindro 2 - Injeção desativada.
140202	Deteção de falhas de combustão cilindro 2 - Após a partida do motor.
140204	Deteção de falhas de combustão cilindro 2 - Erro no sensor dos gases de escape.
140210	Deteção de falhas de combustão cilindro 2 - Foram detectadas falhas de combustão.
140301	Deteção de falhas de combustão cilindro 3 - Injeção desativada.
140302	Deteção de falhas de combustão cilindro 3 - Após a partida do motor.
140304	Deteção de falhas de combustão cilindro 3 - Erro no sensor dos gases de escape.
140310	Deteção de falhas de combustão cilindro 3 - Foram detectadas falhas de combustão.
140401	Deteção de falhas de combustão cilindro 4 - Injeção desativada.
140402	Deteção de falhas de combustão cilindro 4 - Após a partida do motor.
140404	Deteção de falhas de combustão cilindro 4 - Erro no sensor dos gases de escape.
140410	Deteção de falhas de combustão cilindro 4 - Foram detectadas falhas de combustão.
150102	Circuito de ignição do cilindro 1 - Período de funcionamento demasiado curto.
150202	Circuito de ignição do cilindro 2 - Período de funcionamento demasiado curto.
150302	Circuito de ignição do cilindro 3 - Período de funcionamento demasiado curto.
150402	Circuito de ignição do cilindro 4 - Período de funcionamento demasiado curto.
150C11	Módulo de diagnose de ignição cilindro 1 - Período de funcionamento demasiado curto.
150C12	Módulo de diagnose de ignição cilindro 2 - Período de funcionamento demasiado curto.
150C13	Módulo de diagnose de ignição cilindro 3 - Período de funcionamento demasiado curto.
150C14	Módulo de diagnose de ignição cilindro 4 - Período de funcionamento demasiado curto.
151001	Ajuste do ponto de ignição partida a frio - Ponto de ignição prematuro.
151101	Ajuste do ponto de ignição partida a frio - Ponto de ignição prematuro.
152001	Relé da alimentação de tensão injetores/sistema de ignição - Curto-circuito para positivo.
152007	Relé da alimentação de tensão injetores/sistema de ignição - Curto-circuito para massa.
152009	Alimentação tensão circuito ignição - O motor não funciona.
152108	Regulagem antidetonante forte sinal de detonação - Cilindro 1 desligado combustível.
152118	Regulagem antidetonante forte sinal de detonação - Cilindro 1 desligado combustível.
152208	Regulagem antidetonante forte sinal de detonação - Cilindro 2 desligado combustível.
152218	Regulagem antidetonante forte sinal de detonação - Cilindro 2 desligado combustível.
152308	Regulagem antidetonante forte sinal de detonação - Cilindro 3 desligado combustível.
152318	Regulagem antidetonante forte sinal de detonação - Cilindro 3 desligado combustível.
152408	Regulagem antidetonante forte sinal de detonação - Cilindro 4 desligado combustível.
152418	Regulagem antidetonante forte sinal de detonação - Cilindro 4 desligado combustível.
152D08	Regulagem antidetonante forte sinal de detonação - Injeção desativada.
160001	Sensor de virabrequim - Falta de sinal.
160020	Sensor de virabrequim - Sinal perturbado.
160510	Sensor de virabrequim - Sinal não plausível com motor desligado.
164020	Sensor de posição do comando de válvulas de admissão - Sinal alto.
164031	Sensor de posição do comando de válvulas de admissão - Sinal baixo.

160510	Sensor de viravaleira - Sinal não plausível com motor desligado.
164020	Sensor de posição do comando de válvulas de admissão - Sinal alto.
164021	Sensor de posição do comando de válvulas de admissão - Sinal baixo.
164030	Sensor de posição do comando de válvulas de escapamento - Sinal alto.
164031	Sensor de posição do comando de válvulas de escapamento - Sinal baixo.
164040	Sensor de posição do comando de válvulas de admissão - Erro de montagem.
164041	Sensor do comando de válvulas de escape - Erro de montagem.
168A20	Regulação de detonação - Erro de sistema geral.
168A30	Sensor de detonação 1 - Curto-circuito para positivo.
168A31	Sensor de detonação 1 - Curto-circuito para massa.
168A40	Sensor de detonação 2 - Curto-circuito para positivo.
168A41	Sensor de detonação 2 - Curto-circuito para massa.
168A50	Sensor de detonação 1 - Curto-circuito para positivo.
168A51	Sensor de detonação 1 - Curto-circuito para massa.
168A60	Sensor de detonação 2 - Curto-circuito para positivo.
168A61	Sensor de detonação 2 - Curto-circuito para massa.
168A70	Sensor de detonação 1 - Barulho do motor demasiado alto.
168A71	Sensor de detonação 1 - Ruído no motor demasiado silencioso.
168A80	Sensor de detonação 2 - Barulho do motor demasiado alto.
168A81	Sensor de detonação 2 - Ruído no motor demasiado silencioso.
180001	Taxa de conversão do catalisador - Abaixo da faixa nominal.
191001	Válvula regeneradora evaporação do combustível - Curto-circuito para positivo.
191002	Válvula regeneradora evaporação do combustível - Curto-circuito para massa.
191004	Válvula regeneradora evaporação do combustível - Interrupção.
191A21	Válvula regeneradora evaporação do combustível (mecânica) - Componente emperra aberto.
191C02	Válvula de regeneração e evaporação do combustível 2 - Falha de funcionamento.
191D01	Sistema de evaporação do combustível - Falha de funcionamento.
193001	Sensor do nível de enchimento de combustível à esquerda - Curto-circuito para positivo.
193002	Sensor do nível de enchimento do depósito de combustível 1 - Curto-circuito para massa.
193008	Sensor do nível de enchimento do depósito de combustível 1 - Sinal não plausível.
193101	Sensor do nível de enchimento de combustível à direita - Curto-circuito para positivo.
193102	Sensor de nível do tanque de combustível 2 - Curto-circuito para massa.
193108	Sensor de nível do tanque de combustível 2 - Sinal não plausível.
193120	Sensor do nível de enchimento do depósito de combustível 1 - Sinal superior ao esperado.
193121	Sensor de nível do tanque de combustível 2 - Sinal superior ao esperado.
193218	Sensor do nível de enchimento do tanque combustível - Componente emperrado.
193220	Sensor do nível de enchimento do tanque combustível - Sinal muito alto.
193221	Sensor do nível de enchimento do tanque combustível - Sinal não plausível para enchimento.
193A20	Informação nível tanque - Erro geral.
1A2001	Ventilador elétrico - Curto-circuito para positivo.
1A2002	Ventilador elétrico - Curto-circuito para massa.
1A2004	Ventilador elétrico - Interrupção.
1A2108	Ventilador elétrico - Auto-teste com erro.
1A2308	Ventilador elétrico - Erro do ventilador com perigo de danos.
1A2408	Ventilador elétrico - Modo emergencial do motor devido erro do ventilador.
1A2508	Ventilador elétrico - Com erro.
1A2601	Relé de proteção do ventilador elétrico - Curto-circuito para positivo.
1A2602	Relé de proteção do ventilador elétrico - Curto-circuito para massa.
1A2604	Relé de proteção do ventilador elétrico - Interrupção.
1A2804	Ventilador elétrico - Função limitada.
1A2904	Ventilador elétrico - Componente não operacional.
1B0A20	Deteção de estrada acidentada - Velocidade de marcha muito elevada.
1B0A21	Deteção de estrada acidentada - Rotações rodas não disponíveis.
1B0A40	Sinal de velocidade do veículo - Sinal muito alto.
1B0A50	Sinal de velocidade do veículo - Erro geral.
1B0A60	Sinal de velocidade do veículo - Sinal sob carga não plausível.

1B0A60	Sinal de velocidade do veículo - Sinal sob carga não plausível.
1B0A61	Sinal de velocidade do veículo - Sinal em funcionamento.Marca desaleração não plausível.
1B0A62	Sinal de velocidade do veículo - Sinal não plausível.
1B0A64	Sensor da rotação da roda traseira esquerda - Sinal não plausível.
1B0A65	Sensor da rotação da roda dianteira esquerda - Sinal não plausível.
1B0A66	Sensor da rotação da roda traseira direita - Sinal não plausível.
1B0A67	Sensor da rotação da roda dianteira direita - Sinal não plausível.
1B2001	Proteção contra manipulação - Sem liberação de partida.
1B2002	Código do imobilizador - Código de segurança não programado.
1B2008	Proteção contra manipulação - Aviso de retorno defeituoso.
1B2101	Comunicação entre a unidade de comando do motor e o bloqueio da ignição - Erro de bus.
1B2102	Comunicação entre a unidade de comando do motor e o bloqueio da ignição - Erro de comunicação.
1B2104	Comunicação entre a unidade de comando do motor e o bloqueio da ignição - Timeout.
1B2109	Comunicação entre a unidade de comando do motor e o bloqueio da ignição - Erro de comunicação.
1B2201	Comunicação entre a unidade de comando do motor e o bloqueio da ignição - Erro interno unidade comando motor.
1B2202	Comunicação entre a unidade de comando do motor e o bloqueio da ignição - Erro interno unidade comando motor.
1B2208	Comunicação entre a unidade de comando do motor e o bloqueio da ignição - Erro interno unidade comando motor.
1B2209	Comunicação entre a unidade de comando do motor e o bloqueio da ignição - Erro interno unidade comando motor.
1B2301	Comunicação entre a unidade de comando do motor e o bloqueio da ignição - Não há mensagens.
1B2302	Comunicação entre a unidade de comando do motor e o bloqueio da ignição - Erro de comunicação.
1B2304	Comunicação entre a unidade de comando do motor e o bloqueio da ignição - Timeout.
1B5101	Saída de tensão imobilizador / Unidade de comando da ignição - Terminal 15 com erro.
1B5102	Saída de tensão imobilizador / Unidade de comando da ignição - Terminal 15 com erro.
1B5202	Saída de tensão imobilizador / Unidade de comando da ignição - Saída terminal 15 curto-circuito à massa.
1B5302	Saída de tensão imobilizador / Unidade de comando da ignição - Saída terminal 15 curto-circuito à massa.
1B5402	Saída de tensão imobilizador / Unidade de comando da ignição - Saída terminal 15 curto-circuito à massa.
1B6008	Interruptor da luz de freio - Sinal não plausível
1B8004	Sensor de ozônio radiador - Comparação da temperatura não plausível.
1B8008	Sensor de ozônio radiador - Mudança do sinal muito lenta.
1B8108	Sensor de ozônio radiador - Codificação errada.
1B8201	Sensor de ozônio radiador - Curto-circuito para positivo.
1B8204	Sensor de ozônio radiador - Curto-circuito para massa.
1B8208	Sensor de ozônio radiador - Temperatura não plausível.
1B8302	Mensagem LIN sensor de ozônio radiador - Erro de comunicação.
1B8304	Mensagem LIN sensor de ozônio radiador - Erro de checksum.
1B9508	Tempo de desligamento do motor - Sinal inferior ao esperado.
1B9608	Tempo de desligamento do motor - Sinal superior ao esperado.
1B9701	Tempo de desligamento do motor - Sinal durante funcionamento motor não plausível.
1B9702	Tempo de desligamento do motor - Sinal durante funcionamento motor não plausível.
1B9804	Tempo de desligamento do motor - Sem sinal.
1B9A01	Tempo de desligamento do motor - Sinal não plausível durante marcha inércia.
1B9A02	Tempo de desligamento do motor - Sinal não plausível durante marcha inércia.
1B9B01	Tempo de desligamento do motor - Valor não plausível.
1BC004	Ajuste sensor da posição do ponto morto - Componente não programado.
1BC101	Sensor da posição do ponto morto - Sinal não plausível.
1BC110	Sensor da posição do ponto morto - Relação de pulsos excessiva.
1BC111	Sensor da posição do ponto morto - Relação de pulsos insuficiente.
1BC112	Sensor da posição do ponto morto - Curto-circuito para positivo.
1BC113	Sensor da posição do ponto morto - Curto-circuito para massa.
1BC114	Sensor da posição do ponto morto - Duração errada do período.
1BD001	Sensor da rotação da roda traseira esquerda - Falha de funcionamento.

1BD001	Sensor da rotação da roda traseira esquerda - Falha de funcionamento.
1BD101	Sensor da rotação da roda dianteira esquerda - Falha de funcionamento.
1BD201	Sensor da rotação da roda traseira direita - Falha de funcionamento.
1BD301	Sensor da rotação da roda dianteira direita - Falha de funcionamento.
1BD408	Sensor da rotação da roda traseira esquerda - Falha de funcionamento.
1BD508	Sensor da rotação da roda dianteira esquerda - Falha de funcionamento.
1BD608	Sensor da rotação da roda traseira direita - Falha de funcionamento.
1BD708	Sensor da rotação da roda dianteira direita - Falha de funcionamento.
1C0001	Regulagem de pressão do óleo do motor - Flutuações da regulagem da pressão.
1C0101	Regulagem de pressão do óleo do motor - Pressão demasiado alta.
1C0102	Regulagem de pressão do óleo do motor - Pressão demasiado baixa.
1C0201	Válvula reguladora da pressão do óleo - Curto-circuito para positivo.
1C0202	Válvula reguladora da pressão do óleo - Curto-circuito para massa.
1C0204	Válvula reguladora da pressão do óleo - Interrupção.
1C0301	Válvula reguladora da pressão do óleo - O componente emperra fechado.
1C0302	Válvula reguladora da pressão do óleo - O componente emperra aberto.
1C0401	Regulagem da pressão do óleo do motor - Flutuações da regulagem da pressão.
1C2001	Bomba do óleo do motor - Pressão demasiado alta.
1C2002	Bomba do óleo do motor - Pressão demasiado baixa.
1C3001	Sensor da pressão do óleo do motor - Curto-circuito para positivo.
1C3002	Sensor da pressão do óleo do motor - Curto-circuito para massa.
1C3108	Sensor da pressão do óleo do motor - Nenhuma alteração de pressão.
1C3110	Sensor de temperatura/pressão do óleo do motor - Falha elétrica.
1C3111	Sensor de temperatura/pressão do óleo do motor - Com erro.
1C3112	Sensor de temperatura/pressão do óleo do motor - Sinal não plausível.
1C3113	Sensor de temperatura/pressão do óleo do motor - Sinal não plausível.
1C3114	Sensor de temperatura/pressão do óleo do motor - Pressão do óleo não plausível.
1C3115	Sensor de temperatura/pressão do óleo do motor - Pressão do óleo não plausível.
1C3116	Sensor de temperatura/pressão do óleo do motor - Temperatura não plausível.
1C3117	Sensor de temperatura/pressão do óleo do motor - Temperatura não plausível.
1C4002	Sensor de nível do óleo - Nível de óleo fora da zona mínima.
1C4110	Sensor de qualidade do óleo do motor - Falha elétrica.
1C4116	Sensor de qualidade do óleo do motor - Medição de nível defeituosa.
1C4118	Sensor de qualidade do óleo do motor - Temperatura do óleo do motor com erro.
1C4119	Sensor de temperatura do óleo do motor - Falha elétrica.
1C4121	Sensor de qualidade do óleo do motor - Falta de sinal.
1C4122	Sensor de qualidade do óleo do motor - Sinal não plausível.
1D2008	Termostato de campo característico - Componente emperra aberto.
1D2401	Termostato de campo característico - Curto-circuito para positivo.
1D2402	Termostato de campo característico - Curto-circuito para massa.
1D2404	Termostato de campo característico - Interrupção.
1D3701	Válvula magnética tempo de comutação - Adaptação em ordem.
1D3810	Interruptor da embreagem - Sinal do sensor 1/2 não plausível.
1D3901	Sensor da rotação da turbina - Sinal inválido.
1D3A01	Sensor de velocidade do veículo (VSS) - Sinal inválido.
1D3B01	Sensor da marcha da caixa de velocidade - Sinal inválido.
1D3C01	Sensor de posição da comutação - Sinal inválido.
1D3F01	Temperatura do óleo do câmbio saída do conversor - Temperatura excessiva/dano de refrigeração do óleo.
1D4001	Temperatura do óleo do câmbio saída do conversor - Atingido valor limite.Danos do óleo do câmbio.
1D4101	Transmissão - Sistema funciona em modo de emergência.
1E0001	Regulação do regime de marcha lenta - Rotação muito alta.
1E0002	Regulação do regime de marcha lenta - Rotação muito baixa.
1E0101	Regulagem da marcha lenta partida a frio - Rotação muito alta.
1E0102	Regulagem da marcha lenta partida a frio - Rotação muito baixa.
1E5201	Limitação do número de rotações - Muito alto durante demasiado tempo.

1E0102	Regulagem da marcha lenta partida a frio - Rotação muito baixa.
1E5201	Limitação do número de rotações - Muito alto durante demasiado tempo.
1E5301	Proteção contra manipulação - Potência do motor muito alta.
1E5A20	Limitação do binário - Valor permanentemente excessivo.
1F0514	Comando curso da válvula - Curto-circuito para massa.
1F0515	Comando curso da válvula - Interrupção.
1F0518	Volume de ar - Erro interno unidade comando motor.
1F0519	Plausibilidade dos sensores posição pedal acelerador - Erro interno unidade comando motor.
1F0520	Sensor do número de rotações - Erro interno unidade comando motor.
1F0521	Correcção da mistura - Erro interno unidade comando motor.
1F0522	Limitação do débito de injeção - Erro interno unidade comando motor.
1F0523	Limitação do débito de injeção - Erro interno unidade comando motor.
1F0524	Monitoramento do sinal lambda - Valor nominal não atingido.
1F0525	Regulagem da quantidade de combustível,circuito de comando - Erro interno unidade comando motor.
1F0526	Monitoração das funções / Comparação binários - Erro interno unidade comando motor.
1F0527	Caixa de câmbio - Erro interno unidade comando motor.
1F0528	Erro de codificação da variante - Erro interno unidade comando motor.
1F0529	Controle do sistema de ignição - Erro interno unidade comando motor.
1F0530	Módulo de monitoramento - Erro interno unidade comando motor.
1F0531	Regulagem da quantidade de combustível,circuito de comando - Erro interno unidade comando motor.
1F0532	Comunicação interna com erro - Erro interno unidade comando motor.
1F0904	Comando curso da válvula - Erro interno unidade comando motor.
1F1401	Função Start/Stop do motor - Erro interno unidade comando motor.
1F1A40	Comunicação interna com erro - Erro interno unidade comando motor.
1F1A41	Comunicação interna com erro - Erro interno unidade comando motor.
1F1A42	Comunicação interna com erro - Erro interno unidade comando motor.
1F1A50	Erro de EEPROM - Erro interno unidade comando motor.
1F1A51	Erro de EEPROM - Erro interno unidade comando motor.
1F1A52	Erro de EEPROM - Erro interno unidade comando motor.
1F1A60	Unidade de comando de monitoramento - Erro interno unidade comando motor.
1F1A70	Saída da unidade de comando alimentação de tensão sensores 5V - Erro interno unidade comando motor.
1F1A71	Saída da unidade de comando alimentação de tensão sensores 5V - Erro interno unidade comando motor.
1F1A80	Unidade de comando monitoramento - Erro interno unidade comando motor.
1F1A81	Unidade de comando monitoramento - Erro interno unidade comando motor.
1F1A82	Sobretensão - Erro interno unidade comando motor.
1F1A90	Saída da unidade de comando alimentação de tensão sensores 5V - Erro interno unidade comando motor.
1F1A91	Saída da unidade de comando alimentação de tensão sensores 5V - Erro interno unidade comando motor.
1F1A92	Saída da unidade de comando alimentação de tensão sensores 5V - Erro interno unidade comando motor.
1F1AA0	Unidade de comando,erro de software - Software reset.
1F1AA1	Unidade de comando,erro de software - Software reset.
1F1AA2	Unidade de comando,erro de software - Software reset.
1F1B40	Acionamento do motor de partida - Curto-circuito para positivo.
1F1B41	Acionamento do motor de partida - Curto-circuito para massa.
1F1B42	Acionamento do motor de partida - Interrupção.
1F1B50	Relé do motor - Tensão muito alta.
1F2102	Comando do motor,erro de software - Código de liberação em falta.
1F2104	Comando do motor,erro de software - Erro CAN.
1F2108	Comando do motor,erro de software - Variante inválida.
1F2601	Unidade de comando de codificação - Codificação por variantes errada.
1F2604	Unidade de comando de codificação - Número de chassis errado.
1F2701	Unidade de comando de codificação - Erro de escrita.
1F2702	Unidade de comando de codificação - Auto-teste com erro.
1F2704	Unidade de comando de codificação - Cilindro 4 desligado combustível.

1F2704	Unidade de comando de codificação - Cilindro 4 desligado combustível.
1F4A01	Relé da alimentação de tensão injetores/sistema de ignição - Curto-circuito para positivo.
1F4A02	Relé da alimentação de tensão injetores/sistema de ignição - Curto-circuito para massa.
1F4A10	Relé da alimentação de tensão injetores/sistema de ignição - Interrupção.
1F4D10	Válvula de débito de combustível - Erro interno unidade comando motor.
1F5020	Sensor de temperatura unidade de comando - Erro interno unidade comando motor.
1F5021	Sensor de temperatura unidade de comando - Erro interno unidade comando motor.
1F5101	Sensor de temperatura unidade de comando - Erro interno unidade comando motor.
1FB001	Mensagem check-control - Estado de erro não definido.
1FB101	Mensagem check-control - Bateria descarregada.
1FB201	Mensagem check-control - Estado de erro não definido.
1FB301	Mensagem check-control - Estado de erro não definido.
1FB401	Mensagem check-control - Estado de erro não definido.
1FB501	Mensagem check-control - Estado de erro não definido.
1FB601	Mensagem check-control - Estado de erro não definido.
1FB701	Mensagem check-control - Estado de erro não definido.
1FB801	Mensagem check-control - Estado de erro não definido.
1FB901	Mensagem check-control - Rotação muito alta.
1FBA01	Mensagem check-control - Estado de erro não definido.
1FBB01	Mensagem check-control - Estado de erro não definido.
1FBC01	Modo de transporte - Componente / função ativa.
200D04	Plausibilidade dos sensores de posição pedal acelerador - Erro interno unidade comando motor.
200F11	Torque de tração das rodas - Erro interno unidade comando motor.
200F15	Mensagem CAN,sistemas de assistência à condução - Erro interno unidade comando motor.
200F16	Sinal do controle do binário - Erro interno unidade comando motor.
200F17	Controle da desaceleração - Erro interno unidade comando motor.
200F18	Plausibilidade dos sensores de posição pedal acelerador - Erro interno unidade comando motor.
200F19	Controle do binário - Erro interno unidade comando motor.
200F20	O cálculo de torque módulo de comando interno - Erro interno unidade comando motor.
200F23	Mensagem CAN,sistemas de assistência à condução - Erro interno unidade comando motor.
200F24	Sinal do controle do binário - Erro interno unidade comando motor.
200F25	Controle da desaceleração - Erro interno unidade comando motor.
200F26	Teste do funcionamento do motor - Erro interno unidade comando motor.
200F27	Sensor de rotação traseiro - Erro interno unidade comando motor.
200F28	Sensor de direção - Erro interno unidade comando motor.
200F29	Monitoramento status do motor - Erro interno unidade comando motor.
200F2B	Sensor de rotação traseiro - Erro interno unidade comando motor.
200F2C	Sensor de direção - Erro interno unidade comando motor.
200F2D	Monitoramento status do motor - Erro interno unidade comando motor.
201004	Serviço necessário (CBS) - Valor alternativo ativo.
201010	Bus CAN - Hardware com erro.
201020	Bus de dados flexray - Hardware defeituoso.
201101	Proteção contra manipulação - Manipulação.
20A701	Bomba agente refrigerante eléctrica - Rotação fora de tolerância.
20A801	Bomba agente refrigerante eléctrica - Desligado devido a temperatura excessiva.
20A802	Bomba agente refrigerante eléctrica - Desligamento devido a sobretensão.
20A804	Bomba agente refrigerante eléctrica - Desligamento devido a bloqueio.
20A901	Bomba agente refrigerante eléctrica - Redução da potência devido perda de líquido arrefecimento.
20A902	Alimentação de tensão da bomba do circuito de líquido arrefecimento - Tensão de alimentação muito baixa.
20A904	Bomba agente refrigerante eléctrica - Temperatura muito alta funcionamento limitado.
20A908	Bomba agente refrigerante eléctrica - Temperatura muito alta funcionamento limitado.
20A910	Bomba agente refrigerante eléctrica - Ar no sistema.
20AB08	Bomba agente refrigerante eléctrica - Operação de emergência,erro de adaptação.
20BA20	Interruptor da embreagem - Falta de sinal.
210201	Gerador - Falha elétrica.

210201	Gerador - Falha elétrica.
210301	Gerador - Erro calculado.
210401	Sensor da temperatura do alternador - Temperatura excessiva.
210601	Gerador - Erro mecânico.
210801	Tipo de alternador - Tipo não permitido.
210C01	Comunicação com o alternador - Erro de bus.
211F01	Motor de partida/alternadores - Codificação inexistente/errada.
211F03	Motor de partida/alternadores - Codificação inexistente/errada.
213301	Gerenciamento de bateria - Tensão muito alta.
213401	Gerenciamento de bateria - Tensão muito baixa.
213501	Gerenciamento de bateria - Bateria totalmente descarregada.
213604	Corrente de repouso do gerenciamento da bateria - Interrupção da corrente de repouso.
213701	Gerenciamento de bateria - Funcionamento sem bateria.
213801	Bateria monitoramento 1 - Componente danificado.
213901	Desligamento dos dispositivos consumidores de energia - Componente/função ativa.
213A01	Bateria monitoramento 1 - Bateria descarregada.
213A20	Tensão da bateria / rede de bordo - Tensão muito alta.
213A21	Tensão da bateria / rede de bordo - Tensão muito baixa.
213A22	Unidade de comando do sistema elétrico do veículo - Monitoramento do conversor analógico digital.
213B08	Gerenciamento de bateria - Bateria defeituosa.
213C08	Gerenciamento de bateria - Bateria totalmente descarregada.
215001	Comunicação com sensor bateria - Erro de bus.
215101	Sensor inteligente de bateria - Temperatura não plausível.
215104	Sensor inteligente de bateria - Relação de tensões não plausível.
215108	Sensor inteligente de bateria - Corrente não plausível.
215801	Sensor inteligente de bateria - Curto-circuito cabo wake-up.
215901	Sensor inteligente de bateria - Componente incompatível.
215A01	Sensor inteligente de bateria - Interrupção.
215C01	Sensor inteligente de bateria - Erro de sistema geral.
216002	Processo start/stop - Ultrapassagem do tempo de partida.
216104	Processo start/stop - Aumento da rotação à partida muito lenta.
216110	Processo start/stop - N° máximo de partidas do motor alcançado.
216111	Motor de arranque - N° máximo de partidas do motor alcançado.
218001	Módulo de monitoramento de carga - Erro interno.
218101	Módulo de monitoramento de carga - Monitoramento do cabo defeituoso.
218201	Bateria auxiliar - Com erro.
218301	Relé separador bateria - Erro no sistema de sobrealimentação.
21A001	Modo de montagem / oficina - Componente / função ativa.
21A210	Monitoramento ponto de ligação meio auxiliar de partida/carregamento - Sinal inválido.
21A411	Memória de dados de avaria - Erro interno.
21A412	Memória de dados de avaria - Erro interno.
21A413	Memória de dados de avaria - Erro interno.
21A414	Memória de dados de avaria - Erro interno.
21A415	Memória de dados de avaria - Erro interno.
21A416	Memória de dados de avaria - Erro interno.
21A417	Memória de dados de avaria - Erro interno.
21A418	Memória de dados de avaria - Erro interno.
21A419	Memória de dados de avaria - Erro interno.
21A41A	Memória de dados de avaria - Erro interno.
231501	Transmissão de códigos de erros - Memória de dados completa.
231502	Transmissão de códigos de erros - Erro durante a transmissão de dados.
231F04	Comunicação CAN com comando do câmbio - Não há comunicação.
233004	Mensagem CAN OBD1 - Não há mensagens.
CD840A	Bus CAN chassi - Erro de comunicação.
CD841F	Bus de dados flexray - Wake-up falhou.
CD8420	Bus de dados flexray - Erro de comunicação.

CD840A	Bus CAN chassis - Erro de comunicação.
CD841F	Bus de dados flexray - Wake-up falhou.
CD8420	Bus de dados flexray - Erro de comunicação.
CD8430	Bus de dados flexray - Wake-up falhou.
CD8486	Comunicação bus CAN - Erro de comunicação.
CD8801	Bus de dados flexray - Ultrapassagem do tempo de partida.
CD8BFF	Este código de erro pode ser ignorado - Status desconhecido.
CD8E10	Bus de dados LIN - Erro de comunicação.
CD8E11	Bus de dados LIN - Falha de funcionamento.
CD8E12	Bus de dados LIN alternador - Falha de funcionamento.
CD8F01	Comunicação com sensor bateria - Falha de funcionamento.
CD9010	Mensagem LIN bomba elétrica do líquido de arrefecimento - Falha de funcionamento.
CD9203	Comunicação com registro do radiador - Sinal defeituoso.
CD9402	Mensagem CAN do gerenciamento do motor torque 1 - Sem resposta.
CD9404	Mensagem CAN do gerenciamento do motor torque 1 - Não há mensagens.
CD9408	Mensagem CAN do gerenciamento do motor torque 1 - Erro de checksum.
CD9432	Mensagem CAN status unidade de comando da caixa de câmbio - Erro de comunicação em caso de subtensão.
CD9435	Mensagem CAN dados do câmbio - Erro de comunicação em caso de subtensão.
CD9437	Mensagem flexray solicitação torque da roda cadeia cinemática - Falha de comunicação.
CD9502	Mensagem flexray solicitação torque da roda cadeia cinemática - Sem resposta.
CD9504	Mensagem flexray solicitação torque da roda cadeia cinemática - Não há mensagens.
CD9508	Mensagem flexray solicitação torque da roda cadeia cinemática - Erro de checksum.
CD9602	Mensagem flexray solicitação torque de recuperação da roda - Sem resposta.
CD9604	Mensagem flexray solicitação torque de recuperação da roda - Não há mensagens.
CD9608	Mensagem flexray solicitação torque de recuperação da roda - Erro de checksum.
CD9702	Mensagem flexray dinâmica de marcha - Sem resposta.
CD9704	Mensagem flexray dinâmica de marcha - Não há mensagens.
CD9708	Mensagem flexray dinâmica de marcha - Erro de checksum.
CD9710	Mensagem flexray dinâmica de marcha - Não há mensagens.
CD9902	Mensagem flexray velocidade do veículo - Sem resposta.
CD9904	Mensagem flexray velocidade do veículo - Não há mensagens.
CD9908	Mensagem flexray velocidade do veículo - Erro de checksum.
CD9932	Mensagem flexray frequência de rotação do veículo - Sem resposta.
CD9933	Mensagem flexray frequência de rotação do veículo - Não há mensagens.
CD9934	Mensagem flexray frequência de rotação do veículo - Erro de checksum.
CD9A02	Mensagem flexray momento frenagem - Sem resposta.
CD9A04	Mensagem flexray momento frenagem - Não há mensagens.
CD9A08	Mensagem flexray momento frenagem - Erro de checksum.
CD9B02	Mensagem flexray rotações das rodas - Sem resposta.
CD9B04	Mensagem flexray rotações das rodas - Não há mensagens.
CD9B08	Mensagem flexray rotações das rodas - Erro de checksum.
CD9D02	Mensagem flexray aceleração longitudinal - Sem resposta.
CD9D04	Mensagem flexray aceleração longitudinal - Não há mensagens.
CD9D08	Mensagem flexray aceleração longitudinal - Erro de checksum.
CD9E02	Mensagem flexray aceleração lateral - Sem resposta.
CD9E04	Mensagem flexray aceleração lateral - Não há mensagens.
CD9E08	Mensagem flexray aceleração lateral - Erro de checksum.
CD9F02	Mensagem flexray estabilização - Sem resposta.
CD9F04	Mensagem flexray estabilização - Não há mensagens.
CD9F08	Mensagem flexray estabilização - Erro de checksum.
CDA002	Mensagem flexray solicitação torque da roda cadeia cinemática - Sem resposta.
CDA004	Mensagem flexray solicitação torque da roda cadeia cinemática - Não há mensagens.
CDA008	Mensagem flexray solicitação torque da roda cadeia cinemática - Erro de checksum.
CDA102	Mensagem flexray inclinação da via - Sem resposta.
CDA104	Mensagem flexray inclinação da via - Não há mensagens.
CDA108	Mensagem flexray inclinação da via - Erro de checksum.

CDA102	Mensagem flexray inclinação da via - Sem resposta.
CDA104	Mensagem flexray inclinação da via - Não há mensagens.
CDA108	Mensagem flexray inclinação da via - Erro de checksum.
CDA204	Mensagem flexray valor nominal torque da direção - Não há mensagens.
CDA302	Mensagem flexray imobilização veículo - Sem resposta.
CDA304	Mensagem flexray imobilização veículo - Não há mensagens.
CDA308	Mensagem flexray imobilização veículo - Erro de checksum.
CDA321	Bus de dados flexray - Mensagem não plausível.
CDA322	Bus de dados flexray - Mensagem não plausível.
CDA402	Mensagem flexray ângulo direção - Sem resposta.
CDA404	Mensagem flexray ângulo direção - Não há mensagens.
CDA408	Mensagem flexray ângulo direção - Erro de checksum.
CDA426	Mensagem flexray status distribuição real do torque longitudinal - Não há mensagens.
CDA428	Mensagem flexray status distribuição real do torque longitudinal - Sem resposta.
CDA429	Mensagem flexray status distribuição real do torque longitudinal - Erro de checksum.
CDA435	Mensagem massa/peso do veículo - Não há mensagens.
CDA451	Mensagem flexray torque real da direção - Não há mensagens.
CDA452	Mensagem flexray torque real da direção - Não há mensagens.
CDA491	Mensagem flexray distribuição nominal do torque longitudinal - Sem resposta.
CDA492	Mensagem flexray distribuição nominal do torque longitudinal - Erro de checksum.
CDA493	Mensagem flexray distribuição nominal do torque longitudinal - Não há mensagens.
CDA494	Mensagem flexray momento frenagem - Não há mensagens.
CDA512	Mensagem CAN status contato do cinto / ocupação do banco - Sem resposta.
CDA514	Mensagem CAN status contato do cinto / ocupação do banco - Não há mensagens.
CDA518	Mensagem CAN status contato do cinto / ocupação do banco - Erro de checksum.
CDA524	Mensagem CAN,bomba elétrica do combustível - Não há mensagens.
CDA525	Mensagem CAN,bomba elétrica do combustível - Erro de sinal.
CDA702	Mensagem CAN status do freio de estacionamento elétrico - Sem resposta.
CDA708	Mensagem CAN status do freio de estacionamento elétrico - Erro de checksum.
CDA804	Sinal CAN hora/data - Não há mensagens.
CDA904	Mensagem flexray status do reboque - Falta sinal.
CDAR04	Mensagem CAN status da marcha ré - Não há mensagens.
CDAC04	Mensagem CAN status unidade de comando da caixa de câmbio - Não há mensagens.
CDAD04	Mensagem CAN desligamento por colisão - Não há mensagens.
CDAE04	Sinal CAN hora/data - Não há mensagens.
CDAF04	Mensagem CAN status da trava central - Não há mensagens.
CDB204	Mensagem CAN,temperatura externa - Não há mensagens.
CDB304	Mensagem CAN dados do câmbio - Não há mensagens.
CDB404	Mensagem estado do veículo - Não há mensagens.
CDB504	Mensagem CAN painel de instrumentos alcance possível da quilometragem - Não há mensagens.
CDB602	Mensagem CAN status do terminal - Sem resposta.
CDB604	Mensagem CAN status do terminal - Não há mensagens.

CDB608	Mensagem CAN status do terminal - Erro de checksum.
CDB804	Não há mensagem do sistema de ar condicionado - Não há mensagens.
CDB904	Mensagem CAN dados do câmbio - Não há mensagens.
CDBA04	Mensagem CAN operacionalidade do repouso do bus - Não há mensagens.
CDBA09	Mensagem CAN operacionalidade do repouso do bus - Erro de sinal.
CDBB02	Mensagem CAN solicitação do torque do motor pelo câmbio - Sem resposta.
CDBB04	Mensagem CAN solicitação do torque do motor pelo câmbio - Não há mensagens.
CDBB08	Mensagem CAN solicitação do torque do motor pelo câmbio - Erro de checksum.
CDBE02	Mensagem CAN indicação rotação do motor - Sem resposta.
CDBE04	Mensagem CAN indicação rotação do motor - Não há mensagens.
CDBF04	mensagem CAN status unidade de comando da caixa de câmbio - Não há mensagens.
CDC004	Mensagem CAN diagnose OBD câmbio - Não há mensagens.
CDC102	Mensagem CAN dados do câmbio - Sem resposta.
CDC104	Mensagem CAN dados do câmbio - Não há mensagens.

CDBA09	Mensagem CAN operacionalidade do repouso do bus - Erro de sinal.
CDBB02	Mensagem CAN solicitação do torque do motor pelo câmbio - Sem resposta.
CDBB04	Mensagem CAN solicitação do torque do motor pelo câmbio - Não há mensagens.
CDBB08	Mensagem CAN solicitação do torque do motor pelo câmbio - Erro de checksum.
CDBE02	Mensagem CAN indicação rotação do motor - Sem resposta.
CDBE04	Mensagem CAN indicação rotação do motor - Não há mensagens.
CDBF04	mensagem CAN status unidade de comando da caixa de câmbio - Não há mensagens.
CDC004	Mensagem CAN diagnose OBD câmbio - Não há mensagens.
CDC102	Mensagem CAN dados do câmbio - Sem resposta.
CDC104	Mensagem CAN dados do câmbio - Não há mensagens.
CDC108	Mensagem CAN dados do câmbio - Erro de checksum.
CDC202	Mensagem CAN solicitação do torque do motor pelo câmbio - Sem resposta.
CDC204	Mensagem CAN solicitação do torque do motor pelo câmbio - Não há mensagens.
CDC208	Mensagem CAN solicitação do torque do motor pelo câmbio - Erro de checksum.
CDC304	Mensagem CAN status bomba de combustível - Não há mensagens.
CDC310	Mensagem CAN status bomba de combustível - Erro de sinal.
FFFFFF	Localização do erro desconhecida - Erro não relevante para diagnose.