

Tabela de Códigos de Falhas EOBDII B

Código	Localização da Falha
B0016	Bolsa do airbag lado do passageiro - resistência baixa ou falta de configuração
B0017	Bolsa do airbag lado do passageiro - resistência alta
B0018	Bolsa do airbag lado do passageiro - sinal baixo
B0019	Bolsa do airbag lado do passageiro - sinal alto
B0022	Bolsa do airbag lado do motorista - resistência baixa ou falta de configuração
B0024	Bolsa do airbag lado do motorista - resistência alta
B0025	Bolsa do airbag lado do motorista - sinal baixo
B0026	Bolsa do airbag lado do motorista - sinal alto
B0028	Bolsa do airbag lateral do passageiro - resistência baixa ou falta de configuração
B0029	Bolsa do airbag lateral do passageiro - resistência alta
B0030	Bolsa do airbag lateral do passageiro - sinal baixo
B0032	Bolsa do airbag lateral do passageiro - sinal alto
B0040	Bolsa do airbag lateral do motorista - resistência baixa ou falta de configuração
B0041	Bolsa do airbag lateral do motorista - resistência alta
B0045	Bolsa do airbag lateral do motorista - sinal baixo
B0046	Bolsa do airbag lateral do motorista - sinal alto
B0057	Pré-tensionador do lado do passageiro - resistência baixa ou falta de configuração
B0058	Pré-tensionador do lado do passageiro - resistência alta
B0059	Pré-tensionador do lado do passageiro - sinal baixo
B0060	Pré-tensionador do lado do passageiro - sinal alto
B0064	Pré-tensionador do lado do motorista - resistência baixa ou falta de configuração
B0065	Pré-tensionador do lado do motorista - resistência alta
B0066	Pré-tensionador do lado do motorista - sinal baixo
B0067	Pré-tensionador do lado do motorista - sinal alto
B0073	Bolsa do airbag da cabeça do motorista - resistência baixa ou falta de configuração
B0074	Bolsa do airbag da cabeça do motorista - resistência alta
B0075	Bolsa do airbag da cabeça do motorista - sinal baixo
B0076	Bolsa do airbag da cabeça do motorista - sinal alto
B0077	Falha no circuito do sensor lateral do airbag do lado do motorista
B0078	Falha no circuito do sensor lateral do airbag do lado do passageiro
B0079	Sensor incorreto instalado no airbag lateral do motorista
B0080	Falha no sensor do airbag do motorista
B0081	Sensor incorreto instalado no airbag lateral do passageiro
B0082	Falha no sensor do airbag lateral do passageiro
B0086	Bolsa do airbag da cabeça do passageiro - resistência baixa ou falta de configuração
B0087	Bolsa do airbag da cabeça do passageiro - resistência alta
B0088	Bolsa do airbag da cabeça do passageiro - sinal baixo
B0089	Bolsa do airbag da cabeça do passageiro - sinal alto
B0092	Sensor almofada airbag 1 falha
B0094	Falha no sensor cadeira infantil
B0283	Desembaçador do vidro traseiro - problemas de alimentação
B0287	Sensor de quebra do vidro - interrupção de circuito
B0670	Falha no circuito da lâmpada indicadora
B0680	Lâmpada indicadora detecção cadeira infantil
B1000	Substitua a unidade de controle do motor
B1001	Falta de configuração SOD (Detecção de banco ocupado)
B1002	Módulo de controle não programado ou não reconhece a programação