

Estrutura do DTC



- U0001 Alta Velocidade CAN Comunicação Bus
- U0002 Alta Velocidade CAN Comunicação Desempenho Bus
- U0003 Alta velocidade CAN Comunicação Bus (+) Aberto
- U0004 Alta velocidade CAN Comunicação Bus (+) Baixa
- U0005 Alta Velocidade CAN Comunicação Bus (+) de alta
- U0006 Alta velocidade CAN barramento de comunicação (-) Abrir
- U0007 Alta velocidade CAN barramento de comunicação (-) Baixa
- U0008 Alta Velocidade CAN Comunicação Bus (-) Alta
- U0009 Alta velocidade CAN barramento de comunicação (-) curto com Bus (+)
- U0010 Velocidade média CAN Comunicação Bus
- U0011 Desempenho de velocidade média Comunicação CAN Bus
- U0012 Velocidade média CAN Comunicação Bus (+) Aberto
- U0013 Velocidade média CAN Comunicação Bus (+) Baixa
- U0014 Velocidade média CAN Comunicação Bus (+) de alta
- U0015 Velocidade média CAN barramento de comunicação (-) Abrir

- U0016 Velocidade média CAN barramento de comunicação (-) Baixa
- U0017 Velocidade média CAN Comunicação Bus (-) Alta
- U0018 Velocidade média CAN barramento de comunicação (-) curto com Bus (+)
- U0019 Baixa Velocidade CAN Comunicação Bus
- U0020 Baixa Velocidade CAN Comunicação Desempenho Bus
- U0021 Baixa velocidade CAN Comunicação Bus (+) Aberto
- U0022 Baixa velocidade CAN Comunicação Bus (+) Baixa
- U0023 Baixa Velocidade CAN Comunicação Bus (+) de alta
- U0024 Baixa velocidade CAN Comunicação Bus (-) Abrir
- U0025 Baixa velocidade CAN Comunicação Bus (-) Baixa
- U0026 Baixa Velocidade CAN Comunicação Bus (-) Alta
- U0027 Baixa velocidade CAN Comunicação Bus (-) curto com Bus (+)
- U0028 Comunicação Veículo Bus A
- U0029 Comunicação Veículo Bus A Desempenho
- U0030 Veículo Bus Comunicação A (+) Aberto
- U0031 Veículo Bus Comunicação A (+) Baixa
- U0032 Veículo Bus Comunicação A (+) de alta
- U0033 Veículo Bus Comunicação A (-) Abrir
- U0034 Comunicação Veículo Bus A (-) Baixa
- U0035 Comunicação Veículo Bus A (-) Alta
- U0036 Comunicação Veículo Bus A (-) curto com Bus A (+)
- U0037 Comunicação Veículo Bus B
- U0038 Comunicação Veículo Desempenho Bus B
- U0039 Comunicação Veículo Bus B (+) Aberto
- U0040 Comunicação Veículo Bus B (+) Baixa
- U0041 Comunicação Veículo Bus B (+) de alta
- U0042 Comunicação Veículo Bus B (-) Abrir

- U0043 Comunicação Veículo Bus B (-) Baixa
- U0044 Comunicação Veículo Bus B (-) Alta
- U0045 Comunicação Veículo Bus B (-) curto com Bus B (+)
- U0046 Comunicação Veículo Bus C
- U0047 Desempenho Comunicação Veículo Bus C
- U0048 Comunicação Veículo Bus C (+) Aberto
- U0049 Comunicação Veículo Bus C (+) Baixa
- U0050 Comunicação Veículo Bus C (+) de alta
- U0051 Comunicação Veículo Bus C (-) Abrir
- U0052 Comunicação Veículo Bus C (-) Baixa
- U0053 Comunicação Veículo Bus C (-) Alta
- U0054 Comunicação Veículo Bus C (-) curto com Bus C (+)
- U0055 Comunicação Veículo Bus D
- U0056 Desempenho Comunicação Veículo Bus D
- U0057 Veículo Comunicação Bus D (+) Aberto
- U0058 Comunicação Veículo Bus D (+) Baixa
- U0059 Comunicação Veículo Bus D (+) de alta
- U0060 Comunicação Veículo Bus D (-) Abrir
- U0061 Comunicação Veículo Bus D (-) Baixa
- U0062 Comunicação Veículo Bus D (-) Alta
- U0063 Comunicação Veículo Bus D (-) curto com Bus D (+)
- U0064 Comunicação Veículo Bus E
- U0065 Desempenho Comunicação Veículo Bus E
- U0066 Comunicação Veículo Bus E (+) Aberto
- U0067 Veículo Comunicação Bus E (+) Baixa
- U0068 Comunicação Veículo Bus E (+) de alta
- U0069 Comunicação Veículo Bus E (-) Abrir

- U0070 Comunicação Veículo Bus E (-) Baixa
- U0071 Comunicação Veículo Bus E (-) Alta
- U0072 Comunicação Veículo Bus E (-) curto com Bus E (+)
- U0073 Controle de Comunicação Módulo Bus Off
- U0074 Reservado por Documento
- U0075 Reservado por Documento
- U0076 Reservado por Documento
- U0077 Reservado por Documento
- U0078 Reservado por Documento
- U0079 Reservado por Documento
- U0080 Reservado por Documento
- U0081 Reservado por Documento
- U0082 Reservado por Documento
- U0083 Reservado por Documento
- U0084 Reservado por Documento
- U0085 Reservado por Documento
- U0086 Reservado por Documento
- U0087 Reservado por Documento
- U0088 Reservado por Documento
- U0089 Reservado por Documento
- U0090 Reservado por Documento
- U0091 Reservado por Documento
- U0092 Reservado por Documento
- U0093 Reservado por Documento
- U0094 Reservado por Documento
- U0095 Reservado por Documento
- U0096 Reservado por Documento

- U0097 Reservado por Documento
- U0098 Reservado por Documento
- U0099 Reservado por Documento
- U0100 Perdeu comunicação com o ECM / PCM “A”
- U0101 Perdeu Comunicação com TCM
- U0102 Perdeu Comunicação com Transferência Caso Módulo de Controle
- U0103 Perdeu comunicação com o módulo de deslocamento de engrenagem
- U0104 Perdeu comunicação com o módulo de controle de cruzeiro
- U0105 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle de Injetor de combustível
- U0106 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle de Vela
- U0107 Perdeu comunicação com o acelerador atuador Módulo de Controle
- U0108 Perdeu comunicação com o módulo de controle de combustível alternativo
- U0109 Perdeu comunicação com Bomba de Combustível Módulo de Controle
- U0110 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle do Motor Unidade
- U0111 Perdeu comunicação com o módulo de controle de energia da bateria “A”
- U0112 Perdeu comunicação com o módulo de controle de energia da bateria “B”
- U0113 Perdeu Comunicação Com Emissões Critico Controle Informação
- U0114 Perdeu comunicação com o Quatro-rodas Drive Controle Modulo Clutch
- U0115 Perdeu comunicação com o ECM / PCM “B”
- U0116 Reservado por Documento
- U0117 Reservado por Documento
- U0118 Reservado por Documento
- U0119 Reservado por Documento
- U0120 Reservado por Documento
- U0121 Perdeu comunicação com o Anti-travamento Freio System (ABS) Módulo de Controle
- U0122 Perdeu Comunicação Com Veiculo Dynamics Controle Modulo
- U0123 Perdeu comunicação com o Módulo Sensor Yaw Taxa

- U0124 Perdeu comunicação com o módulo do sensor de aceleração lateral
- U0125 Perdeu comunicação com o Multi-eixo Módulo Sensor de Aceleração do
- U0126 Perdeu Comunicação com direção Módulo Sensor Ângulo
- U0127 Perdeu comunicação com o Módulo de Monitoramento da Pressão dos Pneus
- U0128 Perdeu comunicação com o Parque Freio Controle Modulo
- U0129 Perdeu Comunicação Com Freio Controle Modulo Sistema
- U0130 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle do esforço de direção
- U0131 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle Direção Assistência
- U0132 Perdeu comunicação com o passeio Nível Módulo de Controle
- U0133 Reservado por Documento
- U0134 Reservado por Documento
- U0135 Reservado por Documento
- U0136 Reservado por Documento
- U0137 Reservado por Documento
- U0138 Reservado por Documento
- U0139 Reservado por Documento
- U0140 Perdeu comunicação com o módulo de controle do corpo
- U0141 Perdeu comunicação com o módulo de controle do corpo "A"
- U0142 Perdeu comunicação com o módulo de controle do corpo "B"
- U0143 Perdeu comunicação com o módulo de controle do corpo "C"
- U0144 Perdeu comunicação com o módulo de controle do corpo "D"
- U0145 Perdeu comunicação com o módulo de controle do corpo "E"
- U0146 Perdeu comunicação com o Gateway "A"
- U0147 Perdeu comunicação com o Gateway "B"
- U0148 Perdeu comunicação com o Gateway "C"
- U0149 Perdeu comunicação com o Gateway "D"
- U0150 Perdeu comunicação com o Gateway "E"

- U0151 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle de restrições
- U0152 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle lateral restrições
- U0153 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle lateral restrições
- U0154 Perdeu comunicação com restrições ocupantes Sentido Controle Modulo
- U0155 Perdeu comunicação com o Painel de Instrumentos Cluster (IPC) Módulo de Controle
- U0156 Perdeu comunicação com o Centro de Informações “A”
- U0157 Perdeu comunicação com o Centro de Informações “B”
- U0158 Perdeu comunicação com o Chefe Up Display
- U0159 Perdeu comunicação com o Estacionamento Assistência Controle Modulo
- U0160 Perdeu comunicação com o módulo de controle de alerta sonoro
- U0161 Perdeu comunicação com o compasso Modulo
- U0162 Perdeu comunicação com o módulo de exibição de Navegação
- U0163 Perdeu comunicação com o módulo de navegação de controle
- U0164 Perdeu comunicação com o módulo de controle HVAC
- U0165 Perdeu comunicação com o módulo de controle HVAC
- U0166 Perdeu comunicação com o auxiliar Aquecedor Controle Modulo
- U0167 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle de Veículos Imobilizador
- U0168 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle de Segurança do Veículo
- U0169 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle Sunroof
- U0170 Perdeu comunicação com “restrições Sistema Sensor A”
- U0171 Perdeu comunicação com “restrições Sistema Sensor B”
- U0172 Perdeu comunicação com “restrições Sistema Sensor C”
- U0173 Perdeu comunicação com o “Sensor D restrições do sistema”
- U0174 Perdeu comunicação com “restrições Sistema Sensor E”
- U0175 Perdeu comunicação com o “Sensor F restrições do sistema”
- U0176 Perdeu comunicação com “restrições Sistema Sensor G”
- U0177 Perdeu comunicação com “restrições Sistema Sensor H”

- U0178 Perdeu comunicação com o “Sensor restrições Sistema I”
- U0179 Perdeu comunicação com o “Sensor restrições Sistema J”
- U0180 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle Automático de Iluminação
- U0181 Perdeu comunicação com o nivelamento de faróis Módulo de Controle
- U0182 Perdeu comunicação com o módulo de controle de iluminação
- U0183 Perdeu comunicação com o módulo de controle de iluminação
- U0184 Perdeu Comunicação Com Radio
- U0185 Perdeu comunicação com o módulo de controle de antena
- U0186 Perdeu comunicação com o amplificador de áudio
- U0187 Perdeu Comunicação Com Disc Player Digital / Changer Módulo “A”
- U0188 Perdeu comunicação com o Disco Digital Player / Changer Módulo “B”
- U0189 Perdeu comunicação com o Disco Digital Player / Changer Módulo “C”
- U0190 Perdeu comunicação com o Disco Digital Player / Changer Módulo “D”
- U0191 Perdeu Comunicação Com Televisão
- U0192 Perdeu comunicação com o computador pessoal
- U0193 Perdeu comunicação com o “Controle de Áudio Digital Módulo A”
- U0194 Perdeu comunicação com o “Controle de Áudio Digital Módulo B”
- U0195 Perdeu Comunicação Com Assinatura Entretenimento Módulo receptor
- U0196 Perdeu comunicação com o Rear Assento Entertainment Módulo de Controle
- U0197 Perdeu comunicação com o módulo de controle de telefone
- U0198 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle de Telemática
- U0199 Perdeu comunicação com o “Módulo de Controle de Porta A”
- U0200 Perdeu comunicação com o “Controle Porta Módulo B”
- U0201 Perdeu comunicação com o “Controle Porta Módulo C”
- U0202 Perdeu comunicação com o “Módulo de Controle Porta D”
- U0203 Perdeu comunicação com o “Módulo de Controle Porta E”
- U0204 Perdeu comunicação com o “Módulo de Controle Porta F”

- U0205 Perdeu comunicação com o “Módulo de Controle Porta G”
- U0206 Perdeu comunicação com o Folding Top Controle Modulo
- U0207 Perdeu comunicação com o Movable telhado Módulo de Controle
- U0208 Perdeu comunicação com o “Assento Controle Módulo A”
- U0209 Perdeu comunicação com o “Assento Controle Módulo B”
- U0210 Perdeu comunicação com o “Assento Módulo de Controle C”
- U0211 Perdeu comunicação com o “Assento Controle Módulo D”
- U0212 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle de Coluna de direção
- U0213 Perdeu comunicação com o Módulo de Controle do Espelho
- U0214 Perdeu Comunicação Com atuação Remote Function
- U0215 Perdeu comunicação com o “Porta Chave A”
- U0216 Perdeu comunicação com o “interruptor de porta B”
- U0217 Perdeu comunicação com o “interruptor de porta C”
- U0218 Perdeu comunicação com o “interruptor de porta D”
- U0219 Perdeu comunicação com o “interruptor de porta E”
- U0220 Perdeu comunicação com o “interruptor de porta F”
- U0221 Perdeu comunicação com o “interruptor de porta G”
- U0222 Perdeu comunicação com o “porta janela Motor A”
- U0223 Perdeu comunicação com o “porta janela Motor B”
- U0224 Perdeu comunicação com o “porta janela Motor C”
- U0225 Perdeu comunicação com o “porta janela Motor D”
- U0226 Perdeu comunicação com o “porta janela Motor E”
- U0227 Perdeu comunicação com o “porta janela Motor F”
- U0228 Perdeu comunicação com o “porta janela Motor G”
- U0229 Perdeu Comunicação Com aquecida Módulo Roda
- U0230 Perdeu comunicação com o traseiro Porta Módulo
- U0231 Perdeu comunicação com chuva Sentido Módulo

- U0232 Perdeu Comunicação Com Obstáculo Detecção Lado Controle Modulo
- U0233 Perdeu Comunicação Com Obstáculo Detecção Lado Controle Modulo
- U0234 Perdeu Comunicação Com conveniência Lembre Módulo
- U0235 Perdeu comunicação com o Cruise Controle Frente Faixa de Distância Sensor
- S0300 Módulo de Controle Interno Software Incompatibilidade
- U0301 Incompatibilidade Software com ECM / PCM
- U0302 Incompatibilidade Software com Módulo de Controle de Transmissão
- U0303 Incompatibilidade Software com Transferência Caso Módulo de Controle
- U0304 Incompatibilidade Software com Módulo de Controle Gear Shift
- U0305 Incompatibilidade Software com Módulo de Controle de Cruzeiro
- U0306 Incompatibilidade Software com Injetor de combustível Módulo de Controle
- U0307 Incompatibilidade Software com Módulo de Controle de Vela
- U0308 Incompatibilidade Software com acelerador atuador Módulo de Controle
- U0309 Incompatibilidade Software com Módulo de Controle de Combustíveis Alternativos
- U0310 Incompatibilidade Software com Bomba de Combustível Módulo de Controle
- U0311 Incompatibilidade de Software com o Drive Controle Modulo Motor
- U0312 Incompatibilidade Software com bateria Controle de Energia Módulo A
- U0313 Incompatibilidade com Software de Controle de Energia Bateria Módulo B
- U0314 Incompatibilidade Software com Quatro-rodas Drive Controle Modulo Clutch
- U0315 Incompatibilidade com Software Anti-travamento Freio System Controle Modulo
- U0316 Incompatibilidade Software com Veiculo Dynamics Controle Modulo
- U0317 Incompatibilidade de Software com o Parque Freio Controle Modulo
- U0318 Incompatibilidade Software com Freio Controle Modulo Sistema
- U0319 Incompatibilidade Software com Módulo de Controle de esforço de direção
- U0320 Incompatibilidade Software com Módulo de Controle Direção Assistência
- U0321 Incompatibilidade Software com passeio Nível Módulo de Controle

- U0322 Incompatibilidade de Software com o Módulo de controle do corpo
- U0323 Incompatibilidade com Software Instrumento Painel Controle Modulo
- U0324 Incompatibilidade Software com Módulo de Controle de HVAC
- U0325 Incompatibilidade com Software Auxiliar Aquecedor Controle Modulo
- U0326 Incompatibilidade Software com Módulo de Controle de Veículos Imobilizador
- U0327 Incompatibilidade Software com Módulo de Controle de Segurança do Veículo
- U0328 Incompatibilidade Software com direção Módulo Sensor Ângulo
- U0329 Incompatibilidade Software com Módulo de Controle de Coluna de direção
- U0330 Incompatibilidade Software com Módulo de Monitoramento da Pressão dos Pneus
- U0331 Incompatibilidade de Software com o Módulo de controle do corpo "A"
- U0400 Dados inválidos recebidos
- U0401 Dados inválido recebida do ECM / PCM
- U0402 Dados inválido recebida do Módulo de Controle de Transmissão
- U0403 Dados inválidos recebido em transferência Caso Módulo de Controle
- U0404 Dados inválido recebida do deslocamento de engrenagem Módulo de Controle
- U0405 Dados inválido recebida do Módulo de Controle de Cruzeiro
- U0406 Dados inválido recebida do Injetor de combustível Módulo de Controle
- U0407 Dados inválidos recebidos De Vela Módulo de Controle
- U0408 Dados inválido recebida do acelerador atuador Módulo de Controle
- U0409 Dados inválido recebida do Módulo de Controle de Combustíveis Alternativos
- U0410 Dados inválidos recebidos De Bomba de Combustível Módulo de Controle
- U0411 Dados inválidos recebidos a partir da unidade do módulo de controle do motor
- U0412 Dados inválidos recebidos De Bateria Controle de Energia Módulo A
- U0413 Dados inválidos recebidos a partir da energia da bateria Controle Módulo B
- U0414 Dados inválido recebida do Quatro-rodas Drive Controle Modulo Clutch
- U0415 Dados inválido recebida do Anti-travamento Freio System Controle Modulo

- U0416 Dados inválido recebida do Veículo Dynamics Controle Modulo
- U0417 Dados inválido recebida do Parque Freio Controle Modulo
- U0418 Dados inválido recebida do Freio Controle Modulo Sistema
- U0419 Dados inválido recebida do Módulo de Controle de esforço de direção
- U0420 Dados inválido recebida do módulo de controle Direção Assistência
- U0421 Dados inválido recebida do passeio Nível Módulo de Controle
- U0422 Dados inválido recebida do módulo de controle do corpo
- U0423 Dados inválido recebida do Painel de Instrumentos Módulo de Controle
- U0424 Dados inválido recebida do módulo de controle HVAC
- U0425 Dados inválido recebida do auxiliar Aquecedor Controle Modulo
- U0426 Dados inválido recebida do Veículo Imobilizador Módulo de Controle
- U0427 Dados inválido recebida do Módulo de Controle de Segurança do Veículo
- U0428 Dados inválido recebida do volante Módulo Sensor Ângulo
- U0429 Dados inválido recebida do Módulo de Controle de Coluna de direção
- U0430 Dados inválido recebida do Módulo de Monitoramento da Pressão dos Pneus
- U0431 Dados inválido recebida do módulo de controle do corpo "A"