

TABELA DE CÓDIGOS DE FALHAS SOMENTE PARA OS VEÍCULOS DA FORD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
P1000	teste de prontidão do sistema não completa
P1001	diagnóstico do sistema incompleto
P1002	Combustível válvula de corte C - circuito de controle Fiação aberta, válvula de corte de combustível
P1003	Combustível válvula de corte C - Circuito de controle de baixa de ligações da válvula de corte de combustível
P1004	Combustível válvula de corte C - circuito de controle elevado de ligações da válvula de corte de combustível
P1005	Combustível válvula de corte D - circuito de controle Fiação aberta, válvula de corte de combustível
P1006	Combustível válvula de corte D - circuito de controle de baixa de ligações da válvula de corte de combustível
P1007	Combustível válvula de corte D - circuito de controle elevado de ligações da válvula de corte de combustível
P1008	monitoramento de torque do motor - redução de torque
P100B	gás combustível sensor de pressão ferroviário B - desempenho Problema da fiação, combustível sensor de pressão ferroviário de gás
P100C	gás combustível sensor de pressão ferroviário B - circuito de baixa Fiação, combustível sensor de pressão ferroviário de gás
P100D	gás combustível sensor de pressão ferroviário B - circuito de alta Fiação, combustível sensor de pressão ferroviário de gás
P101B	gás combustível sensor de temperatura ferroviário B - range / desempenho Problema da fiação, combustível sensor de temperatura ferroviário de gás
P101C	gás combustível sensor de temperatura ferroviário B - circuito de baixa Fiação, combustível sensor de temperatura ferroviário de gás
P101D	gás combustível sensor de temperatura ferroviário B - circuito de alta Fiação, combustível sensor de temperatura ferroviário de gás
P1039	Veículo velocidade sinal ausente ou inadequada
P1051	Interruptor do travão de sinal ausente ou inadequada
P1100	massa de ar (MAF) sensor de - circuito da fiação intermitente, sensor MAF
P1101	massa de ar (MAF) sensor de - fora da faixa de auto-teste de fiação, sensor MAF
P1102	massa de ar (MAF) sensor de - / intervalo de desempenho Problema da fiação, sensor MAF
P1103	massa de ar (MAF) sensor de - / intervalo de desempenho Problema da fiação, sensor MAF
P1104	massa de ar (MAF) sensor de - terra Fiação falha no circuito, má ligação, sensor MAF
P1105	Alternador - avaria
P1106	Alternador - avaria
P1107	Alternador - mau funcionamento do circuito
P1108	lâmpada de advertência Alternador - mau funcionamento do circuito
P1109	temperatura do ar de admissão (IAT) sensor 2 - Circuito da fiação intermitente, sensor IAT
P1110	temperatura do ar de admissão (IAT) do sensor C / D - Fiação de circuito aberto / curto, má ligação, sensor IAT

P1111	passa sistema
P1112	temperatura do ar de admissão (IAT) Sensor - circuito da fiação intermitente, sensor IAT
P1112	Sensor da entrada de ar de temperatura intermitente
P1113	temperatura do ar de admissão (IAT) do sensor C / L - open / Fiação curto-circuito, má ligação, sensor IAT
P1114	Ingestão de temperatura do ar de 2 Circuito Entrada Baixa
P1114	temperatura do ar de admissão (IAT) sensor 2 - circuito de baixa - motores sobrealimentados / turbo
P1115	temperatura do ar de admissão (IAT) sensor 2 - circuito de alta - supercharged / turbocharged motores de Fiação, sensor IAT
P1115	Ingestão de temperatura do ar de 2 Circuito alta Input
P1116	temperatura do líquido de arrefecimento do motor (ECT) Sensor - fora da faixa de auto-teste de fiação, sensor ECT
P1116	Motor Sensor Temperatura do refrigerante está fora de auto-teste Gama
P1117	temperatura do líquido de arrefecimento do motor (ECT) Sensor - circuito da fiação intermitente, sensor ECT
P1117	Sensor do motor Temperatura do refrigerante intermitente
P1118	temperatura do ar Manifold (MAT) Sensor - circuito de baixa Fiação, sensor MAT, ECM
P1119	temperatura do ar Manifold (MAT) Sensor - circuito de alta Fiação, sensor MAT, ECM
P111A	temperatura do líquido de arrefecimento do motor (ECT) sensor de temperatura - muito alto - forçado limitada Fiação modo de energia, sistema de refrigeração, sensor ECT
P1120	Posição do acelerador Sensor fora da faixa
P1120	posição do acelerador (TP) Sensor - fora de alcance, baixa Fiação, sensor TP
P1121	posição do acelerador (TP) Sensor - inconsistente com MAF / MAP Fiação sinal do sensor, MAF / MAP Sensor / TP
P1121	Acelerador posição inconsistente Sensor com massa de ar Sensor de Fluxo
P1122	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor A - circuito de baixa Fiação, sensor APP, ECM
P1123	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor A - circuito de alta Fiação, sensor APP, ECM
P1124	Posição do acelerador Sensor de auto-teste Gama
P1124	posição do acelerador (TP) Sensor - fora da faixa de auto-teste de fiação, sensor TP
P1125	Posição do acelerador Sensor Intermitente
P1125	posição do acelerador (TP) Sensor - circuito da fiação intermitente, sensor TP
P1126	posição do acelerador (TP) Sensor - circuito avaria Fiação, sensor TP
P1127	Aquecedor sensor de oxigênio aquecido e não em Durante KOER Teste
P1127	temperatura de exaustão, fora de alcance - testes O2S não completa vazamento de escape, falha mecânica
P1128	Aquecidas sinais do sensor de oxigênio revertida
P1128	sensor aquecido oxigênio (HO2S) 1 - Fiação transposta
P1129	sensor aquecido oxigênio (HO2S) 2 - Fiação transposta
P1129	Aquecidas sinais do sensor de oxigênio revertida
P1130	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) - As regulações do combustível (FT) a limitar a ingestão / sistema de combustível, injetores, HO2S, sensor MAF, sensor ECT
P1130	Falta de Upstream aquecida Interruptor sensor de oxigênio - Limite de combustível Adaptive - Banco No. 1

P1131	Falta de Upstream aquecida Interruptor sensor de oxigênio - Sensor Indica Lean - Banco No. 1
P1131	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) - não mudar, a guarnição de combustível (FT) fraco no sistema de admissão / mistura combustível, injetores, HO2S, sensor MAF, sensor ECT
P1132	Falta de Upstream aquecida Interruptor sensor de oxigênio - Sensor Indica rico - Banco No. 1
P1132	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) - não mudar, a guarnição de combustível (FT) no sistema de admissão / combustível mistura rica, injetores, HO2S, sensor MAF, sensor ECT
P1133	As regulações do combustível (FT) mistura pobre - Banco 1 pressão de combustível, injetores, MAF Sensor / MAP, vazamento de consumo
P1134	As regulações do combustível (FT) mistura rica - Banco 1 pressão de combustível, injetores, sensor MAF / sensor MAP, sistema de EVAP
P1135	Ignição sinal ausente ou inadequada
P1135	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor A - Circuito da fiação intermitente, sensor APP, ECM
P1136	ventilador de refrigeração do módulo - circuito mau funcionamento de ligações da ventoinha de refrigeração do módulo
P1137	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) 1, o banco 2 - nenhuma atividade detectada, no sistema de admissão / combustível mistura pobre, injetores, HO2S, sensor MAF, sensor ECT
P1137	Falta de Downstream Interruptor sensor de oxigênio aquecido - Sensor Indica Lean - Banco No. 1
P1138	Falta de Downstream Interruptor sensor de oxigênio aquecido - Sensor Indica rico - Banco No. 1
P1138	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) 1, o banco 2 - nenhuma atividade detectada, no sistema de admissão / combustível mistura rica, injetores, HO2S, sensor MAF, sensor ECT
P1139	Água no combustível luz de advertência - circuito mau funcionamento de ligações da lâmpada de advertência de água no combustível
P1140	Água na água de combustível no combustível
P1141	lâmpada de advertência fluxo de combustível baixo - Fiação mau funcionamento do circuito, luz de advertência de baixo fluxo de combustível
P1142	Filtro de combustível restrição de combustível bloqueada
P1143	Ar válvula de controle de ar injector assistida - avaria
P1144	Ar válvula de controle de ar injector assistida - avaria
P1145	erro binário calculado
P1147	temperatura do ar Manifold (MAT) Sensor / temperatura do ar de admissão (IAT) Sensor - correlação Fiação, sensor MAT, sensor IAT
P1148	Alternador 2 - Fiação do circuito de controle, o alternador
P1149	Alternador 2 - Monitor - alta tensão de fiação, o alternador
P1150	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) - não mudar, a guarnição de combustível (FT) a limitar a ingestão / sistema de combustível, injetores, HO2S, sensor MAF, sensor ECT
P1150	Falta de Upstream aquecida Interruptor sensor de oxigênio - Limite de combustível Adaptive - Banco No. 2
P1151	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) - não mudarem, sensor indica fraco sistema mistura Intake / combustível, injetores, HO2S, sensor MAF, sensor ECT
P1151	Falta de Upstream aquecida Interruptor sensor de oxigênio - Sensor Indica Lean - Banco No. 2
P1152	Falta de Upstream aquecida Interruptor sensor de oxigênio - Sensor Indica rico - Banco No. 2
P1152	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) - não mudarem, sensor indica mistura rica

	no sistema de admissão / combustível, injetores, HO2S, sensor MAF, sensor ECT
P1153	As regulações do combustível (FT) mistura pobre - Banco de 2 pressão de combustível, injetores, MAF Sensor / MAP, vazamento de consumo
P1154	As regulações do combustível (FT) mistura rica - Banco de 2 pressão de combustível, injetores, sensor MAF / sensor MAP, sistema de EVAP
P1155	módulo de controle de combustível alternativo ativou o MIL
P1156	chave de seleção de combustível - Fiação mau funcionamento do circuito, chave de seleção de combustível
P1157	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) 2, o banco 2 - nenhuma atividade detectada, no sistema de admissão / combustível mistura pobre, injetores, HO2S, sensor MAF, sensor ECT
P1157	Falta de Downstream Interruptor sensor de oxigênio aquecido - Sensor Indica Lean - Banco No. 2
P1158	Falta de Downstream Interruptor sensor de oxigênio aquecido - Sensor Indica rico - Banco No. 2
P1158	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) 2, o banco 2 - nenhuma atividade detectada, no sistema de admissão / combustível mistura rica, injetores, HO2S, sensor MAF, sensor ECT
P1159	sistema de combustível do motor de passo Fiação, motor de passo sistema de combustível
P115A	Baixo nível de combustível - forçado modo de energia nível limitado de combustível baixo
P115B	baixo nível de combustível - motor forçado desligar modo de nível baixo de combustível
P115C	módulo de controle da transmissão (TCM), erro do operador - motor forçado desligar o modo TCM
P115D	massa de ar (MAF) sensor de - circuito de compensação de Fiação, sensor MAF
P115E	unidade de controle do acelerador - fluxo de adaptação de ar limite superior atingido ligações da unidade de controlo do acelerador
P1167	teste inválido - acelerador não operados ou operados tarde demais
P1168	pressão do trilho de combustível (FRP) Sensor - range / desempenho Problema da fiação, sensor FRP
P1168	Sensor FRP na Faixa Mas Baixo
P1169	Sensor FRP na Faixa Mas alta
P1169	pressão do trilho de combustível (FRP) Sensor - range / desempenho Problema da fiação, sensor FRP
P116A	Combustível controle deslizante sistema de motor 1 - Fiação de circuito aberto, combustível controle de motor de passo sistema
P116B	Combustível controle deslizante sistema de motor 1 - Fiação de curto-circuito, combustível controle de motor de passo sistema
P116C	Combustível de passo sistema de controle do motor 2 - Fiação de circuito aberto, combustível controle de motor de passo sistema
P116D	Combustível de passo sistema de controle do motor 2 - Fiação de curto-circuito, combustível controle de motor de passo sistema
P116E	sistema de alívio de pressão de combustível - activada
P116F	Combustível de controle de fluxo da válvula - limite de controle ultrapassou válvula de controle de fluxo de combustível
P1170	Combustível shut-off Fiação solenóide, combustível solenóide shut-off
P1171	bomba de injeção de fiação do sensor de posição do rotor, a injeção da bomba sensor de posição do rotor, ECM
P1172	bomba de injeção de posição do rotor do sensor / quantidade de combustível regulador - o excesso de Fiação de combustível, injeção bomba de sensor de posição do rotor, combustível quantidade ajustador, ECM
P1173	bomba de injeção de fiação do sensor de posição do rotor, a injeção da bomba

	sensor de posição do rotor, ECM
P1174	bomba de injeção de fiação sensor de posição do anel de came, sensor de bomba de injeção de posição do rotor, ECM
P1175	Combustível Fiação injeção tempo solenóide, o fornecimento de combustíveis restrita, combustível sujo, combustível de injeção tempo solenóide, ECM
P1176	bomba de injeção de fiação sensor de posição do anel de came, bomba de injeção cam sensor de posição do anel, ECM
P1177	bomba de injeção de fiação do sensor de posição, injeção sensor de posição da bomba, ECM
P1178	bomba de injeção de fiação do sensor de posição, bomba de injeção encaixadas incorretamente, injeção de sensor de posição da bomba, ECM
P117A	óleo do motor, excesso de temperatura condição - forçado limitada Fiação modo de energia, sensor de temperatura do óleo do motor, óleo do motor
P117B	temperatura dos gases de escape (EGT) do sensor, o Banco 1 - Fiação de correlação, sensor EGT
P117C	temperatura dos gases de escape (EGT) sensor, banco 2 - Fiação de correlação, sensor EGT
P117D	Combustível de controle de fluxo da válvula - limite de controle ultrapassou válvula de controle de fluxo de combustível
P117E	Combustível de controle de fluxo da válvula - limite de controle ultrapassou válvula de controle de fluxo de combustível
P117F	Combustível de controle regulador de pressão do solenóide - limite de controle ultrapassou combustível pressão solenóide de controle do regulador
P1180	sistema de entrega de combustível - Pressão baixa filtro de combustível obstruído, linha de combustível bloqueada
P1180	Entrega do sistema de combustível Baixo
P1181	sistema de entrega de combustível - pressão do regulador de pressão de alta do combustível
P1181	Entrega do sistema de combustível de alta
P1182	Combustível shut-off solenóide - avaria
P1183	temperatura do óleo do motor (EOT) Sensor - Fiação mau funcionamento do circuito, motor sensor de temperatura do óleo
P1183	EOT Sensor Circuito Avaria
P1184	temperatura do óleo do motor (EOT) Sensor - fora da faixa de auto-teste de fiação, sensor de temperatura do óleo do motor
P1184	EOT Sensor fora do intervalo
P1185	sensor de temperatura da bomba de combustível (FP) - alta tensão Fiação, sensor de temperatura FP
P1186	sensor de temperatura da bomba de combustível (FP) - baixa tensão Fiação, sensor de temperatura FP
P1187	ECM variante seleção codificada incorretamente
P1188	memória de calibração
P1189	bomba de injeção de Fiação sinal de velocidade, sensor de velocidade da bomba de injeção, ECM
P1190	Calibração resistor de Fiação gama, resistor de calibração
P1191	de controle do motor (CE) relé Fiação, relé CE
P1192	de controle do motor (CE) relé Fiação, relé CE
P1193	recirculação dos gases de escape (EGR) válvula / solenóide, insuficiência motorista - Fiação mau funcionamento do circuito, EGR válvula / solenóide, ECM
P1194	módulo de controle do motor (ECM), análogo / ECM conversor digital
P1195	ECM falha de transmissão de dados
P1196	módulo de controle do motor (ECM) - tensão de alimentação de alta fiação, o

	alternador
P1197	módulo de controle do motor (ECM) - Tensão de alimentação de baixa fiação, fusíveis, alternador, motor de controle do relé (CE)
P1198	bomba de injeção de posição do rotor do sensor / quantidade de combustível regulador - insuficiente Fiação de combustível, combustível sujo, filtro de combustível obstruído, tubos de combustível restrito, injeção bomba de sensor de posição do rotor, combustível quantidade ajustador, ECM
p1199	sensor de nível de combustível - circuito de baixa Fiação, sensor de nível de combustível
P1200	Injector - fiação do circuito gama / performance, injector, ECM
P1201	Injector 1 - open / Fiação de curto-circuito, injector, ECM
P1202	Injector 2 - open / Fiação de curto-circuito, injector, ECM
P1203	Injector 3 - open / Fiação de curto-circuito, injector, ECM
P1204	Injector 4 - aberta / Fiação de curto-circuito, injector, ECM
P1205	Injector 5 - aberta / Fiação curto-circuito, injector
P1206	Injector 6 - aberta / Fiação curto-circuito, injector
P1209	pressure control injector - teste de Fiação falha, injector, ECM
P120A	injetor de combustível secundário, o Banco 1 - fluxo insuficiente detectado Fiação, injetor de combustível, ECM
P120B	injetor de combustível secundário, o Banco 1 - fluxo excessivo detectado Fiação, injetor de combustível, ECM
P120C	injetor de combustível secundário, banco 2 - fluxo insuficiente detectado Fiação, injetor de combustível, ECM
P120D	injetor de combustível secundário, banco 2 - fluxo excessivo detectado Fiação, injetor de combustível, ECM
P120E	sensor de pressão de combustível, circuito A - excessiva Fiação variação, sensor de pressão de combustível
P120F	regulador de pressão de combustível - variação de pressão excessiva
P1210	Injector pressão de controle maior do que o desejado - motor desligado
P1211	pressure control injector - pressão alta / baixa Fiação, injector, ECM
P1212	Injector pressão de controle inferior ao desejado - o motor arranca ou em execução de ligações da pressão de combustível, baixa pressão do óleo, baixo nível de óleo
P1213	injector arranque a frio - Fiação mau funcionamento do circuito, frio injector início
P1214	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor B - Circuito da fiação intermitente, sensor APP
P1215	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor C - fiação do circuito de entrada baixa, sensor APP
P1216	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor C - Fiação de alta entrada do circuito, sensor APP
P1217	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor C - Circuito da fiação intermitente, sensor APP
P1218	posição da árvore de cames (CMP) Sensor - alta tensão de fiação, sensor CMP
P1219	posição da árvore de cames (CMP) Sensor - baixa tensão Fiação, sensor CMP
P121A	equilíbrio cilindro de ensaio - injector Injector restrito
P121B	equilíbrio cilindro de ensaio - injector bloqueada Injector
P121C	Cilindro teste de equilíbrio - Injector vazamento injector
P1220	culpa Series controle de aceleração
P1220	sistema de controle do acelerador
P1221	sistema de controle de tração (TCS)

P1222	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor B - circuito de baixa Fiação, sensor APP
P1223	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor B - circuito de alta Fiação, sensor APP
P1224	Acelerador posição (TP) Sensor B - fora da faixa de auto-teste de fiação, sensor TP
P1224	Acelerador Sensor de Posição B fora da Auto-Teste de Gama
P1225	Injector Fiação agulha sensor de elevador, de combustível sujo, o ar no combustível, injector sensor de agulha elevador
P1226	quantidade de combustível sensor de posição do regulador - Fiação mau funcionamento do circuito, combustível quantidade sensor de posição do regulador
P1227	Fuel Injection tempo Fiação solenóide, combustível sujo, o ar no combustível, combustível de injeção tempo solenóide
P1228	governador Fiação velocidade do veículo, regulador de velocidade do veículo
P1229	Fuel Injection tempo Fiação solenóide, combustível sujo, o ar no combustível, combustível de injeção tempo solenóide
P1229	Supercharger Intercooler bomba não funciona
P1230	Abrir Poder de combustível circuito da bomba
P1230	Bomba de combustível (FP), baixa Fiação velocidade, bomba de combustível (FP) Relé, bomba de combustível (FP)
P1231	Alta velocidade da bomba de combustível Relé activado
P1231	Bomba de combustível (FP), fiação de alta velocidade, bomba de combustível (FP)
P1232	Bomba de combustível (FP), Fiação duas velocidades, bomba de combustível (FP)
P1232	falha de baixo circuito de velocidade da bomba de combustível primário
P1233	Bomba de combustível (FP) módulo de controle - módulo de controle desativado ou fora de linha de ligação da bomba de combustível (FP), ECM
P1233	Módulo Controlador da bomba de combustível off-line
P1234	Módulo Controlador da bomba de combustível off-line
P1234	Bomba de combustível (FP) módulo de controle - módulo de controle desativado ou fora de linha de ligação da bomba de combustível (FP), ECM
P1235	Bomba de combustível de controle (FP) - fora de Fiação gama, módulo de controle FP
P1235	Combustível Controle da bomba fora da faixa
P1236	Bomba de combustível de controle (FP) - fora de Fiação gama, módulo de controle FP
P1236	Combustível Controle da bomba fora da faixa
P1237	Bomba de combustível (FP) - circuito avaria Fiação, módulo de controle FP
P1237	Bomba de combustível falha no circuito secundário
P1238	Bomba de combustível falha no circuito secundário
P1238	Bomba de combustível (FP) - circuito avaria Fiação, FP, módulo de controle FP
P1239	bomba de combustível velocidade (FP), alimentação positiva
P123A	A pressão barométrica (BARO) sensor, turbocompressor (TC) / supercharger (SC) sensor de impulsão de pressão A - Fiação de correlação, sensor BARO, TC / SC sensor de impulsão de pressão
P123B	A pressão barométrica (BARO) sensor, turbocompressor (TC) / supercharger (SC) sensor de pressão do turbo B - correlação Fiação, sensor BARO, TC / SC sensor de impulsão de pressão
P123C	Turbocompressor sistema (TC) - sistema de baixa proteção de temperatura activado - forçado modo de potência limitada
P1240	Sensor Wiring fonte de alimentação, ECM

P1241	alimentação do sensor - baixo Fiação de entrada
P1242	alimentação do sensor - alta Fiação de entrada
P1243	Segunda bomba de combustível (FP) - mau funcionamento, terra Fiação falha no circuito, bomba de combustível (FP)
P1244	Gerador de Carga Input Low
P1244	Alternador - alta Fiação de entrada, o alternador
P1245	Alternador - baixo Fiação de entrada, o alternador
P1245	Gerador de Carga Entrada Alta
P1246	Alternador fiação, o alternador
P1246	Gerador de Carga de entrada Falha
P1247	Turbocharger impulso de baixa pressão Fiação, turbocompressor (TC) wastegate atuador, turbocompressor
P1248	Turbocharger pressão do turbo não detectado Fiação, turbocompressor
P1249	Turbocompressor (TC) wastegate válvula reguladora - desempenho problema turbocompressor
P1250	Falta de poder para FPRC solenóide
P1250	controle de regulador de pressão de combustível Fiação solenóide, combustível pressão de controle regulador de solenóide
P1251	Air mistura solenóide - mau funcionamento do circuito de fiação, injector
P1252	posição do pedal do acelerador (APP) Sensor - correlação de sinal, alta Fiação, sensor APP
P1253	posição do pedal do acelerador (APP) Sensor - correlação de sinal, baixo Fiação, sensor APP
P1254	posição do pedal do acelerador (APP) Sensor - correlação de sinal, alta Fiação, sensor APP
P1255	posição do pedal do acelerador (APP) Sensor - correlação de sinal, baixo Fiação, sensor APP
P1256	posição do pedal do acelerador (APP) Sensor - Fiação de correlação de sinal, sensor APP
P1257	posição do pedal do acelerador (APP) Sensor - Fiação de correlação de sinal, sensor APP
P1258	posição do pedal do acelerador (APP) Sensor - Fiação de correlação de sinal, sensor APP
P1259	Imobilizador a erro fios de sinal ECM, o módulo de controlo do imobilizador
P1260	Roubo detectado - veículo imobilizado
P1260	Roubo Detectado - Motor pessoas com mobilidade condicionada
P1261	Injector 1 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1262	Injector 2 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1263	Injector 3 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1264	Injector 4 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1265	Injector 5 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1266	Injector 6 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1267	Injector 7 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1268	Injector 8 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1269	código imobilizador não programada Fiação, código imobilizador não programada
P126A	Injector 1 - Entrada Fiação mau funcionamento do circuito, injector, ECM
P126B	Injector 2 - Entrada de Fiação mau funcionamento do circuito, injector, ECM
P126C	Injector 3 - Entrada Fiação mau funcionamento do circuito, injector, ECM
P126D	Injector 4 - entrada Fiação mau funcionamento do circuito, injector, ECM

P126E	Injector 5 - entrada Fiação mau funcionamento do circuito, injector, ECM
P126F	Injector 6 - Entrada de Fiação mau funcionamento do circuito, injector, ECM
P1270	RPM do motor ou da velocidade máxima do veículo limite atingido
P1270	RPM do motor ou velocidade do veículo Limitador Atingido
P1271	Injector 1 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1272	Injector 2 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1273	Injector 3 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1274	Injector 4 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1275	Injector 5 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1276	Injector 6 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1277	Injector 7 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P1278	Injector 8 - curto-circuito da fiação, injector, ECM
P127A	arranque do motor Aborted - combustível avaria pressão de pressão de combustível incorrecto
P127B	arranque do motor Aborted - posição da árvore de cames
P127C	pressão absoluta do coletor (MAP) Sensor - fora da faixa de auto-teste de fiação, sensor MAP
P127D	Injector 7 - entrada Fiação mau funcionamento do circuito, injector, ECM
P127E	Injector 8 - Entrada Fiação mau funcionamento do circuito, injector, ECM
P1280	sensor de pressão de controle Injector - baixa tensão Fiação, sensor de pressão de controle injector, ECM
p1281	sensor de pressão de controle Injector - alta tensão de fiação, sensor de pressão de controle injector, ECM
P1282	Injector pressão de controle maior do que o desejado - motor Fiação de corrida, controle de injector sensor de pressão, ECM
P1283	regulador de pressão Injector - controle do circuito da fiação, injector, ECM
P1284	pressure control injector - Fiação de mau funcionamento, injector, sensor de pressão de controle injector, ECM
P1285	Cylinder Head Over temperatura detectada
P1285	Cilindro temperatura da cabeça (CHT) do sensor - excesso de temperatura condição de Fiação, falha do sistema de refrigeração, sensor CHT
P1286	controle de combustível - largura de pulso na faixa, mas menor do que o esperado
P1287	controle de combustível - largura de pulso na faixa, mas maior do que o esperado
P1288	temperatura da cabeça do cilindro (CHT) do sensor - fora da Fiação gama de auto-teste, refrigeração falha do sistema, sensor CHT
P1288	Cylinder Head Sensor de Temperatura fora da Auto-Teste de Gama
P1289	Cylinder Head Temperature Sensor de sinal maior do que o auto-teste de gama
P1289	Cilindro temperatura da cabeça (CHT) do sensor - alta Fiação de entrada, arrefecimento falha do sistema, sensor CHT
P128A	temperatura da cabeça do cilindro (CHT) do sensor - circuito intermitente / Fiação errático, refrigeração falha do sistema, sensor CHT
P1290	Cilindro temperatura da cabeça (CHT) do sensor - baixo Fiação de entrada, arrefecimento falha do sistema, sensor CHT
P1290	Cylinder Head Temperature Sensor Signal Less Than Auto-Teste de Gama
P1291	Injector, o Banco 1 - curto-circuito na fiação positiva / terra, injector, ECM
P1292	Injector, o banco 2 - curto-circuito com fiação positiva / terra, injector, ECM
P1293	Injector, o banco 1 - open circuit Fiação, injector, ECM
P1294	Injector, o banco 2 - open circuit Fiação, injector, ECM
P1295	Injector, o Banco 1 - várias falhas de fiação

P1296	Injector, o banco 2 - várias falhas de fiação
P1297	Injetores - em curto juntos fiação, ECM
P1298	Injector módulo de controle do módulo de controle do Injector
P1299	Cabeça de cilindro sensor de temperatura detectado sobreaquecimento do motor Condição
P1299	temperatura da cabeça do cilindro (CHT) do sensor - excesso de temperatura do sistema de protecção activado Fiação, arrefecimento falha do sistema, sensor CHT
P1300	pressão do turbo - avaria
P1301	pressão de aumento de pressão - alta
P1302	pressão do turbo - baixa pressão
P1303	recirculação dos gases de escape (EGR) sistema - Falha de calibração
P1304	recirculação dos gases de escape (EGR) - calibração alta
P1305	recirculação dos gases de escape (EGR) - calibração baixo
P1306	Transmissão kick-down relay - rele-in Fiação mau funcionamento do circuito, relé de transmissão de kick-down
P1307	Transmissão kick-down relay - relé de avaria circuito de retenção de fiação, relé de transmissão de kick-down
P1308	AC compressor embreagem - circuito avaria Fiação, compressor AC embreagem
P1309	monitor de falha de ignição - mau funcionamento do sensor CMP desalinhado, sensor CKP / CMP sensor de interferência elétrica, sensor CKP, sensor CMP, falha mecânica, falha ECM
P1309	Misfire Monitor de Detecção não habilitado
P130A	Bata sensor (KS) 3 - Fiação circuito, KS
P130B	Bata sensor (KS) 4 - Fiação circuito, KS
P130C	Bata controle - falta de combustão
P130D	Bata controle, falta de combustão - modo de potência limitada forçado
P130F	posição da cambota (CKP) / posição da árvore de cames (CMP) Sensor - Erro de fiação de comunicação, sensor CKP, sensor CMP
P1310	módulo de detecção de falha de ignição módulo de detecção de ionização de ionização falha de ignição
P1311	módulo de detecção de falha de ignição ionização - Erro de fiação de comunicação, módulo de detecção de falha de ignição de ionização
P1313	detecção de falhas de ignição, o Banco 1
P1314	detecção de falhas de ignição, banco 2
P1315	detecção de falhas de ignição
P1316	módulo de combustível de controle injector - códigos de problemas armazenados códigos de verificação de problemas
P1317	módulo de controle do injetor de combustível - códigos de problema não recuperados
P1319	Injeção de temporização sensor de posição do pistão - mau funcionamento do circuito / gama / Problema da fiação desempenho, injeção cronometrando sensor de posição do pistão
P1320	Distribuidor - sinal de interrompido Fiação
P1321	Injector 9 - Fiação de curto-circuito, injector
P1322	Injector 10 - Fiação de curto-circuito, injector
P1323	Injector 11 - Fiação de curto-circuito, injector
P1324	Injector 12 - Fiação de curto-circuito, injector
P1325	Injector 9 - Fiação de circuito aberto, injector
P1326	Injector 10 - Fiação de circuito aberto, injector

P1327	Injector 11 - Fiação de circuito aberto, injector
P1328	Injector 12 - Fiação de circuito aberto, injector
P1329	pressure control injector - pressão alta, motor em funcionamento
P132A	Turbocompressor (TC) / supercharger (SC) controle de pressão de aumento A - Fiação mau funcionamento elétrico, TC / SC solenóide de controlo do impulso
P132B	controle de turbocompressor (TC) / supercharger (SC) de impulsão de pressão A - desempenho Problema da fiação, TC / SC solenóide de controlo do impulso
P132C	controle de turbocompressor (TC) / supercharger (SC) de impulsão de pressão A - tensão alta / baixa Fiação, TC / SC solenóide de controlo do impulso
P132D	Turbocompressor (TC) / supercharger (SC) controle de pressão do turbo B - Fiação mau funcionamento elétrico, TC / SC solenóide de controlo do impulso
P132E	Turbocompressor (TC) / supercharger (SC) de controle de impulsão de pressão B - desempenho Problema da fiação, TC / SC impulso solenóide de controlo
P132F	controle de turbocompressor (TC) / supercharger (SC) de impulsão de pressão B - tensão alta / baixa Fiação, TC / SC solenóide de controlo do impulso
P1330	pressure control injector - baixa pressão, motor em funcionamento
P1331	Turbocompressor (TC) / supercharger (SC) de controle de impulsão de pressão - Fiação de circuito aberto, turbocompressor (TC) atuador wastegate, supercharger (SC) válvula de derivação
P1332	Turbocompressor (TC) / supercharger (SC) de controle de impulsão de pressão - circuito de baixa Fiação curto para terra, turbocompressor (TC) atuador wastegate, supercharger (SC) válvula de derivação
P1333	Turbocompressor (TC) / supercharger (SC) de controle de impulsão de pressão - circuito de alta fiação curta para positivo, TC wastegate atuador, válvula de derivação SC
P1334	recirculação dos gases de escape (EGR) sensor de posição do acelerador - mínima / máxima Fiação desempenho stop, sensor de posição do acelerador EGR
P1335	recirculação dos gases de escape (EGR) sensor de posição da válvula - circuito / intervalo de desempenho de fiação, sensor de posição da válvula EGR
P1336	posição da cambota (CKP) / sensor de posição da árvore de cames (CMP) Sensor - circuito / intervalo de desempenho de fiação, sensor CKP, sensor CMP, falha mecânica
P1336	CKP e / ou sinal de entrada CMP para Preocupações PCM
P1337	posição do acelerador (TP) Sensor - Fiação circuito de saída, sensor TP
P1340	posição da árvore de cames (CMP) sensor, circuito B - Circuito de mau funcionamento da fiação, sensor CMP
P1341	posição da árvore de cames (CMP) sensor, circuito B - circuito / intervalo de desempenho de fiação, sensor CMP
P1342	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor A - circuito / intervalo de desempenho de fiação, sensor APP, ECM
P1343	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor B - circuito / intervalo de desempenho de fiação, sensor APP, ECM
P1344	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor C - faixa / performance fiação do circuito, sensor APP, ECM
P1345	posição da árvore de cames (CMP) Sensor - circuito avaria Fiação, sensor CMP
P1346	sensor de nível de combustível B - Fiação mau funcionamento do circuito, sensor de nível de combustível
P1347	Fuel sensor de nível B - range / desempenho Problema da fiação, sensor de nível de combustível
P1348	sensor de nível de combustível B - circuito de baixa Fiação, sensor de nível de combustível
P1349	sensor de nível de combustível B - circuito de alta Fiação, sensor de nível de combustível
P1350	sensor de nível de combustível B - Circuito da fiação intermitente, sensor de nível

	de combustível
P1351	sistema de ignição monitor de diagnóstico - de entrada Fiação mau funcionamento do circuito, módulo de controle de ignição, ECM
P1351	Diagnostic Monitor de ignição falha no circuito de entrada
P1352	Bobina de ignição A - falha no circuito primário
P1352	bobina de ignição A - Fiação mau funcionamento do circuito primário, bobina de ignição
P1353	Bobina de ignição B - falha no circuito primário
P1353	bobina de ignição B - Fiação mau funcionamento do circuito primário, bobina de ignição
P1354	Bobina de ignição C - falha no circuito primário
P1354	bobina de ignição C - Fiação mau funcionamento do circuito primário, bobina de ignição
P1355	Bobina de ignição D - falha no circuito primário
P1355	bobina de ignição D - Fiação mau funcionamento do circuito primário, bobina de ignição
P1356	Perda de Módulo de Diagnóstico de ignição de entrada para PCM
P1356	monitor de diagnóstico do sistema de ignição - monitor de diagnóstico indica motor não girar
P1357	monitor de diagnóstico do sistema de ignição - largura de pulso não definido
P1358	Ignition Diagnostic Monitor de Sinal fora do auto-teste Gama
P1358	monitor de diagnóstico do sistema de ignição - Sinal fora do auto-teste Fiação gama, módulo de controle de ignição, ECM
P1359	sistema de ignição, a produção de faísca (BICO) sinal - Fiação mau funcionamento do circuito, módulo de controle de ignição, ECM
P1359	Faísca falha no circuito de saída
P1360	bobina de ignição A - secundária Fiação mau funcionamento do circuito, bobina de ignição
P1361	bobina de ignição B - secundária Fiação mau funcionamento do circuito, bobina de ignição
P1362	bobina de ignição C - secundária Fiação mau funcionamento do circuito, bobina de ignição
P1363	bobina de ignição D - secundário Fiação mau funcionamento do circuito, bobina de ignição
P1364	Bobina de ignição - Fiação mau funcionamento do circuito primário, bobina de ignição
P1364	falha no circuito bobina de ignição primária
P1365	Bobina de ignição - Fiação secundária mau funcionamento do circuito, leads HT, velas de ignição, distribuidor, bobina de ignição
P1366	Sistema de ignição
P1367	Sistema de ignição
P1368	Sistema de ignição
P1369	luz de advertência da temperatura do motor - Circuito de mau funcionamento da fiação, fusíveis, montagem instrumentos
P1370	aumento RPM insuficiente durante o teste de ignição
P1371	bobina de ignição, o cilindro 1 - Fiação ativação precoce, bobina de ignição
P1372	bobina de ignição, o cilindro 2 - Fiação ativação precoce, bobina de ignição
P1373	bobina de ignição, o cilindro 3 - Fiação ativação precoce, bobina de ignição
P1374	bobina de ignição, o cilindro 4 - Fiação ativação precoce, bobina de ignição
P1375	bobina de ignição, o cilindro 5 - Fiação ativação precoce, bobina de ignição

P1376	bobina de ignição, o cilindro 6 - Fiação ativação precoce, bobina de ignição
P1377	Injector - mais de fiação de tensão shut-down, alternador
P1378	módulo de controle do injetor de combustível - Tensão sistema de baixa fiação, o alternador, bateria
P1379	módulo de controle do injetor de combustível - sistema de voltagem alta de fiação, o alternador, bateria
P1380	VCT válvula solenóide de curto-circuito ou Open
P1380	posição da árvore de cames (CMP) atuador - circuito avaria Fiação, atuador CMP
P1380	Cam Variable Timing solenóide Uma circuito Avaria
P1381	Cam sincronismo Advance é excessiva
P1381	Came variável que cronometra Over-avançado (Banco 1)
P1381	posição da árvore de cames (CMP) atuador - tempo mais avançado de ligações da correia dentada / corrente, atuador CMP
P1382	posição da árvore de cames (CMP) atuador - circuito avaria Fiação, atuador CMP
P1383	posição da árvore de cames (CMP) atuador - tempo over-retardado Fiação, correia dentada / corrente, atuador CMP
P1383	Cam sincronismo Advance é excessiva
P1383	Came variável que cronometra Over-retardado (Banco 1)
P1384	comando de válvulas variável (VVT) solenóide A - avaria comando de válvulas incorreta, solenóide VVT
P1385	posição da árvore de cames (CMP) atuador, banco 2 - circuit mau funcionamento de ligações da CMP atuador
P1386	Árvore de Cames, banco 2 - momento mais avançado
P1387	comando de válvulas variável (VVT) solenóide 2 - Fiação mau funcionamento do circuito, solenóide VVT
P1388	Árvore de Cames, banco 2 - tempo over-retardado
P1389	Vela - mau funcionamento do circuito de ligação da vela de incandescência
P138A	Fulgor módulo de controle do plugue, controle do circuito - range / desempenho Problema da fiação, módulo de controle de vela incandescente
P138B	Fulgor módulo de controle do plugue, fiação tensão do sistema, módulo de controle de vela incandescente
P138C	Turbocompressor (TC) intercooler desvio atuador sensor de posição - mínima / máxima Fiação desempenho parada, sensor TC intercooler de bypass posição do atuador
P138D	controle de turbocompressor (TC) / supercharger (SC) de impulsão de pressão A - temperatura muito alta turbocompressor (TC) / supercharger sensor de impulsão de pressão (SC)
P138E	sensor de turbocompressor (TC) posição de controlo impulso A - mínima / máxima performance parada
P138F	Turbocompressor (TC) posição de controlo impulso do sensor B - mínima / máxima performance parada
P1390	Octane conector de programação - em uso / circuito aberto Fiação
P1390	Octane Ajuste de Auto-Teste de Gama
P1391	plugue de fulgor, o Banco 1 - Fiação mau funcionamento do circuito, vela incandescente
P1392	plugue de fulgor, o Banco 1 - Fiação mau funcionamento do circuito, vela incandescente
P1393	vela incandescente, banco 2 - Fiação mau funcionamento do circuito, vela incandescente
P1394	vela incandescente, banco 2 - Fiação mau funcionamento do circuito, vela incandescente
P1395	Fulgor do monitor plug - mau funcionamento, o Banco 1 Fiação

P1396	Fulgor do monitor plug - mau funcionamento, o banco 2 Fiação
P1397	tensão do sistema de auto-teste faixa de Fiação, bateria, alternador
P1398	Variável comando de válvulas (VVT) solenóide B - alta Fiação de entrada, solenóide VVT
P1399	Vela - mau funcionamento do circuito de ligação da vela de incandescência
P1400	Pressão diferencial feedback sensor eletrônico circuito de baixa tensão
P1400	recirculação dos gases de escape (EGR) sensor de pressão - mau funcionamento do circuito, baixa Fiação de entrada, sensor de pressão EGR
P1401	recirculação dos gases de escape (EGR) sensor de pressão - mau funcionamento do circuito, alta Fiação de entrada, sensor de pressão EGR
P1401	Pressão diferencial feedback sensor eletrônico de circuito de alta tensão
P1402	recirculação dos gases de escape (EGR) sistema - medição de orifício orifício restringido Metering
P1403	sensor de pressão de recirculação dos gases de escape (EGR) - mangueiras transposta Mangueiras conectado de forma incorreta
P1403	Pressão diferencial feedback sensor eletrônico Mangueiras invertida
P1404	recirculação dos gases de escape (EGR) sensor de temperatura - circuito avaria Fiação, sensor de temperatura EGR
P1405	Pressão diferencial Circuito de retorno sensor eletrônico Upstream Mangueira
P1405	recirculação dos gases de escape (EGR) - Mangueira a montante desligado ou mangueiras EGR bloqueados
P1406	recirculação dos gases de escape (EGR) - Mangueira jusante desligado ou mangueiras EGR bloqueados
P1406	Pressão diferencial feedback sensor eletrônico circuito Mangueira Downstream
P1407	recirculação dos gases de escape (EGR) - nenhum fluxo detectado Mangueiras bloqueado / vazamento, válvula EGR
P1407	EGR Sem Fluxo Detectado
P1408	Fluxo EGR fora da Auto-Teste de Gama
P1408	recirculação dos gases de escape (EGR) - fluir fora da faixa de auto-teste de ligação da EGR solenóide, válvula EGR
P1409	mau funcionamento do circuito EGR vácuo Regulador
P1409	Electronic Vacuum falha no circuito de controle do regulador
P1409	recirculação dos gases de escape (EGR) solenóide - circuito avaria Fiação, solenóide EGR
P1409	EGR Vacuum mau funcionamento do circuito regulador
P140A	recirculação dos gases de escape (EGR) do sensor C - circuito de baixa Fiação, sensor EGR
P140B	recirculação dos gases de escape (EGR) do sensor C - circuito de alta Fiação, sensor EGR
P140C	recirculação dos gases de escape (EGR) de controle B - mau funcionamento do circuito de fiação
P140D	recirculação dos gases de escape (EGR) de controle B - faixa de circuito / Fiação desempenho
P140E	recirculação dos gases de escape (EGR) posição da válvula de sensor C - mínima / máxima performance parada
P140F	recirculação dos gases de escape (EGR) válvula de controle do acelerador - válvula do acelerador preso
P1410	Filtro de ar de controle de entrada do solenóide - Fiação mau funcionamento do circuito, solenóide filtro de controle de entrada de ar
P1410	EGR pressão barométrica Voltage Sensor VREF
P1411	injecção de ar secundário do sistema (AIR) - fluxo incorreta detectada Fiação, solenóide, Ar bomba / relé, falha mecânica

P1411	Ar secundário não está a ser desviado
P1412	recirculação dos gases de escape (EGR) de válvula - a válvula apreendidos válvula EGR
P1413	Injecção de ar secundário Monitor do sistema de circuito de baixa tensão
P1413	injecção secundária de ar (AIR), o circuito de monitor - baixo Fiação de entrada, solenóide AIR
P1414	injecção de ar secundário (AIR), o circuito de monitor - alta Fiação de entrada, solenóide AIR
P1414	Injecção de ar secundário Monitor do sistema de circuito de alta tensão
P1415	injecção de ar secundário do sistema (AIR) - mau funcionamento da fiação, bomba de ar
P141A	recirculação dos gases de escape (EGR) sensor A - circuito intermitente / Fiação errático
P141B	recirculação dos gases de escape (EGR) Sensor B - fiação do circuito
P141C	recirculação dos gases de escape (EGR) do sensor C - circuito intermitente / Fiação errático
P141D	recirculação dos gases de escape (EGR) posição da válvula do sensor B - mínima / máxima Fiação desempenho stop, sensor de posição da válvula EGR
P141E	sensor de temperatura catalisador 1/2, o Banco 1 - Fiação de correlação, sensor de temperatura conversor catalítico
P141F	sensor de temperatura catalisador 1/2, banco 2 - Fiação de correlação, sensor de temperatura conversor catalítico
P1420	Catalytic temperatura sensor conversor Fiação, sensor de temperatura conversor catalítico
P1421	Catalisador - limitar os danos condição de Fiação, sensor de temperatura conversor catalítico
P1422	ignição dos gases de escape - a temperatura de fiação do sensor, sensor de temperatura dos gases de escape
P1423	ignição dos gases de escape - teste funcional
P1424	ignição dos gases de escape - plugue primária
P1425	ignição dos gases de escape - plugue secundário
P1426	ignição dos gases de escape - sinal do sensor MAF, fora de Fiação gama, sensor MAF, ECM
P1427	ignição de escape de gás - sinal do sensor MAF, Fiação de curto-circuito, sensor MAF, ECM
P1428	ignição de escape de gás - sinal do sensor MAF, fiação de circuito aberto, sensor MAF, ECM
P1429	bomba de ar elétrica - fiação principal, bomba de ar elétrica
P142A	Condições inadequadas para injecção de ar secundário (AIR) auto-teste do sistema
P142B	recirculação dos gases de escape (EGR) Fiação sensor, EGR solenóide, sensor de temperatura EGR
P142C	recirculação dos gases de escape (EGR) Sensor D - circuito de fiação / intervalo de desempenho, sensor EGR, ECM
P142D	recirculação dos gases de escape (EGR) Sensor D - circuito de baixa Fiação, sensor EGR, ECM
P142E	recirculação dos gases de escape (EGR) Sensor D - circuito de alta Fiação, sensor EGR, ECM
P142F	recirculação dos gases de escape (EGR) Sensor D - circuito intermitente / Fiação errática, sensor EGR, ECM
P1430	bomba de ar elétrica - fiação secundário, bomba de ar elétrica
P1431	monitor de falha de ignição desativada, incapaz de aprender perfil anel do sensor
P1432	termostato do aquecedor do motor - mau funcionamento do circuito de fiação,

	aquecedor termostato do motor
P1432	THTRC Falha no circuito
P1433	sensor de temperatura do refrigerante AC - circuito de baixa Fiação, sensor AC temperatura do refrigerante
P1434	sensor de temperatura do refrigerante AC - circuito de alta Fiação, sensor AC temperatura do refrigerante
P1435	sensor de temperatura do refrigerante AC - / performance Problema da fiação gama, sensor AC temperatura do refrigerante
P1436	A / C do evaporador Circuito Temperatura Baixa Input
P1436	sensor de temperatura do evaporador AC - baixa tensão Fiação, sensor AC temperatura do evaporador
P1437	sensor de temperatura do evaporador AC - alta tensão Fiação, sensor AC temperatura do evaporador
P1437	A / C do evaporador do circuito de temperatura alta Input
P1438	sensor de temperatura do evaporador AC - fiação do circuito / intervalo de desempenho, sensor AC temperatura do evaporador
P1439	interruptor de temperatura andar - mau funcionamento do circuito
P143A	A tensão da bateria baixa - compressor AC embreagem deficientes Fiação, bateria, alternador
P143B	A tensão da bateria baixa - de forçar o modo poder limitado de ligações da bateria
P1441	controle de perdas por evaporação (ELC) do sistema - mau funcionamento do sistema
P1442	emissões por evaporação do sistema (EVAP) - fugas do sistema detectada conexão da mangueira (s), vazamento de combustível tampa de enchimento do tanque, EVAP válvula de purga canister
P1442	Injecção de ar secundário Monitor do sistema de circuito de alta tensão
P1443	emissões por evaporação (EVAP) válvula de purga canister - baixo / não detectado fluxo de conexão da mangueira (s), EVAP válvula de purga canister
P1443	Evaporação Sistema de Controle de Emissões - Sistema de vácuo - Purge controle do solenóide ou de falha Válvula de Controle de Purga
P1443	Evaporação Sistema de Controle de Emissões - Aspiração - Purge controle do solenóide ou de falha Válvula de Controle de Purga
P1444	Purge Fluxo Sensor Circuito de entrada baixa
P1444	sensor de fluxo de emissões por evaporação (EVAP) caixinha de purga - baixa tensão Fiação, EVAP sensor de fluxo de purga
P1445	sensor de fluxo de emissões por evaporação (EVAP) caixinha de purga - alta tensão de fiação, EVAP sensor de fluxo de purga
P1445	Purge Fluxo Sensor Circuito de entrada alta
P1446	emissões por evaporação (EVAP) do sistema - circuito mau funcionamento de ligações da válvula de EVAP
P1447	emissões por evaporação (EVAP) do sistema - mau funcionamento do sistema
P1448	emissões por evaporação (EVAP) do sistema - mau funcionamento do sistema
P1449	emissões por evaporação (EVAP) do sistema - circuito mau funcionamento de ligações da válvula de EVAP
P144A	emissões por evaporação (EVAP) caixinha de purga da válvula - Mangueiras mau funcionamento bloqueado / desligado / split
P144B	emissões por evaporação (EVAP) Válvula de canister expurgo, de vapor de purga de ventilação secundárias - Mangueiras mau funcionamento bloqueados / desligada / split
P144C	emissões por evaporação (EVAP) válvula de purga canister - problema de desempenho
P1450	Incapacidade do sistema de controle de emissões por evaporação sangrar tanque de combustível

P1450	emissões por evaporação do sistema (EVAP) - teste de vácuo tanque de combustível falhou Mangueiras bloqueado / vazamento, válvula de vácuo EVAP
P1451	emissões por evaporação (EVAP) válvula de ventilação - Fiação mau funcionamento do circuito, EVAP válvula de ventilação
P1451	Sistema de Controlo EVAP vasilha respiradouro solenóide Circuito Avaria
P1452	Incapacidade do sistema de controle de emissões por evaporação sangrar tanque de combustível
P1452	emissões por evaporação do sistema (EVAP) - teste de vácuo tanque de combustível falhou Mangueiras bloqueado / vazamento, válvula de vácuo EVAP
P1453	tanque de combustível válvula de vent - avaria
P1454	emissões por evaporação do sistema (EVAP) - teste de vácuo falhou
P1455	Substancial vazamento ou entupimento Evaporação Sistema de Controle de Emissões
P1455	emissões por evaporação (EVAP) do sistema - ruptura detectada Mangueiras bloqueado / vazamento
P1456	sensor de temperatura do tanque de combustível - Fiação mau funcionamento do circuito, sensor de temperatura do tanque de combustível
P1457	Tanque de combustível - Mangueiras de vazamento de vácuo bloqueado / vazamento
P1459	interruptor de recirculação AC - fora da faixa de auto-teste de ligação da chave de recirculação AC
P145A	AC compressor embreagem - sistema deficientes nível de refrigerante AC baixa / alta
P145B	AC - não ativado durante a fiação auto-teste, módulo de controle AC
P145C	AC condensador do ventilador do motor A - avaria Fiação, motor AC condensador ventilador
P145D	AC motor do condensador do ventilador B - mau funcionamento da fiação, motor AC condensador ventilador
P145E	ventilação positiva do cárter (PCV), aquecedor B - Fiação circuito, aquecedor
P145F	interruptor de contacto da porta, do lado do motorista - fora da faixa de auto-teste de ligação da chave de contacto da porta
P1460	Acelerador totalmente aberto (WOT) sinal (AC cut-out) - Circuito de mau funcionamento da fiação, interruptor de TP / sensor
P1460	Ampla avaria de circuito aberto acelerador Ar Condicionado Cutoff
P1461	Ar Condicionado circuito Sensor pressão de entrada baixa
P1461	AC interruptor de pressão do refrigerante - alta tensão de fiação, interruptor de pressão do refrigerante AC
P1462	sensor de pressão do refrigerante AC - baixa tensão Fiação, sensor de pressão do refrigerante AC
P1462	Ar Condicionado circuito Sensor pressão de entrada elevada
P1463	Ar Condicionado Sensor de pressão Mudança de pressão insuficiente
P1463	sensor de pressão do refrigerante AC - insuficiente mudança de pressão Fiação, sensor de pressão do refrigerante AC
P1464	pedido AC - fora da faixa de auto-teste de fiação, relé AC
P1464	ACCS para PCM alta durante o autoteste
P1465	relé AC - circuito mau funcionamento da fiação, relé AC
P1466	sensor de temperatura do refrigerante AC - circuito avaria Fiação, sensor AC temperatura do refrigerante
P1467	AC temperatura compressor sensor de Fiação, sensor AC temperatura do compressor
P1468	Mudança solenóide (SS) - aberta / Fiação curto-circuito, SS
P1469	sistema de AC - ciclagem rápida ON / OFF da AC compressor embreagem Fiação,

	AC refrigerante pressão interruptor / sensor, falha no sistema de refrigeração AC
P1469	Baixa Ar Condicionado Período Ciclismo
P1470	AC compressor embreagem - período de ciclismo muito curto AC refrigerante carga alta
P1471	motor de arrefecimento do motor do ventilador 1, lado do condutor - Fiação de mau funcionamento, o motor do motor do líquido de arrefecimento do ventilador
P1472	arrefecimento do motor do motor do ventilador 2, lado do passageiro - Fiação de mau funcionamento, o motor do motor do líquido de arrefecimento do ventilador
P1473	Motor do motor refrigerante blower - Fiação de circuito aberto, motor do ventilador de arrefecimento do motor, motor refrigerante relé do motor do ventilador
P1473	Fan Secundária alta com os ventiladores desligados
P1474	Motor do motor refrigerante ventilador - controle de mau funcionamento do circuito da fiação, motor refrigerante relé do motor do ventilador
P1474	circuito de baixa Fan Controle Primário
P1475	relé compartimento do motor ventilador de refrigeração (baixa velocidade) - Fiação mau funcionamento do circuito, compartimento do motor de refrigeração relé da ventoinha
P1476	relé compartimento do motor ventilador de refrigeração (alta velocidade) - Fiação mau funcionamento do circuito, compartimento do motor de refrigeração relé da ventoinha
P1477	Circuito primário MFC falha
P1477	relé da ventoinha adicional - Fiação mau funcionamento do circuito, relé da ventoinha adicional
P1478	arrefecimento do motor do motor do ventilador, falha de controlador de ECM
P1479	Motor do motor refrigerante ventilador, de alta velocidade do ventilador - Fiação mau funcionamento do circuito, motor refrigerante relé do motor do ventilador
P1479	circuito de alta Fan Controle Primário
P1480	Motor do motor refrigerante ventilador, circuito secundário - incorreta baixa velocidade do ventilador da fiação, motor refrigerante relé do motor do ventilador
P1480	Fan Low secundário com baixa fã no
P1481	Motor do motor refrigerante ventilador, circuito secundário - incorreta alta velocidade do ventilador da fiação, motor refrigerante relé do motor do ventilador
P1481	Fan Low secundária com alto fã no
P1482	Ligação de comunicação Fiação, ECM
P1483	Motor do motor refrigerante blower - curto-circuito com fiação terra, motor do ventilador de arrefecimento do motor
P1483	Poder de ventilador de refrigeração excedido estiramento normal
P1484	Carga variável de controle do PIN do módulo 1 Abra
P1484	motor do ventilador arrefecimento do motor, falha de driver - circuito mau funcionamento de ligações da ECM
P1485	recirculação dos gases de escape (EGR) de válvula - circuito mau funcionamento de ligações da válvula EGR
P1486	recirculação dos gases de escape (EGR) atuador da válvula - circuito avaria Fiação, atuador da válvula EGR
P1487	recirculação dos gases de escape (EGR) solenóide - circuito avaria Fiação, solenóide EGR
P1488	Escape de controle de gás solenóide - Fiação mau funcionamento do circuito, solenóide de controlo dos gases de escape
P1489	Positiva de ventilação do cárter (PCV), aquecedor - Fiação do circuito de controle, respiradouro do cárter aquecedor
P1490	injecção de ar secundário (AIR) do sistema - avaria

P1491	injecção de ar secundário (AIR) do sistema - avaria
P1493	injecção de ar secundário (AIR) do sistema - avaria
P1495	Turbocompressor (TC) solenóide de controlo - circuito avaria Fiação, controle TC solenóide
P1500	sensor de velocidade do veículo (VSS) Fiação, VSS
P1500	Veículo velocidade intermitente Sensor
P1500	Veículo sensor de velocidade (VSS) Intermitente
P1501	Programável velocímetro e odómetro Módulo / Veículo sensor de velocidade (VSS) Intermitente circuito de falhas
P1501	Programável velocímetro e odómetro Módulo / Veículo sensor de velocidade intermitente circuito de falhas
P1501	sensor de velocidade do veículo (VSS) - fora de auto-teste Fiação gama, VSS
P1502	sensor de velocidade do veículo (VSS) - Fiação de funcionamento intermitente, VSS
P1502	Inválida ou ausente mensagem velocidade do veículo ou de Dados de freio
P1503	Auxiliar de fiação do sensor de velocidade, sensor de velocidade auxiliar
P1504	controle de ar de marcha lenta (IAC) válvula - circuito mau funcionamento de ligações da válvula IAC
P1504	Ingestão de mau funcionamento do circuito de controlo aéreo
P1505	controle de ar ocioso do sistema (IAC) - Fiação faltas adaptativa, válvula IAC, vazamento de consumo
P1505	Ocioso sistema de controle aéreo no clipe Adaptive
P1506	controle de ar de marcha lenta (IAC) válvula - excesso de velocidade de erro de ligações da fuga de ar, sensor TP, válvula IAC
P1506	Ocioso erro Air Control sobre a velocidade
P1507	controle de ar de marcha lenta (IAC) válvula - sub-velocidade de erro de fiação, sensor TP, válvula IAC
P1507	Ocioso erro Under Control Air Speed
P1508	Marcha lenta até solenóide 1 - circuit mau funcionamento de ligações da marcha lenta até solenóide
P1509	controle de velocidade de marcha lenta do sistema (ISC) - Fiação de curto-circuito
P150A	Injector 1 - Fiação circuito gama / performance, injector
P150B	Injector 2 - fiação do circuito / intervalo de desempenho, injector
P150C	Injector 3 - Fiação circuito gama / performance, injector
P150D	Injector 4 - Fiação circuito gama / performance, injector
P150E	módulo de controle do motor (ECM) ventilador - circuito mau funcionamento de ligações da ventoinha de refrigeração do módulo
P150F	módulo de controle do motor (ECM) ventilador de arrefecimento - desempenho Problema da fiação, arrefecimento módulo de ventilador
P1510	controle de velocidade de marcha lenta (ISC) do sistema - Mau funcionamento do circuito
P1511	controle de velocidade de marcha lenta (ISC) do sistema - Mau funcionamento do circuito
P1512	Colector de admissão solenóide de controlo do ar, o Banco 1 - solenóide preso solenóide ingestão de controle de ar variedade fechada, falha mecânica
P1512	Colector de admissão Runner Controle emperrada em posição fechada
P1513	Colector de admissão Runner Controle emperrada em posição fechada
P1513	Colector de admissão solenóide de controlo do ar, o banco 2 - solenóide preso solenóide ingestão de controle de ar variedade fechada, falha mecânica
P1514	controle de velocidade de marcha lenta (ISC) do sistema - avaria

P1515	Gerador de sensor de corrente - avaria
P1516	Ingestão de erro de entrada Manifold Runner Controle
P1516	Colector de admissão solenóide de controlo do ar, o Banco 1 - Entrada Fiação de erro, coletor de admissão solenóide de controlo do ar, ECM
P1517	Ingestão de erro de entrada Manifold Runner Controle
P1517	Colector de admissão solenóide de controlo do ar, o banco 2 - Entrada de ingestão de erro solenóide de controlo do ar no colector, falha mecânica
P1518	Colector de admissão solenóide de controlo do ar, o Banco 1 - solenóide solenóide aberta ingestão de controle de ar colector preso, falha mecânica
P1518	Ingestão de culpa Manifold Runner Control - Abrir Furado
P1519	Colector de admissão Runner Controle Preso Aberto
P1519	Ingestão de culpa Manifold Runner Control - Preso Closed
P1519	Colector de admissão solenóide de controlo do ar, o Banco 1 - solenóide preso solenóide ingestão de controle de ar variedade fechada, falha mecânica
P1519	Ingestão de culpa Manifold Runner Control - Preso Closed
P151A	controle de ar de admissão - Fiação de mau funcionamento, a ingestão de solenóide de controlo do ar no colector
P151B	controle de velocidade de marcha lenta (ISC) - rpm do motor muito baixa atuador ISC, válvula IAC, falha mecânica
P151C	controle de velocidade de marcha lenta (ISC) - rpm do motor muito alto atuador ISC, válvula IAC, falha mecânica
P1520	Ingestão de culpa Manifold Runner Controle
P1520	culpa ingestão circuito Manifold Runner Controle
P1520	solenóide do colector de admissão controle aéreo - Fiação mau funcionamento do circuito, a ingestão de solenóide de controlo do ar no colector, ECM
P1521	Ingestão solenóide colector de controle aéreo 1 - Fiação mau funcionamento do circuito, a ingestão de solenóide de controlo do ar no colector
P1522	Colector de admissão solenóide de controle de ar 2 - Fiação mau funcionamento do circuito, a ingestão de solenóide de controlo do ar no colector
P1524	Colector de admissão solenóide de controlo do ar - mau funcionamento do circuito de fiação
P1525	válvula de derivação de ar solenóide - Fiação de mau funcionamento, desvio de ar válvula solenóide
P1526	controle de válvula de derivação de ar - Vazamento de mau funcionamento Mangueira / bloqueio, fiação, válvula de derivação de ar do atuador / solenóide
P1527	Marcha lenta até solenóide - circuito mau funcionamento de ligações da marcha lenta até solenóide
P1528	controle de ar de marcha lenta (IAC) do sistema - o mau funcionamento de ligações da válvula IAC, falha mecânica
P1529	injecção de ar secundário (AIR) solenóide - Fiação de mau funcionamento, solenóide AIR, ECM
P152E	De corte de combustível activado
P1530	AC compressor embreagem - Fiação de circuito aberto, compressor AC embreagem
P1530	Aberto ou curto para o circuito A / C Compressor Clutch
P1531	movimento do pedal do acelerador durante Accelerator teste de movimento do pedal durante o teste - teste inválido
P1532	Ingestão de atuador de controle de ar do coletor / ingestão de solenóide de controlo do ar no colector, banco 2 - Fiação mau funcionamento do circuito, ECM
P1533	Air injector assistida - mau funcionamento do circuito de fiação
P1534	sistema suplementar de retenção (SRS), indicador de implantação - Fiação mau funcionamento do circuito

P1535	Motor do motor refrigerante ventilador, incorreta velocidade do ventilador da fiação, motor do líquido de arrefecimento do motor do ventilador
P1536	interruptor da luz de aviso do travão de mão - Fiação mau funcionamento do circuito, interruptor da luz de aviso do travão de mão
P1537	Colector de admissão solenóide de controlo do ar, o Banco 1 - solenóide solenóide aberta ingestão de controle de ar colector preso, falha mecânica
P1537	Colector de admissão Runner Controle Preso Aberto
P1538	Colector de admissão solenóide de controlo do ar, o banco 2 - solenóide solenóide aberta ingestão de controle de ar colector preso, falha mecânica
P1538	Colector de admissão Runner Controle Preso Aberto
P1539	Energia ao circuito A / C Compressor Clutch excedido Consumo de corrente normal
P1539	AC compressor embreagem - circuito ao longo de fiação de curto-circuito / corrente, compressor AC embreagem
P1540	controle de válvula de derivação de ar - Fiação de mau funcionamento, válvula de derivação de ar do atuador / solenóide
P1541	solenóide do colector de admissão controle aéreo - fiação do circuito / intervalo de desempenho, a ingestão de solenóide de controlo do ar no colector
P1542	módulo de controle do motor (ECM), circuito primário (aplicação ECM dupla) - de identificação de avarias Fiação
P1543	aquecedor de arrefecimento do motor A - controle de mau funcionamento do circuito da fiação, motor refrigerante aquecedor de revezamento, ECM
P1544	aquecedor de arrefecimento do motor B - controle de mau funcionamento do circuito da fiação, motor refrigerante relé do aquecedor, ECM
P1545	recirculação dos gases de escape (EGR) de controle - Fiação de circuito aberto, EGR solenóide, ECM
P1546	recirculação dos gases de escape (EGR) de controle - baixa tensão Fiação, EGR solenóide, ECM
P1547	recirculação dos gases de escape (EGR) de controle - alta tensão de fiação, EGR solenóide, ECM
P1548	Filtro de ar - Filtro de ar bloqueio
P1549	Colector de admissão Temperatura Connection válvula de vácuo atuador
P1549	Colector de admissão solenóide de controlo do ar, o Banco 1 - controle de mau funcionamento do circuito de ligação da falha mecânica, ECM
P1549	Colector de admissão Válvula Temperatura Connection Vacuum atuador
P1550	pressão direcção assistida (PSP) Sensor - fora da faixa de auto-teste de fiação, sensor PSP
P1550	Sensor de pressão Direcção Assistida fora da Auto-Teste de Gama
P1551	Injector 1 - range circuito / Fiação desempenho, injector, ECM
P1552	Injector 2 - Faixa de circuito / Fiação desempenho, injector, ECM
P1553	Injector 3 - gama circuito / Fiação desempenho, injector, ECM
P1554	Injector 4 - faixa de circuito / Fiação desempenho, injector, ECM
P1555	Injector 5 - gama circuito / Fiação desempenho, injector, ECM
P1556	Injector 6 - faixa de circuito / Fiação desempenho, injector, ECM
P1557	Injector 7 - intervalo de circuito / Fiação desempenho, injector, ECM
P1558	Injector 8 - intervalo de circuito / Fiação desempenho, injector, ECM
P1561	sensor de pressão de fluido de freio - Fiação mau funcionamento do circuito, freio sensor de pressão do fluido
P1563	Bomba de combustível - motor de pedido de paragem de ligações da bomba de injeção de combustível, ECM
P1564	Bomba de combustível - reduziu o modo de combustível pedido de ligação da bomba de injeção de combustível, ECM

P1565	controle de cruzeiro interruptor principal - fora do intervalo, de alta tensão Fiação, cruzeiro interruptor principal de controle, ECM
P1566	controle de cruzeiro interruptor principal - fora do intervalo, de baixa tensão Fiação, cruzeiro interruptor principal de controle, ECM
P1567	Controle de velocidade, falha de driver - Fiação mau funcionamento do circuito, atuador de controle de cruzeiro, ECM
P1568	controle de cruzeiro - incapaz de segurar Fiação velocidade do veículo, atuador de controle de cruzeiro, controle de cruzeiro cabo de controle do atuador
P1571	posição do pedal de freio switch (BPP) - mau funcionamento da fiação, interruptor BPP
P1572	posição do pedal de freio switch (BPP) - Circuito de mau funcionamento da fiação, interruptor BPP
P1572	Pedal de freio de comutação de circuito
P1573	posição do acelerador (TP) do sensor - sem fios de sinal, sensor TP
P1574	posição do acelerador (TP) Sensor - Fiação de correlação de sinal, sensor TP
P1575	posição do pedal do acelerador (APP) Sensor - fora da faixa de auto-teste de fiação, sensor APP, ECM
P1576	posição do pedal do acelerador (APP) do sensor - sem fios de sinal, sensor APP, ECM
P1577	posição do pedal do acelerador (APP) Sensor - Fiação de correlação de sinal, sensor APP, ECM
P1578	controle do acelerador atuador (TAC) Monitor - solicitado a potência do motor não alcançou fiação, corpo de borboleta, ECM
P1579	controle do acelerador atuador (TAC) Monitor - Modo limp-casa activado fiação, corpo de borboleta, ECM
P1580	controle do acelerador atuador (TAC) Monitor - Fiação de mau funcionamento, corpo de borboleta, ECM
P1581	controle do acelerador atuador (TAC) Monitor - Fiação de mau funcionamento, corpo de borboleta, ECM
P1582	controle do acelerador atuador (TAC) Monitor - Fiação de mau funcionamento, corpo de borboleta, ECM
P1583	controle de atuador do acelerador (TAC) Monitor - cruise control desactivada de fiação, corpo de borboleta, ECM
P1584	controle de atuador do acelerador (TAC) Monitor - acelerador corpo mau funcionamento do acelerador
P1585	controle de aceleração do actuador do sistema (TAC) - Fiação de mau funcionamento, corpo de borboleta, ECM
P1586	controle de atuador do acelerador sistema (TAC) - Fiação erro de comunicação, ECM
P1587	controle de atuador do acelerador (TAC) do sistema - Conexão de comando mau funcionamento, corpo de borboleta, ECM
P1588	controle de atuador do acelerador sistema (TAC) - acelerador defeituoso retorno válvula de corpo de mola do acelerador
P1589	controle de atuador do acelerador sistema (TAC) - acelerador movimento da válvula mau funcionamento da fiação, corpo de borboleta, ECM
P1590	Controle de velocidade, controle de faixa de distância - Fiação de mau funcionamento, o módulo de controle de cruzeiro distância de controle gama
P1591	Controle de velocidade, controle de faixa de distância - Fiação de mau funcionamento, o módulo de controle de cruzeiro distância de controle gama
P1594	sistema de partida remota do motor - o modo de desligamento do motor forçado
P1595	sistema de partida remota do motor - o modo de desligamento do motor forçado
P1600	Perda de cablagem de alimentação KAM, fusíveis, bateria
P1601	módulo de controle do motor (ECM) para comunicação de transmissão - Erro de fiação de sinal, ECM, TCM

P1602	módulo de controlo do imobilizador / motor (ECM) - Erro de fiação de comunicação, imobilizador, ECM
P1603	ECM erro EEPROM
P1604	módulo de controle do motor (ECM) - imobilizador incorreta código imobilizador código não programada
P1605	PCM Mantenha erro de teste de memória viva
P1605	módulo de controle do motor (ECM) - ECM erro KAM
P1606	de controle do motor (CE) relay - circuito mau funcionamento da fiação, relé CE
P1607	Motor da lâmpada indicadora de mau funcionamento (MIL) - Circuito de mau funcionamento da fiação, MIL, painel de instrumentos
P1608	módulo de controle do motor (ECM) - ECM avaria
P1609	lâmpada indicadora de mau funcionamento (MIL) - motorista falha ECM
P160A	módulo de controle do motor (ECM) - erro de ativação
P160B	Alternador - não é compatível
P160C	módulo de controle do motor (ECM) - problema de desempenho
P1610	módulo de controle do motor (ECM) ECM
P1611	módulo de controle do motor (ECM) - diagnosticar mais
P1612	módulo de controle do motor (ECM) - auto-teste avaria / motor de arranque auto-teste Repita
P1613	módulo de controle do motor (ECM)
P1614	módulo de controle do motor (ECM)
P1615	módulo de controle do motor (ECM) - apagar o código de problema
P1616	módulo de controle do motor (ECM) - apagar o código de problema, de baixa tensão
P1617	módulo de controle do motor (ECM) - erro de programa
P1618	módulo de controle do motor (ECM) - erro de programa, de baixa tensão
P1619	módulo de controle do motor (ECM) - Erro de soma de verificação de memória
P161A	módulo de controlo do imobilizador - Fiação de sinal incorrecto, bobina de imobilizador de leitura, o módulo de controlo do imobilizador
P161B	sistema imobilizador - Fiação de sinal incorrecto, bobina de imobilizador de leitura, o módulo de controlo do imobilizador
P1620	módulo de controle do motor (ECM) - Erro de soma de verificação de memória
P1621	código imobilizador - código imobilizador incorreta
P1622	código imobilizador - código imobilizador incorreta
P1623	código imobilizador - código imobilizador / programada incorretamente
P1624	módulo de controle do módulo de E / motor de controlo do imobilizador (ECM) - erro de comunicação
P1625	motor do ventilador arrefecimento do motor, falha de driver - Fiação de circuito aberto, ECM
P1625	Tensão da carga do veículo circuito Módulo de Controle Fan não detectado
P1626	Tensão da carga do veículo circuito Módulo de Controle não detectado
P1626	sistema de AC - Fiação de circuito aberto
P1627	módulo de controle do motor (ECM) - tensão de alimentação de fiação gama, fusíveis, bateria, controle do motor relé (CE)
P1628	módulo de controle do motor (ECM) - Fornecimento de fiação de tensão, fusíveis, bateria, controle do motor (CE) relé
P1629	módulo de controle do motor (ECM) - pontos da Terra regulador de tensão interna, ECM
P162a	tensão de referência do sensor D - Fiação de circuito aberto, ECM

P162b	referência sensor de tensão D - circuito de baixa Fiação, ECM
P162C	referência sensor de tensão D - circuito de alta Fiação, ECM
P162D	módulo de controle do motor (ECM), controle de cruzeiro - problema de desempenho ECM
P162E	módulo de controle do motor (ECM), potência de transmissão controle descolagem - problema de desempenho ECM
P162F	motor de arranque - tempo máximo de arranque ultrapassado Fiação, avaria mecânica
P1630	módulo de controle do motor (ECM) - pontos da Terra de tensão de referência internos, ECM
P1631	de controle do motor (CE) relé Fiação, relé CE
P1632	sensor de alternador / bateria Temperatura - Fiação mau funcionamento do circuito, alternador, sensor de temperatura da bateria
P1633	KAM fonte de alimentação - Tensão muito baixa Fiação, bateria, alternador
P1633	Keep Alive Tensão demasiado baixa
P1634	link de saída de dados - mau funcionamento do circuito de fiação
P1635	Implausível sinal de velocidade do veículo tamanho dos pneus incorrecta, razão de eixo incorreto, ECM não programada
P1635	Tire / Eixo fora do intervalo aceitável
P1636	módulo de controle do motor (ECM) - erro de comunicação ECM
P1636	Erro indutiva Signiture Chip Comunicação
P1637	CAN barramento de dados, ECM / ABS / TCS controle do módulo - mau funcionamento da fiação, ABS módulo de controle de rede / TCS, ECM
P1638	CAN módulo de controle do barramento de dados, ECM / instrumentação - rede de mau funcionamento da fiação, módulo de controle de instrumentação, ECM
P1639	módulo de controle do motor (ECM) não programada
P1639	Veículo ID Bloco não se programa ou Corrupt
P163A	Alternador controle de campo B - controle de mau funcionamento do circuito da fiação, o alternador
P163B	campo do alternador do terminal B - Fiação mau funcionamento do circuito, o alternador
P163C	campo do alternador do terminal B - circuito de baixa fiação, o alternador
P163D	campo do alternador do terminal B - circuito de alta fiação, o alternador
P163E	módulo de controle da transmissão (TCM) - Erro de programação deve executar a programação ECM
P163F	módulo de controle da transmissão (TCM), software corrompido - não programado realizar uma programação ECM
P1640	código de problema ECM (s) armazenado em outro sistema (s)
P1640	do DTC Disponível em outro módulo
P1641	Bomba de combustível (FP) - Fiação mau funcionamento do circuito, bomba de combustível (FP) Relé, bomba de combustível (FP), ECM
P1642	CAN barramento de dados - mau funcionamento do circuito de fiação
P1643	CAN barramento de dados - rede de interligação dos módulos de erro de circuito
P1644	Bomba de combustível (FP) de controle de velocidade - Fiação mau funcionamento do circuito, módulo de controle FP, ECM
P1645	Bomba de combustível (FP) resistor - mau funcionamento do circuito de ligação da bomba de combustível (FP) resistor
P1646	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) controle, o Banco 1 - ECM ECM
P1647	sensor de oxigênio aquecido (HO2S) controle, banco 2 - ECM ECM
P164A	sensor aquecido oxigênio (HO2S) 1, o Banco 1, controle de corrente positiva - Fiação desempenho do circuito, HO2S, ECM

P164B	sensor aquecido oxigênio (HO2S) 1, 2 banco, controle de corrente positiva - Fiação desempenho do circuito, HO2S, ECM
P164C	Interno início módulo de controle de desempenho / stop
P164D	Tração nas quatro rodas - erro de programação
P1650	pressão direcção assistida (PSP) Interruptor - fora da faixa de auto-teste de ligação da chave PSP
P1650	Interruptor de pressão Direcção Assistida fora da Auto-Teste de Gama
P1651	Potência da pressão de direcção Interruptor do sinal de mau funcionamento
P1651	pressão da direcção de alimentação do interruptor (PSP) - Fiação de sinal de entrada, alterne PSP
P1651	Direcção Assistida falha Interruptor de pressão de entrada
P1652	controle de ar ocioso do sistema (IAC) - sistema de deficientes fiação, interruptor PSP
P1653	controle de direcção assistida - circuito de saída mau funcionamento Fiação
P1654	recirculação dos gases de escape (EGR) - mau funcionamento da fiação, módulo de controle EGR
P1655	motor de arranque - Fiação mau funcionamento do circuito, relé do motor de arranque
P1656	CAN barramento de dados - mau funcionamento do circuito de fiação
P1657	CAN barramento de dados - mau funcionamento da fiação, ECM
P1658	injeção de combustível da bomba - tensão de alimentação de fiação gama, controle do motor (CE) relé, ECM
P1659	Bomba de combustível - Fiação de tensão de alimentação, controle do motor (CE) relé, ECM
P165A	arrefecimento do motor posição do obturador radiador sensor A - Fiação mau funcionamento do circuito do líquido arrefecedor do radiador sensor de posição do obturador
P165B	arrefecimento do motor actuador do obturador radiador A - problema de desempenho ou atuador preso off Fiação, líquido de arrefecimento do motor actuador do obturador radiador
P165C	arrefecimento do motor actuador do obturador radiador A - mínima / máxima Fiação desempenho stop, motor de refrigerante actuador do obturador radiador
P165D	arrefecimento do motor actuador do obturador radiador A - controle de mau funcionamento do circuito de fiação, de arrefecimento do motor actuador do obturador radiador
P165E	arrefecimento do motor módulo de controle do obturador radiador A - tensão de alimentação de baixa Fiação, módulo de controle do obturador radiador de arrefecimento do motor
P165F	ECM / TCM - erro de opções de veículos
P1660	módulo de controle do motor (ECM), sinal de saída - circuito de alta tensão do sistema alto, ECM
P1661	módulo de controle do motor (ECM), sinal de saída - circuito de baixa tensão do sistema baixo, ECM
P1662	módulo de controle do motor (ECM), sinal de saída - circuito mau funcionamento da fiação, fusíveis, de controle do motor (CE) relé
P1663	sinal de demanda de combustível - avaria Fiação de comando, ECM
P1664	Bomba de combustível - Fiação de avaria, a bomba de injeção de combustível, ECM
P1665	Bomba de combustível - Fiação de comunicação, módulo de controle da bomba de injeção de combustível, ECM
P1666	Bomba de combustível - posição do virabrequim (CKP) Sensor Wiring sincronização, sensor CKP, injector sensor de agulha elevador, módulo de controle da bomba de injeção de combustível, ECM

P1667	posição da árvore de cames (CMP) Sensor - circuito avaria Fiação, sensor CMP
P1668	Bomba de combustível - sinal de comunicação perderam Fiação, módulo de controle da bomba de injeção de combustível, ECM
P1669	Bomba de combustível - monitor, Fiação falha mecânica, bomba de injeção de combustível, ECM
P1670	sinal de feedback eletrônico não detectado
P1673	lâmpada ABS aviso, controle - Fiação mau funcionamento do circuito, módulo de controle ABS, ECM
P1674	módulo de controle do motor (ECM) - software corrompido ECM
P1675	Injector - não programado no ECM ECM incorrecta / não programada
P1676	Injector - ECM ECM programada incorretamente incorretamente / não programada
P1677	módulo de controle do combustível alternativo - a comunicação mau funcionamento Fiação, módulo de controle de combustível alternativo
P1678	luz de aviso da pressão do óleo do motor - mau funcionamento do circuito de ligação da luz de aviso da pressão do óleo do motor controle
P1679	sensor de pressão de óleo do motor / switch - Saída de avaria do circuito de fiação, sensor de pressão de óleo do motor / switch
P167A	módulo de controle de combustível alternativo, circuito de comunicação - de baixa tensão Fiação, módulo de controle de combustível alternativo
P167B	Injector - aprendizagem não completou processo de aprendizagem adaptativa não realizada
P167C	CAN barramento de dados, módulo de controle do motor (ECM) - mau funcionamento da fiação, ECM
P167D	posição do pedal de freio (BPP) interruptor A / B - sinal de correlação de ligações da chave BPP
P167E	calibração de equipamento original não detectado - binário máximo excedido Realizar programação ECM
P167F	calibração não de equipamento original detectado
P1689	Motor de válvula de controle de pressão de óleo - avaria
P168F	injeção de arranque a frio - problema de desempenho
P1690	Turbocompressor (TC) wastegate válvula de regulação - Fiação mau funcionamento do circuito, TC wastegate válvula reguladora
P1691	Turbocompressor (TC) impulso controle do solenóide - Fiação de mau funcionamento, TC impulso controle do solenóide
P1692	Turbocompressor (TC) impulso controle do solenóide - Fiação de mau funcionamento, TC impulso controle do solenóide
P1693	Turbocompressor (TC) de controle de impulsão de pressão - Fiação de mau funcionamento, solenóide TC impulso controle
P1694	Turbocompressor (TC) de controle de impulsão de pressão - Fiação de mau funcionamento, solenóide TC impulso controle
P1695	CAN barramento de dados - Fiação de dados da bomba de injeção de combustível, o módulo de controle da bomba de injeção de combustível, ECM
P1698	Frio bomba de combustível de partida, circuito primário - Fiação de circuito aberto, bomba de combustível de partida a frio
P169A	Frio bomba de combustível de partida, circuito primário - circuito de baixa ligação da bomba de combustível de partida a frio
P169B	Frio bomba de combustível de partida, circuito primário - circuito de alta Fiação, bomba de combustível de partida a frio
P169C	Frio bomba de combustível de partida, circuito secundário - Fiação de circuito aberto, bomba de combustível de partida a frio
P169D	Frio bomba de combustível de partida, circuito secundário - circuito de baixa ligação da bomba de combustível de partida a frio
P169E	Frio bomba de combustível de partida, circuito secundário - circuito de alta Fiação, bomba de combustível de partida a frio

P169F	módulo de controle - código de problema não utilizados
P1700	Transmissão - neutro Fiação culpa posição, transmissão
P1700	problemas no sistema de transmissão
P1701	Reverter erro Engagement
P1701	Inverta a seleção de marchas - avaria
P1702	problemas no sistema de transmissão
P1702	faixa de transmissão (TR) Sensor - circuito da fiação intermitente, sensor TR
P1703	Brake On / Off Switch fora da Auto-Teste de Gama
P1703	posição do pedal do travão (BPP) Interruptor - fora da faixa de auto-teste de ligação da chave BPP
P1704	faixa de transmissão (TR) Sensor - circuito não indicando parque / neutro durante Fiação de auto-teste, sensor TR, ECM
P1704	problemas no sistema de transmissão
P1705	Manual do Sensor Posição da alavanca para fora do auto-teste Gama
P1705	Faixa de transmissão Sensor de auto-teste Gama
P1705	faixa de transmissão de comutação (TR) - não em P / N durante a fiação auto-teste, o interruptor TR, ECM
P1706	velocidade do veículo alta observada no parque Fiação, sensor TR, ECM
P1707	caixa de transferência lâmpada de advertência posição neutra - Fiação mau funcionamento do circuito, caixa de transferência interruptor de posição neutra, instrumentos
P1708	posição do pedal de embreagem switch (CPP) - Circuito de mau funcionamento da fiação, interruptor de CPP
P1709	Parque / posição neutra (PNP) parâmetro / posição do pedal da embraiagem (CPP) Interruptor - fora do auto-teste Fiação gama, interruptor de PNP, interruptor de CPP, ECM
P1709	Park ou interruptor de posição neutra fora do auto-teste Gama
P170A	posição do pedal da embraiagem (CPP) Interruptor - fora da faixa de auto-teste de ligação da chave CPP
P170B	Clutch - adaptativo de aprendizagem não completou Realizar processo de aprendizagem
P170C	Clutch A, tempo de engajamento - problema de desempenho
P170D	Clutch B, o tempo de noivado - problema de desempenho
P170E	de torque da embreagem entregues - problema de desempenho
P170F	Clutch válvula de alívio de pressão - avaria
P1710	módulo de controle da transmissão (TCM), mudança de solenóide (SS) controle - mau funcionamento interno TCM
P1710	problemas no sistema de transmissão
P1711	temperatura do fluido da transmissão (TFT) Sensor - fora da faixa de auto-teste de fiação, sensor TFT
P1711	Transmissão do sensor de temperatura do fluido para fora do auto-teste Gama
P1712	sistema de redução de torque da transmissão - pedido Fiação erro de sinal, sensor TP, ECM
P1713	temperatura do fluido da transmissão (TFT) Sensor - circuito / intervalo de desempenho de fiação, sensor TFT
P1713	problemas no sistema de transmissão
P1714	problemas no sistema de transmissão
P1714	Mudança solenóide (SS) A - avaria de ligações da SS, ECM
P1715	problemas no sistema de transmissão
P1715	Mudança solenóide (SS) B - mau funcionamento de ligações da SS, ECM

P1716	problemas no sistema de transmissão
P1716	Mudança solenóide (SS) C - mau funcionamento de ligações da SS, ECM
P1717	Mudança solenóide (SS) D - mau funcionamento de ligações da SS, ECM
P1717	problemas no sistema de transmissão
P1718	problemas no sistema de transmissão
P1718	temperatura do fluido da transmissão (TFT) Sensor - circuito / intervalo de desempenho de fiação, sensor TFT
P1719	problemas no sistema de transmissão
P1719	sinal de torque do motor
P171A	o garfo de mudança de transmissão Um preso, o movimento detectado em troca de transmissão garfo B transmissão falha mecânica
P171B	troca de transmissão bifurcar um preso, o movimento detectado em troca de transmissão garfo C transmissão falha mecânica
P171C	troca de transmissão garfo B preso, o movimento detectado em troca de transmissão garfo uma transmissão falha mecânica
P171D	troca de transmissão garfo B preso, o movimento detectado em troca de transmissão garfo D transmissão falha mecânica
P171E	troca de transmissão garfo C preso, o movimento detectado em troca de transmissão garfo uma transmissão falha mecânica
P171F	troca de transmissão garfo C preso, o movimento detectado em troca de transmissão garfo D transmissão falha mecânica
P1720	problemas no sistema de transmissão
P1720	sensor de velocidade do veículo (VSS) - Fiação de mau funcionamento, VSS, painel de instrumentos, velocímetro
P1721	1ª marcha - relação incorreta
P1722	2ª engrenagem - relação incorreta
P1723	3ª - relação incorreta
P1724	4ª - relação incorreta
P1725	aumento da rotação do motor insuficiente durante o auto-teste de aumento insuficiente velocidade do motor durante o auto-teste
P1726	diminuição da rotação do motor insuficiente durante o auto-teste de diminuição da rotação do motor insuficiente durante o auto-teste
P1727	Costa embreagem solenóide (CCS) - Fiação de mau funcionamento, CCS, ECM
P1728	componente de transmissão escorregar transmissão falha mecânica
P1729	4x4 Baixo Interruptor de erro
P1729	faixa de transmissão (TR) switch (4x4) - Circuito de mau funcionamento da fiação, interruptor TR
P172A	troca de transmissão garfo D preso, o movimento detectado na transmissão de deslocamento de garfo B transmissão falha mecânica
P172B	troca de transmissão garfo D preso, o movimento detectado em troca de transmissão garfo C transmissão falha mecânica
P172C	Transmissão do garfo de mudança de controle A / B válvula - válvula de controle preso em Fiação, válvula de transmissão de deslocamento de controle de garfo
P172D	Transmissão do garfo de mudança de controle A / B válvula - válvula de controle de presos fora de ligação da troca de transmissão válvula de controle de garfo
P172E	troca de transmissão garfo controle C / D da válvula - válvula de controle preso em Fiação, válvula de transmissão de deslocamento de controle de garfo
P172F	troca de transmissão garfo C válvula de controle / D - válvula de controle de presos fora de ligação da válvula de transmissão de deslocamento de controle de garfo
P1730	2ª, 3ª, 5ª comando do aparelho - avaria

P1731	mau funcionamento de câmbio de velocidade, 1-2 Transmissão falha mecânica
P1732	mau funcionamento de câmbio de velocidade, 2-3 Transmissão falha mecânica
P1733	mau funcionamento de câmbio de velocidade, 3-4 Transmissão falha mecânica
P1734	mau funcionamento de câmbio de velocidade, 4-5 Transmissão falha mecânica
P1735	A seleção de marchas, 1-2 - mudança de mau funcionamento da fiação, solenóides turno, a transmissão falha mecânica
P1736	A seleção de marchas, 2-3 - mudança de mau funcionamento da fiação, solenóides turno, a transmissão falha mecânica
P1737	Transmissão lock-up solenóide - avaria
P1738	Erro em tempo de mudança
P1739	componente de transmissão escorregar
P173A	sensor de posição de embreagem - / problema de desempenho Faixa de Fiação, sensor de posição de embreagem
P173B	sensor de posição de embreagem - circuito de baixa Fiação, sensor de posição de embreagem
P173C	sensor de posição de embreagem - circuito de baixa Fiação, sensor de posição de embreagem
P173D	Chave de ignição solenóide de bloqueio - Fiação de circuito aberto, a chave de ignição do solenóide de bloqueio
P173E	chave de ignição solenóide de bloqueio - circuito de baixa ligação da chave de ignição solenóide de bloqueio
P173F	chave de ignição solenóide de bloqueio - circuito de alta fiação, a chave de ignição do solenóide de bloqueio
P1740	problemas no sistema de transmissão
P1740	conversor de torque da embreagem (TCC) solenóide - Fiação de mau funcionamento, TCC solenóide, ECM
P1741	conversor de torque da embreagem (TCC) solenóide - Fiação de erro controle, TCC solenóide, ECM
P1741	Erro do conversor de torque da embreagem de controle
P1742	Conversor de torque da embreagem solenóide defeituoso
P1742	conversor de torque da embreagem (TCC) solenóide - mau funcionamento do circuito de fiação, TCC solenóide, ECM
P1743	conversor de torque da embreagem (TCC) solenóide - mau funcionamento do circuito de fiação, TCC solenóide, ECM
P1743	Conversor de torque da embreagem solenóide defeituoso
P1744	Conversor de torque da embreagem Sistema Preso na posição OFF
P1744	conversor de torque da embreagem (TCC) solenóide - Fiação desempenho do circuito, TCC solenóide, ECM
P1745	problemas no sistema de transmissão
P1745	Transmissão - solenóide de controle eletrônico de pressão - avaria
P1746	Electrónico solenóide de controle de pressão - Circuito aberto
P1746	fluido de transmissão de controlo de pressão (TFP) solenóide A - Fiação de circuito aberto, controle TFP solenóide
P1747	fluido de transmissão de controlo de pressão (TFP) solenóide A - Fiação de curto-circuito, controle TFP solenóide
P1747	Electrónico solenóide de controle de pressão - Curto-circuito
P1748	a pressão do fluido de transmissão (TFP) controle do solenóide A - avaria Fiação, controle TFP solenóide
P1749	fluido de transmissão de controlo de pressão (TFP) solenóide A - avaria com TFP baixo Fiação, controle TFP solenóide
P1749	Solenoid Controle Eletrônico de Pressão Falha Low

P174A	engrenagem de transmissão interruptor de posição X - circuito de baixa fiação, interruptor de transmissão de posição de marcha
P174B	engrenagem de transmissão interruptor de posição X - circuito de alta fiação, interruptor de transmissão de posição de marcha
P174C	engrenagem de transmissão interruptor de posição Y - circuito de baixa Fiação, transmissão interruptor de posição de marcha
P174D	Transmissão posição comutadores Y - circuito de alta Fiação, transmissão interruptor de posição de marcha
P174E	sensor de saída da transmissão velocidade do eixo do sensor de velocidade / roda ABS - Fiação de correlação, a transmissão de saída do sensor de velocidade do eixo, ABS sensor de velocidade da roda
P174F	Controle de tração luz de advertência - Fiação mau funcionamento do circuito, luz de aviso de controle de tração
P1750	Clutch - aprendizagem adaptativa não concluída
P1751	Mudar solenóide No. 1 Desempenho
P1751	Mudança solenóide (SS) A - problema de desempenho de fiação, solenóide shift (SS)
P1753	Transmissão sensor de posição de marcha - o desempenho de ajuste incorreto problema
P1754	mau funcionamento do circuito Coast Clutch solenóide
P1754	Costa embreagem solenóide (CCS) - Circuito de mau funcionamento de ligações da CCS
P1755	módulo de controle do motor (ECM) / CAN barramento de dados / módulo EPB controle - Fiação mau funcionamento do circuito, módulo de controle do freio de estacionamento, ECM
P1756	Mudança solenóide (SS) B - problema de desempenho de fiação, solenóide shift (SS)
P1756	Mudar solenóide No. 2 Desempenho
P175A	temperatura do fluido da transmissão (TFT) sensor, excesso de temperatura condição - bomba de fluido de transmissão nível desativado fluido de transmissão, sensor TFT
P1760	problemas no sistema de transmissão
P1760	a pressão do fluido de transmissão (TFP) controle do solenóide A - intermitente Fiação curto-circuito, controle TFP solenóide
P1761	Mudar solenóide No. 3 Desempenho
P1761	Mudança solenóide (SS) C - desempenho Problema da fiação, SS
P1762	Transmissão de banda ultrapassagem - avaria
P1762	problemas no sistema de transmissão
P1765	injeção de combustível tempo solenóide - Fiação mau funcionamento do circuito, de injeção de combustível tempo solenóide
P1766	Mudança solenóide (SS) D - problema de desempenho de ligações da SS
P1767	conversor de torque da embreagem (TCC) solenóide - circuito avaria Fiação, solenóide TCC
P1767	problemas no sistema de transmissão
P1768	interruptor de seleção de modo de transmissão - Fiação de mau funcionamento, interruptor de seleção de modo de transmissão
P1769	Transmissão de torque falha de modulação (transmissão AG4)
P176E	posição do pedal da embraiagem (CPP) sensor A - Fiação de correlação, sensor CPP
P176F	posição do pedal da embraiagem (CPP) Sensor B - Fiação de correlação, sensor CPP
P1770	solenóide da embreagem - Fiação mau funcionamento do circuito, solenóide da embreagem

P1771	Mudança solenóide (SS) E - problema de desempenho de ligações da SS
P1773	PODE dados bus - combustível disparou aquecedor de mau funcionamento da fiação, combustível disparou aquecedor
P1775	Transmissão - MIL EM pedido
P1776	pedido retard ignição - mau funcionamento duração
P1777	pedido retard ignição - mau funcionamento do circuito de fiação
P1778	marcha à ré - mau funcionamento do circuito de entrada
P1779	luz de advertência da transmissão - Fiação mau funcionamento do circuito, luz de aviso de transmissão
P1780	Interruptor de circuito de controle da transmissão está fora de auto-teste Gama
P1780	modo de transmissão interruptor de selecção, O / D Cancelar - circuito fora da faixa de auto-teste de ligação da chave de selecção de modo de transmissão
P1781	4x4 Low interruptor está fora de auto-teste Gama
P1781	faixa de transmissão de comutação (TR) (4x4L) - fora da faixa de auto-teste de ligação da chave TR
P1782	interruptor de selecção de modo de transmissão, modo de desempenho / economia - fora da faixa de auto-teste de ligação da chave de selecção de modo de transmissão
P1783	Transmissão através condição de temperatura de transmissão falha mecânica
P1783	Transmissão de temperatura excessiva Condição
P1784	problemas no sistema de transmissão
P1784	Transmissão falha mecânica - primeira e reverter a transmissão da engrenagem falha mecânica
P1785	problemas no sistema de transmissão
P1785	Transmissão falha mecânica - primeira e segunda transmissão da engrenagem falha mecânica
P1786	Transmissão de erro downshift, 3-2
P1786	problemas no sistema de transmissão
P1787	Transmissão de erro downshift, 2-1
P1787	problemas no sistema de transmissão
P1788	problemas no sistema de transmissão
P1788	a pressão do fluido de transmissão (TFP) controle do solenóide B - Fiação de circuito aberto, controle TFP solenóide
P1789	problemas no sistema de transmissão
P1789	a pressão do fluido de transmissão (TFP) controle do solenóide B - Fiação de curto-circuito, controle TFP solenóide
P1790	posição do acelerador (TP) Sensor - circuito avaria Fiação, sensor TP
P1791	posição do acelerador (TP) Sensor - circuito avaria Fiação, sensor TP
P1792	A pressão barométrica (BARO) Sensor - circuito avaria Fiação, sensor BARO
P1793	volume de ar de admissão - mau funcionamento do circuito de fiação
P1794	módulo de controle do motor (ECM) - Os fusíveis de tensão de alimentação, fiação, bateria, alternador
P1795	CAN barramento de dados - nível Fiação inconsistente, ECM
P1796	Transmissão interruptor de kick-down - Fiação mau funcionamento do circuito, interruptor de transmissão de kick-down
P1797	posição neutra (NP) switch - Fiação de mau funcionamento, interruptor de NP, ECM / TCM
P1798	temperatura do líquido de arrefecimento do motor (ECT) Sensor - circuito avaria Fiação, sensor ECT
P1799	chave de retenção de troca de transmissão - Fiação de mau funcionamento, chave

	de retenção de troca de transmissão
P179A	CAN barramento de dados, ECM / turbocompressor (TC) controle do solenóide A - avaria do circuito de fiação
P179B	CAN barramento de dados, ECM / turbocompressor (TC) controle do solenóide A - dados inválidos recebidos
P1800	interruptor de transmissão de embreagem de segurança de bloqueio (4x4) - Circuito de mau funcionamento da fiação, interruptor de transmissão de embreagem de segurança bloqueio, falha mecânica
P1801	interruptor de transmissão de embreagem de segurança de bloqueio (4x4) - Fiação de circuito aberto, interruptor de segurança de bloqueio da embreagem da transmissão
P1802	interruptor de transmissão de embreagem de segurança de bloqueio (4x4) - curto-circuito com fiação positiva
P1803	interruptor de transmissão de embreagem de segurança de bloqueio (4x4) - curto-circuito com fiação terra
P1804	Lâmpada de seleção do modo de transmissão (4x4), alta proporção - Fiação mau funcionamento do circuito, lâmpada de seleção, instrumentos, ECM
P1805	Lâmpada de seleção do modo de transmissão (4x4), alta proporção - Fiação de circuito aberto, lâmpada de seleção, instrumentos, ECM
P1806	Lâmpada de seleção do modo de transmissão (4x4), alta proporção - curto-circuito com fiação positiva, lâmpada de seleção, instrumentos, ECM
P1807	Lâmpada de seleção do modo de transmissão (4x4), alta proporção - curto-circuito com fiação terra, lâmpada de seleção, instrumentos, ECM
P1808	Lâmpada de seleção do modo de transmissão (4x4), baixa relação - Fiação mau funcionamento do circuito, lâmpada de seleção, instrumentos, ECM
P1809	Lâmpada de seleção do modo de transmissão (4x4), baixa relação - Fiação de circuito aberto, lâmpada de seleção, instrumentos, ECM
P1810	Lâmpada de seleção do modo de transmissão (4x4), baixa relação - curto-circuito com fiação positiva, lâmpada de seleção, instrumentos, ECM
P1811	Lâmpada de seleção do modo de transmissão (4x4), baixa relação - curto-circuito com fiação terra, lâmpada de seleção, instrumentos, ECM
P1812	interruptor de seleção de modo de transmissão (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, a transmissão interruptor de selecção de modo, ECM
P1813	interruptor de seleção de modo de transmissão (4x4) - Fiação de circuito aberto, a transmissão interruptor de selecção de modo, ECM
P1814	interruptor de seleção de modo de transmissão (4x4) - curto-circuito com fiação positiva, transmissão interruptor de selecção de modo, ECM
P1815	interruptor de seleção de modo de transmissão (4x4) - curto-circuito com fiação terra, interruptor de seleção de modo de transmissão, ECM
P1816	posição neutra (NP) switch (4x4) - Circuito de mau funcionamento da fiação, interruptor de NP
P1817	posição neutra (NP) switch (4x4) - Fiação de circuito aberto, interruptor de NP
P1818	posição neutra (NP) switch (4x4) - curto-circuito com fiação positiva
P1819	posição neutra (NP) switch (4x4) - curto-circuito com fiação terra
P181A	solenóide da embreagem de controle (4x4) - Fiação de circuito aberto, solenóide de controle de embreagem
P181B	solenóide da embreagem de controle (4x4) - circuito de baixa Fiação, solenóide de controlo da embraiagem
P181C	solenóide da embreagem de controle (4x4) - circuito de alta Fiação, solenóide de controlo da embraiagem
P181D	solenóide da embreagem de controle (4x4) - / problema de desempenho gama de ligações da solenóide de controlo da embraiagem
P181E	atuador da embreagem (4x4) - / problema de desempenho gama de ligações da solenóide de controlo da embraiagem
P181F	sistema de embreagem de controle (4x4) - desempenho Problema da fiação,

	solenóide de controlo da embraiagem
P1820	módulo de caixa de transferência relé do motor (4x4), rotação do motor no sentido horário - Fiação mau funcionamento do circuito, módulo de relé do motor caixa de transferência
P1821	módulo de caixa de transferência relé do motor (4x4), rotação do motor no sentido horário - Fiação de circuito aberto, o módulo de relé do motor caixa de transferência
P1822	módulo de caixa de transferência relé do motor (4x4), rotação do motor no sentido horário - curto-circuito com fiação positivo, módulo de relé do motor caixa de transferência
P1823	módulo de caixa de transferência relé do motor (4x4), rotação do motor no sentido horário - curto-circuito com fiação terra, módulo de relé do motor caixa de transferência
P1824	Quatro rodas relé da unidade de embreagem - Fiação mau funcionamento do circuito, relé sistema de transmissão
P1825	Tração nas quatro rodas relé da embreagem - Fiação de circuito aberto, relé sistema de transmissão
P1826	Tração nas quatro rodas relé da embreagem - curto-circuito com fiação positivo, relé sistema de transmissão
P1827	Tração nas quatro rodas relé da embreagem - curto-circuito com fiação terra, relé de sistema de transmissão
P1828	módulo de caixa de transferência relé do motor (4x4), rotação do motor anti-horário - Fiação mau funcionamento do circuito, módulo de relé do motor caixa de transferência
P1829	módulo de relé do motor caixa de transferência (4x4), anti-horário de rotação do motor - Fiação de circuito aberto, o módulo de relé do motor caixa de transferência
P182A	caixa de transferência, sensor de temperatura - mau funcionamento do circuito de Nível baixo de fluido, fiação, sensor de temperatura
P182B	caixa de transferência, sensor de temperatura - gama / Baixo nível de fluido problema de desempenho, fiação, sensor de temperatura
P182C	caixa de transferência, sensor de temperatura - circuito nível reduzido de líquido Baixo, fiação, sensor de temperatura
P182D	caixa de transferência, sensor de temperatura - elevado nível baixo de fluido de circuito, fios, sensor de temperatura
P182E	caixa de transferência, sensor de temperatura - circuito Nível baixo de fluido intermitente, fiação, sensor de temperatura
P182F	Quatro embreagem movimentação da roda - limite superior ultrapassado - de quatro rodas sistema de acionamento desativada Fiação, avaria mecânica
P1830	módulo de relé do motor caixa de transferência (4x4), anti-horário de rotação do motor - curto-circuito com fiação positivo, módulo de relé do motor caixa de transferência
P1831	módulo de relé do motor caixa de transferência (4x4), anti-horário de rotação do motor - curto-circuito com fiação terra, módulo de relé do motor caixa de transferência
P1832	atuador bloqueio do diferencial (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, o diferencial de atuador de bloqueio
P1833	atuador bloqueio do diferencial (4x4) - Fiação de circuito aberto, o diferencial de atuador de bloqueio
P1834	atuador bloqueio do diferencial (4x4) - curto-circuito com fiação positivo, diferencial de bloqueio do atuador
P1835	atuador bloqueio do diferencial (4x4) - curto-circuito com fiação terra, diferencial de bloqueio do atuador
P1836	sensor de caixa de transferência dianteira velocidade do eixo (4x4) - Circuito de mau funcionamento de ligações da caixa de transferência dianteira sensor de velocidade do eixo

P1837	sensor de caixa de transferência traseira velocidade do eixo (4x4) - Circuito de mau funcionamento de ligações da caixa de transferência traseira sensor de velocidade do eixo
P1838	motor de transferência de caixa de mudança (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, a transferência do motor caixa de mudança
P1839	motor de transferência de caixa de mudança (4x4) - Fiação de circuito aberto, a transferência do motor caixa de mudança
P183A	conjunto de transmissão (4x4) - Fiação de mau funcionamento, falha mecânica
P183B	Quatro roda de controle da unidade solenóide - Fiação de circuito aberto, de quatro rodas solenóide de controle do acionamento
P1840	motor de transferência de caixa de mudança (4x4) - curto-circuito com fiação positiva, a transferência do motor caixa de mudança
P1841	motor de transferência de caixa de mudança (4x4) - curto-circuito com fiação terra, motor caixa de mudança de transferência
P1842	interruptor de bloqueio do diferencial (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, o diferencial de trava
P1843	interruptor de bloqueio do diferencial (4x4) - Fiação de circuito aberto, o diferencial de trava
P1844	interruptor de bloqueio do diferencial (4x4) - curto-circuito com fiação positivo, diferencial interruptor de bloqueio
P1845	interruptor de bloqueio do diferencial (4x4) - curto-circuito com fiação terra, diferencial interruptor de bloqueio
P1846	interruptor de posição do motor caixa de transferência A (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1847	caixa de transferência interruptor de posição do motor A (4x4) - Fiação de circuito aberto, chave de transferência caixa de posição do motor
P1848	posição do motor caixa de transferência interruptor A (4x4) - curto-circuito com fiação positivo, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1849	posição do motor caixa de transferência interruptor A (4x4) - curto-circuito com fiação terra, chave de transferência posição do motor caixa de
P184A	caixa de transferência - não é possível alternar entre 2WD / 4WD Fiação, avaria mecânica
P184B	caixa de transferência - não é possível alternar entre alta baixo Fiação / intervalo, avaria mecânica
P184C	caixa de transferência, duração da transição - range / problema de desempenho
P184D	caixa de transferência - não é possível alternar entre alta / baixa gama - operação de embreagem incorreta
P1850	caixa de transferência interruptor de posição do motor B (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1851	caixa de transferência interruptor de posição do motor B (4x4) - Fiação de circuito aberto, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1852	caixa de transferência interruptor de posição do motor B (4x4) - curto-circuito com fiação positivo, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1853	caixa de transferência interruptor de posição do motor B (4x4) - curto-circuito com fiação terra, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1854	caixa de transferência interruptor de posição do motor C (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1855	caixa de transferência interruptor de posição do motor C (4x4) - Fiação de circuito aberto, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1856	caixa de transferência interruptor de posição do motor C (4x4) - curto-circuito com fiação positivo, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1857	caixa de transferência interruptor de posição do motor C (4x4) - curto-circuito com fiação terra, chave de transferência posição do motor caixa de
P1858	caixa de transferência interruptor de posição do motor D (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, interruptor de posição do motor caixa de transferência

P1859	caixa de transferência interruptor de posição do motor D (4x4) - Fiação de circuito aberto, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P185A	interruptor de bloqueio do diferencial - circuito de alta
P185B	lâmpada de advertência bloqueio do diferencial - circuito de baixa
p185c	lâmpada de advertência bloqueio do diferencial - circuito de alta
P185D	atuador bloqueio do diferencial - controle do circuito gama / performance
P1860	caixa de transferência interruptor de posição do motor D (4x4) - curto-circuito com fiação positivo, chave de transferência posição do motor caixa de
P1861	caixa de transferência interruptor de posição do motor D (4x4) - curto-circuito com fiação terra, chave de transferência posição do motor caixa de
P1862	caixa de transferência interruptor de posição do motor AD (4x4), tensão de alimentação - Fiação mau funcionamento do circuito, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1863	caixa de transferência interruptor de posição do motor AD (4x4), tensão de alimentação - Fiação de circuito aberto, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1864	caixa de transferência interruptor de posição do motor AD (4x4), tensão de alimentação - curto-circuito com fiação positivo, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1865	caixa de transferência interruptor de posição do motor AD (4x4), tensão de alimentação - curto-circuito com fiação terra, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1866	caixa de transferência (4x4) - sistema de avaria Assistência necessária
P1867	caixa de transferência interruptor de posição do motor AD (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1868	Tração nas quatro rodas luz de advertência - Fiação mau funcionamento do circuito, lâmpada de aviso de quatro rodas, instrumentos, ECM
P1869	Quatro rodas luz de advertência da unidade - curto-circuito com fiação positivo, tração nas quatro rodas Aviso de lâmpada, instrumentos, ECM
P186A	atuador bloqueio do diferencial (4x4) - Fiação de circuito aberto, o diferencial de atuador de bloqueio
P186B	atuador bloqueio do diferencial (4x4) - circuito de baixa Fiação, diferencial de bloqueio do atuador
P186C	atuador bloqueio do diferencial (4x4) - circuito de alta Fiação, diferencial de bloqueio do atuador
P186D	solenóide de controle de embreagem - solenóide aberta solenóide de controle de embreagem preso, falha mecânica
P186E	vazamento do filtro de óleo diferencial
P186F	módulo de controle de diferencial - incompatibilidade de software
P1870	Quatro rodas interruptor da luz avisadora drive - Fiação mau funcionamento do circuito, alertando interruptor da luz de tração nas quatro rodas
P1871	Quatro rodas interruptor da luz avisadora drive - curto-circuito com fiação positivo, tração nas quatro rodas aviso interruptor da luz
P1872	lâmpada de advertência bloqueio do diferencial (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, luz de advertência bloqueio do diferencial
P1873	lâmpada de advertência bloqueio do diferencial (4x4) - curto-circuito com fiação positivo, luz de advertência bloqueio do diferencial
P1874	sensor de efeito Hall de transferência caixa de (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, transferência de caixa de sensor de efeito Hall
P1875	sensor de efeito Hall de transferência caixa de (4x4) - curto-circuito com fiação positiva, a transferência de caixa de sensor de efeito Hall
P1876	solenóide de transferência de caixa de 2WD (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, solenóide de controle do modo de transmissão
P1877	Transferir solenóide caixa de 2WD (4x4) - curto-circuito com fiação positivo, o

	controle modo de transmissão do solenóide
P1878	Quatro rodas de bloqueio cubo de acionamento do solenóide - Fiação mau funcionamento do circuito, quatro rodas motrizes solenóide de bloqueio hub
P1879	Quatro rodas de bloqueio cubo de acionamento do solenóide - Fiação de circuito aberto, de quatro rodas unidade solenóide de bloqueio hub
P187A	módulo de controle de caixa de transferência, de baixa tensão - diferencial deficientes Fiação, bateria, alternador, módulo de controle de caixa de transferência de bloqueio
P187B	tamanho do pneu incorreta - sistema de tração nas quatro rodas desativado
P187C	atuador bloqueio do diferencial - circuito de controle aberta
P187D	atuador bloqueio do diferencial - Circuito de controle de baixa
P187E	atuador bloqueio do diferencial - circuito de controle de alta
P187F	interruptor de bloqueio do diferencial - circuito de baixa
P1880	Quatro rodas de bloqueio cubo de acionamento do solenóide - curto-circuito com fiação, quatro rodas motrizes solenóide de bloqueio hub
P1881	arrefecimento do motor interruptor da luz "baixo" aviso - Fiação mau funcionamento do circuito, líquido de arrefecimento do motor interruptor da luz "baixo" aviso
P1882	arrefecimento do motor interruptor da luz avisadora "baixo" - curto-circuito com fiação terra, arrefecimento do motor interruptor da luz "baixo" aviso
P1883	arrefecimento do motor interruptor da luz "baixo" aviso - Fiação mau funcionamento do circuito, líquido de arrefecimento do motor interruptor da luz "baixo" aviso
P1884	arrefecimento do motor interruptor da luz avisadora "baixo" - curto-circuito com fiação terra, arrefecimento do motor interruptor da luz "baixo" aviso
P1885	Quatro rodas de bloqueio cubo de acionamento do solenóide - curto-circuito com fiação terra, tração nas quatro rodas solenóide bloqueio hub
P1886	Transmissão (4x4) - falha de adaptação
P1889	bomba de pressão do óleo da transmissão (4x4) - problema de desempenho
P188A	temperatura do óleo do diferencial muito alta / baixa
P188B	Tração nas quatro rodas embreagem - controle do circuito mau funcionamento da fiação, de quatro rodas relé sistema de tração, módulo de controle de tração nas quatro rodas
P188C	Quatro rodas sistema de acionamento do relé - comunicação mau funcionamento do circuito de fiação, de quatro rodas relé sistema de acionamento
P188D	Quatro rodas sistema de acionamento relay - o feedback mau funcionamento do circuito de fiação, de quatro rodas relé sistema de acionamento
P188E	bomba de pressão do óleo da transmissão (4x4) - gabarito mau funcionamento do circuito da fiação
P188F	caixa de transferência, falha no circuito terra - curto-circuito com fiação positiva
P1890	interruptor de modo de transmissão seleção, sinal de feedback (4x4) - Fiação mau funcionamento do circuito, interruptor de seleção de modo de transmissão
P1891	Transferência interruptor de posição caixa de motor, AD terra falha no circuito (4x4) - Fiação de circuito aberto, interruptor de posição do motor caixa de transferência
P1892	solenóide engajamento de acionamento do eixo (4x4) - alta tensão Fiação, eixo solenóide de acoplamento rígido
P1893	solenóide engajamento de acionamento do eixo (4x4) - baixa tensão Fiação, eixo solenóide de acoplamento rígido
P1894	solenóide eixo desligamento da unidade (4x4) - alta tensão Fiação, eixo motor desligamento do solenóide
P1895	solenóide eixo desligamento da unidade (4x4) - baixa tensão Fiação, eixo motor desligamento do solenóide

P1896	sensor de acionamento do eixo posição de engate (4x4) - alta tensão Fiação, eixo motor sensor de posição de engate
P1897	sensor de acionamento do eixo posição de engate (4x4) - baixa tensão Fiação, eixo motor sensor de posição de engate
P1898	luz de advertência da unidade de eixo (4x4) - tensão alta de ligação da lâmpada de advertência de acionamento do eixo
P1899	luz de advertência da unidade de eixo (4x4) - baixa tensão Fiação, luz de aviso de acionamento do eixo
P189A	interruptor eixo desconexão (4x4) - Entrada de circuito de baixa fiação, interruptor de desconexão do eixo
P189B	interruptor eixo desconexão (4x4) - Entrada de circuito de alta fiação, interruptor de desconexão do eixo
P1900	problemas no sistema de transmissão
P1900	sensor de velocidade do eixo de saída da transmissão - circuito da fiação intermitente, transmissão de saída do sensor de velocidade do eixo
P1901	(TSS) sensor de velocidade do eixo da turbina - circuito da fiação intermitente, sensor TSS
P1902	Transmissão kick-down relay - controle de mau funcionamento do circuito da fiação, relé de transmissão de kick-down
P1903	Transmissão kick-down relay - baixa tensão fiação, relé de transmissão de kick-down
P1904	Transmissão kick-down relay - alta tensão de fiação, relé de transmissão de kick-down
P1905	módulo de controle da transmissão (TCM) - programação
P1906	Kick-down relé (transmissão A4LD) - relé de pull-in mau funcionamento do circuito, open / short fiação do circuito, relé kick-down
P1907	Kick-down relé (transmissão A4LD) - relé de avaria circuito de retenção, open / short fiação do circuito, kick-down relé
P1908	a pressão do fluido de transmissão (TFP) solenóide (transmissão A4LD) - Fiação de circuito aberto / curto, TFP solenóide
P1909	temperatura do fluido da transmissão (TFT) sensor (transmissão A4LD) - Fiação de circuito aberto / curto, sensor TFT
P1910	Luz de marcha atrás, o controle - Fiação de circuito aberto, revertendo interruptor da luz
P1911	Luz de marcha atrás, o controle - baixa tensão Fiação, revertendo interruptor da luz
P1912	Luz de marcha atrás, o controle - alta tensão de fiação, revertendo interruptor da luz
P1913	Sensor terra A - Fiação de circuito aberto, ECM
P1914	Sensor terra A - baixa tensão Fiação, ECM
P1915	Sensor terra A - alta tensão de fiação, ECM
P1916	Terra Sensor B - Fiação de circuito aberto, ECM
P1917	Sensor terra B - baixa tensão Fiação, ECM
P1918	Sensor terra B - alta tensão de fiação, ECM
P1919	temperatura do líquido de arrefecimento do motor (ECT) de sinal, TCM Fiação, sensor ECT
P1920	sinal de velocidade do motor, Fiação TCM
P1921	faixa de transmissão (TR) sinal de Fiação, sensor TR / switch
P1922	Fuel sensor de nível de aditivo - mau funcionamento do circuito de fiação
P1923	sensor de nível de combustível aditivo - gama circuito / Fiação desempenho, módulo de controle aditivo de combustível
P1924	Fuel sensor de nível de aditivo - circuito de baixa Fiação

P1925	Fuel sensor de nível de aditivo - alta fiação do circuito
P1926	sensor de nível de aditivo de combustível - circuito intermitente / Fiação errático, módulo de controle do aditivo de combustível
P1927	sensor de nível de aditivo de combustível nível de aditivo de combustível baixo
P1928	bomba de aditivo de combustível, controle - Fiação de circuito aberto, módulo de controle aditivo de combustível
P1929	Bomba de combustível aditivo, controle - Fiação desempenho do circuito, módulo de controle aditivo de combustível
P1930	Bomba de combustível aditivo, controle - circuito de baixa Fiação, módulo de controle aditivo de combustível
P1931	Bomba de combustível aditivo, controle - circuito de alta Fiação, módulo de controle aditivo de combustível
P1932	sensor de nível de aditivo de combustível nível de aditivo de combustível baixo
P1933	nível de combustível sinal de Fiação, sensor tanque de calibre de combustível
P1934	Veículo Fiação sinal de velocidade, VSS
P1935	posição do pedal de freio (BPP) interruptor / sensor de sinal de ligação da chave BPP / sensor
P1936	posição do pedal da embraiação (CPP) interruptor / sensor de sinal de ligação da chave CPP / sensor
P1937	Combustível de aquecimento disparou, controle - Fiação de circuito aberto
P1938	Combustível de aquecimento disparou, controle - baixa tensão Fiação
P1939	Combustível de aquecimento disparou, controle - alta tensão Fiação
P193A	comunicação ferramenta de verificação inválido / pedido
P193B	posição do pedal do acelerador (APP) Sensor - sinal de posição do pedal do acelerador (APP) do sensor
P193C	sensor de posição de direção - sinal de mau funcionamento da fiação, sensor de posição de governo
P193D	Controle de velocidade - sinal de entrada mau funcionamento Fiação
P193E	AC compressor embreagem - pedido fios de sinal
P193F	sensor de velocidade do veículo (VSS) - Fiação de funcionamento intermitente, VSS
P1A01	Generator - desempenho do freio
P1A02	Transmissão embreagem unidirecional - avaria desempenho
P1A03	Motor de acionamento A - shut imprópria para baixo
P1A04	Generator - shut imprópria para baixo
P1A05	solicitação de rotação do motor - falha do sinal
P1A06	o sinal de modo de veículos
P1A07	Inverter - problema de desempenho do circuito de alta tensão
P1A08	sinal de modo Generator
P1A09	sinal de potência OFF bateria híbrida
P1A0A	sinal imediato desligamento A
P1A0B	energia da bateria híbrida - limite excedido
P1A0C	módulo de controle de powertrain híbrido - motor desativada
P1A0D	Híbrido módulo de controle de powertrain - desativada gerador
P1A0E	controle de powertrain híbrido módulo - motor da unidade desativada
P1A0F	módulo de controle de powertrain híbrido - veículo com deficiência
P1A10	módulo de controle de powertrain híbrido - bateria desativada
P1A11	módulo de controle de powertrain híbrido - one-way embreagem deficientes

P1A12	controle de powertrain híbrido módulo - freio gerador desativado
P1A13	módulo de controle de powertrain híbrido - frenagem regenerativa desativada
P1A14	módulo de controle de powertrain híbrido - Transmissão desativada
P1A15	Imediato desligamento do sinal B
P1A16	controlador de tensão variável - mau funcionamento do circuito de controle
P1A17	controlador de tensão variável - Erro do processador
P1A18	tensão variável sensor de temperatura controlador de indutor - mau funcionamento do circuito
P1A19	tensão variável sensor de temperatura driver controlador - mau funcionamento do circuito
P1A1A	controlador de tensão variável - excesso de temperatura condição
P1A1B	módulo de controle do sistema de freio - modo de transmissão do motor alimentado forçado
P1A1E	Híbrido contator bateria - sinal de controle
P1A1F	Híbrido bateria contator A - circuito de controle aberta
P1A20	Híbrido bateria contator A - circuito de controle de baixa
P1A21	Híbrido bateria contator A - circuito de controle de alta
P1A22	bateria híbrida bloco contator A - circuito fechado preso
P1A23	Híbrido bateria contator A - circuito preso aberto
P1A24	Híbrido bateria contator B - circuito de controle aberta
P1A25	Híbrido bateria contator B - Circuito de controle de baixa
P1A26	Híbrido bateria contator B - Circuito de controle de alta
P1A27	bateria híbrida bloco contator B - circuito fechado preso
P1A28	Híbrido bateria contator B - Circuito preso aberto
P2463	Filtro de Partículas Diesel - Fuligem Excessiva
P246C	Filtro de Partículas Diesel Obstruído - Potência Limitada
P24A4	Filtro de Partículas Diesel Obstruído - Fuligem Acumulada Acima do Limite
B1213	Imobilizador - número de teclas programadas abaixo Programa limite mínimo da chave adicional (s)
B1232	Imobilizador ler bobina - não conectado ligações da bobina imobilizador ler
B1342	módulo de controle do motor (ECM) ECM
B1600	Imobilizador - sinal do transponder não recebeu chave, fiação, imobilizador ler bobina incorreto / danificado
B1601	Imobilizador - / tecla errada sinal do transponder incorreto danificado, programada incorretamente, fiação, bobina de imobilizador ler
B1602	Imobilizador - / tecla errada sinal do transponder incorreto danificado, programada incorretamente, fiação, bobina de imobilizador ler
B1681	Imobilizador ler bobina - sinal não recebeu ligações da bobina imobilizador ler
B2103	Imobilizador ler bobina - conector não conectado Multi-plugue desconectado, má conexão, cabos, bobinas imobilizador ler
B2139	Imobilizador - PATS não sinalizar reconhecido incorretamente programada
B2141	Imobilizador - dados de ECM não são transferidas incorretamente programada
B2431	Imobilizador - mau funcionamento de programação transponder incorretamente programada
C1160	caixa de transferência - mau funcionamento do circuito de controle
C1728	caixa de transferência, seleção variante - 2H / 4H Fiação, módulo de controle

	caixa de transferência, transferência de caixa de motor de seleção da faixa
C1729	caixa de transferência, seleção variante - 4H / 4L Fiação, módulo de controle caixa de transferência, transferência de caixa de motor de seleção da faixa
C1970	4WD, 4x4 interruptor de gama baixa - curto-circuito com fiação positivo, faixa de transmissão de comutação (TR)
C1971	4WD, interruptor de 4x4 gama baixa - Fiação mau funcionamento do circuito, faixa de transmissão de comutação (TR)
C1979	Quatro rodas de bloqueio cubo de acionamento do solenóide - Fiação mau funcionamento do circuito, de quatro rodas cubo de acionamento da fechadura eléctrica, mangueiras entupidas / vazamento
C1980	Quatro rodas de bloqueio cubo de acionamento do solenóide - Fiação mau funcionamento do circuito, de quatro rodas cubo de acionamento da fechadura eléctrica, mangueiras entupidas / vazamento
U1021	link de comunicação, AC estado do compressor embreagem - sem / sinal incorrecto de sinal
U1039	link de comunicação, a velocidade do veículo - sem / sinal incorrecto de sinal
U1041	link de comunicação, a velocidade do veículo - sem / sinal incorrecto de sinal
U1051	link de comunicação, sistema de freio - sem / sinal incorrecto de sinal
U1073	link de comunicação, motor de refrigerante de status do motor do ventilador - sem / sinal incorrecto de sinal
U1075	link de comunicação, a temperatura do óleo do motor (EOT) - sem / sinal incorrecto de sinal
U1089	link de comunicação, sistema de suspensão - sem / sinal incorrecto de sinal
U1098	link de comunicação, controle de cruzeiro - sem / sinal incorrecto de sinal
U1130	link de comunicação, sistema de combustível - sem / sinal incorrecto de sinal
U1131	link de comunicação, o estado da bomba de combustível (FP) - sem / sinal incorrecto de sinal
U1135	link de comunicação, interruptor de ignição / arranque - sem / sinal incorrecto de sinal
U1147	link de comunicação, sistema de alarme - sem / sinal incorrecto de sinal
U1243	link de comunicação, meio ambiente exterior - sem / sinal incorrecto de sinal
U1262	link de comunicação - falha de ônibus
U1341	link de comunicação, função de leitura de velocidade do veículo - nenhum sinal de sinal / incorreto
U1451	link de comunicação, imobilizador - nenhum sinal / sinal incorrecto (veículo imobilizado) Fiação, o módulo de controlo do imobilizador
U1900	CAN barramento de dados - Fiação avaria
U1950	barramento de dados - avaria de comunicação
U2023	código de problema recebido de outro módulo de controle
U2050	No presente pedido
U2051	Um ou mais arquivos de calibração faltando / corrompido
U2064	Aviso de ativação da lâmpada solicitado por outro módulo de controle
U210B	módulo de controle da bomba de combustível (FP), SRS controle do módulo - sinal de comunicação perdida
U2195	link de comunicação - dados inválidos de coluna de direcção muda de fiação, interruptores de coluna de direcção
U2226	barramento de dados, dados inválidos recebidos
U2306	barramento de dados, dados inválidos recebidos
U2510	CAN barramento de dados - Fiação avaria

U2511	CAN barramento de dados - Fiação de correlação
-------	--