

**TABELA DE CÓDIGOS DE FALHAS SOMENTE PARA OS
VEÍCULOS DA FIAT**

CODIGO	DESCRIÇÃO	POSSÍVEIS CAUSAS
C0010	Válvula de carga dianteira esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0011	Válvula de descarga dianteira esquerda drenagem da válvula (descarga)	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0014	Válvula de carga 5 SAG válvula de drenagem	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0015	Válvula de carga 5 SAG válvula de drenagem (descarga)	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0018	Válvula de carga Traseira esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0019	Válvula de descarga Traseira esquerda (descarga) de válvula	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C001C	Válvula de carga traseira válvula SAG	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C001D	Válvula de descarga traseira SAGE (descarga) de válvula	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0020	Motor da bomba defeituoso	Mau funcionamento na bomba do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C0030	Roda sulfônico esquerda dianteira	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0031	Sensor de velocidade da roda esquerda dianteira	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0033	Roda sulfônico direita dianteira	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0034	Sensor de velocidade da roda dianteira direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0036	Roda sulfônico roda traseira esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0037	Sensor de velocidade da roda traseira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0039	Roda sulfônico sulfônico roda traseira direito	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0040	Sensor velocidade da roda direita traseiro	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio

C0047	C0047 sensor do pedal de freio	Interruptor de Freio / chicote defeituoso
C0051	Direção Assistida sensor (NGA)	Sensor do ângulo da direção
C1035	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1036	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1037	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1038	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1039	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1040	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1041	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1042	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1043	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1044	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1045	Sensor de Velocidade da Roda Traseira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1046	Sensor de Velocidade da Roda Traseira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1047	Sensor de Velocidade da Roda Traseira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1048	Sensor de Velocidade da Roda Traseira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio

C1049	Sensor de Velocidade da Roda Traseira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1050	Sensor de Velocidade da Roda Traseira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1051	Sensor de Velocidade da Roda Traseira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1052	Sensor de Velocidade da Roda Traseira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1053	Sensor de Velocidade da Roda Traseira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1054	Sensor de Velocidade da Roda Traseira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C1060	Valvula de Descarga Dianteira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1061	Valvula de Descarga Dianteira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1062	Valvula de Descarga Dianteira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1063	Valvula de Descarga Dianteira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1064	Valvula de Descarga Dianteira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1065	Valvula de Carga Dianteira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1066	Valvula de Carga Dianteira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1067	Valvula de Carga Dianteira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1068	Valvula de Carga Dianteira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1069	Valvula de Carga Dianteira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1070	Valvula de Descarga Dianteira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1071	Valvula de Descarga Dianteira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1072	Valvula de Descarga Dianteira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1073	Valvula de Descarga Dianteira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1074	Valvula de Descarga Dianteira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1075	Valvula de Carga Dianteira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1076	Valvula de Carga Dianteira Direita	Válvula de pressão dentro da

		unidade do abs
C1077	Valvula de Carga Dianteira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1078	Valvula de Carga Dianteira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1079	Valvula de Carga Dianteira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1080	Valvula de Descarga Traseira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1081	Valvula de Descarga Traseira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1082	Valvula de Descarga Traseira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1083	Valvula de Descarga Traseira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1084	Valvula de Descarga Traseira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1085	Valvula de Carga Traseira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1086	Valvula de Carga Traseira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1087	Valvula de Carga Traseira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1088	Valvula de Carga Traseira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1089	Valvula de Carga Traseira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1090	Valvula de Descarga Traseira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1091	Valvula de Descarga Traseira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1092	Valvula de Descarga Traseira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1093	Valvula de Descarga Traseira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1094	Valvula de Descarga Traseira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1095	Valvula de Carga Traseira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1096	Valvula de Carga Traseira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1097	Valvula de Carga Traseira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1098	Valvula de Carga Traseira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1099	Valvula de Carga Traseira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1108	Ar no sistema hidráulico do ABS	Efetuar sangria / defeito interno da bomba do abs
C1110	Motor da Bomba do ABS	Mau funcionamento na bomba do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1115	Válvulas de tensão de fornecimento de energia	Mau funcionamento na bomba do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1121	Rele da Valvula	Mau funcionamento na bomba do

		abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1161	Interruptor de Freio	Interruptor de Freio / chicote defeituoso
C1200	Tensão C1200 Bateria	Mau funcionamento na bomba do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1205	Relé Válvula	Mau funcionamento na bomba do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1206	Válvula principal 1	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1207	Válvula principal 2	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1208	Válvula piloto 1	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1209	Válvula piloto 2	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1211	Unidade de controle com defeito	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1212	Sinal de torque do motor puskurt.	Mau funcionamento na modulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1215	Interruptor Brake	Interruptor de Freio / chicote defeituoso
C1219	Tensão do motor bomba	Mau funcionamento na bomba do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1232	Lampada de Avarias do ABS	Circuito da lâmpada de avarias do ABS / lâmpada de avarias do ABS queimada
C1245	Erro do Sinal de Velocidade	Sinal de velocidade incoerente
C1556	Erro Watchdog	Informações erradas no computador de bordo
C1561	Erro na Memoria Ram/Rom 8 bits	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1563	Erro na Memoria Rom 16bits	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1564	Erro na Memoria Ram 16bits	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1569	Erro de Comunicação	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1570	Erro de Sincronização	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C1571	Tempo de Acionamento da Valvula de Descarga Muito Elevado	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1572	Tempo de Acionamento da Valvula de Carga Muito Elevado	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C1573	Erro na Interface do Sensor de Velocidade	Sinal de velocidade incoerente
C1800	Tensão da Bateria Fora daFaixa	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca

C1952	Alimentação dos Sensores.	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
P0A00	Circuito do sensor de temperatura do motor da ventoinha	Mau funcionamento no sensor de acionamento da ventoinha / chicote defeituoso
P0A01	Circuito do sensor de temperatura do motor da ventoinha	Mau funcionamento no sensor de acionamento da ventoinha / chicote defeituoso
P0A02	Circuito do sensor de temperatura do motor da ventoinha	Mau funcionamento no sensor de acionamento da ventoinha / chicote defeituoso
P0A03	Circuito do sensor de temperatura do motor da ventoinha	Mau funcionamento no sensor de acionamento da ventoinha / chicote defeituoso
P0A04	Circuito do sensor de temperatura do motor da ventoinha	Mau funcionamento no sensor de acionamento da ventoinha / chicote defeituoso
P0A05	Circuito do sensor de temperatura do motor da ventoinha	Mau funcionamento no sensor de acionamento da ventoinha / chicote defeituoso
P0A06	Circuito do sensor de temperatura do motor da ventoinha	Mau funcionamento no sensor de acionamento da ventoinha / chicote defeituoso
P0A07	Circuito do sensor de temperatura do motor da ventoinha	Mau funcionamento no sensor de acionamento da ventoinha / chicote defeituoso
P0A27	Tensão da bateria fora da faixa	Bateria ou alternador em mal estado / chicote com terminais oxidados
P0A28	Tensão da bateria fora da faixa	Bateria ou alternador em mal estado / chicote com terminais oxidados
P0A29	Tensão da bateria fora da faixa	Bateria ou alternador em mal estado / chicote com terminais oxidados
P1100	Circuito de Admissão Variavel ou Valvula de Pressão de Sobrealimentação	Sensor Map / pressão do coletor irregular / sensor de pressão do turbo
P1110	Valvula Solenoide Pressão Turbo	Sensor Map / pressão do coletor irregular / sensor de pressão do turbo
P1111	VIM (Entrada Variavel de Ar)	Sensor Map / pressão do coletor irregular / sensor de pressão do turbo
P1120	Sensor da Posição de Borboleta 1	Corpo de aceleração / chicote defeituoso /
P1121	Sensor da Posição de Borboleta 1	Corpo de aceleração / chicote defeituoso /
P1122	Sensor da Posição de Borboleta 2	Corpo de aceleração / chicote defeituoso /
P1125	Valvula Solenoide Pressão Turbo	Sensor Map / pressão do coletor irregular / sensor de pressão do turbo
P1133	Curva da Sonda Lambda Banco 1	Mau funcionamento na sonda 1 lambda / aquecimento / mistura irregular / bateria fraca
P1135	Resistencia de Aquecimento Sonda Lambda B1S1	Mau funcionamento na sonda 1

		lambda / aquecimento / mistura irregular / bateria fraca
P1141	Resistencia de Aquecimento Sonda Lambda B1S2	Mau funcionamento na sonda 2 lambda / aquecimento / mistura irregular / bateria fraca
P1153	Curva da Sonda Lambda Banco 2	Mau funcionamento na sonda 2 lambda / aquecimento / mistura irregular / bateria fraca
P1155	Resistencia de Aquecimento Sonda Lambda B2S1	Mau funcionamento na sonda 1 lambda / aquecimento / mistura irregular / bateria fraca
P1161	Resistencia de Aquecimento Sonda Lambda B2S2	Mau funcionamento na sonda 2 lambda / aquecimento / mistura irregular / bateria fraca
P1170	Parametros autoadaptativos	Irregularidade na mistura / excesso de combustível / sonda 1 lambda / aquecimento
P1171	Adaptação da Mistura (intergrador Lambda)	Irregularidade na mistura / falta de combustível / sonda 1 lambda / aquecimento
P1172	Fator Multiplicativo da Mistura Banco 1	Irregularidade na mistura / excesso de combustível / sonda 1 lambda / aquecimento
P1173	Fator Aditivo da Mistura Banco 1	Irregularidade na mistura / excesso de combustível / sonda 1 lambda / aquecimento
P1175	Fator Multiplicativo da Mistura Banco 2	Irregularidade na mistura / excesso de combustível / sonda 1 lambda / aquecimento
P1176	Fator Aditivo da Mistura Banco 2	Irregularidade na mistura / excesso de combustível / sonda 1 lambda / aquecimento
P1180	Circuito do Sensor de Temperatura do Combustivel	Aquecimento de combustível – veículos diesel
P1201	Injetor cilindro 1 GNV	Deficiência Sistema de injeção com gas natural no cilindro 1
P1202	Injetor cilindro 2 GNV	Deficiência Sistema de injeção com gas natural no cilindro 2
P1203	Injetor cilindro 3 GNV	Deficiência Sistema de injeção com gas natural no cilindro 3
P1204	Injetor cilindro 4 GNV	Deficiência Sistema de injeção com gas natural no cilindro 4
P1215	Circuito da Valvula GNV	Deficiência Sistema de injeção com gas natural
P1220	Controle da Posição da Borboleta	Falha de aceleração / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1221	Sensor da Posição do Pedal Acelerador 1	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1222	Sensor da Posição do Pedal Acelerador 2	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1225	Sensor Posição da borboleta 1	Falha de aceleração / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1226	Detecção Movimento do Pedal	Falha de aceleração / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso

P1230	Rele Principal	Relé da injeção / chicote defeituoso / bateria fraca
P1300	Aprendizado da Roda Fonica	Falta de aprendizado entre o sensor de rotação e o sensor de fase / acelere o motor por 3 vezes até cortar o giro
P1325	Circuito do Sinal Detonação	Sensor de detonação / combustível de mau qualidade / motor grilando / motor fora do ponto
P1335	Bomba Injetora :Nenhum Sinal de Rotação do Motor Recebido da UC	Falta de sinal da bomba injetora com o módulo da injeção – veículos diesel
P1336	Demanda Muito Alta de Torque	Falta de aprendizado entre o sensor de rotação e o sensor de fase / acelere o motor por 3 vezes até cortar o giro
P1337	Comparação do Torque	Falta de aprendizado entre o sensor de rotação e o sensor de fase / acelere o motor por 3 vezes até cortar o giro
P1340	Posição Camma (Fase) :Precrank	Falta de aprendizado entre o sensor de rotação / sensor de fase defeituoso
P1341	Falha de Sincronização CAM	Falha de comunicação da rede can / / chicote defeituoso / bateria fraca
P1345	Bomba Injetora : Sinal de Rotação do Motor Incorreto	Falta de sinal da bomba injetora com o módulo da injeção – veículos diesel
P1400	Calibraçã EGR :Posição Inferior	Mau funcionamento na válvula de recirculação dos gases do escapamento com o coletor de admissão
P1405	Valvula EGR	Mau funcionamento na bomba do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
P1481	PWM para Controle do Ventilador de Arrefecimento	Mau funcionamento no módulo de controle de arrefecimento
P1490	Falha Durante o Aprendizado do Corpo de Borboleta	Falha de aceleração / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1500	Falha no Modo de Emergencia /ETC Motor	Falha no reconhecimento do sistema de imobilizador com o módulo da injeção / transponder / chave desprogramada
P1501	Inicialização Incorreta do Sistema Imobilizador	Falha no reconhecimento do sistema de imobilizador com o módulo da injeção / transponder / chave desprogramada
P1502	Nenhum Sinal do Imobilizador	Falha no reconhecimento do sistema de imobilizador com o módulo da injeção / transponder / chave desprogramada
P1503	Sinal Incorreto do Imobilizador	Falha no reconhecimento do sistema de imobilizador com o módulo da injeção / transponder / chave desprogramada

P1505	Controle da Marcha Lenta (minimo)	Falha no controle de marcha lenta / atuador de marcha lenta defeituoso
P1511	Pontenciometro da Borboleta MDS	Falha de aceleração / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1512	Motor MDS travado ou Circuito da Valvula de Partida a Frio	Controle de partida frio defeituoso / solenóide de partida frio / injetor de partida frio
P1513	Estagio Final MSD (Atuador da Marcha Lenta)	Controle de partida frio defeituoso / solenóide de partida frio / injetor de partida frio
P1515	Circuito do Sensor de Posição do Pedal	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1530	Eletroventilador/ PressãoA/C)-Incoerente	Sem pressão no sistema de refrigeração do ar condicionado
P1531	Rele do Compressor do A/C	Relé de alimentação do ar condicionado / chicote defeituoso / bateria fraca
P1540	Sistema Pressão do A/C	Sem pressão no sistema de refrigeração do ar condicionado
P1550	Modo Emergencia ETC (corpo de borboleta)	Falha de aceleração / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / módulo da injeção
P1555	Interruptor de Freio	Interruptor de Freio / chicote defeituoso
P1560	Tensão de Alimentação do Sistema Incorreta.	Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1571	Interruptor de Freio	Interruptor de Freio / chicote defeituoso
P1600	Falha interna da Unidade de Comando	Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1601	Can Nó Defeituoso	Chicote da rede can defeituoso / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1602	Conversor A/D (Analogico/Digital) – alimentação do módulo	Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1603	Alimentação dos Sensores. +5Volts	Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1604	Codificação de variaveis Não Programada	Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1606	SUB UC Controle de Detonação /Torque Supervisor	Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1607	Acesso OSM (On Sensor Memory)	Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1610	Função do Imobilizador Não Programada	Falha no reconhecimento do sistema de imobilizador com o módulo da injeção / transponder / chave desprogramada
P1611	Entarda do codigo de Segurança Incorreto	Falha no reconhecimento do

		sistema de imobilizador com o módulo da injeção / transponder / chave desprogramada
P1612	Imobilizador Nenhum Sinal ou Sinal Incorreto	Falha no reconhecimento do sistema de imobilizador com o módulo da injeção / transponder / chave desprogramada
P1613	Imobilizador Nenhum Sinal ou Sinal Incorreto	Falha no reconhecimento do sistema de imobilizador com o módulo da injeção / transponder / chave desprogramada
P1614	Chave Transponder Incorreta	Falha no reconhecimento do sistema de imobilizador com o módulo da injeção / transponder / chave desprogramada
P1620	5 Volts Reference Circuito 1.	Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1621	5 Volts Reference Circuito 2.	Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1625	Circuito do rele de Alimentação Eletrica	Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1630	Circuito de Quantidade de injeção de Combustivel	Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1631	Unidade de Comando da Bomba Injetora Defeituosa	Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1635	Circuito do Sitema Pré-Aquecimento	Aquecimento de combustivel – veículos diesel
P1650	Circuito de Conexão CAN	Chicote da rede can defeituoso / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1651	Circuito de Conexão CAN	Chicote da rede can defeituoso / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1653	Variador de Fase	Variador de avanço variavel / sensor de fase / sensor hall / veículo fora do ponto
P1654	Coletor de Admissão Variavel (modular)	Sensor Map / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1660	Circuito da Valvula Solenoide de Corte de Combustivel	Corte de combustivel Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1663	Temperatuara da Agua (Motor)	Sensor de temperatura / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P1664	Pontenciometro da Borboleta	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação

P1680	EGAS-Controle do Fechamento da Borboleta	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
P1681	EGAS-Controle do Abertura da Borboleta	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
P1682	EGAS-divergencia no Controle de posição	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
P1683	EGAS-limphome air position	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
P1684	Falha Durante o Aprendizado do Corpo de Borboleta	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
P1685	EGSA-Troca de Detecção	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
P1686	Falha no Aprendizado do Batente Inferior da Borboleta	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
P1687	Interrupção do Aprendizado da Borboleta -Condição Ambiental Incorreta	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
P1688	Falha no Aprendizado do Batente Inferior da Borboleta	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
P1690	Cut-off (corpo de aceleração) ou Circuito da Lampada da Avarias (MIL)	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
P1691	Cut-off de Segurança	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
P1694	Circuito da lampada Indicadora de Pré-Aquecimento	Aquecimento de combustível – veículos diesel
P2226	Sensor de pressão do ar do coletor de admissão	Sensor Map / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
P2299	Incompatibilidade entre o acelerador eo freio	Interruptor de Freio / chicote defeituoso / freio e acelerador sendo acionado ao mesmo tempo
U1550	Nenhum Mensage, Recebida do Powersteering	Falha de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso / / Módulo da injeção com defeito / Tensão de alimentação
U1600	Imobilizador	Falha no reconhecimento do

		sistema de imobilizador com o módulo da injeção / transponder / chave desprogramada
U1601	Comunicação CAN BUS (C-NCM)	Chicote da rede can defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
U1602	Nenhuma Mensagem Recebida do Body Computer Via CAN BUS	Chicote da rede can defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
U1700	Comunicação CAN BUS Entre NCM(motor) e NBC (Body)	Chicote da rede can defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
U1701	Comunicação CAN BUS Entre CCM e Ca	Chicote da rede can defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
U1702	Comunicação CAN BUS Entre DLC Linha CAN (GE)	Chicote da rede can defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
U1706	Comunicação CAN BUS Entre NCM(motor) e NFR (Freio-ABS)	Chicote da rede can defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
U1711	Comunicação CAN BUS Entre NCM(motor) e NCR/NCA(trasmissoão)	Chicote da rede can defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
U1716	Comunicação CAN BUS Entre NCM(motor) eNAC (adaptaçãoCruiser Control)	Chicote da rede can defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
U1719	Comunicação CAN BUS Entre NCM(motor)e NGE(Direção Eletrica)	Chicote da rede can defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1001	9001 – Chave Transponder	Chave transponder desprogramada / defeito
B1002	9002 – Transponder Antena defeituosa	Antena transponder defeituosa
B1003	9003 - Receptor RF Transponder Antena defeituosa	Receptor da Antena transponder defeituosa
B1004	9004 – Sensor de nível de combustível	Sensor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1005	9005 – Lanterna de nevoeiro traseiros	Lâmpada queimada / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1006	9006 – Relé Lanterna de nevoeiro traseiros / dianteiro (milha)	Relé defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1007	9007 – Sinal lâmpada de direção esquerda (seta)	Lâmpada queimada / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1008	9008 – Sinal lâmpada de direção direita (seta)	Lâmpada queimada / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1009	9009 – Tensão bateria baixa	Chicote da rede can defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1010	9010 – Interruptor do pedal de freio	Interuptor de Freio / chicote defeituoso
B1011	9011 – Lanterna traseiras	Lâmpada queimada / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1012	9012 – Lâmpadas do teto	Lâmpada queimada / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1014	9014 – Desembaçador janela traseira	Motor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca

B1015	9015 -Traseira Controle do limpador	Motor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1016	9016 – Limpador do pára-brisas alto controle	Motor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1018	9018 – Limpador do pára-brisas baixos Controle	Motor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1019	9019 – Sensor de chuva de acionbamento do Limpador do pára-brisa	Sensor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1021	9021 – Luzes de estacionamento traseira ou lateral SAGE	Lâmpada queimada / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1022	9022 – Luzes de estacionamento	Lâmpada queimada / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1023	9023 – Iluminação da placa	Lâmpada queimada / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1024	9024 – Luz de nevoeiro traseira	Lâmpada queimada / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1027	9027 – Sensor de temperatura do ar / ambiente	Sensor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1028	9028 – Lanterna traseiras	Lâmpada queimada / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1029	9029 – Controle de velocidade Interruptor de pedal de freio	Sensor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1030	9030 – Farol lavadora relé	Lâmpada queimada / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1032	9032 – Nível do fluido de freio	Nível do fluido de freio baixo / Sensor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso
B1035	9035 – Unidade de controle (BSI) com defeito	Modulo de controle de carroceria defeituoso
B1043	9043 – LED aquecimento do vidro traseiro	Motor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1046	9046 – Interruptor Limpador do pára-brisas	Motor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1051	9051 – Controle do limpador traseiro	Motor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1055	9055 – Motor de limpador de pára-brisas do lado do condutor	Motor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1056	9056 – Motor de limpador de pára-brisas do lado do passageiro	Motor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1057	9057 – Interruptor do limpador janela do lado do condutor	Motor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1058	9058 – Interruptor do limpador janela do lado do passageiro	Motor defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca
B1060	9060 – Sina lAlternador D +	Chicote da rede can defeituoso / Tensão de alimentação / chicote defeituoso / bateria fraca