

Y81	variador de fase
Y151	Atuador da válvula de recirculação dos gases de escape
G1	Alternador
A52	Amplificador de ignição
T1	Bobina de ignição
M12	Bomba de combustível
X1	Ficha de transmissão de dados
F	Fusível
Y3	Injetor
15	Interruptor da ignição - ignição LIGADA
S13	Interruptor da posição do pedal do travão
S294	Interruptor da pressão do óleo da posição do veio de excêntricos
S249	Interruptor das mudanças
S39	Interruptor de corte do combustível
X87	Ligação de diagnóstico
H63	Luz de avaria no motor
A162	Módulo de controlo do imobilizador
A81	Módulo de controlo da direção assistida
A35	Módulo de controlo do motor
A11	Módulo de controlo de funções múltiplas
31	Negativo da bateria
A5	Painel de instrumentos
30	Positivo da bateria
K183	Relé da ventoinha de arrefecimento do compartimento do motor
K143	Relé da embreagem do compressor do ar condicionado
K46	Relé de controle do motor
K20	Relé da bomba de combustível
B72	Sensor aquecido de oxigênio
B149	Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape
B132	Sensor da posição de fase
B54	Sensor de rotação
B83	Sensor da pressão absoluta do coletor
B25	Sensor da temperatura do ar de admissão
B24	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento
B33	Sensor da velocidade do veículo
B69	Sensor de detonação
B147	Sensor de posição da borboleta
Y104	Válvula do sistema de controle das emissões de vapor de combustível
Y99	Válvula de controle da marcha lenta

