

AIR BAG DO PASSAGEIRO E MOTORISTA

BATERIA, CENTRAL AIR-BAG, AIR-BAG LADO MOTORISTA, AIR-BAG LADO PASSAGEIRO, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, CAIXA DE FUSÍVEIS SCM, QUADRO DE INSTRUMENTOS, PRETENSIONADOR AIRBAG LP, PRETENSIONADOR AIRBAG LM.

327 1.0 E 1.4

