

1.0 - FALHAS GENÉRICAS

1.01 - FALHAS DE USO GENÉRICO

Cód.	Descrição da falha
P0001	Circuito regulagem volume combustivel aberto
P0002	Problema desempenho/faixa circuito regulagem volume combustível
P0003	Entrada baixa circuito regulagem volume combustível
P0004	Entrada alta circuito regulagem volume combustível
P0005	Entrada interm.circuito regulagem volume combustível
P0006	Entrada baixa circuito valvula corte combustivel
P0007	Entrada alta circuito valvula corte combustivel
P0008	Des.sistema posicao motor(B1)
P0009	Des.sistema posicao motor(B1)
P0010	Atuador comando valvula A(B1)
P0011	Comando valvula A acima ponto(B1)
P0012	Comando valvula A abaixo ponto(B1)
P0013	Atuador comando valvula B(B1)
P0014	Comando valvula B acima ponto(B1)
P0015	Comando valvula B abaixo ponto(B1)
P0016	Correlacao sensor fase e rotacao(B1S A)
P0017	Correlacao sensor fase e rotacao(B1S B)
P0018	Correlacao sensor fase e rotacao(B2S A)
P0019	Correlacao sensor fase e rotacao(B2S B)
P0020	Atuador comando valvula A(B2)
P0021	Comando valvula A acima ponto(B2)
P0022	Comando valvula A abaixo ponto(B2)
P0023	Atuador comando valvula B(B2)
P0024	Comando valvula B acima ponto(B2)
P0025	Comando valvula B abaixo ponto(B2)
P0026	Problema desempenho/faixa circuito IACV(B1)
P0027	Problema desempenho/faixa circuito EGR(B1)
P0028	Problema desempenho/faixa circuito IACV(B2)
P0029	Problema desempenho/faixa circuito EGR(B2)
P0030	Circuito aquecimento sonda lambda (B1S 1)
P0031	Entrada baixa circuito aquecimento sonda lambda (B1S 1)
P0032	Entrada alta circuito aquecimento sonda lambda (B1S 1)
P0033	Circuito valvula bypass turbo
P0034	Entrada baixa circuito valvula bypass turbo
P0035	Entrada alta circuito valvula bypass turbo
P0036	Circuito aquecimento sonda lambda(B1S 2)
P0037	Entrada baixa circuito aquecimento sonda lambda(B1S 2)
P0038	Entrada alta circuito aquecimento sonda lambda(B1S 2)

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0039	Problema faixa/desempenho da valvula bypass do turbo
P0040	Sinal sensor 1 O2 bnc 1 trocado com bnc 2 sensor 1
P0041	Sinal sensor 1 O2 bnc 2 trocado com bnc 2 sensor 2
P0042	Circuito aquecimento sonda lambda(B1S 3)
P0043	Entrada baixa circuito aquecimento sonda lambda(B1S 3)
P0044	Entrada alta circuito aquecimento sonda lambda(B1 S 3)
P0045	Circuito aberto solenoide controle carga turbo
P0046	Problema faixa/desempenho circuito solenoide controle carga turbo
P0047	Entrada baixa circuito solenoide controle carga turbo
P0048	Entrada alta circuito solenoide controle carga turbo
P0049	Velocidade excessiva turbina do turbo
P0050	Circuito aquecimento sonda lambda - B 2 S 1
P0051	Entrada baixa circuito aquecimento sonda lambda - B 2 S 1
P0052	Entrada alta circuito aquecimento sonda lambda - B 2 S 1
P0053	Resistencia aquecimento sonda lambda - B 1 S 1
P0054	Resistencia aquecimento sonda lambda - B 1 S 2
P0055	Resistencia aquecimento sonda lambda - B 1 S 3
P0056	Circuito aquecimento sonda lambda - B 2 S 2
P0057	Entrada baixa circuito aquecimento sonda lambda - B 2 S 2
P0058	Entrada alta circuito aquecimento sonda lambda - B 2 S 2
P0059	Resistencia aquecimento sonda lambda - B 2 S 1
P0060	Resistencia aquecimento sonda lambda - B 2 S 2
P0061	Resistencia aquecimento sonda lambda - B 2 S 3
P0062	Circuito aquecimento sonda lambda - B 2 S 3
P0063	Entrada baixa circuito aquecimento sonda lambda - B2 S 3
P0064	Entrada alta circuito aquecimento sonda lambda - B2 S 3
P0065	Problema desempenho /faixa injetor assistido a ar
P0066	Entrada baixa circuito injetor assistido a ar
P0067	Entrada alta circuito injetor assistido a ar
P0068	Falha na correlacao TPS - MAP/MAF
P0069	falha na correlacao Entrada e pressoes barometrica e absoluta
P0070	Circuito sensor temperatura ar ambiente
P0071	Problema desempenho faixa sensor temperatura ar ambiente.
P0072	Entrada baixa circuito sensor temperatura ar ambiente
P0073	Entrada alta circuito sensor temperatura ar ambiente
P0074	Entrada interm.circuito sensor temperatura ar ambiente
P0075	Circuito IACV - B1
P0076	Entrada baixa circuito IACV - B1
P0077	Entrada alta circuito IACV -B1
P0078	Circuito EGR - B1
P0079	Entrada baixa circuito EGR - B1
P0080	Entrada alta circuito EGR - B1
P0081	Circuito IACV - B2
P0082	Entrada baixa circuito IACV - B2
P0083	Entrada alta circuito EGR - B2

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0084	Circuito EGR - B2
P0085	Entrada baixa circuito EGR - B2
P0086	Entrada alta circuito EGR - B2
P0087	Pressao linha Rail muito baixa
P0088	Pressao linha Rail muito alta
P0089	Problema desempenho regulagem pressao combustível
P0090	Circuito controle regulagem pressao combustível
P0091	Entrada baixa circuito controle regulagem pressao combustível
P0092	Entrada alta circuito controle regulagem pressao combustível
P0093	Pequeno vazamento sistema combustivel
P0094	Grande vazamento sistema combustivel
P0095	Circuito sensor 2 IAT
P0096	Problema desempenho /faixa circuito sensor 2 IAT
P0097	Entrada baixa circuito sensor 2 IAT
P0098	Entrada alta circuito sensor 2 IAT
P0099	Entrada intermediaria circuito sensor 2 IAT
P0100	Falha circuito massa/volume ar
P0101	Problema desempenho/faixa circuito massa/volume ar
P0102	Entrada baixa circuito massa/volume ar
P0103	Entrada alta circuito massa/volume ar
P0104	Entrada intermitente circuito massa/vol ar
P0105	Falha circuito MAP
P0106	Problema desemp./faixa circuito MAP
P0107	Entrada baixa.circuito MAP
P0108	Entrada alta circuito MAP
P0109	Entrada interm.circuito MAP
P0110	Falha circuito sensor temperatura ar
P0111	Problema circuito sensor temperatura ar
P0112	Entrada Baixa. circuito sensor temperatura ar
P0113	Entrada Alta circuito sensor temperatura ar
P0114	Entrada intermitente circuito sensor temperatura ar
P0115	Falha circuito temperatura da agua
P0116	Problema desempenho /faixa circuito temperatura agua
P0117	Entrada baixa circuito temperatura agua
P0118	Entrada alta circuito temperatura agua
P0119	Entrada intermitente circuito temperatura agua
P0120	Falha circuito posicao borboleta A
P0121	Problema desempenho /faixa circuito posicao borboleta A
P0122	Entrada Baixa circuito posicao borboleta A
P0123	Entrada Alta circuito posicao borboleta A
P0124	Entrada intermitente circuito posicao borboleta A
P0125	Temperatura agua insuficiente p/controle malha fechada
P0126	Temperatura agua insuficiente p/funcionamento estavel
P0127	Temperatura ar admitido muito alta
P0128	Termostato liquido arrefecimento descalibrado

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0129	Pressao barometrica muito baixa
P0130	Falha circuito sensor O2-BNC1 SEN1
P0131	Tensao baixa circuito sensor O2-B1 S1
P0132	Tensao alta circuito sensor O2 - B1 S1
P0133	Resposta lenta circuito sensor O2-B1 S1
P0134	Nao funcao circuito sensor O2-BNC1 SEN1
P0135	Circuito aquecimento sensor O2-B1 S1
P0136	Circuito sensor O2-BNC1 SEN2
P0137	Tensao baixa circuito sensor O2-B1 S2
P0138	Tensao alta circuito sensor O2 - B1 S2
P0139	Resposta lenta circuito sensor O2-B1 S2
P0140	Nao funcao circuito sensor O2-BNC1 SEN2
P0141	Falha circuito aquecimento sensor O2-B1 S2
P0142	Falha circuito sensor O2-BNC1 SEN3
P0143	Tensao baixa circuito sensor O2-B1 S3
P0144	Tensao alta circuito sensor O2 - B1 S3
P0145	Resposta lenta circuito sensor O2-B1 S3
P0146	Nao funcao circuito sensor O2-BNC1 SEN3
P0147	Circuito aquecimento sensor O2-B1 S3
P0148	Falha fornecimento combustivel
P0149	Falha sincronismo combustivel
P0150	Circuito sensor O2-BNC2 SEN1
P0151	Tensao baixa circuito sensor O2-B2 S1
P0152	Tensao alta circuito sensor O2 - B2 S1
P0153	Resposta lenta circuito sensor O2-B2 S1
P0154	Nao func. circuito sensor O2-BNC2 SEN1
P0155	Circuito aquecimento sensor O2-B2 S1
P0156	Circuito sensor O2-BNC2 SEN2
P0157	Tensao baixa circuito sensor O2-B2 S2
P0158	Tensao alta circuito sensor O2 - B2 S2
P0159	Resposta lenta circuito sensor O2-B2 S2
P0160	Nao func. circuito sensor O2-BNC2 SEN2
P0161	Circuito aquecimentosensores O2-B2 S2
P0162	Circuito sensor O2-BNC2 SEN3
P0163	Tensao baixa circuito sensor O2-B2 S3
P0164	Tensao alta circuito sensor O2 - B2 S3
P0165	Resposta lenta circuito sensor O2-B2 S3
P0166	Nao funcionamento circuito sensor O2-BNC2 SEN3
P0167	Circuito aquecimento sensor O2-B2 S3
P0168	Temperatura do combustivel muito alta
P0169	Composicao incorreta combustivel
P0170	Corte de combustivel -BNC1
P0171	sistema muito pobre - B1
P0172	sistema muito rico - B1
P0173	Corte de combustivel -BNC2

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0174	Sistema muito pobre - B2
P0175	Sistema muito rico - B2
P0176	Circuito sensor composicao combustivel
P0177	Desempenho/Faixa circuito sensor comp. combustivel
P0178	Entrada baixa circuito sensor comp. combustivel
P0179	Entrada alta circuito sensor comp. combustivel
P0180	Circuito sensor temperatura combustivel A
P0181	Desempenho/faixa circuito sensor temperatura combustivel A
P0182	Entrada baixa circuito sensor temperatura combustivel A
P0183	Entrada alta circuito sensor temperatura combustivel A
P0184	Entrada intermitente circuito sensor A temperatura combustivel
P0185	Falha circuito sensor temperatura combustivel B
P0186	Desempenho/faixa circuito sensor temperatura combustivel B
P0187	Entrada baixa circuito sensor temperatura combustivel B
P0188	Entrada alta circuito sensor temperatura combustivel B
P0189	Entrada intermitente circuito sensor B temperatura combustivel
P0190	Circuito pressao Rail
P0191	Problema Faixa/desempenho circuito pressao Rail
P0192	Entrada baixa circuito pressao Rail
P0193	Entrada alta circuito pressao Rail
P0194	Entrada intermitente circuito pressao Rail
P0195	Falha sensor temperatura oleo
P0196	Problema faixa/desempenho sensor temperatura oleo
P0197	Entrada baixa sensor temperatura oleo
P0198	Entrada alta sensor temperatura oleo
P0199	Entrada intermitente sensor temperatura oleo
P0200	Falha circuito injecao
P0201	Falha circuito injecao - cilindro 1
P0202	Falha circuito injecao - cilindro 2
P0203	Falha circuito injecao - cilindro 3
P0204	Falha circuito injecao - cilindro 4
P0205	Falha circuito injecao - cilindro 5
P0206	Falha circuito injecao - cilindro 6
P0207	Falha circuito injecao - cilindro 7
P0208	Falha circuito injecao - cilindro 8
P0209	Falha circuito injecao - cilindro 9
P0210	Falha circuito injecao - cilindro 10
P0211	Falha circuito injecao - cilindro 11
P0212	Falha circuito injecao - cilindro 12
P0213	Falha partida frio do injetor 1
P0214	Falha partida frio do injetor 2
P0215	Falha solenoide corte motor
P0216	Falha sincronismo injecao
P0217	Temperatura liquido do motor excessivamente alta
P0218	Temperatura fluido transmissao excessivamente alta

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0219	Velocidade excessiva do motor
P0220	Falha circuito sensor posicao borboleta B
P0221	Desempenho/faixa circuito sensor posicao borboleta B
P0222	Entrada baixa circuito sensor posicao borboleta B
P0223	Entrada alta circuito sensor posicao borboleta B
P0224	Entrada intermitente circuito sensor posicao borboleta.B
P0225	Falha circuito sensor posicao borboleta C
P0226	Desempenho/faixa circuito sensor posicao borboleta C
P0227	Entrada baixa circuito sensor posicao borboleta C
P0228	Entrada alta circuito sensor posicao borboleta C
P0229	Circuito intermitente sensor posição borboleta C
P0230	Falha circuito bomba primaria combustivel
P0231	Circuito baixo bomba secundaria combustivel
P0232	Circuito alto bomba secundaria combustivel
P0233	Entrada intermitente circuito bomba secundaria combustivel
P0234	Sobrecarga no turbo
P0235	Circuito A sensor de carga do turbo
P0236	Problema faixa/desempenho circuito A sensor de carga do turbo
P0237	Entrada baixa circuito A sensor de carga do turbo
P0238	Entrada alta circuito A sensor de carga do turbo
P0239	Circuito B sensor de carga do turbo
P0240	Problema faixa/desempenho circuito B sensor de carga do turbo
P0241	Entrada baixa circuito B sensor de carga do turbo
P0242	Entrada alta circuito B sensor de carga do turbo
P0243	Solenoide limitacao pressao turbo A
P0244	Problema faixa/desempenho solenoide limitacao pressao turbo A
P0245	Entrada baixa solenoide limitacao pressao turbo A
P0246	Entrada alta solenoide limitacao pressao turbo A
P0247	Solenoide limitacao pressao turbo B
P0248	Problema faixa/desempenho solenoide limitacao pressao turbo B
P0249	Entrada baixa solenoide limitacao pressao turbo B
P0250	Entrada alta solenoide limitacao pressao turbo B
P0251	Controle A medicao bomba combustivel
P0252	Problema Faixa/desempenho controle A medicao bomba combustivel
P0253	Entrada baixa controle A medicao bomba combustivel
P0254	Entrada alta controle A medicao bomba combustivel
P0255	Entrada intermitente controle A medicao bomba combustivel
P0256	Controle B medicao bomba combustivel
P0257	Problema Faixa/desempenho controle B medicao bomba combustivel
P0258	Entrada baixa controle B medicao bomba combustivel
P0259	Entrada alta controle B medicao bomba combustivel
P0260	Entrada intermitente controle B medicao bomba combustivel
P0261	Entrada baixa circuito injetor cilindro 1
P0262	Entrada alta circuito injetor cilindro 1
P0263	Contribuicao/balanco cilindro 1

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0264	Entrada baixa circuito injetor cilindro 2
P0265	Entrada alta circuito injetor cilindro 2
P0266	Contribuicao/balanco cilindro 2
P0267	Entrada baixa circuito injetor cilindro 3
P0268	Entrada alta circuito injetor cilindro 3
P0269	Contribuicao/balanco cilindro 3
P0270	Entrada baixa circuito injetor cilindro 4
P0271	Entrada alta circuito injetor cilindro 4
P0272	Contribuicao/balanco cilindro 4
P0273	Entrada baixa circuito injetor cilindro 5
P0274	Entrada alta circuito injetor cilindro 5
P0275	Contribuicao/balanco cilindro 5
P0276	Entrada baixa circuito injetor cilindro 6
P0277	Entrada alta circuito injetor cilindro 6
P0278	Contribuicao/balanco cilindro 6
P0279	Entrada baixa circuito injetor cilindro 7
P0280	Entrada alta circuito injetor cilindro 7
P0281	Contribuicao/balanco cilindro 7
P0282	Entrada baixa circuito injetor cilindro 8
P0283	Entrada alta circuito injetor cilindro 8
P0284	Contribuicao/balanco cilindro 8
P0285	Entrada baixa circuito injetor cilindro 9
P0286	Entrada alta circuito injetor cilindro 9
P0287	Contribuicao/balanco cilindro 9
P0288	Entrada baixa circuito injetor cilindro 10
P0289	Entrada alta circuito injetor cilindro 10
P0290	Contribuicao/balanco cilindro 10
P0291	Entrada baixa circuito injetor cilindro 11
P0292	Entrada alta circuito injetor cilindro 11
P0293	Contribuicao/balanco cilindro 11
P0294	Entrada baixa circuito injetor cilindro 12
P0295	Entrada alta circuito injetor cilindro 12
P0296	Contribuicao/balanco cilindro 12
P0297	Velocidade excessiva do veiculo
P0298	Temperatura excessiva oleo do motor
P0299	Sub-carga no turbo
P0300	Falha de centelhamento aleatoria
P0301	Falha centelhamento - cilindro 1
P0302	Falha centelhamento - cilindro 2
P0303	Falha centelhamento - cilindro 3
P0304	Falha centelhamento - cilindro 4
P0305	Falha centelhamento - cilindro 5
P0306	Falha centelhamento - cilindro 6
P0307	Falha centelhamento - cilindro 7
P0308	Falha centelhamento - cilindro 8

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0309	Falha centelhamento - cilindro 9
P0310	Falha centelhamento - cilindro 10
P0311	Falha centelhamento - cilindro 11
P0312	Falha centelhamento - cilindro 12
P0313	Falha centelha se pouco combustivel
P0314	Falha centelha (Cilindro não especificado)
P0315	Aprendizagem variacao virabrequim não efetuada
P0316	Falha centelha durante partida
P0317	Hardware de irregularidade da pista não presente
P0318	Sinal do circuito sensor A de irregularidade da pista
P0319	Sensor B de irregularidade da pista
P0320	Falha entrada circuito velocidade motor-Igنيção/Distribuidor
P0321	Desempenho/faixa Entrada circuito velocidade motor-Igنيção/Distribuidor
P0322	Sem sinal Entrada circuito velocidade motor-Igنيção/Distribuidor
P0323	Entrada intermitente circuito velocidade motorista Ignicao/Distribuidor
P0324	Erro controle detonacao
P0325	Circuito sensor detonação 1(B1/unidade sensor)
P0326	Desempenho /faixa circuito sensor detpnacao1-B1/unidade sensor
P0327	Entrada baixa circuito sensor detonacao 1-B1/unidade sensor
P0328	Entrada alta circuito sennsor detonacao1(B1/unidade sensor)
P0329	Entrada intermitente circuito sensor detonacao 1(B1/unidade sensor).
P0330	Falha circuito sensor detonacao 2 (B2)
P0331	Desempenho /faixa circuito sensor detonacao 2(B2)
P0332	Entrada baixa circuito sensor detonacao 2(B2)
P0333	Entrada alta circuito sensor detonacao 2(B2)
P0334	Entrada intermitente circuito sensor detonacao 2(B2)
P0335	Circuito sensor posicao virabrequim.
P0336	Desempenho /faixa circuito sensor posicao virabrequem.
P0337	Entrada baixa circuito sensor posicao virabrequim.
P0338	Entrada alta circuito sensor posicao virabrequim.
P0339	Entrada intermitente circuito sensor posicao virabrequim
P0340	Falha circuito sensor A posicao eixo comando(B1/unidade sensor)
P0341	Des./faixa circuito sensor A posicao eixo comando(B1/unidade sensor)
P0342	Entrada baixa circuito sensor A posicao eixo comando(B1/unidade sensor)
P0343	Entrada alta circuito sen.A posicao eixo comando(B1/unidade sensor)
P0344	Entrada intermitente circuito sensor A posicao eixo comando(B1/unidade sensor)
P0345	Falha circuito sensor A posicao eixo comando(B2)
P0346	Faixa/desempenho circuito sensor A posicao eixo comando(B2)
P0347	Entrada baixa circuito sensor A posicao eixo comando(B2)
P0348	Entrada alta circuito sensor A posicao eixo comando(B2)
P0349	Entrada intermitente circuito sensor A posicao eixo comando(B2)
P0350	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao
P0351	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao A
P0352	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao B
P0353	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao C

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0354	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao D
P0355	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao E
P0356	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao F
P0357	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao G
P0358	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao H
P0359	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao I
P0360	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao J
P0361	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao K
P0362	Falha circuito primario/secundario bobina ignicao L
P0363	Falha centelhamento - Impossibilidade de abastecimneto
P0364	Reservado
P0365	Circuito sensor fase B (B1)
P0366	Problema faixa/desempenho circuito sensor fase B(B1)
P0367	Entrada baixa circuito sensor fase B(B1)
P0368	Entrada alta circuito sensor fase B(B1)
P0369	Entrada intermitente circuito sensor fase B(B1)
P0370	Sinal A de alta resolucao para referencia de sincronismo
P0371	Muito pulsos no sinal A de alta resolucao para referencia de sincronismo
P0372	Poucos pulsos no sinal A de alta resolucao para referencia de sincronismo
P0373	Pulsos errados/intermitentes no sinal A de alta resolucao para referencia de sincronismo
P0374	Sem pulsos no sinal A de alta resolucao para referencia de sincronismo
P0375	Sinal B de alta resolucao para referencia de sincronismo
P0376	Muito pulsos no sinal B de alta resolucao para referencia de sincronismo
P0377	Poucos pulsos no sinal B de alta resolucao para referencia de sincronismo
P0378	Pulsos errados/intermitentes no sinal B de alta resolucao para referencia de sincronismo
P0379	Sem pulsos no sinal B de alta resolucao para referencia de sincronismo
P0380	Circuito Aquecedor/ Vela A
P0381	Indicador Circuito Aquecedor/ Vela
P0382	Circuito Aquecedor/ Vela B
P0385	Circuito do sensor B de rotacao
P0386	Problemas faixa/desempenho circuito do sensor B de rotacao
P0387	Entrada baixa circuito do sensor B de rotacao
P0388	Entrada alta circuito do sensor B de rotacao
P0389	Entrada intermitente circuito do sensor B de rotacao
P0390	Circuito do sensor B de fase (B2)
P0391	Problemas faixa/desempenho circuito do sensor B de fase(B2)
P0392	Entrada baixa circuito do sensor B de fase(B2)
P0393	Entrada alta circuito do sensor B de fase(B2)
P0394	Entrada intermitente circuito do sensor B de fase(B2)
P0400	Falha no fluxo da EGR
P0401	Fluxo insuficiente detectado na EGR
P0402	Fluxo em excesso na EGR
P0403	Falha circuito da EGR
P0404	Desempenho/faixa circuito da EGR
P0405	Circuito baixo sensor A da EGR

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0406	Circuito alto sensor A da EGR
P0407	Circuito baixo sensor B da EGR
P0408	Circuito alto sensor B da EGR
P0409	Circuito sensor A da EGR
P0410	Falha sistema secundario injetor ar
P0411	Fluxo incorreto detectado sistema secundarioinjetor ar
P0412	Falha circuito chave valvula A sistema secundario injetor ar
P0413	Circuito chave valvula A aberta sistema secundario injetor ar
P0414	circuito chave valvula A curto sistema secundario injetor ar
P0415	Falha circuito chave valvula B sis.secundario injetor ar
P0416	circuito chave valvula B aberto sistema secundario injetor ar
P0417	circuito chave valvula B curto sistema secundario injetor ar
P0418	Circuito de controle sistema A secundario de injecao de ar
P0419	Circuito de controle sistema B secundario de injecao de ar
P0420	Eficiencia sistema catalitico abaixo limite - BNC 1
P0421	Eficiencia aquecimento catalitica abaixo limite - BNC 1
P0422	Eficiencia catalitica principal abaixo limite - BNC 1
P0423	Eficiencia catalitica aquecimento abaixo limite - BNC 1
P0424	Temperatura catalizador aquecimento abaixo limite - BNC 1
P0425	Sensor de temperatura do catalizador (B1)
P0426	Problema Faixa/desempenho sensor temperatura do catalizador(B1)
P0427	Entrada baixa sensor temperatura catalizador(B1)
P0428	Entrada alta sensor temperatura catalizador(B1)
P0429	Aquecedor do catalizador (B1)
P0430	Eficiencia sistema catal. abaixo lim.- BNC 2
P0431	Eficiencia aquecimento catalitico abaixo limite - BNC 2
P0432	Eficiencia catalitica principal abaixo limite- BNC 2
P0433	Eficiencia catalitica aquecimento abaixo limite - BNC 2
P0434	Temperatura catalitica aquecimento abaixo limite - BNC 2
P0435	Sensor de temperatura do catalizador(B2)
P0436	Problema Faixa/desempenho sensor temperatura do catalizador(B2)
P0437	Entrada baixa sensor temperatura catalizador(B2)
P0438	Entrada alta sensor temperatura catalizador(B2)
P0439	Aquecedor do catalizador (B2)
P0440	Falha sistema controle emissoes vapores
P0441	Fluxo purga incorreto sistema controle emissoes vapores
P0442	Pequena vazao detectada sistema controle emissoes vapores
P0443	Falha circuito valvula do canister
P0444	Circuito valvula do canister aberto
P0445	Circuito valvula do canister em curto
P0446	Falha controle ventilador sistema controle emissoes vapores
P0447	Controle ventilador aberto sistema controle emissoes vapores
P0448	Controle ventilador curto sistema controle emissoes vapores
P0449	Circuito solenoide sistema controle emissoes vapor
P0450	Falha sensor pressão sistema controle emissões vapores

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0451	Entrada/faixa sensor pressão sistema controle emissões vapores
P0452	Entrada baixa sensor pressão sistema controle emissões vapores
P0453	Entrada alta sensor pressão sistema controle emissões vapores
P0454	Entrada intermitente sensor pressão sistema controle emissões vapor
P0455	Grande vazamento detectado sistema emissões vapor
P0456	Pequeno vazamento detectado sistema emissões vapor
P0457	Vazamento pelo tampão de combustível
P0458	Entrada baixa circuito do canister
P0459	Entrada alta circuito do canister
P0460	Falha circuito sensor nível combustível
P0461	Desempenho/faixa circuito sensor nível combustível
P0462	Entrada baixa circuito sensor nível combustível
P0463	Entrada alta circuito sensor nível combustível
P0464	Entrada intermitente circuito sensor nível combustível
P0465	Falha circuito sensor fluxo de purga
P0466	Desempenho/faixa circuito sensor fluxo de purga
P0467	Entrada baixa circuito sensor fluxo de purga
P0468	Entrada alta circuito sensor fluxo de purga
P0469	Entrada intermitente circuito sensor fluido de purga
P0470	Sensor pressão escape
P0471	Problema faixa/desempenho sensor pressão escape
P0472	Entrada baixa sensor pressão escape
P0473	Entrada alta sensor pressão escape
P0474	Entrada intermitente sensor pressão escape
P0475	Valvula controle pressão escape
P0476	Problema faixa/desempenho valvula pressão escape
P0477	Entrada baixa sensor pressão escape
P0478	Entrada alta sensor pressão escape
P0479	Entrada intermitente sensor pressão escape
P0480	Circuito do eletro-ventilador 1
P0481	Circuito do eletro-ventilador 2
P0482	Circuito do eletro-ventilador 3
P0483	Verificação racionamento eletro-ventilador
P0484	Sobre-corrente circuito eletro-ventilador
P0485	Circuito alimentação/massa eletro-ventilador
P0486	Circuito sensor B EGR
P0487	Circuito controle posição borboleta EGR
P0488	Faixa/desempenho circuito controle posição borboleta EGR
P0489	Entrada baixa controle EGR
P0490	Entrada alta controle EGR
P0491	Sistema do injetor secundário de ar (B1)
P0492	Sistema do injetor secundário de ar (B2)
P0493	Velocidade excessiva eletro-ventilador
P0494	Baixa velocidade eletro-ventilador
P0495	Alta velocidade eletro-ventilador

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0496	Alto fluxo sistema de purga
P0497	Baixo fluxo no sistema de purga
P0498	Entrada baixa circuito valvula canister
P0499	Entrada alta circuito valvula canister
P0500	Falha sensor velocidade do veiculo
P0501	Desempenho/faixa sensor velocidadeveiculo
P0502	Entrada baixa circuito sensor velocidade veiculo
P0503	Erro intermiten.sensor velocidade veic
P0504	Correlacao interruptor do freio A/B
P0505	Falha controle da M.L
P0506	Controle da m.l. RPM < esperado
P0507	Controle da m.l. RPM > esperado
P0508	Entrada baixa controle marcha lenta
P0509	Entrada alta controle marcha lenta
P0510	Falha fechamento sensor posicao borboleta
P0511	Circuito marcha lenta
P0512	Circuito motor de partida
P0513	Chave imobilizador incorreta
P0514	Faixa/desempenho sensor temperatura bateria
P0515	Circuito sensor temperatura bateria
P0516	Entrada baixa circuito sensor temperatura bateria
P0517	Entrada alta circuito sensor temperatura bateria
P0518	Entrada intermitente circuito marcha lenta
P0519	Desempenho marcha lenta
P0520	Circuito sensor/interruptor pressao oleo
P0521	Faixa/desempenho sensor/interruptor pressao oleo
P0522	Baixa tensao sensor/interruptor pressao oleo
P0523	Alta tensao sensor/interruptor pressao oleo
P0524	Pressao do oleo muito baixa
P0525	Faixa/desempenho controle servo controle velocidade
P0526	Circuito velocidade eletro-ventilador
P0527	Faixa/dempenho circuito velocidade eletro-ventilador
P0528	Circuito velocidade eletro-ventilador-sem sinal
P0529	Circuito velocidade eletro-ventilador-sinal intermitente
P0530	Falha circuito sensor pressao gas a/c
P0531	Desempenho/faixa circuito sensor pressao gas a/c
P0532	Entrada baixa circuito sensor pressao gas a/c
P0533	Entrada alta circuito sensor pressao gas a/c
P0534	Perda de carga gas a/c
P0535	Circuito sensor de temperatura do A/C
P0536	Faixa/desempenho circuito temperatura A/C
P0537	Entrada baixa circuito temperatura A/C
P0538	Entrada alta circuito temperatura A/C
P0539	Entrada intermitente circuito temperatura A/C
P0540	Circuito aquecedor A ar admitido

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0541	Entrada baixa circuito aquecedor A ar admitido
P0542	Entrada alta circuito aquecedor A ar admitido
P0543	Circuito aquecedor A ar admitido aberto
P0544	Sensor temperatura gases escape(B1 S1)
P0545	Entrada baixa circuito sensor temperatura gases escape(B1 S1)
P0546	Entrada alta circuito sensor temperatura gases escape(B1 S1)
P0547	Sensor temperatura gases escape(B2 S1)
P0548	Entrada baixa circuito sensor temperatura gases escape(B2 S1)
P0549	Entrada alta circuito sensor temperatura gases escape(B2 S1)
P0550	Falha circuito sensor pressao direcao hidraulica
P0551	Desempenho/faixa circuito sensor pressao direcao hidraulica
P0552	Entrada baixa circuito sensor pressao direcao hidraulica
P0553	Entrada alta circuito sensor pressao direcao hidraulica
P0554	Entrada intermitente circuito sensor pressao direcao hidraulica
P0555	Circuito sensor pressao compressor freio
P0556	Faixa/desempenho circuito sensor pressao compressao freio
P0557	Entrada baixa circuito sensor pressao compressor freio
P0558	Entrada alta circuito sensor pressao compressor freio
P0559	Entrada intermitente circuito sensor pressao compressor freio
P0560	Falha sistema alimentacao
P0561	Sistema alimentacao instavel
P0562	Sistema alimentacao baixo
P0563	Sistema alimentacao alto
P0564	Entrada A circuito multi-funcao controle velocidade
P0565	sinal ON do controle velocidade
P0566	Sinal OFF do controle velocidade
P0567	Sinal RESUME controle velocidade
P0568	Sinal configuracao controle velocidade
P0569	Sinal corte aceleracao controle velocidade
P0570	Sinal aceleracao controle velocidade
P0571	Circuito interruptor A freio
P0572	Entrada baixa circuito interruptor A freio
P0573	Entrada alta circuito interruptor A freio
P0574	Sistema controle velocidade - Velocidade veiculo muito alta
P0575	Circuito controle velocidade
P0576	Entrada baixa circuito controle velocidade
P0577	Entrada alta circuito controle velocidade
P0578	Circuito A controle velocidade travado
P0579	Faixa/desempenho circuito A multi-funcao controle velocidade
P0580	Entrada baixa circuito A multi-funcao controle de velocidade
P0581	Entrada alta circuito A multi-funcao controle de velocidade
P0582	Circuito controle de vacuo controle velocidade aberto
P0583	Entrada baixa controle vacuo controle velocidade
P0584	Entrada alta controle vacuo controle velocidade
P0585	Correlacao Entrada A/B multi-funcao controle de velocidade

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0586	Circuito controle ventilacao controle velocidade aberto
P0587	Entrada baixa circuito controle ventilacao controle velocidade
P0588	Entrada alta circuito controle ventilacao controle velocidade
P0589	Circuito B controle velocidade
P0590	Circuito B controle velocidade travado
P0591	Faixa/desempenho circuito B multi-funcao controle velocidade
P0592	Entrada baixa circuito B multi-funcao controle de velocidade
P0593	Entrada alta circuito B multi-funcao controle de velocidade
P0594	Circuito controle servo controle velocidade aberto
P0595	Entrada baixa circuito controle servo controle velocidade
P0596	Entrada alta circuito controle servo controle velocidade
P0597	Circuito controle termostato aquecedor aberto
P0598	Entrada baixa circuito controle termostato aquecedor
P0599	Entrada alta circuito controle termostato aquecedor
P0600	Falha da comunicação serial
P0601	Erro checksum memoria interna ECM
P0602	Erro programa modulo controle
P0603	Erro memoria KAM modulo controle
P0604	Erro memoria RAM modulo controle
P0605	Erro memoria ROM modulo controle
P0606	Processador PCM/ECM
P0607	Desempenho modulo controle
P0608	Saida A modulo controle VSS
P0609	Saida B modulo controle VSS
P0610	Erro opcoes modulo controle veiculo
P0611	Desempenho modulo controle injetor combustivel
P0612	Rele controle modulo controle injetor combustivel
P0613	Processador TCM
P0614	Incompatibilidade ECM/PCM
P0615	Circuito motor partida
P0616	Entrada baixa circuito motor partida
P0617	Entrada alta circuito motor partida
P0618	Erro modulo controle alternativo combustivel KAM
P0619	Erro modulo controle alternativo combustivel RAM/ROM
P0620	Circuito controle alternador
P0621	Circuito terminal L/lampada alternador
P0622	Circuito terminal F/campo alternador
P0623	Circuito controle lampada alternador
P0624	Circuito controle lampada tampa combustivel
P0625	Entrada baixa circuito terminal F/campo alternador
P0626	Entrada alta circuito terminal F/campo alternador
P0627	Circuito controle A bomba combustivel aberto
P0628	Entrada baixa circuito controle A bomba combustivel
P0629	Entrada alta circuito controle A bomba combustivel
P0630	VIN nao programado ou incompativel-ECM/PCM

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0631	VIN nao programado ou incompativel-TCM
P0632	Odometro nao programada-ECM/PCM
P0633	Chave imobilizador não programada-ECM/PCM
P0634	Temperatura interna muito alta ECM/PCM/TCM
P0635	Circuito controle direcao hidraulica
P0636	Entrada circuito controle direcao hidraulica
P0637	Saida circuito controle direcao hidraulica
P0638	Faixa/desempenho controle borboleta motorizada(B1)
P0639	Faixa/desempenho controle borboleta motorizada(B2)
P0640	Circuito controle aquecedor ar admitido
P0641	Circuito sensor A tensao referencia aberto
P0642	Entrada baixa circuito sensor A tensao referencia aberto
P0643	Entrada alta circuito sensor A tensao referencia aberto
P0644	Circuito comunicacao serial display motorista
P0645	Circuito rele embreagem A/C
P0646	Entrada baixa circuito rele embreagem A/C
P0647	Entrada alta circuito rele embreagem A/C
P0648	Circuito controle lampada imobilizador
P0649	Circuito controle lampada controle velocidade
P0650	Circuito controle lampada malfuncionamento - MIL
P0651	Circuito sensor B tensao referencia aberto
P0652	Entrada baixa circuito sensor B tensao referencia aberto
P0653	Entrada alta circuito sensor B tensao referencia aberto
P0654	Circuito saida RPM motor
P0655	Circuito controle lampada temperatura motor muito alta
P0656	Circuito saida nivel combustivel
P0657	Circuito alimentacao atuadores aberto
P0658	Entrada baixa circuito alimetacao atuadores
P0659	Entrada alta circuito alimetacao atuadores
P0660	Circuito valvula ajuste coletor admissao aberto(B1)
P0661	Entrada baixa circuito valvula ajuste coletor admissao aberto(B1)
P0662	Entrada alta circuito valvula ajuste coletor admissao aberto(B1)
P0663	Circuito valvula ajuste coletor admissao aberto(B2)
P0664	Entrada baixa circuito valvula ajuste coletor admissao aberto(B2)
P0665	Entrada alta circuito valvula ajuste coletor admissao aberto(B2)
P0666	Circuito sensor temperatura interna-PCM/ECM/TCM
P0667	Faixa/desempenho sensor temperatura interna-PCM/ECM/TCM
P0668	Entrada baixa circuito sensor temperatura interna-PCM/TCM/ECM
P0669	Entrada alta circuito sensor temperatura interna-PCM/TCM/ECM
P0670	Circuito modulo controle vela
P0671	Circuito vela cilindro 1
P0672	Circuito vela cilindro 2
P0673	Circuito vela cilindro 3
P0674	Circuito vela cilindro 4
P0675	Circuito vela cilindro 5

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0676	Circuito vela cilindro 6
P0677	Circuito vela cilindro 7
P0678	Circuito vela cilindro 8
P0683	Circuito comunicacao PCM com modulo controle vela
P0684	Faixa/desempenho circuito comunicacao PCM com modulo controle vela
P0685	Circuito controle rele alimentacao ECM/PCM aberto
P0686	Entrada baixa circuito controle rele alimentacao ECM/PCM
P0687	Entrada alta circuito controle rele alimentacao ECM/PCM
P0688	Circuito sensor rele alimentacao ECM/PCM aberto
P0689	Entrada baixa circuito sensor rele alimentacao ECM/PCM
P0690	Entrada alta circuito sensor rele alimentacao ECM/PCM
P0691	Entrada baixa circuito controle eletro-ventilador 1
P0692	Entrada alta circuito controle eletro-ventilador 1
P0693	Entrada baixa circuito controle eletro-ventilador 2
P0694	Entrada alta circuito controle eletro-ventilador 2
P0695	Entrada baixa circuito controle eletro-ventilador 3
P0696	Entrada alta circuito controle eletro-ventilador 3
P0697	Circuito sensor C tensao referencia aberto
P0698	Entrada baixa circuito sensor C tensao referencia aberto
P0699	Entrada alta circuito sensor C tensao referencia aberto
P0700	Falha sistema controle transmissão
P0701	Desempenho/faixa sistema controle transmissão
P0702	Falha sistema eletrico controle transmissão
P0703	Falha entrada chave breque/conversor torque
P0704	Falha circuito interruptor pedal embreagem
P0705	Falha circuito sensor faixa transmissão
P0706	Desempenho/faixa circuito sensor faixa transmissão
P0707	Entrada baixa circuito sensor faixa transmissão
P0708	Entrada alta circuito sensor faixa transmissão
P0709	Entrada intermitente circuito sensor faixa transmissão
P0710	Falha circuito sensor temperatura fluido transmissão
P0711	Desempenho/faixa circuito sensor temperatura fluido transmissão
P0712	Entrada baixa circuito sensor temperatura fluido transmissão
P0713	Entrada alta circuito sensor temperatura fluido transmissão
P0714	Entrada intermitente circuito sensor temperatura fluido transmissão
P0715	Falha circuito sensor velocidade Entrada/turbina
P0716	Desempenho/faixa circuito sensor velocidade entrada/turbina
P0717	Sem sinal circuito sensor velocidade entrada/turbina
P0718	Entrada intermitente circuito sensor velocidade turbina A
P0719	Entrada baixa interruptor B freio
P0720	Falha saida circuito sensor velocidade
P0721	Desempenho/faixa saida circuito sensor velocidade
P0722	Nenhum sinal saida circuito sensor velocidade
P0723	Entrada intermitente saida sensor velocidade
P0724	Entrada alta interruptor B freio

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0725	Falha na Entrada circuito do motor
P0726	Desempenho/faixa circuito Entrada velocidade do motor
P0727	Sem sinal entrada circuito velocidade do motor
P0728	Entrada intermitente circuito sensor velocidade
P0729	Proporcao incorreta engrenagem 6
P0730	Proporcao incorreta da engrenagem
P0800	Sistema de controle da caixa de transfência
P0801	Circuito de Controle de Inibição de marcha Reversa
P0802	Circuito de Pedido MIL do Sistema de Contole de Transmissão Aberto
P0803	Circuito Solenóide de Controle Deslocamento 1-4 acima
P0804	Circuito Lâmpada de Controle Deslocamento 1-4 acima
P0805	Circuito do Sensor de Posição da Embreagem
P0806	Faixa do Circuito do Sensor de Posição da Embreagem/ Desempenho
P0807	Circuito do Sensor de Posição da Embreagem Baixo
P0808	Circuito do Sensor de Posição da Embreagem Alto
P0809	Circuito do Sensor de Posição da Embreagem Intermitente
P0810	Erro de Controle da Posição da Embreagem
P0811	Escorregamento excessivo da embreagem
P0812	Circuito de Entrada marcha ré
P0813	Circuito de Saída marcha ré
P0814	Circuito do display da transmissio
P0815	Circuito interruptor troca ascendente
P0816	Circuito interruptor troca Descendente
P0817	Circuito de Desativação do Motor de Partida
P0818	Circuito do Interruptor de Entrada da Desativação da Linha Propulsora
P0819	Relação entre troca ascendente e descendente com relação de transmissão
P0820	Circuito do Sensor de Posição X-Y da Alavanca
P0821	Circuito da Posição X da Alavanca
P0822	Circuito da Posição Y da Alavanca
P0823	Circuito da Posição X da Alavanca Intermitente
P0824	Circuito da Posição Y da Alavanca Intermitente
P0825	Interruptor empurra-Puxa da Alavanca (Antecipa Troca)
P0826	Circuito interruptor troca ascendente e descendente
P0827	Circuito interruptor troca ascendente e descendente baixo
P0828	Circuito interruptor troca ascendente e descendente alto
P0829	Troca 5-6
P0830	Circuito "A" do Interruptor do Pedal da Embreagem
P0831	Circuito "A" do Interruptor do Pedal da Embreagem Baixo
P0832	Circuito "A" do Interruptor do Pedal da Embreagem Alto
P0833	Circuito "B" do Interruptor do Pedal da Embreagem
P0834	Circuito "B" do Interruptor do Pedal da Embreagem Baixo
P0835	Circuito "B" do Interruptor do Pedal da Embreagem Alto
P0836	Circuito do Interruptor da tração nas Quatro Rodas (4WD)
P0837	Faixa do Circuito do Interruptor da tração nas Quatro Rodas / Desempenho
P0838	Circuito do Interruptor da tração nas Quatro Rodas (4WD) Baixo

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0839	Circuito do Interruptor da tração nas Quatro Rodas (4WD) Alto
P0840	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Circuito "A"
P0841	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Faixa do Circuito "A"/ Desempenho
P0842	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "A" Baixo
P0843	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "A" Alto
P0844	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "A" Intermitente
P0845	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Circuito "B"
P0846	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Faixa do Circuito "B"/ Desempenho
P0847	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "B" Baixo
P0848	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "B" Alto
P0849	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "B" Intermitente
P0850	Circuito entrada interruptor Park/Neutro
P0851	Circuito entrada interruptor Park/Neutro Baixo
P0852	Circuito entrada interruptor Park/Neutro Alto
P0853	Circuito de Entrada do Interruptor Drive
P0854	Circuito de Entrada do Interruptor Drive Baixo
P0855	Circuito de Entrada do Interruptor DriveAlto
P0856	Sinal de Entrada do Controle da Tração
P0857	Faixa/Desempenho do Sinal de Entrada do Controle da Tração
P0858	Sinal de Entrada do Controle da Tração Baixo
P0859	Sinal de Entrada do Controle da Tração Alto
P0860	Circuito de Comunicação do Módulo de Transmissão
P0861	Circuito de Comunicação do Módulo de Transmissão Baixo
P0862	Circuito de Comunicação do Módulo de Transmissão Alto
P0863	Circuito de Comunicação TCM
P0864	Faixa/Desempenho do Circuito de Comunicação TCM
P0865	Circuito de Comunicação TCM Baixo
P0866	Circuito de Comunicação TCM Alto
P0867	Pressão do Fluido da Transmissão
P0868	Pressão do Fluido da Transmissão Baixo
P0869	Pressão do Fluido da Transmissão Alto
P0870	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Circuito "C"
P0871	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Faixa do Circuito "C"/ Desempenho
P0872	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "C" Baixo
P0873	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "C" Alto
P0874	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "C" Intermitente
P0875	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Circuito "D"
P0876	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Faixa do Circuito "D"/ Desempenho
P0877	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "D" Baixo
P0878	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "D" Alto
P0879	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "D" Intermitente
P0880	Sinal de Entrada da Alimentação TCM
P0881	Faixa/Desempenho do Sinal de Entrada da Alimentação da TCM
P0882	Sinal de Entrada de Alimentação TCM Baixo

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0883	Sinal de Entrada de Alimentação TCM Alto
P0884	Sinal de Entrada de Alimentação TCM Intermitente
P0885	Circuito de Controle do Relé de Alimentação TCM / Aberto
P0886	Circuito de Controle do Relé de Alimentação TCM Baixo
P0887	Circuito de Controle do Relé de Alimentação TCM Alto
P0888	Circuito de Posição do Relé de Alimentação TCM
P0889	Faixa/Desempenho do Circuito de Posição do Relé de Alimentação TCM
P0890	Circuito de Posição do Relé de Alimentação TCM Baixo
P0891	Circuito de Posição do Relé de Alimentação TCM Alto
P0892	Circuito de Posição do Relé de Alimentação TCM Intermitente
P0893	Engrenagens Múltiplas Acopladas
P0894	Escorregamento de componente da transmissão
P0895	Tempo de troca Demasiadamente Curto
P0896	Tempo de troca Demasiadamente Longo
P0897	Líquido da Transmissão Deteriorado
P0898	Circuito de Pedido do MIL do Sistema de Controle da Transmissão Baixo
P0899	Circuito de Pedido do MIL do Sistema de Controle da Transmissão Alto
P0900	Circuito do Atuador da Embreagem/ Aberto
P0901	Faixa/Desempenho do Circuito Atuador da Embreagem
P0902	Circuito de Atuador da Embreagem Baixo
P0903	Circuito de Atuador da Embreagem Alto
P0904	Circuito de posição da Seleção da Porta
P0905	Faixa/Desempenho de Circuito de posição da Seleção da Porta
P0906	Circuito de Posição da Seleção da Porta Baixo
P0907	Circuito de Posição da Seleção da Porta Alto
P0908	Circuito de Posição da Seleção da Porta Intermitente
P0909	Erro de Controle Seleção da Porta
P0910	Circuito do Atuador de Seleção da Porta/ Aberta
P0911	Faixa/Desempenho do Circuito do Atuador Seleção da Porta
P0912	Circuito do Atuador de Seleção da Porta Baixo
P0913	Circuito do Atuador de Seleção da Porta Alta
P0914	Circuito da Posição de Troca de Engrenagem
P0915	Faixa/Desempenho de Circuito da Posição de Troca de Engrenagem
P0916	Circuito da Posição de Troca de Engrenagem Baixa
P0917	Circuito da Posição de Troca de Engrenagem Alta
P0918	Circuito da Posição de Troca de Engrenagem Intermitente
P0919	Erro de Controle da Posição da Troca de Engrenagem
P0920	Circuito do Atuador de Troca de Engrenagem a Frente/ Aberto
P0921	Faixa/Desempenho do Circuito do Atuador de Troca de Engrenagem a Frente
P0922	Circuito do Atuador de Troca de Engrenagem a Frente Baixo
P0923	Circuito do Atuador de Troca de Engrenagem a Frente Alto
P0924	Circuito do Atuador de Troca de Engrenagem reversa / Aberto
P0925	Faixa/Desempenho do Circuito do Atuador de Troca de Engrenagem reversa
P0926	Circuito do Atuador de Troca de Engrenagem reversa Baixo

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0927	Circuito do Atuador de Troca de Engrenagem reversa Alto
P0928	Circuito de Controle da Solenóide de Trava de Troca de Engrenagem/ Aberto
P0929	Faixa/Desempenho do Circuito de Controle da Solenóide de Trava de Troca de Engrenagem
P0930	Circuito de Controle da Solenóide de Trava de Troca de Engrenagem Baixo
P0931	Circuito de Controle da Solenóide de Trava de Troca de Engrenagem Alto
P0932	Circuito do Sensor da Pressão Hidráulica
P0933	Faixa/Desempenho do Circuito do Sensor da Pressão Hidráulica
P0934	Circuito do Sensor da Pressão Hidráulica Baixo
P0935	Circuito do Sensor da Pressão Hidráulica Alto
P0936	Circuito do Sensor da Pressão Hidráulica Intermitente
P0937	Circuito do Sensor de Temperatura do Óleo Hidráulico
P0938	Faixa/Desempenho do Circuito do Sensor de Temperatura do Óleo Hidráulico
P0939	Circuito do Sensor de Temperatura do Óleo Hidráulico Baixo
P0940	Circuito do Sensor de Temperatura do Óleo Hidráulico Alto
P0941	Circuito do Sensor de Temperatura do Óleo Hidráulico Intermitente
P0942	Unidade da Pressão Hidráulica
P0943	Unidade da Pressão Hidráulica Ciclo de Período Curto
P0944	Perda de Pressão da Unidade da Pressão Hidráulica
P0945	Circuito de Relé da Bomba Hidráulica /Aberto
P0946	Faixa/Desempenho do Circuito de Relé da Bomba Hidráulica
P0947	Circuito de Relé da Bomba Hidráulica Baixo
P0948	Circuito de Relé da Bomba Hidráulica Alto
P0949	Aprendizagem de Troca Manual Não Completada
P0950	Circuito de Controle de Auto Troca Manual
P0951	Faixa/Desempenho do Circuito de Controle de Auto Troca Manual
P0952	Circuito de Controle de Auto Troca Manual Baixo
P0953	Circuito de Controle de Auto Troca Manual Alto
P0954	Circuito de Controle de Auto Troca Manual Intermitente
P0955	Circuito do Modo de Auto Troca Manual
P0956	Faixa/Desempenho do Circuito do Modo de Auto Troca Manual
P0957	Circuito do Modo de Auto Troca Manual Baixo
P0958	Circuito do Modo de Auto Troca Manual Alto
P0959	Circuito do Modo de Auto Troca Manual Intermitente
P0960	Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "A" / Aberto
P0961	Faixa/Desempenho do Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "A"
P0962	Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "A" Baixo
P0963	Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "A" Alto
P0964	Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "B" / Aberto
P0965	Faixa/Desempenho do Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "B"
P0966	Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "B" Baixo
P0967	Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "B" Alto
P0968	Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "C" / Aberto
P0969	Faixa/Desempenho do Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "C"
P0970	Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "C" Baixo

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0971	Circuito de Controle da Solenoide de Controle da Pressão "C" Alto
P0972	Faixa/Desempenho do Circuito de Controle da Solenoide de Troca "A"
P0973	Circuito de Controle da Solenoide de Troca "A" Baixo
P0974	Circuito de Controle da Solenoide de Troca "A" Alto
P0975	Faixa/Desempenho do Circuito de Controle da Solenoide de Troca "B"
P0976	Circuito de Controle da Solenoide de Troca "B" Baixo
P0977	Circuito de Controle da Solenoide de Troca "B" Alto
P0978	Faixa/Desempenho do Circuito de Controle da Solenoide de Troca "C"
P0979	Circuito de Controle da Solenoide de Troca "C" Baixo
P0980	Circuito de Controle da Solenoide de Troca "C" Alto
P0981	Faixa/Desempenho do Circuito de Controle da Solenoide de Troca "D"
P0982	Circuito de Controle da Solenoide de Troca "D" Baixo
P0983	Circuito de Controle da Solenoide de Troca "D" Alto
P0984	Faixa/Desempenho do Circuito de Controle da Solenoide de Troca "E"
P0985	Circuito de Controle da Solenoide de Troca "E" Baixo
P0986	Circuito de Controle da Solenoide de Troca "E" Alto
P0987	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Circuito "E"
P0988	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Faixa do Circuito "E"/ Desempenho
P0989	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "E" Baixo
P0990	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "E" Alto
P0991	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "E" Intermitente
P0992	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Circuito "F"
P0993	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Faixa do Circuito "F"/ Desempenho
P0994	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "F" Baixo
P0995	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "F" Alto
P0996	Sensor/Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão/ Circuito "F" Intermitente
P0997	Faixa/Desempenho do Circuito de Controle da Solenoide de Troca "F"
P0998	Circuito de Controle da Solenoide de Troca "F" Baixo
P0A00	Circuito do Sensor de Temperatura do Refrigerador Eletrônico do Motor
P0A01	Faixa/Desempenho do Circuito do Sensor de Temperatura do Refrigerador Eletrônico do Motor
P0A02	Circuito do Sensor de Temperatura do Refrigerador Eletrônico do Motor Baixo
P0A03	Circuito do Sensor de Temperatura do Refrigerador Eletrônico do Motor Alto
P0A04	Circuito do Sensor de Temperatura do Refrigerador Eletrônico do Motor Intermitente
P0A05	Circuito de Controle da Bomba do Refrigerador da Eletrônica do Motor/ Aberto
P0A06	Circuito de Controle da Bomba do Refrigerador da Eletrônica do Motor Baixo
P0A07	Circuito de Controle da Bomba do Refrigerador da Eletrônica do Motor Alto
P0A08	Status do Circuito do Conversor DC/ DC.
P0A09	Entrada do Status do Circuito do Conversor DC/ DC Baixa
P0A10	Entrada do Status do Circuito do Conversor DC/ DC Alta
P0A11	Circuito de Habilitação do Conversor DC/ DC / Aberto
P0A12	Circuito de Habilitação do Conversor DC/ DC Baixo
P0A13	Circuito de Habilitação do Conversor DC/ DC Alto
P0A14	Circuito de Controle da Montagem de Motor/ Aberto
P0A15	Circuito de Controle da Montagem de Motor Baixa

Cód.	Descrição da falha (Cont.)
P0A16	Circuito de Controle da Montagem de Motor Alta
P0A17	Circuito do Sensor de Torque do Motor
P0A18	Faixa do Circuito do Sensor de Torque do Motor / Desempenho
P0A19	Circuito do Sensor de Torque do Motor Baixo
P0A20	Circuito do Sensor de Torque do Motor Alto
P0A21	Circuito do Sensor de Torque do Motor Intermitente
P0A22	Circuito do Sensor do Gerador de Torque
P0A23	Faixa do Circuito do Sensor do Gerador de Torque/ Desempenho
P0A24	Circuito do Sensor do Gerador de Torque Baixo
P0A25	Circuito do Sensor do Gerador de Torque Alto
P0A26	Circuito do Sensor do Gerador de Torque Intermitente
P0A27	Circuito Power Off da Bateria
P0A28	Circuito Power Off da Bateria Baixo
P0A29	Circuito Power Off da Bateria Alto