

**Montadora
Ford****Tabela Geral de Defeitos**

Código	Mensagem	Descrição
B1011	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1012	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1014	SensorChuva	Sensor de chuva
B1015	InstrumNaoConfig	Instrumentos não configurado
B1029	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
B1030	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
B1042	SensorColisao	Sensor de colisão
B1043	SensorColisao	Sensor de colisão
B1044	SensorColisao	Sensor de colisão
B1045	SensorColisao	Sensor de colisão
B1046	CortinaAirbag	Cortina do airbag
B1047	AirbagLateral	Airbag lateral
B1048	Airbag	Airbag
B1049	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1050	SensorColisao	Sensor de colisão
B1051	SensorColisao	Sensor de colisão
B1052	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B1053	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B1054	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1055	AirbagLateral	Airbag lateral
B1056	CortinaAirbag	Cortina do airbag
B1057	Airbag	Airbag
B1058	Airbag	Airbag
B1059	Airbag	Airbag
B1102	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1115	ComunAjudaEstac	Comunicação com a ajuda de estacionamento
B1116	ComunAjudaEstac	Comunicação com a ajuda de estacionamento
B1118	SensorColisao	Sensor de colisão
B1125	AlimenInterVidro	Alimentação do interruptor do vidro
B1134	ChaveNaoProgr	Chave não programada
B1135	SensorColisao	Sensor de colisão
B1139	SinalTransponder	Sinal do transponder
B1144	SensorColisao	Sensor de colisão
B1145	SensorColisao	Sensor de colisão
B1146	SensorColisao	Sensor de colisão
B1147	SensorColisao	Sensor de colisão
B1159	ReferenciaSensor	Referência do sensor
B1160	ReferenciaSensor	Referência do sensor
B1161	ReferenciaSensor	Referência do sensor
B1205	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1206	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1207	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1208	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1209	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1210	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1211	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1212	InterConjInstrum	Interruptores do conjunto de instrumentos
B1213	NumChavPrMenMin	Número de chaves programadas menor que o mínimo
B1214	LuzesPainel	Luzes do painel

B1215	LuzesPainel	Luzes do painel
B1216	InterEmergencia	Interruptor de emergência
B1217	CircuitoBuzina	Circuito da buzina
B1218	CircuitoBuzina	Circuito da buzina
B1219	SensorPresTanque	Sensor de pressão do tanque
B1220	SensorPresTanque	Sensor de pressão do tanque
B1222	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
B1223	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
B1224	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
B1225	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
B1226	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
B1227	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
B1228	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
B1229	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
B1230	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1232	CircImobilizador	Circuito do imobilizador
B1243	ComandDescVidro	Comando de descida do vidro
B1244	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1245	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1246	InterLuzPainel	Interruptor da luz do painel
B1254	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
B1255	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
B1256	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
B1257	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
B1263	InterruptPainel	Interruptor do painel
B1300	CirTrancPorta	Circuito trancamento da porta
B1301	CirTrancPorta	Circuito trancamento da porta
B1306	SensorNivelOleo	Sensor do nível do óleo
B1307	SensorNivelOleo	Sensor do nível do óleo
B1308	IntPressaoOleo	Interruptor de pressão do óleo
B1309	CirTrancPorta	Circuito trancamento da porta
B1310	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B1311	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B1317	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B1318	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B1322	IntPortaMotoris	Interruptor da porta do motorista
B1330	IntPortaPassag	Interruptor da porta do passageiro
B1343	AquecParaBrisa	Aquecedor do pára-brisa
B1345	AquecParaBrisa	Aquecedor do pára-brisa
B1346	AquecParaBrisa	Aquecedor do pára-brisa
B1347	AquecParaBrisa	Aquecedor do pára-brisa
B1349	AquecParaBrisa	Aquecedor do pára-brisa
B1350	AquecParaBrisa	Aquecedor do pára-brisa
B1352	ChaveIgnicao	Chave ignição
B1353	ChaveIgnicao	Chave ignição
B1354	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1355	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1356	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1357	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1358	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1359	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1360	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1361	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1362	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1363	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1364	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição

B1365	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1366	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1367	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1368	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1369	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1370	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1371	IntLuzCortesia	Interruptor da luz de cortesia
B1372	IntLuzCortesia	Interruptor da luz de cortesia
B1373	IntLuzCortesia	Interruptor da luz de cortesia
B1374	IntLuzCortesia	Interruptor da luz de cortesia
B1383	IndNivelOleo	Indicador do nível do óleo
B1384	IndNivelOleo	Indicador do nível do óleo
B1385	IndNivelOleo	Indicador do nível do óleo
B1386	IndNivelOleo	Indicador do nível do óleo
B1387	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
B1388	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
B1389	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
B1390	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
B1391	SensorNivelOleo	Sensor do nível do óleo
B1399	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1400	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1401	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1402	ComandDescVidro	Comando de descida do vidro
B1403	ComandSubidVidro	Comando de subida do vidro
B1404	ComandDescVidro	Comando de descida do vidro
B1405	ComandDescVidro	Comando de descida do vidro
B1406	ComandDescVidro	Comando de descida do vidro
B1407	ComandSubidVidro	Comando de subida do vidro
B1408	ComandSubidVidro	Comando de subida do vidro
B1409	ComandSubidVidro	Comando de subida do vidro
B1410	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1411	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1412	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1414	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1415	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1416	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1417	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1418	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1419	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1420	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1421	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1422	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1423	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1425	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1431	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1432	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1433	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1434	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1435	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1436	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1437	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1438	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1439	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1441	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1446	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1447	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro

B1448	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1449	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1450	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1451	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1452	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1453	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1459	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1461	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1462	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B1463	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B1464	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B1465	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1466	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B1478	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1483	InterruptorFreio	Interruptor do freio
B1484	InterruptorFreio	Interruptor do freio
B1485	InterruptorFreio	Interruptor do freio
B1486	InterruptorFreio	Interruptor do freio
B1491	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
B1492	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
B1493	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
B1494	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
B1495	IntAbertPortMala	Interruptor de abertura do porta malas
B1496	IntAbertPortMala	Interruptor de abertura do porta malas
B1497	IntAbertPortMala	Interruptor de abertura do porta malas
B1498	IntAbertPortMala	Interruptor de abertura do porta malas
B1499	Seta Esquerda	Seta esquerda
B1500	Seta Esquerda	Seta esquerda
B1501	Seta Esquerda	Seta esquerda
B1502	Seta Esquerda	Seta esquerda
B1503	Seta Direita	Seta direita
B1504	Seta Direita	Seta direita
B1505	Seta Direita	Seta direita
B1506	Seta Direita	Seta direita
B1515	SensorBanco	Sensor do banco
B1516	SensorBanco	Sensor do banco
B1517	SensorBanco	Sensor do banco
B1518	SensorBanco	Sensor do banco
B1539	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1540	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1541	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1542	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1547	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1548	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1549	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1550	VidroEletrico	Vidro eletrico
B1551	IntAbertPortMala	Interruptor de abertura do porta malas
B1552	IntAbertPortMala	Interruptor de abertura do porta malas
B1553	IntAbertPortMala	Interruptor de abertura do porta malas
B1554	IntAbertPortMala	Interruptor de abertura do porta malas
B1555	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1556	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1557	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1558	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B1568	FarolAlto	Farol alto
B1569	FarolAlto	Farol alto

B1570	FarolAlto	Farol alto
B1579	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1580	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1581	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1582	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1583	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1584	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1585	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1586	CircEntLuzPainel	Circuito de entrada da luz do painel
B1600	CodigChaveNaoRec	Código de chave não recebido
B1601	ChaveNaoProgr	Chave não programada
B1602	CodigChaveNaoRec	Código de chave não recebido
B1603	IndicadorAlarme	Indicador do alarme
B1604	IndicadorAlarme	Indicador do alarme
B1605	IndicadorAlarme	Indicador do alarme
B1606	IndicadorAlarme	Indicador do alarme
B1607	LuzCortesia	Luz de cortesia
B1608	LuzCortesia	Luz de cortesia
B1609	LuzCortesia	Luz de cortesia
B1610	LuzCortesia	Luz de cortesia
B1611	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1612	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1613	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1614	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1615	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1616	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1617	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1618	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1619	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1620	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1621	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1622	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1627	SinMarchaRe	Sinal da marcha ré
B1628	SinMarchaRe	Sinal da marcha ré
B1629	SinMarchaRe	Sinal da marcha ré
B1630	SinMarchaRe	Sinal da marcha ré
B1631	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1632	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1633	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1634	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1635	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1636	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1637	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1638	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1639	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1640	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1641	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1642	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1643	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1644	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1645	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1646	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1671	TensaoForaFaix	Tensão fora de faixa
B1672	SensorBanco	Sensor do banco
B1673	SensorBanco	Sensor do banco
B1674	SensorBanco	Sensor do banco

B1675	SensorBanco	Sensor do banco
B1676	TensaoForaFaix	Tensão fora de faixa
B1681	ECUImobilizador	ECU do imobilizador
B1682	CircImobilizador	Circuito do imobilizador
B1683	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1684	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1685	LuzCortesia	Luz de cortesia
B1686	LuzCortesia	Luz de cortesia
B1687	LuzCortesia	Luz de cortesia
B1688	LuzCortesia	Luz de cortesia
B1697	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1698	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1699	SensorBanco	Sensor do banco
B1733	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1734	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1735	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1736	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1737	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1738	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1739	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1740	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1741	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1742	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1743	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1744	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1745	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1746	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1747	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1748	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B1749	InterruptorP/N	Interruptor P/N
B1750	InterruptorP/N	Interruptor P/N
B1751	InterruptorP/N	Interruptor P/N
B1753	InterEmergencia	Interruptor de emergência
B1754	InterEmergencia	Interruptor de emergência
B1755	InterEmergencia	Interruptor de emergência
B1756	InterEmergencia	Interruptor de emergência
B1795	FarolBaixo	Farol baixo
B1796	FarolBaixo	Farol baixo
B1797	FarolBaixo	Farol baixo
B1798	CircuitoSetas	Circuito das setas
B1799	CircuitoSetas	Circuito das setas
B1800	CircuitoSetas	Circuito das setas
B1801	CircuitoSetas	Circuito das setas
B1802	CircuitoSetas	Circuito das setas
B1803	CircuitoSetas	Circuito das setas
B1804	CircuitoSetas	Circuito das setas
B1805	CircuitoSetas	Circuito das setas
B1810	SinMarchaRe	Sinal da marcha ré
B1811	SinMarchaRe	Sinal da marcha ré
B1812	SinMarchaRe	Sinal da marcha ré
B1813	MonitDiagAirbag	Monitor de diagnóstico do airbag
B1814	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1815	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1816	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1817	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1818	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro

B1819	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1820	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1821	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1822	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1823	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1824	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1825	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1826	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1827	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1828	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1829	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1830	CirTrancPorta	Circuito trancamento da porta
B1831	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B1832	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B1833	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B1834	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B1835	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B1836	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B1837	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B1839	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1840	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1841	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1842	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1843	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B1849	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
B1850	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
B1851	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
B1852	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
B1853	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
B1854	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
B1855	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
B1856	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
B1857	InterruptorA/C	Interruptor do ar condicionado
B1858	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
B1859	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
B1860	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
B1861	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
B1862	CorteA/C	Corte do ar condicionado
B1863	AterramentoECU	Aterramento da ECU
B1864	Alimentacao ECU	Alimentação da ECU
B1868	IndicadorAirbag	Indicador do airbag
B1869	IndicadorAirbag	Indicador do airbag
B1870	IndicadorAirbag	Indicador do airbag
B1871	ModAtivacAirbagP	Módulo de ativação do airbag do passageiro
B1872	InterEmergencia	Interruptor de emergência
B1873	InterEmergencia	Interruptor de emergência
B1875	InterEmergencia	Interruptor de emergência
B1876	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1877	RetratorCinto	Retrator do cinto de segurança
B1878	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1879	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1880	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1881	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1882	RetratorCinto	Retrator do cinto de segurança
B1883	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1884	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro

B1885	RetratorCinto	Retrator do cinto de segurança
B1886	RetratorCinto	Retrator do cinto de segurança
B1887	AirbagMotorista	Disparador do módulo do airbag do motorista
B1888	AirbagPassageiro	Disparador do módulo do airbag do passageiro
B1890	IndicDesAirbagM	Indicador de desativação do airbag do motorista
B1891	IndicadorAirbag	Indicador do airbag
B1892	IndicadorAirbag	Indicador do airbag
B1897	CircuitoBuzina	Circuito da buzina
B1900	AirbagMotorista	Disparador do módulo do airbag do motorista
B1901	SensorColisao	Sensor de colisão
B1902	SensorColisao	Sensor de colisão
B1903	SensorColisao	Sensor de colisão
B1904	SensorColisao	Sensor de colisão
B1905	SensorColisao	Sensor de colisão
B1906	SensorColisao	Sensor de colisão
B1907	SensorColisao	Sensor de colisão
B1908	SensorColisao	Sensor de colisão
B1909	SensorColisao	Sensor de colisão
B1910	MonitDiagAirbag	Monitor de diagnóstico do airbag
B1911	MonitDiagAirbag	Monitor de diagnóstico do airbag
B1912	MonitDiagAirbag	Monitor de diagnóstico do airbag
B1913	Airbag	Airbag
B1914	SensorColisao	Sensor de colisão
B1915	AirbagMotorista	Disparador do módulo do airbag do motorista
B1916	Airbag	Airbag
B1917	ApagaMemorAirbag	Circuito de apagamento da memória do airbag
B1918	ApagaMemorAirbag	Circuito de apagamento da memória do airbag
B1919	ApagaMemorAirbag	Circuito de apagamento da memória do airbag
B1920	AirbagPassageiro	Disparador do módulo do airbag do passageiro
B1921	MonitDiagAirbag	Monitor de diagnóstico do airbag
B1922	InterCorteAirbag	Interruptor de corte do airbag
B1923	ApagaMemorAirbag	Circuito de apagamento da memória do airbag
B1924	SistDesarmAirbag	Sistema de desarme do airbag
B1925	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1926	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1927	AirbagPassageiro	Disparador do módulo do airbag do passageiro
B1928	SensSegurAirbag	Sensor de segurança do airbag
B1929	SensSegurAirbag	Sensor de segurança do airbag
B1930	SensSegurAirbag	Sensor de segurança do airbag
B1931	SensorColisao	Sensor de colisão
B1932	AirbagMotorista	Disparador do módulo do airbag do motorista
B1933	AirbagPassageiro	Disparador do módulo do airbag do passageiro
B1934	AirbagMotorista	Disparador do módulo do airbag do motorista
B1935	AirbagPassageiro	Disparador do módulo do airbag do passageiro
B1936	AirbagMotorista	Disparador do módulo do airbag do motorista
B1937	AirbagPassageiro	Disparador do módulo do airbag do passageiro
B1938	AirbagPassageiro	Disparador do módulo do airbag do passageiro
B1939	AirbagPassageiro	Disparador do módulo do airbag do passageiro
B1941	SensorColisao	Sensor de colisão
B1942	SensorColisao	Sensor de colisão
B1943	SensorColisao	Sensor de colisão
B1944	SensorColisao	Sensor de colisão
B1945	SensorColisao	Sensor de colisão
B1969	EmbreagemA/C	Embreagem do ar condicionado
B1982	Imobilizador	Imobilizador
B1983	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta

B1992	AirbagLateralMot	Airbag lateral motorista
B1993	AirbagLateralMot	Airbag lateral motorista
B1994	AirbagLateralMot	Airbag lateral motorista
B1995	AirbagLateralMot	Airbag lateral motorista
B1996	AirbagLateralPas	Airbag lateral passageiro
B1997	AirbagLateralPas	Airbag lateral passageiro
B1998	AirbagLateralPas	Airbag lateral passageiro
B1999	AirbagLateralPas	Airbag lateral passageiro
B2002	DiagInternIncomp	Diagnóstico interno incompleto
B2003	NumeroVIN	Número VIN (Número de identificação do veículo)
B2005	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
B2008	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2010	CircEntrArPainel	Circuito de entrada de ar do painel
B2011	MotorEntArPainel	Motor de entrada de ar do painel
B2012	MotorEntArPainel	Motor de entrada de ar do painel
B2013	MotorEntArPainel	Motor de entrada de ar do painel
B2020	LuzCortesia	Luz de cortesia
B2021	LuzCortesia	Luz de cortesia
B2022	LuzCortesia	Luz de cortesia
B2023	LuzCortesia	Luz de cortesia
B2024	LuzCortesia	Luz de cortesia
B2031	Seta Esquerda	Seta esquerda
B2032	Seta Direita	Seta direita
B2033	LuzPosicaoEsquer	Luz de posição esquerda
B2034	LuzPosicaoDireit	Luz de posição direita
B2035	Seta Esquerda	Seta esquerda
B2036	Seta Esquerda	Seta esquerda
B2037	Seta Direita	Seta direita
B2038	Seta Direita	Seta direita
B2039	LuzPlaca	Luz da placa
B2044	LuzFreio	Luz de freio
B2045	LuzFreio	Luz de freio
B2046	LuzFreio	Luz de freio
B2047	LuzFreio	Luz de freio
B2048	Seta Esquerda	Seta esquerda
B2049	Seta Esquerda	Seta esquerda
B2050	Seta Direita	Seta direita
B2051	Seta Direita	Seta direita
B2066	SinalPark	Sinal Park
B2067	SinalPark	Sinal Park
B2078	IndicDesAirbagM	Indicador de desativação do airbag do motorista
B2079	IndicDesAirbagM	Indicador de desativação do airbag do motorista
B2080	IndicDesAirbagM	Indicador de desativação do airbag do motorista
B2081	IndicDesAirbagM	Indicador de desativação do airbag do motorista
B2091	LinkComContRem	Link de comunicação do controle remota
B2103	ECUImobilizador	ECU do imobilizador
B2117	CapacAirbagLater	Capacitância do airbag lateral
B2118	CapacAirbagLater	Capacitância do airbag lateral
B2132	InterLuzPainel	Interruptor da luz do painel
B2138	TemperaturaAgua	Temperatura da água
B2139	IdECUMtrNaoRecon	Identificação da ECU do motor não reconhecida pelo imobilizador
B2141	FalhaMemoriaROM	Falha de memória ROM
B2174	ComandSubidVidro	Comando de subida do vidro
B2175	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
B2176	Overdrive	Overdrive
B2178	ComandDescVidro	Comando de descida do vidro

B2179	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2180	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2181	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2182	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2183	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2184	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2185	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2187	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B2188	LimpaVidrTraseir	Limpa vidro traseiro
B2190	ComandSubidVidro	Comando de subida do vidro
B2194	ComandDescVidro	Comando de descida do vidro
B2195	VidroEletrico	Vidro eletrico
B2196	VidroEletrico	Vidro eletrico
B2212	InterLuzPainel	Interruptor da luz do painel
B2214	ComandSubidVidro	Comando de subida do vidro
B2215	ComandDescVidro	Comando de descida do vidro
B2217	CmdTravamenPorta	Comando de travamento das portas
B2219	VidroEletrico	Vidro eletrico
B2220	VidroEletrico	Vidro eletrico
B2221	VidroEletrico	Vidro eletrico
B2222	VidroEletrico	Vidro eletrico
B2225	SensorColisao	Sensor de colisão
B2226	SensorColisao	Sensor de colisão
B2227	SensorColisao	Sensor de colisão
B2228	AirbagLateralMot	Airbag lateral motorista
B2229	AirbagLateralPas	Airbag lateral passageiro
B2230	AirbagLateralMot	Airbag lateral motorista
B2231	AirbagLateralPas	Airbag lateral passageiro
B2232	AirbagLateralMot	Airbag lateral motorista
B2233	AirbagLateralPas	Airbag lateral passageiro
B2234	AirbagLateralMot	Airbag lateral motorista
B2235	AirbagLateralPas	Airbag lateral passageiro
B2248	AquecParaBrisa	Aquecedor do pára-brisa
B2249	FarolAlto	Farol alto
B2250	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B2258	LavadorFarol	Lavador do farol
B2260	CirTrancPorta	Circuito trancamento da porta
B2262	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2276	NrChavesProgram	Numero de chaves programadas
B2277	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
B2292	PreTensionCinto	Pré tensionador do cinto de segurança
B2293	Airbag	Airbag
B2294	Airbag	Airbag
B2295	AirbagLateral	Airbag lateral
B2296	SensorColisao	Sensor de colisão
B2336	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B2337	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B2338	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B2339	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B2360	VidroEletrico	Vidro eletrico
B2366	InterruptPainel	Interruptor do painel
B2382	ReleLuzMarchaRe	Relé da luz de marcha ré
B2383	ReleLuzMarchaRe	Relé da luz de marcha ré
B2407	ReleLuzMarchaRe	Relé da luz de marcha ré
B2414	LavadorFarol	Lavador do farol
B2421	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo

B2431	ChaveNaoProgr	Chave não programada
B2432	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B2433	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B2434	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B2435	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B2436	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B2437	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B2438	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B2439	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B2440	SensorColisaoLat	Sensor de colisão lateral
B2441	SensorColisaoLat	Sensor de colisão lateral
B2444	SensorColisaoLat	Sensor de colisão lateral
B2445	SensorColisaoLat	Sensor de colisão lateral
B2473	CmdDestravPorta	Comando de destravamento das portas
B2474	CirTrancPorta	Circuito trancamento da porta
B2475	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B2479	CircFreioEstac	Circuito do freio de estacionamento
B2485	Seta Esquerda	Seta esquerda
B2486	Seta Esquerda	Seta esquerda
B2487	Seta Direita	Seta direita
B2488	Seta Direita	Seta direita
B2489	LuzPortaMalas	Luz do porta malas
B2490	LuzPortaMalas	Luz do porta malas
B2491	LuzPosicaoDireit	Luz de posição direita
B2493	LuzPosicaoEsquer	Luz de posição esquerda
B2494	SireneAlarme	Sirene do alarme
B2495	SireneAlarme	Sirene do alarme
B2496	SireneAlarme	Sirene do alarme
B2499	LuzCortesia	Luz de cortesia
B2500	LuzCortesia	Luz de cortesia
B2501	FarolBaixo	Farol baixo
B2502	FarolBaixo	Farol baixo
B2503	FarolBaixo	Farol baixo
B2504	FarolBaixo	Farol baixo
B2505	FarolAlto	Farol alto
B2506	FarolAlto	Farol alto
B2507	FarolAlto	Farol alto
B2508	FarolAlto	Farol alto
B2509	IntLuzNeblinaTra	Interruptor da luz de neblina traseria
B2511	CircuitoBuzina	Circuito da buzina
B2513	Ventilador	Ventilador
B2514	Ventilador	Ventilador
B2515	Ventilador	Ventilador
B2519	LuzFreio	Luz de freio
B2520	LuzFreio	Luz de freio
B2521	Tacometro	Tacômetro
B2522	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B2523	LuzPlaca	Luz da placa
B2524	LuzPlaca	Luz da placa
B2525	ReleLuzMarchaRe	Relé da luz de marcha ré
B2526	ReleLuzMarchaRe	Relé da luz de marcha ré
B2527	LuzFreio	Luz de freio
B2528	LuzFreio	Luz de freio
B2529	Seta Esquerda	Seta esquerda
B2530	Seta Esquerda	Seta esquerda
B2531	LuzPosicaoEsquer	Luz de posição esquerda

B2532	LuzPosicaoDireit	Luz de posição direita
B2533	LuzPosicaoDireit	Luz de posição direita
B2534	LuzPosicaoDireit	Luz de posição direita
B2541	CirTrancPorta	Circuito trancamento da porta
B2545	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
B2550	LuzCortesia	Luz de cortesia
B2552	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B2554	LuzCortesia	Luz de cortesia
B2555	LuzCortesia	Luz de cortesia
B2556	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
B2559	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
B2560	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
B2561	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
B2562	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
B2563	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
B2564	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
B2565	LuzPosicaoDireit	Luz de posição direita
B2566	LuzPosicaoDireit	Luz de posição direita
B2574	IntTravPortMot	Interruptor de travamento da porta do motorista
B2575	IntDestrPortMot	Interruptor de destravamento da porta do motorista
B2577	LuzPosicaoEsquer	Luz de posição esquerda
B2578	ComandDescVidro	Comando de descida do vidro
B2579	ComandSubidVidro	Comando de subida do vidro
B2586	FarolAlto	Farol alto
B2595	SinalSistAlarme	Sinal do sistema de alarme
B2596	FarolAlto	Farol alto
B2605	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
B2606	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
B2658	IntLuzCortesia	Interruptor da luz de cortesia
B2659	IntLuzCortesia	Interruptor da luz de cortesia
B2667	VidroEletrico	Vidro elétrico
B2668	IntAbertPortMala	Interruptor de abertura do porta malas
B2669	IntAbertPortMala	Interruptor de abertura do porta malas
B2670	VidroEletrico	Vidro elétrico
B2671	VidroEletrico	Vidro elétrico
B2677	PressaoOleoMotor	Pressão do óleo do motor
B2678	NivelAgua	Nível da água
B2679	AvisoAirbagAtiv	Aviso de airbag ativado
B2680	HodomNaoProg	Hodômetro não programado
B2682	LinkComunMotor	Link de comunicação do módulo de controle do motor
B2686	LuzPosicaoDireit	Luz de posição direita
B2687	LuzPosicaoEsquer	Luz de posição esquerda
B2688	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
B2689	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
B2690	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
B2691	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B2692	InterFivelaCinto	Interruptor da fivela do cinto de segurança
B2698	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B2818	SolicitacaoA/C	Circuito de solicitação do ar condicionado
B2848	CircuitoBuzina	Circuito da buzina
B2849	CircuitoBuzina	Circuito da buzina
B2850	AirbagMotorista	Disparador do módulo do airbag do motorista
B2851	AirbagPassageiro	Disparador do módulo do airbag do passageiro
B2852	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B2853	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B2854	IncSenColECUAirb	Incompatibilidade entre sensor de colisão e ECU do airbag

B2855	SensorColisao	Sensor de colisão
B2856	IncSenColECUAirb	Incompatibilidade entre sensor de colisão e ECU do airbag
B2860	InterContrAirbag	Interruptor de controle do airbag
B2861	InterContrAirbag	Interruptor de controle do airbag
B2862	IndicIntContAirb	Indicador do interruptor de controle do airbag
B2873	SensorColisaoLat	Sensor de colisão lateral
B2874	SensorColisaoLat	Sensor de colisão lateral
B2875	IncSenColECUAirb	Incompatibilidade entre sensor de colisão e ECU do airbag
B2886	IncSenColECUAirb	Incompatibilidade entre sensor de colisão e ECU do airbag
B2887	IncSenColECUAirb	Incompatibilidade entre sensor de colisão e ECU do airbag
B2892	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2893	IntLimpaVidroDia	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2898	Seta Direita	Seta direita
B2899	Seta Esquerda	Seta esquerda
B2900	NumeroVIN	Número VIN (Número de indentificação do veículo)
B2901	CircFreioEstac	Circuito do freio de estacionamento
B2902	VidroEletrico	Vidro elétrico
B2923	InterruptorA/C	Interruptor do ar condicionado
B2926	DesembTraseiro	Desembaçador traseiro
B2927	InterrEspelhos	Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B2944	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B2947	CirTrancPorta	Circuito trancamento da porta
B2948	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B2949	CirTrancPorta	Circuito trancamento da porta
B2950	ArCondicionado	Ar Condicionado
B2955	AlimentacPainel	Alimentação do painel
B2966	ComandLavaVidros	Comando do lava vidros
B2967	ComandLavaVidros	Comando do lava vidros
B2970	IntAbertPortMala	Interruptor de abertura do porta malas
B2979	CompresArCondic	Compressor do ar condicionado
B2982	CircFreioEstac	Circuito do freio de estacionamento
B2983	IntTravPortMot	Interruptor de travamento da porta do motorista
B2984	CircColunDirDet	Circuito da coluna de direção detonante
B2985	CircColunDirDet	Circuito da coluna de direção detonante
B2986	CircColunDirDet	Circuito da coluna de direção detonante
B2987	CircColunDirDet	Circuito da coluna de direção detonante
B2988	ProtecaoJoelhos	Proteção de joelhos
B2989	ProtecaoJoelhos	Proteção de joelhos
B2990	ProtecaoJoelhos	Proteção de joelhos
B2991	ProtecaoJoelhos	Proteção de joelhos
B2992	CircFreioEstac	Circuito do freio de estacionamento
B2998	ProtecaoJoelhos	Proteção de joelhos
C1011	ValvulaDiantDir	Válvula dianteira direita
C1012	ValvulaDiantDir	Válvula dianteira direita
C1013	ValvulaDiantDir	Válvula dianteira direita
C1026	ValvulaDiantEsq	Válvula dianteira esquerda
C1027	ValvulaDiantEsq	Válvula dianteira esquerda
C1028	ValvulaDiantEsq	Válvula dianteira esquerda
C1056	ValvulaTrasDir	Válvula traseira direita
C1057	ValvulaTrasDir	Válvula traseira direita
C1058	ValvulaTrasDir	Válvula traseira direita
C1071	ValvulaTrasEsq	Válvula traseira esquerda
C1072	ValvulaTrasEsq	Válvula traseira esquerda
C1073	ValvulaTrasEsq	Válvula traseira esquerda
C1081	ReleSeguranca	Relé de segurança
C1082	ReleSeguranca	Relé de segurança

C1083	ReleSeguranca	Relé de segurança
C1084	ReleSeguranca	Relé de segurança
C1085	ReleSeguranca	Relé de segurança
C1090	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1091	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1093	InterContrTrac	Interruptor do controle de tração
C1095	MotorBomba	Motor da bomba
C1096	MotorBomba	Motor da bomba
C1097	MotorBomba	Motor da bomba
C1098	MotorBomba	Motor da bomba
C1100	MotorBomba	Motor da bomba
C1101	ValvulaHidraulic	Válvula hidráulica
C1103	InterruptorFreio	Interruptor do freio
C1104	IndicContrTrac	Indicador do controle de tração
C1105	IndicContrTrac	Indicador do controle de tração
C1106	InterContrTrac	Interruptor do controle de tração
C1107	CircEntradaABS	Circuito de entrada do ABS
C1110	ReleMotorBomba	Relé do motor da bomba
C1111	ReleAlimentABS	Relé de alimentação do ABS
C1112	ReleAlimentABS	Relé de alimentação do ABS
C1113	ReleAlimentABS	Relé de alimentação do ABS
C1114	ReleAlimentABS	Relé de alimentação do ABS
C1115	ReleAlimentABS	Relé de alimentação do ABS
C1119	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
C1120	TensaoForaFaix	Tensão fora de faixa
C1121	Acelerometro	Acelerômetro
C1122	Acelerometro	Acelerômetro
C1123	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
C1125	SensNivFluido	Sensor de nível de fluido
C1128	Acelerometro	Acelerômetro
C1137	ECU ABS	ECU do ABS
C1140	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1145	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1146	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1147	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1148	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1151	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1152	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1153	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1155	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1156	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1158	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1160	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1161	CircPresFreio	Circuito de pressão do freio
C1165	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1166	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1168	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1169	SistemaABS	Sistema ABS
C1171	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1175	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1176	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1178	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1179	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1184	ValvulaIsolament	Válvula de isolamento
C1185	ReleAlimentABS	Relé de alimentação do ABS
C1186	ReleAlimentABS	Relé de alimentação do ABS

C1187	SensNivFluido	Sensor de nível de fluido
C1188	SensNivFluido	Sensor de nível de fluido
C1189	SensNivFluido	Sensor de nível de fluido
C1190	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1191	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1192	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1193	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1194	ValvulaSaidaDE	Válvula de saída dianteira esquerda
C1195	ValvulaSaidaDE	Válvula de saída dianteira esquerda
C1196	ValvulaSaidaDE	Válvula de saída dianteira esquerda
C1197	ValvulaSaidaDE	Válvula de saída dianteira esquerda
C1198	ValvulaEntradaDE	Válvula de entrada dianteira esquerda
C1199	ValvulaEntradaDE	Válvula de entrada dianteira esquerda
C1200	ValvulaEntradaDE	Válvula de entrada dianteira esquerda
C1201	ValvulaEntradaDE	Válvula de entrada dianteira esquerda
C1202	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
C1203	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
C1204	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
C1205	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
C1206	ValvulaIsolament	Válvula de isolamento
C1207	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
C1208	ValvulaIsolament	Válvula de isolamento
C1209	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
C1210	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C1211	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C1212	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C1213	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C1214	ValvulaEntradaDD	Válvula de entrada dianteira direita
C1215	ValvulaEntradaDD	Válvula de entrada dianteira direita
C1216	ValvulaEntradaDD	Válvula de entrada dianteira direita
C1217	ValvulaEntradaDD	Válvula de entrada dianteira direita
C1218	IndicadorABS	Indicador do ABS
C1219	IndicadorABS	Indicador do ABS
C1220	IndicadorABS	Indicador do ABS
C1221	IndicadorABS	Indicador do ABS
C1222	CorrespVelocRoda	Correspondência de velocidade entre as rodas
C1223	IndicadorFreio	Indicador do freio
C1224	IndicadorFreio	Indicador do freio
C1225	IndicadorFreio	Indicador do freio
C1226	IndicadorFreio	Indicador do freio
C1227	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1228	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1229	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1230	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1231	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1232	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1233	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1234	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1235	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1236	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1237	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1238	InterPresHidraul	Interruptor de pressão hidráulica
C1239	InterPresHidraul	Interruptor de pressão hidráulica
C1240	InterPresHidraul	Interruptor de pressão hidráulica
C1241	InterPresHidraul	Interruptor de pressão hidráulica
C1242	ValvulaSaidaTE	Válvula de saída traseira esquerda

C1243	ValvulaSaidaTE	Válvula de saída traseira esquerda
C1244	ValvulaSaidaTE	Válvula de saída traseira esquerda
C1245	ValvulaSaidaTE	Válvula de saída traseira esquerda
C1246	ValvulaSaidaTD	Válvula de saída traseira direita
C1247	ValvulaSaidaTD	Válvula de saída traseira direita
C1248	ValvulaSaidaTD	Válvula de saída traseira direita
C1249	ValvulaSaidaTD	Válvula de saída traseira direita
C1250	ValvulaEntradaDE	Válvula de entrada dianteira esquerda
C1251	ValvulaEntradaTE	Válvula de entrada traseira esquerda
C1252	ValvulaEntradaDE	Válvula de entrada dianteira esquerda
C1253	ValvulaEntradaTE	Válvula de entrada traseira esquerda
C1254	ValvulaEntradaTD	Válvula de entrada traseira direita
C1255	ValvulaEntradaTD	Válvula de entrada traseira direita
C1256	ValvulaEntradaTD	Válvula de entrada traseira direita
C1257	ValvulaEntradaTD	Válvula de entrada traseira direita
C1258	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1259	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1260	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1261	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1262	ReleIndicFreio	Relé do indicador do freio
C1263	ReleIndicFreio	Relé do indicador do freio
C1264	ReleIndicFreio	Relé do indicador do freio
C1265	ReleIndicFreio	Relé do indicador do freio
C1266	ReleValvula	Relé da válvula
C1267	SistemaABS	Sistema ABS
C1268	ReleMotorBomba	Relé do motor da bomba
C1269	ReleMotorBomba	Relé do motor da bomba
C1270	MotorBomba	Motor da bomba
C1271	MotorBomba	Motor da bomba
C1272	MotorBomba	Motor da bomba
C1273	MotorBomba	Motor da bomba
C1274	ReleValvula	Relé da válvula
C1275	ReleValvula	Relé da válvula
C1277	DadosInvAngDirec	Dados inválidos do módulo do sensor de ângulo do volante
C1284	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
C1290	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
C1296	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1297	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1298	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1299	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1300	MotorBomba	Motor da bomba
C1301	SistemaABS	Sistema ABS
C1305	Acelerometro	Acelerômetro
C1306	SensAnguloVolant	Sensor de ângulo do volante
C1307	SensAnguloVolant	Sensor de ângulo do volante
C1308	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1309	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda
C1310	SistemaABS	Sistema ABS
C1311	SistemaABS	Sistema ABS
C1312	SistemaABS	Sistema ABS
C1313	SistemaABS	Sistema ABS
C1314	SistemaABS	Sistema ABS
C1315	SistemaABS	Sistema ABS
C1316	SistemaABS	Sistema ABS
C1317	SistemaABS	Sistema ABS
C1318	SistemaABS	Sistema ABS

C1319	SistemaABS	Sistema ABS
C1320	SistemaABS	Sistema ABS
C1321	SistemaABS	Sistema ABS
C1322	CilinMestreFreio	Cilindro mestre do freio
C1323	CilinMestreFreio	Cilindro mestre do freio
C1324	CilinMestreFreio	Cilindro mestre do freio
C1325	CilinMestreFreio	Cilindro mestre do freio
C1326	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
C1327	NivelFluidoBaixo	Nível de fluido baixo
C1328	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
C1329	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C1330	ValvulaSaidaTE	Válvula de saída traseira esquerda
C1331	ValvulaSaidaTD	Válvula de saída traseira direita
C1332	ValvulaSaidaDE	Válvula de saída dianteira esquerda
C1333	ValvulaEntradaTE	Válvula de entrada traseira esquerda
C1334	ValvulaEntradaDE	Válvula de entrada dianteira esquerda
C1335	ValvulaEntradaDD	Válvula de entrada dianteira direita
C1336	ValvulaEntradaTD	Válvula de entrada traseira direita
C1400	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1401	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1402	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1403	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1405	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1406	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1407	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1410	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1411	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1412	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1413	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1414	ECUIncorInstalad	ECU incorreta instalada
C1415	Configuracao ECU	Configuração da ECU
C1420	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
C1435	Acelerometro	Acelerômetro
C1436	Acelerometro	Acelerômetro
C1437	Acelerometro	Acelerômetro
C1438	Acelerometro	Acelerômetro
C1441	SensorDirecao	Sensor de direção
C1442	SensorDirecao	Sensor de direção
C1443	SensorDirecao	Sensor de direção
C1444	SensorDirecao	Sensor de direção
C1445	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
C1446	InterruptorFreio	Interruptor do freio
C1447	ECUContrTrac	ECU de controle de tração
C1449	MotorContrTrac	Motor do controle de tração
C1450	MotorContrTrac	Motor do controle de tração
C1451	MotorContrTrac	Motor do controle de tração
C1452	MotorContrTrac	Motor do controle de tração
C1453	MotorContrTrac	Motor do controle de tração
C1454	Acelerometro	Acelerômetro
C1455	Acelerometro	Acelerômetro
C1456	Acelerometro	Acelerômetro
C1457	Acelerometro	Acelerômetro
C1458	Acelerometro	Acelerômetro
C1460	Acelerometro	Acelerômetro
C1461	Acelerometro	Acelerômetro
C1462	Acelerometro	Acelerômetro

C1463	Acelerometro	Acelerômetro
C1464	SinalPressao	Sinal de pressão
C1470	SistemaContrTrac	Sistema de controle de tração
C1471	AcumulAltaPres	Acumulador de alta pressão
C1472	CilindMestreFreio	Cilindro mestre do freio
C1473	CalibracValvula	Calibração da válvula
C1474	AcumulAltaPres	Acumulador de alta pressão
C1475	AcumulAltaPres	Acumulador de alta pressão
C1476	MotorBomba	Motor da bomba
C1477	CircHidrAltaPres	Circuito hidráulico de alta pressão
C1478	ContrPresFreio	Controle de pressão do freio
C1479	ContrPresFreio	Controle de pressão do freio
C1480	ContrPresFreio	Controle de pressão do freio
C1481	ContrPresFreio	Controle de pressão do freio
C1483	CalibracValvula	Calibração da válvula
C1484	SinalDesgPastFr	Sinal de desgaste das pastilhas de freio
C1491	MotorContrTrac	Motor do controle de tração
C1492	MotorContrTrac	Motor do controle de tração
C1493	MotorContrTrac	Motor do controle de tração
C1495	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1496	MotorContrTrac	Motor do controle de tração
C1497	MotorContrTrac	Motor do controle de tração
C1503	ValvContrEstabil	Válvula de controle de estabilidade
C1504	ValvContrEstabil	Válvula de controle de estabilidade
C1505	ValvContrEstabil	Válvula de controle de estabilidade
C1506	ValvContrEstabil	Válvula de controle de estabilidade
C1507	SistemaContrTrac	Sistema de controle de tração
C1508	SistemaContrTrac	Sistema de controle de tração
C1510	ContrPresFreio	Controle de pressão do freio
C1511	ContrPresFreio	Controle de pressão do freio
C1512	ContrPresFreio	Controle de pressão do freio
C1513	ContrPresFreio	Controle de pressão do freio
C1515	Acelerometro	Acelerômetro
C1516	SensTaxaRolament	Sensor de taxa de rolamento
C1517	SensTaxaRolament	Sensor de taxa de rolamento
C1518	IndicadorFallha	Indicador de falha
C1519	IndicadorFallha	Indicador de falha
C1520	CircuitoDeltaS	Circuito Delta S
C1521	CircuitoDeltaS	Circuito Delta S
C1522	SensorPedalFreio	Sensor do pedal do freio
C1523	SensNivFluido	Sensor de nível de fluido
C1524	SensorPedalFreio	Sensor do pedal do freio
C1525	SistemaFreio	Sistema de Freio
C1526	SensorPedalFreio	Sensor do pedal do freio
C1527	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1528	ValvAssistTrac	Válvula de assistência a tração
C1529	SolenAuxiliar	Solenóide auxiliar
C1530	ValvContrEstabil	Válvula de controle de estabilidade
C1531	ValvContrEstabil	Válvula de controle de estabilidade
C1551	ECU ABS	ECU do ABS
C1699	SensorTrasEsq	Sensor traseiro esquerdo
C1700	SensorTrasEsq	Sensor traseiro esquerdo
C1701	SensorTrasEsq	Sensor traseiro esquerdo
C1702	SensorTrasDir	Sensor traseiro direito
C1703	SensorTrasDir	Sensor traseiro direito
C1704	SensorTrasDir	Sensor traseiro direito

C1705	SensorTrasEsq	Sensor traseiro esquerdo
C1706	SensorTrasEsq	Sensor traseiro esquerdo
C1707	SensorTrasEsq	Sensor traseiro esquerdo
C1708	SensorTrasDir	Sensor traseiro direito
C1709	SensorTrasDir	Sensor traseiro direito
C1710	SensorTrasDir	Sensor traseiro direito
C1711	SensorDiantEsq	Sensor dianteiro esquerdo
C1712	SensorDiantEsq	Sensor dianteiro esquerdo
C1713	SensorDiantEsq	Sensor dianteiro esquerdo
C1714	SensorDiantDir	Sensor dianteiro direito
C1715	SensorDiantDir	Sensor dianteiro direito
C1716	SensorDiantDir	Sensor dianteiro direito
C1717	SensorDiantEsq	Sensor dianteiro esquerdo
C1718	SensorDiantEsq	Sensor dianteiro esquerdo
C1719	SensorDiantEsq	Sensor dianteiro esquerdo
C1730	TensaoForaFaix	Tensão fora de faixa
C1739	SensorDiantDir	Sensor dianteiro direito
C1740	SensorDiantDir	Sensor dianteiro direito
C1741	SensorDiantDir	Sensor dianteiro direito
C1751	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
C1752	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
C1805	ComunicacECU ABS	Comunicação com a ECU do ABS
C1938	DadosInvAngDirec	Dados inválidos do módulo do sensor de ângulo do volante
C1939	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C1940	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C1949	Acelerometro	Acelerômetro
C1950	Acelerometro	Acelerômetro
C1951	Acelerometro	Acelerômetro
C1952	SensorDirecao	Sensor de direção
C1953	SenPresCilinMestre	Sensor de pressão do cilindro mestre
C1954	SenPresCilinMestre	Sensor de pressão do cilindro mestre
C1955	SensAnguloVolant	Sensor de ângulo do volante
C1957	ValvContrEstabil	Válvula de controle de estabilidade
C1958	ValvContrEstabil	Válvula de controle de estabilidade
C1959	Acelerometro	Acelerômetro
C1960	CircFreioMotoris	Circuito do freio do motorista
C1963	InibicaoESP	Inibição do ESP
C1968	AssistFrenagEmer	Assistência a frenagem em caso de emergência
C1969	InterDesatESP	Interruptor de desativação do ESP
C1991	Configuracao ECU	Configuração da ECU
C1992	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
C1996	AcelerEixoVertic	Aceleração do eixo vertical
C1997	ControladPressao	Controlador de pressão
C1998	Configuracao ECU	Configuração da ECU
C1999	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
C2000	SensAnguloVolant	Sensor de ângulo do volante
C2250	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
C2768	SinalTesteSensor	Sinal de teste do sensor
C2769	SensorAcelerLong	Sensor de aceleração longitudinal
C2770	SensorAcelerLong	Sensor de aceleração longitudinal
C2774	SensorPedalFreio	Sensor do pedal do freio
C2775	InterDesatESP	Interruptor de desativação do ESP
C2777	BusDados	Bus de dados
C2778	AlimentSensores	Alimentação dos sensores
C2783	GrupoSensoresInc	Grupo de sensores incorretos
C2784	FalhaMemoriaRAM	Falha de memória RAM

C2786	SensorTrasEsq	Sensor traseiro esquerdo
C2787	SensorTrasDir	Sensor traseiro direito
C2788	SensorTrasEsq	Sensor traseiro esquerdo
C2789	SensorTrasDir	Sensor traseiro direito
C2795	AssistFrenagEmer	Assistência a frenagem em caso de emergência
C2796	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C2797	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C2798	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C2799	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C2800	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C2801	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C2802	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C2803	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C2804	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C2805	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
P0001	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0002	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0003	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0004	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0005	InterInercial	Interruptor inercial
P0006	InterInercial	Interruptor inercial
P0007	InterInercial	Interruptor inercial
P0008	SistPosicMotor	Sistema de posição do motor
P0009	SistPosicMotor	Sistema de posição do motor
P0010	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0011	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0012	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0013	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0014	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0015	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0016	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0017	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0018	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0019	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0020	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0021	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0022	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0023	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0024	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0025	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0026	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0027	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0028	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0029	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0030	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0031	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0032	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0033	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0034	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0035	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0036	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0037	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0038	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0039	ValvDerivTurbo	Válvula de derivação do turbo
P0040	SinalSondaLambda	Sinal da sonda lambda
P0041	SinalSondaLambda	Sinal da sonda lambda

P0042	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0043	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0044	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0045	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0046	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0047	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0048	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0049	Turbina	Turbina
P0050	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0051	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0052	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0053	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0054	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0055	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0056	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0057	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0058	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0059	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0060	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0061	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0062	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0063	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0064	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0065	InjetorAr	Injetor de ar
P0066	InjetorAr	Injetor de ar
P0067	InjetorAr	Injetor de ar
P0068	RelMAPMAFBorb	Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P0069	RelMAPPresBarom	Relação MAP e pressão barométrica
P0070	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0071	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0072	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0073	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0074	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0075	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0076	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0077	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0078	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0079	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0080	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0081	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0082	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0083	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0084	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0085	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0086	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0087	PressaoSistema	Pressão do sistema
P0088	PressaoSistema	Pressão do sistema
P0089	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0090	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0091	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0092	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0093	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P0094	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P0095	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0096	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0097	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão

P0098	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0099	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0100	SensorMAF	Sensor MAF
P0101	SensorMAF	Sensor MAF
P0102	SensorMAF	Sensor MAF
P0103	SensorMAF	Sensor MAF
P0104	SensorMAF	Sensor MAF
P0105	SensorMAP	Sensor MAP
P0106	SensorMAP	Sensor MAP
P0107	SensorMAP	Sensor MAP
P0108	SensorMAP	Sensor MAP
P0109	SensorMAP	Sensor MAP
P0110	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0111	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0112	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0113	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0114	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0115	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0116	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0117	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0118	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0119	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0120	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0121	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0122	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0123	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0124	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0125	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0126	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0127	TemperatAdmiss	Temperatura da Admissão
P0128	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0129	PressBarometrica	Pressão barométrica
P0130	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0131	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0132	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0133	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0134	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0135	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0136	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0137	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0138	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0139	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0140	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0141	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0142	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0143	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0144	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0145	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0146	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0147	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0148	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0149	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0150	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0151	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0152	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0153	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2

P0154	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0155	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0156	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0157	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0158	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0159	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0160	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0161	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0162	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0163	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0164	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0165	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0166	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0167	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0168	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0169	CompCombIncorr	Composição do combustível incorreta
P0170	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0171	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0172	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0173	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0174	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0175	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0176	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0177	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0178	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0179	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0180	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0181	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0182	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0183	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0184	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0185	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0186	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0187	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0188	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0189	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0190	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0191	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0192	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0193	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0194	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0195	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0196	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0197	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0198	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0199	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0200	Injetor	Injetor
P0201	Injetor1	Injetor 1
P0202	Injetor2	Injetor 2
P0203	Injetor3	Injetor 3
P0204	Injetor4	Injetor 4
P0205	Injetor5	Injetor 5
P0206	Injetor6	Injetor 6
P0207	Injetor7	Injetor 7
P0208	Injetor8	Injetor 8
P0209	Injetor9	Injetor 9

P0210	Injetor10	Injetor 10
P0211	Injetor11	Injetor 11
P0212	Injetor12	Injetor 12
P0213	InjetorPartFrio	Injetor de partida a frio
P0214	InjetorPartFrio	Injetor de partida a frio
P0215	InterInercial	Interruptor inercial
P0216	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0217	TemperaturaMotor	Temperatura do motor
P0218	TemperatTranmiss	Temperatura da transmissão
P0219	Sobrerotacao	Sobrerotação do motor
P0220	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0221	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0222	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0223	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0224	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0225	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0226	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0227	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0228	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0229	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0230	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0231	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0232	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0233	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0234	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0235	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0236	SensorMAP	Sensor MAP
P0237	SensorMAP	Sensor MAP
P0238	SensorMAP	Sensor MAP
P0239	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0240	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0241	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0242	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0243	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0244	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0245	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0246	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0247	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0248	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0249	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0250	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0251	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0252	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0253	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0254	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0255	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0256	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0257	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0258	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0259	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0260	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0261	Injetor1	Injetor 1
P0262	Injetor1	Injetor 1
P0263	FalhaIgnicaoCil1	Falha de ignição no cilindro 1
P0264	Injetor2	Injetor 2
P0265	Injetor2	Injetor 2

P0266	FalhaIgnicaoCil2	Falha de ignição no cilindro 2
P0267	Injetor3	Injetor 3
P0268	Injetor3	Injetor 3
P0269	FalhaIgnicaoCil3	Falha de ignição no cilindro 3
P0270	Injetor4	Injetor 4
P0271	Injetor4	Injetor 4
P0272	FalhaIgnicaoCil4	Falha de ignição no cilindro 4
P0273	Injetor5	Injetor 5
P0274	Injetor5	Injetor 5
P0275	FalhaIgnicaoCil5	Falha de ignição no cilindro 5
P0276	Injetor6	Injetor 6
P0277	Injetor6	Injetor 6
P0278	FalhaIgnicaoCil6	Falha de ignição no cilindro 6
P0279	Injetor7	Injetor 7
P0280	Injetor7	Injetor 7
P0281	FalhaIgnicaoCil7	Falha de ignição no cilindro 7
P0282	Injetor8	Injetor 8
P0283	Injetor8	Injetor 8
P0284	FalhaIgnicaoCil8	Falha de ignição no cilindro 8
P0285	Injetor9	Injetor 9
P0286	Injetor9	Injetor 9
P0287	FalhaIgnicaoCil9	Falha de ignição no cilindro 9
P0288	Injetor10	Injetor 10
P0289	Injetor10	Injetor 10
P0290	FalhaIgnicCil10	Falha de ignição no cilindro 10
P0291	Injetor11	Injetor 11
P0292	Injetor11	Injetor 11
P0293	FalhaIgnicCil11	Falha de ignição no cilindro 11
P0294	Injetor12	Injetor 12
P0295	Injetor12	Injetor 12
P0296	FalhaIgnicCil12	Falha de ignição no cilindro 12
P0297	Sobrevelocidade	Sobrevelocidade
P0298	TempOleoAlta	Temperatura do óleo alta
P0299	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0300	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0301	FalhaIgnicaoCil1	Falha de ignição no cilindro 1
P0302	FalhaIgnicaoCil2	Falha de ignição no cilindro 2
P0303	FalhaIgnicaoCil3	Falha de ignição no cilindro 3
P0304	FalhaIgnicaoCil4	Falha de ignição no cilindro 4
P0305	FalhaIgnicaoCil5	Falha de ignição no cilindro 5
P0306	FalhaIgnicaoCil6	Falha de ignição no cilindro 6
P0307	FalhaIgnicaoCil7	Falha de ignição no cilindro 7
P0308	FalhaIgnicaoCil8	Falha de ignição no cilindro 8
P0309	FalhaIgnicaoCil9	Falha de ignição no cilindro 9
P0310	FalhaIgnicCil10	Falha de ignição no cilindro 10
P0311	FalhaIgnicCil11	Falha de ignição no cilindro 11
P0312	FalhaIgnicCil12	Falha de ignição no cilindro 12
P0313	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0314	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0315	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0316	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0317	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0318	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0319	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0320	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0321	SensorRotacao	Sensor de rotação

P0322	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0323	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0324	Detonacao	Detonação
P0325	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0326	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0327	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0328	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0329	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0330	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0331	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0332	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0333	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0334	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0335	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0336	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0337	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0338	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0339	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0340	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0341	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0342	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0343	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0344	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0345	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0346	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0347	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0348	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0349	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0350	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0351	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0352	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0353	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0354	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0355	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0356	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0357	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0358	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0359	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0360	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0361	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0362	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0363	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0365	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0366	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0367	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0368	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0369	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0370	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0371	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0372	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0373	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0374	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0375	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0376	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0377	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0378	ReferencRegulac	Referência de regulação

P0379	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0380	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0381	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0382	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0385	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0386	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0387	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0388	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0389	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0391	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0392	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0393	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0394	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0400	SistemaEGR	Sistema EGR
P0401	SistemaEGR	Sistema EGR
P0402	SistemaEGR	Sistema EGR
P0403	SistemaEGR	Sistema EGR
P0404	SistemaEGR	Sistema EGR
P0405	SensorEGR	Sensor de EGR
P0406	SensorEGR	Sensor de EGR
P0407	SensorEGR	Sensor de EGR
P0408	SensorEGR	Sensor de EGR
P0409	SensorEGR	Sensor de EGR
P0410	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0411	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0412	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0413	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0414	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0415	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0416	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0417	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0418	Rele Bomba Ar	Rele da bomba de ar
P0419	Rele Bomba Ar	Rele da bomba de ar
P0420	Catalisador	Catalisador
P0421	Catalisador	Catalisador
P0422	Catalisador	Catalisador
P0423	Catalisador	Catalisador
P0424	Catalisador	Catalisador
P0425	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0426	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0427	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0428	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0429	AquecCatalisador	Aquecedor do catalisador
P0430	Catalisador	Catalisador
P0431	Catalisador	Catalisador
P0432	Catalisador	Catalisador
P0433	Catalisador	Catalisador
P0434	Catalisador	Catalisador
P0435	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0436	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0437	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0438	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0439	AquecCatalisador	Aquecedor do catalisador
P0440	SistemaCanister	Sistema Canister
P0441	SistemaCanister	Sistema Canister
P0442	SistemaCanister	Sistema Canister

P0443	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0444	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0445	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0446	SistemaCanister	Sistema Canister
P0447	SistemaCanister	Sistema Canister
P0448	SistemaCanister	Sistema Canister
P0449	SistemaCanister	Sistema Canister
P0450	SistemaCanister	Sistema Canister
P0451	SistemaCanister	Sistema Canister
P0452	SistemaCanister	Sistema Canister
P0453	SistemaCanister	Sistema Canister
P0454	SistemaCanister	Sistema Canister
P0455	SistemaCanister	Sistema Canister
P0456	SistemaCanister	Sistema Canister
P0457	SistemaCanister	Sistema Canister
P0458	SistemaCanister	Sistema Canister
P0459	SistemaCanister	Sistema Canister
P0460	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0461	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0462	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0463	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0464	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0465	SistemaCanister	Sistema Canister
P0466	SistemaCanister	Sistema Canister
P0467	SistemaCanister	Sistema Canister
P0468	SistemaCanister	Sistema Canister
P0469	SistemaCanister	Sistema Canister
P0470	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0471	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0472	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0473	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0474	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0475	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0476	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0477	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0478	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0479	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0480	Ventilador	Ventilador
P0481	Ventilador	Ventilador
P0482	Ventilador	Ventilador
P0483	Ventilador	Ventilador
P0484	Ventilador	Ventilador
P0485	Ventilador	Ventilador
P0486	SensorEGR	Sensor de EGR
P0487	SistemaEGR	Sistema EGR
P0488	SistemaEGR	Sistema EGR
P0489	SistemaEGR	Sistema EGR
P0490	SistemaEGR	Sistema EGR
P0491	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0492	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0493	Ventilador	Ventilador
P0494	Ventilador	Ventilador
P0495	Ventilador	Ventilador
P0496	SistemaCanister	Sistema Canister
P0497	SistemaCanister	Sistema Canister
P0498	SistemaCanister	Sistema Canister

P0499	SistemaCanister	Sistema Canister
P0500	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0501	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0502	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0503	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0504	InterruptorFreio	Interruptor do freio
P0505	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0506	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0507	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0508	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0509	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0510	InterPosicBorbol	Interruptor de posição da borboleta
P0511	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0512	MotorArranque	Motor de arranque
P0513	ChaveIncorreta	Chave Incorreta
P0514	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0515	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0516	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0517	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0518	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0519	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0520	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0521	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0522	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0523	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0524	PressaoOleoMotor	Pressão do óleo do motor
P0525	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0526	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0527	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0528	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0529	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0530	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0531	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0532	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0533	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0534	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0535	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0536	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0537	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0538	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0539	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0540	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0541	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0542	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0543	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0544	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0545	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0546	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0547	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P0548	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P0549	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P0550	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0551	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0552	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0553	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0554	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica

P0555	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0556	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0557	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0558	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0559	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0560	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0561	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0562	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0563	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0564	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0565	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0566	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0567	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0568	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0569	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0570	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0571	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0572	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0573	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0574	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0575	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0576	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0577	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0578	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0579	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0580	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0581	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0582	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0583	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0584	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0585	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0586	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0587	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0588	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0589	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0590	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0591	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0592	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0593	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0594	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0595	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0596	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0597	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P0598	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P0599	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P0600	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P0601	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0602	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0603	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0604	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0605	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0606	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0607	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0608	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0609	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0610	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor

P0611	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P0612	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P0613	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0614	SinalTCM/ECM	Sinal do TCM e ECM
P0615	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0616	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0617	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0618	ECUCombustAltern	ECU de combustível alternativo
P0619	ECUCombustAltern	ECU de combustível alternativo
P0620	Alternador	Alternador
P0621	IndicAlternador	Indicador do alternador
P0622	Alternador	Alternador
P0623	IndicAlternador	Indicador do alternador
P0624	IndicTampaComb	Indicador da tampa de combustível
P0625	Alternador	Alternador
P0626	Alternador	Alternador
P0627	ContrBombaCombust	Controle da bomba de combustível
P0628	ContrBombaCombust	Controle da bomba de combustível
P0629	ContrBombaCombust	Controle da bomba de combustível
P0630	NumeroVIN	Número VIN (Número de identificação do veículo)
P0631	NumeroVIN	Número VIN (Número de identificação do veículo)
P0632	HodomNaoProg	Hodômetro não programado
P0633	ChaveNaoProgr	Chave não programada
P0634	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0635	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0636	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0637	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0638	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P0639	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P0640	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0641	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0642	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0643	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0644	ComputadorBordo	Computador de bordo
P0645	ArCondicionado	Ar Condicionado
P0646	ReleEmbreagA/C	Relé da embreagem do ar condicionado
P0647	ReleEmbreagA/C	Relé da embreagem do ar condicionado
P0648	IndicadorImobil	Indicador do imobilizador
P0649	IndicPilotoAutom	Indicador do piloto automático
P0650	IndicadorFallha	Indicador de falha
P0651	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0652	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0653	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0654	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0655	IndicSobreaqMot	Indicador de sobreaquecimento do motor
P0656	SaidNivelCombust	Saída de nível de combustível
P0657	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0658	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0659	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0660	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0661	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0662	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0663	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0664	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0665	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0666	TemperaturaECU	Temperatura da ECU

P0667	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0668	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0669	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0670	ECUContrVela	ECU de controle das velas
P0671	VelaCilindro1	Vela Cilindro 1
P0672	VelaCilindro2	Vela Cilindro 2
P0673	VelaCilindro3	Vela Cilindro 3
P0674	VelaCilindro4	Vela Cilindro 4
P0675	VelaCilindro5	Vela Cilindro 5
P0676	VelaCilindro6	Vela Cilindro 6
P0677	VelaCilindro7	Vela Cilindro 7
P0678	VelaCilindro8	Vela Cilindro 8
P0679	VelaCilindro9	Vela Cilindro 9
P0680	VelaCilindro10	Vela Cilindro 10
P0681	VelaCilindro11	Vela Cilindro 11
P0682	VelaCilindro12	Vela Cilindro 12
P0683	LinkComunicacao	Link de comunicação
P0684	LinkComunicacao	Link de comunicação
P0685	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0686	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0687	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P0688	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P0689	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0690	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0691	Ventilador	Ventilador
P0692	Ventilador	Ventilador
P0693	Ventilador	Ventilador
P0694	Ventilador	Ventilador
P0695	Ventilador	Ventilador
P0696	Ventilador	Ventilador
P0697	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0698	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0699	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0700	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0701	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0702	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0703	ConversorTorque	Conversor de torque
P0704	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0705	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0706	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0707	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0708	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0709	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0710	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0711	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0712	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0713	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0714	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0715	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0716	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0717	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0718	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0719	ConversorTorque	Conversor de torque
P0720	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0721	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0722	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo

P0723	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0724	ConversorTorque	Conversor de torque
P0725	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0726	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0727	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0728	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0730	RelIncorMarcha	Relação de marcha incorreta
P0731	RelIncorMarcha1	Relação incorreta da marcha 1
P0732	RelIncorMarcha2	Relação incorreta da marcha 2
P0733	RelIncorMarcha3	Relação incorreta da marcha 3
P0734	RelIncorMarcha4	Relação incorreta da marcha 4
P0735	RelIncorMarcha5	Relação incorreta da marcha 5
P0736	RelIncorMarchaRe	Relação incorreta da marcha ré
P0737	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0738	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0739	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0740	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0741	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0742	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0743	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0744	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0745	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0746	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0747	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0748	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0749	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0750	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0751	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0752	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0753	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0754	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0755	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0756	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0757	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0758	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0759	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0760	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0761	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0762	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0763	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0764	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0765	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0766	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0767	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0768	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0769	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0770	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0771	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0772	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0773	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0774	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0775	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0776	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0777	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0778	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0779	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B

P0780	FalhaMudanca	Falha mudança
P0781	FalhaMudanca1-2	Falha mudança 1-2
P0782	FalhaMudanca2-3	Falha Mudança 2-3
P0783	FalhaMudanca3-4	Falha mudança 3-4
P0784	FalhaMudanca4-5	Falha mudança 4-5
P0785	SolenoiDeMudanca	Solenóide mudança
P0786	SolenoiDeMudanca	Solenóide mudança
P0787	SolenoiDeMudanca	Solenóide mudança
P0788	SolenoiDeMudanca	Solenóide mudança
P0789	SolenoiDeMudanca	Solenóide mudança
P0790	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0791	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0792	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0793	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0794	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0795	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0796	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0797	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0798	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0799	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0800	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0801	SolenInibidorRe	Solenóide inibidora da marcha ré
P0802	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0803	ValvMudanAscend	Válvula de mudança ascendente
P0804	ValvMudanAscend	Válvula de mudança ascendente
P0805	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0806	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0807	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0808	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0809	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0810	ContrPosicEmbr	Controle de posição da embregem
P0811	EscorregEmbreag	Escorregamento da embregem
P0812	MarchaRe	Marcha Ré
P0813	MarchaRe	Marcha Ré
P0814	DisplayMudMarcha	Display de mudança de marcha
P0815	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P0816	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0817	DesabMotorArranq	Desabilitação do motor de arranque
P0818	IntDescSistTrans	Interruptor de desconexão do sistema de transmissão
P0819	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0820	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0821	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0822	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0823	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0824	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0825	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0826	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0827	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0828	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0829	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P0830	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0831	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0832	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0833	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0834	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0835	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem

P0836	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0837	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0838	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0839	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0840	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0841	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0842	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0843	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0844	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0845	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0846	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0847	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0848	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0849	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0850	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0851	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0852	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0853	InterruptorD	Interruptor D
P0854	InterruptorD	Interruptor D
P0855	InterruptorD	Interruptor D
P0856	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0857	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0858	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0859	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0860	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0861	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0862	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0863	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0864	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0865	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0866	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0867	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0868	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0869	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0870	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0871	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0872	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0873	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0874	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0875	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0876	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0877	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0878	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0879	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0880	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0881	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0882	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0883	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0884	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0885	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0886	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0887	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0888	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0889	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0890	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0891	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU

P0892	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0893	VariasMarchasEng	Várias marchas engatadas
P0894	EscorregTransmis	Escorregamento da transmissão
P0895	TempMudanMarcPeq	Tempo de mudança de marcha pequeno
P0896	TempMudanMarcLon	Tempo de mudança de marcha longo
P0897	OleoTransmDeter	Óleo da transmissão deteriorado
P0898	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0899	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0900	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0901	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0902	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0903	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0904	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0905	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0906	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0907	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0908	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0909	RegulPosicNeutro	Regulação da posição neutro
P0910	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0911	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0912	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0913	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0914	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0915	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0916	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0917	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0918	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0919	ContrPosicMarcha	Controle de posição da marcha
P0920	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0921	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0922	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0923	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0924	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0925	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0926	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0927	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0928	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0929	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0930	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0931	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0932	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0933	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0934	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0935	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0936	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0937	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0938	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0939	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0940	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0941	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0942	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0943	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0944	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0945	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0946	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0947	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica

P0948	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0949	EmbreagAutomatic	Embreagem automática
P0950	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0951	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0952	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0953	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0954	EmbreagAutomatic	Embreagem automática
P0955	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0956	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0957	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0958	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0959	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0960	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0961	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0962	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0963	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0964	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0965	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0966	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0967	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0968	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0969	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0970	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0971	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0972	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0973	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0974	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0975	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0976	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0977	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0978	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0979	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0980	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0981	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0982	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0983	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0984	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0985	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0986	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0987	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0988	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0989	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0990	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0991	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0992	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0993	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0994	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0995	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0996	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0997	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P0998	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P0999	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P1000	DiagInternIncomp	Diagnóstico interno incompleto
P1001	DiagInternIncomp	Diagnóstico interno incompleto
P1100	SensorMAF	Sensor MAF
P1101	SensorMAF	Sensor MAF

P1105	Alternador	Alternador
P1106	Alternador	Alternador
P1107	Alternador	Alternador
P1108	IndicAlternador	Indicador do alternador
P1109	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P1110	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P1111	PassagemSistema	Passagem do sistema
P1112	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P1113	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P1114	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P1115	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P1116	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P1117	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P1118	CircTempArColet	Circuito da temperatura do ar do coletor
P1119	CircTempArColet	Circuito da temperatura do ar do coletor
P1120	CircPosicBorbol	Circuito do sensor de posição da borboleta
P1121	RelMAPMAFBorb	Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P1122	CircPosicBorbol	Circuito do sensor de posição da borboleta
P1123	CircPosicBorbol	Circuito do sensor de posição da borboleta
P1124	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1125	CircPosicBorbol	Circuito do sensor de posição da borboleta
P1126	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1127	TemperatEscape	Temperatura do escape
P1128	SondaLambda	Sonda Lambda
P1129	SondaLambda	Sonda Lambda
P1130	SondaLambda	Sonda Lambda
P1131	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P1132	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P1133	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P1134	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P1135	SondaLambda	Sonda Lambda
P1136	SondaLambda	Sonda Lambda
P1137	AusLambMistPobre	Mistura pobre devido a ausência da sonda lambda
P1138	AusLambMistRica	Mistura rica devido a ausência da sonda lambda
P1139	IndicAguaCombust	Indicador de água no combustível
P1140	AguaNoCombustiv	Água no combustível
P1141	SondaLambda	Sonda Lambda
P1142	SondaLambda	Sonda Lambda
P1143	ControleInjetor	Controle de injetor
P1144	SensorMAF	Sensor MAF
P1145	TorqueCalculado	Torque calculado
P1146	Alternador	Alternador
P1147	RelTempArEntrCol	Relação de temperatura do ar de entrada e do ar no coletor
P1148	Alternador	Alternador
P1149	Alternador	Alternador
P1150	SondaLambda	Sonda Lambda
P1151	SondaLambda	Sonda Lambda
P1152	SondaLambda	Sonda Lambda
P1155	ECUCombustAltern	ECU de combustível alternativo
P1156	InterSelecCombus	Interruptor de seleção do combustível
P1157	AusLambMistPobre	Mistura pobre devido a ausência da sonda lambda
P1158	AusLambMistRica	Mistura rica devido a ausência da sonda lambda
P1159	MotorPasso	Motor de passo
P1167	TestInvAtuadBorb	Teste inválido devido a não atuação da borboleta
P1170	ValvDesligMotor	Válvula de desligamento do motor
P1171	SenPosRotorBomba	Sensor de posição do rotor da bomba

P1172	ContrRotorBomba	Controle do rotor da bomba
P1173	SenPosRotorBomba	Sensor de posição do rotor da bomba
P1174	ContrRotorBomba	Controle do rotor da bomba
P1175	ContrRotorBomba	Controle do rotor da bomba
P1176	ContrRotorBomba	Controle do rotor da bomba
P1177	ContrRotorBomba	Controle do rotor da bomba
P1178	ContrRotorBomba	Controle do rotor da bomba
P1180	SistDistribComb	Sistema de distribuição de combustível
P1183	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P1184	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P1185	SenTempBombComb	Sensor de temperatura da bomba de combustível
P1186	SenTempBombComb	Sensor de temperatura da bomba de combustível
P1187	SelecaoVariante	Seleção de variante
P1188	MemoriaCalibrac	Memória de calibração
P1189	SinalBombaCombus	Sinal da bomba de combustível
P1190	ResistorCalibrac	Resistor de calibração
P1191	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P1192	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P1193	ValvulaEGR	Válvula EGR
P1194	ConvAnalDigECU	Conversor analógico digital da ECU
P1195	LinkComunicacao	Link de comunicação
P1196	Alimentacao ECU	Alimentação da ECU
P1197	Alimentacao ECU	Alimentação da ECU
P1198	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P1199	SensorNivelOleo	Sensor do nível do óleo
P1200	Injetor	Injetor
P1209	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P1210	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P1211	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P1212	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P1214	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1215	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1216	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1217	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1218	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1219	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1220	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P1221	SistemaContrTrac	Sistema de controle de tração
P1222	SistemaContrTrac	Sistema de controle de tração
P1223	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1224	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1225	SensorInjetor	Sensor do injetor
P1226	SenPosRegInjComb	Sensor de posição do regulador de injeção de combustível
P1227	ValvRegulEscape	Válvula de regulação do escape
P1228	ValvRegulEscape	Válvula de regulação do escape
P1229	ValvTempInjec	Válvula do tempo de injeção
P1230	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1231	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1232	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1233	ModuloBomba	Módulo da bomba
P1234	ModuloBomba	Módulo da bomba
P1235	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P1236	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P1237	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1238	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1239	BombaCombustivel	Bomba de combustível

P1240	AlimentSensores	Alimentação dos sensores
P1243	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1244	Alternador	Alternador
P1245	Alternador	Alternador
P1246	Alternador	Alternador
P1247	PresTurboBaixa	Pressão do turbo muito baixa
P1248	PressaoTurbo	Pressão do turbo
P1249	ValvRegulEscape	Válvula de regulação do escape
P1252	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1253	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1254	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1255	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1256	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1257	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1258	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1259	SinalImobilizad	Sinal do imobilizador
P1260	VeicImobilizado	Veículo imobilizado
P1261	Injetor1	Injetor 1
P1262	Injetor2	Injetor 2
P1263	Injetor3	Injetor 3
P1264	Injetor4	Injetor 4
P1265	Injetor5	Injetor 5
P1266	Injetor6	Injetor 6
P1267	Injetor7	Injetor 7
P1268	Injetor8	Injetor 8
P1269	CodImobNaoProgr	Código do imobilizador não programado
P1270	RotacMaximMotor	Rotação máxima do motor
P1271	Injetor1	Injetor 1
P1272	Injetor2	Injetor 2
P1273	Injetor3	Injetor 3
P1274	Injetor4	Injetor 4
P1275	Injetor5	Injetor 5
P1276	Injetor6	Injetor 6
P1277	Injetor7	Injetor 7
P1278	Injetor8	Injetor 8
P1280	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P1281	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P1282	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P1283	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P1284	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P1285	SenTempCabCilind	Sensor de temperatura da cabeça do cilindro
P1286	ContrInjecCombus	Controle de injeção de combustível
P1287	ContrInjecCombus	Controle de injeção de combustível
P1288	SenTempCabCilind	Sensor de temperatura da cabeça do cilindro
P1289	SenTempCabCilind	Sensor de temperatura da cabeça do cilindro
P1290	SenTempCabCilind	Sensor de temperatura da cabeça do cilindro
P1291	Injetor	Injetor
P1292	Injetor	Injetor
P1293	Injetor	Injetor
P1294	Injetor	Injetor
P1295	Injetor	Injetor
P1296	Injetor	Injetor
P1297	Injetor	Injetor
P1298	ControleInjetor	Controle de injetor
P1299	SenTempCabCilind	Sensor de temperatura da cabeça do cilindro
P1300	PressaoPropulsor	Pressão do propulsor

P1301	PressaoPropulsor	Pressão do propulsor
P1302	PressaoPropulsor	Pressão do propulsor
P1303	SistemaEGR	Sistema EGR
P1304	SistemaEGR	Sistema EGR
P1305	SistemaEGR	Sistema EGR
P1306	ReleKickdown	Relé kickdown
P1307	ReleKickdown	Relé kickdown
P1308	EmbreagemA/C	Embreagem do ar condicionado
P1310	DetectFalhaIgnic	Detector de falha na ignição
P1311	DetectFalhaIgnic	Detector de falha na ignição
P1316	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P1317	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P1318	SensPostTemporiz	Sensor de posição do temporizador
P1319	SensPostTemporiz	Sensor de posição do temporizador
P1320	SinalDistribuid	Sinal do distribuidor
P1321	Injetor9	Injetor 9
P1322	Injetor10	Injetor 10
P1323	Injetor11	Injetor 11
P1324	Injetor12	Injetor 12
P1325	Injetor9	Injetor 9
P1326	Injetor10	Injetor 10
P1327	Injetor11	Injetor 11
P1328	Injetor12	Injetor 12
P1329	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P1330	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P1331	ContrPresTurbo	Controle de pressão do turbo
P1332	ContrPresTurbo	Controle de pressão do turbo
P1333	ContrPresTurbo	Controle de pressão do turbo
P1334	SensorEGR	Sensor de EGR
P1335	SensorEGR	Sensor de EGR
P1336	SincVirabComValv	Sincronismo entre virabrequim e comando de válvulas
P1337	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1340	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1341	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1342	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1343	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1344	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1345	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1346	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P1347	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P1348	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P1349	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P1350	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P1351	DetectFalhaIgnic	Detector de falha na ignição
P1352	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P1353	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P1354	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P1355	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P1356	DetectFalhaIgnic	Detector de falha na ignição
P1357	DetectFalhaIgnic	Detector de falha na ignição
P1358	DetectFalhaIgnic	Detector de falha na ignição
P1359	DetectFalhaIgnic	Detector de falha na ignição
P1360	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P1361	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P1362	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P1363	BobinaIgnicao	Bobina de ignição

P1364	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P1365	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P1366	SistemaIgnicao	Sistema de ignição
P1367	SistemaIgnicao	Sistema de ignição
P1369	IndicTemperMotor	Indicador de temperatura do motor
P1370	RegulacaoAvanco	Regulação de avanço
P1377	Injetor	Injetor
P1378	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P1379	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P1380	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P1381	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P1383	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P1385	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P1386	TemporComanValv	Temporização do comando de válvulas
P1388	TemporComanValv	Temporização do comando de válvulas
P1389	VelaIgnicao	Vela de ignição
P1390	RegulOctanComb	Regulação devido a octanagem do combustível
P1391	VelaIgnicao	Vela de ignição
P1392	VelaIgnicao	Vela de ignição
P1393	VelaIgnicao	Vela de ignição
P1394	VelaIgnicao	Vela de ignição
P1395	DetecFalhaVelaIg	Detector de falha na vela de ignição
P1396	DetecFalhaVelaIg	Detector de falha na vela de ignição
P1397	TensForaFaixTest	Tensão fora de faixa do auto-teste
P1398	ValvDistrVariav	Válvula de distribuição variável
P1399	VelaIgnicao	Vela de ignição
P1400	SensorEGR	Sensor de EGR
P1401	SensorEGR	Sensor de EGR
P1402	SistemaEGR	Sistema EGR
P1403	SensorEGR	Sensor de EGR
P1404	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P1405	SistemaEGR	Sistema EGR
P1406	SistemaEGR	Sistema EGR
P1407	SistemaEGR	Sistema EGR
P1408	SistemaEGR	Sistema EGR
P1409	ValvulaEGR	Válvula EGR
P1410	ValvContrFiltrAr	Válvula de controle de entrada do filtro de ar
P1411	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P1412	ValvulaEGR	Válvula EGR
P1413	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P1414	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P1420	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P1421	Catalisador	Catalisador
P1422	IgnicGasEscape	Ignição do gás de escape
P1423	IgnicGasEscape	Ignição do gás de escape
P1424	IgnicGasEscape	Ignição do gás de escape
P1425	IgnicGasEscape	Ignição do gás de escape
P1426	IgnicGasEscape	Ignição do gás de escape
P1427	IgnicGasEscape	Ignição do gás de escape
P1428	IgnicGasEscape	Ignição do gás de escape
P1429	BombaDeAr	Bomba de ar
P1430	BombaDeAr	Bomba de ar
P1431	DetectFalhaIgnic	Detector de falha na ignição
P1432	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P1433	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
P1434	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado

P1435	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
P1436	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P1437	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P1438	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P1442	SistemaCanister	Sistema Canister
P1443	ValvulaCanister	Válvula Canister
P1444	SistemaCanister	Sistema Canister
P1445	SistemaCanister	Sistema Canister
P1450	SistemaCanister	Sistema Canister
P1451	ValvulaCanister	Válvula Canister
P1452	SistemaCanister	Sistema Canister
P1459	InterRecircA/C	Interruptor de recirculação do ar condicionado
P1460	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1461	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P1462	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P1463	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P1464	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P1465	ReleA/C	Relé do ar condicionado
P1466	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
P1467	SensTempA/C	Sensor de temperatura do ar condicionado
P1468	SolenoiideMudanca	Solenóide mudança
P1469	SistemaA/C	Sistema de ar condicionado
P1470	EmbreagemA/C	Embreagem do ar condicionado
P1472	Ventilador	Ventilador
P1473	Ventilador	Ventilador
P1474	Ventilador	Ventilador
P1477	ReleVentilador	Relé do ventilador
P1478	Ventilador	Ventilador
P1479	Ventilador	Ventilador
P1480	Ventilador	Ventilador
P1481	Ventilador	Ventilador
P1482	LinkComunicacao	Link de comunicação do veículo
P1483	Ventilador	Ventilador
P1484	Ventilador	Ventilador
P1488	ValvContrGasEsc	Válvula de controle do gás de escape
P1500	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P1501	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P1502	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P1503	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P1504	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P1505	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P1506	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P1507	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P1508	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1509	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1512	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1513	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1516	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1517	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1518	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1519	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1520	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1530	EmbreagemA/C	Embreagem do ar condicionado
P1531	TestInvMovimAcel	Teste inválido devido a movimento do acelerador
P1532	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1533	InjetorPneumatic	Injetor pneumático

P1534	IndicSistSegur	Indicador do sistema de segurança
P1535	Ventilador	Ventilador
P1536	CircFreioEstac	Circuito do freio de estacionamento
P1537	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1538	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1539	EmbreagemA/C	Embreagem do ar condicionado
P1541	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1542	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1543	AquecLiqArrefec	Aquecedor do líquido de arrefecimento
P1544	AquecLiqArrefec	Aquecedor do líquido de arrefecimento
P1545	ControleEGR	Controle EGR
P1546	ControleEGR	Controle EGR
P1547	ControleEGR	Controle EGR
P1549	ValvContrEntrAr	Válvula de controle de entrada de ar
P1550	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P1551	Injetor1	Injetor 1
P1552	Injetor2	Injetor 2
P1553	Injetor3	Injetor 3
P1554	Injetor4	Injetor 4
P1555	Injetor5	Injetor 5
P1556	Injetor6	Injetor 6
P1557	Injetor7	Injetor 7
P1558	Injetor8	Injetor 8
P1563	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1564	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1565	SistContrVeloc	Sistema de controle de velocidade
P1566	SistContrVeloc	Sistema de controle de velocidade
P1567	SistContrVeloc	Sistema de controle de velocidade
P1568	SistContrVeloc	Sistema de controle de velocidade
P1572	InterPosFreio	Interruptor de posição do freio
P1573	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1574	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1575	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1576	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1577	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1578	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P1579	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P1580	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P1581	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P1582	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P1583	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P1584	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P1585	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P1586	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P1587	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P1588	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P1589	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P1590	SinalPilotoAutom	Sinal do piloto automático
P1591	SinalPilotoAutom	Sinal do piloto automático
P1600	AlimentMemorKAM	Alimentação da memória KAM
P1602	ComunMotorImobil	Comunicação entre a ECU do motor e o imobilizador
P1603	Falha EEPROM	Falha na memória EEPROM
P1605	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1606	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1608	IndicadorFallha	Indicador de falha
P1609	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor

P1610	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1611	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1612	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1613	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1614	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1615	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1616	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1617	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1618	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1619	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1620	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1625	Ventilador	Ventilador
P1626	SistemaA/C	Sistema de ar condicionado
P1627	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1628	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1629	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1630	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1631	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P1632	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P1633	AlimentMemorKAM	Alimentação da memória KAM
P1634	LinkComunicacao	Link de comunicação do veículo
P1635	DiametrPneuErrad	Diametro do pneu errado
P1636	ComunicacaoCAN	Problema na comunicação CAN
P1637	ComunABSMotor	Comunicação entre ABS e motor
P1638	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1639	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1640	DefMotorOutroMod	Defeitos do motor gravados em outro módulo
P1641	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1642	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P1643	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P1644	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1649	ComunicacECU ABS	Comunicação com a ECU do ABS
P1650	InterPresDirHidr	Interruptor de pressão da direção hidráulica
P1651	InterPresDirHidr	Interruptor de pressão da direção hidráulica
P1653	DirecHidraulica	Direção Hidráulica
P1654	DirecHidraulica	Direção Hidráulica
P1655	MotorArranque	Motor de arranque
P1656	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P1657	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P1658	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1659	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1660	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1661	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1662	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1663	SinalDemandaComb	Sinal de demanda de combustível
P1664	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1665	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1666	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1667	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1668	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1669	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1670	SinalRetornEletr	Sinal de retorno eletrônico
P1673	IndicadorABS	Indicador do ABS
P1674	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1675	ControleInjetor	Controle de injetor
P1676	ControleInjetor	Controle de injetor

P1677	ECUCombustAltern	ECU de combustível alternativo
P1678	IndicPresOleo	Indicador de pressão do óleo
P1679	PressaoOleoMotor	Pressão do óleo do motor
P1690	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P1695	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P1700	Transmissao	Transmissão
P1701	MarchaRe	Marcha Ré
P1702	SensFaixaTransm	Sensor de faixa de transmissão
P1703	InterruptorFreio	Interruptor do freio
P1704	SensFaixaTransm	Sensor de faixa de transmissão
P1705	SensFaixaTransm	Sensor de faixa de transmissão
P1706	SensFaixaTransm	Sensor de faixa de transmissão
P1707	IndicadorNeutro	Indicador do neutro
P1708	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P1709	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P1710	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P1711	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P1712	SistReducTorqTr	Sistema de redução de torque da transmissão
P1713	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P1714	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P1715	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P1716	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P1717	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P1718	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P1719	SinalTorque	Sinal de torque
P1725	RotForaFaixTeste	Rotação fora da faixa de teste
P1726	RotForaFaixTeste	Rotação fora da faixa de teste
P1727	SolenEmbreagem	Solenóide da embreagem
P1728	EscorregTransmis	Escorregamento da transmissão
P1729	SensFaixaTransm	Sensor de faixa de transmissão
P1732	FalhaMudanca2-3	Falha Mudança 2-3
P1733	FalhaMudanca3-4	Falha mudança 3-4
P1734	FalhaMudanca4-5	Falha mudança 4-5
P1740	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P1741	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P1742	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P1743	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P1744	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P1745	SolenoidRegPres	Solenóide reguladora de pressão
P1746	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P1747	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P1748	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P1749	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P1750	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P1751	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P1754	SolenEmbreagem	Solenóide da embreagem
P1755	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1756	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P1760	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P1761	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P1762	Overdrive	Overdrive
P1763	IndicadorNeutro	Indicador do neutro
P1764	IndicadorNeutro	Indicador do neutro
P1765	ValvTempInjec	Válvula do tempo de injeção
P1766	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P1767	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque

P1768	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P1769	ModulTorqueTrans	Modulação de torque da transmissão
P1770	SolenEmbreagem	Solenóide da embreagem
P1771	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P1773	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P1779	IndicadorTransm	Indicador da transmissão
P1780	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P1781	SensFaixaTransm	Sensor de faixa de transmissão
P1783	TempAltaTransmis	Temperatura alta da transmissão
P1784	Transmissao	Transmissão
P1785	Transmissao	Transmissão
P1786	Transmissao	Transmissão
P1787	Transmissao	Transmissão
P1788	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P1789	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P1792	SensorBarometric	Sensor barométrico
P1794	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1795	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P1799	ComunABSTransm	Comunicação entre ABS e transmissão
P1800	IntBlokEmbrTrans	Interruptor de bloqueio da embreagem da transmissão
P1801	IntBlokEmbrTrans	Interruptor de bloqueio da embreagem da transmissão
P1802	IntBlokEmbrTrans	Interruptor de bloqueio da embreagem da transmissão
P1803	IntBlokEmbrTrans	Interruptor de bloqueio da embreagem da transmissão
P1804	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1805	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1806	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1807	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1808	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1809	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1810	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1811	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1812	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P1813	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P1814	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P1815	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P1816	InterruptNeutro	Interruptor Neutro
P1817	InterruptNeutro	Interruptor Neutro
P1818	InterruptNeutro	Interruptor Neutro
P1819	InterruptNeutro	Interruptor Neutro
P1820	ReleMudanca	Relé de mudança
P1821	ReleMudanca	Relé de mudança
P1822	ReleMudanca	Relé de mudança
P1823	ReleMudanca	Relé de mudança
P1824	ReleEmbreag4x4	Relé da embreagem 4x4
P1825	ReleEmbreag4x4	Relé da embreagem 4x4
P1826	ReleEmbreag4x4	Relé da embreagem 4x4
P1827	ReleEmbreag4x4	Relé da embreagem 4x4
P1828	ReleMudanca	Relé de mudança
P1829	ReleMudanca	Relé de mudança
P1830	ReleMudanca	Relé de mudança
P1831	ReleMudanca	Relé de mudança
P1832	InterTravamDifer	Interruptor de travamento do diferencial
P1833	InterTravamDifer	Interruptor de travamento do diferencial
P1834	InterTravamDifer	Interruptor de travamento do diferencial
P1835	InterTravamDifer	Interruptor de travamento do diferencial
P1836	SenVelEixDiantTr	Sensor de velocidade do eixo dianteiro da transmissão

P1837	SenVelEixTrasTr	Sensor de velocidade do eixo traseiro da transmissão
P1838	MotorMudanca	Motor de mudança
P1839	MotorMudanca	Motor de mudança
P1840	MotorMudanca	Motor de mudança
P1841	MotorMudanca	Motor de mudança
P1842	InterTravamDifer	Interruptor de travamento do diferencial
P1843	InterTravamDifer	Interruptor de travamento do diferencial
P1844	InterTravamDifer	Interruptor de travamento do diferencial
P1845	InterTravamDifer	Interruptor de travamento do diferencial
P1846	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1847	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1848	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1849	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1850	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1851	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1852	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1853	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1854	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1855	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1856	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1857	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1858	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1859	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1860	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1861	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1862	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1863	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1864	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1865	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1866	CaixaTransmissao	Caixa de transmissão
P1867	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1868	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1869	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1870	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1871	Indicador4x4	Indicador 4x4
P1872	IndicBlokDiferen	Indicador de bloqueio do diferencial
P1873	IndicBlokDiferen	Indicador de bloqueio do diferencial
P1874	SensHallTransmis	Sensor Hall da transmissão
P1875	SensHallTransmis	Sensor Hall da transmissão
P1876	SolenTransmissao	Solenóide da transmissão
P1877	SolenTransmissao	Solenóide da transmissão
P1878	SolenTransmissao	Solenóide da transmissão
P1879	SolenTransmissao	Solenóide da transmissão
P1880	SolenTransmissao	Solenóide da transmissão
P1881	IndLiqArrefBaixo	Indicador de líquido de arrefecimento baixo
P1882	IndLiqArrefBaixo	Indicador de líquido de arrefecimento baixo
P1883	IndLiqArrefBaixo	Indicador de líquido de arrefecimento baixo
P1884	IndLiqArrefBaixo	Indicador de líquido de arrefecimento baixo
P1885	Transmissao	Transmissão
P1886	Transmissao	Transmissão
P1889	BombaPresOleoTr	Bomba de pressão do óleo da transmissão
P1890	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P1891	IntPosMotorMudan	Interruptor de posição do motor de mudança
P1892	SolenEngateEixo	Solenóide de engate do eixo
P1893	SolenEngateEixo	Solenóide de engate do eixo
P1894	SolenDesengEixo	Solenóide de desengate do eixo

P1895	SolenDesengEixo	Solenóide de desengate do eixo
P1896	SenPosEngateEixo	Sensor de posição de engate do eixo
P1897	SenPosEngateEixo	Sensor de posição de engate do eixo
P1898	IndicadorEixo	Indicador do eixo
P1899	IndicadorEixo	Indicador do eixo
P1900	SenVelEixoSaida	Sensor de velocidade do eixo de saída
P1901	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P1902	ReleKickdown	Relé kickdown
P1903	ReleKickdown	Relé kickdown
P1904	ReleKickdown	Relé kickdown
P1906	ReleKickdown	Relé kickdown
P1907	ReleKickdown	Relé kickdown
P1908	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P1909	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P1910	IndicMarchaRe	Indicador de marcha ré
P1911	IndicMarchaRe	Indicador de marcha ré
P1912	IndicMarchaRe	Indicador de marcha ré
P1913	ReferenciaSensor	Referência do sensor
P1914	ReferenciaSensor	Referência do sensor
P1915	ReferenciaSensor	Referência do sensor
P1916	ReferenciaSensor	Referência do sensor
P1917	ReferenciaSensor	Referência do sensor
P1918	ReferenciaSensor	Referência do sensor
P1919	SinalTempAgua	Sinal de temperatura da água
P1920	SinalRotacaoMtr	Sinal de rotação do motor
P1921	SinalFaixaTransm	Sinal da faixa de transmissão
P1922	NivelAditivoComb	Nível de aditivo no combustível
P1923	NivelAditivoComb	Nível de aditivo no combustível
P1924	NivelAditivoComb	Nível de aditivo no combustível
P1925	NivelAditivoComb	Nível de aditivo no combustível
P1926	NivelAditivoComb	Nível de aditivo no combustível
P1927	NivelAditivoComb	Nível de aditivo no combustível
P1928	BombaAditivoComb	Bomba de aditivo de combustível
P1929	BombaAditivoComb	Bomba de aditivo de combustível
P1930	BombaAditivoComb	Bomba de aditivo de combustível
P1931	BombaAditivoComb	Bomba de aditivo de combustível
P1932	NivelAditivoComb	Nível de aditivo no combustível
P1933	SinalNivelTanque	Sinal do nível do tanque
P1934	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
P1935	InterPosFreio	Interruptor de posição do freio
P1936	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P1937	AquecedorCombust	Aquecedor do combustível
P1938	AquecedorCombust	Aquecedor do combustível
P1939	AquecedorCombust	Aquecedor do combustível
P2000	FiltroOxidoNitro	Filtro de óxido nítrico
P2001	FiltroOxidoNitro	Filtro de óxido nítrico
P2002	FiltroParticulas	Filtro de partículas
P2003	FiltroParticulas	Filtro de partículas
P2004	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2005	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2006	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2007	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2008	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2009	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2010	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2011	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão

P2012	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2013	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2014	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2015	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2016	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2017	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2018	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2019	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2020	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2021	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2022	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2023	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2024	SensTempCanister	Sensor de temperatura do canister
P2025	SensTempCanister	Sensor de temperatura do canister
P2026	SensTempCanister	Sensor de temperatura do canister
P2027	SensTempCanister	Sensor de temperatura do canister
P2028	SensTempCanister	Sensor de temperatura do canister
P2029	AquecAuxCombust	Aquecedor auxiliar do combustível
P2030	AquecAuxCombust	Aquecedor auxiliar do combustível
P2031	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2032	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2033	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2034	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2035	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2036	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2037	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2038	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2039	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2040	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2041	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2042	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2043	SensTempInjecAr	Sensor de temperatura da injeção de ar
P2044	SensTempInjecAr	Sensor de temperatura da injeção de ar
P2045	SensTempInjecAr	Sensor de temperatura da injeção de ar
P2046	SensTempInjecAr	Sensor de temperatura da injeção de ar
P2047	InjetorAr	Injetor de ar
P2048	InjetorAr	Injetor de ar
P2049	InjetorAr	Injetor de ar
P2050	InjetorAr	Injetor de ar
P2051	InjetorAr	Injetor de ar
P2052	InjetorAr	Injetor de ar
P2053	InjetorAr	Injetor de ar
P2054	InjetorAr	Injetor de ar
P2055	InjetorAr	Injetor de ar
P2056	InjetorAr	Injetor de ar
P2057	InjetorAr	Injetor de ar
P2058	InjetorAr	Injetor de ar
P2059	BombaDeAr	Bomba de ar
P2060	BombaDeAr	Bomba de ar
P2061	BombaDeAr	Bomba de ar
P2062	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2063	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2064	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2065	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P2066	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P2067	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque

P2068	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P2069	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P2070	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2071	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2072	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P2073	RelMAPMAFBorb	Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P2074	RelMAPMAFBorb	Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P2075	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2076	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2077	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2078	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2079	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2080	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2081	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2082	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2083	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2084	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2085	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2086	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2087	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2088	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2089	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2090	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2091	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2092	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2093	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2094	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2095	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2096	Catalisador	Catalisador
P2097	Catalisador	Catalisador
P2098	Catalisador	Catalisador
P2099	Catalisador	Catalisador
P2100	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P2101	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P2102	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P2103	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P2104	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2105	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2106	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2107	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P2108	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P2109	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2110	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2111	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2112	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2113	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2114	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2115	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2116	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2117	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2118	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P2119	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P2120	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2121	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2122	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2123	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta

P2124	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2125	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2126	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2127	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2128	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2129	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2130	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2131	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2132	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2133	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2134	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2135	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2136	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2137	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2138	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2139	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2140	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2141	ContrBorbEGR	Controle da borboleta da EGR
P2142	ContrBorbEGR	Controle da borboleta da EGR
P2143	ContrVentileGR	Controle de ventilação do EGR
P2144	ContrVentileGR	Controle de ventilação do EGR
P2145	ContrVentileGR	Controle de ventilação do EGR
P2146	Injetor	Injetor
P2147	Injetor	Injetor
P2148	Injetor	Injetor
P2149	Injetor	Injetor
P2150	Injetor	Injetor
P2151	Injetor	Injetor
P2152	Injetor	Injetor
P2153	Injetor	Injetor
P2154	Injetor	Injetor
P2155	Injetor	Injetor
P2156	Injetor	Injetor
P2157	Injetor	Injetor
P2158	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2159	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2160	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2161	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2162	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2163	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2164	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2165	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2166	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2167	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2168	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2169	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P2170	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P2171	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P2172	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2173	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2174	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2175	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2176	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2177	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P2178	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P2179	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre

P2180	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P2181	SistemaArrefecim	Sistema de arrefecimento
P2182	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P2183	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P2184	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P2185	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P2186	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P2187	MisturaPobreML	Mistura pobre na marcha lenta
P2188	MisturaRicaML	Mistura rica na marcha lenta
P2189	MisturaPobreML	Mistura pobre na marcha lenta
P2190	MisturaRicaML	Mistura rica na marcha lenta
P2191	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P2192	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P2193	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P2194	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P2195	SondaLambda	Sonda Lambda
P2196	SondaLambda	Sonda Lambda
P2197	SondaLambda	Sonda Lambda
P2198	SondaLambda	Sonda Lambda
P2199	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P2200	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2201	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2202	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2203	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2204	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2205	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2206	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2207	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2208	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2209	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2210	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2211	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2212	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2213	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2214	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2215	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2216	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2217	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2218	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2219	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2220	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2221	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2222	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2223	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2224	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2225	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2226	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2227	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2228	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2229	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2230	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2231	SondaLambda	Sonda Lambda
P2232	SondaLambda	Sonda Lambda
P2233	SondaLambda	Sonda Lambda
P2234	SondaLambda	Sonda Lambda
P2235	SondaLambda	Sonda Lambda

P2236	SondaLambda	Sonda Lambda
P2237	SondaLambda	Sonda Lambda
P2238	SondaLambda	Sonda Lambda
P2239	SondaLambda	Sonda Lambda
P2240	SondaLambda	Sonda Lambda
P2241	SondaLambda	Sonda Lambda
P2242	SondaLambda	Sonda Lambda
P2243	SondaLambda	Sonda Lambda
P2244	SondaLambda	Sonda Lambda
P2245	SondaLambda	Sonda Lambda
P2246	SondaLambda	Sonda Lambda
P2247	SondaLambda	Sonda Lambda
P2248	SondaLambda	Sonda Lambda
P2249	SondaLambda	Sonda Lambda
P2250	SondaLambda	Sonda Lambda
P2251	SondaLambda	Sonda Lambda
P2252	SondaLambda	Sonda Lambda
P2253	SondaLambda	Sonda Lambda
P2254	SondaLambda	Sonda Lambda
P2255	SondaLambda	Sonda Lambda
P2256	SondaLambda	Sonda Lambda
P2257	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2258	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2259	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2260	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2261	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P2262	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P2263	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P2264	SensorAguaCombust	Sensor de água no combustível
P2265	SensorAguaCombust	Sensor de água no combustível
P2266	SensorAguaCombust	Sensor de água no combustível
P2267	SensorAguaCombust	Sensor de água no combustível
P2268	SensorAguaCombust	Sensor de água no combustível
P2269	AguaNoCombustiv	Água no combustível
P2270	SondaLambda	Sonda Lambda
P2271	SondaLambda	Sonda Lambda
P2272	SondaLambda	Sonda Lambda
P2273	SondaLambda	Sonda Lambda
P2274	SondaLambda	Sonda Lambda
P2275	SondaLambda	Sonda Lambda
P2276	SondaLambda	Sonda Lambda
P2277	SondaLambda	Sonda Lambda
P2278	SondaLambda	Sonda Lambda
P2279	VazamArAdmissao	Vazamento de ar da admissão
P2280	VazamArAdmissao	Vazamento de ar da admissão
P2281	VazamArAdmissao	Vazamento de ar da admissão
P2282	VazamArAdmissao	Vazamento de ar da admissão
P2283	SenPresContrInj	Sensor de pressão de controle do injetor
P2284	SenPresContrInj	Sensor de pressão de controle do injetor
P2285	SenPresContrInj	Sensor de pressão de controle do injetor
P2286	SenPresContrInj	Sensor de pressão de controle do injetor
P2287	SenPresContrInj	Sensor de pressão de controle do injetor
P2288	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2289	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2290	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2291	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor

P2292	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2293	RegulacaoPressao	Falha na regulação de pressão
P2294	RegulacaoPressao	Falha na regulação de pressão
P2295	RegulacaoPressao	Falha na regulação de pressão
P2296	RegulacaoPressao	Falha na regulação de pressão
P2297	SondaLambda	Sonda Lambda
P2298	SondaLambda	Sonda Lambda
P2299	InterPosFreio	Interruptor de posição do freio
P2300	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2301	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2302	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2303	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2304	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2305	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2306	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2307	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2308	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2309	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2310	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2311	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2312	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2313	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2314	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2315	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2316	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2317	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2318	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2319	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2320	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2321	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2322	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2323	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2324	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2325	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2326	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2327	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2328	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2329	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2330	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2331	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2332	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2333	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2334	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2335	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2336	Cilindro1	Cilindro 1
P2337	Cilindro2	Cilindro 2
P2338	Cilindro3	Cilindro 3
P2339	Cilindro4	Cilindro 4
P2340	Cilindro5	Cilindro 5
P2341	Cilindro6	Cilindro 6
P2342	Cilindro7	Cilindro 7
P2343	Cilindro8	Cilindro 8
P2344	Cilindro9	Cilindro 9
P2345	Cilindro10	Cilindro 10
P2346	Cilindro11	Cilindro 11
P2347	Cilindro12	Cilindro 12

P2400	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2401	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2402	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2403	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2404	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2405	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2406	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2407	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2408	InterTampaTanque	Interruptor da tampa do tanque
P2409	InterTampaTanque	Interruptor da tampa do tanque
P2410	InterTampaTanque	Interruptor da tampa do tanque
P2411	InterTampaTanque	Interruptor da tampa do tanque
P2412	InterTampaTanque	Interruptor da tampa do tanque
P2413	SistemaEGR	Sistema EGR
P2414	SondaLambda	Sonda Lambda
P2415	SondaLambda	Sonda Lambda
P2416	SondaLambda	Sonda Lambda
P2417	SondaLambda	Sonda Lambda
P2418	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2419	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2420	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2421	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2422	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2423	Catalisador	Catalisador
P2424	Catalisador	Catalisador
P2425	ValvulaEGR	Válvula EGR
P2426	ValvulaEGR	Válvula EGR
P2427	ValvulaEGR	Válvula EGR
P2428	TemperatEscape	Temperatura do escape
P2429	TemperatEscape	Temperatura do escape
P2430	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2431	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2432	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2433	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2434	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2435	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2436	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2437	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2438	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2439	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2440	ValvInjecAr	Válvula de injeção de ar
P2441	ValvInjecAr	Válvula de injeção de ar
P2442	ValvInjecAr	Válvula de injeção de ar
P2443	ValvInjecAr	Válvula de injeção de ar
P2444	BombaDeAr	Bomba de ar
P2445	BombaDeAr	Bomba de ar
P2446	BombaDeAr	Bomba de ar
P2447	BombaDeAr	Bomba de ar
P2500	IndicAlternador	Indicador do alternador
P2501	IndicAlternador	Indicador do alternador
P2502	Alternador	Alternador
P2503	Alternador	Alternador
P2504	Alternador	Alternador
P2505	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P2506	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P2507	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor

P2508	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P2509	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P2510	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P2511	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P2512	RegistrDadoEvent	Registrador de dados de eventos
P2513	RegistrDadoEvent	Registrador de dados de eventos
P2514	RegistrDadoEvent	Registrador de dados de eventos
P2515	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P2516	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P2517	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P2518	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P2519	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2520	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2521	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2522	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2523	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2524	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2525	SensPresReserVac	Sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2526	SensPresReserVac	Sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2527	SensPresReserVac	Sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2528	SensPresReserVac	Sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2529	SensPresReserVac	Sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2530	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2531	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2532	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2533	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2534	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2535	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2536	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2537	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2538	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2539	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P2540	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P2541	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P2542	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P2543	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P2544	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2545	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2546	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2547	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2548	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2549	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2550	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2551	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2552	InibidorBorbolet	Inibidor da borboleta
P2553	InibidorBorbolet	Inibidor da borboleta
P2554	InibidorBorbolet	Inibidor da borboleta
P2555	InibidorBorbolet	Inibidor da borboleta
P2556	SenLiqArrefBaixo	Sensor de líquido de arrefecimento baixo
P2557	SenLiqArrefBaixo	Sensor de líquido de arrefecimento baixo
P2558	SenLiqArrefBaixo	Sensor de líquido de arrefecimento baixo
P2559	SenLiqArrefBaixo	Sensor de líquido de arrefecimento baixo
P2560	LiquidArrefBaixo	Líquido de arrefecimento baixo
P2561	SistemaA/C	Sistema de ar condicionado
P2562	SenPosContrTurbo	Sensor de posição de controle do turbo
P2563	SenPosContrTurbo	Sensor de posição de controle do turbo

P2564	SenPosContrTurbo	Sensor de posição de controle do turbo
P2565	SenPosContrTurbo	Sensor de posição de controle do turbo
P2566	SenPosContrTurbo	Sensor de posição de controle do turbo
P2567	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P2568	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P2569	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P2570	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P2571	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P2572	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2573	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2574	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2575	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2576	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2577	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2600	BombaAgua	Bomba de água
P2601	BombaAgua	Bomba de água
P2602	BombaAgua	Bomba de água
P2603	BombaAgua	Bomba de água
P2604	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2605	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2606	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2607	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2608	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2609	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2610	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P2611	ValvulaDistrA/C	Válvula de distribuição do ar condicionado
P2612	ValvulaDistrA/C	Válvula de distribuição do ar condicionado
P2613	ValvulaDistrA/C	Válvula de distribuição do ar condicionado
P2614	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2615	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2616	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2617	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2618	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2619	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2620	SinalPosBorbolet	Sinal de posição da borboleta
P2621	SinalPosBorbolet	Sinal de posição da borboleta
P2622	SinalPosBorbolet	Sinal de posição da borboleta
P2623	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2624	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2625	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2626	SondaLambda	Sonda Lambda
P2627	SondaLambda	Sonda Lambda
P2628	SondaLambda	Sonda Lambda
P2629	SondaLambda	Sonda Lambda
P2630	SondaLambda	Sonda Lambda
P2631	SondaLambda	Sonda Lambda
P2632	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P2633	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P2634	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P2635	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P2636	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P2637	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2638	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2639	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2640	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2641	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque

P2642	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2643	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2644	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2645	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2646	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2647	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2648	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2649	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2650	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2651	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2652	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2653	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2654	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2655	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2656	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2657	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2658	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2659	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2660	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2661	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2662	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2663	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2664	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2665	ValvCorteCombust	Válvula de corte de combustível
P2666	ValvCorteCombust	Válvula de corte de combustível
P2667	ValvCorteCombust	Válvula de corte de combustível
P2668	IndicadorCombust	Indicador de combustível
P2669	AlimentacAtuador	Alimentação do atuador
P2670	AlimentacAtuador	Alimentação do atuador
P2671	AlimentacAtuador	Alimentação do atuador
P2700	Transmissao	Transmissão
P2701	Transmissao	Transmissão
P2702	Transmissao	Transmissão
P2703	Transmissao	Transmissão
P2704	Transmissao	Transmissão
P2705	Transmissao	Transmissão
P2706	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P2707	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P2708	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P2709	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P2710	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P2711	Transmissao	Transmissão
P2712	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P2713	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2714	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2715	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2716	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2717	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2718	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2719	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2720	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2721	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2722	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2723	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2724	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2725	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão

P2726	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2727	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2728	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2729	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2730	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2731	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2732	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2733	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2734	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2735	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2736	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2737	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2738	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2739	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2740	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P2741	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P2742	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P2743	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P2744	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P2745	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2746	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2747	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2748	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2749	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2750	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2751	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2752	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2753	RadiadOleoTransm	Radiador de óleo da transmissão
P2754	RadiadOleoTransm	Radiador de óleo da transmissão
P2755	RadiadOleoTransm	Radiador de óleo da transmissão
P2756	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2757	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2758	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2759	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2760	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2761	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2762	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2763	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2764	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2765	SensVelEixoEntr	Sensor de velocidade do eixo de entrada
P2766	SensVelEixoEntr	Sensor de velocidade do eixo de entrada
P2767	SensVelEixoEntr	Sensor de velocidade do eixo de entrada
P2768	SensVelEixoEntr	Sensor de velocidade do eixo de entrada
P2769	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P2770	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P2771	InterruptorLow	Interruptor Low
P2772	InterruptorLow	Interruptor Low
P2773	InterruptorLow	Interruptor Low
P2774	InterruptorLow	Interruptor Low
P2775	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P2776	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P2777	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P2778	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P2779	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P2780	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P2781	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente

P2782	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P2783	ConversorTorque	Conversor de torque
P2784	SensVelEixoEntr	Sensor de velocidade do eixo de entrada
P2785	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P2786	AtuadorMudanca	Atuador de mudança
P2787	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P2788	Transmissao	Transmissão
P2789	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P2790	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
P2791	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
P2792	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
P2793	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
P2794	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
P2795	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
U0001	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0002	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0003	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0004	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0005	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0006	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0007	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0008	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0009	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0010	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0011	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0012	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0013	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0014	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0015	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0016	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0017	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0018	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0019	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0020	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0021	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0022	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0023	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0024	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0025	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0026	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0027	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0028	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0029	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0030	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0031	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0032	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0033	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0034	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0035	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0036	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0037	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0038	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0039	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0040	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0041	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0042	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN

U0043	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0044	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0045	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0046	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0047	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0048	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0049	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0050	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0051	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0052	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0053	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0054	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0055	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0056	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0057	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0058	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0059	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0060	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0061	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0062	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0063	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0064	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0065	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0066	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0067	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0068	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0069	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0070	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0071	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0072	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0073	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0100	LinkComunMotor	Link de comunicação do módulo de controle do motor
U0101	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
U0102	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
U0103	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
U0104	LinkComPilotoAut	Link de comunicação do piloto automático
U0105	LinkComunInjetor	Link de comunicação do módulo de controle do injetor
U0106	LinkComunVela	Link de comunicação do módulo de controle da ignição
U0107	LinkComunAtBorb	Link de comunicação do módulo de controle do atuador da borboleta
U0108	LinkComunCombAlt	Link de comunicação do módulo de controle de combustível alternativo
U0109	LinkComBombaComb	Link de comunicação do módulo de controle da bomba de combustível
U0110	LinkComunMtrArr	Link de comunicação do módulo de controle do motor de arranque
U0111	LinkComunContBat	Link de comunicação do módulo de controle de energia da bateria
U0112	LinkComunContBat	Link de comunicação do módulo de controle de energia da bateria
U0113	LinkComunConEmis	Link de comunicação do módulo de controle de emissões
U0114	LinkComEmbrRoda	Link de comunicação do módulo de controle da embreagem nas quatro rodas
U0115	LinkComunMotor	Link de comunicação do módulo de controle do motor
U0121	LinkComunABS	Link de comunicação do módulo de controle do ABS
U0122	LinkComunESP	Link de comunicação do módulo ESP
U0123	LinkComunYAW	Link de comunicação do módulo do sensor YAW
U0124	LinkComunAcLat	Link de comunicação do módulo do sensor de aceleração lateral

U0125	LinkComunAcLong	Link de comunicação do módulo do sensor de aceleração longitudinal
U0126	LinkComunAngVol	Link de comunicação do módulo do sensor de ângulo do volante
U0127	LinkComunPrPneu	Link de comunicação do módulo de controle da pressão dos pneus
U0128	LinkComunMtrArr	Link de comunicação do módulo de controle do motor de arranque
U0129	LinkComunicFr	Link de comunicação do módulo de controle dos freios
U0130	LinkComEsforDir	Link de comunicação do módulo de controle do esforço da direção
U0131	DirecHidraulica	Direção Hidráulica
U0132	LinkComNivelDir	Link de comunicação do módulo de controle do nível de direção
U0140	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0141	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0142	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0143	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0144	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0145	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0146	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0147	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0148	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0149	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0150	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0151	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0152	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0153	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0154	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0155	LinkComunPainel	Link de comunicação do módulo de controle do painel
U0156	LinkComCentInfor	Link de comunicação do centro de informações
U0157	LinkComCentInfor	Link de comunicação do centro de informações
U0158	LinkComCompBordo	Link de comunicação do computador de bordo
U0159	LinkComunEstac	Link de comunicação do módulo de ajuda de estacionamento
U0160	LinkComunAlerSon	Link de comunicação do módulo de alerta sonoro
U0161	LinkComunBussola	Link de comunicação do módulo da bússola
U0162	LinkComunNaveg	Link de comunicação do módulo de navegação
U0163	LinkComunNaveg	Link de comunicação do módulo de navegação
U0164	LinkComunicA/C	Link de comunicação do módulo do ar condicionado
U0165	LinkComunicA/C	Link de comunicação do módulo do ar condicionado
U0166	LinkComunAquAux	Link de comunicação do módulo de aquecimento auxiliar
U0167	LinkComunImob	Link de comunicação do módulo do imobilizador
U0168	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0169	LinkComunTetoSol	Link de comunicação do módulo do teto solar
U0170	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0171	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0172	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0173	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0174	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0175	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0176	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0177	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0178	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0179	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0180	LinkComIllumAut	Link de comunicação do módulo de controle de iluminação automática
U0181	LinkComNivFarois	Link de comunicação do módulo de controle do nivelamento dos faróis

U0182	LinkComunIllum	Link de comunicação do módulo de controle de iluminação
U0183	LinkComunIllum	Link de comunicação do módulo de controle de iluminação
U0184	LinkComunRadio	Link de comunicação do rádio
U0185	LinkComunAntena	Link de comunicação do módulo da antena
U0186	LinkComAmpAudio	Link de comunicação do amplificador de áudio
U0187	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reprodutor digital
U0188	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reprodutor digital
U0189	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reprodutor digital
U0190	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reprodutor digital
U0191	LinkComunicTV	Link de comunicação da televisão
U0192	LinkComunCompPes	Link de comunicação do computador pessoal
U0193	LinkComunAudDig	Link de comunicação do módulo de controle de áudio digital
U0194	LinkComunAudDig	Link de comunicação do módulo de controle de áudio digital
U0195	LinkComEntrAssin	Link de comunicação do módulo receptor de entretenimento por assinatura
U0196	LinkComEntrAssin	Link de comunicação do módulo receptor de entretenimento por assinatura
U0197	LinkComunicTV	Link de comunicação da televisão
U0198	LinkComunTelem	Link de comunicação do módulo de controle da telemática
U0199	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0200	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0201	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0202	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0203	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0204	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0205	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0206	LinkComunConvers	Link de comunicação do módulo de controle do conversível
U0207	LinkComunTetoMov	Link de comunicação do módulo de controle do teto móvel
U0208	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0209	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0210	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0211	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0212	LinkComunColDir	Link de comunicação do módulo de controle da coluna de direção
U0213	LinkComunEspelho	Link de comunicação do módulo de controle do espelho
U0214	LinkComContRem	Link de comunicação do controle remoto
U0215	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0216	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0217	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0218	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0219	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0220	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0221	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0222	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0223	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0224	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0225	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0226	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0227	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0228	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0229	LinkComDirAquec	Link de comunicação do módulo de volante aquecido
U0230	LinkComCompTras	Link de comunicação do módulo de controle do compartimento traseiro
U0231	LinkComunSenChuv	Link de comunicação do módulo de controle do sensor de chuva
U0232	LinkComunObstLat	Link de comunicação do módulo de controle de detecção de obstáculo lateral
U0233	LinkComunObstLat	Link de comunicação do módulo de controle de detecção de

		obstáculo lateral
U0234	LinkComunRecConv	Link de comunicação do módulo de convenience recall
U0235	LinkComunSenDist	Link de comunicação do sensor de distância
U0300	SoftIncModMotor	Software incompatível do módulo de controle do motor
U0301	SoftIncModMotor	Software incompatível do módulo de controle do motor
U0302	SoftIncModTransm	Software incompatível do módulo de controle da transmissão
U0303	SoftIncModTransm	Software incompatível do módulo de controle da transmissão
U0304	SoftIncModTransm	Software incompatível do módulo de controle da transmissão
U0305	SoftIncPilotoAut	Software incompatível do módulo do piloto automático
U0306	SoftIncModInjet	Software incompatível do módulo de controle do injetor
U0307	SoftIncModVela	Software incompatível do módulo de controle da vela
U0308	SoftIncAtuadBorb	Software incompatível do módulo de controle do atuador da borboleta
U0309	SoftIncCombAlt	Software incompatível do módulo de controle de combustível alternativo
U0310	SoftIncBombComb	Software incompatível do módulo de controle da bomba de combustível
U0311	SoftIncMotorArr	Software incompatível do módulo de controle do motor de arranque
U0312	SoftIncEnergBat	Software incompatível do módulo de controle de energia da bateria
U0313	SoftIncEnergBat	Software incompatível do módulo de controle de energia da bateria
U0314	SoftIncEmbrRoda	Software incompatível do módulo de controle da embreagem nas quatro rodas
U0315	SoftIncModABS	Software incompatível do módulo de controle do ABS
U0316	SoftIncModESP	Software incompatível do módulo de controle do ESP
U0317	SoftIncFreioEst	Software incompatível do módulo de controle do freio de estacionamento
U0318	SoftIncSistFreio	Software incompatível do módulo de controle do sistema de freio
U0319	SoftIncEsforDir	Software incompatível do módulo de controle do esforço na direção
U0320	SoftIncDirecAss	Software incompatível do módulo de controle de direção assistida
U0321	SoftIncNivCond	Software incompatível do módulo de controle do nível de condução
U0322	SoftIncModCarroc	Software incompatível do módulo de controle da carroceria
U0323	SoftIncModPainel	Software incompatível do módulo de controle do painel
U0324	SoftIncModA/C	Software incompatível do módulo de controle do ar condicionado
U0325	SoftIncAquecAux	Software incompatível do módulo de controle de aquecimento auxiliar
U0326	SoftIncModImob	Software incompatível do módulo de controle do imobilizador
U0327	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0328	LinkComunAngVol	Link de comunicação do módulo do sensor de ângulo do volante
U0329	LinkComunColDir	Link de comunicação do módulo de controle da coluna de direção
U0330	LinkComunPrPneu	Link de comunicação do módulo de controle da pressão dos pneus
U0331	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0332	LinkComunAcLong	Link de comunicação do módulo do sensor de aceleração longitudinal
U0401	DadosInvModMotor	Dados inválidos do módulo de controle do motor
U0402	DadosInvModTrans	Dados inválidos do módulo de controle da transmissão
U0403	DadosInvModTrans	Dados inválidos do módulo de controle da transmissão
U0404	DadosInvModTrans	Dados inválidos do módulo de controle da transmissão
U0405	DadosInvPilotAut	Dados inválidos do módulo de controle do piloto automático
U0406	DadosInvModInjet	Dados inválidos do módulo de controle do injetor
U0411	DadosInvMotorArr	Dados inválidos do módulo de controle do motor de arranque

U0415	DadosInvModABS	Dados inválidos do módulo de controle do ABS
U0416	DadosInvModESP	Dados inválidos do módulo de controle ESP
U0418	DadosInvSistFr	Dados inválidos do módulo de controle do sistema de freio
U0421	DadosInvModSusp	Dados inválidos do módulo de controle da suspensão
U0422	DadosInvCarroc	Dados inválidos do módulo de controle da carroceria
U0423	DadosInvPainel	Dados inválidos do módulo de controle do painel
U0428	DadosInvAngDirec	Dados inválidos do módulo do sensor de ângulo do volante
U1021	LinkComEmbrA/C	Link de comunicação da embreagem do compressor de ar condicionado
U1039	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
U1041	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
U1051	SinalInterFreio	Sinal do interruptor do freio
U1073	SinalTempAgua	Sinal de temperatura da água
U1075	SinalTempOleo	Sinal de temperatura do óleo
U1089	SinalSistSusp	Sinal do sistema de suspensão
U1098	SinalPilotAutom	Sinal do piloto automático
U1130	SinalSistComb	Sinal do sistema de combustível
U1131	SinalBombaCombus	Sinal da bomba de combustível
U1135	SinalInterIgnic	Sinal do interruptor de ignição
U1147	SinalImobilizad	Sinal do imobilizador
U1243	SinalMeioExterno	Sinal do meio externo
U1262	LinkComunicacao	Link de comunicação
U1341	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
U1451	SinalSistAlarme	Sinal do sistema de alarme
U1900	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U2023	RedeComunVeiculo	Rede de comunicação do veículo
U2050	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
U2051	ArqCalibFalt	Arquivos de calibração faltando
U2064	IndAvisoOutrMod	Indicador de aviso solicitado por outro módulo de controle
U2195	BusDados	Bus de dados
U2501	ComunABSTransm	Comunicação entre ABS e transmissão
U2504	SinalABS	Sinal do ABS
U2508	SinalABS	Sinal do ABS
U2510	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U2511	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U2522	ComunABSTransm	Comunicação entre ABS e transmissão
U2523	ComunABSMotor	Comunicação entre ABS e motor