

B1213	NumChavPrMenMin	Em algum momento desde o último apagamento a ignição foi ligada com menos de 2 chaves armazenadas (Imobilizador - número de chaves programadas menor que o limite mínimo)
B1232	CircTrancImob	PATS (sistema anti-furto passivo) avaria no circuito do transceptor (Antena não conectada)
B1342	FalhaECU Motor	ECU falha interna (ECM)
B1600	SinalTransponder	Em algum momento desde o último apagamento a ignição foi ligada sem qualquer código de chave estar sendo lido (Sinal do transponder não recebido)
B1601	SinalTransponder	Em algum momento desde o último apagamento uma chave PATS (Sistema anti furto passivo) usada não foi programada para o módulo (sinal incorreto do transponder)
B1602	SinalTransponder	Em algum momento desde o último apagamento uma chave PATS (Sistema anti furto passivo) usada não foi lida satisfatoriamente (sinal do transponder incorreto)
B1681	CircTrancImob	PATS (Sistema anti furto passivo) avaria no transceptor
B2103	CircTrancImob	PATS (Sistema antifurto passivo) avaria no circuito do transceptor
B2139	IdECUMtrNaoRecon	A identificação do PCM (Módulo de controle do trem de força) não foi reconhecida pelo módulo PATS (Sistema antifurto passivo)
B2141	ComunMotorImobil	Falha na configuração de NVM (memória não volátil)
B2431	ProgramTranspond	Em algum momento desde a uma rotina 'apagar DTCs', durante tentativa de memorizar uma chave, o código do módulo PATS não foi memorizado por uma chave
P0001	RegFluxoCombust	Controle do regulador de volume de combustível - circuito aberto
P0002	RegFluxoCombust	Controle do regulador de volume de combustível - faixa/funcionamento do circuito
P0003	RegFluxoCombust	Controle do regulador de volume de combustível - sinal baixo
P0004	RegFluxoCombust	Controle do regulador de volume de combustível - sinal alto
P0005	InterInercial	Válvula de corte de combustível - circuito aberto
P0006	InterInercial	Válvula de corte de combustível - sinal baixo
P0007	InterInercial	Válvula de corte de combustível - sinal alto
P0008	SistPosicMotor	Sistema de posição do motor, bloco 1 - rendimento do motor
P0009	SistPosicMotor	Sistema de posição do motor, bloco 2 - rendimento do motor
P0010	PosicComanValv	Atuador de posição do comando de válvulas, admissão/esquerda/parte dianteira, bloco 1 - circuito defeituoso
P0011	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas, admissão/esquerda/parte dianteira, bloco 1 - ignição avançada/funcionamento do sistema
P0012	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas, admissão/esquerda/parte dianteira, bloco 1 - ignição atrasada
P0013	PosicComanValv	Atuador de posição do comando de válvulas, admissão/esquerda/parte dianteira, bloco 1 - circuito defeituoso
P0014	PosicComanValv	Atuador de posição do comando de válvulas, escape/direita/parte traseira, bloco 1 - ignição avançada/funcionamento do sistema
P0015	PosicComanValv	Atuador de posição do comando de válvulas, escape/direita/parte traseira, bloco 1 - ignição atrasada
P0016	PosVirabComValv	Posição do virabrequim/posição do comando de válvulas, bloco 1 sensor A - correlação
P0017	PosVirabComValv	Posição do virabrequim/posição do comando de válvulas, bloco 1 sensor B - correlação
P0018	PosVirabComValv	Posição do virabrequim/posição do comando de válvulas, bloco 2 sensor A - correlação
P0019	PosVirabComValv	Posição do virabrequim/posição do comando de válvulas, bloco 2 sensor B - correlação
P0020	PosicComanValv	Atuador de posição do comando de válvulas, admissão/esquerda/parte dianteira, bloco 2 - circuito defeituoso
P0021	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas, admissão/esquerda/parte dianteira, bloco 2 - ignição avançada/funcionamento do sistema
P0022	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas, admissão/esquerda/parte dianteira, bloco 2 - ignição atrasada

P0023	PosicComanValv	Atuador de posição do comando de válvulas, escape/direita/parte traseira, bloco 2 - circuito defeituoso
P0024	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas, escape/direita/parte traseira, bloco 2 - ignição avançada/funcionamento do sistema
P0025	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas, escape/direita/parte traseira, bloco 2 - ignição atrasada
P0026	CircValvEntrada	Circuito do solenóide de controle da válvula de admissão, bloco 1 - faixa/funcionamento
P0027	CircValvSaida	Circuito do solenóide de controle da válvula de escape, bloco 1 - faixa/funcionamento
P0028	CircValvEntrada	Circuito do solenóide de controle da válvula de admissão, bloco 2 - faixa/funcionamento
P0029	CircValvSaida	Circuito do solenóide de controle da válvula de escape, bloco 2 - faixa/funcionamento
P0030	AquecLambda1B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 1, bloco 1, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0031	AquecLambda1B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 1, bloco 1, controle do aquecedor - sinal baixo
P0032	AquecLambda1B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 1, bloco 1, controle do aquecedor - sinal alto
P0033	ValvPressaoTurbo	Válvula de descarga do turbocompressor - circuito defeituoso
P0034	ValvPressaoTurbo	Válvula de descarga do turbocompressor - sinal baixo
P0035	ValvPressaoTurbo	Válvula de descarga do turbocompressor - sinal alto
P0036	AquecLambda2B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 2, bloco 1, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0037	AquecLambda2B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 2, bloco 1, controle do aquecedor - sinal baixo
P0038	AquecLambda2B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 2, bloco 1, controle do aquecedor - sinal alto
P0039	ValvDerivTurbo	Válvula de derivação do turbocompressor/compressor de sobrealimentação, circuito de controle - faixa/funcionamento
P0040	SinalSondaLambda	Sinais do sensor de oxigênio trocados, bloco 1 sensor 1/bloco 2 sensor 1
P0041	SinalSondaLambda	Sinais do sensor de oxigênio trocados, bloco 1 sensor 2/bloco 2 sensor 2
P0042	AquecLambda3B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 3, bloco 1, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0043	AquecLambda3B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 3, bloco 1, controle do aquecedor - sinal baixo
P0044	AquecLambda3B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 3, bloco 1, controle do aquecedor - sinal alto
P0045	ValvPressaoTurbo	Solenóide de controle de sobrealimentação do turbocompressor/compressor de sobrealimentação - circuito aberto
P0046	ValvPressaoTurbo	Solenóide de controle de sobrealimentação do turbocompressor/compressor de sobrealimentação - faixa/funcionamento do circuito
P0047	ValvPressaoTurbo	Solenóide de controle de sobrealimentação do turbocompressor/compressor de sobrealimentação - sinal baixo
P0048	ValvPressaoTurbo	Solenóide de controle de sobrealimentação do turbocompressor/compressor de sobrealimentação - sinal alto
P0049	Turbina	Turbina do turbocompressor/compressor de sobrealimentação - sobrevelocidade
P0050	AquecLambda1B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 1, bloco 2, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0051	AquecLambda1B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 1, bloco 2, controle do aquecedor - sinal baixo
P0052	AquecLambda1B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 1, bloco 2, controle do aquecedor - sinal alto
P0053	AquecLambda1B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda, bloco 1, sensor 1 - resistência do aquecedor
P0054	AquecLambda2B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda, bloco 1, sensor 2 - resistência do aquecedor

P0055	AquecLambda3B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda, bloco 1, sensor 3 - resistência do aquecedor
P0056	AquecLambda2B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 2, bloco 2, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0057	AquecLambda2B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 2, bloco 2, controle do aquecedor - sinal baixo
P0058	AquecLambda2B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 2, bloco 2, controle do aquecedor - sinal alto
P0059	AquecLambda1B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda, bloco 2, sensor 1 - resistência do aquecedor
P0060	AquecLambda2B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda, bloco 2, sensor 2 - resistência do aquecedor
P0061	AquecLambda3B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda, bloco 2, sensor 3 - resistência do aquecedor
P0062	AquecLambda3B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 3, bloco 2, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0063	AquecLambda3B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 3, bloco 2, controle do aquecedor - sinal baixo
P0064	AquecLambda3B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 3, bloco 2, controle do aquecedor - sinal alto
P0065	InjetorAr	Performance do solenoide de controle de entrada de ar- problema de faixa/funcionamento
P0066	InjetorAr	Performance do solenoide de controle de entrada de ar- circuito defeituoso/sinal baixo
P0067	InjetorAr	Performance do solenoide de controle de entrada de ar- sinal alto
P0068	RelMAPMAFBorb	Correlação do sensor de pressão absoluta do coletor/sensor de fluxo de massa de ar/posição de borboleta
P0069	RelMAPPresBarom	Correlação do sensor de pressão absoluta do coletor/sensor de pressão barométrica
P0070	TemperArExterior	Sensor de temperatura exterior - circuito defeituoso
P0071	TemperArExterior	Sensor de temperatura exterior - problema de faixa/funcionamento
P0072	TemperArExterior	Sensor de temperatura exterior - sinal de entrada baixo
P0073	TemperArExterior	Sensor de temperatura exterior - sinal de entrada alto
P0074	TemperArExterior	Sensor de temperatura exterior - interrupção intermitente de circuito
P0075	CircValvEntrada	Solenóide de controle da válvula de admissão, bloco 1 - circuito defeituoso
P0076	CircValvEntrada	Solenóide de controle da válvula de admissão, bloco 1 - sinal baixo
P0077	CircValvEntrada	Solenóide de controle da válvula de admissão, bloco 1 - sinal alto
P0078	CircValvSaida	Solenóide de controle da válvula de escape, bloco 1 - circuito defeituoso
P0079	CircValvSaida	Solenóide de controle da válvula de escape, bloco 1 - sinal baixo
P0080	CircValvSaida	Solenóide de controle da válvula de escape, bloco 1 - sinal alto
P0081	CircValvEntrada	Solenóide de controle da válvula de admissão, bloco 2 - circuito defeituoso
P0082	CircValvEntrada	Solenóide de controle da válvula de admissão, bloco 2 - sinal baixo
P0083	CircValvEntrada	Solenóide de controle da válvula de admissão, bloco 2 - sinal alto
P0084	CircValvSaida	Solenóide de controle da válvula de escape, bloco 2 - circuito defeituoso
P0085	CircValvSaida	Solenóide de controle da válvula de escape, bloco 2 - sinal baixo
P0086	CircValvSaida	Solenóide de controle da válvula de escape, bloco 2 - sinal alto
P0087	PressaoSistema	Entrada de combustível/pressão do sistema muito baixa
P0088	PressaoSistema	Entrada de combustível/pressão do sistema muito alta
P0089	RegFluxoCombust	Regulador de pressão de combustível - problema de funcionamento
P0090	ValvDosadComb	Solenóide dosadora de combustível - circuito aberto
P0091	ValvDosadComb	Solenóide dosadora de combustível - Curto-circuito à massa
P0092	ValvDosadComb	Solenóide dosadora de combustível - Curto-circuito ao positivo
P0093	VazamSistCombust	Fuga não sistema de combustível - detectada fuga grande
P0094	VazamSistCombust	Fuga não sistema de combustível - detectada fuga pequena
P0095	SensTempAr	Sensor de temperatura do ar de admissão 2 - circuito defeituoso
P0096	SensTempAr	Sensor de temperatura do ar de admissão 2 - faixa/funcionamento do circuito

P0097	SensTempAr	Sensor de temperatura do ar de admissão 2 - sinal de entrada baixo em circuito
P0098	SensTempAr	Sensor de temperatura do ar de admissão 2 - sinal de entrada alto em circuito
P0099	SensTempAr	Sensor de temperatura do ar de admissão 2 - circuito intermitente/errático
P0100	SensorMAF	Sensor de fluxo de massa de ar/sensor de fluxo de volume de ar - circuito defeituoso
P0101	SensorMAF	Sensor de fluxo de massa de ar/sensor de fluxo de volume de ar - problema de faixa/funcionamento
P0102	SensorMAF	Sensor de fluxo de massa de ar/sensor de fluxo de volume de ar - sinal de entrada baixo
P0103	SensorMAF	Sensor de fluxo de massa de ar/sensor de fluxo de volume de ar - sinal de entrada alto
P0104	SensorMAF	Sensor de fluxo de massa de ar/sensor de fluxo de volume de ar - interrupção intermitente de circuito
P0105	SensorMAP	Sensor de pressão absoluta do coletor/sensor de pressão barométrica - circuito defeituoso
P0106	SensorMAP	Sensor de pressão absoluta do coletor/sensor de pressão barométrica - problema de faixa/funcionamento
P0107	SensorMAP	Sensor de pressão absoluta do coletor/sensor de pressão barométrica - sinal de entrada baixo
P0108	SensorMAP	Sensor de pressão absoluta do coletor/sensor de pressão barométrica - sinal de entrada alto
P0109	SensorMAP	Sensor de pressão absoluta do coletor/sensor de pressão barométrica - interrupção intermitente de circuito
P0110	SensTempAr	Sensor de temperatura do ar de admissão - circuito defeituoso
P0111	SensTempAr	Sensor de temperatura do ar de admissão - problema de faixa/funcionamento
P0112	SensTempAr	Sensor de temperatura do ar de admissão - sinal de entrada baixo
P0113	SensTempAr	Sensor de temperatura do ar de admissão - sinal de entrada alto
P0114	SensTempAr	Sensor de temperatura do ar de admissão - interrupção intermitente de circuito
P0115	SensTempAgua	Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor - circuito defeituoso
P0116	SensTempAgua	Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor - problema de faixa/funcionamento
P0117	SensTempAgua	Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor - sinal de entrada baixo
P0118	SensTempAgua	Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor - sinal de entrada alto
P0119	SensTempAgua	Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor - interrupção intermitente de circuito
P0120	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta A - sensor de posição do pedal acelerador A - circuito defeituoso
P0121	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta A - sensor de posição do pedal acelerador A - problema de faixa/funcionamento
P0122	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta A - sensor de posição do pedal acelerador A - sinal de entrada baixo
P0123	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta A - sensor de posição do pedal acelerador A - sinal de entrada alto
P0124	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta A - sensor de posição do pedal acelerador A - interrupção intermitente de circuito
P0125	TemperaturaAgua	Temperatura de líquido de arrefecimento insuficiente para controle de combustível
P0126	TemperaturaAgua	Temperatura de líquido de arrefecimento insuficiente para funcionamento estável
P0127	TemperatAdmiss	Temperatura do ar de admissão muito alta
P0128	TemperaturaAgua	Termostato do líquido de arrefecimento - temperatura do líquido de arrefecimento abaixo da temperatura reguladora do termostato
P0129	PressBarometrica	Pressão barométrica muito baixa

P0130	SondaLambda1B1	Sensor de oxigênio 1, bloco 1 - circuito defeituoso
P0131	SondaLambda1B1	Sensor de oxigênio 1, bloco 1 - baixa tensão
P0132	SondaLambda1B1	Sensor de oxigênio 1, bloco 1 - alta tensão
P0133	SondaLambda1B1	Sensor de oxigênio 1, bloco 1 - resposta lenta
P0134	SondaLambda1B1	Sensor de oxigênio 1, bloco 1 - atividade não detectada
P0135	AquecLambda1B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 1, bloco 1, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0136	SondaLambda2B1	Sensor de oxigênio 2, bloco 1 - circuito defeituoso
P0137	SondaLambda2B1	Sensor de oxigênio 2, bloco 1 - baixa tensão
P0138	SondaLambda2B1	Sensor de oxigênio 2, bloco 1 - alta tensão
P0139	SondaLambda2B1	Sensor de oxigênio 2, bloco 1 - resposta lenta
P0140	SondaLambda2B1	Sensor de oxigênio 2, bloco 1 - atividade não detectada
P0141	AquecLambda2B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 2, bloco 1, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0142	AquecLambda3B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 3, bloco 1 - circuito defeituoso
P0143	AquecLambda3B1	Sensor de oxigênio 3, bloco 1 - baixa tensão
P0144	SondaLambda3B1	Sensor de oxigênio 3, bloco 1 - alta tensão
P0145	SondaLambda3B1	Sensor de oxigênio 3, bloco 1 - resposta lenta
P0146	SondaLambda3B1	Sensor de oxigênio 3, bloco 1 - atividade não detectada
P0147	AquecLambda3B1	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 3, bloco 1, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0148	RegFluxoCombust	Erro de alimentação de combustível
P0149	RegFluxoCombust	Erro de regulação de combustível
P0150	SondaLambda1B2	Sensor de oxigênio 1, bloco 2 - circuito defeituoso
P0151	SondaLambda1B2	Sensor de oxigênio 1, bloco 2 - baixa tensão
P0152	SondaLambda1B2	Sensor de oxigênio 1, bloco 2 - alta tensão
P0153	SondaLambda1B2	Sensor de oxigênio 1, bloco 2 - resposta lenta
P0154	SondaLambda1B2	Sensor de oxigênio 1, bloco 2 - atividade não detectada
P0155	AquecLambda1B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 1, bloco 2, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0156	SondaLambda2B2	Sensor de oxigênio 2, bloco 2 - circuito defeituoso
P0157	SondaLambda2B2	Sensor de oxigênio 2, bloco 2 - baixa tensão
P0158	SondaLambda2B2	Sensor de oxigênio 2, bloco 2 - alta tensão
P0159	SondaLambda2B2	Sensor de oxigênio 2, bloco 2 - resposta lenta
P0160	SondaLambda2B2	Sensor de oxigênio 2, bloco 2 - atividade não detectada
P0161	AquecLambda2B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 2, bloco 2, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0162	SondaLambda3B2	Sensor de oxigênio 3, bloco 2 - circuito defeituoso
P0163	SondaLambda3B2	Sensor de oxigênio 3, bloco 2 - baixa tensão
P0164	SondaLambda3B2	Sensor de oxigênio 3, bloco 2 - alta tensão
P0165	SondaLambda3B2	Sensor de oxigênio 3, bloco 2 - resposta lenta
P0166	SondaLambda3B2	Sensor de oxigênio 3, bloco 2 - atividade não detectada
P0167	AquecLambda3B2	Circuito de aquecimento da sonda lâmbda 3, bloco 2, controle do aquecedor - circuito defeituoso
P0168	SensTempCombust	Temperatura de combustível muito alta
P0169	CompCombIncorr	Composição do combustível incorreta
P0170	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção, bloco 1 - defeituoso
P0171	RegulacaoInjecao	Sistema muito pobre, bloco 1
P0172	RegulacaoInjecao	Sistema muito rico, bloco 1
P0173	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção, bloco 2 - defeituosa
P0174	RegulacaoInjecao	Sistema muito pobre, bloco 2
P0175	RegulacaoInjecao	Sistema muito rico, bloco 2
P0176	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível - circuito defeituoso
P0177	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível - problema de faixa/funcionamento

P0178	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível - sinal de entrada baixo
P0179	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível - sinal de entrada alto
P0180	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível A - circuito defeituoso
P0181	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível A - problema de faixa/funcionamento
P0182	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível A - sinal de entrada baixo
P0183	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível A - sinal de entrada alto
P0184	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível A - interrupção intermitente de circuito
P0185	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível B - circuito defeituoso
P0186	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível B - problema de faixa/funcionamento
P0187	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível B - sinal de entrada baixo
P0188	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível B - sinal de entrada alto
P0189	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível B - interrupção intermitente de circuito
P0190	SensorPresCombus	Sensor de pressão de entrada de combustível - circuito defeituoso
P0191	SensorPresCombus	Sensor de pressão de entrada de combustível - problema de faixa/funcionamento
P0192	SensorPresCombus	Sensor de pressão de entrada de combustível - sinal de entrada baixo
P0193	SensorPresCombus	Sensor de pressão de entrada de combustível - sinal de entrada alto
P0194	SensorPresCombus	Sensor de pressão de entrada de combustível - interrupção intermitente de circuito
P0195	SensorTemp0leo	Sensor de temperatura do óleo do motor - circuito defeituoso
P0196	SensorTemp0leo	Sensor de temperatura do óleo do motor - problema de faixa/funcionamento
P0197	SensorTemp0leo	Sensor de temperatura do óleo do motor - sinal de entrada baixo
P0198	SensorTemp0leo	Sensor de temperatura do óleo do motor - sinal de entrada alto
P0199	SensorTemp0leo	Sensor de temperatura do óleo do motor - interrupção intermitente de circuito
P0200	Injetor	Injetor - circuito defeituoso
P0201	Injetor1	Injetor 1 - circuito defeituoso
P0202	Injetor2	Injetor 2 - circuito defeituoso
P0203	Injetor3	Injetor 3 - circuito defeituoso
P0204	Injetor4	Injetor 4 - circuito defeituoso
P0205	Injetor5	Injetor 5 - circuito defeituoso
P0206	Injetor6	Injetor 6 - circuito defeituoso
P0207	Injetor7	Injetor 7 - circuito defeituoso
P0208	Injetor8	Injetor 8 - circuito defeituoso
P0209	Injetor9	Injetor 9 - circuito defeituoso
P0210	Injetor10	Injetor 10 - circuito defeituoso
P0211	Injetor11	Injetor 11 - circuito defeituoso
P0212	Injetor12	Injetor 12 - circuito defeituoso
P0213	InjetorPartFrio	Injetor de arranque em frio 1 - circuito defeituoso
P0214	InjetorPartFrio	Injetor de arranque em frio 2 - circuito defeituoso
P0215	InterInercial	Solenóide de corte de combustível - circuito defeituoso
P0216	RegFluxoCombust	Controle de regulagem da injeção - circuito defeituoso
P0217	TemperaturaMotor	Sobreaquecimento do motor
P0218	TemperatTranmiss	Sobreaquecimento da transmissão
P0219	Sobrerotacao	Sobrerregime do motor
P0220	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta B - sensor de posição do pedal acelerador B - circuito defeituoso
P0221	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta B - sensor de posição do pedal acelerador B - problema de faixa/funcionamento
P0222	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta B - sensor de posição do pedal acelerador B - sinal de entrada baixo

P0223	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta B - sensor de posição do pedal acelerador B - sinal de entrada alto
P0224	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta B - sensor de posição do pedal acelerador B - interrupção intermitente de circuito
P0225	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta B - sensor de posição do pedal acelerador C - circuito defeituoso
P0226	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta B - sensor de posição do pedal acelerador C - problema de faixa/funcionamento
P0227	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta B - sensor de posição do pedal acelerador C - sinal de entrada baixo
P0228	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta B - sensor de posição do pedal acelerador C - sinal de entrada alto
P0229	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta B - sensor de posição do pedal acelerador C - interrupção intermitente de circuito
P0230	ReleBombaCombust	Relé da bomba de combustível - circuito defeituoso
P0231	ReleBombaCombust	Relé da bomba de combustível - sinal baixo
P0232	ReleBombaCombust	Relé da bomba de combustível - sinal alto
P0233	ReleBombaCombust	Relé da bomba de combustível - interrupção intermitente de circuito
P0234	SistemaTurbo	Sobrealimentação do motor - limite excedido
P0235	SistemaTurbo	Sobrealimentação do motor - limite não alcançado
P0236	SensorMAP	Sensor de pressão absoluta do coletor A, sistema turbocompressor - problema de faixa/funcionamento
P0237	SensorMAP	Sensor de pressão absoluta do coletor A, sistema turbocompressor - sinal de entrada baixo
P0238	SensorMAP	Sensor de pressão absoluta do coletor A, sistema turbocompressor - sinal de entrada alto
P0239	SemAplicPresente	Sensor de pressão absoluta do coletor B, sistema turbocompressor - circuito defeituoso
P0240	SemAplicPresente	Sensor de pressão absoluta do coletor B, sistema turbocompressor - problema de faixa/funcionamento
P0241	SemAplicPresente	Sensor de pressão absoluta do coletor B, sistema turbocompressor - sinal de entrada baixo
P0242	SemAplicPresente	Sensor de pressão absoluta do coletor B, sistema turbocompressor - sinal de entrada alto
P0243	ValvaAlivioTurbo	Válvula de descarga do turbocompressor A - circuito defeituoso
P0244	ValvaAlivioTurbo	Válvula de descarga do turbocompressor A - problema de faixa/funcionamento
P0245	ValvaAlivioTurbo	Válvula de descarga do turbocompressor A - sinal baixo
P0246	ValvaAlivioTurbo	Válvula de descarga do turbocompressor A - sinal alto
P0247	ValvaAlivioTurbo	Válvula de descarga do turbocompressor B - circuito defeituoso
P0248	ValvaAlivioTurbo	Válvula de descarga do turbocompressor B - problema de faixa/funcionamento
P0249	ValvaAlivioTurbo	Válvula de descarga do turbocompressor B - sinal baixo
P0250	ValvaAlivioTurbo	Válvula de descarga do turbocompressor B - sinal alto
P0251	BombaCombustivel	Bomba de combustível A - circuito defeituoso
P0252	BombaCombustivel	Bomba de combustível A - problema de faixa/funcionamento
P0253	BombaCombustivel	Bomba de combustível A - sinal baixo
P0254	BombaCombustivel	Bomba de combustível A - sinal alto
P0255	BombaCombustivel	Bomba de combustível A - interrupção intermitente de circuito
P0256	BombaCombustivel	Bomba de combustível B - circuito defeituoso
P0257	BombaCombustivel	Bomba de combustível B - problema de faixa/funcionamento
P0258	BombaCombustivel	Bomba de combustível B - sinal baixo
P0259	BombaCombustivel	Bomba de combustível B - sinal alto
P0260	BombaCombustivel	Bomba de combustível B - interrupção intermitente de circuito
P0261	Injetor1	Injetor 1 - sinal baixo
P0262	Injetor1	Injetor 1 - sinal alto
P0263	FalhaIgnicaoCil1	Cilindro 1 - falha de explosão/equilíbrio

P0264	Injetor2	Injetor 2 - sinal baixo
P0265	Injetor2	Injetor 2 - sinal alto
P0266	FalhaIgnicaoCil2	Cilindro 2 - falha de explosão/equilíbrio
P0267	Injetor3	Injetor 3 - sinal baixo
P0268	Injetor3	Injetor 3 - sinal alto
P0269	FalhaIgnicaoCil3	Cilindro 3 - falha de explosão/equilíbrio
P0270	Injetor4	Injetor 4 - sinal baixo
P0271	Injetor4	Injetor 4 - sinal alto
P0272	FalhaIgnicaoCil4	Cilindro 4 - falha de explosão/equilíbrio
P0273	Injetor5	Injetor 5 - sinal baixo
P0274	Injetor5	Injetor 5 - sinal alto
P0275	FalhaIgnicaoCil5	Cilindro 5 - falha de explosão/equilíbrio
P0276	Injetor6	Injetor 6 - sinal baixo
P0277	Injetor6	Injetor 6 - sinal alto
P0278	FalhaIgnicaoCil6	Cilindro 6 - falha de explosão/equilíbrio
P0279	Injetor7	Injetor 7 - sinal baixo
P0280	Injetor7	Injetor 7 - sinal alto
P0281	FalhaIgnicaoCil7	Cilindro 7 - falha de explosão/equilíbrio
P0282	Injetor8	Injetor 8 - sinal baixo
P0283	Injetor8	Injetor 8 - sinal alto
P0284	FalhaIgnicaoCil8	Cilindro 8 - falha de explosão/equilíbrio
P0285	Injetor9	Injetor 9 - sinal baixo
P0286	Injetor9	Injetor 9 - sinal alto
P0287	FalhaIgnicaoCil9	Cilindro 9 - falha de explosão/equilíbrio
P0288	Injetor10	Injetor 10 - sinal baixo
P0289	Injetor10	Injetor 10 - sinal alto
P0290	FalhaIgnicCil10	Cilindro 10 - falha de explosão/equilíbrio
P0291	Injetor11	Injetor 11 - sinal baixo
P0292	Injetor11	Injetor 11 - sinal alto
P0293	FalhaIgnicCil11	Cilindro 11 - falha de explosão/equilíbrio
P0294	Injetor12	Injetor 12 - sinal baixo
P0295	Injetor12	Injetor 12 - sinal alto
P0296	FalhaIgnicCil12	Cilindro 12 - falha de explosão/equilíbrio
P0297	Sobrevelocidade	Sobrevelocidade do veículo
P0298	Temp0leoAlta	Temperatura do óleo do motor muito alta
P0299	SistemaTurbo	Turbocompressor/compressor de Sobrealimentação - Sobrealimentação baixa
P0300	FalhaIgnicaoCil	Uno ou vários cilindros - falsa explosão detectada
P0301	FalhaIgnicaoCil1	Cilindro 1 - falsa explosão detectada
P0302	FalhaIgnicaoCil2	Cilindro 2 - falsa explosão detectada
P0303	FalhaIgnicaoCil3	Cilindro 3 - falsa explosão detectada
P0304	FalhaIgnicaoCil4	Cilindro 4 - falsa explosão detectada
P0305	FalhaIgnicaoCil5	Cilindro 5 - falsa explosão detectada
P0306	FalhaIgnicaoCil6	Cilindro 6 - falsa explosão detectada
P0307	FalhaIgnicaoCil7	Cilindro 7 - falsa explosão detectada
P0308	FalhaIgnicaoCil8	Cilindro 8 - falsa explosão detectada
P0309	FalhaIgnicaoCil9	Cilindro 9 - falsa explosão detectada
P0310	FalhaIgnicCil10	Cilindro 10 - falsa explosão detectada
P0311	FalhaIgnicCil11	Cilindro 11 - falsa explosão detectada
P0312	FalhaIgnicCil12	Cilindro 12 - falsa explosão detectada
P0313	FalhaIgnicaoCil	Falsa explosão detectada - nível baixo de combustível
P0314	FalhaIgnicaoCil	Falsa explosão em um só cilindro - cilindro não especificado
P0315	PosicVirabrequim	Sistema de posição do virabrequim - variação não aprendida

P0316	FalhaIgnicaoCil	Falsa explosão detectada durante o arranque do motor - primeiras 1000 rotações
P0317	SensTerrenIrreg	Não se encontra o sinal do sensor de terreno irregular
P0318	SensTerrenIrreg	Sinal do sensor de terreno irregular A - circuito defeituoso
P0319	SensTerrenIrreg	Sinal do sensor de carreteira desnivelada B - circuito defeituoso
P0320	SensorRotacao	Sensor de posição do virabrequim/sensor de regime do motor - circuito defeituoso
P0321	SensorRotacao	Sensor de posição do virabrequim/sensor de regime do motor - problema de faixa/funcionamento
P0322	SensorRotacao	Sensor de posição do virabrequim/sensor de regime do motor - não há sinal
P0323	SensorRotacao	Sensor de posição do virabrequim/sensor de regime do motor - interrupção intermitente de circuito
P0324	Detonacao	Erro de sistema de controle de detonação
P0325	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1, bloco 1 - circuito defeituoso
P0326	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1, bloco 1 - problema de faixa/funcionamento
P0327	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1, bloco 1 - sinal de entrada baixo
P0328	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1, bloco 1 - sinal de entrada alto
P0329	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1, bloco 1 - interrupção intermitente de circuito
P0330	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2, bloco 2 - circuito defeituoso
P0331	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2, bloco 2 - problema de faixa/funcionamento
P0332	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2, bloco 2 - sinal de entrada baixo
P0333	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2, bloco 2 - sinal de entrada alto
P0334	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2, bloco 2 - interrupção intermitente de circuito
P0335	PosicVirabrequim	Sensor de posição do virabrequim - circuito defeituoso
P0336	PosicVirabrequim	Sensor de posição do virabrequim - problema de faixa/funcionamento
P0337	PosicVirabrequim	Sensor de posição do virabrequim - sinal de entrada baixo
P0338	PosicVirabrequim	Sensor de posição do virabrequim - sinal de entrada alto
P0339	PosicVirabrequim	Sensor de posição do virabrequim - interrupção intermitente de circuito
P0340	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas A, bloco 1 - circuito defeituoso
P0341	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas A, bloco 1 - problema de faixa/funcionamento
P0342	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas A, bloco 1 - sinal de entrada baixo
P0343	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas A, bloco 1 - sinal de entrada alto
P0344	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas A, bloco 1 - interrupção intermitente de circuito
P0345	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas A, bloco 2 - circuito defeituoso
P0346	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas A, bloco 2 - problema de faixa/funcionamento
P0347	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas A, bloco 2 - sinal de entrada baixo
P0348	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas A, bloco 2 - sinal de entrada alto
P0349	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas A, bloco 2 - interrupção intermitente de circuito
P0350	BobinaIgnicao	Bobina de ignição, primária/secundária - circuito defeituoso
P0351	BobinaIgnicao	Bobina de ignição A, primária/secundária - circuito defeituoso
P0352	BobinaIgnicao	Bobina de ignição B, primária/secundária - circuito defeituoso
P0353	BobinaIgnicao	Bobina de ignição C, primária/secundária - circuito defeituoso
P0354	BobinaIgnicao	Bobina de ignição D, primária/secundária - circuito defeituoso
P0355	BobinaIgnicao	Bobina de ignição E, primária/secundária - circuito defeituoso
P0356	BobinaIgnicao	Bobina de ignição F, primária/secundária - circuito defeituoso
P0357	BobinaIgnicao	Bobina de ignição G, primária/secundária - circuito defeituoso
P0358	BobinaIgnicao	Bobina de ignição H, primária/secundária - circuito defeituoso

P0359	BobinaIgnicao	Bobina de ignição I, primária/secundária - circuito defeituoso
P0360	BobinaIgnicao	Bobina de ignição J, primária/secundária - circuito defeituoso
P0361	BobinaIgnicao	Bobina de ignição K, primária/secundária - circuito defeituoso
P0362	BobinaIgnicao	Bobina de ignição L, primária/secundária - circuito defeituoso
P0363	FalhaIgnicaoCil	Falsa explosão detectada - cancelamento de alimentação de combustível
P0365	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas B, bloco 1 - circuito defeituoso
P0366	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas B, bloco 1 - faixa/funcionamento do circuito
P0367	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas B, bloco 1 - sinal de entrada baixo em circuito
P0368	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas B, bloco 1 - sinal de entrada alto em circuito
P0369	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas B, bloco 1 - interrupção intermitente de circuito
P0370	ReferencRegulac	Referência de regulagem, sinal de alta resolução A - defeituosa
P0371	ReferencRegulac	Referência de regulagem, sinal de alta resolução A - muitos impulsos
P0372	ReferencRegulac	Referência de regulagem, sinal de alta resolução A - muito poucos impulsos
P0373	ReferencRegulac	Referência de regulagem, sinal de alta resolução A - impulsos erráticos intermitentes
P0374	ReferencRegulac	Referência de regulagem, sinal de alta resolução A - não há impulsos
P0375	ReferencRegulac	Referência de regulagem, sinal de alta resolução B - defeituosa
P0376	ReferencRegulac	Referência de regulagem, sinal de alta resolução B - muitos impulsos
P0377	ReferencRegulac	Referência de regulagem, sinal de alta resolução B - muito poucos impulsos
P0378	ReferencRegulac	Referência de regulagem, sinal de alta resolução B - impulsos erráticos intermitentes
P0379	ReferencRegulac	Referência de regulagem, sinal de alta resolução B - não há impulsos
P0380	VelaIgnicao	Velas de incandescência, circuito A - defeituoso
P0381	VelaIgnicao	Testigo de velas de incandescência - circuito defeituoso
P0382	VelaIgnicao	Velas de incandescência, circuito B - defeituoso
P0385	PosicVirabrequim	Sensor de posição do virabrequim B - circuito defeituoso
P0386	PosicVirabrequim	Sensor de posição do virabrequim B - problema de faixa/funcionamento
P0387	PosicVirabrequim	Sensor de posição do virabrequim B - sinal de entrada baixo
P0388	PosicVirabrequim	Sensor de posição do virabrequim B - sinal de entrada alto
P0389	PosicVirabrequim	Sensor de posição do virabrequim B - interrupção intermitente de circuito
P0391	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas B, bloco 2 - faixa/funcionamento do circuito
P0392	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas B, bloco 2 - sinal de entrada baixo em circuito
P0393	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas B, bloco 2 - sinal de entrada alto em circuito
P0394	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas B, bloco 2 - interrupção intermitente de circuito
P0400	SistemaEGR	Sistema de recirculação de gases de escape - fluxo defeituoso
P0401	SistemaEGR	Sistema de recirculação de gases de escape - detectado fluxo insuficiente
P0402	SistemaEGR	Sistema de recirculação de gases de escape - detectado fluxo excessivo
P0403	SistemaEGR	Recirculação de gases de escape - circuito defeituoso
P0404	SistemaEGR	Sistema de recirculação de gases de escape - problema de faixa/funcionamento
P0405	SensorEGR	Sensor de posição da Válvula de recirculação de gases de escape A - sinal de entrada baixo
P0406	SensorEGR	Sensor de posição da Válvula de recirculação de gases de escape A - sinal de entrada alto
P0407	SensorEGR	Sensor de posição da Válvula de recirculação de gases de escape B - sinal de entrada baixo

P0408	SensorEGR	Sensor de posição da Válvula de recirculação de gases de escape B - sinal de entrada alto
P0409	SensorEGR	Sensor de recirculação de gases de escape A - circuito defeituoso
P0410	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar secundário - defeituoso
P0411	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar secundário - detectado fluxo incorreto
P0412	SistemaInjecaoAr	Solenóide de injeção de ar secundário A - circuito defeituoso
P0413	SistemaInjecaoAr	Solenóide de injeção de ar secundário A - circuito aberto
P0414	SistemaInjecaoAr	Solenóide de injeção de ar secundário A - curto-circuito
P0415	SistemaInjecaoAr	Solenóide de injeção de ar secundário B - circuito defeituoso
P0416	SistemaInjecaoAr	Solenóide de injeção de ar secundário B - circuito aberto
P0417	SistemaInjecaoAr	Solenóide de injeção de ar secundário B - curto-circuito
P0418	Rele Bomba Ar	Relé da bomba de combustível de ar secundário A - circuito defeituoso
P0419	Rele Bomba Ar	Relé da bomba de combustível de ar secundário B - circuito defeituoso
P0420	Catalisador	Sistema catalisador, bloco 1 - eficiência abaixo do limite
P0421	Catalisador	Catalisador dianteiro, bloco 1 - eficiência abaixo do limite
P0422	Catalisador	Catalisador principal, bloco 1 - eficiência abaixo do limite
P0423	Catalisador	Catalisador aquecido, bloco 1 - eficiência abaixo do limite
P0424	Catalisador	Catalisador aquecido, bloco 1 - temperatura abaixo do limite
P0425	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador, bloco 1
P0426	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador, bloco 1 - faixa/funcionamento
P0427	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador, bloco 1 - sinal de entrada baixo
P0428	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador, bloco 1 - sinal de entrada alto
P0429	AquecCatalisador	Aquecedor do catalisador, bloco 1 - circuito de controle defeituoso
P0430	Catalisador	Sistema catalisador, bloco 2 - eficiência abaixo do limite
P0431	Catalisador	Catalisador dianteiro, bloco 2 - eficiência abaixo do limite
P0432	Catalisador	Catalisador principal, bloco 2 - eficiência abaixo do limite
P0433	Catalisador	Catalisador aquecido, bloco 2 - eficiência abaixo do limite
P0434	Catalisador	Catalisador aquecido, bloco 2 - temperatura abaixo do limite
P0435	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador, bloco 2
P0436	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador, bloco 2 - faixa/funcionamento
P0437	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador, bloco 2 - sinal de entrada baixo
P0438	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador, bloco 2 - sinal de entrada alto
P0439	AquecCatalisador	Aquecedor do catalisador, bloco 2 - circuito de controle defeituoso
P0440	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação - defeituoso
P0441	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação - detectado fluxo incorreto
P0442	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação - detectada fuga pequena
P0443	ValvulaCanister	Válvula de controle de emissões por evaporação - circuito defeituoso
P0444	ValvulaCanister	Válvula de controle de emissões por evaporação - circuito aberto
P0445	ValvulaCanister	Válvula de controle de emissões por evaporação - curto-circuito
P0446	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação, controle de ventilação - circuito defeituoso
P0447	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação, controle de ventilação - circuito aberto
P0448	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação, controle de ventilação - curto-circuito
P0449	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação, Válvula de ventilação - circuito defeituoso
P0450	SistemaCanister	Sensor de pressão de emissões por evaporação - circuito defeituoso
P0451	SistemaCanister	Sensor de pressão de emissões por evaporação - problema de faixa/funcionamento
P0452	SistemaCanister	Sensor de pressão de emissões por evaporação - sinal de entrada baixo
P0453	SistemaCanister	Sensor de pressão de emissões por evaporação - sinal de entrada alto
P0454	SistemaCanister	Sensor de pressão de emissões por evaporação - interrupção intermitente de circuito

P0455	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação - detectada fuga grande
P0456	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação - detectada fuga muito pequena
P0457	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação - fuga detectada (tampa do tanque suelta/retirada)
P0458	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação, Válvula de controle de emissões por evaporação - sinal baixo
P0459	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação, Válvula de controle de emissões por evaporação - sinal alto
P0460	SensNivelTanque	Sensor de nível do depósito de combustível - circuito defeituoso
P0461	SensNivelTanque	Sensor de nível do depósito de combustível - problema de faixa/funcionamento
P0462	SensNivelTanque	Sensor de nível do depósito de combustível - sinal de entrada baixo
P0463	SensNivelTanque	Sensor de nível do depósito de combustível - sinal de entrada alto
P0464	SensNivelTanque	Sensor de nível do depósito de combustível - interrupção intermitente de circuito
P0465	SistemaCanister	Sensor de fluxo de purga do filtro de emissões por evaporação - circuito defeituoso
P0466	SistemaCanister	Sensor de fluxo de purga do filtro de emissões por evaporação - problema de faixa/funcionamento
P0467	SistemaCanister	Sensor de fluxo de purga do filtro de emissões por evaporação - sinal de entrada baixo
P0468	SistemaCanister	Sensor de fluxo de purga do filtro de emissões por evaporação - sinal de entrada alto
P0469	SistemaCanister	Sensor de fluxo de purga do filtro de emissões por evaporação - interrupção intermitente de circuito
P0470	SensPressEscape	Sensor de pressão dos gases de escape - circuito defeituoso
P0471	SensPressEscape	Sensor de pressão dos gases de escape - problema de faixa/funcionamento
P0472	SensPressEscape	Sensor de pressão dos gases de escape - sinal de entrada baixo
P0473	SensPressEscape	Sensor de pressão dos gases de escape - sinal de entrada alto
P0474	SensPressEscape	Sensor de pressão dos gases de escape - interrupção intermitente de circuito
P0475	ValvPressEscape	Válvula reguladora de pressão de gases de escape - circuito defeituoso
P0476	ValvPressEscape	Válvula reguladora de pressão de gases de escape - problema de faixa/funcionamento
P0477	ValvPressEscape	Válvula reguladora de pressão de gases de escape - sinal de entrada baixo
P0478	ValvPressEscape	Válvula reguladora de pressão de gases de escape - sinal de entrada alto
P0479	ValvPressEscape	Válvula reguladora de pressão de gases de escape - interrupção intermitente de circuito
P0480	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor 1 - circuito defeituoso
P0481	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor 2 - circuito defeituoso
P0482	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor 3 - circuito defeituoso
P0483	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor - defeituoso
P0484	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor - sobrecarga de corrente não circuito
P0485	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor, potência/massa - circuito defeituoso
P0486	SensorEGR	Sensor de posição da Válvula de recirculação de gases de escape B - circuito defeituoso
P0487	SistemaEGR	Sistema de recirculação de gases de escape, controle de posição da borboleta - circuito defeituoso
P0488	SistemaEGR	Sistema de recirculação de gases de escape, controle de posição da borboleta - faixa/funcionamento
P0489	SistemaEGR	Sistema de recirculação de gases de escape - sinal baixo
P0490	SistemaEGR	Sistema de recirculação de gases de escape - sinal alto

P0491	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar secundário, bloco 1 - funcionamento incorreto
P0492	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar secundário, bloco 2 - funcionamento incorreto
P0493	Ventilador	Sobrevelocidade do motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor (conexão bloqueada)
P0494	Ventilador	Velocidade do motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor - baixa
P0495	Ventilador	Velocidade do motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor - alta
P0496	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação - fluxo de purga alto
P0497	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação - fluxo de purga baixo
P0498	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação, controle de ventilação - sinal baixo
P0499	SistemaCanister	Sistema de emissões por evaporação, controle de ventilação - sinal alto
P0500	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo - circuito defeituoso
P0501	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo - problema de faixa/funcionamento
P0502	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo - sinal de entrada baixo
P0503	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo - sinal de entrada intermitente/errática/alta
P0504	InterruptorFreio	Interruptor de freio - correlação A/B
P0505	SistControleML	Sistema de controle de marcha-lenta - defeituoso
P0506	SistControleML	Sistema de controle de marcha-lenta - RPM inferior ao previsto
P0507	SistControleML	Sistema de controle de marcha-lenta - RPM superior ao previsto
P0508	SistControleML	Controle do ar de marcha-lenta - sinal baixo
P0509	SistControleML	Controle do ar de marcha-lenta - sinal alto
P0510	InterPosicBorboL	Interruptor de borboleta fechada - circuito defeituoso
P0511	SistControleML	Controle do ar de marcha-lenta - circuito defeituoso
P0512	MotorArranque	Circuito de pedido do motor de arranque - funcionamento incorreto
P0513	ChaveIncorreta	Chave imobilizadora incorreta
P0514	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria - faixa/funcionamento do circuito
P0515	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria - circuito defeituoso
P0516	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria - sinal baixo
P0517	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria - sinal alto
P0518	SistControleML	Controle do ar de marcha-lenta - interrupção intermitente de circuito
P0519	SistControleML	Controle do ar de marcha-lenta - funcionamento do circuito
P0520	SenPrOleo	Sensor/interruptor de pressão do óleo do motor - circuito defeituoso
P0521	SenPrOleo	Sensor/interruptor de pressão do óleo do motor - problema de faixa/funcionamento
P0522	SenPrOleo	Sensor/interruptor de pressão do óleo do motor - baixa tensão
P0523	SenPrOleo	Sensor/interruptor de pressão do óleo do motor - alta tensão
P0524	PressaoOleoMotor	Pressão do óleo do motor muito baixa
P0525	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, controle do Atuador - faixa/funcionamento do circuito
P0526	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor - circuito defeituoso
P0527	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor - faixa/funcionamento do circuito
P0528	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor - não há sinal
P0529	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor - interrupção intermitente de circuito
P0530	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do líquido de arrefecimento do ar-condicionado - circuito defeituoso
P0531	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do líquido de arrefecimento do ar-condicionado - problema de faixa/funcionamento
P0532	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do líquido de arrefecimento do ar-condicionado - sinal de entrada baixo

P0533	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do líquido de arrefecimento do ar-acondicionado - sinal de entrada alto
P0534	SensorPressaoA/C	Perda de líquido de arrefecimento do ar-acondicionado
P0535	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar-acondicionado - circuito defeituoso
P0536	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar-acondicionado - faixa/funcionamento do circuito
P0537	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar-acondicionado - sinal baixo
P0538	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar-acondicionado - sinal alto
P0539	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar-acondicionado - interrupção intermitente de circuito
P0540	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão A - circuito defeituoso
P0541	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão A - sinal baixo
P0542	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão A - sinal alto
P0543	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão A - circuito aberto
P0544	SensorTempEGR	Sensor de temperatura de recirculação de gases de escape, bloco 1 - circuito defeituoso
P0545	SensorTempEGR	Sensor de temperatura de recirculação de gases de escape, bloco 1 - sinal de entrada baixo
P0546	SensorTempEGR	Sensor de temperatura de recirculação de gases de escape, bloco 1 - sinal de entrada alto
P0547	SensTempEscape	Sensor de temperatura dos gases de escape, bloco 2 sensor 1 - circuito defeituoso
P0548	SensTempEscape	Sensor de temperatura dos gases de escape, bloco 2 sensor 1 - sinal baixo
P0549	SensTempEscape	Sensor de temperatura dos gases de escape, bloco 2 sensor 1 - sinal alto
P0550	SensPresDirHidr	Sensor/interruptor de pressão da direção hidráulica - circuito defeituoso
P0551	SensPresDirHidr	Sensor/interruptor de pressão da direção hidráulica - problema de faixa/funcionamento
P0552	SensPresDirHidr	Sensor/interruptor de pressão da direção hidráulica - sinal de entrada baixo
P0553	SensPresDirHidr	Sensor/interruptor de pressão da direção hidráulica - sinal de entrada alto
P0554	SensPresDirHidr	Sensor/interruptor de pressão da direção hidráulica - interrupção intermitente de circuito
P0555	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio - circuito defeituoso
P0556	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio - faixa/funcionamento do circuito
P0557	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio - sinal de entrada baixo em circuito
P0558	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio - sinal de entrada alto em circuito
P0559	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio - interrupção intermitente de circuito
P0560	Tensao Bateria	Tensão do sistema - defeituosa
P0561	Tensao Bateria	Tensão do sistema - instável
P0562	Tensao Bateria	Tensão do sistema - baixa
P0563	Tensao Bateria	Tensão do sistema - alta
P0564	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor multifuncional - circuito defeituoso
P0565	SistPilotoAutom	Interruptor principal de controle de velocidade, sinal de ignição (ON) - defeituoso
P0566	SistPilotoAutom	Interruptor principal de controle de velocidade, sinal de desligado (OFF) - defeituoso
P0567	SistPilotoAutom	Interruptor seletor de controle de velocidade, sinal de reinício (RESUME) - defeituoso
P0568	SistPilotoAutom	Interruptor principal de controle de velocidade, sinal de fixação (SET) - defeituoso
P0569	SistPilotoAutom	Interruptor seletor de controle de velocidade, sinal de redução (COAST) - defeituoso
P0570	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade, sinal do sensor de posição do pedal acelerador - defeituoso
P0571	SistPilotoAutom	Interruptor de velocidade/de freio A - circuito defeituoso

P0572	SistPilotoAutom	Interruptor A do freio/piloto automático - sinal baixo
P0573	SistPilotoAutom	Interruptor A do freio/piloto automático - sinal alto
P0574	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro - velocidade do veículo muito alta
P0575	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro - circuito de entrada defeituoso
P0576	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro - sinal de entrada baixo em circuito
P0577	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro - sinal de entrada alto em circuito
P0578	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor multifuncional - acionamento permanente do circuito
P0579	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor multifuncional - faixa/funcionamento do circuito
P0580	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor multifuncional - sinal baixo
P0581	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor multifuncional - sinal alto
P0582	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, controle de vácuo - circuito aberto
P0583	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, controle de vácuo - sinal baixo
P0584	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, controle de vácuo - sinal alto
P0585	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, sinal de entrada A/B do interruptor multifuncional - correlação
P0586	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, controle de ventilação - circuito aberto
P0587	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, controle de ventilação - sinal baixo
P0588	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, controle de ventilação - sinal alto
P0589	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor multifuncional - circuito defeituoso
P0590	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor multifuncional - acionamento permanente do circuito
P0591	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor multifuncional - faixa/funcionamento do circuito
P0592	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor multifuncional - sinal baixo
P0593	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor multifuncional - sinal alto
P0594	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, controle do Atuador - circuito aberto
P0595	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, controle do Atuador - sinal baixo
P0596	SistPilotoAutom	Sistema de controle de velocidade de cruzeiro, controle do Atuador - sinal alto
P0597	ContrAquTermost	Sistema de controle do aquecedor do termostato - circuito aberto
P0598	ContrAquTermost	Sistema de controle do aquecedor do termostato - sinal baixo
P0599	ContrAquTermost	Sistema de controle do aquecedor do termostato - sinal alto
P0600	BusDadosCAN	Linha de dados CAN - defeituoso
P0601	FalhaECU Motor	Módulo de controle do motor - erro de comprovação de memória
P0602	FalhaECU Motor	Módulo de controle do motor - erro de programação
P0603	FalhaECU Motor	Módulo de controle do motor - erro de memória permanente KAM
P0604	FalhaECU Motor	Módulo de controle do motor - erro de memória RAM
P0605	FalhaECU Motor	Módulo de controle do motor - erro de memória ROM
P0606	FalhaECU Motor	Módulo de controle do motor/do sistema de transmissão - falha do processador

P0607	FalhaECU Motor	Módulo de controle - problema de funcionamento
P0608	FalhaECU Motor	Módulo de controle do motor, sinal de saída do sensor de velocidade do veículo A - defeituosa
P0609	FalhaECU Motor	Módulo de controle do motor, sinal de saída do sensor de velocidade do veículo B - defeituosa
P0610	FalhaECU Motor	Módulo de controle - erro em opções do veículo
P0611	ECUContrInjetor	Módulo de controle do injetor de combustível - problema de funcionamento
P0612	ECUContrInjetor	Módulo de controle do injetor de combustível - circuito do relé de controle
P0613	ECUTransmissao	Módulo de controle da transmissão - erro em processador
P0614	SinalTCM/ECM	Módulo de controle do motor/módulo de controle da transmissão - discrepância
P0615	ReléMotorArranq	Relé do motor de arranque - circuito defeituoso
P0616	ReléMotorArranq	Relé do motor de arranque - sinal baixo
P0617	ReléMotorArranq	Relé do motor de arranque - sinal alto
P0618	ECUCombustAltern	Módulo de controle de combustível alternativo - erro de memória permanente KAM
P0619	ECUCombustAltern	Módulo de controle de combustível alternativo - erro de RAM/ROM
P0620	Alternador	Alternador, controle - circuito defeituoso
P0621	IndicAlternador	Testigo do alternador - circuito defeituoso
P0622	Alternador	Alternador, controle de campo - circuito defeituoso
P0623	IndicAlternador	Testigo de controle do gerador - circuito defeituoso
P0624	IndicTampaComb	Testigo de controle do tampa do tanque - circuito defeituoso
P0625	Alternador	Terminal de campo do gerador - sinal baixo
P0626	Alternador	Terminal de campo do gerador - sinal alto
P0627	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível - circuito aberto
P0628	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível - sinal baixo
P0629	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível - sinal alto
P0630	NumeroVIN	Número VIN não programado ou em discrepância - módulo de controle do motor/módulo de controle do sistema de transmissão
P0631	NumeroVIN	Número VIN não programado ou em discrepância - módulo de controle da transmissão
P0632	HodomNaoProg	Odômetro não programado - módulo de controle do motor/módulo de controle do sistema de transmissão
P0633	ChaveNaoProgr	Chave do imobilizador não programada - módulo de controle do motor/módulo de controle do sistema de transmissão
P0634	TemperaturaECU	Módulo de controle do sistema de transmissão/módulo de controle do motor/módulo de controle da transmissão - temperatura interna muito alta
P0635	ContrDirecAssist	Controle da direção assistida - circuito defeituoso
P0636	ContrDirecAssist	Controle da direção assistida - sinal baixo
P0637	ContrDirecAssist	Controle da direção assistida - sinal alto
P0638	AtuadorBorboleta	Controle do Atuador da borboleta, bloco 1 - problema de faixa/funcionamento
P0639	AtuadorBorboleta	Controle do Atuador da borboleta, bloco 2 - faixa/funcionamento
P0640	AquecArAdmissao	Controle do aquecedor do ar de admissão - circuito defeituoso
P0641	VoltagemReferenc	Tensão de referência do sensor A - circuito aberto
P0642	FalhaECU Motor	Módulo de controle do motor, controle de detonação - defeituoso
P0643	VoltagemReferenc	Tensão de referência do sensor A - sinal alto
P0644	ComputadorBordo	Computador de bordo, comunicação em série - circuito defeituoso
P0645	ArCondicionado	Ar-acondicionado
P0646	ReléEmbreagA/C	Relé do embreagem do compressor do ar-acondicionado - sinal baixo
P0647	ReléEmbreagA/C	Relé do embreagem do compressor do ar-acondicionado - sinal alto
P0648	IndicadorImobil	Testigo de controle do imobilizador - circuito defeituoso
P0649	IndicPilotoAutom	Testigo da velocidade de cruzeiro - circuito
P0650	IndicadorFallha	Testigo de falhas - circuito defeituoso
P0651	VoltagemReferenc	Tensão de referência do sensor B - circuito aberto

P0652	VoltagemReferenc	Tensão de referência do sensor B - sinal baixo
P0653	VoltagemReferenc	Tensão de referência do sensor B - sinal alto
P0654	SinalRotacao	Regime do motor, sinal de saída - circuito defeituoso
P0655	IndicSobreaqMot	Sinal de saída do testigo de sobreaquecimento do motor - circuito defeituoso
P0656	SaidNivelCombust	Sinal de saída do nível de combustível - circuito defeituoso
P0657	CircAlimentAtuad	Tensão de alimentação do Atuador - circuito aberto
P0658	CircAlimentAtuad	Tensão de alimentação do Atuador - sinal baixo
P0659	CircAlimentAtuad	Tensão de alimentação do Atuador - sinal alto
P0660	SolenControleAr	Solenóide de controle do ar do coletor de admissão, bloco 1 - circuito aberto
P0661	SolenControleAr	Solenóide de controle do ar do coletor de admissão, bloco 1 - sinal baixo
P0662	SolenControleAr	Solenóide de controle do ar do coletor de admissão, bloco 1 - sinal alto
P0663	SolenControleAr	Solenóide de controle do ar do coletor de admissão, bloco 2 - circuito aberto
P0664	SolenControleAr	Solenóide de controle do ar do coletor de admissão, bloco 2 - sinal baixo
P0665	SolenControleAr	Solenóide de controle do ar do coletor de admissão, bloco 2 - sinal alto
P0666	TemperaturaECU	Sensor de temperatura interna do módulo de controle do sistema de transmissão/módulo de controle do motor/módulo de controle da transmissão - circuito defeituoso
P0667	TemperaturaECU	Sensor de temperatura interna do módulo de controle do sistema de transmissão/módulo de controle do motor/módulo de controle da transmissão - faixa/funcionamento
P0668	TemperaturaECU	Sensor de temperatura interna do módulo de controle do sistema de transmissão/módulo de controle do motor/módulo de controle da transmissão - sinal baixo
P0669	TemperaturaECU	Sensor de temperatura interna do módulo de controle do sistema de transmissão/módulo de controle do motor/módulo de controle da transmissão - sinal alto
P0670	ECUContrVela	Módulo de controle de velas de incandescência - circuito defeituoso
P0671	VelaCilindro1	Velas de incandescência, cilindro 1 - circuito defeituoso
P0672	VelaCilindro2	Velas de incandescência, cilindro 2 - circuito defeituoso
P0673	VelaCilindro3	Velas de incandescência, cilindro 3 - circuito defeituoso
P0674	VelaCilindro4	Velas de incandescência, cilindro 4 - circuito defeituoso
P0675	VelaCilindro5	Velas de incandescência, cilindro 5 - circuito defeituoso
P0676	VelaCilindro6	Velas de incandescência, cilindro 6 - circuito defeituoso
P0677	VelaCilindro7	Velas de incandescência, cilindro 7 - circuito defeituoso
P0678	VelaCilindro8	Velas de incandescência, cilindro 8 - circuito defeituoso
P0679	VelaCilindro9	Velas de incandescência, cilindro 9 - circuito defeituoso
P0680	VelaCilindro10	Velas de incandescência, cilindro 10 - circuito defeituoso
P0681	VelaCilindro11	Velas de incandescência, cilindro 11 - circuito defeituoso
P0682	VelaCilindro12	Velas de incandescência, cilindro 12 - circuito defeituoso
P0683	LinkComunicacao	Comunicação do módulo de controle de velas de incandescência/módulo de controle do motor/módulo de controle do sistema de transmissão - funcionamento incorreto
P0684	LinkComunicacao	Comunicação do módulo de controle de velas de incandescência/módulo de controle do motor/módulo de controle do sistema de transmissão - faixa/funcionamento
P0685	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle do motor/módulo de controle do sistema de transmissão - circuito aberto
P0686	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle do motor/módulo de controle do sistema de transmissão - sinal baixo
P0687	ReleContrMotor	Relé de controle do motor - Curto-circuito à massa
P0688	ReleContrMotor	Relé de controle do motor - Curto-circuito ao positivo
P0689	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle do motor/módulo de controle do sistema de transmissão - sinal baixo em circuito de supervisão

P0690	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle do motor/módulo de controle do sistema de transmissão - sinal alto em circuito de supervisão
P0691	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor 1 - Curto-circuito à massa
P0692	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor 1 - Curto-circuito ao positivo
P0693	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor 2 - Curto-circuito à massa
P0694	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor 2 - Curto-circuito ao positivo
P0695	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor 3 - sinal baixo em circuito de controle
P0696	Ventilador	Motor do ventilador de líquido de arrefecimento do motor 3 - sinal alto em circuito de controle
P0697	VoltagemReferenc	Tensão de referência do sensor C - circuito aberto
P0698	VoltagemReferenc	Tensão de referência do sensor C - sinal baixo
P0699	VoltagemReferenc	Tensão de referência do sensor C - sinal alto
P0700	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão - defeituoso
P0701	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão - problema de faixa/funcionamento
P0702	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão - elétrico
P0703	ConversorTorque	Conversor de torque - interruptor de freio B - circuito defeituoso
P0704	SinalIntEmbreag	Interruptor de posição do pedal de embreagem - circuito defeituoso
P0705	InterrupMudanca	Sensor/interruptor de marchas curtas/longas, sinal de saída P/R/N/D/L - circuito defeituoso
P0706	InterrupMudanca	Sensor/interruptor de marchas curtas/longas - problema de faixa/funcionamento
P0707	InterrupMudanca	Sensor/interruptor de marchas curtas/longas - sinal de entrada baixo
P0708	InterrupMudanca	Sensor/interruptor de marchas curtas/longas - sinal de entrada alto
P0709	InterrupMudanca	Sensor/interruptor de marchas curtas/longas - interrupção intermitente de circuito
P0710	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão - circuito defeituoso
P0711	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão - problema de faixa/funcionamento
P0712	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão - sinal de entrada baixo
P0713	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão - sinal de entrada alto
P0714	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão - interrupção intermitente de circuito
P0715	SenRotTurbina	Sensor de velocidade de giro da turbina - circuito defeituoso
P0716	SenRotTurbina	Sensor de velocidade de giro da turbina - problema de faixa/funcionamento
P0717	SenRotTurbina	Sensor de velocidade de giro da turbina - não há sinal
P0718	SenRotTurbina	Sensor de velocidade de giro da turbina - interrupção intermitente de circuito
P0719	ConversorTorque	Conversor de torque - interruptor de freio B - sinal baixo
P0720	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo - circuito defeituoso
P0721	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo - problema de faixa/funcionamento
P0722	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo - não há sinal
P0723	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo - interrupção intermitente de circuito
P0724	ConversorTorque	Conversor de torque - interruptor de freio B - sinal alto
P0725	SinalRotacao	Sinal de entrada do regime do motor - circuito defeituoso
P0726	SinalRotacao	Sinal de entrada do regime do motor - problema de faixa/funcionamento
P0727	SinalRotacao	Sinal de entrada do regime do motor - não há sinal
P0728	SinalRotacao	Sinal de entrada do regime do motor - interrupção intermitente de circuito
P0730	RelIncorMarcha	Relação de marchas incorreta
P0731	RelIncorMarcha1	Marcha 1 - relação incorreta
P0732	RelIncorMarcha2	Marcha 2 - relação incorreta

P0733	RelIncorMarcha3	Marcha 3 - relação incorreta
P0734	RelIncorMarcha4	Marcha 4 - relação incorreta
P0735	RelIncorMarcha5	Marcha 5 - relação incorreta
P0736	RelIncorMarchaRe	Marcha-ré - relação incorreta
P0737	SinalRotMtrTrans	Regime de motor módulo de controle da transmissão - circuito de saída
P0738	SinalRotMtrTrans	Regime de motor módulo de controle da transmissão - sinal de saída baixa
P0739	SinalRotMtrTrans	Regime de motor módulo de controle da transmissão - sinal de saída alta
P0740	EmbrConvTorque	Solenóide do embreagem do conversor de torque - circuito defeituoso
P0741	EmbrConvTorque	Solenóide do embreagem do conversor de torque - funcionamento ou desativado permanentemente
P0742	EmbrConvTorque	Solenóide do embreagem do conversor de torque - ativado permanentemente
P0743	EmbrConvTorque	Solenóide do embreagem do conversor de torque - componente elétrico
P0744	EmbrConvTorque	Solenóide do embreagem do conversor de torque - interrupção intermitente de circuito
P0745	ValPresOleoTrans	Solenóide de pressão do óleo da transmissão - circuito defeituoso
P0746	ValPresOleoTrans	Solenóide de pressão do óleo da transmissão - funcionamento ou desativado permanentemente
P0747	ValPresOleoTrans	Solenóide de pressão do óleo da transmissão - ativado permanentemente
P0748	ValPresOleoTrans	Solenóide de pressão do óleo da transmissão - componente elétrico
P0749	ValPresOleoTrans	Solenóide de pressão do óleo da transmissão - interrupção intermitente de circuito
P0750	SolenMudancaA	Eletroválvula de mudança de marcha A - circuito defeituoso
P0751	SolenMudancaA	Eletroválvula de mudança de marcha A - funcionamento ou desativado permanentemente
P0752	SolenMudancaA	Eletroválvula de mudança de marcha A - ativado permanentemente
P0753	SolenMudancaA	Eletroválvula de mudança de marcha A - componente elétrico
P0754	SolenMudancaA	Eletroválvula de mudança de marcha A - interrupção intermitente de circuito
P0755	SolenMudancaB	Eletroválvula de mudança de marcha B - circuito defeituoso
P0756	SolenMudancaB	Eletroválvula de mudança de marcha B - funcionamento ou desativado permanentemente
P0757	SolenMudancaB	Eletroválvula de mudança de marcha B - ativado permanentemente
P0758	SolenMudancaB	Eletroválvula de mudança de marcha B - componente elétrico
P0759	SolenMudancaB	Eletroválvula de mudança de marcha B - interrupção intermitente de circuito
P0760	SolenMudancaC	Eletroválvula de mudança de marcha C - circuito defeituoso
P0761	SolenMudancaC	Eletroválvula de mudança de marcha C - funcionamento ou desativado permanentemente
P0762	SolenMudancaC	Eletroválvula de mudança de marcha C - ativado permanentemente
P0763	SolenMudancaC	Eletroválvula de mudança de marcha C - componente elétrico
P0764	SolenMudancaC	Eletroválvula de mudança de marcha C - interrupção intermitente de circuito
P0765	SolenMudancaD	Eletroválvula de mudança de marcha D - circuito defeituoso
P0766	SolenMudancaD	Eletroválvula de mudança de marcha D - funcionamento ou desativado permanentemente
P0767	SolenMudancaD	Eletroválvula de mudança de marcha D - ativado permanentemente
P0768	SolenMudancaD	Eletroválvula de mudança de marcha D - componente elétrico
P0769	SolenMudancaD	Eletroválvula de mudança de marcha D - interrupção intermitente de circuito
P0770	SolenMudancaE	Eletroválvula de mudança de marcha E - circuito defeituoso
P0771	SolenMudancaE	Eletroválvula de mudança de marcha E - funcionamento ou desativado permanentemente
P0772	SolenMudancaE	Eletroválvula de mudança de marcha E - ativado permanentemente
P0773	SolenMudancaE	Eletroválvula de mudança de marcha E - componente elétrico
P0774	SolenMudancaE	Eletroválvula de mudança de marcha E - interrupção intermitente de circuito

P0775	SolContrPresB	Solenóide de controle de pressão B - funcionamento incorreto
P0776	SolContrPresB	Solenóide de controle de pressão B - funcionamento ou desactivação permanente
P0777	SolContrPresB	Solenóide de controle de pressão B - acionamento permanente
P0778	SolContrPresB	Solenóide de controle de pressão B - falha elétrica
P0779	SolContrPresB	Solenóide de controle de pressão B - interrupção intermitente de circuito
P0780	FalhaMudanca	Seleção de marcha - mudança de marcha defeituosa
P0781	FalhaMudanca1-2	Seleção de marcha, 1-2 - mudança de marcha defeituosa
P0782	FalhaMudanca2-3	Seleção de marcha, 2-3 - mudança de marcha defeituosa
P0783	FalhaMudanca3-4	Seleção de marcha, 3-4 - mudança de marcha defeituosa
P0784	FalhaMudanca4-5	Seleção de marcha, 4-5 - mudança de marcha defeituosa
P0785	SolenoidMudanca	Eletroválvula de mudança de marcha/de regulagem - circuito defeituoso
P0786	SolenoidMudanca	Eletroválvula de mudança de marcha/de regulagem - problema de faixa/funcionamento
P0787	SolenoidMudanca	Eletroválvula de mudança de marcha/de regulagem - sinal baixo
P0788	SolenoidMudanca	Eletroválvula de mudança de marcha/de regulagem - sinal alto
P0789	SolenoidMudanca	Eletroválvula de mudança de marcha/de regulagem - sinal intermitente
P0790	InterrupMudanca	Interruptor de seleção de modo de mudança de marcha - circuito defeituoso
P0791	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário - circuito defeituoso
P0792	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário - problema de faixa/funcionamento
P0793	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário - não há sinal
P0794	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário - falha intermitente do circuito
P0795	SolContrPresC	Solenóide de pressão de óleo da transmissão C - circuito defeituoso
P0796	SolContrPresC	Solenóide de pressão de óleo da transmissão C - funcionamento ou desactivação permanente
P0797	SolContrPresC	Solenóide de pressão de óleo da transmissão C - acionamento permanente
P0798	SolContrPresC	Solenóide de pressão de óleo da transmissão C - falha elétrica
P0799	SolContrPresC	Solenóide de pressão de óleo da transmissão C - falha intermitente do circuito
P0800	SistContrTransm	Sistema de controle da caixa de transmissão, pedido do testigo de falhas - funcionamento incorreto
P0801	SolenInibidorRe	Circuito inibidor de marcha-ré - funcionamento incorreto
P0802	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão, pedido do testigo de falhas - circuito aberto
P0803	ValvMudanAscend	Eletroválvula de mudança de marcha acima 1-4 (omissão de marcha) - circuito defeituoso
P0804	ValvMudanAscend	Testigo de mudança de marcha acima 1-4 1-4 (omissão de marcha) - circuito defeituoso
P0805	SistemaEmbreagem	Sensor de posição do embreagem - circuito defeituoso
P0806	SistemaEmbreagem	Sensor de posição do embreagem - problema de faixa/funcionamento
P0807	SistemaEmbreagem	Sensor de posição do embreagem - sinal de entrada baixo
P0808	SistemaEmbreagem	Sensor de posição do embreagem - sinal de entrada alto
P0809	SistemaEmbreagem	Sensor de posição do embreagem - falha intermitente do circuito
P0810	ContrPosicEmbr	Erro de controle de posição do embreagem
P0811	EscorregEmbreag	Deslizamento excessivo do embreagem
P0812	MarchaRe	Marcha-ré - circuito de entrada defeituoso
P0813	MarchaRe	Marcha-ré - circuito de saída defeituoso
P0814	DisplayMudMarcha	Display de marchas curtas/longas - circuito defeituoso
P0815	InterMudAscend	Interruptor de mudança de marcha acima 1-4 - circuito defeituoso
P0816	InterMudDescend	Interruptor de mudança de marcha abaixo 4-1- circuito defeituoso
P0817	DesabMotorArranq	Circuito de desabilitação do motor de arranque - funcionamento incorreto
P0818	IntDescSistTrans	Interruptor de desconexão do sistema de transmissão - circuito defeituoso

P0819	InterrupMudanca	Correlação de interruptor de mudança de marcha acima 1-4 e abaixo - marchas curtas/longas
P0820	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição X-Y da alavanca de mudança de marchas - circuito defeituoso
P0821	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição X da alavanca de mudança de marchas - circuito defeituoso
P0822	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição e da alavanca de mudança de marchas - circuito defeituoso
P0823	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição X da alavanca de mudança de marchas - interrupção intermitente de circuito
P0824	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição e da alavanca de mudança de marchas - interrupção intermitente de circuito
P0825	InterrupMudanca	Interruptor de direcionamento da alavanca de mudança de marchas - circuito defeituoso
P0826	InterrupMudanca	Interruptor de mudança de marcha acima 1-4 /abaixo - circuito de entrada
P0827	InterrupMudanca	Interruptor de mudança de marcha acima 1-4 /abaixo - sinal de entrada baixo em circuito
P0828	InterrupMudanca	Interruptor de mudança de marcha acima 1-4 /abaixo - sinal de entrada alto em circuito
P0829	InterMudAscend	Mudança de marcha acima 1-4 5-6
P0830	SinalIntEmbreag	Interruptor de posição do pedal de embreagem A - circuito defeituoso
P0831	SinalIntEmbreag	Interruptor de posição do pedal de embreagem A - sinal de entrada baixo
P0832	SinalIntEmbreag	Interruptor de posição do pedal de embreagem A - sinal de entrada alto
P0833	SinalIntEmbreag	Interruptor de posição do pedal de embreagem B - circuito defeituoso
P0834	SinalIntEmbreag	Interruptor de posição do pedal de embreagem B - sinal de entrada baixo
P0835	SinalIntEmbreag	Interruptor de posição do pedal de embreagem B - sinal de entrada alto
P0836	Interruptor4x4	Interruptor de tração total - circuito defeituoso
P0837	Interruptor4x4	Interruptor de tração total - problema de faixa/funcionamento
P0838	Interruptor4x4	Interruptor de tração total - sinal de entrada baixo
P0839	Interruptor4x4	Interruptor de tração total - sinal de entrada alto
P0840	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão A - circuito defeituoso
P0841	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão A - problema de faixa/funcionamento
P0842	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão A - sinal de entrada baixo
P0843	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão A - sinal de entrada alto
P0844	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão A - falha intermitente do circuito
P0845	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão B - circuito defeituoso
P0846	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão B - problema de faixa/funcionamento
P0847	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão B - sinal de entrada baixo
P0848	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão B - sinal de entrada alto
P0849	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão B - falha intermitente do circuito
P0850	InterruptorP/N	Interruptor de posição estacionamento/ponto morto - circuito de entrada defeituoso
P0851	InterruptorP/N	Interruptor de posição estacionamento/ponto morto - sinal de entrada baixo em circuito
P0852	InterruptorP/N	Interruptor de posição estacionamento/ponto morto - sinal de entrada alto em circuito
P0853	InterruptorD	Interruptor da transmissão automática - circuito de entrada defeituoso
P0854	InterruptorD	Interruptor da transmissão automática - sinal de entrada baixo em circuito
P0855	InterruptorD	Interruptor da transmissão automática - sinal de entrada alto em circuito
P0856	SinalContrTrac	Sinal de entrada do controle de tração - funcionamento incorreto
P0857	SinalContrTrac	Sinal de entrada do controle de tração - problema de faixa/funcionamento
P0858	SinalContrTrac	Sinal de entrada do controle de tração - baixa
P0859	SinalContrTrac	Sinal de entrada do controle de tração - alta
P0860	LinkComunTransm	Circuito de comunicação do módulo de mudança de marchas - funcionamento incorreto

P0861	LinkComunTransm	Circuito de comunicação do módulo de mudança de marchas - sinal de entrada baixo
P0862	LinkComunTransm	Circuito de comunicação do módulo de mudança de marchas - sinal de entrada alto
P0863	LinkComunTransm	Circuito de comunicação do módulo de controle da transmissão - funcionamento incorreto
P0864	LinkComunTransm	Circuito de comunicação do módulo de controle da transmissão - problema de faixa/funcionamento
P0865	LinkComunTransm	Circuito de comunicação do módulo de controle da transmissão - sinal de entrada baixo
P0866	SenPresOleoTrans	Circuito de comunicação do módulo de controle da transmissão - sinal de entrada alto
P0867	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão
P0868	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão - baixa
P0869	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão - alta
P0870	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão C - circuito defeituoso
P0871	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão C - faixa/funcionamento
P0872	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão C - sinal baixo
P0873	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão C - sinal alto
P0874	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão C - falha intermitente do circuito
P0875	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão D - circuito defeituoso
P0876	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão D - faixa/funcionamento
P0877	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão D - sinal baixo
P0878	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão D - sinal alto
P0879	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão D - falha intermitente do circuito
P0880	ECUTransmissao	Módulo de controle da transmissão - anomalia da sinal de entrada de alimentação
P0881	ECUTransmissao	Módulo de controle da transmissão - faixa/funcionamento da sinal de entrada de alimentação
P0882	ECUTransmissao	Módulo de controle da transmissão - sinal baixo de entrada de alimentação
P0883	ECUTransmissao	Módulo de controle da transmissão - sinal alto de entrada de alimentação
P0884	ECUTransmissao	Módulo de controle da transmissão - anomalia intermitente de sinal de entrada de alimentação
P0885	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle da transmissão - circuito de controle aberto
P0886	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle da transmissão - sinal baixo em circuito de controle
P0887	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle da transmissão - sinal alto em circuito de controle
P0888	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle da transmissão - circuito de supervisão defeituoso
P0889	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle da transmissão - faixa/funcionamento do circuito de supervisão
P0890	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle da transmissão - sinal baixo em circuito de supervisão
P0891	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle da transmissão - sinal alto em circuito de supervisão
P0892	ReleAlimentECU	Relé de alimentação do módulo de controle da transmissão - anomalia intermitente do circuito de supervisão
P0893	VariasMarchasEng	Várias marchas engrenadas
P0894	EscorregTransmis	Deslizamento de componente da transmissão
P0895	TempMudanMarcPeq	Tempo de mudança de marcha escasso
P0896	TempMudanMarcLon	Tempo de mudança de marcha excessivo
P0897	OleoTransmDeter	Óleo da transmissão deteriorado
P0898	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão - pedido do testigo de falhas - sinal baixo
P0899	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão - pedido do testigo de falhas - sinal alto

P0900	AtuadorEmbreagem	Atuador do embreagem - circuito aberto
P0901	AtuadorEmbreagem	Atuador do embreagem - faixa/funcionamento do circuito
P0902	AtuadorEmbreagem	Atuador do embreagem - sinal baixo
P0903	AtuadorEmbreagem	Atuador do embreagem - sinal alto
P0904	CircPosicNeutro	Circuito de posição de ponto morto da caixa de mudança de marcha- funcionamento incorreto
P0905	CircPosicNeutro	Circuito de posição de ponto morto da caixa de mudança de marcha- faixa/funcionamento
P0906	CircPosicNeutro	Circuito de posição de ponto morto da caixa de mudança de marcha- baixa
P0907	CircPosicNeutro	Circuito de posição de ponto morto da caixa de mudança de marcha- alta
P0908	CircPosicNeutro	Circuito de posição de ponto morto da caixa de mudança de marcha- falha intermitente do circuito
P0909	RegulPosicNeutro	Erro em regulação de posição de ponto morto da caixa de mudança de marcha
P0910	AtuadPosicNeutro	Atuador selecionador de posição de ponto morto da caixa de mudança de marcha- circuito aberto
P0911	AtuadPosicNeutro	Atuador selecionador de posição de ponto morto da caixa de mudança de marcha- faixa/funcionamento do circuito
P0912	AtuadPosicNeutro	Atuador selecionador de posição de ponto morto da caixa de mudança de marcha- sinal baixo
P0913	AtuadPosicNeutro	Atuador selecionador de posição de ponto morto da caixa de mudança de marcha- sinal alto
P0914	CircPosicMarcha	Circuito de posição das marchas - funcionamento incorreto
P0915	CircPosicMarcha	Circuito de posição das marchas - faixa/funcionamento
P0916	CircPosicMarcha	Circuito de posição das marchas - baixa
P0917	CircPosicMarcha	Circuito de posição das marchas - alta
P0918	CircPosicMarcha	Circuito de posição das marchas - falha intermitente
P0919	ContrPosicMarcha	Controle de posição das marchas - erro
P0920	IndicMudanAscend	Atuador de avanço das marchas - circuito aberto
P0921	IndicMudanAscend	Atuador de avanço das marchas - faixa/funcionamento do circuito
P0922	IndicMudanAscend	Atuador de avanço das marchas - sinal baixo
P0923	IndicMudanAscend	Atuador de avanço das marchas - sinal alto
P0924	InterMudDescend	Atuador de retrocesso das marchas - circuito aberto
P0925	InterMudDescend	Atuador de retrocesso das marchas - faixa/funcionamento do circuito
P0926	InterMudDescend	Atuador de retrocesso das marchas - sinal baixo
P0927	InterMudDescend	Atuador de retrocesso das marchas - sinal alto
P0928	ValvulaShiftLock	Eletroválvula de bloco das marchas - circuito aberto
P0929	ValvulaShiftLock	Eletroválvula de bloco das marchas - faixa/funcionamento do circuito
P0930	ValvulaShiftLock	Eletroválvula de bloco das marchas - sinal baixo
P0931	ValvulaShiftLock	Eletroválvula de bloco das marchas - sinal alto
P0932	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica - circuito defeituoso
P0933	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica - faixa/funcionamento
P0934	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica - sinal de entrada baixo em circuito
P0935	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica - sinal de entrada alto em circuito
P0936	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica - interrupção intermitente de circuito
P0937	SensTemp0leoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico - circuito defeituoso
P0938	SensTemp0leoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico - faixa/funcionamento
P0939	SensTemp0leoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico - sinal de entrada baixo em circuito
P0940	SensTemp0leoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico - sinal de entrada alto em circuito
P0941	SensTemp0leoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico - interrupção intermitente de circuito
P0942	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0943	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica - ciclo muito curto
P0944	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica - perda de pressão

P0945	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica - circuito aberto
P0946	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica - faixa/funcionamento do circuito
P0947	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica - sinal baixo
P0948	ReleBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica - sinal alto
P0949	EmbreagAutomatic	Embreagem automática (ASM) - valores adaptativos não registrados
P0950	CircEmbreagAutom	Circuito de controle do embreagem automática (ASM)
P0951	CircEmbreagAutom	Circuito de controle do embreagem automática (ASM) - faixa/funcionamento
P0952	CircEmbreagAutom	Circuito de controle do embreagem automática (ASM) - baixa
P0953	CircEmbreagAutom	Circuito de controle do embreagem automática (ASM) - alta
P0954	EmbreagAutomatic	Embreagem automática (ASM) - falha intermitente do circuito
P0955	CircEmbreagAutom	Circuito do modo de embreagem automática (ASM) - funcionamento incorreto
P0956	CircEmbreagAutom	Circuito do modo de embreagem automática (ASM) - faixa/funcionamento
P0957	CircEmbreagAutom	Circuito do modo de embreagem automática (ASM) - baixa
P0958	CircEmbreagAutom	Circuito do modo de embreagem automática (ASM) - alta
P0959	CircEmbreagAutom	Circuito do modo de embreagem automática (ASM) - falha intermitente do circuito
P0960	SolContrPresA	Solenóide de controle de pressão A - circuito de controle aberto
P0961	SolContrPresA	Solenóide de controle de pressão A - faixa/funcionamento do circuito de controle
P0962	SolContrPresA	Solenóide de controle de pressão A - sinal baixo em circuito de controle
P0963	SolContrPresA	Solenóide de controle de pressão A - sinal alto em circuito de controle
P0964	SolContrPresB	Solenóide de controle de pressão B - circuito de controle aberto
P0965	SolContrPresB	Solenóide de controle de pressão B - faixa/funcionamento do circuito de controle
P0966	SolContrPresB	Solenóide de controle de pressão B - sinal baixo em circuito de controle
P0967	SolContrPresB	Solenóide de controle de pressão B - sinal alto em circuito de controle
P0968	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C - circuito de controle aberto
P0969	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C - faixa/funcionamento do circuito de controle
P0970	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C - sinal baixo em circuito de controle
P0971	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C - sinal alto em circuito de controle
P0972	SolenMudancaA	Eletroválvula de mudança de marchaA - faixa/funcionamento do circuito de controle
P0973	SolenMudancaA	Eletroválvula de mudança de marchaA - sinal baixo em circuito de controle
P0974	SolenMudancaA	Eletroválvula de mudança de marchaA - sinal alto em circuito de controle
P0975	SolenMudancaB	Eletroválvula de mudança de marchaB - faixa/funcionamento do circuito de controle
P0976	SolenMudancaB	Eletroválvula de mudança de marchaB - sinal baixo em circuito de controle
P0977	SolenMudancaB	Eletroválvula de mudança de marchaB - sinal alto em circuito de controle
P0978	SolenMudancaC	Eletroválvula de mudança de marchaC - faixa/funcionamento do circuito de controle
P0979	SolenMudancaC	Eletroválvula de mudança de marcha C - sinal baixo em circuito de controle
P0980	SolenMudancaC	Eletroválvula de mudança de marcha C - sinal alto em circuito de controle
P0981	SolenMudancaD	Eletroválvula de mudança de marcha D - faixa/funcionamento do circuito de controle
P0982	SolenMudancaD	Eletroválvula de mudança de marcha D - sinal baixo em circuito de controle
P0983	SolenMudancaD	Eletroválvula de mudança de marcha D - sinal alto em circuito de controle
P0984	SolenMudancaE	Eletroválvula de mudança de marcha E - faixa/funcionamento do circuito de controle
P0985	SolenMudancaE	Eletroválvula de mudança de marcha E - sinal baixo em circuito de controle
P0986	SolenMudancaE	Eletroválvula de mudança de marcha E - sinal alto em circuito de controle
P0987	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão E - circuito defeituoso

P0988	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão E - faixa/funcionamento do circuito
P0989	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão E - sinal baixo
P0990	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão E - sinal alto
P0991	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão E - interrupção intermitente de circuito
P0992	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão F - circuito defeituoso
P0993	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão F - faixa/funcionamento do circuito
P0994	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão F - sinal baixo
P0995	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão F - sinal alto
P0996	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão de óleo da transmissão F - interrupção intermitente de circuito
P0997	SolenMudancaF	Eletroválvula de mudança de marcha F - faixa/funcionamento do circuito de controle
P0998	SolenMudancaF	Eletroválvula de mudança de marcha F - sinal baixo em circuito de controle
P0999	SolenMudancaF	Eletroválvula de mudança de marcha F - sinal alto em circuito de controle
P1000	DiagInternIncomp	Teste de prontidão dos sistemas OBD (Diagnóstico interno) não completo
P1001	DiagInternIncomp	Teste abortado
P1100	SensorMAF	MAF avaria intermitente do circuito (MAF - Fluxo de massa de ar)
P1101	SensorMAF	MAF sensor fora da faixa de autoteste (MAF - Fluxo de massa de ar)
P1105	Alternador	Falha superior do gerador duplo
P1106	Alternador	Falha inferior gerador duplo
P1107	Alternador	Circuito inferior do gerador duplo
P1108	IndicAlternador	Circuito da luz da bateria do alternador duplo
P1109	SensTempAr	Circuito intermitente do sensor 2 da temperatura do ar de admissão
P1110	SensTempAr	IAT avaria do circuito (IAT - Temperatura do ar de entrada)
P1111	PassagemSistema	Passagem do sistema
P1112	SensTempAr	IAT avaria intermitente do circuito (IAT - Temperatura do ar de entrada)
P1113	SensTempAr	Circuito da IAT aberto ou em curto (IAT - Temperatura do ar de entrada)
P1114	SensTempAr	Entrada baixa do circuito do sensor 2 de temperatura do ar de admissão (motores super/turbo-alimentados)
P1115	SensTempAr	Entrada alta do circuito 2 de temperatura do ar de admissão (motores super/turbo-alimentados)
P1116	SensTempAgua	ECT sensor fora da faixa de autoteste (ECT - Temperatura do líquido de arrefecimento do motor)
P1117	SensTempAgua	ECT falha intermitente do circuito (ECT - Temperatura do líquido de arrefecimento do motor)
P1118	CircTempArColet	Entrada baixa do circuito da temperatura do ar do coletor
P1119	CircTempArColet	Entrada alta do circuito da temperatura do ar do coletor
P1120	CircPosicBorbol	Circuito do sensor de TP fora da faixa baixa - RATCH muito baixo (TP - Posição do estrangulador / RATCH - Voltagem do estrangulador inferior fechado)
P1121	RelMAPMAFBorb	Sensor A do TP inconsistente com sensor MAF/MAP (TP - Posição do estrangulador / MAF - Fluxo de massa de ar / MAP - Sensor de pressão absoluta do distribuidor)
P1122	CircPosicBorbol	TP circuito abaixo da voltagem min. (TP - Posição do estrangulador)
P1123	CircPosicBorbol	TP circuito acima da voltagem máx. (TP - Posição do estrangulador)
P1124	SensorPosicBorb	Sensor A do TP está fora da faixa de autoteste (TP - Posição do estrangulador)
P1125	CircPosicBorbol	TP avaria intermitente no circuito do sensor (TP - Posição do estrangulador)
P1126	SensorPosicBorb	TPS (faixa estreita) - aberto ou em curto (TPS - Posição do estrangulador)
P1127	TemperatEscape	Escape não está suficientemente quente, HO2S pós catalisador não testado (HO2S - Sensor de oxigênio aquecido)
P1128	SondaLambda	Sensores de oxigênio ascendentes passados de banco a banco

P1129	SondaLambda	Os sensores de oxigênio do escapamento aquecido descendente passaram de banco a banco
P1130	SondaLambda	Falta de mudanças do HO2S11 - compensação de combustível no limite (HO2S11 - Sensor de oxigênio aquecido, ascendente direito)
P1131	MisturaMuitPobre	HO2S11 sem comutar corretamente. O sensor indica pobre. (HO2S11 - Sensor de oxigênio aquecido, ascendente direito)
P1132	MisturaMuitoRica	HO2S11 sem comutar corretamente. O sensor indica rico. (HO2S11 - Sensor de oxigênio aquecido, ascendente direito)
P1133	MisturaMuitPobre	Falha na ignição aleatório detectada
P1134	MisturaMuitoRica	Falha na ignição aleatório detectada
P1135	SondaLambda	HO2S11 voltagem baixa do circuito fora da faixa (HO2S11 - Sensor de oxigênio aquecido, ascendente direito)
P1136	SondaLambda	HO2S11 voltagem alta do circuito (HO2S11 - Sensor de oxigênio aquecido, ascendente direito)
P1137	AusLambMistPobre	Ausência de sensor do interruptor de HO2S12 indica pobre. (HO2S12 - Sensor de oxigênio aquecido, descendente direito)
P1138	AusLambMistRica	Ausência de sensor do interruptor de HO2S12 indica rico. (HO2S12 - Sensor de oxigênio aquecido, descendente direito)
P1139	IndicAguaCombust	Água no circuito indicador de combustível
P1140	AguaNoCombustiv	Água na condição de combustível
P1141	SondaLambda	Voltagem baixa do circuito HO2S12 (HO2S12 - Sensor de oxigênio aquecido, descendente direito)
P1142	SondaLambda	HO2S12 voltagem alta do circuito (HO2S12 - Sensor de oxigênio aquecido, descendente direito)
P1143	ControleInjetor	Problema na faixa/performance da válvula de controle do injetor com auxilio pneumático
P1144	SensorMAF	MAF circuito aberto/curto circuito ao terra (MAF - Fluxo de massa de ar)
P1145	TorqueCalculado	Erro no torque calculado
P1146	Alternador	Entrada excessiva de carga do gerador
P1147	RelTempArEntrCol	Correlação da temperatura do ar entrada/temperatura do ar do coletor
P1148	Alternador	Circuito de controle do gerador 2
P1149	Alternador	Voltagem alta no circuito do monitor do gerador 2
P1150	SondaLambda	Ausência de combustível adaptável no interruptor de HO2S21 no limite. (HO2S21 - Sensor de oxigênio aquecido, ascendente esquerdo)
P1151	SondaLambda	Ausência de sensor do interruptor de HO2S21 indica pobre. (HO2S21 - Sensor de oxigênio aquecido, ascendente esquerdo)
P1152	SondaLambda	Ausência de sensor do interruptor de HO2S21 indica rico. (HO2S21 - Sensor de oxigênio aquecido, ascendente esquerdo)
P1155	ECUCombustAltern	AFCM ativou MIL (AFCM - Módulo de controle de combustível alternativo / MIL - Luz indicadora de funcionamento incorreto)
P1156	InterSelecCombus	O interruptor de seleção de combustível não comuta
P1157	AusLambMistPobre	Ausência de sensor do interruptor de HO2S22 indica pobre. (HO2S21 - Sensor de oxigênio aquecido, descendente esquerdo)
P1158	AusLambMistRica	Ausência de sensor do interruptor de HO2S22 indica rico. (HO2S21 - Sensor de oxigênio aquecido, descendente esquerdo)
P1159	MotorPasso	Falha no motor de passo (escalador)
P1167	TestInvAtuadBorb	O operador não deu toques no acelerador no teste de estrangulador
P1170	ValvDesligMotor	Solenóide de desligamento do motor
P1171	SenPosRotorBomba	Sensor do rotor
P1172	ContrRotorBomba	Controle do rotor
P1173	SenPosRotorBomba	O2S - Inversão ou Solenóide de regeneração nº2 com circuito aberto ou curto-circuito
P1174	ContrRotorBomba	Sensor do came
P1175	ContrRotorBomba	Controle do came
P1176	ContrRotorBomba	Calibragem do came
P1177	ContrRotorBomba	Sincronização
P1178	ContrRotorBomba	Limites de momento de aperto para parafuso

P1180	SistDistribComb	Sistema de distribuição de combustível - baixo
P1183	SensorTempOleo	Circuito do sensor da temperatura do óleo do motor
P1184	SensorTempOleo	Sensor da temperatura do óleo do motor fora da faixa de auto-teste
P1185	SenTempBombComb	Voltagem alta no sensor de temperatura da bomba de combustível
P1186	SenTempBombComb	Voltagem baixa no sensor de temperatura da bomba de combustível
P1187	SelecaoVariante	Seleção de variante
P1188	MemoriaCalibrac	Memória de calibragem
P1189	SinalBombaCombus	Sensor / fiação de velocidade da bomba de combustível
P1190	ResistorCalibrac	Resistor de calibração
P1191	ReleContrMotor	Tensão da linha da chave de ignição
P1192	ReleContrMotor	V externo
P1193	ValvulaEGR	Acionador da EGR consumindo muita corrente (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1194	ConvAnalDigECU	Conversor ECM ou PCM A/D (ECM - Módulo de controle eletrônico / PCM - Módulo de controle do trem de força / A/D - Analógico para digital)
P1195	LinkComunicacao	Chip HBCC SCP não conseguiu inicializar (SCP - Protocolo padrão corporativo)
P1196	Alimentacao ECU	Tensão com a chave desligada alta
P1197	Alimentacao ECU	Falha do interruptor de restauração de desengate
P1198	ContrBombaCombus	Sistema de controle do rotor da bomba de injeção de combustível causou injeção de uma quantidade insuficiente de combustível
P1199	SensorNivelOleo	Circuito de entrada de nível de combustível baixo
P1200	Injetor	Problema na performance ou faixa do injetor
P1209	PresContrInjetor	Falha no teste delta de pressão máxima do controle do injetor
P1210	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor mais alta que o desejado (motor desligado)
P1211	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor mais alta/baixa que o desejado (motor funcionando)
P1212	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor mais baixa que o desejado (partida do motor ou motor funcionando)
P1214	SensPedalAcelel	Sinal intermitente no circuito B do sensor de posição do pedal
P1215	SensPedalAcelel	Voltagem baixa do sinal de entrada no circuito C do sensor de posição do pedal
P1216	SensPedalAcelel	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito C do sensor de posição do pedal
P1217	SensPedalAcelel	Sinal intermitente no circuito C do sensor de posição do pedal
P1218	SensorFase	CID alta (CID - Sensor de posição do eixo de comando)
P1219	SensorFase	CID baixa (CID - Sensor de posição do eixo de comando)
P1220	ControleBorbolet	Sistema de controle da borboleta em série
P1221	SistemaContrTrac	BTC (BTC - Sistema de controle de tração)
P1222	SistemaContrTrac	Circuito de saída do controle de tração
P1223	SensPedalAcelel	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito B do sensor de posição do pedal
P1224	SensorPosicBorb	Sensor B do TP está fora da faixa de autoteste (TP - Posição do estrangulador)
P1225	SensorInjetor	Sensor do curso da agulha do injetor
P1226	SenPosRegInjComb	Mau funcionamento do sensor da luva de controle
P1227	ValvRegulEscape	Falha no fechamento da comporta de descarga (acima da pressão)
P1228	ValvRegulEscape	Falha na abertura da comporta de descarga (abaixo da pressão)
P1229	ValvTempInjec	Acionador da bomba do trocador de calor de ar
P1230	BombaCombustivel	Funcionamento incorreto na velocidade baixa da FP (VLCM) (FP - Bomba de combustível / VLCM - Módulo de controle de carga variável)
P1231	BombaCombustivel	Voltagem baixa no circuito secundário da FP, alta velocidade (VLCM) (FP - Bomba de combustível / VLCM - Módulo de controle de carga variável)
P1232	BombaCombustivel	Circuito primário da velocidade da FP (FP de duas velocidades) (FP - Bomba de combustível)
P1233	ModuloBomba	Módulo impulsor da bomba de combustível off-line

P1234	ModuloBomba	Módulo impulsionador da bomba de combustível off-line
P1235	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível fora da faixa. Circuito primário da bomba de combustível aberto ou em curto.
P1236	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível fora da faixa
P1237	BombaCombustivel	Circuito secundário da FP (módulo do acionador da FP) (FP - Bomba de combustível)
P1238	BombaCombustivel	Funcionamento incorreto do circuito principal da bomba de combustível
P1239	BombaCombustivel	Alimentação positiva da bomba de combustível de velocidade
P1240	AlimentSensores	Alimentação de tensão do sensor
P1243	BombaCombustivel	Falha na segunda FP ou Falha de massa (FP - Bomba de combustível)
P1244	Alternador	Tensão alta no sinal de entrada de carga do gerador
P1245	Alternador	Tensão baixa no sinal de entrada de carga do gerador
P1246	Alternador	Avaria no circuito de entrada de carga do gerador
P1247	PresTurboBaixa	Avaria na pressão auxiliar do turbo - baixa
P1248	PressaoTurbo	Pressão auxiliar do turbo não detectada
P1249	ValvRegulEscape	Desempenho da válvula de controle da comporta de descarga
P1252	SensPedalAcelel	Solenóide (PRC Nº2) - Aberto ou em curto (PRC - Controle do regulador de pressão)
P1253	SensPedalAcelel	Voltagem baixa na correlação do pedal PDS1 e LPDS (PDS - Sensor de demanda do pedal / LPDS - Sensor de demanda de pedal baixo)
P1254	SensPedalAcelel	Voltagem alta na correlação do pedal PDS2 e LPDS (PDS - Sensor de demanda do pedal / LPDS - Sensor de demanda de pedal baixo)
P1255	SensPedalAcelel	Voltagem baixa na correlação do pedal PDS2 e LPDS (PDS - Sensor de demanda do pedal / LPDS - Sensor de demanda de pedal baixo)
P1256	SensPedalAcelel	Correlação do pedal PDS1 e HPDS (PDS - Sensor de demanda do pedal / HPDS - Sensor de alta demanda do pedal)
P1257	SensPedalAcelel	Correlação do pedal PDS2 e HPDS (PDS - Sensor de demanda do pedal / HPDS - Sensor de alta demanda do pedal)
P1258	SensPedalAcelel	Correlação do pedal PDS1 e PDS2 (PDS - Sensor de demanda do pedal)
P1259	SinalImobiizador	Erro no sinal do imobilizador ao PCM
P1260	VeicImobilizado	Furto detectado, veículo imobilizado
P1261	Injetor1	Falha no lado alto para baixo do cilindro 1
P1262	Injetor2	Falha no lado alto para baixo do cilindro 2
P1263	Injetor3	Falha no lado alto para baixo do cilindro 3
P1264	Injetor4	Falha no lado alto para baixo do cilindro 4
P1265	Injetor5	Falha no lado alto para baixo do cilindro 5
P1266	Injetor6	Falha no lado alto para baixo do cilindro 6
P1267	Injetor7	Falha no lado alto para baixo do cilindro 7
P1268	Injetor8	Falha no lado alto para baixo do cilindro 8
P1269	CodImobNaoProgr	Código do imobilizador não programado
P1270	RotacMaximMotor	Atingido o limitador da RPM do motor ou de velocidade do veículo (RPM - Velocidade do motor)
P1271	Injetor1	Falha no lado alto para baixo do cilindro 1
P1272	Injetor2	Falha no lado alto para baixo do cilindro 2
P1273	Injetor3	Falha no lado alto para baixo do cilindro 3
P1274	Injetor4	Falha no lado alto para baixo do cilindro 4
P1275	Injetor5	Falha no lado alto para baixo do cilindro 5
P1276	Injetor6	Falha no lado alto para baixo do cilindro 6
P1277	Injetor7	Falha no lado alto para baixo do cilindro 7
P1278	Injetor8	Falha no lado alto para baixo do cilindro 8
P1280	PresContrInjetor	Falha na pressão de controle do injetor
P1281	PresContrInjetor	Falha na pressão de controle do injetor
P1282	PresContrInjetor	Excessiva pressão de controle do injetor
P1283	PresContrInjetor	Circuito regulador da pressão do injetor
P1284	PresContrInjetor	Falha na pressão de controle do injetor

P1285	SenTempCabCilind	Detectado superaquecimento no cabeçote do cilindro
P1286	ContrInjecCombust	O motor está exigindo mais combustível do que o esperado em condições normais
P1287	ContrInjecCombust	O motor está exigindo menos combustível do que o esperado em condições normais
P1288	SenTempCabCilind	CHT sensor fora da faixa de autoteste (CHT - Temperatura da cabeça do cilindro)
P1289	SenTempCabCilind	CHT entrada alta do sensor (CHT - Temperatura da cabeça do cilindro)
P1290	SenTempCabCilind	CHT entrada baixa do sensor (CHT - Temperatura da cabeça do cilindro)
P1291	Injetor	Curto ao terra do lado alto do injetor ou alimentação - banco 1
P1292	Injetor	Curto ao terra do lado alto do injetor ou alimentação - banco 2
P1293	Injetor	Lado alto do injetor aberto - banco 1
P1294	Injetor	Lado alto do injetor aberto - banco 2
P1295	Injetor	Várias falhas no injetor - banco 1
P1296	Injetor	Várias falhas no injetor - banco 2
P1297	Injetor	Interruptor do lado alto do injetor em curto conjunto
P1298	ControleInjetor	IDM avaria do circuito (IDM - Monitor de diagnóstico da ignição)
P1299	SenTempCabCilind	Proteção ativa contra superaquecimento no cabeçote do cilindro
P1300	PressaoPropulsor	Falha da calibração da propulsão adicional
P1301	PressaoPropulsor	Propulsão adicional alta
P1302	PressaoPropulsor	Propulsão adicional baixa
P1303	SistemaEGR	Erro no sinal por causa de calibragem da EGR incorreta (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1304	SistemaEGR	Voltagem alta no sinal por causa de calibragem da EGR incorreta (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1305	SistemaEGR	Voltagem baixa no sinal por causa de calibragem da EGR incorreta (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1306	ReleKickdown	Circuito da bobina do relé de Kickdown
P1307	ReleKickdown	Circuito de manutenção do relé de Kickdown
P1308	EmbreagemA/C	Circuito da embreagem do A/C (A/C - Ar condicionado)
P1310	DetectFalhaIgnic	Falha no módulo de detecção de falha na ignição por ionização
P1311	DetectFalhaIgnic	Falha na comunicação do módulo de detecção de falha na ignição por ionização
P1316	ECUContrInjetor	Códigos do módulo do acionador do injetor detectados
P1317	ECUContrInjetor	Códigos do circuito do injetor/módulo de acionamento do injetor não recuperados
P1318	SensPosTemporiz	Sensor de posição do temporizador - funcionamento incorreto do circuito
P1319	SensPosTemporiz	Sensor de posição do temporizador - funcionamento incorreto de faixa/desempenho
P1320	SinalDistribuid	Distributor signal interrupt
P1321	Injetor9	Curto-circuito no cilindro Nº 9, lado alto para baixo
P1322	Injetor10	Curto-circuito no cilindro Nº 10, lado alto para baixo
P1323	Injetor11	Curto-circuito no cilindro Nº 11, lado alto para baixo
P1324	Injetor12	Curto-circuito no cilindro Nº 12, lado alto para baixo
P1325	Injetor9	Circuito aberto no cilindro Nº 9, lado alto para baixo
P1326	Injetor10	Circuito aberto no cilindro Nº 10, lado alto para baixo
P1327	Injetor11	Circuito aberto no cilindro Nº 11, lado alto para baixo
P1328	Injetor12	Circuito aberto no cilindro Nº 12, lado alto para baixo
P1329	PresContrInjetor	ICP mais alto que desejado (motor funcionando) (ICP - Pressão de controle do injetor)
P1330	PresContrInjetor	ICP mais baixo que desejado (motor funcionando) (ICP - Pressão de controle do injetor)
P1331	ContrPresTurbo	Circuito aberto no circuito que controle o lado alto da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/sobrealimentador
P1332	ContrPresTurbo	Voltagem baixa no circuito de controle o lado alto da superalimentação do sobrealimentador/turbocompressor

P1333	ContrPresTurbo	Voltagem alta no circuito de controle o lado alto da superalimentação do sobrealimentador/turbocompressor
P1334	SensorEGR	Performance do sistema EGR com sensor de posição da borboleta na marcha-lenta (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1335	SensorEGR	Performance do sistema EGR com sensor de posição na marcha-lenta (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1336	SincVirabComValv	Hardware do monitor de falha de ignição - CMP desalinhada, interferência de CKP/CMP (CMP - Posição do eixo da came / CKP - Posição do eixo de manivela)
P1337	SensorPosicBorb	Circuito de saída da posição da borboleta
P1340	SensorFase	Camshaft position sensor B circuit malfunction
P1341	SensorFase	Problema na faixa/performance do circuito B de CPS (CPS - Sensor de posição do eixo de manivela)
P1342	SensPedalAcelel	Circuito A do sensor de posição do pedal do acelerador
P1343	SensPedalAcelel	Circuito B do sensor de posição do pedal do acelerador
P1344	SensPedalAcelel	Circuito C do sensor de posição do pedal do acelerador
P1345	SensorFase	Camshaft position sensor malfunction
P1346	SensNivelTanque	Circuito B do sensor de nível de combustível
P1347	SensNivelTanque	Desempenho/faixa (nível de gasolina) do sensor B de nível de combustível
P1348	SensNivelTanque	Entrada baixa do sensor B do nível do combustível (nível de gasolina)
P1349	SensNivelTanque	Entrada alta no circuito do sensor de nível do combustível
P1350	SensNivelTanque	Sinal intermitente no circuito B do sensor de nível do combustível
P1351	DetectFalhaIgnic	IDM avaria do circuito (IDM - Monitor de diagnóstico da ignição)
P1352	BobinaIgnicao	Funcionamento incorreto do circuito primário da bobina de ignição A
P1353	BobinaIgnicao	Funcionamento incorreto do circuito primário da bobina de ignição B
P1354	BobinaIgnicao	Avaria do circuito primário da bobina de ignição C
P1355	BobinaIgnicao	Circuito principal da bobina D da ignição
P1356	DetectFalhaIgnic	Os sinais de PIP ocorreram enquanto a amplitude de pulsação de IDM indica que o motor não está ligado (PIP - Sinal magnético do perfil da ignição / IDM - Monitor de diagnóstico da ignição)
P1357	DetectFalhaIgnic	Monitor de diagnóstico da ignição com amplitude de pulsação não definida
P1358	DetectFalhaIgnic	IDM final fora da faixa de autoteste (IDM - Monitor de diagnóstico da ignição)
P1359	DetectFalhaIgnic	SAW avaria no circuito (SAW - Sinal verbal de avanço da ignição)
P1360	BobinaIgnicao	Funcionamento incorreto do circuito secundário da bobina de ignição A
P1361	BobinaIgnicao	Funcionamento incorreto do circuito secundário da bobina de ignição B
P1362	BobinaIgnicao	Funcionamento incorreto do circuito secundário da bobina de ignição C
P1363	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição D
P1364	BobinaIgnicao	Funcionamento incorreto do circuito primário da bobina de ignição
P1365	BobinaIgnicao	Funcionamento incorreto do circuito secundário da bobina de ignição
P1366	SistemaIgnicao	Ignição dos gases de escape
P1367	SistemaIgnicao	Foi encontrada uma falha no EDIS. Volte à estação-base e carregue o gerenciamento do motor 'apenas gasolina' para diagnosticar a falha (EDIS - Sistema de ignição eletrônica sem distribuidor)
P1369	IndicTemperMotor	Avaria no monitor da luz de temperatura do motor
P1370	RegulacaoAvanco	Rpms insuficientes no teste de Spark Advance
P1377	Injetor	Desligamento do injetor por causa de sobretensão
P1378	ECUContrInjetor	Voltagem baixa no circuito de tensão de alimentação do FICM (FICM - Módulo de controle de injeção do combustível)
P1379	ECUContrInjetor	Voltagem alta no circuito de tensão de alimentação do FICM (FICM - Módulo de controle de injeção do combustível)
P1380	AtuadComandValv	Avaria no circuito do solenóide da regulagem variável da came
P1381	AtuadComandValv	Regulagem variável da came muito avançada
P1383	AtuadComandValv	Regulagem variável da came muito atrasada
P1385	AtuadComandValv	Variable cam timing (VCT) solenoid B malfunction
P1386	TemporComanValv	Variable cam timing (VCT) overadvanced, bank B

P1388	TemporComanValv	Variable cam timing (VCT) overretarded, bank B
P1389	VelaIgnicao	GPC lado alto, entrada baixa (GPC - Controle da vela de ignição)
P1390	RegulOctanComb	Esse veículo foi ajustado para funcionar em combustível de octanagem 91
P1391	VelaIgnicao	GPC entrada baixa (banco 1) (GPC - Controle da vela de ignição)
P1392	VelaIgnicao	GPC entrada alta (banco 1) (GPC - Controle da vela de ignição)
P1393	VelaIgnicao	GPC entrada baixa (banco 2) (GPC - Controle da vela de ignição)
P1394	VelaIgnicao	GPC entrada alta (banco 2) (GPC - Controle da vela de ignição)
P1395	DetecFalhaVelaIg	GPC falha no monitor (banco 1) (GPC - Controle da vela de ignição)
P1396	DetecFalhaVelaIg	GPC falha no monitor (banco 2) (GPC - Controle da vela de ignição)
P1397	VoltForaFaixTest	Voltagem do sistema fora da faixa de auto-teste
P1398	ValvDistrVariav	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito B do solenóide do sistema de distribuição variável
P1399	VelaIgnicao	GPC lado alto, entrada alta (GPC - Controle da vela de ignição)
P1400	SensorEGR	DPFE baixa voltagem detectada no circuito do sensor (DPFE - Delta PFE)
P1401	SensorEGR	DPFE alta voltagem detectada no circuito do sensor (DPFE - Delta PFE)
P1402	SistemaEGR	EGR avaria no sistema (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1403	SensorEGR	DPFE mangueiras do sensor invertidas (DPFE - Delta PFE)
P1404	SensorTempEGR	DPFE restrição no orifício regulador do sensor (DPFE - Delta PFE)
P1405	SistemaEGR	Mangueira do sensor de DPFE obstruída ou aberta no lado ascendente de HI (DPFE - Delta PFE)
P1406	SistemaEGR	DPFE mangueira descendente do sensor desligada ou obstruída (DPFE - Delta PFE)
P1407	SistemaEGR	O PCM detectou ausência de fluxo de EGR (PCM - Módulo de controle do trem de força / EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1408	SistemaEGR	EGR fluxo fora da faixa de autoteste (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1409	ValvulaEGR	EVR falha no circuito (EVR - Regulador eletrônico de vácuo)
P1410	ValvContrFiltrAr	Circuito que controla a admissão do filtro de ar
P1411	SistemaInjecaoAr	AIR detectado fluxo descendente incorreto do sistema (AIR - Injeção secundária de ar)
P1412	ValvulaEGR	Válvula da EGR emperrada (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1413	SistemaInjecaoAr	SAIRM voltagem baixa do circuito (SAIRM - Monitor do ar secundário)
P1414	SistemaInjecaoAr	SAIRM voltagem alta do circuito (SAIRM - Monitor do ar secundário)
P1420	SensTempCatalis	Eficiência do sistema de catalisador abaixo do limite (banco 1)
P1421	Catalisador	Dano no catalisador
P1422	IgnicGasEscape	Sensor de temperatura de ignição dos gases de escape
P1423	IgnicGasEscape	Teste funcional da ignição do gás de escape
P1424	IgnicGasEscape	Vela de ignição para ignição dos gases de escape do pistão primário
P1425	IgnicGasEscape	Vela de ignição para ignição dos gases de escape do pistão secundário
P1426	IgnicGasEscape	Sensor MAF para ignição dos gases de escape fora da faixa (MAF - Fluxo da massa de ar)
P1427	IgnicGasEscape	Circuito do sensor MAF para ignição dos gases de escape está com curto-circuito (MAF - Fluxo da massa de ar)
P1428	IgnicGasEscape	Circuito do sensor MAF para ignição dos gases de escape está aberto (MAF - Fluxo da massa de ar)
P1429	BombaDeAr	Funcionamento incorreto na bomba de ar - mistura pobre de NOX ativa (NOX - Óxidos nitrosos)
P1430	BombaDeAr	Injeção de ar secundária da bomba de ar elétrica
P1431	DetectFalhaIgnic	Monitor de falha de ignição desativado; incapaz de aprender o perfil
P1432	ContrAquTermost	Circuito de controle do aquecedor do termostato
P1433	SensTempA/C	Sinal de entrada baixo do circuito de temperatura do refrigerante do AC (AC - Ar condicionado)
P1434	SensTempA/C	Entrada alta no circuito da temperatura do refrigerante de AC (AC - Ar condicionado)

P1435	SensTempA/C	Problema de faixa/desempenho no circuito de temperatura do refrigerante AC (AC - Ar condicionado)
P1436	SenTempEvapA/C	Entrada baixa no circuito de temperatura de ar do evaporador de AC (AC - Ar condicionado)
P1437	SenTempEvapA/C	Entrada alta no circuito de temperatura de ar do evaporador de AC (AC - Ar condicionado)
P1438	SenTempEvapA/C	Problema de faixa/desempenho no circuito de temperatura do ar do evaporador do AC (AC - Ar condicionado)
P1442	SistemaCanister	Vazamento detectado no sistema evaporativo de controle da emissão (vazamento bruto)
P1443	ValvulaCanister	Funcionamento incorreto da válvula de depuração do sistema evaporativo de controle da emissão
P1444	SistemaCanister	Falha na ignição aleatório detectada
P1445	SistemaCanister	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito do sensor de fluxo de depuração do sistema EVAP (EVAP - Emissão evaporativa)
P1450	SistemaCanister	Impossível sangrar o vácuo do tanque de combustível
P1451	ValvulaCanister	Funcionamento incorreto do circuito da válvula de controle de ventilação do sistema de controle EVAP (EVAP - Emissão evaporativa)
P1452	SistemaCanister	Impossível sangrar o vácuo do tanque de combustível
P1459	InterRecircA/C	Interruptor de recirculação do A/C está fora da faixa de autoteste
P1460	SensorPosicBorb	WAC avaria no circuito (WAC - Estrangulador totalmente aberto, abertura do ar condicionado)
P1461	SensorPressaoA/C	A/C entrada baixa no circuito do sensor de pressão (A/C - Ar condicionado)
P1462	SensorPressaoA/C	A/C entrada alta no circuito do sensor de pressão (A/C - Ar condicionado)
P1463	SensorPressaoA/C	A/C alteração de pressão insuficiente no sensor de pressão (A/C - Ar condicionado)
P1464	RequisicaoA/C	A/C ligado durante o autoteste (A/C - Ar condicionado)
P1465	ReleA/C	A/C avaria no sistema de relé (A/C - Ar condicionado)
P1466	SensTempA/C	Circuito do sensor de temperatura do refrigerante do A/C (A/C - Ar condicionado)
P1467	SensTempA/C	Sensor de temperatura do compressor do A/C (A/C - Ar condicionado)
P1468	Solenoi de Mudanca	Circuito aberto ou fechado do SSPOD
P1469	SistemaA/C	Período de ciclagem de A/C baixo (A/C - Ar condicionado)
P1470	EmbreagemA/C	Período de ciclagem do A/C muito curto (A/C - Ar condicionado)
P1472	Ventilador	Ventilador de acionamento elétrico 2 - a saída está defeituosa
P1473	Ventilador	Circuito do monitor secundário do ventilador em nível alto com o(s) ventilador(es) desligado
P1474	Ventilador	FCLOW funcionamento incorreto do circuito principal (FCLOW - Controle de velocidade baixa do ventilador)
P1477	ReleVentilador	Circuito do relé do ventilador adicional
P1478	Ventilador	Acionador do ventilador de arrefecimento
P1479	Ventilador	FCHIGH funcionamento incorreto do circuito principal (FCHIGH - Controle de alta velocidade do ventilador)
P1480	Ventilador	Fan secondary monitor (FANM) circuit low with low fan on
P1481	Ventilador	Fan secondary monitor (FANM) circuit low with high fan on
P1482	LinkComunicacao	SCP (SCP - Protocolo padrão corporativo)
P1483	Ventilador	Funcionamento incorreto do circuito do ventilador
P1484	Ventilador	Funcionamento incorreto do circuito do ventilador
P1488	ValvContrGasEsc	Circuito que controla o desvio do (silenciador) de gases de escape
P1500	SensorVelocidade	VSS avaria no circuito do sensor (VSS - Sensor de velocidade do veículo)
P1501	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo fora da faixa do auto-teste
P1502	SensorVelocidade	Sinal intermitente do sensor de velocidade do veículo
P1503	SensorVelocidade	Funcionamento incorreto do sensor de velocidade do veículo VSS (VSS - Sensor de velocidade do veículo)
P1504	SistControleML	IAC avaria no circuito (IAC - Controle de ar de marcha-lenta)
P1505	SistControleML	IAC sistema no limite da adaptação (IAC - Controle de ar de marcha-lenta)

P1506	SistControleML	IAC ciclo de trabalho da válvula maior do que o esperado (IAC - Controle de ar de marcha-lenta)
P1507	SistControleML	IAC ciclo de trabalho da válvula menor do que o esperado (IAC - Controle de ar de marcha-lenta)
P1508	ValvContrEntrAr	Solenóide (passagem de ar orifício) - aberto ou em curto
P1509	ValvContrEntrAr	Solenóide (passagem de ar orifício) - aberto ou em curto
P1512	ValvContrEntrAr	IMRC atolamento do banco 1 fechado (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P1513	ValvContrEntrAr	IMRC atolamento do banco 2 fechado (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P1516	ValvContrEntrAr	IMRC aberto ou fechado mais tempo do que o esperado (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P1517	ValvContrEntrAr	IMRC aberto ou fechado mais tempo do que o esperado (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P1518	ValvContrEntrAr	IMRC atolamento aberto (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P1519	ValvContrEntrAr	IMRC atolamento fechado (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P1520	ValvContrEntrAr	IMRC funcionamento incorreto do circuito (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P1530	EmbreagemA/C	A/C falha no sistema (A/C - Ar condicionado)
P1531	TestInvMovimAcel	Teste inválido - Movimento do pedal do acelerador
P1532	ValvContrEntrAr	Circuito de controle da comunicação do coletor de admissão (banco 2)
P1533	InjetorPneumatic	Circuito do injetor com auxílio pneumático
P1534	IndicSistSegur	Circuito da lâmpada indicadora de ativação do sistema de segurança
P1535	Ventilador	Sensor da temperatura do núcleo de evaporação
P1536	CircFreioEstac	Circuito do freio de estacionamento
P1537	ValvContrEntrAr	IMRC atolamento do banco 1 aberto (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P1538	ValvContrEntrAr	IMRC atolamento do banco 2 aberto (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P1539	EmbreagemA/C	A/C falha no sistema (A/C - Ar condicionado)
P1541	ValvContrEntrAr	IMRC avaria de faixa ou de desempenho do controle (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P1542	FalhaECU Motor	Circuito da ID do PCM primário (aplicação dupla do PCM) (PCM - Módulo de controle do trem de força)
P1543	AquecLiqArrefec	Circuito controle A do aquecedor do líquido de resfriamento do motor
P1544	AquecLiqArrefec	Circuito controle A do aquecedor do líquido de resfriamento do motor
P1545	ControleEGR	Circuito aberto no circuito de controle do lado alto da EGR (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1546	ControleEGR	Voltagem baixa no circuito de controle do lado alto da EGR (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1547	ControleEGR	Voltagem alta no circuito de controle do lado alto da EGR (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P1549	ValvContrEntrAr	Circuito de controle da comunicação do coletor de admissão (banco 1)
P1550	SensPresDirHidr	PSP avaria no circuito do interruptor (PSP - Pressão da direção hidráulica)
P1551	Injetor1	Problema no desempenho do circuito do injetor do cilindro nº 1
P1552	Injetor2	Problema no desempenho do circuito do injetor do cilindro nº 2
P1553	Injetor3	Problema no desempenho do circuito do injetor do cilindro nº 3
P1554	Injetor4	Problema no desempenho do circuito do injetor do cilindro nº 4
P1555	Injetor5	Problema no desempenho do circuito do injetor do cilindro nº 5
P1556	Injetor6	Valor do controle de pressão de carga acima do limite de comando superior
P1557	Injetor7	Problema na performance/faixa do circuito que controla o solenóide de controle de pressão A
P1558	Injetor8	Problema no desempenho do circuito do injetor do cilindro nº 8
P1563	BombaCombustivel	FIP solicitando parada do motor (FIP - Bomba de injeção de combustível)
P1564	BombaCombustivel	FIP solicitando modo de abastecimento de combustível reduzido (FIP - Bomba de injeção de combustível)

P1565	SistContrVeloc	Interruptor de comando do controle de velocidade fora da faixa alto
P1566	SistContrVeloc	Interruptor de comando do controle de velocidade fora da faixa baixo
P1567	SistContrVeloc	Circuito de saída do controle de velocidade
P1568	SistContrVeloc	Controle de velocidade incapaz de manter a velocidade
P1572	InterPosFreio	Falha no circuito do interruptor liga/desliga do freio
P1573	SensorPosicBorb	Posição da borboleta não está disponível
P1574	SensorPosicBorb	Sinais de saída do sensor de posição da borboleta não concordam entre si
P1575	SensPedalAcelel	Posição do pedal está fora da faixa de autoteste
P1576	SensPedalAcelel	Posição do pedal do acelerador não disponível
P1577	SensPedalAcelel	Sinais de saída do sensor de posição do pedal não concordam entre si
P1578	AtuadorBorboleta	Potência do ETC menor que a demanda (ETC - Comando do afogador eletrônico)
P1579	AtuadorBorboleta	ETC no modo de limitação da potência (ETC - Comando do afogador eletrônico)
P1580	AtuadorBorboleta	Controle do PCM da borboleta eletrônica desativado (PCM - Módulo de controle do trem de força)
P1581	AtuadorBorboleta	Funcionamento incorreto do monitor da borboleta eletrônica
P1582	AtuadorBorboleta	Dados disponíveis para monitor da borboleta eletrônica
P1583	AtuadorBorboleta	Controle da borboleta eletrônica da função do piloto automático foi desativado
P1584	AtuadorBorboleta	Controle da borboleta detectou funcionamento incorreto no ETB (ETB - Corpo da borboleta controlada eletronicamente)
P1585	ControleBorbolet	Funcionamento incorreto no controle da borboleta
P1586	ControleBorbolet	Erro de comunicação da borboleta eletrônica ao PCM (PCM - Módulo de controle do trem de força)
P1587	ControleBorbolet	Funcionamento incorreto na modulação da amplitude do impulso do controle da borboleta
P1588	ControleBorbolet	Controle da borboleta detectou perda da mola de retorno
P1589	ControleBorbolet	Controle da borboleta incapaz de obter ângulo da borboleta desejado
P1590	SinalPilotoAutom	Sinal de aumentar distância do piloto automático
P1591	SinalPilotoAutom	Sinal de diminuir distância do piloto automático
P1600	AlimentMemorKAM	Loss of KAM power
P1602	ComunMotorImobil	Falha de comunicação entre o PCM e o módulo do imobilizador (PCM - Módulo de controle do trem de força)
P1603	Falha EEPROM	Dados de EEPROM corrompidos
P1605	FalhaECU Motor	Interrupção de alimentação no circuito de KAPWR (KAPWR - Corrente da memória KAM)
P1606	FalhaECU Motor	Funcionamento incorreto do relé principal (manutenção de alimentação)
P1608	IndicadorFalha	FIP perda do sinal do controlador de sequência (FIP - Bomba de injeção de combustível)
P1609	FalhaECU Motor	Circuito de controle da lâmpada de verificação do trem motriz
P1610	FalhaECU Motor	Erro na reprogramação de %s
P1611	FalhaECU Motor	Erro na reprogramação de %s
P1612	FalhaECU Motor	Erro na reprogramação de %s
P1613	FalhaECU Motor	Erro na reprogramação de %s
P1614	FalhaECU Motor	Erro na reprogramação de %s
P1615	FalhaECU Motor	Erro na reprogramação de %s
P1616	FalhaECU Motor	Erro na reprogramação de %s
P1617	FalhaECU Motor	Erro na reprogramação de %s
P1618	FalhaECU Motor	Erro na reprogramação de %s
P1619	FalhaECU Motor	Erro na reprogramação de %s
P1620	FalhaECU Motor	Erro na reprogramação de %s
P1625	Ventilador	Funcionamento incorreto do circuito do ventilador
P1626	SistemaA/C	A/C falha no sistema (A/C - Ar condicionado)
P1627	FalhaECU Motor	TCS-ECM linha-aberta ou em curto

P1628	FalhaECU Motor	TCS-ECM linha-aberta ou em curto
P1629	FalhaECU Motor	Regulador interno de voltagem
P1630	FalhaECU Motor	PCM referência de voltagem interna (PCM - Módulo de controle do trem de força)
P1631	ReleContrMotor	PCM relé principal (PCM - Módulo de controle do trem de força)
P1632	SensTempBateria	Smart alt faults sensor/circuit malfunction
P1633	AlimentMemorkAM	Interrupção de alimentação no circuito de KAPWR (KAPWR - Corrente da memória KAM)
P1634	LinkComunicacao	Saída do fluxo de combustível / link de saída de dados (DOL) (DOL - Link de saída de dados)
P1635	DiametrPneuErrad	Pneu/eixo fora da faixa aceitável
P1636	FalhaECU Motor	Erro de comunicação do sistema integrado de assinatura ECU (ECU - Unidade de controle eletrônico)
P1639	FalhaECU Motor	Conexão que faz parte da rede do módulo da CAN entre ECM/INSTM (CAN - Rede da área do controlador / ECM - Módulo de controle eletrônico / INSTM - Módulo do conjunto de instrumentos)
P1640	DefMotorOutroMod	DTCs do trem de força disponíveis em outro módulo de controle (DTC - Códigos de diagnóstico de falhas)
P1641	BombaCombustivel	Avaria co circuito principal de bomba de combustível
P1642	BusDadosCAN	FPM alta voltagem no circuito (FPM - Monitor da bomba de combustível)
P1643	BusDadosCAN	FPM baixa voltagem no circuito (FPM - Monitor da bomba de combustível)
P1644	BombaCombustivel	Avaria no circuito de controle de velocidade da bomba de combustível REM (REM - Módulo eletrônico traseiro)
P1650	InterPresDirHidr	Interruptor de PSP fora da faixa de auto-teste (PSP - Pressão da direção hidráulica)
P1651	InterPresDirHidr	PSP funcionamento incorreto na entrada do interruptor (PSP - Pressão da direção hidráulica)
P1653	DirecHidraulica	Funcionamento incorreto do circuito de saída da direção hidráulica
P1654	DirecHidraulica	Funcionamento incorreto do circuito de anulação de recirculação
P1655	MotorArranque	Circuito de desativação do motor de arranque
P1656	BusDadosCAN	Conexão que faz parte da rede do módulo da CAN entre PCM/ PCM (CAN - Rede da área do controlador / PCM - Módulo de controle do trem de força)
P1657	BusDadosCAN	Funcionamento incorreto no chip da conexão da CAN (CAN - Rede da área do controlador)
P1658	BombaCombustivel	FIP voltagem de alimentação (FIP - Bomba de injeção de combustível)
P1659	BombaCombustivel	FIP voltagem de alimentação (FIP - Bomba de injeção de combustível)
P1660	FalhaECU Motor	Entrada alta do circuito de verificação do circuito de saída
P1661	FalhaECU Motor	Entrada alta do circuito de verificação do circuito de saída
P1662	FalhaECU Motor	Falha no módulo do acionador do injetor
P1663	SinalDemandaComb	Circuito de saída do sinal do comando de demanda de combustível
P1664	BombaCombustivel	FIP funcionamento incorreto (FIP - Bomba de injeção de combustível)
P1665	BombaCombustivel	Comunicações de FIP com PCM (FIP - Bomba de injeção de combustível / PCM - Módulo de controle do trem de força)
P1666	BombaCombustivel	FIP sincronização de referência de manivela (FIP - Bomba de injeção de combustível)
P1667	SensorFase	CMP falha do circuito (CMP - Posição do eixo da came)
P1668	BombaCombustivel	PCM e erro de comunicação do módulo do acionador do injetor (PCM - Módulo de controle do trem de força)
P1669	BombaCombustivel	Avaria de PCM ao monitorar FIP (PCM - Módulo de controle do trem de força / FIP - Bomba de injeção de combustível)
P1670	SinalRetornEletr	Sinal eletrônico de realimentação não detectado
P1673	IndicadorABS	Circuito de controle da lâmpada do ABS (ABS - Sistema de freios antibloqueio)
P1674	FalhaECU Motor	Software do módulo de controle corrompido
P1675	ControleInjetor	Dados do injetor não programados
P1676	ControleInjetor	Dados do injetor incompatíveis

P1677	ECUCombustAltern	Circuito de comunicação de AFCM (AFCM - Módulo de controle de combustível alternativo)
P1678	IndicPresOleo	Circuito de controle da luz de pressão baixa de óleo
P1679	PressaoOleoMotor	Circuito de saída da pressão de óleo do motor
P1690	ValvPressaoTurbo	Circuito do solenóide da comporta de descarga
P1695	BusDadosCAN	CAN communication bus fault (PCM/FIP) (CAN - Rede da área do controlador / PCM - Módulo de controle do trem de força / FIP - Bomba de injeção de combustível)
P1700	Transmissao	Falha indeterminada na transmissão (Falhou em neutro)
P1701	MarchaRe	Erro ao engatar marcha a ré
P1702	SensFaixaTransm	Circuito intermitente do sensor da faixa de transmissão
P1703	InterruptorFreio	Interruptor do freio está fora da faixa de autoteste
P1704	SensFaixaTransm	TR sensor fora da faixa de autoteste (TR - Faixa de transmissão)
P1705	SensFaixaTransm	TR sensor fora da faixa de autoteste (TR - Faixa de transmissão)
P1706	SensFaixaTransm	O sensor MLP indica estacionamento com o veículo em movimento
P1707	IndicadorNeutro	Falha grave presente no indicador de neutro da caixa de transferência
P1708	SinalIntEmbreag	Mau funcionamento do circuito de entrada do interruptor da embreagem
P1709	InterruptorP/N	PNP fora da faixa de autoteste (PNP - Interruptor da posição ponto morto)
P1710	ECUTransmissao	Circuito de terra interno / solenóide do módulo de controle de transmissão
P1711	SenTempOleoTrans	TFT sensor fora da faixa de autoteste (TFT - Temperatura do fluido de transmissão)
P1712	SistReducTorqTr	Funcionamento incorreto do circuito do sinal de redução de torque
P1713	SenTempOleoTrans	TFT valor baixo no sensor com falha de faixa (TFT - Temperatura do fluido de transmissão)
P1714	SolenMudancaA	Sinal do sensor indutivo de SSA (SSA - Solenóide A das mudanças)
P1715	SolenMudancaB	Sinal do sensor indutivo de SSB (SSA - Solenóide B das mudanças)
P1716	SolenMudancaC	Sinal do sensor indutivo de SSC (SSA - Solenóide da marcha C)
P1717	SolenMudancaD	Sinal do sensor indutivo de SSD (SSA - Solenóide D das mudanças)
P1718	SenPresOleoTrans	TFT valor alto no sensor em falha de faixa (TFT - Temperatura do fluido de transmissão)
P1719	SinalTorque	Sinal de torque do motor
P1725	RotForaFaixTeste	Aumento insuficiente da rotação do motor durante autoteste
P1726	RotForaFaixTeste	Diminuição insuficiente da rotação do motor durante autoteste
P1727	SolenEmbreagem	Assinatura indutiva do solenóide da embreagem em ponto morto
P1728	EscorregTransmis	Avaria de escape na marcha de transmissão
P1729	SensFaixaTransm	Funcionamento incorreto do circuito do interruptor 4x4L
P1732	FalhaMudanca2-3	Erro na mudança de marcha 2-3
P1733	FalhaMudanca3-4	Erro na mudança de marcha 3-4
P1734	FalhaMudanca4-5	Funcionamento incorreto do controle da engrenagem
P1740	SolEmbrConvTorq	Sinal do sensor indutivo do TCC (TCC - Solenóide de controle da embreagem do conversor de torque)
P1741	SolEmbrConvTorq	Erro de controle da embreagem do conversor de torque
P1742	SolEmbrConvTorq	TCC solenóide falhou em (TCC - Solenóide de controle da embreagem do conversor de torque)
P1743	SolEmbrConvTorq	TCC solenóide falhou em (TCC - Solenóide de controle da embreagem do conversor de torque)
P1744	SolEmbrConvTorq	Desempenho do sistema de embreagem do conversor de torque ou atolamento mecânico desligado
P1745	Solen.Reg.Pres.	Falha no circuito do solenóide de EPC (EPC - Controle eletrônico de pressão)
P1746	ValPresOleoTrans	Circuito aberto no solenóide A de controle da pressão
P1747	ValPresOleoTrans	Curto-circuito no solenóide A de controle da pressão
P1748	ValPresOleoTrans	EPC falha no circuito (EPC - Controle eletrônico de pressão)
P1749	ValPresOleoTrans	Falha no aterramento do solenóide A de controle da pressão
P1750	SistemaEmbreagem	Memorização adaptável da embreagem não ocorreu

P1751	SolenMudancaA	Desempenho do solenóide da marcha A
P1754	SolenEmbreagem	CCS avaria elétrica (CCS - Solenóide da embreagem em neutro)
P1755	FalhaECU Motor	CAN funcionamento incorreto do circuito no módulo de controle de ECM/freio de estacionamento (CAN - Rede da área do controlador / ECM - Módulo de controle eletrônico)
P1756	SolenMudancaB	Desempenho do solenóide da marcha B
P1760	ValPres0leoTrans	Curto-circuito intermitente no solenóide A de controle da pressão
P1761	SolenMudancaC	Desempenho do solenóide C da marcha
P1762	Overdrive	Banda de Overdrive falhou
P1763	IndicadorNeutro	Indicador de reboque em neutro da transmissão em curto-circuito com a bateria
P1764	IndicadorNeutro	Falha no circuito do indicador de reboque em neutro da transmissão
P1765	ValvTempInjec	Solenóide (controle de 3-2) - aberto ou em curto
P1766	SolenMudancaD	CCS avaria funcional (CCS - Solenóide da embreagem em neutro)
P1767	SolEmbrConvTorq	Circuito do solenóide da embreagem do conversor de torque
P1768	InterrupMudanca	Problema de faixa/desempenho no circuito do interruptor de seleção de padrão (de troca de marcha)
P1769	ModulTorqueTrans	Avaria no circuito de modulação de torque
P1770	SolenEmbreagem	Solenóide (roda livre) - aberto ou em curto
P1771	SolenMudancaE	TP circuito acima da voltagem máx. (TP - Posição do estrangulador)
P1773	BusDadosCAN	Falha na conexão que faz parte da rede de módulo da CAN entre PCM e aquecedor auxiliar a combustível (CAN - Rede da área do controlador / PCM - Módulo de controle do trem de força)
P1779	IndicadorTransm	TCIL circuito fora da faixa de autoteste (TCIL - Indicador de alerta do controle de transmissão)
P1780	InterrupMudanca	Circuito do interruptor (cancelamento de O/D) de controle da transmissão fora da faixa de auto-teste
P1781	SensFaixaTransm	Circuito do interruptor 4x4L fora da faixa de autoteste
P1783	TempAltaTransmis	Condição de superaquecimento na transmissão
P1784	Transmissao	Falha mecânica de transmissão na primeira marcha e na marcha a ré
P1785	Transmissao	Falha mecânica de transmissão na primeira e segunda marchas
P1786	Transmissao	Erro de redução de marcha 3-2
P1787	Transmissao	Erro de redução de marcha 2-1
P1788	ValPres0leoTrans	Circuito aberto no solenóide B de controle da pressão
P1789	ValPres0leoTrans	Curto-circuito no solenóide B de controle da pressão
P1792	SensorBarometric	BARO - aberto ou em curto (BARO - Pressão barométrica)
P1794	FalhaECU Motor	Voltagem da bateria
P1795	BusDadosCAN	Fluxo de dados pela CAN inconsistente (CAN - Rede da área do controlador)
P1800	IntBloqEmbrTrans	Falha no circuito do interruptor de segurança de bloqueio da embreagem da transmissão
P1801	IntBloqEmbrTrans	Circuito do interruptor de segurança de bloqueio da embreagem da transmissão está aberto
P1802	IntBloqEmbrTrans	Curto do interruptor de segurança de intertravamento da embreagem de transmissão com bateria
P1803	IntBloqEmbrTrans	Curto do interruptor de segurança de intertravamento da embreagem de transmissão com terra
P1804	Indicador4x4	Falha no circuito do indicador de alta tração nas quatro rodas
P1805	Indicador4x4	Circuito do indicador de relação de transmissão alta na tração 4WD está aberto (4WD - Tração nas quatro rodas)
P1806	Indicador4x4	Circuito da lâmpada indicadora high (alto) da 4WD em curto com a bateria (4WD - Tração nas quatro rodas)
P1807	Indicador4x4	Circuito de seleção de modo da tração nas quatro rodas em curto-circuito com o aterramento
P1808	Indicador4x4	Falha no circuito do indicador de baixa tração mas quatro rodas
P1809	Indicador4x4	Circuito do indicador de relação de transmissão baixa na tração 4WD está aberto (4WD - Tração nas quatro rodas)

P1810	Indicador4x4	Circuito do indicador de baixa tração nas quatro rodas em curto-circuito com a bateria
P1811	Indicador4x4	Sinal do nível de altura baixo do 4x4 está em curto com o aterramento
P1812	Interruptor4x4	Falha no circuito de seleção de modo da tração nas quatro rodas
P1813	Interruptor4x4	Circuito de seleção do modo da 4WD está aberto (4WD - Tração nas quatro rodas)
P1814	Interruptor4x4	Circuito de seleção do modo da 4WD em curto com a bateria (4WD - Tração nas quatro rodas)
P1815	Interruptor4x4	Circuito de seleção de modo da tração nas quatro rodas em curto-circuito com o aterramento
P1816	InterruptNeutro	Falha no circuito do interruptor de segurança do neutro na transmissão
P1817	InterruptNeutro	Circuito do interruptor de segurança da engrenagem neutra da transmissão está aberto
P1818	InterruptNeutro	Circuito do interruptor de segurança da engrenagem neutra da transmissão em curto com a bateria
P1819	InterruptNeutro	Interruptor de segurança em neutro da transmissão em curto-circuito com a bateria
P1820	ReleMudanca	Falha do circuito da bobina do relé de mudança baixo para alto da caixa de transferência de transmissão
P1821	ReleMudanca	Circuito da bobina do relé de mudança no sentido horário da caixa de transferência está aberto
P1822	ReleMudanca	Curto da bobina do relé de mudança baixo para alto da caixa de transferência de transmissão com a bateria
P1823	ReleMudanca	Circuito da bobina do relé de mudança no sentido horário da caixa de transferência em curto com a massa
P1824	ReleEmbreag4x4	Falha do circuito do relé da embreagem de tração nas quatro rodas
P1825	ReleEmbreag4x4	Circuito do relé da embreagem da 4WD está aberto (4WD - Tração nas quatro rodas)
P1826	ReleEmbreag4x4	Falha do circuito do relé da embreagem de tração nas quatro rodas
P1827	ReleEmbreag4x4	Curto-circuito de ligação à massa do relé da embreagem 4x4 baixa
P1828	ReleMudanca	Falha do circuito da bobina do relé de mudança alto para alto da caixa de transferência de transmissão
P1829	ReleMudanca	Circuito da bobina do relé de mudança no sentido anti-horário da caixa de transferência está aberto
P1830	ReleMudanca	Curto da bobina do relé de mudança alto para baixo da caixa de transferência de transmissão com a bateria
P1831	ReleMudanca	Curto da bobina do relé de mudança no sentido anti-horário da caixa de transferência em curto com a massa
P1832	InterTravamDifer	Falha no circuito do solenóide 4WD da caixa de transferência da transmissão (4WD - Tração nas quatro rodas)
P1833	InterTravamDifer	Circuito aberto do interruptor de retorno de travamento do diferencial da caixa de transferência de transmissão
P1834	InterTravamDifer	Falha no circuito do solenóide 4WD da caixa de transferência da transmissão (4WD - Tração nas quatro rodas)
P1835	InterTravamDifer	Curto do solenóide de travamento do diferencial da caixa de transferência de transmissão com o terra
P1836	SenVelEixDiantTr	Falha no circuito do sensor de velocidade do eixo dianteiro da caixa de transferência de transmissão
P1837	SenVelEixTrasTr	Falha no circuito do sensor de velocidade do eixo traseiro da caixa de transferência de transmissão
P1838	MotorMudanca	Falha no circuito do motor de mudança da caixa de transferência de transmissão
P1839	MotorMudanca	Circuito do motor de mudança da caixa de transferência está aberto
P1840	MotorMudanca	Circuito do motor de mudança da caixa de transferência em curto com a bateria
P1841	MotorMudanca	Circuito do motor de mudança da caixa de transferência em curto com a massa
P1842	InterTravamDifer	Falha no circuito do interruptor de retorno do bloqueio do diferencial da caixa de transferência

P1843	InterTravamDifer	Circuito aberto do interruptor de retorno de travamento do diferencial da caixa de transferência de transmissão
P1844	InterTravamDifer	Curto-circuito do interruptor de retroalimentação de travamento superior do diferencial da caixa de transferência da transmissão
P1845	InterTravamDifer	Curto-circuito do interruptor de retroalimentação de travamento superior do diferencial da caixa de transferência da transmissão
P1846	IntPosMotorMudan	Falha no circuito A da placa de contato da caixa de transferência de transmissão
P1847	IntPosMotorMudan	Falha no circuito A da placa de contato da caixa de transferência de transmissão
P1848	IntPosMotorMudan	Circuito da placa de contato A da caixa de transferência em curto com a bateria
P1849	IntPosMotorMudan	Placa de contato A da caixa de transferência da transmissão em curto-circuito com o aterramento
P1850	IntPosMotorMudan	Falha no circuito B da placa de contato da caixa de transferência de transmissão
P1851	IntPosMotorMudan	Falha no circuito B da placa de contato da caixa de transferência de transmissão
P1852	IntPosMotorMudan	Circuito da placa de contato B da caixa de transferência em curto com a bateria
P1853	IntPosMotorMudan	Placa de contato B da caixa de transferência da transmissão em curto-circuito com o aterramento
P1854	IntPosMotorMudan	Falha no circuito C da placa de contato da caixa de transferência de transmissão
P1855	IntPosMotorMudan	Falha no circuito C da placa de contato da caixa de transferência de transmissão
P1856	IntPosMotorMudan	Circuito da placa de contato C da caixa de transferência em curto com a bateria
P1857	IntPosMotorMudan	Placa de contato C da caixa de transferência da transmissão em curto-circuito com o aterramento
P1858	IntPosMotorMudan	Falha no circuito D da placa de contato da caixa de transferência de transmissão
P1859	IntPosMotorMudan	Falha no circuito D da placa de contato da caixa de transferência de transmissão
P1860	IntPosMotorMudan	Circuito da placa de contato D da caixa de transferência em curto com a bateria
P1861	IntPosMotorMudan	Placa de contato D da caixa de transferência da transmissão em curto-circuito com o aterramento
P1862	IntPosMotorMudan	Falha no circuito de alimentação da placa de contato da caixa de transferência
P1863	IntPosMotorMudan	Circuito aberto na alimentação da placa de contato da caixa de transferência de transmissão
P1864	IntPosMotorMudan	Circuito de alimentação da placa de contato da caixa de transferência em curto com a bateria
P1865	IntPosMotorMudan	Curto com o aterramento da alimentação da placa de contato da transmissão e caixa de transferência
P1866	CaixaTransmissao	Problema no sistema da caixa de transferência de transmissão
P1867	IntPosMotorMudan	Falha no circuito geral da placa de contato da caixa de transferência de transmissão
P1868	Indicador4x4	Falha no circuito do indicador de tração nas 4 rodas com transmissão automática
P1869	Indicador4x4	Indicador de tração nas 4 rodas com transmissão automática em curto com a bateria
P1870	Indicador4x4	Falha no circuito do interruptor para ativar 4x4 da caixa de transferência mecânica
P1871	Indicador4x4	Circuito do interruptor para ativar 4x4 da caixa de transferência mecânica em curto com a bateria
P1872	IndicBloqDiferen	Falha no circuito da luz do bloqueio de diferencial mecânico da 4WD (4WD - Tração nas quatro rodas)
P1873	IndicBloqDiferen	Circuito da luz do bloqueio de diferencial mecânico da 4WD em curto com a bateria (4WD - Tração nas quatro rodas)

P1874	SensHallTransmis	Falha no circuito de alimentação do sensor de efeito Hall automático da transmissão
P1875	SensHallTransmis	Curto circuito da alimentação do sensor de efeito Hall automático da transmissão com bateria
P1876	SolenTransmissao	Caixa de transferência 2 - Circuito do solenóide do acionamento da roda aberto ou em curto ao terra
P1877	SolenTransmissao	Caixa de transferência 2 - Circuito do solenóide do acionamento da roda aberto ou em curto ao terra
P1878	SolenTransmissao	Falha no circuito do solenóide desengatado da caixa de transferência da transmissão
P1879	SolenTransmissao	Circuito aberto do solenóide desengatado da caixa de transferência de transmissão
P1880	SolenTransmissao	Curto do solenóide desengatado da caixa de transferência de transmissão com a bateria
P1881	IndLiqArrefBaixo	Falha no circuito de entrada do interruptor do líquido de arrefecimento baixo
P1882	IndLiqArrefBaixo	Falha no circuito de entrada do interruptor do líquido de arrefecimento baixo
P1883	IndLiqArrefBaixo	Falha no circuito da luz do líquido de arrefecimento baixo
P1884	IndLiqArrefBaixo	Falha no circuito da luz do líquido de arrefecimento baixo
P1885	Transmissao	Curto do solenóide desengatado da caixa de transferência de transmissão com o terra
P1886	Transmissao	Problema no sistema da caixa de transferência de transmissão
P1889	BombaPresOleoTr	Desempenho da bomba de pressão do óleo
P1890	InterrupMudanca	Falha no circuito de entrada do sinal de retorno de seleção do modo da 4WD (4WD - Tração nas quatro rodas)
P1891	IntPosMotorMudan	Circuito aberto de retorno ao terra da placa de contato da caixa de transferência
P1892	SolenEngateEixo	Falha no circuito de saída do travamento mecânico na tração nas 4 rodas 4x4 com transmissão automática
P1893	SolenEngateEixo	Circuito de saída do travamento mecânico na tração nas 4 rodas 4x4 com transmissão automática em curto com a alimentação
P1894	SolenDesengEixo	Voltagem alta no circuito do solenóide de desengate do eixo
P1895	SolenDesengEixo	Voltagem baixa no circuito do solenóide de desengate do eixo
P1896	SenPosEngateEixo	Voltagem alta no circuito do sensor de posição de engate do eixo
P1897	SenPosEngateEixo	Voltagem baixa no circuito do sensor de posição de engate do eixo
P1898	IndicadorEixo	Voltagem alta no circuito do indicador de desengate do eixo
P1899	IndicadorEixo	Voltagem baixa no circuito do indicador de desengate do eixo
P1900	SenVelEixoSaida	Sensor intermitente de velocidade do eixo de saída
P1901	SenRotTurbina	Sensor intermitente de velocidade do eixo de turbina
P1902	ReleKickdown	Circuito de controle do relé do solenóide de descida
P1903	ReleKickdown	Baixa voltagem do circuito do solenóide de descida
P1904	ReleKickdown	Alta voltagem do circuito do solenóide de descida
P1906	ReleKickdown	Circuito aberto ou curto-circuito à massa no circuito do relé da bobina de Kickdown (A4LD)
P1907	ReleKickdown	Circuito aberto ou curto-circuito à massa no circuito do relé de manutenção de Kickdown (A4LD)
P1908	ValPresOleoTrans	Circuito aberto ou curto-circuito no circuito do solenóide de controle da pressão de transmissão (A4LD)
P1909	SenTempOleoTrans	Circuito aberto ou curto-circuito no circuito do sensor de temperatura do óleo de transmissão (A4LD)
P1910	IndicMarchaRe	Circuito aberto no circuito de controle da luz de marcha à ré
P1911	IndicMarchaRe	Voltagem baixa no circuito de controle da luz de marcha à ré
P1912	IndicMarchaRe	Sinal alto no circuito de controle da luz de ré
P1913	ReferenciaSensor	Circuito A da referência de massa do sensor
P1914	ReferenciaSensor	Voltagem baixa no circuito A da referência de massa do sensor
P1915	ReferenciaSensor	Circuito A de referência de aterramento do sensor alto

P1916	ReferenciaSensor	Voltagem baixa no circuito B da referência de massa do sensor
P1917	ReferenciaSensor	Circuito B da referência de massa do sensor
P1918	ReferenciaSensor	Voltagem alta no circuito B de referência de massa do sensor
P1919	SinalTempAgua	Sinal do ECT (ECT - Temperatura do líquido de arrefecimento do motor)
P1920	SinalRotacaoMtr	Sinal da rotação do motor
P1921	SinalFaixaTransm	Sinal da faixa de transmissão
P1922	NivelAditivoComb	Circuito do nível de aditivo no combustível
P1923	NivelAditivoComb	Faixa/desempenho do circuito do nível de aditivo no combustível
P1924	NivelAditivoComb	Circuito do nível de aditivo no combustível baixo
P1925	NivelAditivoComb	Circuito do nível de aditivo no combustível alto
P1926	NivelAditivoComb	Circuito do nível de aditivo no combustível intermitente/irregular
P1927	NivelAditivoComb	Nível de aditivo do combustível muito baixo/vazio
P1928	BombaAditivoComb	Circuito de controle da bomba de aditivo no combustível aberto
P1929	BombaAditivoComb	Desempenho do circuito de controle da bomba de aditivo no combustível
P1930	BombaAditivoComb	Circuito de controle da bomba de aditivo no combustível baixo
P1931	BombaAditivoComb	Circuito de controle da bomba de aditivo no combustível alto
P1932	NivelAditivoComb	Nível de aditivo do combustível baixo
P1933	SinalNivelTanque	Sinal do nível do combustível
P1934	SinalVelocidade	Sinal de velocidade do veículo
P1935	InterPosFreio	Sinal de interruptor do freio/sensor
P1936	SinalIntEmbreag	Sinal do sensor/interruptor da embreagem
P1937	AquecedorCombust	Circuito de controle da FOH aberto (FOH - Aquecedor que opera o combustível)
P1938	AquecedorCombust	Circuito de controle da FOH baixo (FOH - Aquecedor que opera o combustível)
P1939	AquecedorCombust	Tensão alta no circuito de controle do aquecedor auxiliar a combustível
P2000	FiltroOxidoNitro	"Eficiência do filtro de NOX abaixo do limite (Fileira 1)
P2001	FiltroOxidoNitro	"Eficiência do filtro de NOX abaixo do limite (Fileira 2)
P2002	FiltroParticulas	Eficiência do filtro de partículas abaixo do limite
P2003	FiltroParticulas	Eficiência do filtro de partículas de fuligem abaixo do limite (Fileira 2)
P2004	ValvContrArAdmis	IMRC atolamento aberto (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P2005	ValvContrArAdmis	Sistema de controle da admissão no coletor emperrado na posição aberta (Fileira 2)
P2006	ValvContrArAdmis	IMRC atolamento fechado (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P2007	ValvContrArAdmis	Sistema de controle da admissão no coletor emperrado na posição fechada (Fileira 2)
P2008	ValvContrArAdmis	Funcionamento incorreto no circuito para IMRC da fila 1 (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P2009	ValvContrArAdmis	Tensão baixa no circuito para IMRC da fila 1 (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P2010	ValvContrArAdmis	Tensão alta no circuito para IMRC da fila 1 (IMRC - Controle do canal coletor de admissão)
P2011	ValvContrArAdmis	Circuito aberto no sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 2)
P2012	ValvContrArAdmis	Voltagem baixa no circuito do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 2)
P2013	ValvContrArAdmis	Voltagem alta no circuito do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 2)
P2014	SenPosAtuadArAdm	Circuito do sensor/interruptor de posição do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 1)
P2015	SenPosAtuadArAdm	Problema na performance/faixa do circuito do sensor/interruptor de posição do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 1)
P2016	SenPosAtuadArAdm	Voltagem baixa no circuito do sensor/interruptor de posição do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 1)
P2017	SenPosAtuadArAdm	Voltagem alta no circuito do sensor/interruptor de posição do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 1)

P2018	SenPosAtuadArAdm	Sinal intermitente no circuito do sensor/interruptor de posição do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 1)
P2019	SenPosAtuadArAdm	Circuito do sensor/interruptor de posição do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 2)
P2020	SenPosAtuadArAdm	Problema na performance/faixa do circuito do sensor/interruptor de posição do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 2)
P2021	SenPosAtuadArAdm	Voltagem baixa no circuito do sensor/interruptor de posição do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 2)
P2022	SenPosAtuadArAdm	Voltagem alta no circuito do sensor/interruptor de posição do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 2)
P2023	SenPosAtuadArAdm	Sinal intermitente no circuito do sensor/interruptor de posição do sistema de controle da admissão no coletor (Fileira 2)
P2024	SensTempCanister	Circuito do sensor de temperatura do vapor de combustível de EVAPs (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2025	SensTempCanister	Problema na performance do circuito do sensor de temperatura do vapor de combustível de EVAPs (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2026	SensTempCanister	Voltagem baixa no circuito do sensor de temperatura do vapor de combustível de EVAPs (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2027	SensTempCanister	Voltagem alta no circuito do sensor de temperatura do vapor de combustível de EVAPs (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2028	SensTempCanister	Sinal intermitente no circuito do sensor de temperatura do vapor de combustível de EVAPs (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2029	AquecAuxCombust	Aquecedor auxiliar a combustível desativado
P2030	AquecAuxCombust	Performance do aquecedor auxiliar a combustível
P2031	SensTempEscape	Circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 1, sensor 2
P2032	SensTempEscape	Voltagem baixa no circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 1, sensor 2
P2033	SensTempEscape	Voltagem alta no circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 1, sensor 2
P2034	SensTempEscape	Circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 2, sensor 2
P2035	SensTempEscape	Voltagem baixa no circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 2, sensor 2
P2036	SensTempEscape	Voltagem alta no circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 2, sensor 2
P2037	SensPresInjecAr	Circuito do sensor de pressão do ar da injeção de ar secundária
P2038	SensPresInjecAr	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de pressão do ar da injeção de ar secundária
P2039	SensPresInjecAr	Voltagem baixa do sinal de entrada no circuito do sensor de pressão do ar da injeção de ar secundária
P2040	SensPresInjecAr	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito do sensor de pressão do ar da injeção de ar secundária
P2041	SensPresInjecAr	Sinal intermitente no circuito do sensor de pressão do ar da injeção de ar secundária
P2042	SensPresInjecAr	Circuito do sensor de temperatura da injeção de ar secundária
P2043	SensTempInjecAr	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de temperatura da injeção de ar secundária
P2044	SensTempInjecAr	Voltagem baixa do sinal de entrada no circuito do sensor de temperatura da injeção de ar secundária
P2045	SensTempInjecAr	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito do sensor de temperatura da injeção de ar secundária
P2046	SensTempInjecAr	Sinal intermitente no circuito do sensor de temperatura da injeção de ar secundária
P2047	InjetorAr	Circuito aberto no injetor de injeção de ar secundária, Fileira 1, unidade 1
P2048	InjetorAr	Voltagem baixa no circuito do injetor de injeção de ar secundária, Fileira 1, unidade 1
P2049	InjetorAr	Voltagem alta no circuito do injetor de injeção de ar secundária, Fileira 1, unidade 1
P2050	InjetorAr	Circuito aberto no injetor de injeção de ar secundária, Fileira 2, unidade 1
P2051	InjetorAr	Voltagem baixa no circuito do injetor de injeção de ar secundária, Fileira 2, unidade 1

P2052	InjetorAr	Voltagem alta no circuito do injetor de injeção de ar secundária, Fileira 2, unidade 1
P2053	InjetorAr	Circuito aberto no injetor de injeção de ar secundária, Fileira 1, unidade 1
P2054	InjetorAr	Voltagem baixa no circuito do injetor de injeção de ar secundária, Fileira 1, unidade 2
P2055	InjetorAr	Voltagem alta no circuito do injetor de injeção de ar secundária, Fileira 1, unidade 2
P2056	InjetorAr	Circuito aberto no injetor de injeção de ar secundária, Fileira 2, unidade 2
P2057	InjetorAr	Voltagem baixa no circuito do injetor de injeção de ar secundária, Fileira 2, unidade 2
P2058	InjetorAr	Voltagem alta no circuito do injetor de injeção de ar secundária, Fileira 2, unidade 2
P2059	BombaDeAr	Circuito aberto no circuito de controle da bomba de ar da injeção de ar secundária
P2060	BombaDeAr	Voltagem baixa no circuito de controle da bomba de ar da injeção de ar secundária
P2061	BombaDeAr	Voltagem alta no circuito de controle da bomba de ar da injeção de ar secundária
P2062	SistemaInjecaoAr	Circuito aberto no circuito de controle de fornecimento de injeção de ar secundária
P2063	SistemaInjecaoAr	Voltagem baixa no circuito de controle de fornecimento de injeção de ar secundária
P2064	SistemaInjecaoAr	Voltagem alta no circuito de controle de fornecimento de injeção de ar secundária
P2065	SensNivelTanque	Circuito B do sensor de nível de combustível
P2066	SensNivelTanque	Problema na performance/faixa do circuito B do sensor de nível de combustível
P2067	SensNivelTanque	Voltagem baixa no circuito B do sensor de nível de combustível
P2068	SensNivelTanque	Voltagem alta no circuito B do sensor de nível de combustível
P2069	SensNivelTanque	Sinal intermitente no circuito B do sensor de nível de combustível
P2070	ValvContrArAdmis	IMTV preso na posição aberto (IMTV - Válvula de regulagem do coletor de admissão)
P2071	ValvContrArAdmis	IMTV preso na posição fechada (IMTV - Válvula de regulagem do coletor de admissão)
P2072	AtuadorBorboleta	Sistema de controle do atuador da borboleta - quebra de gelo
P2073	RelMAPMAFBorb	MAP/MAF - Correlação de posição do estrangulador em marcha-lenta (MAP - Sensor de pressão absoluta do distribuidor / MAF - Fluxo da massa de ar)
P2074	RelMAPMAFBorb	MAP/MAF - Correlação de posição do estrangulador em carga mais alta (MAP - Sensor de pressão absoluta do distribuidor / MAF - Fluxo da massa de ar)
P2075	SenPosAtuadArAdm	Circuito do sensor/interruptor da posição da IMTV (IMTV - Válvula de regulagem do coletor de admissão)
P2076	SenPosAtuadArAdm	Problema na performance/faixa do circuito do sensor/interruptor da posição da IMTV (IMTV - Válvula de regulagem do coletor de admissão)
P2077	SenPosAtuadArAdm	Circuito do sensor/interruptor da posição baixa de IMTV (IMTV - Válvula de regulagem do coletor de admissão)
P2078	SenPosAtuadArAdm	Circuito do sensor/interruptor da posição alta de IMTV (IMTV - Válvula de regulagem do coletor de admissão)
P2079	SenPosAtuadArAdm	Sinal intermitente no circuito do sensor/interruptor da posição da IMTV (IMTV - Válvula de regulagem do coletor de admissão)
P2080	SensTempEscape	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 1, sensor 1
P2081	SensTempEscape	Sinal intermitente no circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 1, sensor 1
P2082	SensTempEscape	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 2, sensor 1
P2083	SensTempEscape	Sinal intermitente no circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 2, sensor 1

P2084	SensTempEscape	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 1, sensor 2
P2085	SensTempEscape	Sinal intermitente no circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 1, sensor 2
P2086	SensTempEscape	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 2, sensor 2
P2087	SensTempEscape	Sinal intermitente no circuito do sensor de temperatura dos gases de escape, Fileira 2, sensor 2
P2088	AtuadComandValv	Voltagem baixa no circuito de controle (fila 1) do atuador A de posição do eixo de comando
P2089	AtuadComandValv	Voltagem alta no circuito de controle (fila 1) do atuador A de posição do eixo de comando
P2090	AtuadComandValv	Voltagem baixa no circuito de controle do atuador B de posição do eixo de comando, fileira 1
P2091	AtuadComandValv	Voltagem alta no circuito de controle do atuador B de posição do eixo de comando, fileira 1
P2092	AtuadComandValv	Voltagem baixa no circuito de controle (fila 2) do atuador A de posição do eixo de comando
P2093	AtuadComandValv	Voltagem alta no circuito de controle (fila 2) do atuador A de posição do eixo de comando
P2094	AtuadComandValv	Voltagem baixa no circuito de controle do atuador B de posição do eixo de comando, fileira 2
P2095	AtuadComandValv	Voltagem alta no circuito de controle do atuador B de posição do eixo de comando, fileira 2
P2096	Catalisador	Sistema de compensação de combustível do pós-catalisador estabeleceu que a mistura ar-combustível é muito pobre na fila 1
P2097	Catalisador	Sistema de compensação de combustível do pós-catalisador estabeleceu que a mistura ar-combustível é muito rica na fila 1
P2098	Catalisador	Sistema de compensação de combustível do pós-catalisador estabeleceu que a mistura ar-combustível é muito pobre na fileira 2
P2099	Catalisador	Sistema de compensação de combustível do pós-catalisador estabeleceu que a mistura ar-combustível é muito rica na fileira 2
P2100	MotorContrBorbol	Circuito aberto no motor de controle da borboleta
P2101	MotorContrBorbol	Problema na faixa/desempenho do circuito do motor de controle da borboleta
P2102	MotorContrBorbol	Voltagem baixa no circuito do motor de controle da borboleta
P2103	MotorContrBorbol	Voltagem alta no circuito do motor de controle da borboleta
P2104	SistContrBorbol	Sistema de controle do atuador da borboleta - marcha-lenta forçada
P2105	SistContrBorbol	Sistema de controle do atuador da borboleta - desligamento do motor forçado
P2106	SistContrBorbol	Sistema de controle do atuador da borboleta - potência limitada forçada
P2107	ControleBorbolet	Processador do módulo de controle do atuador da borboleta
P2108	ControleBorbolet	Problema na performance/faixa do sistema de controle do atuador da borboleta
P2109	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta A na marcha-lenta
P2110	SistContrBorbol	Sistema de controle do atuador da borboleta - RPM limitada forçada (RPM - Velocidade do motor)
P2111	SistContrBorbol	Sistema de controle do atuador da borboleta - emperrado na posição aberta
P2112	SistContrBorbol	Sistema de controle do atuador da borboleta - emperrado na posição fechada
P2113	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta B na marcha-lenta
P2114	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta C na marcha-lenta
P2115	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta D na marcha-lenta
P2116	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta E na marcha-lenta

P2117	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta F na marcha-lenta
P2118	ControleBorbolet	Problema na performance/faixa da corrente do motor de controle do atuador da borboleta
P2119	ControleBorbolet	Problema na performance/faixa do sistema de controle do atuador da borboleta
P2120	SensorPosicBorb	Circuito E do sensor/interruptor da posição da borboleta/pedal
P2121	SensorPosicBorb	Problema na faixa/desempenho do circuito do sensor/interruptor D da posição da borboleta/pedal
P2122	SensorPosicBorb	Tensão baixa no circuito do sinal de entrada do sensor/interruptor D da TP (TP - Posição do estrangulador)
P2123	SensorPosicBorb	Tensão alta no circuito do sinal de entrada do sensor/interruptor D da TP (TP - Posição do estrangulador)
P2124	SensorPosicBorb	Sinal intermitente do circuito do sensor/interruptor D da posição da borboleta/pedal
P2125	SensorPosicBorb	Solenóide de desligamento do motor
P2126	SensorPosicBorb	Problema na faixa/desempenho do circuito do sensor/interruptor E da posição da borboleta/pedal
P2127	SensorPosicBorb	Tensão baixa no circuito do sinal de entrada do sensor/interruptor E da TP (TP - Posição do estrangulador)
P2128	SensorPosicBorb	Tensão alta no circuito do sinal de entrada do sensor/interruptor E da TP (TP - Posição do estrangulador)
P2129	SensorPosicBorb	Sinal intermitente do circuito do sensor/interruptor E da posição da borboleta/pedal
P2130	SensorPosicBorb	Circuito F do sensor/interruptor da posição da borboleta/pedal
P2131	SensorPosicBorb	Problema na faixa/desempenho do circuito do sensor/interruptor F da posição da borboleta/pedal
P2132	SensorPosicBorb	Tensão baixa no sinal de entrada do circuito do sensor/interruptor F da posição da borboleta/pedal
P2133	SensorPosicBorb	Tensão alta no sinal de entrada do circuito do sensor/interruptor F da posição da borboleta/pedal
P2134	SensorPosicBorb	Sinal intermitente do circuito do sensor/interruptor F da posição da borboleta/pedal
P2135	SensorPosicBorb	Racionalidade dos sensores de TP A e B - erro de plausibilidade (TP - Posição do estrangulador)
P2136	SensorPosicBorb	Correlação da voltagem A/C do sensor/interruptor da posição da borboleta/pedal
P2137	SensorPosicBorb	Correlação da voltagem B/C do sensor/interruptor da posição da borboleta/pedal
P2138	SensorPosicBorb	Correlação da voltagem do sensor/interruptor D/E da posição da borboleta/pedal
P2139	SensorPosicBorb	Correlação da voltagem do sensor/interruptor D/F da posição da borboleta/pedal
P2140	SensorPosicBorb	Correlação da voltagem do sensor/interruptor E/F da posição da borboleta/pedal
P2141	ContrBorbEGR	Voltagem baixa no circuito de recirculação de gases de escape para controle da borboleta
P2142	ContrBorbEGR	Voltagem alta no circuito de recirculação de gases de escape para controle da borboleta
P2143	ContrVentileGR	Circuito aberto no circuito que controla a ventilação da recirculação de gases de escape
P2144	ContrVentileGR	Voltagem baixa no circuito que controla a ventilação da recirculação de gases de escape
P2145	ContrVentileGR	Voltagem alta no circuito que controla a ventilação da recirculação de gases de escape
P2146	Injetor	Circuito aberto no circuito da tensão de alimentação do grupo A de injetores de combustível
P2147	Injetor	Voltagem baixa no circuito da tensão de alimentação do grupo A de injetores de combustível

P2148	Injetor	Voltagem alta no circuito da tensão de alimentação do grupo A de injetores de combustível
P2149	Injetor	Circuito aberto no circuito da tensão de alimentação do grupo B de injetores de combustível
P2150	Injetor	Voltagem baixa no circuito da tensão de alimentação do grupo B de injetores de combustível
P2151	Injetor	Voltagem alta no circuito da tensão de alimentação do grupo B de injetores de combustível
P2152	Injetor	Circuito aberto no circuito da tensão de alimentação do grupo C de injetores de combustível
P2153	Injetor	Voltagem baixa no circuito da tensão de alimentação do grupo C de injetores de combustível
P2154	Injetor	Voltagem alta no circuito da tensão de alimentação do grupo C de injetores de combustível
P2155	Injetor	Circuito aberto no circuito da tensão de alimentação do grupo D de injetores de combustível
P2156	Injetor	Voltagem baixa no circuito da tensão de alimentação do grupo D de injetores de combustível
P2157	Injetor	Voltagem alta no circuito da tensão de alimentação do grupo D de injetores de combustível
P2158	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo B
P2159	SensorVelocidade	Problema na performance/faixa do sensor de velocidade do veículo B
P2160	SensorVelocidade	Voltagem baixa no circuito do sensor de velocidade do veículo B
P2161	SensorVelocidade	Sinal intermitente/incorrecto no sensor de velocidade do veículo A
P2162	SensorVelocidade	Correlação dos sensores de velocidade do veículo A/B
P2163	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta A na abertura máxima da borboleta
P2164	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta B na abertura máxima da borboleta
P2165	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta C na abertura máxima da borboleta
P2166	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta D na abertura máxima da borboleta
P2167	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta E na abertura máxima da borboleta
P2168	SensorPosicBorb	Problema na performance do sensor de posição do pedal/da borboleta F na abertura máxima da borboleta
P2169	ValvPressEscape	Circuito aberto no circuito de controle do solenóide de respiro do regulador de pressão dos gases de escape
P2170	ValvPressEscape	Voltagem baixa no circuito de controle do solenóide de respiro do regulador de pressão dos gases de escape
P2171	ValvPressEscape	Voltagem alta no circuito de controle do solenóide de respiro do regulador de pressão dos gases de escape
P2172	SistContrBorbo1	Sistema de controle do atuador da borboleta - foi detectado um alto fluxo de ar repentino
P2173	SistContrBorbo1	Sistema de controle do atuador da borboleta - foi detectado um alto fluxo de ar
P2174	SistContrBorbo1	Sistema de controle do atuador da borboleta - foi detectado um baixo fluxo de ar repentino
P2175	SistContrBorbo1	Sistema de controle do atuador da borboleta - foi detectado um baixo fluxo de ar
P2176	SistContrBorbo1	Sistema de controle do atuador da borboleta - posição de marcha-lenta não foi registrada
P2177	MisturaMuitPobre	Mistura de ar-combustível muito pobre quando o motor não está na marcha-lenta, Fileira 1
P2178	MisturaMuitoRica	Mistura de ar-combustível muito rica quando o motor não está na marcha-lenta, Fileira 1
P2179	MisturaMuitPobre	Mistura de ar-combustível muito pobre quando o motor não está na marcha-lenta, Fileira 2

P2180	MisturaMuitoRica	Mistura de ar-combustível muito rica quando o motor não está na marcha-lenta, Fileira 2
P2181	SistemaArrefecim	Problema na performance do sistema de arrefecimento
P2182	SensTempAgua	Circuito do sensor 2 da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P2183	SensTempAgua	Problema na performance/faixa do circuito do sensor 2 da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P2184	SensTempAgua	Voltagem baixa no circuito do sensor 2 da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P2185	SensTempAgua	Voltagem alta no circuito do sensor 2 da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P2186	SensTempAgua	Sinal intermitente/incorrecto no circuito do sensor 2 da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P2187	MisturaPobreML	Mistura de ar-combustível muito pobre na marcha-lenta - Fileira 1
P2188	MisturaRicaML	Mistura de ar-combustível muito rica na marcha-lenta - Fileira 1
P2189	MisturaPobreML	Mistura de ar-combustível muito pobre na marcha-lenta - Fileira 2
P2190	MisturaRicaML	Mistura de ar-combustível muito rica na marcha-lenta - Fileira 2
P2191	MisturaMuitPobre	Mistura de ar-combustível muito pobre nas cargas de motor altas - Fileira 1
P2192	MisturaMuitoRica	Mistura de ar-combustível muito rica nas cargas de motor altas - Fileira 1
P2193	MisturaMuitPobre	Mistura de ar-combustível muito pobre nas cargas de motor altas - Fileira 2
P2194	MisturaMuitoRica	Mistura de ar-combustível muito rica nas cargas de motor altas - Fileira 2
P2195	SondaLambda	HO2S11 sem comutar corretamente. O sensor indica pobre. (HO2S11 - Sensor de oxigênio aquecido, ascendente direito)
P2196	SondaLambda	HO2S11 sem comutar corretamente. O sensor indica rico. (HO2S11 - Sensor de oxigênio aquecido, ascendente direito)
P2197	SondaLambda	Ausência do sensor do interruptor de HO2S21 indica pobre (HO2S21 - Sensor de oxigênio aquecido, ascendente direito)
P2198	SondaLambda	Sinal do sensor de O2 indica continuamente uma mistura rica - Fileira 2, sensor 1
P2199	SensTempAr	Correlação da temperatura do ar de admissão 1/2
P2200	SensOxidoNitroso	Circuito do sensor de NOx, fileira 1
P2201	SensOxidoNitroso	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de NOx, fileira 1
P2202	SensOxidoNitroso	Voltagem baixa do sinal de entrada no circuito do sensor de NOx, fileira 1
P2203	SensOxidoNitroso	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito do sensor de NOx, fileira 1
P2204	SensOxidoNitroso	Sinal intermitente no circuito do sensor de NOx, fileira 1
P2205	SensOxidoNitroso	Circuito aberto no circuito de controle do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 1
P2206	SensOxidoNitroso	Voltagem baixa no circuito de controle do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 1
P2207	SensOxidoNitroso	Voltagem alta no circuito de controle do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 1
P2208	SensOxidoNitroso	Circuito de retorno do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 1
P2209	SensOxidoNitroso	Problema na performance/faixa do circuito de retorno do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 1
P2210	SensOxidoNitroso	Voltagem baixa do sinal de entrada no circuito de retorno do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 1
P2211	SensOxidoNitroso	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito de retorno do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 1
P2212	SensOxidoNitroso	Sinal intermitente no circuito de retorno do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 1
P2213	SensOxidoNitroso	Circuito do sensor de NOx, fileira 2
P2214	SensOxidoNitroso	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de NOx, fileira 2
P2215	SensOxidoNitroso	Voltagem baixa do sinal de entrada no circuito do sensor de NOx, fileira 2
P2216	SensOxidoNitroso	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito do sensor de NOx, fileira 2
P2217	SensOxidoNitroso	Sinal intermitente no circuito do sensor de NOx, fileira 2
P2218	SensOxidoNitroso	Circuito aberto no circuito de controle do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 2

P2219	SensOxidoNitroso	Voltagem baixa no circuito de controle do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 2
P2220	SensOxidoNitroso	Voltagem alta no circuito de controle do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 2
P2221	SensOxidoNitroso	Circuito de retorno do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 2
P2222	SensOxidoNitroso	Problema na performance/faixa do circuito de retorno do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 2
P2223	SensOxidoNitroso	Voltagem baixa do sinal de entrada no circuito de retorno do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 2
P2224	SensOxidoNitroso	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito de retorno do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 2
P2225	SensOxidoNitroso	Sinal intermitente no circuito de retorno do aquecedor do sensor de NOx, Fileira 2
P2226	SensorBarometric	Circuito de pressão barométrica
P2227	SensorBarometric	Faixa/performance do circuito de pressão BARO (BARO - Pressão Barométrica)
P2228	SensorBarometric	Tensão baixa no sinal de entrada do circuito de pressão BARO (BARO - Pressão Barométrica)
P2229	SensorBarometric	Tensão alta no sinal de entrada do circuito de pressão BARO (BARO - Pressão Barométrica)
P2230	SensorBarometric	Sinal intermitente no circuito da pressão barométrica
P2231	SondaLambda	Circuito do sinal do sensor de oxigênio em curto com o circuito do aquecedor - Fileira 1
P2232	SondaLambda	Circuito do sinal do sensor de oxigênio em curto com o circuito do aquecedor - Fileira 1
P2233	SondaLambda	Circuito do sinal do sensor de oxigênio em curto com o circuito do aquecedor - Fileira 1
P2234	SondaLambda	Circuito do sinal do sensor de oxigênio em curto com o circuito do aquecedor - Fileira 2
P2235	SondaLambda	Circuito do sinal do sensor de oxigênio em curto com o circuito do aquecedor - Fileira 2
P2236	SondaLambda	Circuito do sinal do sensor de oxigênio em curto com o circuito do aquecedor - Fileira 2
P2237	SondaLambda	Circuito da corrente da bomba para sensor de oxigênio está aberto - Fileira 1
P2238	SondaLambda	Voltagem baixa no circuito da corrente da bomba para sensor de oxigênio - Fileira 1
P2239	SondaLambda	Voltagem alta no circuito da corrente da bomba para sensor de oxigênio - Fileira 1
P2240	SondaLambda	Circuito da corrente da bomba para sensor de oxigênio está aberto - Fileira 2
P2241	SondaLambda	Voltagem baixa no circuito da corrente da bomba para sensor de oxigênio - Fileira 2
P2242	SondaLambda	Voltagem alta no circuito da corrente da bomba para sensor de oxigênio - Fileira 2
P2243	SondaLambda	Circuito da tensão de referência do sensor de oxigênio está aberto - Fileira 1
P2244	SondaLambda	Problema na performance do circuito da tensão de referência do sensor de oxigênio - Fileira 1
P2245	SondaLambda	Voltagem baixa no circuito da tensão de referência do sensor de oxigênio - Fileira 1
P2246	SondaLambda	Voltagem alta no circuito da tensão de referência do sensor de oxigênio - Fileira 1
P2247	SondaLambda	Circuito da tensão de referência do sensor de oxigênio está aberto - Fileira 2
P2248	SondaLambda	Problema na performance do circuito da tensão de referência do sensor de oxigênio - Fileira 2
P2249	SondaLambda	Voltagem baixa no circuito da tensão de referência do sensor de oxigênio - Fileira 2

P2250	SondaLambda	Voltagem alta no circuito da tensão de referência do sensor de oxigênio - Fileira 2
P2251	SondaLambda	Circuito da massa de referência do sensor de oxigênio está aberto - Fileira 1
P2252	SondaLambda	Voltagem baixa no circuito da massa de referência do sensor de oxigênio - Fileira 1
P2253	SondaLambda	Voltagem alta no circuito da massa de referência do sensor de oxigênio - Fileira 1
P2254	SondaLambda	Circuito da massa de referência do sensor de oxigênio está aberto - Fileira 2
P2255	SondaLambda	Voltagem baixa no circuito da massa de referência do sensor de oxigênio - Fileira 2
P2256	SondaLambda	Voltagem alta no circuito da massa de referência do sensor de oxigênio - Fileira 2
P2257	SistemaInjecaoAr	SAIRM voltagem baixa do circuito (SAIRM - Monitor do ar secundário)
P2258	SistemaInjecaoAr	SAIRM voltagem alta do circuito (SAIRM - Monitor do ar secundário)
P2259	SistemaInjecaoAr	Voltagem baixa no circuito B de controle do sistema de injeção de ar secundário
P2260	SistemaInjecaoAr	Voltagem alta no circuito B de controle do sistema de injeção de ar secundário
P2261	ValvPressaoTurbo	Válvula de derivação do turbocompressor ou sobrealimentador - mecânica
P2262	ValvPressaoTurbo	Pressão de sobrealimentação do turbocompressor/sobrealimentador não detectada - falha mecânica
P2263	ValvPressaoTurbo	Problema no desempenho do sistema de sobrealimentação do turbocompressor/sobrealimentador
P2264	SensorAguaCombus	Circuito do sensor de separador de água
P2265	SensorAguaCombus	Problema na performance ou faixa do circuito do sensor do separador de água
P2266	SensorAguaCombus	Voltagem baixa no circuito do sensor do separador de água
P2267	SensorAguaCombus	Voltagem alta no circuito do sensor do separador de água
P2268	SensorAguaCombus	Sinal intermitente no circuito do sensor do separador de água
P2269	AguaNoCombustiv	Problema no sensor de separador de água
P2270	SondaLambda	Sinal do sensor de HO2S indica continuamente uma mistura pobre - Fila 1, sensor 2 (HO2S - Sensor de oxigênio aquecido)
P2271	SondaLambda	Sinal do sensor de HO2S indica continuamente uma mistura rica - Fila 1, sensor 2 (HO2S - Sensor de oxigênio aquecido)
P2272	SondaLambda	Sinal do sensor de HO2S indica continuamente uma mistura pobre - Fila 2, sensor 2 (HO2S - Sensor de oxigênio aquecido)
P2273	SondaLambda	Sinal do sensor de HO2S indica continuamente uma mistura rica - Fila 2, sensor 2 (HO2S - Sensor de oxigênio aquecido)
P2274	SondaLambda	Sinal do sensor de O2 indica continuamente uma mistura pobre - Fileira 1, sensor 3
P2275	SondaLambda	Sinal do sensor de O2 indica continuamente uma mistura rica - Fileira 1, sensor 3
P2276	SondaLambda	Sinal do sensor de O2 indica continuamente uma mistura pobre - Fileira 2, sensor 3
P2277	SondaLambda	Sinal do sensor de O2 indica continuamente uma mistura rica - Fileira 2, sensor 3
P2278	SondaLambda	Sinais do sensor de oxigênio trocados, fileira 1 sensor 3/fileira 2 sensor 3
P2279	VazamArAdmissao	Vazamento no sistema de ar de admissão
P2280	VazamArAdmissao	Restrição de fluxo de ar/vazamento de ar entre de ar e MAF (MAF - Fluxo da massa de ar)
P2281	VazamArAdmissao	Vazamento de ar entre MAF e corpo da borboleta (MAF - Fluxo da massa de ar)
P2282	VazamArAdmissao	Vazamento de ar entre a placa da borboleta e as válvulas de admissão
P2283	SenPresContrInj	Circuito do sensor de pressão de controle do injetor
P2284	SenPresContrInj	Problema na faixa/desempenho do circuito do sensor do ICP (ICP - Pressão de controle do injetor)

P2285	SenPresContrInj	Voltagem baixa no circuito do sensor do ICP (ICP - Pressão de controle do injetor)
P2286	SenPresContrInj	Voltagem alta no circuito do sensor do ICP (ICP - Pressão de controle do injetor)
P2287	SenPresContrInj	Sinal intermitente no circuito do sensor de pressão de controle do injetor
P2288	PresContrInjetor	Voltagem do ICP muito alta (ICP - Pressão de controle do injetor)
P2289	PresContrInjetor	Voltagem do ICP muito alta - motor desligado (ICP - Pressão de controle do injetor)
P2290	PresContrInjetor	Voltagem do ICP muito baixa (ICP - Pressão de controle do injetor)
P2291	PresContrInjetor	Voltagem do ICP muito baixa - arranque do motor (ICP - Pressão de controle do injetor)
P2292	PresContrInjetor	ICP irregular (ICP - Pressão de controle do injetor)
P2293	RegulacaoPressao	Problema na performance do regulador de pressão do combustível 2
P2294	RegulacaoPressao	Circuito de controle do regulador de pressão do combustível 2
P2295	RegulacaoPressao	Voltagem baixa no circuito de controle do regulador de pressão do combustível 2
P2296	RegulacaoPressao	Voltagem alta no circuito de controle do regulador de pressão do combustível 2
P2297	SondaLambda	Sensor de oxigênio fora da faixa durante desaceleração, Fileira 1
P2298	SondaLambda	Sensor de oxigênio fora da faixa durante desaceleração, Fileira 2
P2299	InterPosFreio	Posição do pedal de freio/posição do pedal do acelerador incompatíveis
P2300	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição A
P2301	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição A
P2302	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição A
P2303	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição B
P2304	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição B
P2305	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição B
P2306	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição C
P2307	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição C
P2308	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição C
P2309	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição D
P2310	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição D
P2311	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição D
P2312	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição E
P2313	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição E
P2314	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição E
P2315	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição F
P2316	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição F
P2317	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição F
P2318	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição G
P2319	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição G
P2320	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição G
P2321	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição H
P2322	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição H
P2323	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição H
P2324	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição I
P2325	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição I
P2326	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição I
P2327	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição J
P2328	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição J
P2329	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição J
P2330	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição K
P2331	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição K
P2332	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição K

P2333	BobinaIgnicao	Voltagem baixa no circuito de controle primário da bobina de ignição L
P2334	BobinaIgnicao	Voltagem alta no circuito de controle primário da bobina de ignição L
P2335	BobinaIgnicao	Circuito secundário da bobina de ignição L
P2336	Cilindro1	Limite atingido de batida do cilindro 1
P2337	Cilindro2	Limite atingido de batida do cilindro 2
P2338	Cilindro3	Limite atingido de batida do cilindro 3
P2339	Cilindro4	Limite atingido de batida do cilindro 4
P2340	Cilindro5	Cilindro nº5 acima do limite de golpe
P2341	Cilindro6	Cilindro nº6 acima do limite de golpe
P2342	Cilindro7	Cilindro nº7 acima do limite de golpe
P2343	Cilindro8	Cilindro nº8 acima do limite de golpe
P2344	Cilindro9	Cilindro nº9 acima do limite de golpe
P2345	Cilindro10	Cilindro nº10 acima do limite de golpe
P2346	Cilindro11	Cilindro nº11 acima do limite de golpe
P2347	Cilindro12	Cilindro nº12 acima do limite de golpe
P2400	BombaVazCanister	Circuito aberto no circuito de controle da bomba de detecção de vazamento do sistema EVAP (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2401	BombaVazCanister	Tensão baixa no circuito de controle da bomba de detecção de vazamento do sistema EVAP (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2402	BombaVazCanister	Tensão alta no circuito de controle da bomba de detecção de vazamento do sistema EVAP (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2403	BombaVazCanister	Circuito aberto no circuito de retorno da bomba de detecção de vazamento do sistema EVAP (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2404	BombaVazCanister	Voltagem baixa no circuito de retorno da bomba de detecção de vazamento do sistema EVAP (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2405	BombaVazCanister	Tensão baixa no circuito de retorno da bomba de detecção de vazamento do sistema EVAP (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2406	BombaVazCanister	Tensão alta no circuito de retorno da bomba de detecção de vazamento do sistema EVAP (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2407	BombaVazCanister	Sinal intermitente/incorreto do circuito de retorno da bomba de detecção de vazamento do sistema EVAP (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2408	InterTampaTanque	Circuito do sensor/interruptor da tampa de combustível
P2409	InterTampaTanque	Problema na performance ou faixa do circuito do sensor/interruptor da tampa de combustível
P2410	InterTampaTanque	Voltagem baixa no circuito do sensor/interruptor da tampa de combustível
P2411	InterTampaTanque	Voltagem alta no circuito do sensor/interruptor da tampa de combustível
P2412	InterTampaTanque	Sinal intermitente/incorreto no circuito do sensor/interruptor da tampa de combustível
P2413	SistemaEGR	Problema na performance do sistema de recirculação dos gases de escape
P2414	SondaLambda	Erro do sensor de oxigênio para cilindro, fileira 1
P2415	SondaLambda	Erro do sensor de oxigênio para cilindro, fileira 2
P2416	SondaLambda	Sinais do sensor de oxigênio trocados, fileira 1 sensor 2/fileira 1 sensor 3
P2417	SondaLambda	Sinais do sensor de oxigênio trocados, fileira 2 sensor 2/fileira 2 sensor 3
P2418	ValvulaCanister	Circuito aberto no circuito que controla a válvula de mudança do sistema de comando EVAP (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2419	ValvulaCanister	Voltagem baixa no circuito que controla a válvula de mudança do sistema de comando EVAP (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2420	ValvulaCanister	Voltagem alta no circuito que controla a válvula de mudança do sistema de comando EVAP (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2421	ValvulaCanister	Válvula de respiro do sistema de comando EVAP emperrada na posição aberta (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2422	ValvulaCanister	Válvula de respiro do sistema de comando EVAP emperrada na posição fechada (EVAP - Emissão Evaporativa)
P2423	Catalisador	Eficiência do catalisador de absorção de HC abaixo do limite, Fileira 1
P2424	Catalisador	Eficiência do catalisador de absorção de HC abaixo do limite, Fileira 2

P2425	ValvulaEGR	Circuito de controle da válvula de arrefecimento da EGR está aberto (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P2426	ValvulaEGR	Voltagem baixa no circuito de controle da válvula de arrefecimento da EGR (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P2427	ValvulaEGR	Voltagem alta no circuito de controle da válvula de arrefecimento da EGR (EGR - Recirculação de gases do escapamento)
P2428	TemperatEscape	Temperatura do gás de escape muito alta, fileira 1
P2429	TemperatEscape	Temperatura do gás de escape muito alta, fileira 2
P2430	SistemaInjecaoAr	Circuito do sensor de pressão/fluxo de ar do sistema AIR, fileira 1 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2431	SistemaInjecaoAr	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de pressão/fluxo de ar do sistema AIR, fileira 1 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2432	SistemaInjecaoAr	Voltagem baixa no sinal de entrada do circuito do sensor de pressão/fluxo de ar do sistema AIR, fileira 1 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2433	SistemaInjecaoAr	Voltagem alta no sinal de entrada do circuito do sensor de pressão/fluxo de ar do sistema AIR, fileira 1 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2434	SistemaInjecaoAr	Voltagem alta no sinal de entrada intermitente do circuito do sensor de pressão/fluxo de ar do sistema AIR, fileira 1 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2435	SistemaInjecaoAr	Circuito do sensor de pressão/fluxo de ar do sistema AIR, fileira 2 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2436	SistemaInjecaoAr	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de pressão/fluxo de ar do sistema AIR, fileira 2 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2437	SistemaInjecaoAr	Voltagem baixa no sinal de entrada do circuito do sensor de pressão/fluxo de ar do sistema AIR, fileira 2 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2438	SistemaInjecaoAr	Voltagem alta no sinal de entrada do circuito do sensor de pressão/fluxo de ar do sistema AIR, fileira 2 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2439	SistemaInjecaoAr	Voltagem alta no sinal de entrada intermitente do circuito do sensor de pressão/fluxo de ar do sistema AIR, fileira 2 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2440	ValvInjecAr	Válvula de mudança do sistema AIR emperrada na posição aberta, fileira 1 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2441	ValvInjecAr	Válvula de mudança do sistema AIR emperrada na posição fechada, fileira 1 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2442	ValvInjecAr	Válvula de mudança do sistema AIR emperrada na posição aberta, fileira 2 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2443	ValvInjecAr	Válvula de mudança do sistema AIR emperrada na posição fechada, fileira 2 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2444	BombaDeAr	Bomba do sistema AIR emperrada no estado ligado, fileira 1 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2445	BombaDeAr	Bomba do sistema AIR emperrada no estado desligado, fileira 1 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2446	BombaDeAr	Bomba do sistema AIR emperrada no estado ligado, fileira 2 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2447	BombaDeAr	Bomba do sistema AIR emperrada no estado desligado, fileira 2 (AIR - Injeção secundária de ar)
P2500	IndicAlternador	Voltagem baixa no circuito da lâmpada do gerador
P2501	IndicAlternador	Voltagem alta no circuito da lâmpada do gerador
P2502	Alternador	Voltagem do sistema de carga
P2503	Alternador	Voltagem baixa no sistema de carga
P2504	Alternador	Voltagem alta no sistema de carga
P2505	FalhaECU Motor	Sinal de entrada de alimentação do ECM/PCM (ECM - Módulo de controle eletrônico / PCM - Módulo de controle do trem de força)
P2506	FalhaECU Motor	Problema na performance/faixa do sinal de entrada de alimentação do ECM/PCM (ECM - Módulo de controle eletrônico / PCM - Módulo de controle do trem de força)
P2507	FalhaECU Motor	Voltagem baixa no sinal de entrada de alimentação do ECM/PCM (ECM - Módulo de controle eletrônico / PCM - Módulo de controle do trem de força)

P2508	FalhaECU Motor	Voltagem alta no sinal de entrada de alimentação do ECM/PCM (ECM - Módulo de controle eletrônico / PCM - Módulo de controle do trem de força)
P2509	FalhaECU Motor	Sinal de entrada intermitente de alimentação do ECM/PCM (ECM - Módulo de controle eletrônico / PCM - Módulo de controle do trem de força)
P2510	ReleContrMotor	Problema na performance/faixa do circuito de retorno do relé de alimentação do ECM/PCM (ECM - Módulo de controle eletrônico / PCM - Módulo de controle do trem de força)
P2511	ReleContrMotor	Sinal intermitente no circuito de retorno do relé de alimentação do ECM/PCM (ECM - Módulo de controle eletrônico / PCM - Módulo de controle do trem de força)
P2512	RegistrDadoEvent	Circuito do pedido para registrar dados de acontecimentos está aberto
P2513	RegistrDadoEvent	Voltagem baixa no circuito do pedido para registrar dados de acontecimentos
P2514	RegistrDadoEvent	Voltagem alta no circuito do pedido para registrar dados de acontecimentos
P2515	SensorPressaoA/C	Circuito B do sensor de pressão do refrigerante do A/C (A/C - Ar condicionado)
P2516	SensorPressaoA/C	Problema na faixa/performance do circuito B do sensor de pressão do refrigerante do A/C (A/C - Ar condicionado)
P2517	SensorPressaoA/C	Voltagem baixa no sinal de entrada do circuito B do sensor de pressão do refrigerante do A/C (A/C - Ar condicionado)
P2518	SensorPressaoA/C	Voltagem alta no sinal de entrada do circuito B do sensor de pressão do refrigerante do A/C (A/C - Ar condicionado)
P2519	RequisicaoA/C	Circuito A do pedido para ligar A/C (A/C - Ar condicionado)
P2520	RequisicaoA/C	Voltagem baixa no circuito A do pedido para ligar A/C (A/C - Ar condicionado)
P2521	RequisicaoA/C	Voltagem alta no circuito A do pedido para ligar A/C (A/C - Ar condicionado)
P2522	RequisicaoA/C	Circuito B do pedido para ligar A/C (A/C - Ar condicionado)
P2523	RequisicaoA/C	Voltagem baixa no circuito B do pedido para ligar A/C (A/C - Ar condicionado)
P2524	RequisicaoA/C	Voltagem alta no circuito B do pedido para ligar A/C (A/C - Ar condicionado)
P2525	SensPresReserVac	Circuito do sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2526	SensPresReserVac	Problema na performance ou faixa do circuito do sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2527	SensPresReserVac	Voltagem baixa no circuito do sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2528	SensPresReserVac	Voltagem alta no circuito do sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2529	SensPresReserVac	Sinal intermitente no circuito do sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2530	InterruptIgnicao	Circuito da posição Run do interruptor de ignição
P2531	InterruptIgnicao	Voltagem baixa no circuito da posição Run do interruptor de ignição
P2532	InterruptIgnicao	Voltagem alta no circuito da posição Run do interruptor de ignição
P2533	InterruptIgnicao	Circuito da posição Run/Start do interruptor de ignição
P2534	InterruptIgnicao	Voltagem baixa no circuito da posição Run/Start do interruptor de ignição
P2535	InterruptIgnicao	Voltagem alta no circuito da posição Run/Start do interruptor de ignição
P2536	InterruptIgnicao	Circuito da posição Accessory do interruptor de ignição
P2537	InterruptIgnicao	Voltagem baixa no circuito da posição Accessory do interruptor de ignição
P2538	InterruptIgnicao	Voltagem alta no circuito da posição Accessory do interruptor de ignição
P2539	SensorPresCombus	Circuito do sensor do sistema de combustível de pressão baixa
P2540	SensorPresCombus	Problema na performance/faixa do circuito do sensor do sistema de combustível de pressão baixa
P2541	SensorPresCombus	Voltagem baixa do sinal de entrada no circuito do sensor do sistema de combustível de pressão baixa
P2542	SensorPresCombus	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito do sensor do sistema de combustível de pressão baixa
P2543	SensorPresCombus	Sinal intermitente no circuito do sensor do sistema de combustível de pressão baixa

P2544	ReqGerencTorque	Sinal de entrada A do pedido ao sistema de gerenciamento sobre o torque
P2545	ReqGerencTorque	Problema na performance/faixa do sinal de entrada A do pedido ao sistema de gerenciamento sobre o torque
P2546	ReqGerencTorque	Voltagem baixa no sinal de entrada A do pedido ao sistema de gerenciamento sobre o torque
P2547	ReqGerencTorque	Voltagem alta no sinal de entrada A do pedido ao sistema de gerenciamento sobre o torque
P2548	ReqGerencTorque	Sinal de entrada B do pedido ao sistema de gerenciamento sobre o torque
P2549	ReqGerencTorque	Problema na performance/faixa do sinal de entrada B do pedido ao sistema de gerenciamento sobre o torque
P2550	ReqGerencTorque	Voltagem baixa no sinal de entrada B do pedido ao sistema de gerenciamento sobre o torque
P2551	ReqGerencTorque	Voltagem alta no sinal de entrada B do pedido ao sistema de gerenciamento sobre o torque
P2552	InibidorBorbolet	Circuito aberto no inibidor de fluxo de combustível/abertura da borboleta
P2553	InibidorBorbolet	Problema na performance/faixa do circuito do inibidor de fluxo de combustível/abertura da borboleta
P2554	InibidorBorbolet	Voltagem baixa no circuito do inibidor de fluxo de combustível/abertura da borboleta
P2555	InibidorBorbolet	Voltagem alta no circuito do inibidor de fluxo de combustível/abertura da borboleta
P2556	SenLiqArrefBaixo	Circuito do sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor
P2557	SenLiqArrefBaixo	Problema na performance/faixa do circuito do sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor
P2558	SenLiqArrefBaixo	Voltagem baixa no circuito do sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor
P2559	SenLiqArrefBaixo	Voltagem alta no circuito do sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor
P2560	LiquidArrefBaixo	Nível baixo do líquido de arrefecimento do motor
P2561	SistemaA/C	Módulo de comando do A/C solicitou iluminação de MIL (A/C - Ar condicionado / MIL - Luz indicadora de funcionamento incorreto)
P2562	SenPosContrTurbo	Circuito do sensor de posição que controla a pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P2563	SenPosContrTurbo	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de posição que controla a pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P2564	SenPosContrTurbo	Voltagem baixa no circuito do sensor de posição que controla a pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P2565	SenPosContrTurbo	Voltagem alta no circuito do sensor de posição que controla a pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P2566	SenPosContrTurbo	Sinal intermitente no circuito do sensor de posição que controla a pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P2567	SensTempCatalis	Circuito do sensor de temperatura do catalisador de redução do ozônio direto
P2568	SensTempCatalis	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de temperatura do catalisador de redução do ozônio direto
P2569	SensTempCatalis	Voltagem baixa no circuito do sensor de temperatura do catalisador de redução do ozônio direto
P2570	SensTempCatalis	Voltagem alta no circuito do sensor de temperatura do catalisador de redução do ozônio direto
P2571	SensTempCatalis	Sinal intermitente/ incorreto no circuito do sensor de temperatura do catalisador de redução do ozônio direto
P2572	DeteriorCatalis	Circuito do sensor de deterioração do catalisador de redução do ozônio direto
P2573	DeteriorCatalis	Problema na performance/faixa do circuito do sensor de deterioração do catalisador de redução do ozônio direto
P2574	DeteriorCatalis	Voltagem baixa no circuito do sensor de deterioração do catalisador de redução do ozônio direto
P2575	DeteriorCatalis	Voltagem alta no circuito do sensor de deterioração do catalisador de redução do ozônio direto

P2576	DeteriorCatalis	Sinal intermitente/ incorreto no circuito do sensor de deterioração do catalisador de redução do ozônio direto
P2577	DeteriorCatalis	Eficiência do catalisador de redução do ozônio direto abaixo do limite
P2600	BombaAgua	Circuito aberto no circuito de controle da bomba de água
P2601	BombaAgua	Problema na performance/faixa do circuito de controle da bomba de água
P2602	BombaAgua	Voltagem baixa no circuito de controle da bomba de água
P2603	BombaAgua	Voltagem alta no circuito de controle da bomba de água
P2604	AquecArAdmissao	Problema na performance/faixa do circuito A do aquecedor do ar de admissão
P2605	AquecArAdmissao	Circuito aberto no circuito B do aquecedor do ar de admissão
P2606	AquecArAdmissao	Problema na performance/faixa do circuito B do aquecedor do ar de admissão
P2607	AquecArAdmissao	Voltagem baixa no circuito B do aquecedor do ar de admissão
P2608	AquecArAdmissao	Voltagem alta no circuito B do aquecedor do ar de admissão
P2609	AquecArAdmissao	Problema na performance do sistema do aquecedor do ar de admissão
P2610	FalhaECU Motor	Problema na performance do temporizador que mede a duração que o motor fica desligado e no ECM/PCM (ECM - Módulo de controle eletrônico / PCM - Módulo de controle do trem de força)
P2611	ValvulaDistrA/C	Circuito de controle da válvula de distribuição de refrigerante do A/C está aberto (A/C - Ar condicionado)
P2612	ValvulaDistrA/C	Voltagem baixa no circuito de controle da válvula de distribuição de refrigerante do A/C (A/C - Ar condicionado)
P2613	ValvulaDistrA/C	Voltagem alta no circuito de controle da válvula de distribuição de refrigerante do A/C (A/C - Ar condicionado)
P2614	SinalFase	Circuito aberto no sinal de saída da posição do eixo de comando
P2615	SinalFase	Voltagem baixa no circuito do sinal de saída da posição do eixo de comando
P2616	SinalFase	Voltagem alta no circuito do sinal de saída da posição do eixo de comando
P2617	SinalFase	Circuito aberto no sinal de saída da posição da árvore de manivelas
P2618	SinalFase	Voltagem baixa no circuito sinal de saída da posição da árvore de manivelas
P2619	SinalFase	Voltagem alta no circuito sinal de saída da posição da árvore de manivelas
P2620	SinalPosBorbolet	Circuito aberto no sinal de saída da posição da borboleta
P2621	SinalPosBorbolet	Voltagem baixa no circuito do sinal de saída da posição da borboleta
P2622	SinalPosBorbolet	Voltagem alta no circuito do sinal de saída da posição da borboleta
P2623	PresContrInjetor	Circuito aberto no regulador do ICP (ICP - Pressão de controle do injetor)
P2624	PresContrInjetor	Voltagem baixa no regulador de pressão do controle do injetor
P2625	PresContrInjetor	Voltagem alta no regulador de pressão do controle do injetor
P2626	SondaLambda	Circuito de ajuste da corrente da bomba para sensor de oxigênio está aberto, Fileira 1, Sensor 1
P2627	SondaLambda	Voltagem baixa no circuito de ajuste da corrente da bomba para sensor de oxigênio, Fileira 1
P2628	SondaLambda	Voltagem alta no circuito de ajuste da corrente da bomba para sensor de oxigênio, Fileira 1
P2629	SondaLambda	Circuito de ajuste da corrente da bomba para sensor de oxigênio está aberto, Fileira 2, Sensor 1
P2630	SondaLambda	Voltagem baixa no circuito de ajuste da corrente da bomba para sensor de oxigênio, Fileira 2
P2631	SondaLambda	Voltagem alta no circuito de ajuste da corrente da bomba para sensor de oxigênio, Fileira 2
P2632	ContrBombaCombust	Circuito aberto no circuito de controle da bomba de combustível B
P2633	ContrBombaCombust	Voltagem baixa no circuito de controle da bomba de combustível B
P2634	ContrBombaCombust	Voltagem alta no circuito de controle da bomba de combustível B
P2635	BombaCombustivel	Performance fraca/fluxo baixo da bomba de combustível A
P2636	BombaCombustivel	Performance fraca/fluxo baixo da bomba de combustível B
P2637	SinGerencTorque	Sinal de retorno A do sistema de gerenciamento de torque

P2638	SinGerencTorque	Problema na performance/faixa do sinal de retorno A do sistema de gerenciamento de torque
P2639	SinGerencTorque	Voltagem baixa no sinal de retorno A do sistema de gerenciamento de torque
P2640	SinGerencTorque	Voltagem alta no sinal de retorno A do sistema de gerenciamento de torque
P2641	SinGerencTorque	Sinal de retorno B do sistema de gerenciamento de torque
P2642	SinGerencTorque	Problema na performance/faixa do sinal de retorno B do sistema de gerenciamento de torque
P2643	SinGerencTorque	Voltagem baixa no sinal de retorno B do sistema de gerenciamento de torque
P2644	SinGerencTorque	Voltagem alta no sinal de retorno B do sistema de gerenciamento de torque
P2645	AtuadorBalancim	Circuito de controle do atuador A do balacim está aberto, Fileira 1
P2646	AtuadorBalancim	Problema na performance do sistema de controle do atuador A do balacim ou emperrado no estado desligado, Fileira 1
P2647	AtuadorBalancim	Sistema de controle do atuador A do balacim emperrado no estado ligado, Fileira 1
P2648	AtuadorBalancim	Voltagem baixa no circuito de controle do atuador A do balacim, Fileira 1
P2649	AtuadorBalancim	Voltagem alta no circuito de controle do atuador A do balacim, Fileira 1
P2650	AtuadorBalancim	Circuito de controle do atuador B do balacim está aberto, Fileira 1
P2651	AtuadorBalancim	Problema na performance do sistema de controle do atuador B do balacim ou emperrado no estado desligado, Fileira 1
P2652	AtuadorBalancim	Sistema de controle do atuador B do balacim emperrado no estado ligado, Fileira 1
P2653	AtuadorBalancim	Voltagem baixa no circuito de controle do atuador B do balacim, Fileira 1
P2654	AtuadorBalancim	Voltagem alta no circuito de controle do atuador B do balacim, Fileira 1
P2655	AtuadorBalancim	Circuito de controle do atuador A do balacim está aberto, Fileira 2
P2656	AtuadorBalancim	Problema na performance do sistema de controle do atuador A do balacim ou emperrado no estado desligado, Fileira 2
P2657	AtuadorBalancim	Sistema de controle do atuador A do balacim emperrado no estado ligado, Fileira 2
P2658	AtuadorBalancim	Voltagem baixa no circuito de controle do atuador A do balacim, Fileira 2
P2659	AtuadorBalancim	Voltagem alta no circuito de controle do atuador A do balacim, Fileira 2
P2660	AtuadorBalancim	Circuito de controle do atuador B do balacim está aberto, Fileira 2
P2661	AtuadorBalancim	Problema na performance do sistema de controle do atuador B do balacim ou emperrado no estado desligado, Fileira 2
P2662	AtuadorBalancim	Sistema de controle do atuador B do balacim emperrado no estado ligado, Fileira 2
P2663	AtuadorBalancim	Voltagem baixa no circuito de controle do atuador B do balacim, Fileira 2
P2664	AtuadorBalancim	Voltagem alta no circuito de controle do atuador B do balacim, Fileira 2
P2665	ValvCorteCombust	Circuito aberto no circuito de controle B da válvula de corte de combustível
P2666	ValvCorteCombust	Voltagem baixa no circuito de controle B da válvula de corte de combustível
P2667	ValvCorteCombust	Voltagem alta no circuito de controle B da válvula de corte de combustível
P2668	IndicadorCombust	Circuito de controle da luz indicadora de combustível
P2669	AlimentacAtuador	Circuito B da tensão de alimentação do atuador está aberto
P2670	AlimentacAtuador	Voltagem baixa no circuito B da tensão de alimentação do atuador
P2671	AlimentacAtuador	Voltagem alta no circuito B da tensão de alimentação do atuador
P2700	Transmissao	Problema na performance ou faixa do tempo em que um elemento de fricção A de transmissão está ativado
P2701	Transmissao	Problema na performance ou faixa do tempo em que um elemento de fricção B de transmissão está ativado
P2702	Transmissao	Problema na performance ou faixa do tempo em que um elemento de fricção C de transmissão está ativado
P2703	Transmissao	Problema na performance ou faixa do tempo em que um elemento de fricção D de transmissão está ativado
P2704	Transmissao	Problema na performance ou faixa do tempo em que um elemento de

		fricção E de transmissão está ativado
P2705	Transmissao	Problema na performance ou faixa do tempo em que um elemento de fricção F de transmissão está ativado
P2706	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P2707	SolenMudancaF	Problema na performance do solenóide de mudança F ou emperrado no estado desligado
P2708	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F emperrado no estado ligado
P2709	SolenMudancaF	Problema elétrico no solenóide de mudança F
P2710	SolenMudancaF	Falha intermitente no solenóide de mudança F
P2711	Transmissao	Desengate imprevisto da engrenagem mecânica
P2712	UnidPresHidraul	Vazamento na unidade de pressão hidráulica
P2713	ValPres0leoTrans	Solenóide de controle da pressão D
P2714	ValPres0leoTrans	Problema na performance do solenóide de controle da pressão D ou emperrado no estado desligado
P2715	ValPres0leoTrans	Solenóide de controle da pressão D emperrado no estado ligado
P2716	ValPres0leoTrans	Problema elétrico no solenóide de controle da pressão D
P2717	ValPres0leoTrans	Sinal intermitente no solenóide de controle da pressão D
P2718	ValPres0leoTrans	Circuito que controla o solenóide de controle da pressão D está aberto
P2719	ValPres0leoTrans	Problema na performance/faixa do circuito que controla o solenóide de controle da pressão D
P2720	ValPres0leoTrans	Voltagem baixa no circuito que controla o solenóide de controle da pressão D
P2721	ValPres0leoTrans	Voltagem alta no circuito que controla o solenóide de controle da pressão D
P2722	ValPres0leoTrans	Solenóide de controle da pressão E
P2723	ValPres0leoTrans	Problema na performance do solenóide de controle da pressão E ou emperrado no estado desligado
P2724	ValPres0leoTrans	Solenóide de controle da pressão E emperrado no estado ligado
P2725	ValPres0leoTrans	Problema elétrico no solenóide de controle da pressão E
P2726	ValPres0leoTrans	Sinal intermitente no solenóide de controle da pressão E
P2727	ValPres0leoTrans	Circuito que controla o solenóide de controle da pressão E está aberto
P2728	ValPres0leoTrans	Problema na performance/faixa do circuito que controla o solenóide de controle da pressão E
P2729	ValPres0leoTrans	Voltagem baixa no circuito que controla o solenóide de controle da pressão E
P2730	ValPres0leoTrans	Voltagem alta no circuito que controla o solenóide de controle da pressão E
P2731	ValPres0leoTrans	Solenóide de controle da pressão F
P2732	ValPres0leoTrans	Problema na performance do solenóide de controle da pressão F ou emperrado no estado desligado
P2733	ValPres0leoTrans	Solenóide de controle da pressão F emperrado no estado ligado
P2734	ValPres0leoTrans	Problema elétrico no solenóide de controle da pressão F
P2735	ValPres0leoTrans	Sinal intermitente no solenóide de controle da pressão F
P2736	ValPres0leoTrans	Circuito que controla o solenóide de controle da pressão F está aberto
P2737	ValPres0leoTrans	Problema na performance/faixa do circuito que controla o solenóide de controle da pressão F
P2738	ValPres0leoTrans	Voltagem baixa no circuito que controla o solenóide de controle da pressão F
P2739	ValPres0leoTrans	Voltagem alta no circuito que controla o solenóide de controle da pressão F
P2740	SenTemp0leoTrans	Circuito B do sensor da temperatura do óleo da transmissão
P2741	SenTemp0leoTrans	Problema na performance/faixa do circuito B do sensor da temperatura do óleo da transmissão
P2742	SenTemp0leoTrans	Voltagem baixa do sinal de entrada no circuito B do sensor da temperatura do óleo da transmissão
P2743	SenTemp0leoTrans	Voltagem alta do sinal de entrada no circuito B do sensor da temperatura do óleo da transmissão

P2744	SenTempOleoTrans	Sinal intermitente no circuito B do sensor da temperatura do óleo da transmissão
P2745	SenVelEixoInterm	Circuito B do sensor de velocidade do eixo intermediário
P2746	SenVelEixoInterm	Problema na performance/faixa do circuito B do sensor de velocidade do eixo intermediário
P2747	SenVelEixoInterm	Não há sinal no circuito B do sensor de velocidade do eixo intermediário
P2748	SenVelEixoInterm	Sinal intermitente no circuito B do sensor de velocidade do eixo intermediário
P2749	SenVelEixoInterm	Circuito C do sensor de velocidade do eixo intermediário
P2750	SenVelEixoInterm	Problema na performance/faixa do circuito C do sensor de velocidade do eixo intermediário
P2751	SenVelEixoInterm	Não há sinal no circuito C do sensor de velocidade do eixo intermediário
P2752	SenVelEixoInterm	Sinal intermitente no circuito C do sensor de velocidade do eixo intermediário
P2753	RadiadOleoTransm	Circuito de controle do radiador do óleo da transmissão esta aberto
P2754	RadiadOleoTransm	Voltagem baixa no circuito de controle do radiador do óleo da transmissão
P2755	RadiadOleoTransm	Voltagem alta no circuito de controle do radiador do óleo da transmissão
P2756	SolEmbrConvTorq	Solenóide que controla a pressão da embreagem do conversor de torque
P2757	SolEmbrConvTorq	Problema na performance do circuito de controle do solenóide que controla a pressão da embreagem do conversor de torque ou emperrado no estado desligado
P2758	SolEmbrConvTorq	Solenóide que controla a pressão da embreagem do conversor de torque emperrado no estado ligado
P2759	SolEmbrConvTorq	Problema elétrico no solenóide que controla a pressão da embreagem do conversor de torque
P2760	SolEmbrConvTorq	Sinal intermitente no solenóide que controla a pressão da embreagem do conversor de torque
P2761	SolEmbrConvTorq	Circuito de controle do solenóide que controla a pressão da embreagem do conversor de torque está aberto
P2762	SolEmbrConvTorq	Problema na faixa ou performance do circuito de controle do solenóide que controla a pressão da embreagem do conversor de torque
P2763	SolEmbrConvTorq	Voltagem alta no circuito de controle do solenóide que controla a pressão da embreagem do conversor de torque
P2764	SolEmbrConvTorq	Voltagem baixa no circuito de controle do solenóide que controla a pressão da embreagem do conversor de torque
P2765	SensVelEixoEntr	Circuito B do sensor de velocidade do eixo da turbina/entrada
P2766	SensVelEixoEntr	Problema na performance/faixa do circuito B do sensor de velocidade do eixo da turbina/entrada
P2767	SensVelEixoEntr	Não há sinal no circuito B do sensor de velocidade do eixo da turbina/entrada
P2768	SensVelEixoEntr	Sinal intermitente no circuito B do sensor de velocidade do eixo da turbina/entrada
P2769	EmbrConvTorque	Voltagem baixa no circuito da embreagem do conversor de torque
P2770	EmbrConvTorque	Voltagem alta no circuito da embreagem do conversor de torque
P2771	InterruptorLow	Circuito do interruptor de engrenagem baixa da 4WD (4WD - Tração nas quatro rodas)
P2772	InterruptorLow	Problema na faixa/performance do circuito do interruptor de engrenagem baixa da 4WD (4WD - Tração nas quatro rodas)
P2773	InterruptorLow	Voltagem baixa no circuito do interruptor de engrenagem baixa da 4WD (4WD - Tração nas quatro rodas)
P2774	InterruptorLow	Voltagem alta no circuito do interruptor de engrenagem baixa da 4WD (4WD - Tração nas quatro rodas)
P2775	InterMudAscend	Problema na faixa/performance do circuito do interruptor de mudança de marcha superior
P2776	InterMudAscend	Voltagem baixa no circuito do interruptor de mudança de marcha superior
P2777	InterMudAscend	Voltagem alta no circuito do interruptor de mudança de marcha superior
P2778	InterMudAscend	Sinal intermitente/incorreto no circuito do interruptor de mudança de marcha superior

P2779	InterMudDescend	Problema na faixa/performance do circuito do interruptor de mudança de marcha inferior
P2780	InterMudDescend	Voltagem baixa no circuito do interruptor de mudança de marcha inferior
P2781	InterMudDescend	Voltagem alta no circuito do interruptor de mudança de marcha inferior
P2782	InterMudDescend	Sinal intermitente/incorrecto no circuito do interruptor de mudança de marcha inferior
P2783	ConversorTorque	Temperatura do conversor de torque muito alta
P2784	SensVelEixoEntr	Correlação dos sensores A/B de velocidade do eixo de entrada/turbina
P2785	AtuadorEmbreagem	Temperatura do atuador da embreagem muito alta
P2786	AtuadorMudanca	Temperatura do atuador da alavanca de câmbio muito alta
P2787	SistemaEmbreagem	Temperatura da embreagem muito alta
P2788	Transmissao	Aprendizagem adaptativa do TCM no limite (TCM - Módulo de controle de transmissão)
P2789	SistemaEmbreagem	Aprendizagem adaptativa da embreagem no limite
P2790	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de mudança de marchas
P2791	CirDirecAlavCamb	Voltagem baixa do circuito de direção da alavanca de mudança de marchas
P2792	CirDirecAlavCamb	Voltagem alta do circuito de direção da alavanca de mudança de marchas
P2793	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
P2794	CirDirecAlavCamb	Voltagem baixa do circuito de direção da alavanca de câmbio
P2795	CirDirecAlavCamb	Voltagem alta do circuito de direção da alavanca de câmbio

2.2 Leituras

Esta função apresenta diversos parâmetros do sistema organizados em pares na tela. Estes parâmetros são descritos na tabela de leituras.

Tabela de leituras

Mensagem	Descrição
AjCombCPB1 000%	Ajuste de combustível a curto prazo banco 1
AjCombLPB1 000%	Ajuste de combustível a longo prazo banco 1
AngBobDes 000.0°	Ângulo da borboleta desejado
AngBorb 000.0°	Ângulo da borboleta
AqLambda1 A	Aquecedor da sonda lambda 1 - A/D (ativado/desativado)
Avanço 000.0°	Avanço de ignição
BombaComb A	Bomba de combustível - A/D (ativado/desativado)
Canister Falha	Canister - Falha/Ok (falha/ok)
CargaMtr 000%	Carga do motor
ChaveIgn A	Chave de ignição - A/D (ativado/desativado)
CircLambda Rica	Circuito lambda - Rica/Pobre (rica/pobre)
ConAqLamb1 Falha	Controle do aquecedor da sonda lambda 1 - Falha/Ok (falha/ok)
ContrVent 000%	Controle do ventilador
CorAqLam1B200.0A	Corrente do aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
CorMemKAM Falha	Corrente da memória KAM - Falha/Ok (falha/ok)
CorteA/C Falha	Corte do ar condicionado - Falha/Ok (falha/ok)
Diferencial0.0:1	Relação do diferencial
DistApMem00000km	Distância percorrida após o apagamento da memória
DistIndInj00000km	Distância percorrida desde indicador de injeção ativo
DurIgCil1 0.00ms	Duração da ignição no cilindro 1
DurIgCil2 0.00ms	Duração da ignição no cilindro 2
DurIgCil3 0.00ms	Duração da ignição no cilindro 3
DurIgCil4 0.00ms	Duração da ignição no cilindro 4
EGR Falha	Recirculação dos gases do escapamento (EGR) - Falha/Ok (falha/ok)
EmbrA/C A	Embreagem do ar condicionado - A/D (ativado/desativado)
ErroPComVal 000°	Erro de posição do comando de válvulas