

**Montadora
Hyundai**

Tabela Geral de Defeitos

Código	Mensagem	Descrição
B1100	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B1101	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B1102	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B1103	VoltagemIgnicao	Voltagem da ignição
B1104	VoltagemIgnicao	Voltagem da ignição
B1105	VoltagemIgnicao	Voltagem da ignição
B1106	Alternador	Alternador
B1107	Alternador	Alternador
B1108	Alternador	Alternador
B1109	VoltagemCapacit	Voltagem capacitor
B1110	VoltagemCapacit	Voltagem capacitor
B1111	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B1112	Tensao Bateria	Tensão da bateria
B1113	AlimentSensores	Alimentação dos sensores
B1114	AlimentSensores	Alimentação dos sensores
B1115	AterramentoECU	Aterramento da ECU
B1116	AterramentoECU	Aterramento da ECU
B1120	CircImobilizador	Circuito do imobilizador
B1121	CircImobilizador	Circuito do imobilizador
B1200	SensorUmidade	Sensor de umidade
B1201	SensorUmidade	Sensor de umidade
B1202	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Agua
B1203	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Agua
B1220	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
B1221	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
B1222	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
B1223	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
B1224	Acelerometro	Acelerômetro
B1225	Acelerometro	Acelerômetro
B1226	Acelerometro	Acelerômetro
B1227	Acelerometro	Acelerômetro
B1228	SensorPressao	Sensor de pressão
B1229	SensorBaixaPress	Sensor de baixa pressão
B1230	SensorPressao	Sensor de pressão
B1231	TemperatInterna	Temperatura Interna
B1232	TemperatInterna	Temperatura Interna
B1233	TemperatInterna	Temperatura Interna
B1234	TemperatInterna	Temperatura Interna
B1235	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
B1236	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
B1237	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
B1238	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
B1239	SensorEvaporacao	Sensor de evaporação
B1240	SensorEvaporacao	Sensor de evaporação
B1241	SensorEvaporacao	Sensor de evaporação
B1242	SensorEvaporacao	Sensor de evaporação
B1251	SensorPressao	Sensor de pressão
B1252	SensorPressao	Sensor de pressão
B1253	SensorPressao	Sensor de pressão

B1254	SensorPressao	Sensor de pressão
B1255	SensorPressao	Sensor de pressão
B1256	SensorPressao	Sensor de pressão
B1257	SensorPressao	Sensor de pressão
B1258	SensorPressao	Sensor de pressão
B1259	SensorPressao	Sensor de pressão
B1260	SensorPressao	Sensor de pressão
B1261	SensorPressao	Sensor de pressão
B1262	SensorPressao	Sensor de pressão
B1263	SensorPressao	Sensor de pressão
B1264	SensorPressao	Sensor de pressão
B1265	SensorPressao	Sensor de pressão
B1266	SensorPressao	Sensor de pressão
B1267	PotenciomDirecao	Potenciômetro da direção
B1268	PotenciomDirecao	Potenciômetro da direção
B1269	PotenciomDirecao	Potenciômetro da direção
B1326	SensorColisao	Sensor de colisão
B1327	SensorColisao	Sensor de colisão
B1328	SensorColisao	Sensor de colisão
B1329	SensorColisao	Sensor de colisão
B1330	SensorColisao	Sensor de colisão
B1331	SensorColisao	Sensor de colisão
B1332	SensorColisao	Sensor de colisão
B1333	SensorColisao	Sensor de colisão
B1334	SensorColisao	Sensor de colisão
B1335	SensorColisao	Sensor de colisão
B1336	SensorColisao	Sensor de colisão
B1337	SensorColisao	Sensor de colisão
B1338	SensorColisao	Sensor de colisão
B1339	SensorColisao	Sensor de colisão
B1340	SensorColisao	Sensor de colisão
B1345	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1346	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1347	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1348	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1349	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1351	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1352	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1353	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1354	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1355	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1360	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1361	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1362	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1363	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1364	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1366	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1367	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1368	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1369	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1370	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1371	PosBancoMotorist	Posição do banco do motorista
B1378	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1379	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1380	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1381	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista

B1382	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1383	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1384	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1385	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1396	PosBancoMotorist	Posição do banco do motorista
B1397	PosBancoMotorist	Posição do banco do motorista
B1398	PosBancoPassag	Posição do banco do passageiro
B1399	PosBancoPassag	Posição do banco do passageiro
B1400	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B1401	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B1402	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B1403	SensColisLatPass	Sensor de colisão lateral - lado do passageiro
B1404	SensColisLatPass	Sensor de colisão lateral - lado do passageiro
B1405	SensColisLatPass	Sensor de colisão lateral - lado do passageiro
B1408	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B1409	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B1410	SensColisLatPass	Sensor de colisão lateral - lado do passageiro
B1412	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B1413	SensColisLatPass	Sensor de colisão lateral - lado do passageiro
B1414	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B1415	SensColisLatPass	Sensor de colisão lateral - lado do passageiro
B1416	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B1417	SensColisLatPass	Sensor de colisão lateral - lado do passageiro
B1429	AirBagLatTrasEsq	Air bag lateral traseiro esquerdo
B1430	AirBagLatTrasEsq	Air bag lateral traseiro esquerdo
B1431	AirBagLatTrasEsq	Air bag lateral traseiro esquerdo
B1432	AirBagLatTrasEsq	Air bag lateral traseiro esquerdo
B1433	AirBagLatTrasDir	Air bag lateral traseiro direito
B1434	AirBagLatTrasDir	Air bag lateral traseiro direito
B1435	AirBagLatTrasDir	Air bag lateral traseiro direito
B1436	AirBagLatTrasDir	Air bag lateral traseiro direito
B1447	SistDetecPassag	Sistema de detecção do passageiro
B1448	SistDetecPassag	Sistema de detecção do passageiro
B1449	SistDetecPassag	Sistema de detecção do passageiro
B1450	SistDetecPassag	Sistema de detecção do passageiro
B1451	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B1452	SensColisLatPass	Sensor de colisão lateral - lado do passageiro
B1454	SensColisLatPass	Sensor de colisão lateral - lado do passageiro
B1455	SensColisLatPass	Sensor de colisão lateral - lado do passageiro
B1473	AirBagCortinaMot	Air bag cortina do motorista
B1474	AirBagCortinaMot	Air bag cortina do motorista
B1475	AirBagCortinaMot	Air bag cortina do motorista
B1476	AirBagCortinaMot	Air bag cortina do motorista
B1477	AirBagCortinaPas	Air bag cortina do passageiro
B1478	AirBagCortinaPas	Air bag cortina do passageiro
B1479	AirBagCortinaPas	Air bag cortina do passageiro
B1480	AirBagCortinaPas	Air bag cortina do passageiro
B1481	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1482	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1483	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1484	CircAirbagMot	Circuito do Airbag do motorista
B1485	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1486	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1487	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1488	CircAirbagPassag	Circuito Airbag Passageiro
B1491	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista

B1492	SensColisLatMot	Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B1500	InterruptorA/C	Interruptor do ar condicionado
B1501	InterrupPressao	Interruptor de pressão
B1502	InterrupPressao	Interruptor de pressão
B1503	InterrupPressao	Interruptor de pressão
B1504	InterruptorML	Interruptor da marcha lenta
B1505	InterruptorPorta	Interruptor da porta
B1506	TemperaturaAgua	Temperatura da água
B1507	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
B1511	CintoMotorista	Cinto do motorista
B1512	CintoMotorista	Cinto do motorista
B1513	CintoPassageiro	Cinto do passageiro
B1514	CintoPassageiro	Cinto do passageiro
B1515	CintoMotorista	Cinto do motorista
B1516	CintoPassageiro	Cinto do passageiro
B1517	CintoMotorista	Cinto do motorista
B1518	CintoPassageiro	Cinto do passageiro
B1527	CircDesatAirbPas	Circuito desativador do airbag do passageiro
B1528	CircDesatAirbPas	Circuito desativador do airbag do passageiro
B1529	CircDesatAirbPas	Circuito desativador do airbag do passageiro
B1530	CircDesatAirbPas	Circuito desativador do airbag do passageiro
B1600	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1601	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1602	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1603	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1604	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1605	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1606	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1607	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1608	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1609	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1610	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1611	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1612	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1613	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1614	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1615	CircImobilizador	Circuito do imobilizador
B1616	CircImobilizador	Circuito do imobilizador
B1617	CircImobilizador	Circuito do imobilizador
B1618	CircImobilizador	Circuito do imobilizador
B1619	Antena	Antena
B1620	ECU Airbag	ECU do airbag
B1621	ECU Airbag	ECU do airbag
B1622	ProgramacaoECU	Programação da ECU
B1626	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1627	Falha EEPROM	Falha na memória EEPROM
B1628	Configuracao ECU	Configuração da ECU
B1629	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1630	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1640	SinalABS	Sinal do ABS
B1642	LinkComunicacao	Link de comunicação
B1650	DeteccaoColisao	Detecção de colisão
B1651	DeteccaoColisao	Detecção de colisão
B1652	DeteccaoColisao	Detecção de colisão
B1655	DeteccaoColisao	Detecção de colisão
B1657	DeteccaoColisao	Detecção de colisão

B1659	DetecColisaoTraz	Detecção de colisão traseiro
B1661	ProgramacaoECU	Programação da ECU
B1670	DeteccaoColisao	Detecção de colisão
B1701	PreTensionCinto	Pré tensionador do cinto de segurança
B1702	PreTensionCinto	Pré tensionador do cinto de segurança
B1703	PreTensionCinto	Pré tensionador do cinto de segurança
B1704	PreTensionCinto	Pré tensionador do cinto de segurança
B1706	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1707	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1708	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1709	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1722	AirBagCortinaMot	Air bag cortina do motorista
B1723	AirBagCortinaMot	Air bag cortina do motorista
B1724	AirBagCortinaMot	Air bag cortina do motorista
B1725	AirBagCortinaMot	Air bag cortina do motorista
B1726	AirBagCortinaPas	Air bag cortina do passageiro
B1727	AirBagCortinaPas	Air bag cortina do passageiro
B1728	AirBagCortinaPas	Air bag cortina do passageiro
B1729	AirBagCortinaPas	Air bag cortina do passageiro
B1902	IllumContatoIgnic	Iluminação do contato da ignição
B1903	CircuitoBuzina	Circuito da buzina
B1910	SensorPosRetrov	Sensor de posição do retrovisor
B1911	SensorPosRetrov	Sensor de posição do retrovisor
B1912	SensorPosRetrov	Sensor de posição do retrovisor
B1913	SensorPosRetrov	Sensor de posição do retrovisor
B1952	DesembRetrovEsq	Desembaçador do retrovisor esquerdo
B1954	SensorPosicBanco	Sensor de posição do banco
B1955	SensorPosicBanco	Sensor de posição do banco
B1956	SensorPosicBanco	Sensor de posição do banco
B1957	SensorPosicBanco	Sensor de posição do banco
B1958	SensorPosicBanco	Sensor de posição do banco
B1959	SensorPosicBanco	Sensor de posição do banco
B1960	SensorPosicBanco	Sensor de posição do banco
B1971	CircFreioEstac	Circuito do freio de estacionamento
B2100	ReleMotor	Relé do motor
B2101	ReleMotor	Relé do motor
B2102	ReleMotor	Relé do motor
B2103	ReleMotor	Relé do motor
B2104	ReleCompresA/C	Relé do compressor do ar condicionado
B2105	ReleCompresA/C	Relé do compressor do ar condicionado
B2106	ReleCompresA/C	Relé do compressor do ar condicionado
B2107	ReleCompresA/C	Relé do compressor do ar condicionado
B2108	LimpadorParaBris	Limpador do para brisa
B2110	CirTrancPorta	Circuito trancamento da porta
B2111	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B2112	CmdDesTavamPorta	Comando de destravamento das portas
B2115	DesembTraseiro	Desembaçador traseiro
B2116	LuzNeblinaTrasei	Luz de neblina traseira
B2118	ReleFarol	Relé do farol
B2119	DesembTraseiro	Desembaçador traseiro
B2120	IndCintoMotorist	Indicador do cinto do motorista
B2330	TravaPortaDE	Trava da porta dianteira esquerda
B2331	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B2332	TravaPortaDD	Trava da porta dianteira direita
B2333	CirDestPorta	Circuito destrancamento da porta
B2409	MotorDirecao	Motor da direção

B2410	MotorDirecao	Motor da direção
B2411	MotorDirecao	Motor da direção
B2417	MotorDirecao	Motor da direção
B2418	MotorDirecao	Motor da direção
B2419	MotorDirecao	Motor da direção
B2423	EmbreagemA/C	Embreagem do ar condicionado
B2424	EmbreagemA/C	Embreagem do ar condicionado
B2500	LampDiagnost	Lampada de Diagnostico
B2501	IndArCondicionad	Indicador do ar condicionado
B2502	IndicDesAirbagP	Indicador de desativação do airbag do passageiro
B2503	IndicadorAirbag	Indicador do airbag
B2504	IndicadorAirbag	Indicador do airbag
B2505	IndicDesAirbagP	Indicador de desativação do airbag do passageiro
B2521	IndicadorFreio	Indicador do freio
B2524	IndicadorFreio	Indicador do freio
B2567	LuzNeblinaTrasei	Luz de neblina traseira
B2569	LuzNeblinaTrasei	Luz de neblina traseira
B2600	ECU Airbag	ECU do airbag
C1100	Tensao Bateria	Tensão da bateria
C1101	Tensao Bateria	Tensão da bateria
C1102	Tensao Bateria	Tensão da bateria
C1103	Tensao Bateria	Tensão da bateria
C1104	Linha15	Linha 15
C1105	Linha15	Linha 15
C1106	Alternador	Alternador
C1107	Alternador	Alternador
C1108	Alternador	Alternador
C1109	VoltagemCapacit	Voltagem capacitor
C1110	VoltagemCapacit	Voltagem capacitor
C1111	VoltagemCapacit	Voltagem capacitor
C1112	CircuitAlimentac	Circuito de alimentação
C1113	AlimentSensores	Alimentação dos sensores
C1114	AlimentSensores	Alimentação dos sensores
C1115	AterramentoECU	Aterramento da ECU
C1116	AterramentoECU	Aterramento da ECU
C1121	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C1122	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C1123	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1124	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C1125	SensNivFluido	Sensor de nível de fluido
C1161	InterruptorFreio	Interruptor do freio
C1200	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C1201	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C1202	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C1203	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C1204	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C1205	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C1206	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1207	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1208	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1209	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C1210	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C1211	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C1212	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
C1213	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
C1214	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo

C1215	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
C1219	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
C1220	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
C1221	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
C1222	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
C1223	SistCruiseContrl	Sistema do cruise control
C1230	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C1231	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C1232	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C1233	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C1234	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C1235	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C1236	SensAlturaDiant	Sensor de altura dianteiro
C1237	SensPressaoFreio	Sensor de pressão do freio
C1238	SensAlturaDiant	Sensor de altura dianteiro
C1239	SensorAlturaTras	Sensor de altura traseiro
C1240	SensorAlturaTras	Sensor de altura traseiro
C1241	SensorAlturaTras	Sensor de altura traseiro
C1242	SensorAlturaTras	Sensor de altura traseiro
C1243	SensorAlturaDE	Sensor de altura dianteiro esquerdo
C1244	SensorAlturaTD	Sensor de altura traseiro direito
C1245	SensorAlturaTD	Sensor de altura traseiro direito
C1246	SensorAlturaDE	Sensor de altura dianteiro esquerdo
C1247	SensorAlturaDD	Sensor de altura dianteiro direito
C1248	SensorAlturaDD	Sensor de altura dianteiro direito
C1249	SensorAlturaDD	Sensor de altura dianteiro direito
C1250	SensorAlturaDD	Sensor de altura dianteiro direito
C1251	SensorAlturaTE	Sensor de altura traseiro esquerdo
C1252	SensorAlturaTD	Sensor de altura traseiro direito
C1253	SensorAlturaTD	Sensor de altura traseiro direito
C1254	SensorAlturaTE	Sensor de altura traseiro esquerdo
C1255	SensorAlturaTD	Sensor de altura traseiro direito
C1256	SensorAlturaTD	Sensor de altura traseiro direito
C1257	SensorAlturaTD	Sensor de altura traseiro direito
C1258	SensorAlturaTD	Sensor de altura traseiro direito
C1259	SensAnguloVolant	Sensor de ângulo do volante
C1260	SensAnguloVolant	Sensor de ângulo do volante
C1261	SensAnguloVolant	Sensor de ângulo do volante
C1262	SensAnguloVolant	Sensor de ângulo do volante
C1267	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
C1268	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
C1269	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
C1270	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
C1271	MotorBomba	Motor da bomba
C1272	MotorBomba	Motor da bomba
C1273	MotorBomba	Motor da bomba
C1274	Acelerometro	Acelerômetro
C1275	Acelerometro	Acelerômetro
C1276	Acelerometro	Acelerômetro
C1277	Acelerometro	Acelerômetro
C1278	Acelerometro	Acelerômetro
C1279	Acelerometro	Acelerômetro
C1280	Acelerometro	Acelerômetro
C1282	SensorYAW	Sensor YAW - velocidade angular
C1283	SensorYAW	Sensor YAW - velocidade angular
C1312	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda

C1313	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C1314	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1315	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C1316	SensNivFluido	Sensor de nível de fluido
C1317	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C1318	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C1319	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1320	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C1332	SistPressaoPneus	Sistema de pressão dos pneus
C1333	SistPressaoPneus	Sistema de pressão dos pneus
C1334	SistPressaoPneus	Sistema de pressão dos pneus
C1335	SistPressaoPneus	Sistema de pressão dos pneus
C1336	SistPressaoPneus	Sistema de pressão dos pneus
C1360	ContrEstabilidade	Controle de estabilidade
C1500	InterruptorA/C	Interruptor do ar condicionado
C1501	InterrCruiseCont	Interruptor Cruise Control
C1502	IntContrEstabili	Interruptor do controle de estabilidade
C1503	IntContrEstabili	Interruptor do controle de estabilidade
C1504	CircPresFreio	Circuito de pressão do freio
C1505	CircPresFreio	Circuito de pressão do freio
C1506	InterruptorML	Interruptor da marcha lenta
C1507	InterrupAcelerad	Interruptor do acelerador
C1511	InterruptorFreio	Interruptor do freio
C1512	CircPresFreio	Circuito de pressão do freio
C1513	InterruptorFreio	Interruptor do freio
C1514	SistCruiseContrl	Sistema do cruise control
C1515	SistCruiseContrl	Sistema do cruise control
C1518	TemperaturaAgua	Temperatura da água
C1519	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
C1520	IntPedalEmbreag	Interruptor do pedal de embreagem
C1521	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
C1600	LinkComunicacao	Link de comunicação
C1601	LinkComunicacao	Link de comunicação
C1602	LinkComunicacao	Link de comunicação
C1603	LinkComunicacao	Link de comunicação
C1604	FalhaECU	Falha na ECU
C1606	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
C1607	LinkComunicacao	Link de comunicação
C1608	LinkComunicacao	Link de comunicação
C1609	SinalABS	Sinal do ABS
C1610	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
C1611	LinkComunicacao	Link de comunicação
C1612	ComunicContrTrac	Comunicação do sistema de controle de tração
C1613	LinkComunicacao	Link de comunicação
C1616	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
C1617	SinalRotacao	Sinal de rotação
C1621	SinalVelocidade	Sinal de velocidade
C1622	SinalRotacao	Sinal de rotação
C1623	SensAnguloVolant	Sensor de ângulo do volante
C1624	SensAnguloVolant	Sensor de ângulo do volante
C1625	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
C1627	LinkComun4x4	Link de comunicação do módulo de tração 4x4
C1641	MotorBomba	Motor da bomba
C1642	MotorBomba	Motor da bomba
C1643	MotorBomba	Motor da bomba
C1645	MotorBomba	Motor da bomba

C1652	ECU Direcao	ECU da direção
C1653	CircuitAlimentac	Circuito de alimentação
C1654	CircuitAlimentac	Circuito de alimentação
C1655	DirecaoEletrica	Direção elétrica
C1660	FalhaECU	Falha na ECU
C1661	FalhaECU	Falha na ECU
C1662	FalhaECU	Falha na ECU
C1664	FalhaECU	Falha na ECU
C1665	FalhaECU	Falha na ECU
C1666	FalhaECU	Falha na ECU
C1668	FalhaECU	Falha na ECU
C1669	FalhaECU	Falha na ECU
C1700	FalhaECU	Falha na ECU
C1702	FalhaECU	Falha na ECU
C1704	FalhaECU	Falha na ECU
C1705	FalhaECU	Falha na ECU
C1711	FalhaECU	Falha na ECU
C2100	ReleMotorBomba	Relé do motor da bomba
C2101	ReleMotorBomba	Relé do motor da bomba
C2102	ReleMotorBomba	Relé do motor da bomba
C2103	ReleMotorBomba	Relé do motor da bomba
C2104	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
C2105	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
C2106	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
C2107	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
C2108	ReleCompresA/C	Relé do compressor do ar condicionado
C2109	ReleCompresA/C	Relé do compressor do ar condicionado
C2110	ReleCompresA/C	Relé do compressor do ar condicionado
C2111	ReleCompresA/C	Relé do compressor do ar condicionado
C2112	ReleValvula	Relé da válvula
C2113	ReleValvula	Relé da válvula
C2114	ReleValvula	Relé da válvula
C2115	ReleValvula	Relé da válvula
C2116	ContrReleBomba	Controle do relé da bomba
C2117	ContrReleBomba	Controle do relé da bomba
C2118	ContrReleBomba	Controle do relé da bomba
C2119	ContrReleBomba	Controle do relé da bomba
C2120	ContrReleBomba	Controle do relé da bomba
C2121	ContrReleBomba	Controle do relé da bomba
C2122	ContrReleBomba	Controle do relé da bomba
C2123	ContrReleBomba	Controle do relé da bomba
C2124	ReleValvula	Relé da válvula
C2204	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2205	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2206	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2207	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2208	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2209	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2210	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2211	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2212	ValvulaDiantEsq	Válvula dianteira esquerda
C2213	ValvulaDiantEsq	Válvula dianteira esquerda
C2214	ValvulaDiantEsq	Válvula dianteira esquerda
C2215	ValvulaDiantEsq	Válvula dianteira esquerda
C2216	ValvulaDiantDir	Válvula dianteira direita
C2217	ValvulaDiantDir	Válvula dianteira direita

C2218	ValvulaDiantDir	Válvula dianteira direita
C2219	ValvulaDiantDir	Válvula dianteira direita
C2220	ValvulaTrasEsq	Válvula traseira esquerda
C2221	ValvulaTrasEsq	Válvula traseira esquerda
C2222	ValvulaTrasEsq	Válvula traseira esquerda
C2223	ValvulaTrasEsq	Válvula traseira esquerda
C2224	ValvulaTrasDir	Válvula traseira direita
C2225	ValvulaTrasDir	Válvula traseira direita
C2226	ValvulaTrasDir	Válvula traseira direita
C2227	AquecDiscoFreio	Superaquecimento do disco de freio
C2230	CorrenteValvula	Corrente da válvula
C2300	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2301	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2302	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2303	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2304	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2305	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2306	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2307	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2308	ValvulaEntradaDE	Válvula de entrada dianteira esquerda
C2309	ValvulaEntradaDE	Válvula de entrada dianteira esquerda
C2310	ValvulaEntradaDE	Válvula de entrada dianteira esquerda
C2311	ValvulaEntradaDE	Válvula de entrada dianteira esquerda
C2312	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C2313	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C2314	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C2315	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C2316	ValvulaEntradaDD	Válvula de entrada dianteira direita
C2317	ValvulaEntradaDD	Válvula de entrada dianteira direita
C2318	ValvulaEntradaDD	Válvula de entrada dianteira direita
C2319	ValvulaEntradaDD	Válvula de entrada dianteira direita
C2320	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C2321	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C2322	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C2323	ValvulaSaidaDD	Válvula de saída dianteira direita
C2324	ValvulaEntradaTE	Válvula de entrada traseira esquerda
C2325	ValvulaEntradaTE	Válvula de entrada traseira esquerda
C2326	ValvulaEntradaTE	Válvula de entrada traseira esquerda
C2327	ValvulaEntradaTE	Válvula de entrada traseira esquerda
C2328	ValvulaSaidaTE	Válvula de saída traseira esquerda
C2329	ValvulaSaidaTE	Válvula de saída traseira esquerda
C2330	ValvulaEntradaTE	Válvula de entrada traseira esquerda
C2331	ValvulaEntradaTE	Válvula de entrada traseira esquerda
C2332	ValvulaEntradaTD	Válvula de entrada traseira direita
C2333	ValvulaEntradaTD	Válvula de entrada traseira direita
C2334	ValvulaEntradaTD	Válvula de entrada traseira direita
C2335	ValvulaEntradaTD	Válvula de entrada traseira direita
C2336	ValvulaSaidaTD	Válvula de saída traseira direita
C2337	ValvulaSaidaTD	Válvula de saída traseira direita
C2338	ValvulaSaidaTD	Válvula de saída traseira direita
C2339	ValvulaSaidaTD	Válvula de saída traseira direita
C2340	ValvulaBorboleta	Válvula da borboleta
C2341	ValvulaBorboleta	Válvula da borboleta
C2342	ValvulaBorboleta	Válvula da borboleta
C2343	ValvulaBorboleta	Válvula da borboleta
C2344	ValvulaEntrada	Válvula de entrada

C2345	ValvulaEntrada	Válvula de entrada
C2346	ValvulaEntrada	Válvula de entrada
C2347	ValvulaEntrada	Válvula de entrada
C2348	ValvulaSaida	Válvula de saída
C2349	ValvulaSaida	Válvula de saída
C2350	ValvulaSaida	Válvula de saída
C2351	ValvulaSaida	Válvula de saída
C2352	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2353	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2354	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2355	ValvulaDianteira	Válvula dianteira
C2356	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2357	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2358	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2359	ValvulaTraseira	Válvula traseira
C2366	ValvulaDiantEsq	Válvula dianteira esquerda
C2367	ValvulaDiantEsq	Válvula dianteira esquerda
C2368	ValvulaDiantEsq	Válvula dianteira esquerda
C2369	ValvulaDiantEsq	Válvula dianteira esquerda
C2370	ValvulaDiantDir	Válvula dianteira direita
C2371	ValvulaDiantDir	Válvula dianteira direita
C2372	ValvulaDiantDir	Válvula dianteira direita
C2373	ValvulaDiantDir	Válvula dianteira direita
C2400	MotorBomba	Motor da bomba
C2401	MotorBomba	Motor da bomba
C2402	MotorBomba	Motor da bomba
C2403	MotorBomba	Motor da bomba
C2404	MotorBomba	Motor da bomba
C2405	MotorBomba	Motor da bomba
C2406	MotorBomba	Motor da bomba
C2407	MotorBomba	Motor da bomba
C2408	MotorBomba	Motor da bomba
C2409	CompresArCondic	Compressor do ar condicionado
C2410	CompresArCondic	Compressor do ar condicionado
C2411	CompresArCondic	Compressor do ar condicionado
C2412	MotorBomba	Motor da bomba
C2413	MotorBomba	Motor da bomba
C2414	MotorBomba	Motor da bomba
C2415	MotorBomba	Motor da bomba
C2418	MotorBomba	Motor da bomba
C2420	MotorBomba	Motor da bomba
C2421	MotorBomba	Motor da bomba
C2509	IndicContrTrac	Indicador do controle de tração
C2511	InterContrTrac	Interruptor do controle de tração
C2514	IndicadorPark	Indicador park
C2608	VazamentoAr	Vazamento de ar
C2609	VazamentoOleo	Vazamento de óleo
P0010	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0011	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0012	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0016	SincVirabComValv	Sincronismo entre virabrequim e comando de válvulas
P0018	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0021	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0022	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0026	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P0028	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão

P0030	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0031	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0032	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0033	ValvDerivTurbo	Válvula de derivação do turbo
P0036	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0037	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0038	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0047	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0048	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0050	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0051	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0052	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0053	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0054	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0056	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0057	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0058	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0059	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0060	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0068	RelMAPMAFBorb	Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P0069	RelMAPPresBarom	Relação MAP e pressão barométrica
P0075	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P0076	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P0077	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P0081	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P0082	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P0083	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P0087	ContrPresComb	Controlador de pressão de combustível
P0088	ContrPresComb	Controlador de pressão de combustível
P0089	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0091	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0092	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0097	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0098	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0100	SensorMAF	Sensor MAF
P0101	SensorMAF	Sensor MAF
P0102	SensorMAF	Sensor MAF
P0103	SensorMAF	Sensor MAF
P0104	SensorMAF	Sensor MAF
P0105	SensorMAP	Sensor MAP
P0106	SensorMAP	Sensor MAP
P0107	SensorMAP	Sensor MAP
P0108	SensorMAP	Sensor MAP
P0110	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0111	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0112	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0113	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0115	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Agua
P0116	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Agua
P0117	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Agua
P0118	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Agua
P0119	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Agua
P0120	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0121	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0122	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0123	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta

P0124	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0125	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Agua
P0128	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Agua
P0130	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0131	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0132	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0133	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0134	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0135	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0136	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0137	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0138	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0139	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0140	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0141	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0142	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0143	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0144	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0145	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0146	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0147	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0150	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0151	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0152	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0153	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0154	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0155	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0156	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0157	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0158	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0159	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0160	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0161	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0162	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0163	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0164	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0165	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0166	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0167	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0170	AjusteMistura	Ajuste de mistura
P0171	AjusteMistura	Ajuste de mistura
P0172	AjusteMistura	Ajuste de mistura
P0173	AjusteMistura	Ajuste de mistura
P0174	AjusteMistura	Ajuste de mistura
P0175	AjusteMistura	Ajuste de mistura
P0176	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0177	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0178	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0179	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0180	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0181	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0182	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0183	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0185	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0186	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0187	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível

P0188	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0190	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0191	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0192	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0193	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0194	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0196	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0197	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0198	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0200	Injetor	Injetor
P0201	Injetor1	Injetor 1
P0202	Injetor2	Injetor 2
P0203	Injetor3	Injetor 3
P0204	Injetor4	Injetor 4
P0205	Injetor5	Injetor 5
P0206	Injetor6	Injetor 6
P0207	Injetor7	Injetor 7
P0208	Injetor8	Injetor 8
P0209	Injetor9	Injetor 9
P0210	Injetor10	Injetor 10
P0211	Injetor11	Injetor 11
P0212	Injetor12	Injetor 12
P0213	InjetorPartFrio	Injetor de partida a frio
P0214	InjetorPartFrio	Injetor de partida a frio
P0217	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Agua
P0220	PotencBorboletaB	Potenciômetro da borboleta B
P0221	PotencBorboletaB	Potenciômetro da borboleta B
P0222	PotencBorboletaB	Potenciômetro da borboleta B
P0223	PotencBorboletaB	Potenciômetro da borboleta B
P0224	PotencBorboletaB	Potenciômetro da borboleta B
P0225	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0226	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0227	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0228	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0230	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0231	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0232	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0234	SensPrSobrealim	Sensor de Pressão de Sobrealimentação
P0237	SensorMAP	Sensor MAP
P0238	SensorMAP	Sensor MAP
P0251	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0252	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0253	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0254	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0261	Injetor1	Injetor 1
P0262	Injetor1	Injetor 1
P0263	Injetor1	Injetor 1
P0264	Injetor2	Injetor 2
P0265	Injetor2	Injetor 2
P0266	Injetor2	Injetor 2
P0267	Injetor3	Injetor 3
P0268	Injetor3	Injetor 3
P0269	Injetor3	Injetor 3
P0270	Injetor4	Injetor 4
P0271	Injetor4	Injetor 4
P0272	Injetor4	Injetor 4

P0273	Injetor5	Injetor 5
P0274	Injetor5	Injetor 5
P0275	Injetor5	Injetor 5
P0276	Injetor6	Injetor 6
P0277	Injetor6	Injetor 6
P0278	Injetor6	Injetor 6
P0299	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0300	FalhaIgnicao	Falha de ignição
P0301	FalhaIgnicaoCil1	Falha de ignição no cilindro 1
P0302	FalhaIgnicaoCil2	Falha de ignição no cilindro 2
P0303	FalhaIgnicaoCil3	Falha de ignição no cilindro 3
P0304	FalhaIgnicaoCil4	Falha de ignição no cilindro 4
P0305	FalhaIgnicaoCil5	Falha de ignição no cilindro 5
P0306	FalhaIgnicaoCil6	Falha de ignição no cilindro 6
P0307	FalhaIgnicaoCil7	Falha de ignição no cilindro 7
P0308	FalhaIgnicaoCil8	Falha de ignição no cilindro 8
P0309	FalhaIgnicaoCil9	Falha de ignição no cilindro 9
P0310	FalhaIgnicCil10	Falha de ignição no cilindro 10
P0311	FalhaIgnicCil11	Falha de ignição no cilindro 11
P0312	FalhaIgnicCil12	Falha de ignição no cilindro 12
P0313	FalhaIgnicao	Falha de ignição
P0314	FalhaIgnicao	Falha de ignição
P0315	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0320	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0321	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0322	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0325	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0326	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0327	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0328	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0330	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0331	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0332	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0333	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0335	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0336	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0337	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0338	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0339	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0340	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0341	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0342	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0343	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0346	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0350	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0351	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0352	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0353	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0354	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0355	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0356	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0357	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0358	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0359	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0360	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0361	BobinaIgnicao	Bobina de ignição

P0362	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0365	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0371	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0380	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0381	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0382	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0385	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0400	SistemaEGR	Sistema EGR
P0401	SistemaEGR	Sistema EGR
P0402	SistemaEGR	Sistema EGR
P0403	SistemaEGR	Sistema EGR
P0404	SistemaEGR	Sistema EGR
P0405	SensorEGR	Sensor de EGR
P0406	SensorEGR	Sensor de EGR
P0407	SensorEGR	Sensor de EGR
P0408	SensorEGR	Sensor de EGR
P0410	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0411	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0412	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0413	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0414	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0415	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0416	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0417	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0420	Catalisador	Catalisador
P0421	Catalisador	Catalisador
P0422	Catalisador	Catalisador
P0423	Catalisador	Catalisador
P0424	Catalisador	Catalisador
P0430	Catalisador	Catalisador
P0431	Catalisador	Catalisador
P0432	Catalisador	Catalisador
P0433	Catalisador	Catalisador
P0434	Catalisador	Catalisador
P0440	SistemaCanister	Sistema Canister
P0441	SistemaCanister	Sistema Canister
P0442	SistemaCanister	Sistema Canister
P0443	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0444	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0445	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0446	SistemaCanister	Sistema Canister
P0447	SistemaCanister	Sistema Canister
P0448	SistemaCanister	Sistema Canister
P0449	SistemaCanister	Sistema Canister
P0450	SistemaCanister	Sistema Canister
P0451	SistemaCanister	Sistema Canister
P0452	SistemaCanister	Sistema Canister
P0453	SistemaCanister	Sistema Canister
P0454	SistemaCanister	Sistema Canister
P0455	SistemaCanister	Sistema Canister
P0456	SistemaCanister	Sistema Canister
P0457	SistemaCanister	Sistema Canister
P0458	SistemaCanister	Sistema Canister
P0459	SistemaCanister	Sistema Canister
P0460	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0461	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque

P0462	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0463	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0464	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0465	SistemaCanister	Sistema Canister
P0466	SistemaCanister	Sistema Canister
P0467	SistemaCanister	Sistema Canister
P0468	SistemaCanister	Sistema Canister
P0471	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0472	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0473	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0480	Ventilador	Ventilador
P0481	Ventilador	Ventilador
P0489	SistemaEGR	Sistema EGR
P0490	SistemaEGR	Sistema EGR
P0496	SistemaEVAP	Sistema de emissão evaporativa EVAP
P0497	SistemaCanister	Sistema Canister
P0500	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0501	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0502	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0503	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0504	InterruptorFreio	Interruptor do freio
P0505	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0506	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0507	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P050B	DetectFalhaIgnic	Detector de falha na ignição
P0510	InterPosicBorbol	Interruptor de posição da borboleta
P0511	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0530	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0531	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0532	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0533	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0534	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0541	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0542	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0545	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0546	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0550	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0551	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0552	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0553	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0560	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0561	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0562	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0563	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0564	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0565	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0566	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0567	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0568	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0571	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0600	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P0601	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0602	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0603	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0604	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0605	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor

P0606	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0611	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P0613	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0615	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0616	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P061B	MauFuncionam.ECU	Mau funcionamento da ECU
P0624	IndicTampaComb	Indicador da tampa de combustível
P0625	Alternador	Alternador
P0626	Alternador	Alternador
P062D	ContrInjecCombus	Controle de injeção de combustível
P062E	ContrInjecCombus	Controle de injeção de combustível
P0630	NumeroVIN	Número VIN (Número de identificação do veículo)
P0638	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P0641	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0642	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0643	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0646	ReleEmbreagA/C	Relê da embreagem do ar condicionado
P0647	ReleEmbreagA/C	Relê da embreagem do ar condicionado
P0650	IndicadorFallha	Indicador de falha
P0651	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0652	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0653	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0660	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0661	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0662	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0663	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0664	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0665	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0670	ECUContrVela	ECU de controle das velas
P0671	VelaCilindro1	Vela Cilindro 1
P0672	VelaCilindro2	Vela Cilindro 2
P0673	VelaCilindro3	Vela Cilindro 3
P0674	VelaCilindro4	Vela Cilindro 4
P0675	VelaCilindro5	Vela Cilindro 5
P0676	VelaCilindro6	Vela Cilindro 6
P0683	LinkComunicacao	Link de comunicação
P0684	LinkComunicacao	Link de comunicação
P0685	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0691	Ventilador	Ventilador
P0692	Ventilador	Ventilador
P0693	Ventilador	Ventilador
P0694	Ventilador	Ventilador
P0698	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0699	VoltagemReferenc	Voltagem de referência
P0700	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0701	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0702	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0703	ConversorTorque	Conversor de torque
P0704	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0705	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0706	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0707	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0708	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0710	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0711	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0712	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão

P0713	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0715	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0716	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0717	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0720	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0721	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0722	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0725	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0726	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0727	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0730	RelIncorMarcha	Relação de marcha incorreta
P0731	RelIncorMarcha1	Relação incorreta da marcha 1
P0732	RelIncorMarcha2	Relação incorreta da marcha 2
P0733	RelIncorMarcha3	Relação incorreta da marcha 3
P0734	RelIncorMarcha4	Relação incorreta da marcha 4
P0735	RelIncorMarcha5	Relação incorreta da marcha 5
P0736	RelIncorMarchaRe	Relação incorreta da marcha ré
P0740	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0741	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0742	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0743	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0745	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0746	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0747	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0748	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0750	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0751	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0752	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0753	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0755	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0756	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0757	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0758	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0760	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0761	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0762	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0763	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0765	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0766	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0767	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0768	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0770	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0771	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0772	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0773	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0775	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0780	FalhaMudanca	Falha mudança
P0781	FalhaMudanca1-2	Falha mudança 1-2
P0782	FalhaMudanca2-3	Falha Mudança 2-3
P0783	FalhaMudanca3-4	Falha mudança 3-4
P0784	FalhaMudanca4-5	Falha mudança 4-5
P0795	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0819	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0820	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0830	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0831	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem

P0832	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0880	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0882	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0883	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0885	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0888	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0890	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0891	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0942	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0961	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0962	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0963	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0973	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0974	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0976	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0977	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0978	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0979	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0980	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0981	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0982	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0983	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0984	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0985	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0986	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0997	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P0998	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P0999	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P1100	SensorMAP	Sensor MAP
P1101	SensorMAP	Sensor MAP
P1102	SensorMAP	Sensor MAP
P1103	SensorMAP	Sensor MAP
P1104	SensorMAF	Sensor MAF
P1105	SensorMAF	Sensor MAF
P1106	SensorMAF	Sensor MAF
P1107	SensorMAF	Sensor MAF
P1108	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1109	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1110	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1111	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1112	SenPressAdmiss	Sensor da pressão de Admissão
P1113	SenPressAdmiss	Sensor da pressão de Admissão
P1114	SenPressAdmiss	Sensor da pressão de Admissão
P1115	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da Água
P1116	PressaoTurbo	Pressão do turbo
P1117	SistemaTurbo	Sistema turbo
P1118	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1119	CircCombustivel	Circuito de combustível
P1120	Cremalheira	Cremalheira
P1121	SinalPressao	Sinal de pressão
P1122	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P1123	MisturaRicaML	Mistura rica na marcha lenta
P1124	MisturaPobreML	Mistura pobre na marcha lenta
P1125	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P1126	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P1127	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica

P1128	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P1130	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P1131	AjusteMistura	Ajuste de mistura
P1134	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P1135	AtuadorDiesel	Atuador diesel
P1140	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P1141	PotenciomCO	Potenciômetro CO
P1146	PotenciomCO	Potenciômetro CO
P1147	Sens1PedalAceler	Sensor 1 do pedal do acelerador
P1150	PressBarometrica	Pressão barométrica
P1151	Sens2PedalAceler	Sensor 2 do pedal do acelerador
P1152	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1153	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P1154	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P1155	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1162	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1166	SondaLambda	Sonda Lambda
P1167	SondaLambda	Sonda Lambda
P1168	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P1169	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P1170	SensorMAP	Sensor MAP
P1171	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1172	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1173	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1174	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1175	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1176	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1177	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1178	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1180	AquecLambda1	Aquecedor da sonda lambda 1
P1181	ContrPresComb	Controlador de pressão de combustível
P1182	AquecLambda2	Aquecedor da sonda lambda 2
P1183	ContrPresComb	Controlador de pressão de combustível
P1184	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P1185	ContrPresComb	Controlador de pressão de combustível
P1186	ContrPresComb	Controlador de pressão de combustível
P1187	SolenoidRegPres	Solenóide reguladora de pressão
P1188	ContrPresComb	Controlador de pressão de combustível
P1189	Cremalheira	Cremalheira
P1190	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P1191	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P1198	SolenoidRegPres	Solenóide reguladora de pressão
P1201	Injetor1	Injetor 1
P1202	Injetor1	Injetor 1
P1203	Injetor2	Injetor 2
P1204	Injetor2	Injetor 2
P1205	Injetor3	Injetor 3
P1206	Injetor3	Injetor 3
P1207	Injetor4	Injetor 4
P1208	Injetor4	Injetor 4
P1209	Injetor5	Injetor 5
P1210	Injetor5	Injetor 5
P1211	Injetor6	Injetor 6
P1212	Injetor6	Injetor 6
P1230	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P1261	Injetor1	Injetor 1

P1262	Injetor1	Injetor 1
P1264	Injetor2	Injetor 2
P1265	Injetor2	Injetor 2
P1267	Injetor3	Injetor 3
P1268	Injetor3	Injetor 3
P1270	Injetor4	Injetor 4
P1271	Injetor4	Injetor 4
P1273	Injetor5	Injetor 5
P1274	Injetor5	Injetor 5
P1276	Injetor6	Injetor 6
P1277	Injetor6	Injetor 6
P1290	SenRegPressao	Sensor Regulador de pressão
P1300	SinalDemandaComb	Sinal de demanda de combustível
P1301	SensorPMS	Sensor do ponto morto superior
P1302	SensorPMS	Sensor do ponto morto superior
P1303	SensorPMS	Sensor do ponto morto superior
P1304	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1305	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1306	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1307	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P1308	BobinaIgnicao1	Bobina de ignição 1
P1309	BobinaIgnicao1	Bobina de ignição 1
P1310	BobinaIgnicao1	Bobina de ignição 1
P1311	BobinaIgnicao1	Bobina de ignição 1
P1312	BobinaIgnicao2	Bobina de ignição 2
P1313	BobinaIgnicao2	Bobina de ignição 2
P1314	BobinaIgnicao2	Bobina de ignição 2
P1315	BobinaIgnicao2	Bobina de ignição 2
P1316	BobinaIgnicao3	Bobina de ignição 3
P1317	BobinaIgnicao3	Bobina de ignição 3
P1318	BobinaIgnicao3	Bobina de ignição 3
P1319	BobinaIgnicao3	Bobina de ignição 3
P1320	BobinaIgnicao4	Bobina de ignição 4
P1321	BobinaIgnicao4	Bobina de ignição 4
P1322	BobinaIgnicao4	Bobina de ignição 4
P1323	BobinaIgnicao4	Bobina de ignição 4
P1330	DetecFalhaVelaIg	Detector de falha na vela de ignição
P1340	InterInercial	Interruptor inercial
P1400	SistemaEGR	Sistema EGR
P1401	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P1402	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P1403	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P1404	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P1405	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P1406	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P1407	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P1415	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P1416	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P1418	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P1419	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P1440	SistemaCanister	Sistema Canister
P1443	SistemaCanister	Sistema Canister
P1458	InterruptorA/C	Interruptor do ar condicionado
P1500	InterruptorA/C	Interruptor do ar condicionado
P1501	InterruptorFreio	Interruptor do freio
P1502	SensVelocidRoda	Sensor de velocidade da roda

P1503	InterrupAcelerad	Interruptor do acelerador
P1505	AtuadorML	Atuador de marcha lenta
P1506	AtuadorML	Atuador de marcha lenta
P1507	AtuadorML	Atuador de marcha lenta
P1508	AtuadorML	Atuador de marcha lenta
P1510	AtuadorML	Atuador de marcha lenta
P1511	AtuadorML	Atuador de marcha lenta
P1513	AtuadorML	Atuador de marcha lenta
P1514	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P1515	AtuadorML	Atuador de marcha lenta
P1516	AtuadorML	Atuador de marcha lenta
P1517	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P1520	Alternador	Alternador
P1521	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P1522	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P1523	AlimSensores1	Tensão de Alimentação numero 1 dos sensores
P1524	AlimSensores2	Tensão de Alimentação numero 2 dos sensores
P1525	AlimentSensores	Alimentação dos sensores
P1526	AlimentSensores	Alimentação dos sensores
P1527	AlimentSensores	Alimentação dos sensores
P1529	IndicadorTransm	Indicador da transmissão
P1530	LimitadVeloc	Limitador de Velocidade
P1531	LampDiagnost	Lampada de Diagnostico
P1539	LampDiagnost	Lampada de Diagnostico
P1540	InterruptNeutro	Interruptor Neutro
P1541	InterruptNeutro	Interruptor Neutro
P1543	SinalInterFreio	Sinal do interruptor do freio
P1545	InterruptorA/C	Interruptor do ar condicionado
P1546	InterrupMarcha1	Interruptor da marcha 1
P1550	SensorDetonacao	Sensor de detonação
P1552	AtuadorML	Atuador de marcha lenta
P1553	AtuadorML	Atuador de marcha lenta
P1555	PotenciomCO	Potenciômetro CO
P1560	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P1567	ValvPreCombus	Valvula de Pressão do Combustivel
P1568	ValvPreCombus	Valvula de Pressão do Combustivel
P1569	ValvPreCombus	Valvula de Pressão do Combustivel
P1586	CodifTipoTransm	Codificação do tipo de transmissão
P1588	CodifTipoTransm	Codificação do tipo de transmissão
P1600	Transmissao	Transmissão
P1601	LinkComunicacao	Link de comunicação
P1602	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P1603	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P1604	ComunicAtuadBorb	Comunicação com módulo atuador da borboleta
P1605	Acelerometro	Acelerômetro
P1606	Acelerometro	Acelerômetro
P1609	CircImobilizador	Circuito do imobilizador
P1610	ECUImobilizador	ECU do imobilizador
P1611	LampDiagnost	Lampada de Diagnostico
P1612	Ventilador	Ventilador
P1613	LampDiagnost	Lampada de Diagnostico
P1614	LampDiagnost	Lampada de Diagnostico
P1616	RelePrincipal	Relê principal
P1619	RelePrincipal	Relê principal
P161B	MauFuncionam.ECU	Mau funcionamento da ECU
P1620	ReleA/C	Relê do ar condicionado

P1621	ValvCorteCombust	Válvula de corte de combustível
P1622	ArCondicionado	Ar Condicionado
P1623	LampDiagnost	Lampada de Diagnostico
P1624	ContrVentBaixa	Controle do ventilador - baixa velocidade
P1625	ContrVentAlta	Controle do ventilador - alta velocidade
P1626	ECUImobilizador	ECU do imobilizador
P1627	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
P1628	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
P1630	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P1632	SistemaContrTrac	Sistema de controle de tração
P1633	IndicadorImobil	Indicador do imobilizador
P1634	IndCruiseControl	Indicador do cruise control
P1635	ReleAquecimAgua	Rele de aquecimento da água
P1636	CorteInjetores	Corte dos injetores
P1638	FalhaECU	Falha na ECU
P1639	FalhaECU	Falha na ECU
P1652	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P1660	InterrCruiseCont	Interruptor Cruise Control
P1661	IndCruiseControl	Indicador do cruise control
P1665	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
P1670	CircuitoIgnicao	Circuito de ignição
P1671	ConfiguracMotor	Configuração do motor
P1672	ContrVentBaixa	Controle do ventilador - baixa velocidade
P1673	ContrVentAlta	Controle do ventilador - alta velocidade
P1674	VentCondensA/C	Ventilador do condensador do ar condicionado
P1675	Imobilizador	Imobilizador
P1676	Antena	Antena
P1677	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1678	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1679	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1690	Imobilizador	Imobilizador
P1691	Antena	Antena
P1692	IndicadorImobil	Indicador do imobilizador
P1693	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P1694	SinalImobilizad	Sinal do imobilizador
P1695	ECUImobilizador	ECU do imobilizador
P1696	ChaveNaoProgr	Chave não programada
P1698	ChaveIncorreta	Chave Incorreta
P1701	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1702	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1703	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1704	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1707	InterruptorFreio	Interruptor do freio
P1708	InterrupAcelerad	Interruptor do acelerador
P1709	InterKickdown	Interruptor Kickdown
P1710	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P1711	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P1712	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P1713	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P1714	InterruptorML	Interruptor da marcha lenta
P1715	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P1726	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1727	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P1728	MauFuncionam.ECU	Mau funcionamento da ECU
P1729	MauFuncionam.ECU	Mau funcionamento da ECU
P1730	SensorVelocDiant	Sensor de velocidade dianteiro

P1731	SensorVelocDiant	Sensor de velocidade dianteiro
P1732	SensorVelocTras	Sensor de velocidade traseiro
P1733	SensorVelocTras	Sensor de velocidade traseiro
P1734	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P1735	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P1744	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P1745	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P1746	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P1747	ComECU TransAuto	Comunicação com a ECU da transmissão automática
P1748	ComECU TransAuto	Comunicação com a ECU da transmissão automática
P1749	LinkComunicacao	Link de comunicação
P1750	SolenTransmissao	Solenóide da transmissão
P1752	IndicadorPark	Indicador park
P1753	IndicMarchaRe	Indicador de marcha ré
P1754	IndicadorNeutro	Indicador do neutro
P1755	IndicadorDrive	Indicador drive
P1756	IndicadorPosic3	Indicador da posição 3
P1757	IndicadorPosic2	Indicador da posição 2
P1758	IndicadorPosicL	Indicador da posição L
P1759	MauFuncionam.ECU	Mau funcionamento da ECU
P1760	ProgramacaoECU	Programação da ECU
P1761	FalhaMemoriaKAM	Falha na memória KAM
P1762	FalhaMemoriaRAM	Falha de memória RAM
P1763	FalhaMemoriaROM	Falha de memória ROM
P1764	FalhaNaCAN	Falha na CAN
P1765	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P1767	DadosInvModABS	Dados inválidos do módulo de controle do ABS
P1769	DiametrPneuErrad	Diametro do pneu errado
P1771	FalhaMudanca	Falha mudança
P1772	AtuadorSelecao	Atuador Seleção
P1773	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P1774	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P1775	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P1781	AtuadorDiesel	Atuador diesel
P1782	SenPosAtdDiesel	Sensor de posição do atuador diesel
P1786	SensRotacaoSaida	Sensor de rotação de saída
P1791	CircPosicBorbol	Circuito do sensor de posição da borboleta
P1800	Antena	Antena
P1801	SinalTransponder	Sinal do transponder
P1802	Antena	Antena
P1803	ECUImobilizador	ECU do imobilizador
P1805	ECUImobilizador	ECU do imobilizador
P1811	FalhaESP	Falha no ESP
P1815	FalhaESP	Falha no ESP
P2002	FiltroParticulas	Filtro de partículas
P2009	SistColetorVar	Sistema de coletor variável
P2010	SistColetorVar	Sistema de coletor variável
P2015	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2016	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2017	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2030	AquecAuxCombust	Aquecedor auxiliar do combustível
P2032	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2033	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2034	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2065	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P2066	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque

P2067	NivelBaixoCombus	Nível baixo de combustível
P2068	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P2080	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2096	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P2097	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P2100	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2101	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2102	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P2103	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P2104	SistemaContrTrac	Sistema de controle de tração
P2105	SistemaContrTrac	Sistema de controle de tração
P2106	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2107	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2108	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2110	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2111	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2112	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2113	SensBPedalAceler	Sensor B do pedal do acelerador
P2118	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2119	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2120	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P2122	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P2123	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P2125	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P2127	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P2128	SensPedalAcelel	Sensor do pedal do acelerador
P2135	PotencBorboleta	Potenciometro da Borboleta
P2159	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2173	RelMAPMAFBorb	Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P2176	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P2177	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P2178	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P2187	MisturaPobreML	Mistura pobre na marcha lenta
P2188	MisturaRicaML	Mistura rica na marcha lenta
P2189	MisturaPobreML	Mistura pobre na marcha lenta
P2190	MisturaRicaML	Mistura rica na marcha lenta
P2191	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P2192	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P2195	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2196	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2197	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2198	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2228	PressBarometrica	Pressão barométrica
P2229	PressBarometrica	Pressão barométrica
P2231	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P2232	AquecLambda2	Aquecedor da sonda lambda 2
P2237	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2238	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2239	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2243	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2251	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2261	ValvDerivTurbo	Válvula de derivação do turbo
P2262	PressaoTurbo	Pressão do turbo
P2263	PressaoTurbo	Pressão do turbo
P2264	AguaNoCombustiv	Água no combustível
P2269	AguaNoCombustiv	Água no combustível

P2270	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P2271	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P2272	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P2273	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P2293	ControlTorqMotor	Controle de torque do motor
P2294	ControlTorqMotor	Controle de torque do motor
P2297	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2402	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P2406	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P2414	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2420	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2422	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2507	Alimentacao ECU	Alimentação da ECU
P2562	PressaoTurbo	Pressão do turbo
P2563	PressaoTurbo	Pressão do turbo
P2564	PressaoTurbo	Pressão do turbo
P2565	PressaoTurbo	Pressão do turbo
P2566	PressaoTurbo	Pressão do turbo
P2610	MauFuncionam.ECU	Mau funcionamento da ECU
P2626	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P2762	SolenEmbreagem	Solenóide da embreagem
P2763	SolenEmbreagem	Solenóide da embreagem
P2764	SolenEmbreagem	Solenóide da embreagem
U0001	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0100	LinkComunMotor	Link de comunicação do módulo de controle do motor
U0101	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
U0104	ComunicCruiseCon	Comunicação com cruise control
U0114	ComunicacaoCAN	Problema na comunicação CAN
U0121	ComunicacABS CAN	Comunicação com ABS pela CAN
U0126	LinkComNivelDir	Link de comunicação do módulo de controle do nível de direção