

207 1.4 2008-
207 1.6 16V 2008-
Hoogar 1.4 2009-
Hoogar 1.6 16V 2009-

Reset do Intervalo de manutenção

- Quando surgir o indicador de revisão (chave de boca) no display central, é necessário realizar o Reset.
 - Quando o Reset do intervalo de revisão demorar muito tempo para ser feito, o procedimento manual não é suficiente, é necessário realizar o reset com um aparelho de diagnóstico adequado.
- 1 - A ignição deve estar desligada;
 - 2 - Pressione sem soltar o botão 1 do odômetro parcial;
 - 3 - Ligue a ignição.
 - 4 - No mostrador, é iniciado uma contagem decrescente.
 - 5 - Quando a contagem chegar a "0", soltar o botão 1.
 - 6 - O símbolo de identificação de aviso de revisão (chave de boca) deve se apagar.

