

1.ESSE PROCEDIMENTO E REALIZADO USANDO OS DOIS BOTOES LOCALIZADOS NO PAINEL DE INSTRUMENTOS.

2.LIGUE A INGNICAO DENTRO DE 3 SEGUNDOS APÓS LIGAR A IGNICAO PRESSIONE OS BOTÕES QUE FICA LOCALIZADO DENTRO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



3.MANTENHA OS DOIS BOTÕES PRESSIONADOS ATE QUE A NOVA DISTANCIA DE INTERVALO DE SERVICO E UM SIMBOLO DE CHAVE SEJAM EXIBIDOS .

4.SOLTE OS BOTÕES.

5.AGORA O PROCEDIMENTO ESTA CONCLUIDO.