


Bobina de ignição

Conector desligado



Terminais	Condição	Valor tí co	Nota
4 e massa	motor funcionando	11-14 V	1, 2, 3

Notas

- 1. Verificação da tensão de alimentação.
- 2. Antes de realizar testes de rodamem do motor, desligue os conectores dos injetores para não causar danos ao catalisador
- 3. O módulo do relé tem de estar montado e a funcionar corretamente para se poder verificar a tensão de alimentação.

Bobina de ignição

Conector desligado

Terminais	Condição	Valor típico	Nota
1 e 4	Conector desligado	0,5-0,66 &	4, 5
2 e 4		0,5-0,66 &	4, 5

Notas

- 4. Verificação da resistência primária.
- 5. A resistência secundária não pode ser verificada.

