

Os novos sistemas FPS (Interruptor Inercial) entram em ação desligam o funcionamento da bomba de combustível e mostrará a indicação no quadro de instrumentos sete piscando para o lado direito assim que virar a chave, e para ligar o veículo novamente siga as orientações abaixo:

Alertando que devemos fazer este processo no prazo de um minuto e as ações dos itens 2, 4,6 e 8 a posição da chave deve mantida pelo tempo mínimo de 2 segundos.

Passo	Modo do reparador agir	Verifique ação correta
1°	Posicionar chave de ignição Pós Chave	Seta lado direito estará piscando. Seta lado esquerdo estará desligada
2°	Ativar seta- lado direito	Seta lado direito estará ligada Seta lado esquerdo estará piscando
3°	Desativar seta -lado direito	Seta lado direito desligada Seta lado esquerdo piscando
4°	Ativar seta -lado esquerdo	Seta lado direito piscando Seta lado esquerdo ligada
5°	Desativar seta -lado direito	Seta lado direito piscando Seta lado esquerda desligada
6°	Ativar seta-lado direito	Seta lado direito ligada Seta lado esquerdo piscando
7°	Desativar seta -lado direito	Seta lado direito desligada Seta lado esquerdo piscando
8°	Ativar seta -lado esquerdo	Seta lado direito ligada Seta lado esquerdo ligada
9°	Desativar seta -lado esquerdo	Comando indicador do farol L/E off Comando indicador do farol L/D off
10°	Desligar a chave ignição	Seta lado direito desligada Seta lado esquerda desligada
11°	Virar a chave ignição Pós chave	Seta lado direita desligada Seta lado esquerda desligada Sistema desativo pode-se da partida

JARBAS CAMPOS