

TABELA DE CODIGOS DE FALHAS COMPLETO DO VEICULO AGILE E MONTANA

B1000 FalhaECU Falha na ECU

B3040 ComunMotorImobil Comunicação entre a ECU do motor e o imobilizador

B3042 ComunMotorImobil Comunicação entre a ECU do motor e o imobilizador

B3043 ComunMotorImobil Comunicação entre a ECU do motor e o imobilizador

B3045 SinalSistAlarme Sinal do sistema de alarme

B3048 SinalSistAlarme Sinal do sistema de alarme

B3050 CiriImobilizador Circuito do imobilizador

B3053 CiriImobilizador Circuito do imobilizador

B3055 SinalTransponder Sinal do transponder

B3056 ChaveNaoProgr Chave não programada

B3057 ImobNaoProgramad Imobilizador não programado

B3059 ComunMotorImobil Comunicação entre a ECU do motor e o imobilizador

B3060 ChaveNaoProgr Chave não programada

B3061 ChaveIncorreta Chave incorreta

B3077 ChaveIncorreta Chave incorreta

C0035 SensVelocRodaDE Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda

C0040 SensVelocRodaDD Sensor de velocidade da roda dianteira direita

C0045 SensVelocRodaTE Sensor de velocidade da roda traseira esquerda

C0050 SensVelocRodaTD Sensor de velocidade da roda traseira direita

C0060 ValvulaSaidaDE Válvula de saída dianteira esquerda

C0065 ValvulaEntradaDE Válvula de entrada dianteira esquerda

C0070 ValvulaSaidaDD Válvula de saída dianteira direita

C0075 ValvulaEntradaDD Válvula de entrada dianteira direita

C0080 ValvulaSaidaTE Válvula de saída traseira esquerda

C0085 ValvulaEntradaTE Válvula de entrada traseira esquerda

C0090 ValvulaSaidaTD Válvula de saída traseira direita

C0095 ValvulaEntradaTD Válvula de entrada traseira direita

C0110 BombaHidraulABS Bomba hidráulica ABS

C0121 ReleValvula Relé da válvula

C0141 ValvContrTracao Válvula de [controle](#) de tração

C0146 ValvContrTracao Válvula de controle de tração

C0151 ValvContrTracao Válvula de controle de tração

C0156 ValvContrTracao Válvula de controle de tração

C0161 InterruptorFreio Interruptor do freio

C0221 SensVelocRodaDD Sensor de velocidade da roda dianteira direita

C0222 SensVelocRodaDD Sensor de velocidade da roda dianteira direita

C0223 SensVelocRodaDD Sensor de velocidade da roda dianteira direita

C0225 SensVelocRodaDE Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda

C0226 SensVelocRodaDE Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda

C0227 SensVelocRodaDE Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda

C0229 SensorVelocDiant Sensor de velocidade dianteiro

C0235 SensorVelocTras Sensor de velocidade traseiro

C0236 SinalRotacaoMtr Sinal de rotação do motor

C0237 SensorVelocTras Sensor de velocidade de traseiro
C0238 SensVelocidRoda Sensor de velocidade da roda
C0241 CortelIgnInjecao Corte da ignição/injeção
C0242 ValvulaSaidaDD Válvula de saída dianteira direita
C0243 ValvulaEntradaDD Válvula de entrada dianteira direita
C0244 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
C0245 SensVelocidRoda Sensor de velocidade da roda
C0246 ValvulaSaidaDE Válvula de saída dianteira esquerda
C0247 ValvulaEntradaDE Válvula de entrada dianteira esquerda
C0248 ValvulaSaidaDE Válvula de saída dianteira esquerda
C0251 ValvulaTraseira Válvula traseira
C0252 ValvulaTraseira Válvula traseira
C0253 ValvulaTraseira Válvula traseira
C0254 ValvulaTraseira Válvula traseira
C0265 ReleAlimentABS Relé de alimentação do ABS
C0266 ReleAlimentABS Relé de alimentação do ABS
C0267 MotorBomba Motor da bomba
C0268 MotorBomba Motor da bomba
C0269 SensorPressao Sensor de pressão
C0271 FalhaMemoriaRAM Falha de memória RAM
C0272 FalhaMemoriaROM Falha de memória ROM
C0273 ECU ABS ECU do ABS
C0274 ValvulaEntrada Válvula de entrada
C0281 InterruptorFreio Interruptor do freio
C0284 ECU ABS ECU do ABS
C0286 IndicadorABS Indicador do ABS
C0288 IndicadorABS Indicador do ABS
C0550 FalhaECU Falha na ECU
C0551 ControleTracao Controle de tração
C0800 Tensao Bateria Tensão da bateria
P0001 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0002 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0003 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0004 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0005 InterInercial Interruptor inercial
P0006 InterInercial Interruptor inercial
P0007 InterInercial Interruptor inercial
P0008 SistPosicMotor Sistema de posição do motor
P0009 SistPosicMotor Sistema de posição do motor
P0010 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0011 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0012 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0013 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0014 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0015 PosicComanValv Posição do comando de válvulas

P0016 PosVirabComValv Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0017 PosVirabComValv Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0018 PosVirabComValv Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0019 PosVirabComValv Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0020 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0021 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0022 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0023 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0024 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0025 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0026 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0027 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0028 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0029 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0030 AquecLambda1B1 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0031 AquecLambda1B1 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0032 AquecLambda1B1 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0033 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0034 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0035 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0036 AquecLambda2B1 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0037 AquecLambda2B1 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0038 AquecLambda2B1 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0039 ValvDerivTurbo Válvula de derivação do turbo
P0040 SinalSondaLambda Sinal da sonda lambda
P0041 SinalSondaLambda Sinal da sonda lambda
P0042 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0043 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0044 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0045 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0046 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0047 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0048 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0049 Turbina Turbina
P0050 AquecLambda1B2 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0051 AquecLambda1B2 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0052 AquecLambda1B2 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0053 AquecLambda1B1 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0054 AquecLambda2B1 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0055 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0056 AquecLambda2B2 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0057 AquecLambda2B2 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0058 AquecLambda2B2 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0059 AquecLambda1B2 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0060 AquecLambda2B2 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2

P0061 AquecLambda3B2 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0062 AquecLambda3B2 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0063 AquecLambda3B2 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0064 AquecLambda3B2 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0065 InjetorAr Injetor de ar
P0066 InjetorAr Injetor de ar
P0067 InjetorAr Injetor de ar
P0068 RelMAPMAFBorb Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P0069 RelMAPPresBarom Relação MAP e pressão barométrica
P0070 TemperArExterior Temperatura do ar exterior
P0071 TemperArExterior Temperatura do ar exterior
P0072 TemperArExterior Temperatura do ar exterior
P0073 TemperArExterior Temperatura do ar exterior
P0074 TemperArExterior Temperatura do ar exterior
P0075 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0076 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0077 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0078 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0079 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0080 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0081 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0082 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0083 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0084 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0085 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0086 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0087 PressaoSistema Pressão do sistema
P0088 PressaoSistema Pressão do sistema
P0089 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0090 ValvDosadComb Válvula dosadora de combustível
P0091 ValvDosadComb Válvula dosadora de combustível
P0092 ValvDosadComb Válvula dosadora de combustível
P0093 VazamSistCombust Vazamento do sistema de combustível
P0094 VazamSistCombust Vazamento do sistema de combustível
P0095 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0096 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0097 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0098 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0099 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0100 SensorMAF Sensor MAF
P0101 SensorMAF Sensor MAF
P0102 SensorMAF Sensor MAF
P0103 SensorMAF Sensor MAF
P0104 SensorMAF Sensor MAF
P0105 SensorMAP Sensor MAP

P0106 SensorMAP Sensor MAP
P0107 SensorMAP Sensor MAP
P0108 SensorMAP Sensor MAP
P0109 SensorMAP Sensor MAP
P0110 CircTempArColet Circuito da temperatura do ar do coletor
P0111 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0112 CircTempArColet Circuito da temperatura do ar do coletor
P0113 CircTempArColet Circuito da temperatura do ar do coletor
P0114 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0115 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P0116 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P0117 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P0118 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P0119 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P0120 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0121 PotencBorboletaA Potenciômetro da borboleta A
P0122 PotencBorboletaA Potenciômetro da borboleta A
P0123 PotencBorboletaA Potenciômetro da borboleta A
P0124 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0125 TemperaturaAgua Temperatura da água
P0126 TemperaturaAgua Temperatura da água
P0127 TemperatAdmiss Temperatura da Admissão
P0128 TemperaturaAgua Temperatura da água
P0129 PressBarometrica Pressão barométrica
P0130 SondaLambda Sonda Lambda
P0131 SondaLambda1B1 Sonda Lambda 1 banco 1
P0132 SondaLambda1B1 Sonda Lambda 1 banco 1
P0133 SondaLambda1B1 Sonda Lambda 1 banco 1
P0134 SondaLambda1B1 Sonda Lambda 1 banco 1
P0135 AquecLambda1B1 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0136 SondaLambda2B1 Sonda lambda 2 banco 1
P0137 SondaLambda2B1 Sonda lambda 2 banco 1
P0138 SondaLambda2B1 Sonda lambda 2 banco 1
P0139 SondaLambda2B1 Sonda lambda 2 banco 1
P0140 SondaLambda2B1 Sonda lambda 2 banco 1
P0141 AquecLambda2B1 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0142 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0143 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0144 SondaLambda3B1 Sonda lambda 3 banco 1
P0145 SondaLambda3B1 Sonda lambda 3 banco 1
P0146 SondaLambda3B1 Sonda lambda 3 banco 1
P0147 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0148 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0149 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0150 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2

P0151 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P0152 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P0153 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P0154 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P0155 AquecLambda1B2 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0156 SondaLambda2B2 Sonda lambda 2 banco 2
P0157 SondaLambda2B2 Sonda lambda 2 banco 2
P0158 SondaLambda2B2 Sonda lambda 2 banco 2
P0159 SondaLambda2B2 Sonda lambda 2 banco 2
P0160 SondaLambda2B2 Sonda lambda 2 banco 2
P0161 AquecLambda2B2 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0162 SondaLambda3B2 Sonda lambda 3 banco 2
P0163 SondaLambda3B2 Sonda lambda 3 banco 2
P0164 SondaLambda3B2 Sonda lambda 3 banco 2
P0165 SondaLambda3B2 Sonda lambda 3 banco 2
P0166 SondaLambda3B2 Sonda lambda 3 banco 2
P0167 AquecLambda3B2 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0168 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0169 CompCombIncorr Composição do combustível incorreta
P0170 SondaLambda Sonda Lambda
P0171 MisturaMuitPobre Mistura muito pobre
P0172 MisturaMuitoRica Mistura muito rica
P0173 RegulacaoInjecao Regulação da injeção
P0174 MisturaMuitPobre Mistura muito pobre
P0175 MisturaMuitoRica Mistura muito rica
P0176 SensCompCombust Sensor de composição do combustível
P0177 SensCompCombust Sensor de composição do combustível
P0178 SensCompCombust Sensor de composição do combustível
P0179 SensCompCombust Sensor de composição do combustível
P0180 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0181 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0182 TemperatCombust Temperatura do combustível
P0183 TemperatCombust Temperatura do combustível
P0184 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0185 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0186 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0187 TemperatCombust Temperatura do combustível
P0188 TemperatCombust Temperatura do combustível
P0189 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0190 SensorPresCombus Sensor de pressão do combustível
P0191 SensorPresCombus Sensor de pressão do combustível
P0192 SensorPresCombus Sensor de pressão do combustível
P0193 SensorPresCombus Sensor de pressão do combustível
P0194 SensorPresCombus Sensor de pressão do combustível
P0195 SensorTempOleo Sensor de temperatura do óleo

P0196 SensorTempOleo Sensor de temperatura do óleo
P0197 SensorTempOleo Sensor de temperatura do óleo
P0198 SensorTempOleo Sensor de temperatura do óleo
P0199 SensorTempOleo Sensor de temperatura do óleo
P0200 Injetor Injetor
P0201 Injetor1 Injetor 1
P0202 Injetor2 Injetor 2
P0203 Injetor3 Injetor 3
P0204 Injetor4 Injetor 4
P0205 Injetor5 Injetor 5
P0206 Injetor6 Injetor 6
P0207 Injetor7 Injetor 7
P0208 Injetor8 Injetor 8
P0209 Injetor9 Injetor 9
P0210 Injetor10 Injetor 10
P0211 Injetor11 Injetor 11
P0212 Injetor12 Injetor 12
P0213 InjetorPartFrio Injetor de partida a frio
P0214 InjetorPartFrio Injetor de partida a frio
P0215 InterInercial Interruptor inercial
P0216 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0217 TemperaturaMotor Temperatura do motor
P0218 TemperatTranmiss Temperatura da transmissão
P0219 Sobrerotacao Sobrerotação do motor
P0220 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0221 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0222 PotencBorboletaB Potenciômetro da borboleta B
P0223 PotencBorboletaB Potenciômetro da borboleta B
P0224 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0225 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0226 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0227 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0228 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0229 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0230 ReleBombaCombust Relê da bomba de combustível
P0231 ReleBombaCombust Relê da bomba de combustível
P0232 ReleBombaCombust Relê da bomba de combustível
P0233 ReleBombaCombust Relê da bomba de combustível
P0234 SistemaTurbo Sistema turbo
P0235 SistemaTurbo Sistema turbo
P0236 SensorMAP Sensor MAP
P0237 SensorMAP Sensor MAP
P0238 SensorMAP Sensor MAP
P0239 SemAplicPresente Nenhuma aplicação presente
P0240 SemAplicPresente Nenhuma aplicação presente

P0241 SemAplicPresente Nenhuma aplicação presente
P0242 SemAplicPresente Nenhuma aplicação presente
P0243 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0244 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0245 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0246 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0247 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0248 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0249 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0250 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0251 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0252 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0253 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0254 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0255 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0256 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0257 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0258 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0259 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0260 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0261 Injetor1 Injetor 1
P0262 Injetor1 Injetor 1
P0263 FalhaIgnicaoCil1 Falha de ignição no cilindro 1
P0264 Injetor2 Injetor 2
P0265 Injetor2 Injetor 2
P0266 FalhaIgnicaoCil2 Falha de ignição no cilindro 2
P0267 Injetor3 Injetor 3
P0268 Injetor3 Injetor 3
P0269 FalhaIgnicaoCil3 Falha de ignição no cilindro 3
P0270 Injetor4 Injetor 4
P0271 Injetor4 Injetor 4
P0272 FalhaIgnicaoCil4 Falha de ignição no cilindro 4
P0273 Injetor5 Injetor 5
P0274 Injetor5 Injetor 5
P0275 FalhaIgnicaoCil5 Falha de ignição no cilindro 5
P0276 Injetor6 Injetor 6
P0277 Injetor6 Injetor 6
P0278 FalhaIgnicaoCil6 Falha de ignição no cilindro 6
P0279 Injetor7 Injetor 7
P0280 Injetor7 Injetor 7
P0281 FalhaIgnicaoCil7 Falha de ignição no cilindro 7
P0282 Injetor8 Injetor 8
P0283 Injetor8 Injetor 8
P0284 FalhaIgnicaoCil8 Falha de ignição no cilindro 8
P0285 Injetor9 Injetor 9

P0286 Injetor9 Injetor 9
P0287 FalhaIgnicaoCil9 Falha de ignição no cilindro 9
P0288 Injetor10 Injetor 10
P0289 Injetor10 Injetor 10
P0290 FalhaIgnicCil10 Falha de ignição no cilindro 10
P0291 Injetor11 Injetor 11
P0292 Injetor11 Injetor 11
P0293 FalhaIgnicCil11 Falha de ignição no cilindro 11
P0294 Injetor12 Injetor 12
P0295 Injetor12 Injetor 12
P0296 FalhaIgnicCil12 Falha de ignição no cilindro 12
P0297 Sobrevelocidade Sobrevelocidade
P0298 TempOleoAlta Temperatura do óleo alta
P0299 SistemaTurbo Sistema turbo
P0300 FalhaIgnicao Falha de ignição
P0301 FalhaIgnicaoCil1 Falha de ignição no cilindro 1
P0302 FalhaIgnicaoCil2 Falha de ignição no cilindro 2
P0303 FalhaIgnicaoCil3 Falha de ignição no cilindro 3
P0304 FalhaIgnicaoCil4 Falha de ignição no cilindro 4
P0305 FalhaIgnicaoCil5 Falha de ignição no cilindro 5
P0306 FalhaIgnicaoCil6 Falha de ignição no cilindro 6
P0307 FalhaIgnicaoCil7 Falha de ignição no cilindro 7
P0308 FalhaIgnicaoCil8 Falha de ignição no cilindro 8
P0309 FalhaIgnicaoCil9 Falha de ignição no cilindro 9
P0310 FalhaIgnicCil10 Falha de ignição no cilindro 10
P0311 FalhaIgnicCil11 Falha de ignição no cilindro 11
P0312 FalhaIgnicCil12 Falha de ignição no cilindro 12
P0313 FalhaIgnicaoCil Falha de ignição em cilindro
P0314 FalhaIgnicaoCil Falha de ignição em cilindro
P0315 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0316 FalhaIgnicaoCil Falha de ignição em cilindro
P0317 SensTerrenIrreg Sensor de terreno irregular
P0318 SensTerrenIrreg Sensor de terreno irregular
P0319 SensTerrenIrreg Sensor de terreno irregular
P0320 SensorRotacao Sensor de rotação
P0321 SensorRotacao Sensor de rotação
P0322 SensorRotacao Sensor de rotação
P0323 SensorRotacao Sensor de rotação
P0324 Detonacao Detonação
P0325 SensorDetonacao Sensor de detonação
P0326 SensorDetonac1 Sensor de detonação 1
P0327 SensorDetonacao Sensor de detonação
P0328 SensorDetonac1 Sensor de detonação 1
P0329 SensorDetonac1 Sensor de detonação 1
P0330 SensorDetonac2 Sensor de detonação 2

P0331 SensorDetonac2 Sensor de detonação 2
P0332 SensorDetonac2 Sensor de detonação 2
P0333 SensorDetonac2 Sensor de detonação 2
P0334 SensorDetonac2 Sensor de detonação 2
P0335 SinalRotacao Sinal de rotação
P0336 SensorRotacao Sensor de rotação
P0337 SensorRotacao Sensor de rotação
P0338 SensorRotacao Sensor de rotação
P0339 SensorRotacao Sensor de rotação
P0340 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0341 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0342 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0343 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0344 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0345 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0346 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0347 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0348 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0349 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0350 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0351 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0352 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0353 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0354 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0355 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0356 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0357 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0358 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0359 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0360 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0361 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0362 Bobinalgnicao Bobina de ignição
P0363 FalhalgnicaoCil Falha de ignição em cilindro
P0365 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0366 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0367 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0368 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0369 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0370 ReferencRegulac Referência de regulação
P0371 ReferencRegulac Referência de regulação
P0372 ReferencRegulac Referência de regulação
P0373 ReferencRegulac Referência de regulação
P0374 ReferencRegulac Referência de regulação
P0375 ReferencRegulac Referência de regulação
P0376 ReferencRegulac Referência de regulação

P0377 ReferencRegulac Referência de regulação
P0378 ReferencRegulac Referência de regulação
P0379 ReferencRegulac Referência de regulação
P0380 Velalgnicao Vela de ignição
P0381 Velalgnicao Vela de ignição
P0382 Velalgnicao Vela de ignição
P0385 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0386 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0387 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0388 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0389 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0391 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0392 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0393 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0394 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P0400 SistemaEGR Sistema EGR
P0401 SistemaEGR Sistema EGR
P0402 SistemaEGR Sistema EGR
P0403 SistemaEGR Sistema EGR
P0404 SistemaEGR Sistema EGR
P0405 SensorEGR Sensor de EGR
P0406 SensorEGR Sensor de EGR
P0407 SensorEGR Sensor de EGR
P0408 SensorEGR Sensor de EGR
P0409 SensorEGR Sensor de EGR
P0410 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0411 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0412 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0413 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0414 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0415 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0416 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0417 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0418 Rele Bomba Ar Rele da bomba de ar
P0419 Rele Bomba Ar Rele da bomba de ar
P0420 Catalisador Catalisador
P0421 Catalisador Catalisador
P0422 Catalisador Catalisador
P0423 Catalisador Catalisador
P0424 Catalisador Catalisador
P0425 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0426 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0427 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0428 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0429 AquecCatalisador Aquecedor do catalisador

P0430 Catalisador Catalisador
P0431 Catalisador Catalisador
P0432 Catalisador Catalisador
P0433 Catalisador Catalisador
18/12/2009 9
P0434 Catalisador Catalisador
P0435 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0436 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0437 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0438 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0439 AquecCatalisador Aquecedor do catalisador
P0440 SistemaCanister Sistema Canister
P0441 ValvulaCanister Válvula Canister
P0442 ValvulaCanister Válvula Canister
P0443 ValvulaCanister Válvula Canister
P0444 ValvulaCanister Válvula Canister
P0445 ValvulaCanister Válvula Canister
P0446 SistemaCanister Sistema Canister
P0447 SistemaCanister Sistema Canister
P0448 SistemaCanister Sistema Canister
P0449 SistemaCanister Sistema Canister
P0450 SistemaCanister Sistema Canister
P0451 SistemaCanister Sistema Canister
P0452 ValvulaCanister Válvula Canister
P0453 ValvulaCanister Válvula Canister
P0454 SistemaCanister Sistema Canister
P0455 ValvulaCanister Válvula Canister
P0456 SistemaCanister Sistema Canister
P0457 SistemaCanister Sistema Canister
P0458 SistemaCanister Sistema Canister
P0459 SistemaCanister Sistema Canister
P0460 SinalNivelTanque Sinal do nível do tanque
P0461 SensNivelTanque Sensor de nível do tanque
P0462 SensNivelTanque Sensor de nível do tanque
P0463 SensNivelTanque Sensor de nível do tanque
P0464 SensNivelTanque Sensor de nível do tanque
P0465 SistemaCanister Sistema Canister
P0466 SistemaCanister Sistema Canister
P0467 SistemaCanister Sistema Canister
P0468 SistemaCanister Sistema Canister
P0469 SistemaCanister Sistema Canister
P0470 SensPressEscape Sensor de pressão do gás do escape
P0471 SensPressEscape Sensor de pressão do gás do escape
P0472 SensPressEscape Sensor de pressão do gás do escape
P0473 SensPressEscape Sensor de pressão do gás do escape

P0474 SensPressEscape Sensor de pressão do gás do escape
P0475 ValvPressEscape Válvula de pressão do gás do escape
P0476 ValvPressEscape Válvula de pressão do gás do escape
P0477 ValvPressEscape Válvula de pressão do gás do escape
P0478 ValvPressEscape Válvula de pressão do gás do escape
P0479 ValvPressEscape Válvula de pressão do gás do escape
P0480 ContrVentBaixa Controle do ventilador - baixa velocidade
P0481 ContrVentAlta Controle do ventilador - alta velocidade
P0482 Ventilador Ventilador
P0483 Ventilador Ventilador
P0484 Ventilador Ventilador
P0485 Ventilador Ventilador
P0486 SensorEGR Sensor de EGR
P0487 SistemaEGR Sistema EGR
P0488 SistemaEGR Sistema EGR
P0489 SistemaEGR Sistema EGR
18/12/2009 10
P0490 SistemaEGR Sistema EGR
P0491 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0492 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0493 Ventilador Ventilador
P0494 Ventilador Ventilador
P0495 Ventilador Ventilador
P0496 SistemaCanister Sistema Canister
P0497 SistemaCanister Sistema Canister
P0498 SistemaCanister Sistema Canister
P0499 SistemaCanister Sistema Canister
P0500 SinalVelocidade Sinal de velocidade
P0501 SensorVelocidade Sensor de velocidade do veículo
P0502 SensorVelocidade Sensor de velocidade do veículo
P0503 SensorVelocidade Sensor de velocidade do veículo
P0504 InterruptorFreio Interruptor do freio
P0505 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0506 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0507 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0508 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0509 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0510 InterPosicBorbolet Interruptor de posição da borboleta
P0511 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0512 MotorArranque Motor de arranque
P0513 ChaveIncorreta Chave Incorreta
P0514 SensTempBateria Sensor de temperatura da bateria
P0515 SensTempBateria Sensor de temperatura da bateria
P0516 SensTempBateria Sensor de temperatura da bateria
P0517 SensTempBateria Sensor de temperatura da bateria

P0518 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0519 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0520 SenPrOleo Sensor de Pressão do óleo
P0521 SenPrOleo Sensor de Pressão do óleo
P0522 SenPrOleo Sensor de Pressão do óleo
P0523 SenPrOleo Sensor de Pressão do óleo
P0524 PressaoOleoMotor Pressão do óleo do motor
P0525 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0526 SenVelocVentilad Sensor de velocidade do ventilador
P0527 SenVelocVentilad Sensor de velocidade do ventilador
P0528 SenVelocVentilad Sensor de velocidade do ventilador
P0529 SenVelocVentilad Sensor de velocidade do ventilador
P0530 SensorPressaoA/C Sensor de pressão do ar condicionado
P0531 SensorPressaoA/C Sensor de pressão do ar condicionado
P0532 SensorPressaoA/C Sensor de pressão do ar condicionado
P0533 SensorPressaoA/C Sensor de pressão do ar condicionado
P0534 SensorPressaoA/C Sensor de pressão do ar condicionado
P0535 SenTempEvapA/C Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0536 SenTempEvapA/C Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0537 SenTempEvapA/C Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0538 SenTempEvapA/C Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0539 SenTempEvapA/C Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0540 AquecArAdmissao Aquecedor do ar de admissão
P0541 AquecArAdmissao Aquecedor do ar de admissão
P0542 AquecArAdmissao Aquecedor do ar de admissão
P0543 AquecArAdmissao Aquecedor do ar de admissão
P0544 SensorTempEGR Sensor de temperatura do EGR
P0545 SensorTempEGR Sensor de temperatura do EGR
P0546 SensorTempEGR Sensor de temperatura do EGR
P0547 SensTempEscape Sensor de temperatura do gás de escape
P0548 SensTempEscape Sensor de temperatura do gás de escape
P0549 SensTempEscape Sensor de temperatura do gás de escape
P0550 SensPresDirHidr Sensor de pressão da direção hidráulica
P0551 DirecHidraulica Direção Hidráulica
P0552 SensPresDirHidr Sensor de pressão da direção hidráulica
P0553 SensPresDirHidr Sensor de pressão da direção hidráulica
P0554 SensPresDirHidr Sensor de pressão da direção hidráulica
P0555 SenPresServFreio Sensor de pressão do servofreio
P0556 SenPresServFreio Sensor de pressão do servofreio
P0557 SenPresServFreio Sensor de pressão do servofreio
P0558 SenPresServFreio Sensor de pressão do servofreio
P0559 SenPresServFreio Sensor de pressão do servofreio
P0560 Tensao Bateria Tensão da bateria
P0561 Tensao Bateria Tensão da bateria
P0562 Tensao Bateria Tensão da bateria

P0563 Tensao Bateria Tensão da bateria
P0564 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0565 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0566 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0567 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0568 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0569 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0570 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0571 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0572 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0573 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0574 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0575 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0576 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0577 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0578 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0579 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0580 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0581 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0582 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0583 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0584 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0585 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0586 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0587 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0588 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0589 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0590 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0591 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0592 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0593 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0594 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0595 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0596 SistPilotoAutom Sistema de piloto automático
P0597 ContrAquTermost Controle de aquecimento do termostato
P0598 ContrAquTermost Controle de aquecimento do termostato
P0599 ContrAquTermost Controle de aquecimento do termostato
P0600 ComunicacaoCAN Problema na comunicação CAN
P0601 FalhaMemoriaECU Falha de memória da ECU
P0602 ProgramacaoECU Programação da ECU
P0603 FalhaMemoriaECU Falha de memória da ECU
P0604 FalhaECU Motor Falha na ECU do motor
P0605 FalhaMemoriaECU Falha de memória da ECU
P0606 FalhaECU Motor Falha na ECU do motor
P0607 MauFuncionam.ECU Mau funcionamento da ECU

P0608 FalhaECU Motor Falha na ECU do motor
P0609 FalhaECU Motor Falha na ECU do motor
P0610 FalhaECU Motor Falha na ECU do motor
P0611 ECUContrInjetor ECU de controle do injetor
P0612 ECUContrInjetor ECU de controle do injetor
P0613 ECUTransmissao ECU da transmissão
P0614 SinalTCM/ECM Sinal do TCM e ECM
P0615 ReleMotorArranq Relé do motor de arranque
P0616 ReleMotorArranq Relé do motor de arranque
P0617 ReleMotorArranq Relé do motor de arranque
P0618 ECUCombustAltern ECU de combustível alternativo
P0619 ECUCombustAltern ECU de combustível alternativo
P0620 Alternador Alternador
P0621 IndicAlternador Indicador do alternador
P0622 Alternador Alternador
P0623 IndicAlternador Indicador do alternador
P0624 IndicTampaComb Indicador da tampa de combustível
P0625 Alternador Alternador
P0626 Alternador Alternador
P0627 ContrBombaCombus Controle da bomba de combustível
P0628 ContrBombaCombus Controle da bomba de combustível
P0629 ContrBombaCombus Controle da bomba de combustível
P0630 NumeroVIN Número VIN (Número de indentificação do veículo)
P0631 NumeroVIN Número VIN (Número de indentificação do veículo)
P0632 HodomNaoProg Hodômetro não programado
P0633 ChaveNaoProgr Chave não programada
P0634 TemperaturaECU Temperatura da ECU
P0635 ContrDirecAssist Controle de direção assistida
P0636 ContrDirecAssist Controle de direção assistida
P0637 ContrDirecAssist Controle de direção assistida
P0638 AtuadorBorboleta Atuador da borboleta
P0639 AtuadorBorboleta Atuador da borboleta
P0640 AquecArAdmissao Aquecedor do ar de admissão
P0641 TensaoReferenc Tensão de referência
P0642 FalhaECU Motor Falha na ECU do motor
P0643 TensaoReferenc Tensão de referência
P0644 ComputadorBordo Computador de bordo
P0645 ArCondicionado Ar Condicionado
P0646 ReleEmbreagA/C Relê da embreagem do ar condicionado
P0647 ReleEmbreagA/C Relê da embreagem do ar condicionado
P0648 IndicadorImobil Indicador do imobilizador
P0649 IndicPilotoAutom Indicador do piloto automático
P0650 LampDiagnost Lâmpada de diagnóstico
P0651 TensaoReferenc Tensão de referência
P0652 TensaoReferenc Tensão de referência

P0653 TensaoReferenc Tensão de referência
P0654 SinalRotacao Sinal de rotação
P0655 IndicSobreaqMot Indicador de sobreaquecimento do motor
P0656 SaidNivelCombust Saída de nível de combustível
P0657 CircAlimentAtuad Circuito de alimentação dos atuadores
P0658 CircAlimentAtuad Circuito de alimentação dos atuadores
P0659 CircAlimentAtuad Circuito de alimentação dos atuadores
P0660 SolenControleAr Solenóide de controle de ar
P0661 SolenControleAr Solenóide de controle de ar
P0662 SolenControleAr Solenóide de controle de ar
P0663 SolenControleAr Solenóide de controle de ar
P0664 SolenControleAr Solenóide de controle de ar
P0665 SolenControleAr Solenóide de controle de ar
P0666 TemperaturaECU Temperatura da ECU
P0667 TemperaturaECU Temperatura da ECU
P0668 TemperaturaECU Temperatura da ECU
P0669 TemperaturaECU Temperatura da ECU
P0670 ECUContrVela ECU de controle das velas
P0671 VelaCilindro1 Vela Cilindro 1
P0672 VelaCilindro2 Vela Cilindro 2
P0673 VelaCilindro3 Vela Cilindro 3
P0674 VelaCilindro4 Vela Cilindro 4
P0675 VelaCilindro5 Vela Cilindro 5
P0676 VelaCilindro6 Vela Cilindro 6
P0677 VelaCilindro7 Vela Cilindro 7
P0678 VelaCilindro8 Vela Cilindro 8
P0679 VelaCilindro9 Vela Cilindro 9
P0680 VelaCilindro10 Vela Cilindro 10
P0681 VelaCilindro11 Vela Cilindro 11
P0682 VelaCilindro12 Vela Cilindro 12
P0683 LinkComunicacao Link de comunicação
P0684 LinkComunicacao Link de comunicação
P0685 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0686 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0687 ReleContrMotor Relé de controle do motor
P0688 ReleContrMotor Relé de controle do motor
P0689 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0690 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0691 Ventilador Ventilador
P0692 Ventilador Ventilador
P0693 Ventilador Ventilador
P0694 Ventilador Ventilador
P0695 Ventilador Ventilador
P0696 Ventilador Ventilador
P0697 TensaoReferenc Tensão de referência

P0698 TensaoReferenc Tensão de referência
P0699 TensaoReferenc Tensão de referência
P0700 SistContrTransm Sistema de controle da transmissão
P0701 SistContrTransm Sistema de controle da transmissão
P0702 SistContrTransm Sistema de controle da transmissão
P0703 ConversorTorque Conversor de torque
P0704 SinalIntEmbreag Sinal do interruptor da embreagem
P0705 InterrupMudanca Interruptor de Mudança
P0706 InterrupMudanca Interruptor de Mudança
P0707 InterrupMudanca Interruptor de Mudança
P0708 InterrupMudanca Interruptor de Mudança
P0709 InterrupMudanca Interruptor de Mudança
P0710 SenTempOleoTrans Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0711 SenTempOleoTrans Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0712 SenTempOleoTrans Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0713 SenTempOleoTrans Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0714 SenTempOleoTrans Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0715 SenRotTurbina Sensor de rotação da turbina
P0716 SenRotTurbina Sensor de rotação da turbina
P0717 SenRotTurbina Sensor de rotação da turbina
P0718 SenRotTurbina Sensor de rotação da turbina
P0719 ConversorTorque Conversor de torque
P0720 SensorVelocidade Sensor de velocidade do veículo
P0721 SensorVelocidade Sensor de velocidade do veículo
P0722 SensorVelocidade Sensor de velocidade do veículo
P0723 SensorVelocidade Sensor de velocidade do veículo
P0724 ConversorTorque Conversor de torque
P0725 SinalRotacao Sinal de rotação
P0726 SinalRotacao Sinal de rotação
P0727 SinalRotacao Sinal de rotação
P0728 SinalRotacao Sinal de rotação
P0730 RelIncorMarcha Relação de marcha incorreta
P0731 RelIncorMarcha1 Relação incorreta da marcha 1
P0732 RelIncorMarcha2 Relação incorreta da marcha 2
P0733 RelIncorMarcha3 Relação incorreta da marcha 3
P0734 RelIncorMarcha4 Relação incorreta da marcha 4
P0735 RelIncorMarcha5 Relação incorreta da marcha 5
P0736 RelIncorMarchaRe Relação incorreta da marcha ré
P0737 SinalRotMtrTrans Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0738 SinalRotMtrTrans Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0739 SinalRotMtrTrans Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0740 ConversorTorque Conversor de torque
P0741 EmbrConvTorque Embreagem do conversor de torque
P0742 EmbrConvTorque Embreagem do conversor de torque
P0743 ConversorTorque Conversor de torque

P0744 EmbrConvTorque Embreagem do conversor de torque
P0745 ValPresOleoTrans Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0746 ValPresOleoTrans Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0747 ValPresOleoTrans Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0748 ValPresOleoTrans Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0749 ValPresOleoTrans Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0750 SolenMudancaA Solenóide de mudança A
P0751 SolenMudancaA Solenóide de mudança A
P0752 SolenMudancaA Solenóide de mudança A
P0753 SolenMudancaA Solenóide de mudança A
P0754 SolenMudancaA Solenóide de mudança A
P0755 Solenoide 2-3 Solenoide 2-3
P0756 SolenMudancaB Solenóide de mudança B
P0757 SolenMudancaB Solenóide de mudança B
P0758 SolenMudancaB Solenóide de mudança B
P0759 SolenMudancaB Solenóide de mudança B
P0760 SolenMudancaC Solenóide de mudança C
P0761 SolenMudancaC Solenóide de mudança C
P0762 SolenMudancaC Solenóide de mudança C
P0763 SolenMudancaC Solenóide de mudança C
P0764 SolenMudancaC Solenóide de mudança C
P0765 SolenMudancaD Solenóide de mudança D
P0766 SolenMudancaD Solenóide de mudança D
P0767 SolenMudancaD Solenóide de mudança D
P0768 SolenMudancaD Solenóide de mudança D
P0769 SolenMudancaD Solenóide de mudança D
P0770 SolenMudancaE Solenóide de mudança E
P0771 SolenMudancaE Solenóide de mudança E
P0772 SolenMudancaE Solenóide de mudança E
P0773 SolenMudancaE Solenóide de mudança E
P0774 SolenMudancaE Solenóide de mudança E
P0775 SolContrPresB Solenóide de controle da pressão B
P0776 SolContrPresB Solenóide de controle da pressão B
P0777 SolContrPresB Solenóide de controle da pressão B
P0778 SolContrPresB Solenóide de controle da pressão B
P0779 SolContrPresB Solenóide de controle da pressão B
P0780 FalhaMudanca Falha mudança
P0781 FalhaMudanca1-2 Falha mudança 1-2
P0782 FalhaMudanca2-3 Falha Mudança 2-3
P0783 FalhaMudanca3-4 Falha mudança 3-4
P0784 FalhaMudanca4-5 Falha mudança 4-5
P0785 SolenoideMudanca Solenóide mudança
P0786 SolenoideMudanca Solenóide mudança
P0787 SolenoideMudanca Solenóide mudança
P0788 SolenoideMudanca Solenóide mudança

P0789 SolenoideMudanca Solenóide mudança
P0790 InterrupMudanca Interruptor de Mudança
P0791 SenVelEixoInterm Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0792 SenVelEixoInterm Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0793 SenVelEixoInterm Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0794 SenVelEixoInterm Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0795 SolContrPresC Solenóide de controle de pressão C
P0796 SolContrPresC Solenóide de controle de pressão C
P0797 SolContrPresC Solenóide de controle de pressão C
P0798 SolContrPresC Solenóide de controle de pressão C
P0799 SolContrPresC Solenóide de controle de pressão C
P0800 SistContrTransm Sistema de controle da transmissão
P0801 SolenInibidorRe Solenóide inibidora da marcha ré
P0802 SistContrTransm Sistema de controle da transmissão
P0803 ValvMudanAscend Válvula de mudança ascendente
P0804 ValvMudanAscend Válvula de mudança ascendente
P0805 SistemaEmbreagem Sistema de embreagem
P0806 SistemaEmbreagem Sistema de embreagem
P0807 SistemaEmbreagem Sistema de embreagem
P0808 SistemaEmbreagem Sistema de embreagem
P0809 SistemaEmbreagem Sistema de embreagem
P0810 ContrPosicEmbr Controle de posição da embreagem
P0811 EscorregEmbreag Escorregamento da embreagem
P0812 MarchaRe Marcha Ré
P0813 MarchaRe Marcha Ré
P0814 DisplayMudMarcha Display de mudança de marcha
P0815 InterMudAscend Interruptor de mudança ascendente
P0816 InterMudDescend Interruptor de mudança descendente
P0817 DesabMotorArranq Desabilitação do motor de arranque
P0818 IntDescSistTrans Interruptor de desconexão do sistema de transmissão
P0819 InterrupMudanca Interruptor de Mudança
P0820 SenPosAlavMudMar Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0821 SenPosAlavMudMar Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0822 SenPosAlavMudMar Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0823 SenPosAlavMudMar Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0824 SenPosAlavMudMar Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0825 InterrupMudanca Interruptor de Mudança
P0826 InterrupMudanca Interruptor de Mudança
P0827 InterrupMudanca Interruptor de Mudança
P0828 InterrupMudanca Interruptor de Mudança
P0829 InterMudAscend Interruptor de mudança ascendente
P0830 SinalIntEmbreag Sinal do interruptor da embreagem
P0831 SinalIntEmbreag Sinal do interruptor da embreagem
P0832 SinalIntEmbreag Sinal do interruptor da embreagem
P0833 SinalIntEmbreag Sinal do interruptor da embreagem

P0834 SinalIntEmbreag Sinal do interruptor da embreagem
P0835 SinalIntEmbreag Sinal do interruptor da embreagem
P0836 Interruptor4x4 Interruptor 4x4
P0837 Interruptor4x4 Interruptor 4x4
P0838 Interruptor4x4 Interruptor 4x4
P0839 Interruptor4x4 Interruptor 4x4
P0840 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0841 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0842 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0843 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0844 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0845 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0846 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0847 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0848 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0849 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0850 InterruptorP/N Interruptor P/N
P0851 InterruptorP/N Interruptor P/N
P0852 InterruptorP/N Interruptor P/N
P0853 InterruptorD Interruptor D
P0854 InterruptorD Interruptor D
P0855 InterruptorD Interruptor D
P0856 SinalContrTrac Sinal do controle de tração
P0857 SinalContrTrac Sinal do controle de tração
P0858 SinalContrTrac Sinal do controle de tração
P0859 SinalContrTrac Sinal do controle de tração
P0860 LinkComunTransm Link de comunicação da transmissão
P0861 LinkComunTransm Link de comunicação da transmissão
P0862 LinkComunTransm Link de comunicação da transmissão
P0863 LinkComunTransm Link de comunicação da transmissão
P0864 LinkComunTransm Link de comunicação da transmissão
P0865 LinkComunTransm Link de comunicação da transmissão
P0866 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0867 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0868 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0869 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0870 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0871 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0872 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0873 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0874 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0875 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0876 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0877 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0878 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão

P0879 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0880 ECUTransmissao ECU da transmissão
P0881 ECUTransmissao ECU da transmissão
P0882 ECUTransmissao ECU da transmissão
P0883 ECUTransmissao ECU da transmissão
P0884 ECUTransmissao ECU da transmissão
P0885 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0886 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0887 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0888 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0889 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0890 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0891 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0892 ReleAlimentECU Relé de alimentação da ECU
P0893 VariasMarchasEng Várias marchas engatadas
P0894 EscorregTransmis Escorregamento da transmissão
P0895 TempMudanMarcPeq Tempo de mudança de marcha pequeno
P0896 TempMudanMarcLon Tempo de mudança de marcha longo
P0897 OleoTransmDeter Óleo da transmissão deteriorado
P0898 SistContrTransm Sistema de controle da transmissão
P0899 SistContrTransm Sistema de controle da transmissão
P0900 AtuadorEmbreagem Atuador da embreagem
P0901 AtuadorEmbreagem Atuador da embreagem
P0902 AtuadorEmbreagem Atuador da embreagem
P0903 AtuadorEmbreagem Atuador da embreagem
P0904 CircPosicNeutro Circuito da posição neutro
P0905 CircPosicNeutro Circuito da posição neutro
P0906 CircPosicNeutro Circuito da posição neutro
P0907 CircPosicNeutro Circuito da posição neutro
P0908 CircPosicNeutro Circuito da posição neutro
P0909 RegulPosicNeutro Regulação da posição neutro
P0910 AtuadPosicNeutro Atuador da posição neutro
P0911 AtuadPosicNeutro Atuador da posição neutro
P0912 AtuadPosicNeutro Atuador da posição neutro
P0913 AtuadPosicNeutro Atuador da posição neutro
P0914 CircPosicMarcha Circuito de posição da marcha
P0915 CircPosicMarcha Circuito de posição da marcha
P0916 CircPosicMarcha Circuito de posição da marcha
P0917 CircPosicMarcha Circuito de posição da marcha
P0918 CircPosicMarcha Circuito de posição da marcha
P0919 ContrPosicMarcha Controle de posição da marcha
P0920 IndicMudanAscend Indicador de mudança ascendente
P0921 IndicMudanAscend Indicador de mudança ascendente
P0922 IndicMudanAscend Indicador de mudança ascendente
P0923 IndicMudanAscend Indicador de mudança ascendente

P0924 InterMudDescend Interruptor de mudança descendente
P0925 InterMudDescend Interruptor de mudança descendente
P0926 InterMudDescend Interruptor de mudança descendente
P0927 InterMudDescend Interruptor de mudança descendente
P0928 ValvulaShiftLock Válvula Shift Lock
P0929 ValvulaShiftLock Válvula Shift Lock
P0930 ValvulaShiftLock Válvula Shift Lock
P0931 ValvulaShiftLock Válvula Shift Lock
P0932 SenPresHidraulic Sensor de pressão hidráulica
P0933 SenPresHidraulic Sensor de pressão hidráulica
P0934 SenPresHidraulic Sensor de pressão hidráulica
P0935 SenPresHidraulic Sensor de pressão hidráulica
P0936 SenPresHidraulic Sensor de pressão hidráulica
P0937 SensTempOleoHidr Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0938 SensTempOleoHidr Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0939 SensTempOleoHidr Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0940 SensTempOleoHidr Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0941 SensTempOleoHidr Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0942 UnidPresHidraul Unidade de pressão hidráulica
P0943 UnidPresHidraul Unidade de pressão hidráulica
P0944 UnidPresHidraul Unidade de pressão hidráulica
P0945 ReleBombaHidraul Relé da bomba hidráulica
P0946 ReleBombaHidraul Relé da bomba hidráulica
P0947 ReleBombaHidraul Relé da bomba hidráulica
P0948 ReleBombaHidraul Relé da bomba hidráulica
P0949 EmbreagAutomatic Embreagem automática
P0950 CircEmbreagAutom Circuito da embreagem automática
P0951 CircEmbreagAutom Circuito da embreagem automática
P0952 CircEmbreagAutom Circuito da embreagem automática
P0953 CircEmbreagAutom Circuito da embreagem automática
P0954 EmbreagAutomatic Embreagem automática
P0955 CircEmbreagAutom Circuito da embreagem automática
P0956 CircEmbreagAutom Circuito da embreagem automática
P0957 CircEmbreagAutom Circuito da embreagem automática
P0958 CircEmbreagAutom Circuito da embreagem automática
P0959 CircEmbreagAutom Circuito da embreagem automática
P0960 SolContrPresA Solenóide de controle da pressão A
P0961 SolContrPresA Solenóide de controle da pressão A
P0962 SolContrPresA Solenóide de controle da pressão A
P0963 SolContrPresA Solenóide de controle da pressão A
P0964 SolContrPresB Solenóide de controle da pressão B
P0965 SolContrPresB Solenóide de controle da pressão B
P0966 SolContrPresB Solenóide de controle da pressão B
P0967 SolContrPresB Solenóide de controle da pressão B
P0968 SolContrPresC Solenóide de controle de pressão C

P0969 SolContrPresC Solenóide de controle de pressão C
P0970 SolContrPresC Solenóide de controle de pressão C
P0971 SolContrPresC Solenóide de controle de pressão C
P0972 SolenMudancaA Solenóide de mudança A
P0973 SolenMudancaA Solenóide de mudança A
P0974 SolenMudancaA Solenóide de mudança A
P0975 SolenMudancaB Solenóide de mudança B
P0976 SolenMudancaB Solenóide de mudança B
P0977 SolenMudancaB Solenóide de mudança B
P0978 SolenMudancaC Solenóide de mudança C
P0979 SolenMudancaC Solenóide de mudança C
P0980 SolenMudancaC Solenóide de mudança C
P0981 SolenMudancaD Solenóide de mudança D
P0982 SolenMudancaD Solenóide de mudança D
P0983 SolenMudancaD Solenóide de mudança D
P0984 SolenMudancaE Solenóide de mudança E
P0985 SolenMudancaE Solenóide de mudança E
P0986 SolenMudancaE Solenóide de mudança E
P0987 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0988 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0989 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0990 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0991 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0992 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0993 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0994 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0995 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0996 SenPresOleoTrans Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0997 SolenMudancaF Solenóide de mudança F
P0998 SolenMudancaF Solenóide de mudança F
P0999 SolenMudancaF Solenóide de mudança F
P1000 DiagInternIncomp Diagnóstico interno incompleto
P1001 DiagInternIncomp Diagnóstico interno incompleto
P1101 SensorMAF Sensor MAF
P1105 SensorBarometric Sensor barométrico
P1106 SensorMAP Sensor MAP
P1107 SensorMAP Sensor MAP
P1109 CircValvulaIMT Circuito da válvula IMT (intake manifold timing)
P1111 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P1112 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P1114 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P1115 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P1116 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P1117 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P1120 CircPosicBorbol Circuito do sensor de posição da borboleta

P1121 CircPosicBorbol Circuito do sensor de posição da borboleta
P1122 CircPosicBorbol Circuito do sensor de posição da borboleta
P1124 CircPosicBorbol Circuito do sensor de posição da borboleta
P1125 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P1130 SondaLambda1B1 Sonda Lambda 1 banco 1
P1131 SondaLambda2B1 Sonda lambda 2 banco 1
P1132 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P1133 SondaLambda1B1 Sonda Lambda 1 banco 1
P1134 SondaLambda1B1 Sonda Lambda 1 banco 1
P1153 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P1154 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P1167 SondaLambda Sonda Lambda
P1171 SondaLambda Sonda Lambda
P1173 TemperaturaMotor Temperatura do motor
P1195 IntPressaoOleo Interruptor de pressão do óleo
P1220 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P1224 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P1230 BombaCombustivel Bomba de combustível
P1231 ReleBombaCombust Relê da bomba de combustível
P1232 BombaCombustivel Bomba de combustível
P1233 BombaCombustivel Bomba de combustível
P1234 BombaCombustivel Bomba de combustível
P1235 BombaCombustivel Bomba de combustível
P1236 BombaCombustivel Bomba de combustível
P1237 BombaCombustivel Bomba de combustível
P1238 BombaCombustivel Bomba de combustível
P1260 TentativaRoubo Tentativa de roubo
P1270 RotacMaximMotor Rotação máxima do motor
P1289 SenTempCabCilind Sensor de temperatura da cabeça do cilindro
P1290 SenTempCabCilind Sensor de temperatura da cabeça do cilindro
P1294 MarchaLenta Marcha-lenta
P1296 SensorMAP Sensor MAP
P1297 SensorMAP Sensor MAP
P1299 MarchaLenta Marcha-lenta
P1336 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P1345 SincVirabComValv Sincronismo entre virabrequim e comando de válvulas
P1351 Sistemalgnicao Sistema de ignição
P1352 Sistemalgnicao Sistema de ignição
P1353 Sistemalgnicao Sistema de ignição
P1358 Sistemalgnicao Sistema de ignição
P1359 Sistemalgnicao Sistema de ignição
P1361 Sistemalgnicao Sistema de ignição
P1380 Falhalgnicao Falha de ignição
P1381 Falhalgnicao Falha de ignição
P1390 RegulOctanComb Regulação devido a octanagem do combustível

P1391 SensorFase Sensor de posição do comando de válvulas
P1392 SensTerrenIrreg Sensor de terreno irregular
P1393 SensTerrenIrreg Sensor de terreno irregular
P1396 SensVelocidRoda Sensor de velocidade da roda
P1397 SensVelocidRoda Sensor de velocidade da roda
P1398 ControlTorqTrans Controle de torque da transmissão
P1400 SistemaEGR Sistema EGR
P1401 SistemaEGR Sistema EGR
P1404 SistemaEGR Sistema EGR
P1405 SistemaEGR Sistema EGR
P1406 SistemaEGR Sistema EGR
P1408 SistemaEGR Sistema EGR
P1409 SistemaEGR Sistema EGR
P1410 SensorPresTanque Sensor de pressão do tanque
P1413 BombaDeAr Bomba de ar
P1414 BombaDeAr Bomba de ar
P1441 PurgaEVAP Purga do sistema de emissão evaporativa EVAP
P1443 ValvulaCanister Válvula Canister
P1451 SistemaCanister Sistema Canister
P1460 ArCondicionado Ar Condicionado
P1461 SensorPressaoA/C Sensor de pressão do ar condicionado
P1462 SensorPressaoA/C Sensor de pressão do ar condicionado
P1464 ArCondicionado Ar Condicionado
P1473 Ventilador Ventilador
P1474 ContrVentBaixa Controle do ventilador - baixa velocidade
P1479 ContrVentAlta Controle do ventilador - alta velocidade
P1480 Ventilador Ventilador
P1481 Ventilador Ventilador
P1482 ControleVentil2 Controle do ventilador 2
P1483 Ventilador Ventilador
P1484 Ventilador Ventilador
P1487 SistemaEGR Sistema EGR
P1489 ContrVentAlta Controle do ventilador - alta velocidade
P1490 ContrVentBaixa Controle do ventilador - baixa velocidade
P1492 Tensao Bateria Tensão da bateria
P1493 Tensao Bateria Tensão da bateria
P1494 SistemaCanister Sistema Canister
P1496 Alimentacao ECU Alimentação da ECU
P1498 ContrVentAlta Controle do ventilador - alta velocidade
P1500 SensorVelocidade Sensor de velocidade do veículo
P1501 Imobilizador Imobilizador
P1502 Imobilizador Imobilizador
P1503 Imobilizador Imobilizador
P1504 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P1505 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta

P1508 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P1509 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P1510 InterruptorML Interruptor da marcha lenta
P1516 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P1517 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P1518 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P1519 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P1520 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P1530 ReleA/C Relé do ar condicionado
P1537 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P1538 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P1539 EmbreagemA/C Embreagem do ar condicionado
P1540 SensorPressaoA/C Sensor de pressão do ar condicionado
P1549 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P1550 SistemaContrTrac Sistema de controle de tração
P1560 Chavelgnicao Chave ignição
P1571 InterruptorFreio Interruptor do freio
P1572 SistemaABS Sistema ABS
P1600 MauFuncionam.ECU Mau funcionamento da ECU
P1601 LinkComunTransm Link de comunicação da transmissão
P1602 MauFuncionam.ECU Mau funcionamento da ECU
P1604 MauFuncionam.ECU Mau funcionamento da ECU
P1605 MauFuncionam.ECU Mau funcionamento da ECU
P1607 MauFuncionam.ECU Mau funcionamento da ECU
P1608 MotorEmbreagem Motor da embreagem
P1609 MauFuncionam.ECU Mau funcionamento da ECU
P1610 ImobNaoProgramad Imobilizador não programado
P1611 CodSegurIncorret Código de segurança incorreto
P1612 SinalImobilizad Sinal do imobilizador
P1613 SinalImobilizad Sinal do imobilizador
P1614 ChaveIncorreta Chave Incorreta
P1615 DadosInvCarroc Dados inválidos do módulo de controle da carroceria
P1616 DadosInvPainel Dados inválidos do módulo de controle do painel
P1620 TensaoReferenc Tensão de referência
P1625 Alimentacao ECU Alimentação da ECU
P1626 Alimentacao ECU Alimentação da ECU
P1630 ReleBombaCombust Relê da bomba de combustível
P1631 SinalImobilizad Sinal do imobilizador
P1635 TensaoReferenc Tensão de referência
P1650 InterPresDirHidr Interruptor de pressão da direção hidráulica
P1651 DirecHidraulica Direção Hidráulica
P1655 MauFuncionam.ECU Mau funcionamento da ECU
P1696 Falha EEPROM Falha na memória EEPROM
P1697 LampDiagnost Lâmpada de diagnóstico
P1698 LinkComunicacao Link de comunicação

P1700 Transmissao Transmissão
P1703 InterruptorFreio Interruptor do freio
P1705 InterruptorP/N Interruptor P/N
P1706 TemperEmbreagem Temperatura da embreagem
P1707 AjusteEmbreagem Ajuste da embreagem
P1709 InterruptorP/N Interruptor P/N
P1710 SensVelocidRoda Sensor de velocidade da roda
P1711 SenTempOleoTrans Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P1712 SensVelocRodaDD Sensor de velocidade da roda dianteira direita
P1722 AtuadorSelecao Atuador Seleção
P1723 AtuadorSelecao Atuador Seleção
P1725 MotorMudanca Motor de mudança
P1726 MotorMudanca Motor de mudança
P1727 MotorMudanca Motor de mudança
P1728 MotorMudanca Motor de mudança
P1729 MotorMudanca Motor de mudança
P1730 MotorMudanca Motor de mudança
P1731 TemperatTranmiss Temperatura da transmissão
P1732 CaixaTransmissao Caixa de transmissão
P1733 ErroConfiguracao Erro de configuração
P1734 AjusteEmbreagem Ajuste da embreagem
P1735 AprendizTransmis Aprendizado da transmissão
P1740 TemperatTranmiss Temperatura da transmissão
P1746 ControlTorqTrans Controle de torque da transmissão
P1747 ControlTorqTrans Controle de torque da transmissão
P1779 SinTorqueMotor Sinal do torque do motor
P1789 SolenMudancaA Solenóide de mudança A
P1813 SinalTorque Sinal de torque
P1870 ConversorTorque Conversor de torque
P1895 SinTorqueMotor Sinal do torque do motor
P1896 SinTorqueMotor Sinal do torque do motor
P1899 InterruptorP/N Interruptor P/N
P2195 SondaLambda Sonda Lambda
P2196 SondaLambda Sonda Lambda
P2279 VazamArAdmissao Vazamento de ar da admissão
P2422 ValvulaCanister Válvula Canister
P2610 TemporDeslMotor Temporizador de desligamento do motor
U2100 FalhaNaCAN Falha na CAN
U2101 FalhaNaCAN Falha na CAN
U2103 FalhaNaCAN Falha na CAN
U2104 FalhaNaCAN Falha na CAN
U2105 FalhaNaCAN Falha na CAN
U2106 ComunicTransAut Comunicação da transmissão automática
U2107 LinkComunCarroc Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U2108 ComunicacABS CAN Comunicação com ABS pela CAN