

AIR BAG

B0014 Circuito airbag passageiro**B0016 Circuito airbag passageiro resistência baixa****B0017 Circuito airbag passageiro circuito aberto****B0018 Circuito airbag passageiro curto com massa****B0024 Circuito do airbag do motorista curto com massa****B0026 Circuito do airbag do motorista circuito aberto****B0040 Airbag lateral motorista resistência baixa****B0041 Airbag joelho motorista circuito aberto****B0042 Circuito do airbag do motorista****B0043 Circuito do airbag do motorista****B0044 Circuito do airbag do motorista****B0045 Airbag lateral motorista curto com massa****B0051 Circuito disparador****B0053 Circuito disparador mau funcionamento****B0057 Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro resistência baixa****B0058 Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro circuito aberto****B0059 Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto com massa****B0064 Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista resistência baixa****B0065 Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista circuito aberto****B0066 Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista curto com massa****B0077 Sensor de colisão dianteiro esquerdo mau funcionamento****B0078 Sensor de colisão dianteiro direito mau funcionamento****B0079 Sensor de colisão dianteiro esquerdo invertido****B0080 Sensor de colisão dianteiro esquerdo****B0081 Sensor de colisão dianteiro direito invertido****B0082 Sensor de colisão dianteiro direito****B0090 Chave ignição tensão fora da faixa****B0091 Chave ignição falha desconhecida****B0092 Sensor de detecção do passageiro erro****B0093 Sensor de detecção do passageiro mau funcionamento****B0094 Assento para crianças erro****B0095 Sistema de detecção do passageiro mau funcionamento****B0100 Sensor de colisão performance****B0101 Sensor de colisão performance****B0102 Sensor de colisão performance****B0103 Sensor de colisão****B0104 Sensor de colisão****B0105 Sensor de colisão****B0109 Sensor de colisão traseiro esquerdo****B0110 Sensor de colisão traseiro esquerdo****B0111 Sensor de colisão traseiro esquerdo****B0112 Sensor de colisão traseiro direito****B0113 Sensor de colisão traseiro direito****B0114 Sensor de colisão traseiro direito**

CARROCERIA

B0130 Misturador de ar mau funcionamento**B0159 Sensor de temperatura externa incoerente****B0160 Sensor de temperatura ambiente****B0162 Sensor de temperatura ambiente****B0164 Sensor de temperatura do lado do passageiro incoerente****B0169 Temperatura Interna****B0174 Sensor de temperatura do canal de ar incoerente****B0179 Sensor de temperatura do canal de ar incoerente**

B0183 Sensor de radiação solar
B0184 Sensor de radiação solar
B0188 Sensor de radiação solar
B0189 Sensor de radiação solar
B0248 Interruptor de recirculação do ar condicionado erro
B0249 Aquecedor erro
B0268 Controle de recirculação do ar condicionado erro
B0408 Controle de temperatura mau funcionamento
B0409 Misturador de ar erro
B0419 Misturador de ar erro
B0423 Misturador de ar erro
B0424 Misturador de ar mau funcionamento
B0428 Misturador de ar erro
B0429 Controle de temperatura incoerente
B0530 Sensor de nível do tanque travado
B0532 Sensor de nível do tanque curto com massa
B0533 Sensor de nível do tanque curto com positivo
B0540 Velocímetro
B0560 Tacômetro
B0688 Indicador do alarme sinal alto
B0768 Indicador de manutenção sinal alto
B0770 Indicador 4x4
B0775 Indicador high da tração 4x4
B0780 Indicador low da tração 4x4
B0785 Indicador da tração 4x2
B0790 Indicador neutro do diferencial
B0846 Tensão de referência fora da faixa
B0856 Tensão da bateria fora da faixa
B0951 Iluminação dos interruptores/instrumentos

AIR BAG

B1000 Disparador do módulo do airbag do motorista resistência alta
B1001 Airbag 2 do motorista resistência alta
B1002 Disparador do módulo do airbag do passageiro resistência alta
B1003 Airbag 2 do passageiro resistência alta
B1004 Airbag satélite dianteiro direito resistência alta
B1005 Airbag satélite dianteiro esquerdo resistência alta
B1006 Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista resistência alta
B1007 Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro resistência alta
B100A Airbag lateral passageiro
B100B Airbag lateral motorista
B100C Airbag joelho motorista
B100D Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista
B100E Airbag joelho passageiro
B100F Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1010 Airbag cortina traseiro direito
B1011 Airbag cortina traseiro esquerdo
B1012 Pré-tensionador do cinto de segurança traseiro central
B1013 Limitador de carga do cinto de segurança do motorista
B1014 Limitador de carga do cinto de segurança do passageiro
B1015 Conexão da alimentação circuito aberto
B1016 Indicador de desativação do airbag do passageiro
B1017 Sensor de colisão lateral - lado do motorista circuito aberto

CLIMATIZAÇÃO

B1090 Motor do difusor superior

B1091 Motor do difusor central

B1094 Motor do difusor esquerdo

B1095 Motor do difusor direito

B1096 Difusor de ar traseiro

B1098 Difusor de ar

B1099 Sensor de temperatura do difusor central

B109B Controle de recirculação do ar condicionado

B109E Compressor do ar condicionado

B109F Compressor do ar condicionado

B10A9 Sistema do compressor de ar

B10AB Pressão do arrefecimento

B10AC Pressão do arrefecimento

B10AE Sensor de alta pressão

AIR BAG

B10B2 Sensor do banco sem sinal

B10B3 Sensor do banco incoerente

B10B4 Sensor do banco tensão muito baixa

B10B5 Sensor do banco tensão muito baixa

B10B6 Proteção de capotamento

B10CD Limitação da função devido à falta de alimentação

B10E9 Sensor de colisão dianteiro

B10ED Airbag cortina do motorista

B10EE Airbag do encosto de cabeça do passageiro

SOM

B10F4 Antena do GPS

B1100 CD/DVD player

B1102 Câmera

B1103 Antena do rádio

B1104 Entrada Auxiliar

B1109 Auto falante dianteiro esquerdo

B110A Auto falante dianteiro direito

B110B Auto falante traseiro direito

B110C Auto falante traseiro esquerdo

B1119 Antena do rádio

B111A Antena do rádio

CARROCERIA E DIREÇÃO ASSISTIDA

B1144 Interruptor da seta

B1145 Interruptor do limpador do para-brisa

B1146 Circuito da buzina

B1147 Interruptor de partida circuito aberto ou curto com massa

B1148 Chave ignição curto com positivo

B1149 Lavador do para-brisa

B114D Interruptor do volante

B1154 Interruptor cruise control

B1155 Interruptor cruise control

B1168 Sensor do ângulo de direção

B116B Sensor da maçaneta externa da porta do motorista

B116C Sensor da maçaneta externa da porta do passageiro

B1185 Controle dos vidros
B11A4 Terminal 50
B11A5 Terminal S
B11A8 Interruptor da coluna de direção
B11B3 Chave ignição
B11CF Sintonizador do rádio
B11D6 Terminal 15
B11D7 Interruptor da ignição
B11EF Interruptor da tampa do tanque
B11F0 Interruptor do vidro elétrico dianteiro esquerdo na porta do motorista
B11F1 Interruptor do vidro elétrico dianteiro direito na porta do passageiro
B11F3 Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores
B11F4 Motor de ajuste do retrovisor
B11F6 Motor de fechamento do retrovisor
B11F8 Desembaçador do retrovisor
B11FA Motor de ajuste do retrovisor
B11FB Iluminação da porta
B11FD Seta do retrovisor
B120F Disparo do airbag do passageiro
B1210 Interruptor de abertura do porta-malas
B1214 Sensor de detecção do passageiro
B1219 Farol alto esquerdo
B121A Farol alto direito
B121D Soquete esquerdo
B121E Soquete direito
B121F Farol de neblina esquerdo
B1220 Farol de neblina direito
B1221 Luz esquerda
B1222 Luz direita
B122B Motor do travamento central
B122D Interruptor de travamento/destravamento
B122F Travamento central
B1230 Interruptor de travamento/destravamento
B126B Ventilador do ar condicionado
B126C Módulo de controle multimídia
B126D Antena do rádio
B126E Antena do rádio
B1270 Antena do rádio
B1272 Conexão entre amplificador de antena para rádio e antena
B1273 Conexão entre amplificador de antena para rádio e antena
B1274 Conexão entre amplificador de antena para rádio e antena
B128E Antena
B128F Módulo de controle do leitor de cartão
B1290 Comunicação dedicada de curto alcance
B129B Microfone
B129C Microfone
B129F Interruptor de segurança para criança
B12B8 Farol alto auxiliar esquerdo
B12B9 Farol alto auxiliar direito
B12BA Seta dianteira esquerda
B12BB Seta dianteira direita
B12BC Seta traseira esquerda
B12BD Seta traseira direita
B12BE Luz de posição traseira esquerda
B12BF Luz de posição direita

B12C0 Luz de posição esquerda
B12C1 Luz de posição direita
B12C2 Luz de freio esquerdo
B12C3 Luz de freio direito
B12C4 Luz de freio esquerdo
B12C5 Luz de freio direito
B12C6 Luz de freio
B12C7 Luz de neblina traseira esquerda
B12C8 Luz de neblina traseira direita
B12C9 Luz de neblina traseira
B12CA Luz da placa
B12CB Luz de marcha ré esquerda
B12CC Luz de marcha ré direita
B12CD Luz de neblina traseira
B12CE Seta traseira esquerda
B12CF Seta traseira direita
B12D2 Luz de cortesia da porta traseira esquerda
B12D3 Luz de cortesia da porta traseira direita
B12E4 Controle remoto
B12E8 Luz de posição esquerda
B12E9 Luz de posição direita
B12EA Luz de freio esquerda/luz de posição traseira
B12EB Luz de posição direita
B12EC Luz de posição esquerda/luz de freio
B12ED Farol alto direito
B12F1 Indicador de desativação do airbag do passageiro
B130A Sensor de colisão lateral - lado do motorista
B130B Sensor de colisão lateral - lado do passageiro
B1311 Controle remoto
B131B Interruptor de monitoramento interno/sensor de inclinação
B1323 Circuito do vidro traseiro esquerdo
B1325 Luz de cortesia
B1326 Indicador de porta aberta
B132B Intensidade do interruptor de iluminação
B132C Vidro elétrico
B132E Interruptor da maçaneta interna da porta
B132F Interruptor da maçaneta externa da porta do motorista
B1333 Luz de freio esquerda/luz de posição traseira
B1334 Luz de freio direito
B1335 Luz de freio esquerda/seta
B1336 Luz de freio direita/seta
B1340 Indicador de travamento central
B1344 Circuito da buzina
B137B Universal serial bus (USB)
B13A4 Auto falante canal 5
B13A5 Auto falante canal 6
B13C8 Iluminação do auto falante
B140A Travamento central
B140B Interruptor de abertura do porta-malas
B140C Comando de abertura do porta-malas
B1458 Seta esquerda
B1459 Seta direita
B145A Seta dianteira
B145B Seta traseira
B145D Indicador do alarme

B1487 Controle dos vidros

B1488 Embreagem do ar condicionado

B149B Farol alto direito

B149C Farol baixo esquerdo

B14A4 Sensor de rotação

B1505 ECU da porta traseira esquerda

B1506 ECU da porta traseira direita

B1507 ECU da porta dianteira direita

B1508 ECU da porta dianteira esquerda

B1509 Lâmpada de advertência

B155E Alimentação do módulo de controle LED esquerdo

B155F Alimentação do módulo de controle LED direito

B1560 Farol de neblina esquerdo

B1561 Farol de neblina direito

B1562 Lâmpada de advertência dianteira

B1563 Lâmpada de advertência traseira

B2000 Falha na ECU

B2002 Registro de dados no módulo de controle

B2005 Dados inválidos

B200F Falha na ECU

B2012 Dados inválidos

B201B Falha na ECU

B2020 Limitação da função devido à inicialização ausente

B3029 Relé de partida circuito aberto ou curto com positivo

B3031 Configuração do imobilizador

B3033 Indicador do alarme

B3055 Transponder não reconhecido

B3060 Sensor de segurança

B3935 Transponder não reconhecido erro

C102E Desligamento devido a alta temperatura

C10A7 Modo de teste de rolo função ativa

C10AC Aprendizagem da direção

C10D5 Indicador da direção assistida

MOTOR / INJEÇÃO ELETRÔNICA

P0169 Composição do combustível incorreta

P0715 Sensor de rotação de entrada mau funcionamento

P0716 Sensor de rotação de entrada incoerente

P0717 Sensor de rotação de entrada sem sinal

P0718 Sensor de rotação de entrada intermitente

P0719 Conversor de torque

P1000 Injetor 9

P1001 Injetor 10

P1002 Injetor 11

P1003 Injetor 12

P1004 Balanceamento do cilindro 1

P1005 Balanceamento do cilindro 2

P1006 Balanceamento do cilindro 3

P1007 Balanceamento do cilindro 4

P1008 Sensor MAF

P1009 Sensor MAF

P100D Ajuste do turbo saída baixa

P100E Modo de proteção do turbo

P100F Injetores problema na faixa/performance

P1010 Cilindro 9

P1011 Cilindro 10
P1012 Cilindro 11
P1013 Cilindro 12
P1014 Sistema de ar secundário
P1015 Sistema de ar secundário
P1016 Sistema de ar secundário
P1017 Sensor MAP
P1018 Sensor MAP
P1019 Sensor de óxido nitroso
P101A Ajuste do turbo circuito aberto ou curto com massa
P101B Ajuste do turbo curto com positivo
P101C Ajuste do turbo circuito aberto ou curto com massa
P101E Modo de emergência
P101F Sobre pressão no sistema de combustível
P1020 Controlador de pressão de combustível
P1021 Posição do comando de válvulas
P1022 Posição do comando de válvulas
P1023 Controlador de pressão de combustível
P1024 Controlador de pressão de combustível
P1025 Controlador de pressão de combustível
P1026 Válvula de controle do ar da admissão curto com positivo
P1027 Válvula de controle do ar da admissão curto com massa
P1028 Válvula de controle do ar da admissão circuito aberto
P1029 Válvula de coletor variável
P102A Temperatura do motor muito alto
P102B Temperatura do óleo do motor muito alto
P102C Temperatura do combustível muito alto
P102D Sensor de temperatura do ar de admissão muito alto
P102E Temperatura do escape muito alto
P102F Pressão do combustível mau funcionamento
P1030 Válvula de coletor variável
P1031 Válvula de coletor variável
P1032 Sensor de óxido nitroso sinal alto
P1033 Sensor de óxido nitroso sinal baixo
P1034 Sensor de óxido nitroso sinal incorreto
P1035 Sensor de óxido nitroso incoerente
P1036 Aquecedor do sensor de NOx curto com positivo
P1037 Aquecedor do sensor de NOx curto com massa
P1038 Aquecedor do sensor de NOx circuito aberto
P1039 Alimentação dos injetores curto circuito
P103A Combustível no óleo do motor muito alto
P103B Pressão do combustível pressão baixa
P1040 Alimentação dos injetores mau funcionamento
P1041 Alimentação dos injetores curto circuito
P1042 Alimentação dos injetores mau funcionamento
P1043 Alimentação dos injetores curto circuito
P1044 Alimentação dos injetores mau funcionamento
P1045 Alimentação dos injetores curto circuito
P1046 Alimentação dos injetores mau funcionamento
P1047 Comando de válvulas variável mau funcionamento
P1048 Comando de válvulas variável curto com positivo
P1049 Comando de válvulas variável curto com massa
P104A Filtro de ar curto com positivo
P104B Filtro de ar curto com massa
P104C Filtro de ar circuito aberto

P1050 Comando de válvulas variável circuito aberto
P1051 Comando de válvulas variável mau funcionamento
P1052 Comando de válvulas variável curto com positivo
P1053 Comando de válvulas variável curto com massa
P1054 Comando de válvulas variável circuito aberto
P1055 Comando de válvulas variável curto com positivo
P1056 Comando de válvulas variável curto com massa
P1057 Comando de válvulas variável circuito aberto
P1058 Comando de válvulas variável curto com positivo
P1059 Comando de válvulas variável curto com massa
P1060 Comando de válvulas variável circuito aberto
P1061 Temporização do comando de válvulas sincronismo adiantado
P1062 Temporização do comando de válvulas sincronismo atrasado
P1063 Controlador de pressão de combustível abaixo do limite inferior
P1064 Controlador de pressão de combustível falha mecânica
P1065 Controlador de pressão de combustível incoerente
P1066 Válvula de coletor variável curto com positivo
P1067 Válvula de coletor variável curto com massa
P1068 Válvula de coletor variável circuito aberto
P1069 Aquecedor do sensor de NOx curto com massa
P106A Sistema de controle da borboleta incoerente
P106B Válvula da borboleta travado
P106C Motor de controle da borboleta problema na faixa/performance
P1070 Aquecedor do sensor de NOx curto com positivo
P1071 Aquecedor do sensor de NOx incoerente
P1072 Aquecedor do sensor de NOx mau funcionamento
P1073 Sensor MAF sinal baixo
P1074 Sensor MAF sinal alto
P1089 Controle lambda banco 2
P1090 Controle lambda banco 2
P1091 Controle lambda banco 2
P1092 Controle lambda banco 2
P1093 Sensor 1 da relação ar/combustível banco 1 mau funcionamento
P1094 Sensor 1 da relação ar/combustível banco 2 mau funcionamento
P1095 Válvula de coletor variável curto com positivo
P1096 Válvula de coletor variável curto com massa
P1097 Válvula de coletor variável curto circuito
P1098 Válvula de coletor variável circuito aberto
P1099 Válvula de coletor variável mau funcionamento
P10A0 Controle do ar de admissão mau funcionamento
P10A3 Controle do ar de admissão circuito aberto
P10A4 Controle do ar de admissão falha mecânica
P10A5 Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão sinal alto
P10A6 Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão sinal baixo
P10A7 Controle do ar de admissão saída baixa
P10A8 Controle do ar de admissão limite inferior não atingido
P10A9 Embreagem do turbo travado fechado
P10AA Embreagem do turbo travado aberto
P10AB Embreagem do turbo muito alto
P10AC Embreagem do turbo curto com massa
P10AD Embreagem do turbo circuito aberto
P10AE Embreagem do turbo mau funcionamento
P10AF Embreagem do turbo mau funcionamento
P10B0 Embreagem do turbo curto com positivo
P10B1 Injetor 1 falha

P10B2 Injetor 2 falha
P10B3 Injetor 3 falha
P10B4 Injetor 4 falha
P10B5 Falha no processador
P10B6 Configuração da ECU codificação incorreta
P1100 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1 problema na faixa/performance
P1101 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1 tensão muito baixa
P1102 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1 curto com positivo
P1103 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1 saída baixa
P1104 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1 tensão muito baixa
P1105 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1 curto com positivo
P1106 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2 tensão muito baixa
P1107 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2 curto com positivo
P1108 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2 saída baixa
P1109 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2 tensão muito baixa
P1110 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2 curto com positivo
P1111 Regulação Lambda 1 mistura muito pobre
P1112 Regulação Lambda 2 mistura muito rica
P1113 Sonda lambda 1 banco 1 resistência alta
P1114 Sonda lambda 2 banco 1 resistência alta
P1115 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1 curto com massa
P1116 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1 circuito aberto
P1117 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1 curto com massa
P1118 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1 circuito aberto
P1119 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2 curto com massa
P1120 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2 circuito aberto
P1121 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2 curto com massa
P1122 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2 circuito aberto
P1123 Fator aditivo da sonda lambda do banco 1 mistura muito rica
P1124 Fator aditivo da sonda lambda do banco 1 mistura muito pobre
P1125 Fator aditivo da sonda lambda do banco 2 mistura muito rica
P1126 Fator aditivo da sonda lambda do banco 2 mistura muito pobre
P1127 Fator multiplicativo da sonda lambda do banco 1 mistura muito rica
P1128 Fator multiplicativo da sonda lambda do banco 1 mistura muito pobre
P1129 Fator multiplicativo da sonda lambda do banco 2 mistura muito rica
P1130 Fator multiplicativo da sonda lambda do banco 2 mistura muito pobre
P1131 Sonda lambda 1 banco 2 resistência alta
P1132 Sonda Lambda 1 curto com positivo
P1133 Sonda Lambda 1 mau funcionamento
P1134 Sonda lambda 2 curto com positivo
P1135 Sonda lambda 2 mau funcionamento
P1136 Fator aditivo da sonda lambda do banco 1 mistura muito pobre
P1137 Fator aditivo da sonda lambda do banco 1 mistura muito rica
P1138 Fator aditivo da sonda lambda do banco 2 mistura muito pobre
P1139 Fator aditivo da sonda lambda do banco 2 mistura muito rica
P113D Aquecedor do ar de admissão mau funcionamento
P113E Aquecedor do ar de admissão temperatura alta
P113F Aquecedor do ar de admissão temperatura alta
P1140 Sonda lambda 2 banco 2 resistência alta
P1141 Sinal de carga problema na faixa/performance
P1142 Sinal de carga abaixo do limite inferior
P1143 Sinal de carga acima do limite superior
P1144 Sensor MAF curto com massa
P1145 Sensor MAF curto com positivo
P1146 Sensor MAF tensão fora da faixa

P1147 Controle lambda banco 2 mistura muito pobre
P1148 Controle lambda banco 1 mistura muito rica
P1149 Controle lambda banco 2 fora da faixa
P1150 Controle lambda banco 2 fora da faixa
P1151 Fator aditivo da sonda lambda do banco 1 mistura muito pobre
P1152 Fator aditivo da sonda lambda do banco 1 mistura muito pobre
P1153 Sonda lambda 2 trocado
P1154 Válvula de coletor variável mau funcionamento
P1155 Sensor MAP curto com positivo
P1156 Sensor MAP curto com massa
P1157 Sensor MAP tensão fora da faixa
P1158 Sensor MAP incoerente
P1159 Sensor MAF incoerente
P1160 Sensor de temperatura do ar de admissão curto com massa
P1161 Sensor de temperatura do ar de admissão curto com positivo
P1162 Sensor de temperatura do combustível curto com massa
P1163 Sensor de temperatura do combustível curto com positivo
P1164 Sensor de temperatura do combustível sinal incorreto
P1165 Fator aditivo da sonda lambda do banco 1 mistura muito rica
P1166 Fator aditivo da sonda lambda do banco 1 mistura muito rica
P1167 Sensor MAF incoerente
P1168 Sensor MAF curto com massa
P1169 Sensor MAF curto com positivo
P116C Coletor de admissão vazamento
P116F Sensor MAF mau funcionamento
P1170 Sensor MAF tensão fora da faixa
P1171 Atuador da borboleta incoerente
P1172 Atuador da borboleta muito baixo
P1173 Atuador da borboleta muito alto
P1174 Válvula do tempo de injeção
P1175 Pré injeção desligado
P1176 Sonda lambda 2 banco 1 limite excedido
P1177 Sonda lambda 2 banco 2 limite excedido
P1178 Sonda Lambda circuito aberto
P1179 Sonda Lambda curto com massa
P117A Sonda lambda 2 limite atingido
P117C Sonda lambda 2 banco 3 mistura muito pobre
P117D Sonda lambda 2 banco 3 mistura muito rica
P117E Sonda lambda 2 banco 4 mistura muito pobre
P117F Sonda lambda 2 banco 4 mistura muito rica
P1180 Sonda Lambda curto com positivo
P1181 Sonda Lambda circuito aberto
P1182 Sonda Lambda curto com massa
P1183 Sonda Lambda curto com positivo
P1184 Sonda Lambda circuito aberto
P1185 Sonda Lambda curto com massa
P1186 Sonda Lambda curto com positivo
P1187 Sonda Lambda circuito aberto
P1188 Sonda Lambda curto com massa
P1189 Sonda Lambda curto com positivo
P118A Sonda lambda 1 banco 3 tensão muito baixa
P118B Sonda lambda 1 banco 4 tensão muito baixa
P118C Sonda lambda 2 banco 3 mistura muito pobre
P118D Sonda lambda 2 banco 3 mistura muito rica
P118E Sonda lambda 2 banco 4 mistura muito pobre

P118F Sonda lambda 2 banco 4 mistura muito rica
P1190 Sonda Lambda sinal incorreto
P1191 Sonda Lambda 1 trocado
P1192 Sensor de pressão do combustível tensão fora da faixa
P1193 Sensor de pressão do combustível circuito aberto
P1194 Válvula de regulação de pressão de combustível tensão fora da faixa
P1195 Válvula de regulação de pressão de combustível circuito aberto
P1196 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1 mau funcionamento
P1197 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2 mau funcionamento
P1198 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1 mau funcionamento
P1199 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2 mau funcionamento
P119A Sensor de pressão do rail mau funcionamento
P119B Sensor 2 de pressão do combustível mau funcionamento
P11A1 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 1
P11A2 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 1
P11A3 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 1
P11A4 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 1
P11A5 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 2
P11A6 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 2
P11A7 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 2
P11A8 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 2
P11A9 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 3
P11AA Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 3
P11AB Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 3
P11AC Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 3
P11AD Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 4
P11AE Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 4
P11AF Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 4
P11B0 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 4
P11BF Controle da válvula de escape do cilindro 1
P11C0 Controle da válvula de escape do cilindro 1
P11C1 Controle da válvula de escape do cilindro 2
P11C2 Controle da válvula de escape do cilindro 2
P11C3 Controle da válvula de escape do cilindro 3
P11C4 Controle da válvula de escape do cilindro 3
P11C5 Controle da válvula de escape do cilindro 4
P11C6 Controle da válvula de escape do cilindro 4
P1200 Válvula de pressão do turbo mau funcionamento
P1201 Injetor 1 mau funcionamento
P1202 Injetor 2 mau funcionamento
P1203 Injetor 3 mau funcionamento
P1204 Injetor 4 mau funcionamento
P1205 Injetor 5 mau funcionamento
P1206 Injetor 6 mau funcionamento
P1207 Injetor 7 mau funcionamento
P1208 Injetor 8 mau funcionamento
P1209 Válvula de entrada para desligamento do cilindro curto com massa
P120A Banco 1 de injetores mau funcionamento
P120B Banco 2 de injetores falha elétrica
P120C Banco 1 de injetores curto circuito
P120D Banco 2 de injetores curto circuito
P120F Banco 2 de injetores curto circuito
P1210 Válvula de entrada para desligamento do cilindro curto com positivo
P1211 Válvula de entrada para desligamento do cilindro circuito aberto
P1212 Banco 1 de injetores

P1213 Injetor 1 curto com positivo
P1214 Injetor 2 curto com positivo
P1215 Injetor 3 curto com positivo
P1216 Injetor 4 curto com positivo
P1217 Injetor 5 curto com positivo
P1218 Injetor 6 curto com positivo
P1219 Injetor 7 curto com positivo
P121A Pressão do combustível na partida a frio pressão alta
P1220 Injetor 8 curto com positivo
P1221 Válvula de saída para desligamento do cilindro curto com massa
P1222 Válvula de saída para desligamento do cilindro curto com positivo
P1223 Válvula de saída para desligamento do cilindro circuito aberto
P1224 Banco 2 de injetores
P1225 Injetor 1 curto com massa
P1226 Injetor 2 curto com massa
P1227 Injetor 3 curto com massa
P1228 Injetor 4 curto com massa
P1229 Injetor 5 curto com massa
P1230 Injetor 6 curto com massa
P1231 Injetor 7 curto com massa
P1232 Injetor 8 curto com massa
P1233 Detecção de carga mau funcionamento
P1234 Composição do combustível incorreta ausente
P1235 Sonda lambda 2 banco 3 limite atingido
P1236 Sonda lambda 2 banco 4 limite atingido
P1237 Injetor 1 circuito aberto
P1238 Injetor 2 circuito aberto
P1239 Injetor 3 circuito aberto
P1240 Injetor 4 circuito aberto
P1241 Injetor 5 circuito aberto
P1242 Injetor 6 circuito aberto
P1243 Injetor 7 circuito aberto
P1244 Injetor 8 circuito aberto
P1245 Sensor de posição da agulha curto com massa
P1246 Sensor de posição da agulha problema na faixa/performance
P1247 Sensor de posição da agulha circuito aberto
P1248 Início de injeção
P1249 Sinal de consumo falha
P1250 Nível baixo de combustível
P1251 Injetor de partida a frio curto com positivo
P1252 Injetor de partida a frio curto com massa
P1253 Sinal de consumo curto com massa
P1254 Sinal de consumo curto com positivo
P1255 Sensor de temperatura da água curto com massa
P1256 Sensor de temperatura da água curto com positivo
P1257 Sistema de arrefecimento circuito aberto
P1258 Sistema de arrefecimento curto com positivo
P1259 Sistema de arrefecimento curto com massa
P125A Bomba de água incoerente
P125B Pressão do combustível temperatura alta
P1260 Injetor 1 fora da faixa
P1261 Injetor 1 fora da faixa
P1262 Injetor 1 fora da faixa
P1263 Injetor 2 fora da faixa
P1264 Injetor 2 fora da faixa

P1265 Injetor 2 fora da faixa
P1266 Injetor 3 fora da faixa
P1267 Injetor 3 fora da faixa
P1268 Injetor 3 fora da faixa
P1269 Injetor 4 fora da faixa
P1270 Injetor 4 fora da faixa
P1271 Injetor 4 fora da faixa
P1272 Injetor 5 fora da faixa
P1273 Injetor 5 fora da faixa
P1274 Injetor 5 fora da faixa
P1275 Injetor 6 fora da faixa
P1276 Injetor 6 fora da faixa
P1277 Injetor 6 fora da faixa
P1278 Válvula dosadora de combustível alto(a)
P1279 Válvula dosadora de combustível curto com massa
P1280 Válvula dosadora de combustível baixo(a)
P1281 Válvula dosadora de combustível baixo(a)
P1282 Válvula dosadora de combustível circuito aberto
P1283 Válvula dosadora de combustível mau funcionamento
P1284 Válvula dosadora de combustível circuito aberto
P1285 Válvula dosadora de combustível curto com massa
P1286 Válvula dosadora de combustível curto com positivo
P1287 Válvula de derivação do turbo circuito aberto
P1288 Válvula de derivação do turbo curto com positivo
P1289 Válvula de derivação do turbo curto com massa
P128F Sensor do radiador mau funcionamento
P1290 Sistema de arrefecimento sinal alto
P1291 Sistema de arrefecimento sinal baixo
P1292 Termostato circuito aberto
P1293 Termostato curto com positivo
P1294 Termostato curto com massa
P1295 Válvula de derivação do turbo mau funcionamento
P1296 Sistema de arrefecimento
P1297 Conexão turbo borboleta
P1298 Sensor de temperatura da água 2 incoerente
P1299 Válvula dosadora de combustível mau funcionamento
P129B Válvula de regulação de pressão de combustível
P129D Válvula de controle de combustível curto com positivo
P129F Válvula de regulação de pressão de combustível pressão alta
P12A1 Sensor de pressão do rail sinal baixo
P12A2 Sensor de pressão do rail sinal alto
P12A3 Válvula de regulação de pressão de combustível travado
P12A4 Válvula de regulação de pressão de combustível travado aberto
P1300 Falha de ignição
P1301 Regulação de detonação do cilindro 9
P1302 Regulação de detonação do cilindro 10
P1303 Regulação de detonação do cilindro 11
P1304 Regulação de detonação do cilindro 12
P1305 Cilindro 9 circuito aberto
P1306 Cilindro 9 curto com positivo
P1307 Cilindro 9 curto com massa
P1308 Cilindro 10 circuito aberto
P1309 Cilindro 10 curto com positivo
P130A Sistema de desligamento do cilindro
P1310 Cilindro 10 curto com massa

P1311 Cilindro 11 circuito aberto
P1312 Cilindro 11 curto com positivo
P1313 Cilindro 11 curto com massa
P1314 Cilindro 12 circuito aberto
P1315 Cilindro 12 curto com positivo
P1316 Cilindro 12 curto com massa
P1319 Sensor de detonação 1 curto com massa
P1320 Sensor de detonação 2 curto com massa
P1321 Sensor de detonação 3 entrada baixa
P1322 Sensor de detonação 3 entrada alta
P1323 Sensor de detonação 4 entrada baixa
P1324 Sensor de detonação 4 entrada alta
P1325 Regulação de detonação do cilindro 1
P1326 Regulação de detonação do cilindro 2
P1327 Regulação de detonação do cilindro 3
P1328 Regulação de detonação do cilindro 4
P1329 Regulação de detonação do cilindro 5
P132A Sensor de detonação 3 mau funcionamento
P132B Sensor de detonação 4 mau funcionamento
P1330 Regulação de detonação do cilindro 6
P1331 Regulação de detonação do cilindro 7
P1332 Regulação de detonação do cilindro 8
P1335 Supervisão de torque
P1336 Supervisão de torque
P1337 Sensor de posição do comando de válvulas curto com massa
P1338 Sensor de posição do comando de válvulas circuito aberto
P1339 Sinais diferentes dos sensores de fase e rotação
P1340 Sensor de posição do comando de válvulas
P1341 Saída de ignição 1 curto com massa
P1342 Saída de ignição 1 curto com positivo
P1343 Saída de ignição 2 curto com massa
P1344 Saída de ignição 2 curto com positivo
P1345 Saída de ignição 3 curto com massa
P1346 Saída de ignição 3 curto com positivo
P1347 Sinais diferentes dos sensores de fase e rotação
P1348 Saída de ignição 1 circuito aberto
P1349 Saída de ignição 2 circuito aberto
P1350 Saída de ignição 3 circuito aberto
P1351 Sensor de posição do comando de válvulas incoerente
P1352 Sensor de posição do comando de válvulas
P1354 Sensor de posição do pistão mau funcionamento
P1355 Cilindro 1 circuito aberto
P1356 Cilindro 1 curto com positivo
P1357 Cilindro 1 curto com massa
P1358 Cilindro 2 circuito aberto
P1359 Cilindro 2 curto com positivo
P1360 Cilindro 2 curto com massa
P1361 Cilindro 3 circuito aberto
P1362 Cilindro 3 curto com positivo
P1363 Cilindro 3 curto com massa
P1364 Cilindro 4 circuito aberto
P1365 Cilindro 4 curto com positivo
P1366 Cilindro 4 curto com massa
P1367 Cilindro 5 circuito aberto
P1368 Cilindro 5 curto com positivo

P1369 Cilindro 5 curto com massa
P1370 Cilindro 6 circuito aberto
P1371 Cilindro 6 curto com positivo
P1372 Cilindro 6 curto com massa
P1373 Cilindro 7 circuito aberto
P1374 Cilindro 7 curto com positivo
P1375 Cilindro 7 curto com massa
P1376 Cilindro 8 circuito aberto
P1377 Cilindro 8 curto com positivo
P1378 Cilindro 8 curto com massa
P1379 Cilindro 13
P1380 Cilindro 14
P1381 Cilindro 15
P1382 Cilindro 16
P1383 Adaptação de combustível alternativo
P1384 Falha na ECU do motor
P1385 Falha na ECU
P1386 Falha na ECU
P1387 Correção de altitude
P1388 Módulo atuador da borboleta
P1389 Módulo de controle 2 para injeção direta de combustível circuito defeituoso
P1390 Pino de ajuste de octanagem circuito aberto
P1391 Sensor de posição do comando de válvulas curto com massa
P1392 Sensor de posição do comando de válvulas circuito aberto
P1393 Saída de ignição 1 mau funcionamento
P1394 Saída de ignição 2 mau funcionamento
P1395 Saída de ignição 3 mau funcionamento
P1396 Sensor de rotação
P1397 Sensor de rotação
P1398 Sinal de rotação curto com massa
P1399 Sinal de rotação curto com positivo
P139A Sensor de posição 1 do virabrequim incoerente
P13CE Sensor de pressão no cilindro 1 mau funcionamento
P13CF Sensor de pressão no cilindro 1 curto com massa
P13D0 Sensor de pressão no cilindro 1 incoerente
P13D1 Sensor de pressão no cilindro 2 mau funcionamento
P13D2 Sensor de pressão no cilindro 2 curto com massa
P13D3 Sensor de pressão no cilindro 2 incoerente
P13D4 Sensor de pressão no cilindro 3 mau funcionamento
P13D5 Sensor de pressão no cilindro 3 curto com massa
P13D6 Sensor de pressão no cilindro 3 incoerente
P13D7 Sensor de pressão no cilindro 4 mau funcionamento
P13D8 Sensor de pressão no cilindro 4 curto com massa
P13D9 Sensor de pressão no cilindro 4 incoerente
P13DA Sensor de pressão no cilindro 5 mau funcionamento
P13DB Sensor de pressão no cilindro 5 curto com massa
P13DC Sensor de pressão no cilindro 5 incoerente
P13DD Sensor de pressão no cilindro 6 mau funcionamento
P13DE Sensor de pressão no cilindro 6 curto com massa
P13DF Sensor de pressão no cilindro 6 incoerente
P13E0 Sensor de pressão no cilindro 1 mau funcionamento
P13E1 Sensor de pressão no cilindro 2 mau funcionamento
P13E2 Sensor de pressão no cilindro 3 mau funcionamento
P13E3 Sensor de pressão no cilindro 4 mau funcionamento
P13E4 Sensor de pressão no cilindro 5 mau funcionamento

P13E5 Sensor de pressão no cilindro 6 mau funcionamento
P13E6 Sensor de pressão no cilindro incoerente
P13EA Avanço de ignição na partida a frio problema na faixa/performance
P1400 Válvula EGR mau funcionamento
P1401 Válvula EGR curto com massa
P1402 Válvula EGR curto com positivo
P1403 Sistema EGR
P1404 Válvula EGR
P1405 Sensor de EGR mau funcionamento
P1406 Sensor de temperatura do EGR fora da faixa
P1407 Sensor de temperatura do EGR sinal baixo
P1408 Sensor de temperatura do EGR sinal alto
P1409 Válvula Canister mau funcionamento
P140B Sistema de EGR 2 erro controle
P140D Sistema de EGR 2 sinal baixo
P140F Sistema de EGR 2 sinal alto
P1410 Válvula Canister curto com positivo
P1411 Sistema de ar secundário insuficiente
P1412 Sensor de EGR sinal baixo
P1413 Sensor de EGR sinal alto
P1414 Sistema de ar secundário
P1415 Regulação EGR
P1416 Regulação EGR
P1417 Sensor de nível do tanque sinal baixo
P1418 Sensor de nível do tanque sinal alto
P1419 Sistema EGR curto com positivo
P141F Sensor de temperatura do gás de escape incoerente
P1420 Sistema de ar secundário mau funcionamento
P1421 Sistema de ar secundário curto com massa
P1422 Sistema de ar secundário curto com positivo
P1423 Sistema de ar secundário insuficiente
P1424 Sistema de ar secundário
P1425 Válvula Canister curto com massa
P1426 Válvula Canister circuito aberto
P1427 Bomba de vácuo circuito aberto
P1428 Bomba de vácuo curto com massa
P1429 Bomba de vácuo circuito aberto
P142F Sistema de EGR 2 mau funcionamento
P1430 Bomba de vácuo curto com positivo
P1431 Bomba de vácuo curto com massa
P1432 Sistema de ar secundário circuito aberto
P1433 Bomba de ar secundário circuito aberto
P1434 Bomba de ar secundário curto com positivo
P1435 Bomba de ar secundário curto com massa
P1436 Bomba de ar secundário mau funcionamento
P1437 Válvula EGR
P1438 Válvula EGR
P1439 Potenciômetro do EGR
P1440 Válvula EGR circuito aberto
P1441 Válvula EGR curto com massa
P1442 Válvula EGR sinal alto
P1443 Potenciômetro do EGR sinal baixo
P1444 Sensor de EGR problema na faixa/performance
P1445 Temperatura após catalisador problema na faixa/performance
P1446 Temperatura antes do catalisador curto com massa

P1447 Temperatura antes do catalisador curto com positivo
P1448 Temperatura após catalisador curto com massa
P1449 Temperatura após catalisador curto com positivo
P144A Sistema de EGR 2 mau funcionamento
P144C Sensor de posição da EGR erro de adaptação
P144D Sensor de posição da EGR erro de adaptação
P144E Válvula EGR mau funcionamento
P144F Válvula EGR circuito aberto
P1450 Sistema de ar secundário curto com positivo
P1451 Sistema de ar secundário curto com massa
P1452 Sistema de ar secundário circuito aberto
P1453 Sensor de temperatura do gás de escape curto com positivo
P1454 Sensor de temperatura do gás de escape curto com massa
P1455 Sensor de temperatura do gás de escape problema na faixa/performance
P1456 Sensor de temperatura do gás de escape
P1457 Sensor de temperatura do gás de escape curto com positivo
P1458 Sensor de temperatura do gás de escape curto com massa
P1459 Sensor de temperatura do gás de escape problema na faixa/performance
P145C Sensor 3 de temperatura do EGR curto com massa
P145D Sensor 3 de temperatura do EGR curto com positivo
P145E Regeneração do filtro de partículas fluxo baixo
P145F Regeneração do filtro de partículas fluxo alto
P1460 Sensor de temperatura do gás de escape
P1461 Sensor de temperatura do gás de escape problema na faixa/performance
P1462 Sensor de temperatura do gás de escape problema na faixa/performance
P1463 Sistema de ar secundário mau funcionamento
P1464 Sistema de ar secundário mau funcionamento
P1465 Bomba de aditivo de combustível curto com positivo
P1466 Bomba de aditivo de combustível curto com massa
P1467 Válvula Canister curto com positivo
P1468 Válvula Canister curto com massa
P1469 Válvula Canister circuito aberto
P146A Filtro de partículas mau funcionamento
P146D Aquecedor do reagente do SCR curto com positivo
P146F Aquecedor do reagente do SCR curto com positivo
P1470 Bomba de detecção de vazamento do canister mau funcionamento
P1471 Bomba de detecção de vazamento do canister curto com positivo
P1472 Bomba de detecção de vazamento do canister curto com massa
P1473 Bomba de detecção de vazamento do canister circuito aberto
P1474 Válvula Canister mau funcionamento
P1475 Bomba de detecção de vazamento do canister sem sinal
P1476 Bomba de detecção de vazamento do canister insuficiente
P1477 Bomba de detecção de vazamento do canister mau funcionamento
P1478 Bomba de detecção de vazamento do canister
P1479 Bomba de vácuo
P147A Bomba de vácuo erro
P1480 Bomba de vácuo do hidrovacuo
P1481 Relé da bomba 2 do ar secundário circuito aberto
P1482 Relé da bomba 2 do ar secundário curto com positivo
P1483 Relé da bomba 2 do ar secundário curto com massa
P1484 Relé da bomba 2 do ar secundário falha elétrica
P1485 Sistema de ar secundário circuito aberto
P1486 Sistema de ar secundário falha elétrica
P1487 Sistema de ar secundário curto com massa
P1488 Sistema de ar secundário curto com positivo

P1489 Válvula Canister
P148A Sensor de nível do SCR incoerente
P148B Aquecedor do reagente do SCR mau funcionamento
P148C Aquecedor do reagente do SCR mau funcionamento
P148D Bomba de detecção de vazamento do canister mau funcionamento
P148F Válvula de derivação da EGR mau funcionamento
P1490 Válvula Canister
P1491 Válvula Canister circuito aberto
P1492 Válvula Canister erro
P1493 Bomba de vácuo do hidrovacu performance
P1494 Válvula Canister
P1495 Sistema EGR curto com massa
P1496 Sistema EGR curto com positivo
P1497 Sistema de ar secundário
P1498 Sistema de ar secundário
P1499 Controle de ventilação do EGR circuito aberto ou curto com massa
P149D Bomba do sistema SCR circuito aberto
P149E Bomba do sistema SCR curto com massa
P149F Bomba do sistema SCR curto com positivo
P14A6 Sensor 1 de temperatura do gás de escape banco 1 mau funcionamento
P14A8 Sensor 1 de temperatura do gás de escape banco 1 curto com massa
P14AA Válvula de controle do gás de escape mau funcionamento
P14AB Borboleta do escape
P14AC Borboleta do escape
P1500 Relé da bomba de combustível mau funcionamento
P1501 Relé da bomba de combustível curto com massa
P1502 Relé da bomba de combustível curto com positivo
P1503 Carga do alternador fora da faixa
P1504 Sistema de admissão
P1505 Interruptor de posição da borboleta circuito aberto
P1506 Interruptor de posição da borboleta curto com massa
P1507 Atuador de marcha lenta abaixo do limite inferior
P1508 Atuador de marcha lenta acima do limite superior
P1509 Atuador de marcha lenta mau funcionamento
P150A Temporizador de desligamento do motor intermitente
P150B Sensor de aceleração acima do limite superior
P150C Sinal de rotação na transmissão
P150D Desgaste da corrente muito alto
P150E Velocidade do ABS
P150F Módulo de controle externo codificação incorreta
P1510 Atuador de marcha lenta curto com positivo
P1511 Válvula de controle do ar da admissão mau funcionamento
P1512 Válvula de controle do ar da admissão curto com positivo
P1513 Válvula de coletor variável curto com positivo
P1514 Válvula de coletor variável curto com massa
P1515 Válvula de controle do ar da admissão curto com massa
P1516 Válvula de controle do ar da admissão circuito aberto
P1517 Relé principal mau funcionamento
P1518 Relé principal curto com positivo
P1519 Controle do comando de válvula mau funcionamento
P151A Programação da ECU codificação incorreta
P151B Tensão da ignição incoerente
P151D Sobrerotação do motor
P151E Interruptor de pressão do óleo
P1520 Válvula de coletor variável circuito aberto

P1521 Válvula de coletor variável mau funcionamento
P1522 Controle do comando de válvula mau funcionamento
P1523 Sinal de saída de colisão fora da faixa
P1524 Relé da bomba de combustível curto com massa
P1525 Controle do comando de válvula mau funcionamento
P1526 Controle do comando de válvula curto com positivo
P1527 Controle do comando de válvula curto com massa
P1528 Temporização do comando de válvulas circuito aberto
P1529 Controle do comando de válvula curto com positivo
P1530 Temporização do comando de válvulas curto com massa
P1531 Controle do comando de válvula circuito aberto
P1532 Regulação da marcha lenta
P1533 Controle do comando de válvula mau funcionamento
P1534 Controle do comando de válvula curto com positivo
P1535 Controle do comando de válvula curto com massa
P1536 Controle do comando de válvula circuito aberto
P1537 Válvula de corte de combustível mau funcionamento
P1538 Válvula de corte de combustível curto com massa
P1539 Interruptor do pedal de embreagem incoerente
P1540 Sensor de velocidade do veículo sinal alto
P1541 Relé da bomba de combustível circuito aberto
P1542 Atuador da borboleta incoerente
P1543 Atuador da borboleta sinal baixo
P1544 Atuador da borboleta sinal alto
P1545 Controle da borboleta mau funcionamento
P1546 Válvula de alívio do turbo curto com positivo
P1547 Válvula de alívio do turbo curto com massa
P1548 Válvula de alívio do turbo circuito aberto
P1549 Válvula de alívio do turbo curto com massa
P154D Controle de pressão do turbo mau funcionamento
P154E Controle de pressão do turbo mau funcionamento
P154F Controle de pressão do turbo mau funcionamento
P1550 Válvula de pressão do turbo
P1551 Sensor barométrico curto com positivo
P1552 Sensor barométrico circuito aberto
P1553 Relação MAP e pressão barométrica fora da faixa
P1554 Controle da borboleta acima do limite superior
P1555 Pressão do turbo muito alta
P1556 Válvula de alívio do turbo
P1557 Válvula de alívio do turbo
P1558 Atuador da borboleta mau funcionamento
P1559 Corpo da borboleta erro de adaptação
P155A Controle de pressão do turbo problema na faixa/performance
P155B Controle de pressão do turbo abaixo do limite de adaptação
P155C Controle de pressão do turbo acima do limite de adaptação
P155D Controle de pressão do turbo pressão alta
P1560 Rotação máxima do motor
P1561 Ajuste de mistura
P1562 Ajuste de mistura acima do limite superior
P1563 Ajuste de mistura abaixo do limite inferior
P1564 Atuador da borboleta
P1565 Atuador da borboleta
P1566 Sinal de pressão do ar condicionado fora da faixa
P1567 Sinal de pressão do ar condicionado sem sinal
P1568 Atuador da borboleta falha

P1569	Interruptor cruise control incoerente
P156A	Controle da borboleta mau funcionamento
P156B	Sinal de posição da borboleta incoerente
P1570	Imobilizador
P1571	Válvula do suporte do motor curto com positivo
P1572	Válvula do suporte do motor curto com massa
P1573	Válvula do suporte do motor circuito aberto
P1574	Válvula do suporte do motor mau funcionamento
P1575	Válvula do suporte do motor curto com positivo
P1576	Válvula do suporte do motor curto com massa
P1577	Válvula do suporte do motor circuito aberto
P1578	Válvula do suporte do motor mau funcionamento
P1579	Atuador da borboleta erro de adaptação
P1580	Atuador da borboleta mau funcionamento
P1581	Atuador da borboleta
P1582	Regulação da marcha lenta
P1583	Válvulas de suporte da transmissão curto com positivo
P1584	Válvulas de suporte da transmissão curto com massa
P1585	Válvulas de suporte da transmissão circuito aberto
P1586	Válvula do suporte do motor curto com positivo
P1587	Válvula do suporte do motor curto com massa
P1588	Válvula do suporte do motor circuito aberto
P1589	Potenciômetro seletor de temperatura circuito aberto
P1590	Potenciômetro seletor de temperatura curto com massa
P1591	Válvula de alívio do turbo
P1592	Sensor MAP
P1593	Adaptação de altitude fora da faixa
P1594	Sensor de temperatura do óleo do comando de válvula curto com positivo
P1595	Sensor de temperatura do óleo do comando de válvula curto com massa
P1596	Link de comunicação do módulo de controle do nível de direção
P1597	Link de comunicação do módulo de controle do nível de direção
P1598	Sensor de temperatura do óleo do comando de válvula incoerente
P1599	Mistura pobre na marcha lenta
P159B	Sensor de nível/temperatura do óleo curto com positivo
P159C	Sensor de nível/temperatura do óleo curto com massa
P159D	Sensor de nível/temperatura do óleo incoerente
P159E	Sensor de nível/temperatura do óleo sem sinal
P159F	ECU da transmissão
P15A0	Interruptor Neutro mau funcionamento
P15A1	Interruptor Neutro incoerente
P15A2	Interruptor Neutro curto com massa
P15A4	Controle de desligamento do motor
P1600	Tensão da ignição
P1601	Relé de alimentação da ECU
P1602	Tensão da bateria
P1603	Falha na ECU
P1604	Falha na ECU
P1605	Sensor de aceleração longitudinal mau funcionamento
P1606	Sinal do torque do motor mau funcionamento
P1607	Sinal de velocidade
P1608	Sinal do sensor do ângulo do volante
P1609	Desligamento por colisão
P160A	Falha de checksum da ECU
P1610	Falha na ECU
P1611	Lâmpada de diagnóstico curto com massa

P1612 Falha na ECU do motor codificação incorreta
P1613 Lâmpada de diagnóstico curto com positivo
P1614 Lâmpada de diagnóstico mau funcionamento
P1615 Sensor de temperatura do óleo problema na faixa/performance
P1616 Indicador da vela de pre aquecimento curto com positivo
P1617 Indicador da vela de pre aquecimento curto com massa
P1618 Relé da vela de pré-aquecimento curto com positivo
P1619 Relé da vela de pré-aquecimento curto com massa
P161A Vela Cilindro 1 circuito aberto
P161B Vela Cilindro 2 circuito aberto
P161C Vela Cilindro 3 circuito aberto
P161D Vela Cilindro 4 circuito aberto
P161E Vela Cilindro 5 circuito aberto
P161F Vela Cilindro 6 circuito aberto
P1620 Sinal de temperatura da água curto com positivo
P1621 Sinal de temperatura da água curto com massa
P1622 Sinal de temperatura da água fora da faixa
P1623 Powertrain sem sinal
P1624 Lâmpada de diagnóstico mau funcionamento
P1625 Link de comunicação da transmissão sem sinal
P1626 Link de comunicação da transmissão sem sinal
P1627 Link de comunicação do módulo de controle da bomba de combustível sem sinal
P1628 Link de comunicação do módulo do sensor de ângulo do volante sem sinal
P1629 Link de comunicação do sensor de distância sem sinal
P162A Vela Cilindro 7 circuito aberto
P162B Vela Cilindro 8 circuito aberto
P162C Vela Cilindro 9 circuito aberto
P162D Vela Cilindro 10 circuito aberto
P162E Vela Cilindro 11 circuito aberto
P162F Vela Cilindro 12 circuito aberto
P1630 Sensor 1 do pedal do acelerador sinal baixo
P1631 Sensor 1 do pedal do acelerador sinal alto
P1632 Sensor 1 do pedal do acelerador mau funcionamento
P1633 Sensor 2 do pedal do acelerador sinal baixo
P1634 Sensor 2 do pedal do acelerador sinal alto
P1635 Link de comunicação do módulo do ar condicionado sem sinal
P1636 Link de comunicação do módulo de controle do airbag sem sinal
P1637 Link de comunicação do módulo de controle da carroceria sem sinal
P1638 Link de comunicação do módulo de controle da embreagem nas quatro rodas sem sinal
P1639 Relação entre sensor do pedal do acelerador 1 e 2 incoerente
P163B Inicialização do sistema função ativa
P163D Indicador do modo de direção mau funcionamento
P163E Falha na ECU
P163F ECU 2 de controle das velas
P1640 Falha na memória EEPROM
P1641 ECU do ar condicionado verifique códigos de defeitos
P1642 ECU do airbag verifique códigos de defeitos
P1643 Falha na ECU do motor verifique códigos de defeitos
P1644 ECU da embreagem verifique códigos de defeitos
P1645 ECU de controle de tração verifique códigos de defeitos
P1646 ECU de controle de tração verifique códigos de defeitos
P1647 Powertrain verifique códigos de defeitos
P1648 Powertrain mau funcionamento
P1649 Link de comunicação do módulo de controle do ABS sem sinal
P164A Interruptor de pressão do óleo incoerente

P164B	Interruptor de pressão do óleo mau funcionamento
P164C	Interruptor de pressão do óleo incoerente
P164D	Interruptor de pressão do óleo mau funcionamento
P164E	Válvula de controle do óleo mau funcionamento
P1650	Link de comunicação do módulo de controle do painel sem sinal
P1651	Powertrain sem sinal
P1652	ECU da transmissão verifique códigos de defeitos
P1653	ECU do ABS verifique códigos de defeitos
P1654	Falha no painel de instrumentos verifique códigos de defeitos
P1655	Sistema de controle de distância verifique códigos de defeitos
P1656	Relé da embreagem do ar condicionado curto com massa
P1657	Relé da embreagem do ar condicionado curto com positivo
P1658	Link de comunicação do sensor de distância incorreto
P1659	Controle do ventilador 1 curto com positivo
P165B	Sensor de temperatura externa curto com massa
P165C	Sensor de temperatura externa mau funcionamento
P165D	Sensor de pressão do ar condicionado pressão alta
P165E	Sensor de pressão do ar condicionado pressão baixa
P165F	Controle de pressão do óleo curto com massa
P1660	Controle do ventilador 1 curto com massa
P1661	Controle do ventilador 2 curto com positivo
P1662	Controle do ventilador 2 curto com massa
P1663	Controle de injetor
P1664	Controle de injetor
P1665	Controle de injetor
P1666	Injetor 1 mau funcionamento
P1667	Injetor 2 mau funcionamento
P1668	Injetor 3 mau funcionamento
P1669	Injetor 4 mau funcionamento
P166A	Sensor de temperatura do óleo mau funcionamento
P166B	Sensor de temperatura do óleo curto com massa
P166C	Sensor de temperatura do óleo incoerente
P166D	ECU do motor incorreto
P166F	Modo de emergência não ativo
P1670	Injetor 5 mau funcionamento
P1671	Injetor 6 mau funcionamento
P1672	Controle do ventilador 1 curto com massa
P1673	Link de comunicação do módulo de controle do ABS incoerente
P1674	Link de comunicação do módulo de controle do painel incoerente
P1675	Link de comunicação do módulo de controle da bomba de combustível incoerente
P1676	Indicador de falha do acelerador mau funcionamento
P1677	Indicador de falha do acelerador curto com positivo
P1678	Indicador de falha do acelerador curto com massa
P1679	Indicador de falha do acelerador circuito aberto
P167A	Indicador do sistema Start/Stop mau funcionamento
P167B	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista sinal incorreto
P167C	Interruptor de modo da transmissão mau funcionamento
P167D	Interruptor Start/Stop mau funcionamento
P167E	Partidas do motor pelo Start/Stop limite excedido
P1680	Modo de emergência
P1681	Programação da ECU erro de programação
P1682	Link de comunicação do módulo de controle do ABS
P1683	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
P1684	Programação da ECU erro de comunicação
P1685	Link de comunicação do módulo do sensor de ângulo do volante incoerente

P1686 Programação da ECU

P1687 Link de comunicação do módulo do ar condicionado incoerente

P1688 Link de comunicação do módulo de tração 4x4 incoerente

P1689 Link de comunicação do módulo de controle da carroceria incoerente

P168B Interruptor de pressão do óleo incoerente

P168C Interruptor de pressão do óleo incoerente

P168D Interruptor de pressão do óleo mau funcionamento

P168E Configuração stop e start travado fechado

P1690 Lâmpada de diagnóstico mau funcionamento

P1691 Lâmpada de diagnóstico circuito aberto

P1692 Lâmpada de diagnóstico curto com massa

P1693 Lâmpada de diagnóstico curto com positivo

P1694 Lâmpada de diagnóstico

P1695 Link de comunicação do módulo de controle da embreagem nas quatro rodas incoerente

P1696 Link de comunicação do módulo de controle da coluna de direção incoerente

P1697 ECU da direção verifique códigos de defeitos

P1698 ECU da direção verifique códigos de defeitos

P1699 Link de comunicação do módulo de controle da coluna de direção incoerente

P169A Modo de carregamento

P16B3 Bomba de arrefecimento do intercooler circuito aberto

P16B4 Bomba de arrefecimento do intercooler curto com massa

P16B5 Bomba de arrefecimento do intercooler curto com positivo

P16B6 Bomba de arrefecimento do intercooler

P16B8 Bomba de arrefecimento do intercooler falha mecânica

P16B9 Bomba de arrefecimento do intercooler lubrificação

P16BA Bomba de arrefecimento do intercooler lubrificação

P16BB Bomba de água auxiliar circuito aberto

P16BC Bomba de água auxiliar curto com massa

P16BD Bomba de água auxiliar curto com positivo

P16BF Bomba auxiliar

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

P1733 Interruptor de mudança descendente curto com massa

P1734 Habilitação da partida

P1735 Sensor de posição da embreagem 1

P1736 Sensor de posição da embreagem 2

P1737 Sensor 1 de pressão da transmissão

P1738 Sensor 2 de pressão da transmissão circuito aberto ou curto com positivo

P1739 Interruptor de mudança ascendente

P173A Sensor de posição do seletor de marcha 1

P173B Sensor de posição do seletor de marcha 2

P173C Sensor de posição do seletor de marcha 3

P173D Sensor de posição do seletor de marcha 4

P173E Válvula 1

P173F Válvula 2

P1740 Temperatura da embreagem

P1741 Pressão da embreagem

P1742 Torque da embreagem

P1743 Escorregamento da embreagem sinal alto

P1744 Interruptor de mudança curto com massa

P1745 Alimentação da ECU curto com positivo

P1746 Alimentação da ECU mau funcionamento

P1747 Relé de alimentação da transmissão curto com massa

P1748 Falha na ECU

P1749 Falha na ECU

P174A Válvula 3
P174B Válvula 4
P174C Válvula 1
P174D Válvula 2
P174E Válvula 3
P174F Válvula 4
P1750 Tensão da bateria tensão muito baixa
P1751 Tensão da bateria tensão muito alta
P1752 Tensão da bateria mau funcionamento
P1753 Interruptor de mudança
P1754 Interruptor de mudança ascendente
P1755 Interruptor de mudança descendente
P1756 Interruptor de mudança
P1757 Tensão da bateria circuito aberto
P1758 Tensão da ignição circuito aberto
P1759 Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P175A Atuador de mudança
P175B Atuador de mudança
P175C Atuador para dupla embreagem
P175D Válvula de abertura da embreagem incorreto
P175E Válvula 1 de fechamento da embreagem incorreto
P175F Sistema de transmissão automática erro de adaptação
P1760 Válvula Shift Lock mau funcionamento
P1761 Válvula Shift Lock curto com massa
P1762 Válvula Shift Lock curto com positivo
P1763 Válvula Shift Lock circuito aberto
P1764 Temperatura da transmissão
P1765 Sensor de pressão hidráulica
P1766 Sensor de posição da borboleta circuito aberto ou curto com positivo
P1767 Sensor de posição da borboleta curto com massa
P1768 Sensor de pressão hidráulica sinal alto
P1769 Sensor de pressão hidráulica sinal baixo
P176A Seletor de marcha 1 erro de adaptação
P176B Seletor de marcha 2 erro de adaptação
P176C Seletor de marcha 3 erro de adaptação
P176D Seletor de marcha 4 erro de adaptação
P176E Válvula de abertura da embreagem 2 incorreto
P176F Válvula de abertura da embreagem 2 incorreto
P1770 Sinal de carga fora da faixa
P1771 Sinal de carga
P1772 Sinal de carga
P1773 Sensor de pressão hidráulica sinal alto
P1774 Sensor de pressão hidráulica sinal baixo
P1775 Sensor de pressão hidráulica
P1776 Sensor de pressão hidráulica fora da faixa
P1777 Sensor de pressão hidráulica fora da faixa
P1778 Válvula 7
P1779 Eixo de entrada 1 da transmissão sobre-velocidade
P177A Eixo de entrada 2 da transmissão sobre-velocidade
P177B Embreagem 1 limite excedido
P177C Embreagem 2 limite excedido
P177D Embreagem dupla torque alto
P177E Queda de pressão
P177F Bomba hidráulica tensão muito baixa
P1780 Redução de torque do motor falha

P1781	Redução de torque do motor curto com massa
P1782	Redução de torque do motor curto com positivo
P1783	Torque da embreagem 2 erro de adaptação
P1784	Interruptor de mudança curto com massa
P1785	Interruptor de mudança curto com positivo
P1786	Relé da luz de marcha ré circuito aberto
P1787	Relé da luz de marcha ré curto com massa
P1788	Relé da luz de marcha ré curto com positivo
P1789	Sistema de controle de marcha lenta
P178A	Bomba hidráulica mau funcionamento
P178B	Bomba hidráulica incoerente
P178C	Relação entre embreagem 1 e 2
P178D	Anel sincronizador desgaste
P178E	Temperatura alta da transmissãõ
P178F	Válvula reguladora de pressão da bomba obstruído
P1790	Sinal da faixa de transmissão circuito aberto
P1791	Sinal da faixa de transmissão curto com massa
P1792	Sinal da faixa de transmissão curto com positivo
P1793	Sensor 2 de rotação de saída sem sinal
P1794	Alavanca seletora
P1795	Sinal de velocidade circuito aberto
P1796	Sinal de velocidade curto com positivo
P1797	Sinal de velocidade curto com massa
P1798	Sensor 2 de rotação de saída incoerente
P1799	Sensor 2 de rotação de saída rotação alta
P179A	Válvula de posicionamento de marcha mau funcionamento
P179B	Solenóide da transmissão mau funcionamento
P179C	Pressão do óleo da transmissão mau funcionamento
P179D	Válvula de arrefecimento do óleo mau funcionamento
P179E	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha mau funcionamento
P179F	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha mau funcionamento
P17A0	Pressão do reservatório 1
P17A1	Pressão do reservatório 2
P17A2	Pressão diferencial
P17A3	Pressão diferencial
P17A4	Sensor de aceleração lateral
P17A5	Sensor de aceleração longitudinal
P17A6	Interruptor P/N
P17A7	Interruptor P/N
P17A8	Válvula 1 circuito aberto
P17A9	Válvula 1 curto com massa
P17AA	Válvula 1 curto com positivo
P17AB	Válvula 1 mau funcionamento
P17AC	Válvula 2 circuito aberto
P17AD	Válvula 2 curto com massa
P17AE	Válvula 2 curto com positivo
P17AF	Válvula 2 mau funcionamento
P17B0	Válvula 3 circuito aberto
P17B1	Válvula 3 curto com massa
P17B2	Válvula 3 curto com positivo
P17B3	Válvula 3 mau funcionamento
P17B4	Válvula 4 circuito aberto
P17B5	Válvula 4 curto com massa
P17B6	Válvula 4 curto com positivo
P17B7	Válvula 4 mau funcionamento

P17B8 Potenciômetro 1 de reconhecimento de marcha incoerente
P17B9 Potenciômetro 1 de reconhecimento de marcha sinal baixo
P17BA Potenciômetro 1 de reconhecimento de marcha sinal alto
P17BB Potenciômetro 2 de reconhecimento de marcha incoerente
P17BC Potenciômetro 2 de reconhecimento de marcha sinal baixo
P17BD Potenciômetro 2 de reconhecimento de marcha sinal alto
P17BE Bomba hidráulica temperatura alta
P17BF Bomba hidráulica modo de emergência
P17C0 Interruptor sport circuito aberto
P17C1 Indicador de marcha mau funcionamento
P17C2 Indicador de marcha tensão fora da faixa
P17C3 Alavanca seletora mau funcionamento
P17C4 Indicador de marcha mau funcionamento
P17C5 Alavanca seletora incoerente
P17C6 Válvula 1 da embreagem mau funcionamento
P17C7 Sensor 3 de rotação de entrada mau funcionamento
P17C8 Sensor 3 de rotação de entrada incoerente
P17C9 Sensor 3 de rotação de entrada sem sinal
P17CA Condições incorretas para ajuste incoerente
P17CB Válvula 1 da embreagem falha
P17CC Válvula 2 da embreagem falha
P17CD Embreagem 1 torque alto
P17CE Embreagem 2 torque alto
P17CF Embreagem 1 escorregamento muito alto
P17D0 Embreagem 2 escorregamento muito alto
P17D1 Embreagem 1 acima do limite superior
P17D2 Embreagem 2 acima do limite superior
P17D3 ECU da transmissão fora da faixa
P17D4 Válvula 3 mau funcionamento
P17D5 Válvula 3 mau funcionamento
P17D6 Embreagem 1 pressão alta
P17D7 Embreagem 2 pressão alta
P17D8 Temperatura da embreagem temperatura alta
P17D9 Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha fora da faixa
P17DA Sensor do atuador de marcha 1 incoerente
P17DB Sensor do atuador de marcha 2 incoerente
P17DC Sensor do atuador de marcha 3 incoerente
P17DD Sensor do atuador de marcha 4 incoerente
P17DE Sensor de posição do seletor de marcha 1 e 3 mau funcionamento
P17DF Sensor de posição do seletor de marcha 2 e 4 mau funcionamento
P17E0 Sensor do atuador de marcha 1 mau funcionamento
P17E1 Sensor do atuador de marcha 2 mau funcionamento
P17E2 Sensor do atuador de marcha 3 mau funcionamento
P17E3 Sensor do atuador de marcha 4 mau funcionamento
P17E4 Indicador de marcha curto com massa
P17E5 Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha mau funcionamento
P17E6 Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha incoerente
P17E7 Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha falha
P17E8 Válvula Shift Lock mau funcionamento
P17E9 Válvula Shift Lock curto com positivo
P17EA Válvula Shift Lock falha
P17EB Válvula Shift Lock curto com massa
P17EC Interruptor do shift lock mau funcionamento
P17ED Interruptor do shift lock travado
P17EE Interruptor do shift lock incoerente

P17EF Interruptor do shift lock curto com positivo
P17F0 Solenóide de pressão do reservatório curto com massa
P17F1 Solenóide de pressão do reservatório circuito aberto
P17F2 Solenóide de pressão do reservatório mau funcionamento
P17F3 Solenóide Park curto com massa
P17F4 Solenóide Park curto com massa
P17F5 Solenóide Park circuito aberto
P17F6 Solenóide Park mau funcionamento
P17F7 Sinal Park incoerente
P17F8 Sinal Park mau funcionamento
P17F9 Solenóide Park mau funcionamento
P17FA Válvula 8 mau funcionamento
P17FB Válvula 8 circuito aberto
P17FC Válvula 8 circuito aberto ou curto com massa
P17FD Válvula 8 curto com positivo
P17FF Solenóide Park modo de emergência
P1800 Válvula do atuador hidráulico mau funcionamento
P1801 Circuito da sirene curto com positivo
P1802 Interruptor do pedal de embreagem incoerente
P1803 Overdrive mau funcionamento
P1804 Sensor de posição do atuador hidráulico mau funcionamento
P1805 Sensor de posição do atuador hidráulico acima do limite superior
P1806 Sensor de posição do atuador hidráulico limite inferior não atingido
P1807 Sensor de posição do atuador hidráulico erro de adaptação
P1808 Sensor de posição do atuador hidráulico incoerente
P1809 Bomba hidráulica mau funcionamento
P180A Atuador de marcha 1 incorreto
P180B Atuador de marcha 2 incorreto
P180C Atuador de marcha 3 incorreto
P180D Atuador de marcha 4 incorreto
P180E Sensor de posição da embreagem 1 incoerente
P180F Sensor de posição da embreagem 2 incoerente
P1810 Relação incorreta da marcha 8 incorreto
P1811 Embreagem do conversor de torque fora do tempo
P1812 Embreagem do conversor de torque fora do tempo
P1813 Solenóide de controle da pressão A mau funcionamento
P1814 Solenóide de controle da pressão A curto com massa
P1815 Solenóide de controle da pressão A curto com positivo
P1816 Bomba auxiliar
P1817 Sensor de temperatura da bomba hidráulica auxiliar
P1818 Solenóide de controle da pressão B mau funcionamento
P1819 Solenóide de controle da pressão B curto com massa
P181A Sistema hidráulico
P181B Sensor de reconhecimento de marcha mau funcionamento
P181C Sensor de reconhecimento de marcha incoerente
P181D Sensor de reconhecimento de marcha mau funcionamento
P181E Sensor de reconhecimento de marcha incoerente
P181F Bomba auxiliar
P1820 Solenóide de controle da pressão B curto com positivo
P1821 Temperatura da transmissão
P1823 Solenóide de controle da pressão C mau funcionamento
P1824 Solenóide de controle da pressão C curto com massa
P1825 Solenóide de controle da pressão C curto com positivo
P1828 Solenóide de controle da pressão D mau funcionamento
P1829 Solenóide de controle da pressão D curto com massa

P182A Sinal do interruptor da embreagem sinal baixo
P182B Sinal do interruptor da embreagem sinal alto
P182C Corte de combustível pela transmissão circuito aberto ou curto com massa
P182D Corte de combustível pela transmissão curto com positivo
P1830 Solenóide de controle da pressão D curto com positivo
P1833 Solenóide de controle da pressão E mau funcionamento
P1834 Solenóide de controle da pressão E curto com massa
P1835 Solenóide de controle da pressão E curto com positivo
P1838 Solenóide de controle da pressão F mau funcionamento
P1839 Solenóide de controle da pressão F curto com massa
P183A Requisição de torque ao motor incoerente
P183B Requisição de torque ao motor incoerente
P183C Válvula de abertura da embreagem incoerente
P1840 Solenóide de controle da pressão F curto com positivo
P1841 Ligação entre motor e transmissão
P1842 Falha no painel de instrumentos verifique códigos de defeitos
P1843 Sistema de controle de distância verifique códigos de defeitos
P1844 Falha na ECU do motor verifique códigos de defeitos
P1845 ECU da direção verifique códigos de defeitos
P1847 ECU do ABS verifique códigos de defeitos
P1848 Falha na ECU do motor verifique códigos de defeitos
P1849 ECU da transmissão verifique códigos de defeitos
P184A Pressão do óleo da transmissão erro de adaptação
P184B Pressão do óleo da transmissão erro de adaptação
P184F Link de comunicação do módulo de controle do veículo híbrido
P1850 Link de comunicação do módulo de controle do motor sem sinal
P1851 Link de comunicação do módulo de controle do ABS sem sinal
P1852 Link de comunicação do módulo de controle do motor incoerente
P1853 Link de comunicação do módulo de controle do ABS incoerente
P1854 Powertrain
P1855 Software incompatível do módulo de controle do motor
P1856 Correlação entre funcionamento do pedal do acelerador e borboleta
P1857 Sinal de carga
P1858 Sensor de rotação de entrada
P1859 Interruptor do freio
P1860 Interruptor Kickdown
P1861 Sensor de posição da borboleta
P1862 Link de comunicação do módulo de controle do painel sem sinal
P1863 Link de comunicação do módulo do sensor de ângulo do volante sem sinal
P1864 Link de comunicação do sensor de distância sem sinal
P1865 Link de comunicação do módulo de controle da carroceria sem sinal
P1866 Powertrain sem sinal
P1867 Link de comunicação do módulo de controle da coluna de direção sem sinal
P1868 Válvula 1 de suporte da transmissão curto com positivo
P1869 Válvula 1 de suporte da transmissão curto com massa
P1870 Válvula 1 de suporte da transmissão circuito aberto
P1871 Válvula 2 de suporte da transmissão curto com positivo
P1872 Válvula 2 de suporte da transmissão curto com massa
P1873 Válvula 2 de suporte da transmissão circuito aberto
P1874 Válvula do suporte do motor curto com positivo
P1875 Válvula do suporte do motor curto com massa
P1876 Válvula do suporte do motor circuito aberto
P1877 Relé do arrefecimento da transmissão circuito aberto
P1878 Relé do arrefecimento da transmissão curto com positivo
P1879 Relé do arrefecimento da transmissão curto com massa

P1880 Link de comunicação do gateway

P1881 Link de comunicação do módulo do sensor de aceleração longitudinal sem sinal

P1882 Sistema do freio de estacionamento sem sinal

P1883 Interruptor P/N

P1884 Relé da luz de marcha ré curto com massa

P1885 Relé da luz de marcha ré curto com positivo

P1886 Relé da luz de marcha ré circuito aberto

P1887 Sensor de velocidade da roda incoerente

P1888 Aquecedor do líquido de arrefecimento curto com positivo

P1889 Aquecedor do líquido de arrefecimento circuito aberto ou curto com massa

P188A Aquecedor do líquido de arrefecimento mau funcionamento

P1890 Interruptor de mudança no volante mau funcionamento

P1891 Interruptor de mudança no volante incoerente

P1892 Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha mau funcionamento

P1893 Indicador de marcha mau funcionamento

P1894 Indicador de marcha incoerente

P1895 Queda de pressão

P1896 Embreagem 1 choque térmico

P1897 Embreagem 2 choque térmico

P1898 Embreagem 1

P1899 Embreagem 2

P189A Embreagem 1 folga muito pequena

P189B Embreagem 2 folga muito pequena

P189C Pressão no acumulador insuficiente

P189D Mensagem CAN

P189E Mensagem CAN do motor

P189F Mensagem CAN do controle de estabilidade

P18A2 Sistema de transmissão automática mau funcionamento

MOTOR / INJEÇÃO ELETRÔNICA / EMISSÕES / AREFEICIMENTO

P1900 Controle do ventilador 2

P1901 Relé do ventilador curto com positivo

P1902 Relé do ventilador circuito aberto ou curto com massa

P1903 Válvula bypass do circuito de refrigeração curto com positivo

P1904 Válvula bypass do circuito de refrigeração circuito aberto ou curto com massa

P1905 Relé do arrefecimento do intercooler curto com positivo

P1906 Relé do arrefecimento do intercooler circuito aberto ou curto com massa

P1907 Link de comunicação do módulo de controle do motor

P1908 Link de comunicação do módulo de controle do motor

P1909 Link de comunicação do módulo de controle do motor sem sinal

P190A Bomba de arrefecimento do intercooler mau funcionamento

P190B Bomba de arrefecimento do intercooler

P190C Bomba de arrefecimento do intercooler sem sinal

P190D Bomba de arrefecimento do intercooler mau funcionamento

P190E Bomba de arrefecimento do intercooler tensão fora da faixa

P190F Bomba de arrefecimento do intercooler mau funcionamento

P1910 Link de comunicação do módulo de controle do motor sem sinal

P1911 Link de comunicação do módulo de controle do motor mau funcionamento

P1912 Sensor de pressão do freio curto com positivo

P1913 Sensor de pressão do freio curto com massa

P1914 Sensor de pressão do freio incoerente

P1915 Bomba de água curto com positivo

P1916 Bomba de água curto com massa

P1917 Bomba de água circuito aberto

P1918 Carga do alternador curto com positivo

P1919	Carga do alternador curto com massa
P191A	Sincronismo entre virabrequim e comando de válvulas
P191B	Controle do ventilador 1 incoerente
P191C	Controle do ventilador 2 incoerente
P191D	Bomba de arrefecimento do intercooler incoerente
P191F	Sensor de pressão do servofreio mau funcionamento
P1920	Válvula do suporte do motor circuito aberto ou curto com massa
P1921	Sensor 2 de temperatura ambiente curto com massa
P1922	Sensor 2 de temperatura ambiente circuito aberto ou curto com positivo
P1923	ECU auxiliar verifique códigos de defeitos
P1924	Programação da ECU incoerente
P1925	Bomba de água auxiliar curto com positivo
P1926	Bomba de água auxiliar curto com massa
P1927	Bomba de água auxiliar circuito aberto
P1928	Adaptação da ECU do motor ao imobilizador
P1929	Controle do ventilador 1 circuito aberto
P192A	Bomba de água auxiliar lubrificação
P192B	Bomba de água auxiliar mau funcionamento
P192C	Bomba de água auxiliar temperatura alta
P192D	Bomba de água auxiliar lubrificação
P192E	Bomba de água auxiliar mau funcionamento
P192F	Bomba de água auxiliar temperatura alta
P1930	Controle do ventilador 2 circuito aberto
P1931	Ventilador mau funcionamento
P1932	Link de comunicação do módulo do imobilizador incoerente
P1933	Atuador da borboleta 2 mau funcionamento
P1934	Sensor de temperatura da água sinal baixo
P1935	Sensor de temperatura da água sinal alto
P1936	Desligamento do gerador curto com massa
P1937	Desligamento do gerador curto com positivo
P1938	Bomba de água auxiliar circuito aberto ou curto com massa
P1939	Link de comunicação do módulo do imobilizador sem sinal
P193E	Sensor de pressão do gás do escape
P1940	Link de comunicação do módulo de controle de energia da bateria sem sinal
P1941	Link de comunicação do módulo de controle de energia da bateria incoerente
P1942	Link de comunicação do módulo de controle do nível de direção sem sinal
P1943	Link de comunicação do módulo de controle do nível de direção incoerente
P1944	Controle do ventilador 1 temperatura alta
P1945	Controle do ventilador 1 curto circuito
P1946	Controle do ventilador 1 falha
P1947	Controle do ventilador 2 temperatura alta
P1948	Controle do ventilador 2 curto circuito
P1949	Controle do ventilador 2 falha
P194A	Bomba de água rotação alta
P194B	Bomba de água travado
P194C	Bomba de água sobreaquecimento
P194D	Bomba de água rotação baixa
P194E	Temperatura do motor sinal alto
P194F	Temperatura do motor sinal baixo
P1950	Ventilador travado
P1951	Ventilador travado
P1952	Controle de pressão do turbo falha
P1953	Controle de pressão do turbo falha
P1954	ECU 2 de controle das velas mau funcionamento
P1955	ECU 2 de controle das velas incoerente

P1956 Sensor 2 de temperatura do gás de escape banco 1 mau funcionamento
P1957 Sensor 2 de temperatura do gás de escape banco 1 curto com massa
P1958 Sensor 2 de temperatura do gás de escape banco 1 curto com positivo
P1959 Sensor 2 de temperatura do gás de escape banco 1 incoerente
P1960 Controle de temperatura do gás de escape banco 3 limite excedido
P1961 Sensor 2 de temperatura do gás de escape banco 2 mau funcionamento
P1962 Sensor 2 de temperatura do gás de escape banco 2 curto com massa
P1963 Sensor 2 de temperatura do gás de escape banco 2 curto com positivo
P1964 Sensor 2 de temperatura do gás de escape banco 2 incoerente
P1965 Controle de temperatura do gás de escape banco 4 limite excedido
P1966 Relé da bomba 3 do ar secundário circuito aberto
P1967 Relé da bomba 3 do ar secundário curto com positivo
P1968 Relé da bomba 3 do ar secundário curto com massa
P1969 Relé da bomba 3 do ar secundário mau funcionamento
P1970 Relé da bomba 4 do ar secundário circuito aberto
P1971 Relé da bomba 4 do ar secundário curto com positivo
P1972 Relé da bomba 4 do ar secundário curto com massa
P1973 Relé da bomba 4 do ar secundário mau funcionamento
P1974 Válvula 3 do ar secundário mau funcionamento
P1975 Válvula 3 do ar secundário curto com massa
P1976 Válvula 3 do ar secundário curto com positivo
P1977 Válvula 3 do ar secundário circuito aberto
P1978 Válvula 4 do ar secundário mau funcionamento
P1979 Válvula 4 do ar secundário curto com massa
P197A Válvula 3 do ar secundário mau funcionamento
P197B Válvula 4 do ar secundário mau funcionamento
P197C Sistema de ar secundário banco 1 e banco 2 trocado
P1980 Válvula 4 do ar secundário curto com positivo
P1981 Válvula 4 do ar secundário circuito aberto
P1982 Controle de temperatura do gás de escape banco 3 incoerente
P1983 Controle de temperatura do gás de escape banco 4 incoerente
P1984 Ventilador travado
P1985 Controle do ventilador 2
P1986 Controle do ventilador 3 curto circuito
P1987 Temperatura do freio
P1988 Relé do ventilador circuito aberto
P1989 Relé do ventilador curto com positivo
P1990 Relé do ventilador curto com massa
P1991 Falha na ECU
P1992 Potenciômetro 2 do EGR erro de adaptação
P1993 Potenciômetro 2 do EGR sinal alto
P1994 Potenciômetro 2 do EGR sinal baixo
P1995 Indicador de porta aberta
P1996 Comando de válvulas variável de admissão banco 1
P1997 Comando de válvulas variável de escape banco 1
P1998 Comando de válvulas variável de admissão banco 2
P1999 Comando de válvulas variável de escape banco 2
P199A Temperatura do motor sinal alto
P199B Temperatura do motor sinal baixo
P199C Sensor de temperatura da cabeça do cilindro curto com positivo
P199D Sensor de temperatura da cabeça do cilindro curto com massa
P199E Sensor de temperatura da cabeça do cilindro circuito aberto
P199F Sensor de temperatura da cabeça do cilindro temperatura alta
P19A0 Sensor de temperatura do óleo da transmissão curto com positivo
P19A1 Sensor de temperatura do óleo da transmissão curto com massa

P19A2 Sensor de temperatura do óleo da transmissão circuito aberto
P19A3 Sensor de temperatura do óleo da transmissão temperatura alta
P19A4 Válvula de controle de temperatura curto com positivo
P19A5 Válvula de controle de temperatura curto com massa
P19A6 Válvula de controle de temperatura circuito aberto
P19A7 Relé do arrefecimento da transmissão curto com positivo
P19A8 Relé do arrefecimento da transmissão curto com massa
P19A9 Relé do arrefecimento da transmissão circuito aberto
P1A01 Indicador de colisão falha
P2423 Pressão diferencial do filtro de partículas incoerente

MOTOR / INJEÇÃO ELETRÔNICA / CONTROLE DE EMISSÕES / IGNIÇÃO

P3000 Indicador da vela de pre aquecimento mau funcionamento
P3001 Controle de velocidade da transmissão auxiliar erro controle
P3002 Interruptor Kickdown incoerente
P3003 Circuito de pré-aquecimento
P3004 Circuito de pré-aquecimento circuito aberto ou curto com massa
P3005 Circuito de pré-aquecimento
P3006 Circuito de pré-aquecimento circuito aberto ou curto com massa
P3007 Sensor de posição do comando de válvulas sem sinal
P3008 Sensor de posição do comando de válvulas fora da faixa
P3009 Relé da bomba de combustível curto com positivo
P3010 Relé da bomba de combustível curto com massa
P3011 Relé da bomba de combustível curto com positivo
P3012 Relé da bomba de combustível curto com massa
P3013 Válvula 2 do turbo curto com positivo
P3014 Válvula 2 do turbo circuito aberto ou curto com massa
P3015 Válvula de regulação de pressão de combustível curto com positivo
P3016 Válvula de regulação de pressão de combustível circuito aberto ou curto com massa
P3017 Válvula 1 de controle de pressão do gás de escape curto com positivo
P3018 Válvula 1 de controle de pressão do gás de escape curto com massa
P3019 Válvula 1 de controle de pressão do gás de escape circuito aberto
P301A Sensor de posição da válvula de controle do gás de escape banco 2 mau funcionamento
P301B Sensor de posição da válvula de controle do gás de escape banco 2 incoerente
P301C Sensor de posição da válvula de controle do gás de escape banco 2 curto com positivo
P301D Válvula de controle do gás de escape banco 2 mau funcionamento
P301E Válvula de controle do gás de escape banco 2 erro controle
P3020 Válvula 1 de controle de pressão do gás de escape falha elétrica
P3021 Válvula 2 de controle de pressão do gás de escape curto com positivo
P3022 Válvula 2 de controle de pressão do gás de escape curto com massa
P3023 Válvula 2 de controle de pressão do gás de escape circuito aberto
P3024 Válvula 2 de controle de pressão do gás de escape mau funcionamento
P3025 Potenciômetro da borboleta 2
P3026 Potenciômetro da borboleta 2 sinal baixo
P3027 Potenciômetro da borboleta 2 sinal alto
P3028 Potenciômetro da borboleta 2 incoerente
P3029 Potenciômetro da borboleta 2 sinal baixo
P302A Aquecedor do líquido de arrefecimento circuito aberto
P302B Aquecedor do líquido de arrefecimento circuito aberto
P302C Aquecedor do líquido de arrefecimento curto com massa
P302D Aquecedor do líquido de arrefecimento curto com massa
P302E Relé da bomba de arrefecimento do combustível circuito aberto
P302F Relé da bomba de arrefecimento do combustível curto com massa
P3030 Potenciômetro da borboleta 2 sinal alto
P3031 Atuador da borboleta 2 falha elétrica

P3032 Controle da borboleta 2 erro de adaptação
P3033 Sensor de temperatura do ar de admissão sinal baixo
P3034 Sensor de temperatura do ar de admissão sinal alto
P3035 Controle da borboleta 2 falha mecânica
P3036 Controle da borboleta 2 erro de adaptação
P3037 Controle da borboleta 2 erro de adaptação
P3038 Controle da borboleta 2 limite inferior não atingido
P3039 Sistema de redução de torque da transmissão
P303D Injetor de partida a frio circuito aberto
P303E Injetor de partida a frio curto com positivo
P303F Injetor de partida a frio curto com massa
P3040 Relação de marcha incorreta incoerente
P3041 Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento incoerente
P3042 Regulação do aquecedor incoerente
P3043 Bomba de combustível falha mecânica
P3044 Bomba de combustível curto circuito
P3045 Bomba de combustível falha elétrica
P3046 Relé de partida
P3047 Controle do relé 2 de partida circuito aberto
P3048 Controle do relé 2 de partida curto com positivo
P3049 Controle do relé 2 de partida curto com massa
P304B Controle do aquecedor mau funcionamento
P304C Ajuste da embreagem desengate muito rápido
P304D Ajuste da embreagem desengate muito lento
P3050 Relé 2 de partida
P3051 Motor de partida incoerente
P3052 Motor de partida curto com positivo
P3053 Motor de partida curto com massa
P3054 Motor de partida travado
P3055 Sensor 2 de pressão do gás de escape intermitente
P3056 Sensor 2 de pressão do gás de escape sinal baixo
P3057 Sensor 2 de pressão do gás de escape sinal alto
P3058 Sistema de EGR 2 fluxo baixo
P3059 Sistema de EGR 2 fluxo alto
P305A Falha de ignição em cilindro
P305B ECU da transmissão modo de emergência
P305C Sensor 2 de temperatura do ar de admissão muito baixo
P305D Sensor 2 de temperatura do ar de admissão muito alto
P305E Sensor 2 de temperatura do ar de admissão fora da faixa
P3060 Válvula de derivação da EGR falha elétrica
P3061 Válvula de derivação da EGR falha elétrica
P3062 Sistema turbo pressão alta
P3063 Sistema turbo pressão baixa
P3064 Válvula de alívio do turbo falha elétrica
P3065 Válvula de alívio do turbo sinal baixo
P3066 Válvula de alívio do turbo sinal alto
P3067 Válvula de alívio do turbo falha elétrica
P3068 Válvula de alívio do turbo sinal baixo
P3069 Válvula de alívio do turbo sinal alto
P306A Interruptor da marcha ré curto com positivo
P306B Interruptor da marcha ré circuito aberto ou curto com massa
P306D Falha de ignição em cilindro
P306E Vela de pre-aquecimento sinal incorreto
P306F Vela de pre-aquecimento sinal incorreto
P3070 Bomba do aditivo do filtro de partículas falha

P3071 Tanque de aditivo para filtro de partículas vazio
P3072 Controle do relé de alimentação
P3073 Bomba de combustível falha elétrica
P3074 Bomba de combustível falha elétrica
P3075 Ajuste do turbo 1 e 2
P3076 Programação da ECU codificação incorreta
P3077 Relé da bomba de combustível falha elétrica
P3078 Controle da borboleta
P3079 Relé de partida a frio
P307A Sistema de admissão sinal baixo
P307B Controle da bomba de combustível circuito aberto
P307D Controle da bomba de combustível curto com massa
P307E Controle da bomba de combustível curto com positivo
P307F Corrente do sistema corrente alta
P3080 Relé de partida a frio
P3081 Temperatura do motor temperatura baixa
P3082 Sensor de posição da embreagem incoerente
P3083 Sensor do tanque de aditivo para filtro de partículas falha elétrica
P3084 Válvula de entrada do turbo falha mecânica
P3085 Controle do ar de admissão falha elétrica
P3086 Controle do ar de admissão erro de adaptação
P3087 Controle do relé de alimentação
P3088 Relé de partida
P3089 Controle da bomba de combustível mau funcionamento
P308D Bomba de combustível
P308E Bomba de combustível
P308F Controle da borboleta fluxo baixo
P3090 Aquecedor auxiliar do combustível sinal incorreto
P3091 Aquecedor auxiliar do combustível função ativa
P3092 Falha na ECU
P3093 Falha na ECU
P3094 Falha na ECU
P3095 Falha na ECU
P3096 Falha na ECU
P3097 Falha na ECU
P3098 Falha na ECU
P3099 Falha na ECU
P309A Válvula de desacoplamento da embreagem incoerente
P309C Válvula de desacoplamento da embreagem falha mecânica
P309D Válvula de desacoplamento da embreagem
P309E Sensor de posição da embreagem incoerente
P309F Válvula de desacoplamento da embreagem
P30A1 Solicitação de partida limite excedido
P30A2 Interruptor de posição do freio sinal incorreto
P30A3 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 1 travado aberto
P30A4 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 1 travado fechado
P30A5 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 2 travado aberto
P30A6 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 2 travado fechado
P30A7 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 3 travado aberto
P30A8 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 3 travado fechado
P30A9 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 4 travado aberto
P30AA Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 4 travado fechado
P30AB Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 5 travado aberto
P30AC Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 5 travado fechado
P30AD Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 6 travado aberto

P30AE Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 6 travado fechado
P30AF Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 7 travado aberto
P30B0 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 7 travado fechado
P30B1 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 8 travado aberto
P30B2 Desligamento/Controle da válvula de admissão do cilindro 8 travado fechado
P30BB Controle da bomba de combustível mau funcionamento
P30BC Controle da bomba de combustível sobreaquecimento
P30BD Bomba de combustível muito lento
P30BE Bomba de combustível falha mecânica
P30BF Bomba de combustível curto circuito
P30C0 Quantidade de combustível incompatível
P30C5 Sensor de temperatura da água 1 sinal alto
P30C6 Sensor de temperatura da água 1 sinal baixo
P30C7 Sensor de temperatura da água 2 sinal alto
P30C8 Sensor de temperatura da água 2 sinal baixo
P30C9 Sensor de temperatura da água sinal alto
P30CA Sensor de temperatura da água sinal baixo
P30CB Sensor de temperatura da água sinal alto
P30CC Sensor de temperatura da água sinal baixo
P30CD Sensor de temperatura da água sinal alto
P30CE Sensor de temperatura da água sinal baixo
P3100 Sistema de coletor variável curto com positivo
P3101 Sistema de coletor variável circuito aberto ou curto com massa
P3102 Sistema de coletor variável sem sinal
P3103 Sistema de coletor variável circuito aberto ou curto com massa
P3104 Válvula de coletor variável curto com positivo
P3105 Válvula de coletor variável curto com massa
P3106 Injetor 7 incoerente
P3107 Injetor 7 limite excedido
P3108 Injetor 7 sinal baixo
P3109 Injetor 7 falha elétrica
P310A Regulador de pressão de combustível pressão fora da faixa
P310B Regulador de pressão de combustível pressão fora da faixa
P310C Regulador de pressão de combustível mau funcionamento
P310E Válvula de derivação da EGR incoerente
P3110 Injetor 8 incoerente
P3111 Injetor 8 limite excedido
P3112 Injetor 8 sinal baixo
P3113 Injetor 8 falha elétrica
P3114 Injetor 9 incoerente
P3115 Injetor 9 limite excedido
P3116 Injetor 9 sinal baixo
P3117 Injetor 9 falha elétrica
P3118 Injetor 10 incoerente
P3119 Injetor 10 limite excedido
P3120 Injetor 10 sinal baixo
P3121 Injetor 10 falha elétrica
P3122 Injetor 11 incoerente
P3123 Injetor 11 limite excedido
P3124 Injetor 11 sinal baixo
P3125 Injetor 11 falha elétrica
P3126 Injetor 12 incoerente
P3127 Injetor 12 limite excedido
P3128 Injetor 12 sinal baixo
P3129 Injetor 12 falha elétrica

P3130	Regulação EGR limite excedido
P3131	Regulação EGR fora da faixa
P3132	ECU 2 de controle das velas falha elétrica
P3133	ECU 2 de controle das velas incoerente
P3134	Sistema de coletor variável limite superior não atingido
P3135	Sistema de coletor variável limite inferior não atingido
P3136	Sistema de coletor variável erro de adaptação
P3137	Sistema de coletor variável erro de adaptação
P3138	Sistema de coletor variável fora da faixa
P3139	Sistema de coletor variável sinal incorreto
P313D	Sistema de coletor variável travado
P3140	Válvula de partida com tanque vazio circuito aberto ou curto com massa
P3141	Válvula de partida com tanque vazio curto com positivo
P3142	Sonda lambda 1 banco 2 pobre
P3143	Sonda lambda 1 banco 2 rica
P3144	Sonda lambda 1 banco 3 pobre
P3145	Sonda lambda 1 banco 3 rica
P3146	Sonda lambda 1 banco 4 pobre
P3147	Sonda lambda 1 banco 4 rica
P3148	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 3 limite superior não atingido
P3149	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 3 limite inferior não atingido
P3150	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 4 limite superior não atingido
P3151	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 4 limite inferior não atingido
P3152	Sonda lambda 1 banco 3 resistência
P3153	Sonda lambda 1 banco 3 resistência
P3154	Válvula do coletor variável banco 2 circuito aberto
P3155	Sonda lambda 1 banco 3 tensão muito baixa
P3156	Sonda lambda 1 banco 4 tensão muito baixa
P3157	Sonda lambda 1 banco 1 tensão muito baixa
P3158	Sonda lambda 1 banco 2 tensão muito baixa
P3159	Sonda lambda 1 banco 3 tensão muito baixa
P3160	Sonda lambda 1 banco 4 tensão muito baixa
P3161	Sonda lambda 2 banco 1 circuito aberto
P3162	Sonda lambda 2 banco 2 circuito aberto
P3163	Sonda lambda 2 banco 3 circuito aberto
P3164	Sonda lambda 2 banco 4 circuito aberto
P3165	Sonda lambda 1 banco 3 acima do limite de controle
P3166	Sonda lambda 1 banco 3 mistura muito rica
P3167	Sonda lambda 1 banco 4 acima do limite de controle
P3168	Sonda lambda 1 banco 4 mistura muito rica
P3169	Catalisador banco 3 eficiência
P3170	Catalisador banco 4 eficiência
P3171	Mistura do banco 1 abaixo do limite de controle
P3172	Mistura do banco 1 mistura muito rica
P3173	Mistura do banco 2 abaixo do limite de controle
P3174	Mistura do banco 2 mistura muito rica
P3175	Mistura do banco 3 abaixo do limite de controle
P3176	Mistura do banco 3 mistura muito rica
P3177	Mistura do banco 4 abaixo do limite de controle
P3178	Mistura do banco 4 mistura muito rica
P3179	Cilindro 13 sinal baixo
P3180	Cilindro 13 sinal alto
P3181	Cilindro 13 circuito aberto
P3182	Cilindro 14 sinal baixo
P3183	Cilindro 14 sinal alto

P3184 Cilindro 14 circuito aberto
P3185 Cilindro 15 sinal baixo
P3186 Cilindro 15 sinal alto
P3187 Cilindro 15 circuito aberto
P3188 Cilindro 16 sinal baixo
P3189 Cilindro 16 sinal alto
P3190 Cilindro 16 circuito aberto
P3191 Válvula de coletor variável travado aberto
P3192 Válvula de coletor variável travado fechado
P3193 Válvula de coletor variável fora da faixa
P3194 Sensor 3 MAF sinal baixo
P3195 Sensor 3 MAF sinal alto
P3196 Sensor 4 MAF sinal baixo
P3197 Sensor 4 MAF sinal alto
P3198 Válvula do coletor variável banco 1 incoerente
P3199 Válvula do coletor variável banco 2 incoerente
P3200 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 3 curto com massa
P3201 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 3 curto com positivo
P3202 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 3 circuito aberto
P3203 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 3 falha elétrica
P3204 Sonda lambda 1 banco 3 resistência alta
P3205 Sonda lambda 1 banco 3 tensão muito baixa
P3206 Sonda lambda 1 banco 3 tensão muito alta
P3207 Sonda lambda 1 banco 3 falha elétrica
P3208 Sonda lambda 1 banco 3 não ativo
P3209 Sonda lambda 1 banco 3 sinal muito lento
P3210 Sonda lambda 1 banco 3 sinal baixo
P3211 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1 conexão
P3212 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2 conexão
P3213 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 3 conexão
P3214 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 4 conexão
P3215 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 3 curto com massa
P3216 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 3 curto com positivo
P3217 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 3 circuito aberto
P3218 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 3 falha elétrica
P3219 Sonda lambda 2 banco 3 resistência alta
P3220 Sonda lambda 2 banco 3 tensão muito baixa
P3221 Sonda lambda 2 banco 3 tensão muito alta
P3222 Sonda lambda 2 banco 3 falha elétrica
P3223 Sonda lambda 2 banco 3 não ativo
P3224 Sonda lambda 2 banco 3 sinal muito lento
P3225 Sonda lambda 1 banco 3 limite atingido
P3226 Sonda lambda 1 banco 4 limite atingido
P3227 Sonda lambda 1 banco 1 muito baixo
P3228 Sonda lambda 1 banco 1 pobre
P3229 Sonda lambda 1 banco 1 rica
P3230 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 4 curto com massa
P3231 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 4 curto com positivo
P3232 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 4 circuito aberto
P3233 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 4 falha elétrica
P3234 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 4 resistência alta
P3235 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 4 tensão muito baixa
P3236 Sonda lambda 1 banco 4 tensão muito alta
P3237 Sonda lambda 1 banco 4 falha elétrica
P3238 Sonda lambda 1 banco 4 não ativo

P3239 Sonda lambda 1 banco 4 sinal muito lento
P3240 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 4 sinal baixo
P3241 Válvula do coletor variável banco 1 temperatura alta
P3242 Válvula do coletor variável banco 2 temperatura alta
P3243 Corpo da borboleta falha elétrica
P3244 Atuador da borboleta 2 falha elétrica
P3245 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 4 curto com massa
P3246 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 4 curto com positivo
P3247 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 4 circuito aberto
P3248 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 4 falha elétrica
P3249 Sonda lambda 2 banco 4 resistência alta
P3250 Sonda lambda 2 banco 4 tensão muito baixa
P3251 Sonda lambda 2 banco 4 tensão muito alta
P3252 Sonda lambda 2 banco 4 falha elétrica
P3253 Sonda lambda 2 banco 4 não ativo
P3254 Sonda lambda 2 banco 4 sinal muito lento
P3255 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1 acima do limite superior
P3256 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1 abaixo do limite inferior
P3257 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2 acima do limite superior
P3258 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2 abaixo do limite inferior
P3259 Bomba auxiliar para partida do motor mau funcionamento
P3260 Sonda lambda 1 banco 1 / banco 2
P3261 Sonda lambda 1 banco 3 / banco 4
P3262 Sonda lambda 2 banco 1 / banco 2
P3263 Sonda lambda 2 banco 3 / banco 4
P3264 Catalisador banco 3 baixo(a)
P3265 Catalisador banco 4 baixo(a)
P3266 Sonda lambda 1 banco 1 resistência alta
P3267 Sonda lambda 1 banco 2 resistência
P3268 Sonda lambda 2 banco 2 circuito aberto
P3269 Sonda lambda 2 banco 2 curto com massa
P3270 Sonda lambda 2 banco 2 curto com positivo
P3271 Sonda lambda 2 banco 2 circuito aberto
P3272 Sonda lambda 2 banco 2 curto com massa
P3273 Sonda lambda 2 banco 2 curto com positivo
P3274 Sonda lambda 2 banco 2 incoerente
P3275 Sonda lambda 2 banco 2 circuito aberto
P3276 Sonda lambda 2 banco 2 curto com massa
P3277 Sonda lambda 2 banco 2 curto com positivo
P3278 Sonda lambda 2 banco 3 circuito aberto
P3279 Sonda lambda 2 banco 3 curto com massa
P3280 Sonda lambda 2 banco 3 curto com positivo
P3281 Sonda lambda 2 banco 3 circuito aberto
P3282 Sonda lambda 2 banco 3 curto com massa
P3283 Sonda lambda 2 banco 3 curto com positivo
P3284 Sonda lambda 2 banco 3 incoerente
P3285 Sonda lambda 2 banco 3 circuito aberto
P3286 Sonda lambda 2 banco 3 curto com massa
P3287 Sonda lambda 2 banco 3 curto com positivo
P3288 Sonda lambda 2 banco 4 circuito aberto
P3289 Sonda lambda 2 banco 4 curto com massa
P3290 Sonda lambda 2 banco 4 curto com positivo
P3291 Sonda lambda 2 banco 4 circuito aberto
P3292 Sonda lambda 2 banco 4 curto com massa
P3293 Sonda lambda 2 banco 4 curto com positivo

P3294 Sonda lambda 2 banco 4 incoerente
P3295 Sonda lambda 2 banco 4 circuito aberto
P3296 Sonda lambda 2 banco 4 curto com massa
P3297 Sonda lambda 2 banco 4 curto com positivo
P3298 Catalisador banco 3
P3299 Catalisador banco 4
P3300 Comando de válvulas variável de escape banco 1 curto com massa
P3301 Comando de válvulas variável de escape banco 1 circuito aberto ou curto com positivo
P3302 Comando de válvulas variável de escape banco 2 curto com massa
P3303 Comando de válvulas variável de escape banco 2 circuito aberto ou curto com positivo
P3304 Correlação entre virabrequim e comando de válvula de escape banco 1
P3305 Correlação entre virabrequim e comando de válvula de escape banco 2
P3306 Bobina de ignição 13 muito baixo
P3307 Bobina de ignição 13 muito alto
P3308 Bobina de ignição 13 circuito aberto
P3309 Bobina de ignição 14 muito baixo
P3310 Bobina de ignição 14 muito alto
P3311 Bobina de ignição 14 circuito aberto
P3312 Bobina de ignição 15 muito baixo
P3313 Bobina de ignição 15 muito alto
P3314 Bobina de ignição 15 circuito aberto
P3315 Bobina de ignição 16 muito baixo
P3316 Bobina de ignição 16 muito alto
P3317 Bobina de ignição 16 circuito aberto
P3318 Relé da vela de pré-aquecimento curto com positivo
P3319 Relé da vela de pré-aquecimento circuito aberto ou curto com massa
P3320 Banco 2 de injetores curto com positivo
P3321 Banco 2 de injetores falha elétrica
P3322 Relé principal problema na faixa/performance
P3323 Tensão da ignição tensão muito alta
P3324 Tensão da ignição circuito aberto
P3325 Tensão da ignição incoerente
P3326 Válvula de coletor variável muito alto
P3327 Válvula de coletor variável travado desativado
P3328 Válvula de controle do ar da admissão curto com positivo
P3329 Válvula de controle do ar da admissão curto com massa
P3330 Válvula de controle do ar da admissão sem sinal
P3331 Válvula de controle do ar da admissão falha
P3332 Combustão durante desaceleração
P3333 Módulo de controle 1 do turbo incoerente
P3334 Módulo de controle 2 do turbo incoerente
P3335 Módulo de controle 1 do turbo sem sinal
P3336 Módulo de controle 2 do turbo sem sinal
P3337 Dados inválidos do módulo de controle do motor incoerente
P3338 ECU de controle das velas falha elétrica
P3339 ECU 2 de controle das velas falha elétrica
P3340 Relé do ventilador do turbo curto com positivo
P3341 Relé do ventilador do turbo curto com massa
P3342 Relé do ventilador do turbo circuito aberto
P3343 Módulo de controle 1 do turbo temperatura alta
P3344 Módulo de controle 1 do turbo tensão fora da faixa
P3345 Módulo de controle 2 do turbo temperatura alta
P3346 Módulo de controle 2 do turbo tensão fora da faixa
P3347 Relé da vela de pré-aquecimento falha elétrica
P3348 Módulo de controle 1 do turbo falha elétrica

P3349 Módulo de controle 2 do turbo falha elétrica
P334A Controlador de pressão
P334B Controle de pressão do turbo falha mecânica
P3350 Ajuste de mistura limite inferior não atingido
P3351 Ajuste de mistura limite superior não atingido
P3352 Ajuste de mistura limite inferior não atingido
P3353 Ajuste de mistura limite superior não atingido
P3354 Ajuste de mistura limite inferior não atingido
P3355 Ajuste de mistura limite superior não atingido
P3356 Catalisador banco 1 eficiência
P3357 Regulação Lambda 1 limite de controle
P3358 Sensor 1 de temperatura do gás de escape banco 1 sinal muito lento
P3359 Sensor 1 de temperatura do gás de escape banco 1
P335A Sonda Lambda pobre
P335B Sonda Lambda rica
P3360 Sensor 1 de temperatura do gás de escape banco 1 não ativo
P3361 Falha de ignição
P3362 Falha de ignição no cilindro 1 falha de ignição
P3363 Falha de ignição no cilindro 2 falha de ignição
P3364 Falha de ignição no cilindro 3 falha de ignição
P3365 Falha de ignição no cilindro 4 falha de ignição
P3366 Pressão de injeção do GNV muito alto
P3367 Pressão de injeção do GNV muito baixo
P3368 Sonda lambda 1 banco 3 pobre
P3369 Sonda lambda 1 banco 3 rica
P3370 Sonda lambda 1 banco 4 pobre
P3371 Sonda lambda 1 banco 4 rica
P3372 Válvula de coletor variável curto com positivo
P3373 Válvula de coletor variável circuito aberto ou curto com massa
P3374 Válvula de coletor variável curto com positivo
P3375 Válvula de coletor variável circuito aberto ou curto com massa
P3376 Sensor de temperatura do ar de admissão sinal baixo
P3377 Sensor de temperatura do ar de admissão sinal alto
P3379 Válvula de alta pressão do GNV circuito aberto
P3380 Válvula de alta pressão do GNV curto com positivo
P3381 Válvula de alta pressão do GNV curto com massa
P3382 Sensor de pressão do tanque circuito aberto
P3383 Sensor de pressão do tanque curto com positivo
P3384 Sensor de pressão do tanque curto com massa
P3385 Sensor de pressão do rail circuito aberto
P3386 Sensor de pressão do rail curto com positivo
P3387 Sensor de pressão do rail curto com massa
P3388 Injetor 1 circuito aberto
P3389 Injetor 1 curto com positivo
P338A Sensor de pressão do tanque de GNV incoerente
P338E Indicador de falha do sistema de aceleração curto com positivo
P338F Indicador de falha do sistema de aceleração curto com massa
P3390 Injetor 1 curto com massa
P3391 Injetor 2 circuito aberto
P3392 Injetor 2 curto com positivo
P3393 Injetor 2 curto com massa
P3394 Injetor 3 circuito aberto
P3395 Injetor 3 curto com positivo
P3396 Injetor 3 curto com massa
P3397 Injetor 4 circuito aberto

P3398 Injetor 4 curto com positivo

P3399 Injetor 4 curto com massa

P339A Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV curto com positivo

P339B Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV curto com massa

P339C Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV circuito aberto

P339D Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV curto com positivo

P339E Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV curto com massa

P339F Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV circuito aberto

P33A0 Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV curto com positivo

P33A1 Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV curto com massa

P33A2 Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV circuito aberto

P33A3 Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV curto com positivo

P33A4 Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV curto com massa

P33A5 Válvula de fechamento do tanque de combustível GNV circuito aberto

P33AF Falha de ignição no cilindro 1

P33B0 Falha de ignição no cilindro 2

P33B1 Falha de ignição no cilindro 3

P33B2 Falha de ignição no cilindro 3

P33B7 Falha de ignição no cilindro 1

P33B8 Falha de ignição no cilindro 2

P33B9 Falha de ignição no cilindro 3

P33BA Falha de ignição no cilindro 3

P33BF Falha de ignição no cilindro 1

P33C0 Falha de ignição no cilindro 2

P33C1 Falha de ignição no cilindro 3

P33C2 Falha de ignição no cilindro 3

COMUNICAÇÃO REDE CAN

U0199 ECU da porta dianteira esquerda sem sinal

U0200 ECU da porta dianteira direita sem sinal

U0201 ECU da porta traseira esquerda sem sinal

U0202 ECU da porta traseira direita sem sinal

U1003 Link de comunicação do módulo do reboque

U1004 Dados inválidos do módulo de controle do reboque

U1008 ECU do gateway verifique códigos de defeitos

U100A Link de comunicação do módulo do imobilizador

U1010 Sistema do freio de estacionamento verifique códigos de defeitos

U1011 Tensão da bateria tensão muito baixa

U1012 Tensão da bateria tensão muito alta

U1013 Programação da ECU

U1014 Programação da ECU

U1016 ECU do ABS

U1017 ECU do ABS verifique códigos de defeitos

U1021 Link de comunicação da embreagem do compressor de ar condicionado

U1024 Painel de instrumentos verifique códigos de defeitos

U1025 ECU do ar condicionado verifique códigos de defeitos

U1026 ECU da transmissão verifique códigos de defeitos

U1030 Bus de dados da rede CAN

U1039 Sinal de velocidade

U1040 Sinal de velocidade

U1041 Sinal de velocidade

U1049 Link de comunicação

U1051 Sinal do interruptor do freio

U1056 Módulo de controle multimídia

U105C Sintonizador de TV

U105E Módulo de controle multimídia
U106A Sistema de áudio
U1072 Sinal de temperatura da água
U1073 Sinal de temperatura da água
U1074 Sinal de temperatura do óleo
U1075 Sinal de temperatura do óleo
U1088 Sinal do sistema de suspensão
U1089 Sinal do sistema de suspensão
U108E Interruptor do volante sem sinal
U1098 Sinal do piloto automático
U1099 Sinal do piloto automático
U10AA Comunicação com o display
U10AD Comunicação com o display
U10AF Comunicação com o display
U10BA Problema na comunicação CAN
U10BB ECU da direção
U10C0 Link de comunicação do módulo de controle do painel
U10CA Link de comunicação com módulo multimídia
U10CC Link de comunicação com módulo multimídia
U10CD Link de comunicação com módulo multimídia
U10CE Link de comunicação com módulo multimídia
U10CF Comunicação com o display
U10D0 Link de comunicação com módulo multimídia
U10D1 Link de comunicação com módulo multimídia
U10D3 Link de comunicação com módulo multimídia
U10D4 Link de comunicação com módulo multimídia
U10D5 Link de comunicação com módulo multimídia
U10D6 Link de comunicação com módulo multimídia
U10D7 Link de comunicação com módulo multimídia
U10D8 Falha na CAN
U10E2 Link de comunicação com módulo multimídia
U10E4 Link de comunicação com módulo multimídia
U1103 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
U1111 Limitação da função devido à mensagem ausente
U1112 Mensagem CAN
U1113 Outra ECU com código de defeito
U1121 Mensagem CAN sem sinal
U1122 Mensagem CAN incoerente
U1123 Mensagem CAN incorreto
U1124 Bus de dados da rede CAN sem sinal
U1125 Bus de dados da rede CAN sem sinal
U1126 Bus de dados da rede CAN sem sinal
U1127 Bus de dados da rede CAN sem sinal
U1128 Bus de dados da rede CAN sem sinal
U1129 Bus de dados da rede CAN sem sinal
U1130 Sinal do sistema de combustível
U1131 Sinal da bomba de combustível
U1134 Sinal do interruptor de ignição
U1135 Sinal do interruptor de ignição
U1146 Sinal do imobilizador
U1147 Sinal do imobilizador
U1208 Link de comunicação do módulo de controle do assento
U1209 Link de comunicação do módulo de controle do assento
U1210 Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U1211 Link de comunicação do módulo de controle do airbag

U1242 Sinal do meio externo
U1243 Sinal do meio externo
U1262 Link de comunicação
U1341 Sinal de velocidade
U1400 Tensão da bateria tensão muito baixa
U1401 Tensão da bateria tensão muito alta
U140A Terminal 30
U1451 Sinal do sistema de alarme
U1900 Bus de dados da rede CAN
U1901 Problema na comunicação CAN
U2004 Link de comunicação do módulo de controle da direção hidráulica
U2006 Link de comunicação do módulo do ar condicionado
U2007 Link de comunicação do módulo de navegação
U2012 Bus de dados da rede CAN
U2023 Rede de comunicação do veículo
U2050 Nenhuma aplicação presente
U2051 Arquivos de calibração faltando
U2064 Indicador de aviso solicitado por outro módulo de controle
U2195 Bus de dados
U2197 Sinal de velocidade
U2501 Comunicação entre ABS e transmissão
U2504 Sinal do ABS
U2508 Sinal do ABS
U2510 Bus de dados da rede CAN
U2511 Bus de dados da rede CAN
U2522 Comunicação entre ABS e transmissão
U2523 Comunicação entre ABS e motor