

Procedimentos para New Fiesta 2011/...: (Figura 1)

- 1 - Com a ignição desligada, pressione os pedais de freio e do acelerador simultaneamente. Isso é muito importante;
- 2 - Para veículo com chave mecânica: Ligar o contato;
- 3 - Para veículo com botão Start: Pressione o botão (start/stop) uma vez rapidamente, sem ligar o motor;
- 4 - Mantenha os pedais pressionados totalmente por 20 segundos;
- 5 - Será exibida a seguinte mensagem no painel: "Engine Oil Change due Next service" e a luz do serviço do óleo será exibida; (**Veja na foto** - Aviso de intervalo de troca de óleo do painel do New Fiesta)
- 6 - Desligue a ignição, a mensagem e as luzes serão apagadas.