

Procedimentos 01 para Fusion 2010/2012: (Figura 2)

- 1 - Feche todas as portas e ligue a ignição;
 - 2 - Aperte e solte o interruptor [SETUP] para exibir "OIL LIFE XXX%" (Vida do Óleo XXX%);
 - 3 - Aperte o interruptor [RESET] e mantenha pressionado durante dois segundos e solte;
- A vida do óleo é ajustada para 100% (OIL LIFE SET TO 100%), e é apresentado na central de mensagens;
- 4 - Desligue a ignição do veículo.

Procedimentos 02 para Fusion 2013: (Figura 3)

- 1 - Feche todas as portas e ligue a ignição;
 - 2 - Aperte e solte o interruptor [SETUP] para exibir "OIL LIFE XXX%" (Vida do Óleo XXX%);
 - 3 - Aperte o interruptor [RESET] e mantenha pressionado durante dois segundos e solte;
- A vida do óleo é ajustada para 100% e (OIL LIFE SET TO 100%) é apresentado na central de mensagens;
- 4 - Desligue a ignição.

NOTA: Vida do Óleo em %. Trocar o óleo é necessário sempre que indicado pelo centro de mensagens, seguindo o programa de manutenção recomendado. Utilize somente óleo para motor recomendado pela montadora.