

**Montadora
Toyota**

Tabela Geral de Defeitos

Código	Mensagem	Descrição
B0100	DisparAirbagMoto	Disparo do airbag do motorista
B0101	DisparAirbagMoto	Disparo do airbag do motorista
B0102	DisparAirbagMoto	Disparo do airbag do motorista
B0103	DisparAirbagMoto	Disparo do airbag do motorista
B0105	DispAirbagPassag	Disparo do airbag do passageiro
B0106	DispAirbagPassag	Disparo do airbag do passageiro
B0107	DispAirbagPassag	Disparo do airbag do passageiro
B0108	DispAirbagPassag	Disparo do airbag do passageiro
B0110	DisparABagLatDir	Disparo do airbag lateral direito
B0111	DisparABagLatDir	Disparo do airbag lateral direito
B0112	DisparABagLatDir	Disparo do airbag lateral direito
B0115	DisparABagLatEsq	Disparo do airbag lateral esquerdo
B0116	DisparABagLatEsq	Disparo do airbag lateral esquerdo
B0117	DisparABagLatEsq	Disparo do airbag lateral esquerdo
B0118	DisparABagLatEsq	Disparo do airbag lateral esquerdo
B0130	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B0131	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B0132	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B0133	PreTensionaPass	Pre-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B0135	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B0136	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B0137	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B0138	PreTensionaMot	Pre-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1100	ConjSensAirbag	Conjunto do sensor do airbag
B1135	ConCtrSensAirbag	Conexão central do sensor do airbag
B1140	ABagLatCortinDir	Airbag lateral ou cortina direita
B1141	ABagLatCortinEsq	Airbag lateral ou cortina esquerda
B1142	SensPortaDireita	Sensor da porta direita
B1143	SensPortaEsquerd	Sensor da porta esquerda
B1144	SensPortaEsquerd	Sensor da porta esquerda
B1148	SensAirbagDD	Sensor do airbag dianteiro direito
B1149	SensAirbagDE	Sensor do airbag dianteiro esquerdo
B1150	SensDetecPassag	Sensor de detecção do passageiro
B1151	ChavDesAirbagPas	Chave de desativação do airbag do passageiro
B1152	LampDiagnost	Lâmpada de diagnóstico
B1154	ABagLatCortinDir	Airbag lateral ou cortina direita
B1155	ABagLatCortinEsq	Airbag lateral ou cortina esquerda
B1156	SensAirbagDD	Sensor do airbag dianteiro direito
B1157	SensAirbagDD	Sensor do airbag dianteiro direito
B1158	SensAirbagDE	Sensor do airbag dianteiro esquerdo
B1159	SensAirbagDE	Sensor do airbag dianteiro esquerdo
B1160	ABagLatCortinDir	Airbag lateral ou cortina direita
B1161	ABagLatCortinDir	Airbag lateral ou cortina direita
B1162	ABagLatCortinDir	Airbag lateral ou cortina direita
B1163	ABagLatCortinDir	Airbag lateral ou cortina direita
B1165	ABagLatCortinEsq	Airbag lateral ou cortina esquerda
B1166	ABagLatCortinEsq	Airbag lateral ou cortina esquerda
B1167	ABagLatCortinEsq	Airbag lateral ou cortina esquerda
B1168	ABagLatCortinEsq	Airbag lateral ou cortina esquerda

B1170	AirbagLatTrasDir	Airbag lateral traseiro direito
B1171	AirbagLatTrasDir	Airbag lateral traseiro direito
B1172	AirbagLatTrasDir	Airbag lateral traseiro direito
B1173	AirbagLatTrasDir	Airbag lateral traseiro direito
B1175	AirbagLatTrasEsq	Airbag lateral traseiro esquerdo
B1176	AirbagLatTrasEsq	Airbag lateral traseiro esquerdo
B1177	AirbagLatTrasEsq	Airbag lateral traseiro esquerdo
B1178	AirbagLatTrasEsq	Airbag lateral traseiro esquerdo
B1180	DisparAirbagMoto	Disparo do airbag do motorista
B1181	DisparAirbagMoto	Disparo do airbag do motorista
B1182	DisparAirbagMoto	Disparo do airbag do motorista
B1183	DisparAirbagMoto	Disparo do airbag do motorista
B1184	DispAirbagPassag	Disparo do airbag do passageiro
B1185	DispAirbagPassag	Disparo do airbag do passageiro
B1186	DispAirbagPassag	Disparo do airbag do passageiro
B1187	DispAirbagPassag	Disparo do airbag do passageiro
B1190	PreTensTrasDir	Pré-tensionador traseiro direito
B1191	PreTensTrasDir	Pré-tensionador traseiro direito
B1192	PreTensTrasDir	Pré-tensionador traseiro direito
B1193	PreTensTrasDir	Pré-tensionador traseiro direito
B1195	PreTensTrasEsq	Pré-tensionador traseiro esquerdo
B1196	PreTensTrasEsq	Pré-tensionador traseiro esquerdo
B1197	PreTensTrasEsq	Pré-tensionador traseiro esquerdo
B1198	PreTensTrasEsq	Pré-tensionador traseiro esquerdo
B1211	ComECU PortaMot	Comunicação com a ECU da porta do motorista
B1212	ComECU PortaPass	Comunicação com a ECU da porta do passageiro
B1213	ComunicacaoECU	Comunicação com ECU
B1214	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
B1215	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
B1216	ECU PortaTD	Ecu da porta traseira direita
B1217	ECU PortaTE	Ecu da porta traseira esquerda
B1218	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
B1221	CircuitoVidroDE	Circuito do vidro dianteiro esquerdo
B1222	IntTravPortMot	Interruptor de travamento da porta do motorista
B1223	CircuitoVidroDD	Circuito do vidro dianteiro direito
B1224	IntTravPortaPass	Interruptor de travamento da porta do passageiro
B1225	CircuitoVidroTD	Circuito do vidro traseiro direito
B1226	CircuitoVidroTE	Circuito do vidro traseiro esquerdo
B1800	CircuitoDisparad	Circuito disparador
B1801	CircuitoDisparad	Circuito disparador
B1802	CircuitoDisparad	Circuito disparador
B1803	CircuitoDisparad	Circuito disparador
B1805	CircuitoDisparad	Circuito disparador
B1806	CircuitoDisparad	Circuito disparador
B1807	CircuitoDisparad	Circuito disparador
B1808	CircuitoDisparad	Circuito disparador
C0200	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C0205	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C0210	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C0215	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C0226	SolenóideABS	Solenóide do ABS
C0236	SolenóideABS	Solenóide do ABS
C0246	SolenóideABS	Solenóide do ABS
C0256	SolenóideABS	Solenóide do ABS
C0273	ReleMotorBomba	Relé do motor da bomba
C0274	ReleMotorBomba	Relé do motor da bomba

C0278	SolenóideABS	Solenóide do ABS
C0279	SolenóideABS	Solenóide do ABS
C1200	LinkComun4x4	Link de comunicação do módulo de tração 4x4
C1201	MotorBomba	Motor da bomba
C1202	NivelFluidoBaixo	Nível de fluido baixo
C1203	ComunABSMotor	Comunicação entre ABS e motor
C1204	LinkComunABS	Link de comunicação do módulo de controle do ABS
C1205	LinkComunicacao	Mau funcionamento do circuito de comunicação de TUP (IDU)
C1206	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
C1207	InterruptorP/R	Interruptor park/ré
C1208	SensorDirecao	Sensor de direção
C1209	LinkComunicacao	Mau funcionamento do circuito de comunicação TRA/ATRC
C1210	SensorDirecao	Sensor de direção
C1211	ValvulaEntrada	Válvula de entrada
C1212	ValvulaSaida	Válvula de saída
C1213	LinkComunicacao	Mau funcionamento do circuito de comunicação da HV
C1214	SistemHidraulico	Sistema hidráulico
C1215	SolenóideLinear	Solenóide linear
C1235	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C1236	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C1238	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C1239	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1241	Tensao Bateria	Tensão da bateria
C1243	SensorDesaceler	Sensor de desaceleração
C1244	SensorDesaceler	Sensor de desaceleração
C1245	SensorDesaceler	Sensor de desaceleração
C1249	LuzFreio	Luz de freio
C1251	MotorBomba	Motor da bomba
C1252	MotorBomba	Motor da bomba
C1253	ReleMotorBomba	Relé do motor da bomba
C1254	InterrupPressao	Interruptor de pressão
C1255	AcumulAltaPres	Acumulador de alta pressão
C1256	AcumulAltaPres	Acumulador de alta pressão
C1257	Tensao Bateria	Tensão da bateria
C1258	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
C1259	SistFreioRegener	Sistema de freio regenerativo
C1261	SolenóideBA	Solenóide BA
C1262	Sinal4x4	Sinal do sistema 4x4
C1265	SensorVacuo	Sensor de vácuo
C1266	SinalBlokSaida	Sinal de bloqueio da saída
C1267	InterruptorFreio	Interruptor do freio
C1268	InterruptorLow	Interruptor Low
C1269	SinMarchaRe	Sinal da marcha ré
C1271	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C1272	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C1273	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C1274	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1275	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C1276	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C1277	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C1278	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1279	SensorDesaceler	Sensor de desaceleração
C1280	MotorBomba	Motor da bomba
C1281	CilinMestreFreio	Cilindro mestre do freio
C1282	InterTravamDifer	Interruptor de travamento do diferencial
C1283	InterruptorLow	Interruptor Low

C1284	SensorVacuo	Sensor de vácuo
C1285	SensorVacuo	Sensor de vácuo
C1286	SensorPosicao	Sensor de posição
C1287	SolenóideBA	Solenóide BA
C1288	ComunicacaoECU	Comunicação com ECU
C1289	SensorDirecao	Sensor de direção
C1290	SensorDirecao	Sensor de direção
C1291	ECU Direcao	ECU da direção
C1292	BloqDiferencial	Bloqueio do diferencial
C1293	InterruptorLow	Interruptor Low
C1295	SensorDirecao	Sensor de direção
C1296	SistemaABS	Sistema ABS
C1297	SensorDirecao	Sensor de direção
C1298	SolenóideLinear	Solenóide linear
C1299	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
C1300	MauFuncionam.ECU	Mau funcionamento da ECU
C1301	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
C1302	SensAlturaVeicul	Sensor de altura do veículo
C1306	Tensao Bateria	Tensão da bateria
C1311	RelePrincipal	Relê principal
C1312	RelePrincipal	Relê principal
C1313	RelePrincipal	Relê principal
C1314	RelePrincipal	Relê principal
C1315	ValvComutacao	Válvula de comutação
C1316	ValvComutacao	Válvula de comutação
C1317	ValvComutacao	Válvula de comutação
C1318	ValvComutacao	Válvula de comutação
C1319	ValvComutacao	Válvula de comutação
C1325	SinalInterFreio	Sinal do interruptor do freio
C1326	TemperaturaFreio	Temperatura do freio
C1330	SensVelocRodaDD	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C1331	SensVelocRodaDE	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C1332	SensVelocRodaTD	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C1333	SensVelocRodaTE	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1335	SensorDirecao	Sensor de direção
C1336	SensorDesaceler	Sensor de desaceleração
C1337	DiametrPneuErrad	Diametro do pneu errado
C1338	SolenóideLinear	Solenóide linear
C1340	BloqDiferencial	Bloqueio do diferencial
C1341	SistemHidraulico	Mau funcionamento no sistema hidráulico dianteiro direito
C1342	SistemHidraulico	Mau funcionamento no sistema hidráulico dianteiro esquerdo
C1343	SistemHidraulico	Mau funcionamento no sistema hidráulico traseiro direito
C1344	SistemHidraulico	Mau funcionamento no sistema hidráulico traseiro esquerdo
C1345	SolenóideLinear	Solenóide linear
C1346	SensorPosicao	Sensor de posição
C1347	SensorPressao	Sensor de pressão
C1348	DiametrPneuErrad	Diametro do pneu errado
C1350	MotorBomba	Motor da bomba
C1351	MotorBomba	Motor da bomba
C1352	ValvCtrlPressDD	Válvula de controle de pressão da roda dianteira direita
C1353	ValvCtrlPressDE	Válvula de controle de pressão da roda dianteira esquerda
C1354	ValvCtrlPressTD	Válvula de controle de pressão da roda traseira direita
C1355	ValvCtrlPressTE	Válvula de controle de pressão da roda traseira esquerda
C1356	ValvCtrlPressDD	Válvula de controle de pressão da roda dianteira direita
C1357	ValvCtrlPressDE	Válvula de controle de pressão da roda dianteira esquerda
C1358	ValvCtrlPressTD	Válvula de controle de pressão da roda traseira direita

C1359	ValvCtrlPressTE	Válvula de controle de pressão da roda traseira esquerda
C1360	SenPresCilinMest	Sensor de pressão do cilindro mestre
C1361	ReleSeguranca	Relé de segurança
C1364	SensPressaoW/C	Sensor de pressão W/C
C1365	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
C1366	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
C1367	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
C1368	SolenoiideLinear	Mau funcionamento no offset da solenóide linear
C1369	ECU ABS	ECU do ABS
C1370	ComunicacaoECU	Comunicação com ECU
C1371	SolenoiideLinear	Solenóide linear
C1372	SolenoiideLinear	Solenóide linear
C1373	SinInibicaoRele	Sinal de inibição do relé
C1377	Capacitor	Capacitor
C1378	Capacitor	Capacitor
C1379	ControleDescida	Controle de descida
C1381	SensorYAW	Sensor YAW - velocidade angular
C1382	SensPosicEmbr	Sensor de posição da embreagem
C1383	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
C1384	InterruptNeutro	Interruptor Neutro
C1385	InterruptorP/N	Interruptor P/N
C1389	SinalTacometro	Sinal do tacômetro
C1390	Tensao Bateria	Tensão da bateria
C1391	ArCondicionado	Ar Condicionado
C1392	SensorPosicao	Sensor de posição
C1394	SensorDirecao	Sensor de direção
C1397	InterruptorML	Interruptor da marcha lenta
C1398	SinalRotacaoMtr	Sinal de rotação do motor
P0001	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0002	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0003	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0004	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0005	InterInercial	Interruptor inercial
P0006	InterInercial	Interruptor inercial
P0007	InterInercial	Interruptor inercial
P0008	SistPosicMotor	Sistema de posição do motor
P0009	SistPosicMotor	Sistema de posição do motor
P0010	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0011	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0012	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0013	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0014	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0015	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0016	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0017	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0018	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0019	PosVirabComValv	Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0020	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0021	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0022	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0023	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0024	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0025	PosicComanValv	Posição do comando de válvulas
P0026	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0027	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0028	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada

P0029	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0030	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0031	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0032	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0033	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0034	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0035	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0036	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0037	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0038	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0039	ValvDerivTurbo	Válvula de derivação do turbo
P0040	SinalSondaLambda	Sinal da sonda lambda
P0041	SinalSondaLambda	Sinal da sonda lambda
P0042	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0043	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0044	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0045	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0046	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0047	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0048	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P0049	Turbina	Turbina
P0050	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0051	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0052	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0053	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0054	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0055	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0056	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0057	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0058	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0059	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0060	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0061	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0062	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0063	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0064	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0065	InjetorAr	Injetor de ar
P0066	InjetorAr	Injetor de ar
P0067	InjetorAr	Injetor de ar
P0068	RelMAPMAFBorb	Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P0069	RelMAPPresBarom	Relação MAP e pressão barométrica
P0070	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0071	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0072	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0073	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0074	TemperArExterior	Temperatura do ar exterior
P0075	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0076	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0077	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0078	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0079	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0080	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0081	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0082	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0083	CircValvEntrada	Circuito da válvula de entrada
P0084	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída

P0085	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0086	CircValvSaida	Circuito da válvula de saída
P0087	PressaoSistema	Pressão do sistema
P0088	PressaoSistema	Pressão do sistema
P0089	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0090	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0091	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0092	ValvDosadComb	Válvula dosadora de combustível
P0093	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P0094	VazamSistCombust	Vazamento do sistema de combustível
P0095	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0096	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0097	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0098	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0099	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0100	SensorMAF	Sensor MAF
P0101	SensorMAF	Sensor MAF
P0102	SensorMAF	Sensor MAF
P0103	SensorMAF	Sensor MAF
P0104	SensorMAF	Sensor MAF
P0105	SensorMAP	Sensor MAP
P0106	SensorMAP	Sensor MAP
P0107	SensorMAP	Sensor MAP
P0108	SensorMAP	Sensor MAP
P0109	SensorMAP	Sensor MAP
P0110	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0111	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0112	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0113	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0114	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0115	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0116	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0117	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0118	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0119	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P0120	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0121	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0122	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0123	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0124	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0125	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0126	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0127	TemperatAdmiss	Temperatura da Admissão
P0128	TemperaturaAgua	Temperatura da água
P0129	PressBarometrica	Pressão barométrica
P0130	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0131	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0132	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0133	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0134	SondaLambda1B1	Sonda Lambda 1 banco 1
P0135	AquecLambda1B1	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0136	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0137	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0138	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0139	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1
P0140	SondaLambda2B1	Sonda lambda 2 banco 1

P0141	AquecLambda2B1	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0142	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0143	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0144	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0145	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0146	SondaLambda3B1	Sonda lambda 3 banco 1
P0147	AquecLambda3B1	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0148	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0149	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0150	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0151	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0152	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0153	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0154	SondaLambda1B2	Sonda Lambda 1 banco 2
P0155	AquecLambda1B2	Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0156	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0157	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0158	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0159	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0160	SondaLambda2B2	Sonda lambda 2 banco 2
P0161	AquecLambda2B2	Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0162	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0163	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0164	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0165	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0166	SondaLambda3B2	Sonda lambda 3 banco 2
P0167	AquecLambda3B2	Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0168	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0169	CompCombIncorr	Composição do combustível incorreta
P0170	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0171	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0172	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0173	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0174	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0175	RegulacaoInjecao	Regulação da injeção
P0176	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0177	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0178	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0179	SensCompCombust	Sensor de composição do combustível
P0180	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0181	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0182	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0183	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0184	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0185	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0186	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0187	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0188	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0189	SensTempCombust	Sensor de temperatura do combustível
P0190	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0191	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0192	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0193	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0194	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P0195	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0196	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo

P0197	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0198	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0199	SensorTempOleo	Sensor de temperatura do óleo
P0200	Injetor	Injetor
P0201	Injetor1	Injetor 1
P0202	Injetor2	Injetor 2
P0203	Injetor3	Injetor 3
P0204	Injetor4	Injetor 4
P0205	Injetor5	Injetor 5
P0206	Injetor6	Injetor 6
P0207	Injetor7	Injetor 7
P0208	Injetor8	Injetor 8
P0209	Injetor9	Injetor 9
P0210	Injetor10	Injetor 10
P0211	Injetor11	Injetor 11
P0212	Injetor12	Injetor 12
P0213	InjetorPartFrio	Injetor de partida a frio
P0214	InjetorPartFrio	Injetor de partida a frio
P0215	InterInercial	Interruptor inercial
P0216	RegFluxoCombust	Regulador de fluxo de combustível
P0217	TemperaturaMotor	Temperatura do motor
P0218	TemperatTranmiss	Temperatura da transmissão
P0219	Sobrerotacao	Sobrerotação do motor
P0220	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0221	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0222	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0223	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0224	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0225	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0226	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0227	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0228	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0229	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P0230	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0231	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0232	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0233	ReleBombaCombust	Relê da bomba de combustível
P0234	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0235	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0236	SensorMAP	Sensor MAP
P0237	SensorMAP	Sensor MAP
P0238	SensorMAP	Sensor MAP
P0239	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0240	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0241	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0242	SemAplicPresente	Nenhuma aplicação presente
P0243	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0244	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0245	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0246	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0247	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0248	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0249	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0250	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P0251	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0252	BombaCombustivel	Bomba de combustível

P0253	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0254	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0255	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0256	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0257	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0258	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0259	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0260	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P0261	Injetor1	Injetor 1
P0262	Injetor1	Injetor 1
P0263	FalhaIgnicaoCil1	Falha de ignição no cilindro 1
P0264	Injetor2	Injetor 2
P0265	Injetor2	Injetor 2
P0266	FalhaIgnicaoCil2	Falha de ignição no cilindro 2
P0267	Injetor3	Injetor 3
P0268	Injetor3	Injetor 3
P0269	FalhaIgnicaoCil3	Falha de ignição no cilindro 3
P0270	Injetor4	Injetor 4
P0271	Injetor4	Injetor 4
P0272	FalhaIgnicaoCil4	Falha de ignição no cilindro 4
P0273	Injetor5	Injetor 5
P0274	Injetor5	Injetor 5
P0275	FalhaIgnicaoCil5	Falha de ignição no cilindro 5
P0276	Injetor6	Injetor 6
P0277	Injetor6	Injetor 6
P0278	FalhaIgnicaoCil6	Falha de ignição no cilindro 6
P0279	Injetor7	Injetor 7
P0280	Injetor7	Injetor 7
P0281	FalhaIgnicaoCil7	Falha de ignição no cilindro 7
P0282	Injetor8	Injetor 8
P0283	Injetor8	Injetor 8
P0284	FalhaIgnicaoCil8	Falha de ignição no cilindro 8
P0285	Injetor9	Injetor 9
P0286	Injetor9	Injetor 9
P0287	FalhaIgnicaoCil9	Falha de ignição no cilindro 9
P0288	Injetor10	Injetor 10
P0289	Injetor10	Injetor 10
P0290	FalhaIgnicCil10	Falha de ignição no cilindro 10
P0291	Injetor11	Injetor 11
P0292	Injetor11	Injetor 11
P0293	FalhaIgnicCil11	Falha de ignição no cilindro 11
P0294	Injetor12	Injetor 12
P0295	Injetor12	Injetor 12
P0296	FalhaIgnicCil12	Falha de ignição no cilindro 12
P0297	Sobrevelocidade	Sobrevelocidade
P0298	TempOleoAlta	Temperatura do óleo alta
P0299	SistemaTurbo	Sistema turbo
P0300	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0301	FalhaIgnicaoCil1	Falha de ignição no cilindro 1
P0302	FalhaIgnicaoCil2	Falha de ignição no cilindro 2
P0303	FalhaIgnicaoCil3	Falha de ignição no cilindro 3
P0304	FalhaIgnicaoCil4	Falha de ignição no cilindro 4
P0305	FalhaIgnicaoCil5	Falha de ignição no cilindro 5
P0306	FalhaIgnicaoCil6	Falha de ignição no cilindro 6
P0307	FalhaIgnicaoCil7	Falha de ignição no cilindro 7
P0308	FalhaIgnicaoCil8	Falha de ignição no cilindro 8

P0309	FalhaIgnicaoCil9	Falha de ignição no cilindro 9
P0310	FalhaIgnicCil10	Falha de ignição no cilindro 10
P0311	FalhaIgnicCil11	Falha de ignição no cilindro 11
P0312	FalhaIgnicCil12	Falha de ignição no cilindro 12
P0313	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0314	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0315	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0316	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0317	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0318	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0319	SensTerrenIrreg	Sensor de terreno irregular
P0320	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0321	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0322	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0323	SensorRotacao	Sensor de rotação
P0324	Detonacao	Detonação
P0325	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0326	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0327	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0328	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0329	SensorDetonac1	Sensor de detonação 1
P0330	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0331	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0332	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0333	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0334	SensorDetonac2	Sensor de detonação 2
P0335	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0336	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0337	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0338	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0339	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0340	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0341	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0342	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0343	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0344	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0345	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0346	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0347	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0348	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0349	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0350	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0351	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0352	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0353	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0354	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0355	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0356	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0357	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0358	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0359	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0360	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0361	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0362	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P0363	FalhaIgnicaoCil	Falha de ignição em cilindro
P0365	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas

P0366	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0367	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0368	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0369	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0370	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0371	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0372	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0373	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0374	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0375	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0376	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0377	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0378	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0379	ReferencRegulac	Referência de regulação
P0380	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0381	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0382	VelaIgnicao	Vela de ignição
P0385	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0386	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0387	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0388	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0389	PosicVirabrequim	Posição do virabrequim
P0391	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0392	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0393	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0394	SensorFase	Sensor de posição do comando de válvulas
P0400	SistemaEGR	Sistema EGR
P0401	SistemaEGR	Sistema EGR
P0402	SistemaEGR	Sistema EGR
P0403	SistemaEGR	Sistema EGR
P0404	SistemaEGR	Sistema EGR
P0405	SensorEGR	Sensor de EGR
P0406	SensorEGR	Sensor de EGR
P0407	SensorEGR	Sensor de EGR
P0408	SensorEGR	Sensor de EGR
P0409	SensorEGR	Sensor de EGR
P0410	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0411	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0412	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0413	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0414	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0415	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0416	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0417	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0418	Rele Bomba Ar	Rele da bomba de ar
P0419	Rele Bomba Ar	Rele da bomba de ar
P0420	Catalisador	Catalisador
P0421	Catalisador	Catalisador
P0422	Catalisador	Catalisador
P0423	Catalisador	Catalisador
P0424	Catalisador	Catalisador
P0425	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0426	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0427	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0428	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0429	AquecCatalisador	Aquecedor do catalisador

P0430	Catalisador	Catalisador
P0431	Catalisador	Catalisador
P0432	Catalisador	Catalisador
P0433	Catalisador	Catalisador
P0434	Catalisador	Catalisador
P0435	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0436	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0437	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0438	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P0439	AquecCatalisador	Aquecedor do catalisador
P0440	SistemaCanister	Sistema Canister
P0441	SistemaCanister	Sistema Canister
P0442	SistemaCanister	Sistema Canister
P0443	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0444	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0445	ValvulaCanister	Válvula Canister
P0446	SistemaCanister	Sistema Canister
P0447	SistemaCanister	Sistema Canister
P0448	SistemaCanister	Sistema Canister
P0449	SistemaCanister	Sistema Canister
P0450	SistemaCanister	Sistema Canister
P0451	SistemaCanister	Sistema Canister
P0452	SistemaCanister	Sistema Canister
P0453	SistemaCanister	Sistema Canister
P0454	SistemaCanister	Sistema Canister
P0455	SistemaCanister	Sistema Canister
P0456	SistemaCanister	Sistema Canister
P0457	SistemaCanister	Sistema Canister
P0458	SistemaCanister	Sistema Canister
P0459	SistemaCanister	Sistema Canister
P0460	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0461	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0462	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0463	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0464	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P0465	SistemaCanister	Sistema Canister
P0466	SistemaCanister	Sistema Canister
P0467	SistemaCanister	Sistema Canister
P0468	SistemaCanister	Sistema Canister
P0469	SistemaCanister	Sistema Canister
P0470	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0471	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0472	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0473	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0474	SensPressEscape	Sensor de pressão do gás do escape
P0475	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0476	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0477	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0478	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0479	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P0480	Ventilador	Ventilador
P0481	Ventilador	Ventilador
P0482	Ventilador	Ventilador
P0483	Ventilador	Ventilador
P0484	Ventilador	Ventilador
P0485	Ventilador	Ventilador

P0486	SensorEGR	Sensor de EGR
P0487	SistemaEGR	Sistema EGR
P0488	SistemaEGR	Sistema EGR
P0489	SistemaEGR	Sistema EGR
P0490	SistemaEGR	Sistema EGR
P0491	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0492	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P0493	Ventilador	Ventilador
P0494	Ventilador	Ventilador
P0495	Ventilador	Ventilador
P0496	SistemaCanister	Sistema Canister
P0497	SistemaCanister	Sistema Canister
P0498	SistemaCanister	Sistema Canister
P0499	SistemaCanister	Sistema Canister
P0500	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0501	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0502	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0503	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0504	InterruptorFreio	Interruptor do freio
P0505	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0506	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0507	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0508	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0509	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0510	InterPosicBorbol	Interruptor de posição da borboleta
P0511	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0512	MotorArranque	Motor de arranque
P0513	ChaveIncorreta	Chave Incorreta
P0514	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0515	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0516	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0517	SensTempBateria	Sensor de temperatura da bateria
P0518	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0519	SistControleML	Sistema de controle de marcha lenta
P0520	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0521	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0522	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0523	SenPrOleo	Sensor de Pressão do óleo
P0524	PressaoOleoMotor	Pressão do óleo do motor
P0525	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0526	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0527	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0528	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0529	SenVelocVentilad	Sensor de velocidade do ventilador
P0530	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0531	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0532	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0533	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0534	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P0535	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0536	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0537	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0538	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0539	SenTempEvapA/C	Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado
P0540	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0541	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão

P0542	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0543	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0544	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0545	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0546	SensorTempEGR	Sensor de temperatura do EGR
P0547	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P0548	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P0549	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P0550	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0551	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0552	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0553	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0554	SensPresDirHidr	Sensor de pressão da direção hidráulica
P0555	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0556	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0557	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0558	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0559	SenPresServFreio	Sensor de pressão do servofreio
P0560	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0561	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0562	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0563	Tensao Bateria	Tensão da bateria
P0564	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0565	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0566	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0567	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0568	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0569	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0570	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0571	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0572	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0573	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0574	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0575	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0576	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0577	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0578	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0579	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0580	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0581	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0582	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0583	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0584	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0585	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0586	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0587	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0588	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0589	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0590	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0591	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0592	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0593	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0594	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0595	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0596	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P0597	ContrAguTermost	Controle de aquecimento do termostato

P0598	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P0599	ContrAquTermost	Controle de aquecimento do termostato
P0600	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
P0601	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0602	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0603	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0604	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0605	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0606	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0607	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0608	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0609	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0610	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0611	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P0612	ECUContrInjetor	ECU de controle do injetor
P0613	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0614	SinalTCM/ECM	Sinal do TCM e ECM
P0615	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0616	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0617	ReleMotorArranq	Relé do motor de arranque
P0618	ECUCombustAltern	ECU de combustível alternativo
P0619	ECUCombustAltern	ECU de combustível alternativo
P0620	Alternador	Alternador
P0621	IndicAlternador	Indicador do alternador
P0622	Alternador	Alternador
P0623	IndicAlternador	Indicador do alternador
P0624	IndicTampaComb	Indicador da tampa de combustível
P0625	Alternador	Alternador
P0626	Alternador	Alternador
P0627	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P0628	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P0629	ContrBombaCombus	Controle da bomba de combustível
P0630	NumeroVIN	Número VIN (Número de identificação do veículo)
P0631	NumeroVIN	Número VIN (Número de identificação do veículo)
P0632	HodomNaoProg	Hodômetro não programado
P0633	ChaveNaoProgr	Chave não programada
P0634	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0635	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0636	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0637	ContrDirecAssist	Controle de direção assistida
P0638	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P0639	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P0640	AquecedorArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P0641	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0642	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P0643	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0644	ComputadorBordo	Computador de bordo
P0645	ArCondicionado	Ar Condicionado
P0646	ReleEmbreagA/C	Relê da embreagem do ar condicionado
P0647	ReleEmbreagA/C	Relê da embreagem do ar condicionado
P0648	IndicadorImobil	Indicador do imobilizador
P0649	IndicPilotoAutom	Indicador do piloto automático
P0650	IndicadorFallha	Indicador de falha
P0651	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0652	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0653	TensaoReferenc	Tensão de referência

P0654	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0655	IndicSobreaqMot	Indicador de sobreaquecimento do motor
P0656	SaidNivelCombust	Saida de nível de combustível
P0657	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0658	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0659	CircAlimentAtuad	Circuito de alimentação dos atuadores
P0660	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0661	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0662	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0663	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0664	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0665	SolenControleAr	Solenóide de controle de ar
P0666	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0667	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0668	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0669	TemperaturaECU	Temperatura da ECU
P0670	ECUContrVela	ECU de controle das velas
P0671	VelaCilindro1	Vela Cilindro 1
P0672	VelaCilindro2	Vela Cilindro 2
P0673	VelaCilindro3	Vela Cilindro 3
P0674	VelaCilindro4	Vela Cilindro 4
P0675	VelaCilindro5	Vela Cilindro 5
P0676	VelaCilindro6	Vela Cilindro 6
P0677	VelaCilindro7	Vela Cilindro 7
P0678	VelaCilindro8	Vela Cilindro 8
P0679	VelaCilindro9	Vela Cilindro 9
P0680	VelaCilindro10	Vela Cilindro 10
P0681	VelaCilindro11	Vela Cilindro 11
P0682	VelaCilindro12	Vela Cilindro 12
P0683	LinkComunicacao	Link de comunicação
P0684	LinkComunicacao	Link de comunicação
P0685	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0686	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0687	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P0688	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P0689	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0690	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0691	Ventilador	Ventilador
P0692	Ventilador	Ventilador
P0693	Ventilador	Ventilador
P0694	Ventilador	Ventilador
P0695	Ventilador	Ventilador
P0696	Ventilador	Ventilador
P0697	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0698	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0699	TensaoReferenc	Tensão de referência
P0700	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0701	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0702	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0703	ConversorTorque	Conversor de torque
P0704	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0705	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0706	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0707	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0708	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0709	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança

P0710	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0711	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0712	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0713	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0714	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P0715	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0716	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0717	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0718	SenRotTurbina	Sensor de rotação da turbina
P0719	ConversorTorque	Conversor de torque
P0720	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0721	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0722	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0723	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P0724	ConversorTorque	Conversor de torque
P0725	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0726	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0727	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0728	SinalRotacao	Sinal de rotação
P0730	RelIncorMarcha	Relação de marcha incorreta
P0731	RelIncorMarcha1	Relação incorreta da marcha 1
P0732	RelIncorMarcha2	Relação incorreta da marcha 2
P0733	RelIncorMarcha3	Relação incorreta da marcha 3
P0734	RelIncorMarcha4	Relação incorreta da marcha 4
P0735	RelIncorMarcha5	Relação incorreta da marcha 5
P0736	RelIncorMarchaRe	Relação incorreta da marcha ré
P0737	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0738	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0739	SinalRotMtrTrans	Sinal de rotação do motor na ECU da transmissão
P0740	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0741	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0742	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0743	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0744	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P0745	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0746	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0747	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0748	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0749	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P0750	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0751	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0752	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0753	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0754	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0755	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0756	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0757	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0758	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0759	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0760	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0761	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0762	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0763	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0764	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0765	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0766	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D

P0767	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0768	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0769	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0770	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0771	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0772	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0773	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0774	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0775	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0776	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0777	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0778	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0779	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0780	FalhaMudanca	Falha mudança
P0781	FalhaMudanca1-2	Falha mudança 1-2
P0782	FalhaMudanca2-3	Falha Mudança 2-3
P0783	FalhaMudanca3-4	Falha mudança 3-4
P0784	FalhaMudanca4-5	Falha mudança 4-5
P0785	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0786	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0787	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0788	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0789	SolenoidMudanca	Solenóide mudança
P0790	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0791	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0792	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0793	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0794	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P0795	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0796	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0797	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0798	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0799	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0800	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0801	SolenInibidorRe	Solenóide inibidora da marcha ré
P0802	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0803	ValvMudanAscend	Válvula de mudança ascendente
P0804	ValvMudanAscend	Válvula de mudança ascendente
P0805	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0806	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0807	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0808	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0809	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P0810	ContrPosicEmbr	Controle de posição da embregem
P0811	EscorregEmbreag	Escorregamento da embregem
P0812	MarchaRe	Marcha Ré
P0813	MarchaRe	Marcha Ré
P0814	DisplayMudMarcha	Display de mudança de marcha
P0815	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P0816	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0817	DesabMotorArranq	Desabilitação do motor de arranque
P0818	IntDescSistTrans	Interruptor de desconexão do sistema de transmissão
P0819	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0820	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0821	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0822	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha

P0823	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0824	SenPosAlavMudMar	Sensor de posição da alavanca de mudança de marcha
P0825	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0826	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0827	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0828	InterrupMudanca	Interruptor de Mudança
P0829	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P0830	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0831	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0832	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0833	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0834	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0835	SinalIntEmbreag	Sinal do interruptor da embreagem
P0836	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0837	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0838	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0839	Interruptor4x4	Interruptor 4x4
P0840	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0841	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0842	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0843	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0844	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0845	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0846	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0847	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0848	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0849	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0850	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0851	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0852	InterruptorP/N	Interruptor P/N
P0853	InterruptorD	Interruptor D
P0854	InterruptorD	Interruptor D
P0855	InterruptorD	Interruptor D
P0856	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0857	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0858	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0859	SinalContrTrac	Sinal do controle de tração
P0860	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0861	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0862	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0863	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0864	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0865	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
P0866	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0867	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0868	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0869	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0870	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0871	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0872	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0873	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0874	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0875	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0876	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0877	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0878	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão

P0879	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0880	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0881	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0882	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0883	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0884	ECUTransmissao	ECU da transmissão
P0885	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0886	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0887	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0888	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0889	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0890	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0891	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0892	ReleAlimentECU	Relé de alimentação da ECU
P0893	VariasMarchasEng	Várias marchas engatadas
P0894	EscorregTransmis	Escorregamento da transmissão
P0895	TempMudanMarcPeq	Tempo de mudança de marcha pequeno
P0896	TempMudanMarcLon	Tempo de mudança de marcha longo
P0897	OleoTransmDeter	Óleo da transmissão deteriorado
P0898	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0899	SistContrTransm	Sistema de controle da transmissão
P0900	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0901	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0902	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0903	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P0904	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0905	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0906	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0907	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0908	CircPosicNeutro	Circuito da posição neutro
P0909	RegulPosicNeutro	Regulação da posição neutro
P0910	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0911	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0912	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0913	AtuadPosicNeutro	Atuador da posição neutro
P0914	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0915	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0916	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0917	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0918	CircPosicMarcha	Circuito de posição da marcha
P0919	ContrPosicMarcha	Controle de posição da marcha
P0920	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0921	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0922	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0923	IndicMudanAscend	Indicador de mudança ascendente
P0924	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0925	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0926	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0927	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P0928	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0929	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0930	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0931	ValvulaShiftLock	Válvula Shift Lock
P0932	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0933	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0934	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica

P0935	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0936	SenPresHidraulic	Sensor de pressão hidráulica
P0937	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0938	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0939	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0940	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0941	SensTempOleoHidr	Sensor de temperatura do óleo hidráulico
P0942	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0943	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0944	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P0945	ReléBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0946	ReléBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0947	ReléBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0948	ReléBombaHidraul	Relé da bomba hidráulica
P0949	EmbreagAutomatic	Embreagem automática
P0950	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0951	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0952	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0953	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0954	EmbreagAutomatic	Embreagem automática
P0955	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0956	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0957	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0958	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0959	CircEmbreagAutom	Circuito da embreagem automática
P0960	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0961	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0962	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0963	SolContrPresA	Solenóide de controle da pressão A
P0964	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0965	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0966	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0967	SolContrPresB	Solenóide de controle da pressão B
P0968	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0969	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0970	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0971	SolContrPresC	Solenóide de controle de pressão C
P0972	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0973	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0974	SolenMudancaA	Solenóide de mudança A
P0975	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0976	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0977	SolenMudancaB	Solenóide de mudança B
P0978	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0979	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0980	SolenMudancaC	Solenóide de mudança C
P0981	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0982	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0983	SolenMudancaD	Solenóide de mudança D
P0984	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0985	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0986	SolenMudancaE	Solenóide de mudança E
P0987	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0988	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0989	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0990	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão

P0991	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0992	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0993	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0994	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0995	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0996	SenPresOleoTrans	Sensor de pressão do óleo da transmissão
P0997	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P0998	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P0999	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P1105	SensorBarometric	Sensor barométrico
P1187	SensorPresCombust	Sensor de pressão do combustível
P1188	CorteCombustivel	Corte de combustível
P1189	SistemaAdmissao	Sistema de admissão
P1190	ValvPreCombust	Valvula de pressão do combustível
P1192	SensorNivelOleo	Sensor do nível do óleo
P1220	AjusteMistura	Ajuste de mistura
P1221	ComunicacaoCAN	Problema na comunicação CAN
P1222	Sens1PedalAceler	Sensor 1 do pedal do acelerador
P1223	AjusteMistura	Ajuste de mistura
P1234	Sens2PedalAceler	Sensor 2 do pedal do acelerador
P1237	ControleTracao	Controle de tração
P1330	SistemaIgnicao	Sistema de ignição
P1335	SensorRotacao	Sensor de rotação
P1354	SensorRotacao	Sensor de rotação
P1402	SistemaEGR	Sistema EGR
P1403	SistemaEGR	Sistema EGR
P1465	ValvAlivioTurbo	Válvula de alívio do turbo
P1480	VelaPreAquec	Vela de pre-aquecimento
P1481	VelaPreAquec	Vela de pre-aquecimento
P1482	VelaPreAquec	Vela de pre-aquecimento
P1483	Ventilador	Ventilador
P1515	LimitadVeloc	Limitador de velocidade
P1520	InterrCruiseCont	Interruptor Cruise Control
P1610	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P1611	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1612	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1613	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1614	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1615	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1617	Falha EEPROM	Falha na memória EEPROM
P1622	ValvCorteCombust	Válvula de corte de combustível
P1625	LampDiagnost	Lâmpada de diagnóstico
P1630	Imobilizador	Imobilizador
P1631	ControleTracao	Controle de tração
P1636	Ventilador	Ventilador
P1661	Injetor	Injetor
P1662	Injetor	Injetor
P1663	ValvPreCombust	Valvula de pressão do combustível
P1664	CircAquecimAdic	Circuito de aquecimento adicional
P1666	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P1681	ComunicacaoCAN	Problema na comunicação CAN
P1698	ComunicacaoCAN	Problema na comunicação CAN
P1705	SensPosicEmbr	Sensor de posição da embreagem
P1780	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P1781	SistPilotoAutom	Sistema de piloto automático
P2000	FiltroOxidoNitro	Filtro de óxido nítrico

P2001	FiltroOxidoNitro	Filtro de óxido nitroso
P2002	FiltroParticulas	Filtro de partículas
P2003	FiltroParticulas	Filtro de partículas
P2004	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2005	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2006	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2007	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2008	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2009	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2010	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2011	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2012	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2013	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2014	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2015	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2016	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2017	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2018	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2019	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2020	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2021	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2022	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2023	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2024	SensTempCanister	Sensor de temperatura do canister
P2025	SensTempCanister	Sensor de temperatura do canister
P2026	SensTempCanister	Sensor de temperatura do canister
P2027	SensTempCanister	Sensor de temperatura do canister
P2028	SensTempCanister	Sensor de temperatura do canister
P2029	AquecAuxCombust	Aquecedor auxiliar do combustível
P2030	AquecAuxCombust	Aquecedor auxiliar do combustível
P2031	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2032	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2033	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2034	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2035	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2036	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2037	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2038	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2039	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2040	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2041	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2042	SensPresInjecAr	Sensor de pressão da injeção de ar
P2043	SensTempInjecAr	Sensor de temperatura da injeção de ar
P2044	SensTempInjecAr	Sensor de temperatura da injeção de ar
P2045	SensTempInjecAr	Sensor de temperatura da injeção de ar
P2046	SensTempInjecAr	Sensor de temperatura da injeção de ar
P2047	InjetorAr	Injetor de ar
P2048	InjetorAr	Injetor de ar
P2049	InjetorAr	Injetor de ar
P2050	InjetorAr	Injetor de ar
P2051	InjetorAr	Injetor de ar
P2052	InjetorAr	Injetor de ar
P2053	InjetorAr	Injetor de ar
P2054	InjetorAr	Injetor de ar
P2055	InjetorAr	Injetor de ar
P2056	InjetorAr	Injetor de ar

P2057	InjetorAr	Injetor de ar
P2058	InjetorAr	Injetor de ar
P2059	BombaDeAr	Bomba de ar
P2060	BombaDeAr	Bomba de ar
P2061	BombaDeAr	Bomba de ar
P2062	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2063	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2064	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2065	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P2066	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P2067	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P2068	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P2069	SensNivelTanque	Sensor de nível do tanque
P2070	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2071	ValvContrArAdmis	Válvula de controle do ar da admissão
P2072	AtuadorBorboleta	Atuador da borboleta
P2073	RelMAPMAFBorb	Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P2074	RelMAPMAFBorb	Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P2075	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2076	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2077	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2078	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2079	SenPosAtuadArAdm	Sensor de posição do atuador de controle do ar da admissão
P2080	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2081	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2082	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2083	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2084	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2085	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2086	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2087	SensTempEscape	Sensor de temperatura do gás de escape
P2088	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2089	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2090	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2091	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2092	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2093	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2094	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2095	AtuadComandValv	Atuador do comando de válvula
P2096	Catalisador	Catalisador
P2097	Catalisador	Catalisador
P2098	Catalisador	Catalisador
P2099	Catalisador	Catalisador
P2100	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P2101	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P2102	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P2103	MotorContrBorbol	Motor de controle da borboleta
P2104	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2105	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2106	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2107	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P2108	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P2109	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2110	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2111	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2112	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta

P2113	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2114	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2115	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2116	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2117	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2118	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P2119	ControleBorbolet	Controle da borboleta
P2120	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2121	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2122	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2123	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2124	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2125	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2126	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2127	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2128	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2129	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2130	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2131	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2132	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2133	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2134	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2135	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2136	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2137	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2138	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2139	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2140	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2141	ContrBorbEGR	Controle da borboleta da EGR
P2142	ContrBorbEGR	Controle da borboleta da EGR
P2143	ContrVentilEGR	Controle de ventilação do EGR
P2144	ContrVentilEGR	Controle de ventilação do EGR
P2145	ContrVentilEGR	Controle de ventilação do EGR
P2146	Injetor	Injetor
P2147	Injetor	Injetor
P2148	Injetor	Injetor
P2149	Injetor	Injetor
P2150	Injetor	Injetor
P2151	Injetor	Injetor
P2152	Injetor	Injetor
P2153	Injetor	Injetor
P2154	Injetor	Injetor
P2155	Injetor	Injetor
P2156	Injetor	Injetor
P2157	Injetor	Injetor
P2158	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2159	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2160	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2161	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2162	SensorVelocidade	Sensor de velocidade do veículo
P2163	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2164	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2165	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2166	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2167	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta
P2168	SensorPosicBorb	Sensor de posição da borboleta

P2169	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P2170	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P2171	ValvPressEscape	Válvula de pressão do gás do escape
P2172	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2173	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2174	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2175	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2176	SistContrBorbol	Sistema de controle da borboleta
P2177	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P2178	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P2179	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P2180	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P2181	SistemaArrefecim	Sistema de arrefecimento
P2182	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P2183	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P2184	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P2185	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P2186	SensTempAgua	Sensor de Temperatura da água
P2187	MisturaPobreML	Mistura pobre na marcha lenta
P2188	MisturaRicaML	Mistura rica na marcha lenta
P2189	MisturaPobreML	Mistura pobre na marcha lenta
P2190	MisturaRicaML	Mistura rica na marcha lenta
P2191	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P2192	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P2193	MisturaMuitPobre	Mistura muito pobre
P2194	MisturaMuitoRica	Mistura muito rica
P2195	SondaLambda	Sonda Lambda
P2196	SondaLambda	Sonda Lambda
P2197	SondaLambda	Sonda Lambda
P2198	SondaLambda	Sonda Lambda
P2199	SensTempAr	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P2200	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2201	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2202	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2203	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2204	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2205	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2206	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2207	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2208	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2209	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2210	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2211	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2212	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2213	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2214	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2215	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2216	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2217	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2218	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2219	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2220	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2221	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2222	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2223	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2224	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso

P2225	SensOxidoNitroso	Sensor de óxido nitroso
P2226	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2227	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2228	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2229	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2230	SensorBarometric	Sensor barométrico
P2231	SondaLambda	Sonda Lambda
P2232	SondaLambda	Sonda Lambda
P2233	SondaLambda	Sonda Lambda
P2234	SondaLambda	Sonda Lambda
P2235	SondaLambda	Sonda Lambda
P2236	SondaLambda	Sonda Lambda
P2237	SondaLambda	Sonda Lambda
P2238	SondaLambda	Sonda Lambda
P2239	SondaLambda	Sonda Lambda
P2240	SondaLambda	Sonda Lambda
P2241	SondaLambda	Sonda Lambda
P2242	SondaLambda	Sonda Lambda
P2243	SondaLambda	Sonda Lambda
P2244	SondaLambda	Sonda Lambda
P2245	SondaLambda	Sonda Lambda
P2246	SondaLambda	Sonda Lambda
P2247	SondaLambda	Sonda Lambda
P2248	SondaLambda	Sonda Lambda
P2249	SondaLambda	Sonda Lambda
P2250	SondaLambda	Sonda Lambda
P2251	SondaLambda	Sonda Lambda
P2252	SondaLambda	Sonda Lambda
P2253	SondaLambda	Sonda Lambda
P2254	SondaLambda	Sonda Lambda
P2255	SondaLambda	Sonda Lambda
P2256	SondaLambda	Sonda Lambda
P2257	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2258	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2259	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2260	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2261	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P2262	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P2263	ValvPressaoTurbo	Válvula de pressão do turbo
P2264	SensorAguaCombus	Sensor de água no combustível
P2265	SensorAguaCombus	Sensor de água no combustível
P2266	SensorAguaCombus	Sensor de água no combustível
P2267	SensorAguaCombus	Sensor de água no combustível
P2268	SensorAguaCombus	Sensor de água no combustível
P2269	AguaNoCombustiv	Água no combustível
P2270	SondaLambda	Sonda Lambda
P2271	SondaLambda	Sonda Lambda
P2272	SondaLambda	Sonda Lambda
P2273	SondaLambda	Sonda Lambda
P2274	SondaLambda	Sonda Lambda
P2275	SondaLambda	Sonda Lambda
P2276	SondaLambda	Sonda Lambda
P2277	SondaLambda	Sonda Lambda
P2278	SondaLambda	Sonda Lambda
P2279	VazamArAdmissao	Vazamento de ar da admissão
P2280	VazamArAdmissao	Vazamento de ar da admissão

P2281	VazamArAdmissao	Vazamento de ar da admissão
P2282	VazamArAdmissao	Vazamento de ar da admissão
P2283	SenPresContrInj	Sensor de pressão de controle do injetor
P2284	SenPresContrInj	Sensor de pressão de controle do injetor
P2285	SenPresContrInj	Sensor de pressão de controle do injetor
P2286	SenPresContrInj	Sensor de pressão de controle do injetor
P2287	SenPresContrInj	Sensor de pressão de controle do injetor
P2288	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2289	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2290	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2291	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2292	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2293	RegulacaoPressao	Falha na regulação de pressão
P2294	RegulacaoPressao	Falha na regulação de pressão
P2295	RegulacaoPressao	Falha na regulação de pressão
P2296	RegulacaoPressao	Falha na regulação de pressão
P2297	SondaLambda	Sonda Lambda
P2298	SondaLambda	Sonda Lambda
P2299	InterPosFreio	Interruptor de posição do freio
P2300	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2301	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2302	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2303	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2304	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2305	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2306	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2307	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2308	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2309	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2310	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2311	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2312	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2313	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2314	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2315	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2316	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2317	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2318	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2319	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2320	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2321	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2322	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2323	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2324	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2325	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2326	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2327	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2328	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2329	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2330	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2331	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2332	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2333	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2334	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2335	BobinaIgnicao	Bobina de ignição
P2336	Cilindro1	Cilindro 1

P2337	Cilindro2	Cilindro 2
P2338	Cilindro3	Cilindro 3
P2339	Cilindro4	Cilindro 4
P2340	Cilindro5	Cilindro 5
P2341	Cilindro6	Cilindro 6
P2342	Cilindro7	Cilindro 7
P2343	Cilindro8	Cilindro 8
P2344	Cilindro9	Cilindro 9
P2345	Cilindro10	Cilindro 10
P2346	Cilindro11	Cilindro 11
P2347	Cilindro12	Cilindro 12
P2400	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2401	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2402	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2403	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2404	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2405	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2406	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2407	BombaVazCanister	Bomba de detecção de vazamento do canister
P2408	InterTampaTanque	Interruptor da tampa do tanque
P2409	InterTampaTanque	Interruptor da tampa do tanque
P2410	InterTampaTanque	Interruptor da tampa do tanque
P2411	InterTampaTanque	Interruptor da tampa do tanque
P2412	InterTampaTanque	Interruptor da tampa do tanque
P2413	SistemaEGR	Sistema EGR
P2414	SondaLambda	Sonda Lambda
P2415	SondaLambda	Sonda Lambda
P2416	SondaLambda	Sonda Lambda
P2417	SondaLambda	Sonda Lambda
P2418	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2419	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2420	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2421	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2422	ValvulaCanister	Válvula Canister
P2423	Catalisador	Catalisador
P2424	Catalisador	Catalisador
P2425	ValvulaEGR	Válvula EGR
P2426	ValvulaEGR	Válvula EGR
P2427	ValvulaEGR	Válvula EGR
P2428	TemperatEscape	Temperatura do escape
P2429	TemperatEscape	Temperatura do escape
P2430	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2431	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2432	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2433	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2434	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2435	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2436	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2437	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2438	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2439	SistemaInjecaoAr	Sistema de injeção de ar
P2440	ValvInjecAr	Válvula de injeção de ar
P2441	ValvInjecAr	Válvula de injeção de ar
P2442	ValvInjecAr	Válvula de injeção de ar
P2443	ValvInjecAr	Válvula de injeção de ar
P2444	BombaDeAr	Bomba de ar

P2445	BombaDeAr	Bomba de ar
P2446	BombaDeAr	Bomba de ar
P2447	BombaDeAr	Bomba de ar
P2500	IndicAlternador	Indicador do alternador
P2501	IndicAlternador	Indicador do alternador
P2502	Alternador	Alternador
P2503	Alternador	Alternador
P2504	Alternador	Alternador
P2505	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P2506	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P2507	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P2508	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P2509	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P2510	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P2511	ReleContrMotor	Relé de controle do motor
P2512	RegistrDadoEvent	Registrador de dados de eventos
P2513	RegistrDadoEvent	Registrador de dados de eventos
P2514	RegistrDadoEvent	Registrador de dados de eventos
P2515	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P2516	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P2517	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P2518	SensorPressaoA/C	Sensor de pressão do ar condicionado
P2519	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2520	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2521	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2522	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2523	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2524	RequisicaoA/C	Requisição do ar condicionado
P2525	SensPresReserVac	Sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2526	SensPresReserVac	Sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2527	SensPresReserVac	Sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2528	SensPresReserVac	Sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2529	SensPresReserVac	Sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2530	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2531	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2532	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2533	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2534	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2535	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2536	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2537	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2538	InterruptIgnicao	Interruptor da ignição
P2539	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P2540	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P2541	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P2542	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P2543	SensorPresCombus	Sensor de pressão do combustível
P2544	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2545	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2546	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2547	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2548	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2549	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2550	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2551	ReqGerencTorque	Requisição de gerenciamento de torque
P2552	InibidorBorbolet	Inibidor da borboleta

P2553	InibidorBorbolet	Inibidor da borboleta
P2554	InibidorBorbolet	Inibidor da borboleta
P2555	InibidorBorbolet	Inibidor da borboleta
P2556	SenLiqArrefBaixo	Sensor de líquido de arrefecimento baixo
P2557	SenLiqArrefBaixo	Sensor de líquido de arrefecimento baixo
P2558	SenLiqArrefBaixo	Sensor de líquido de arrefecimento baixo
P2559	SenLiqArrefBaixo	Sensor de líquido de arrefecimento baixo
P2560	LiquidArrefBaixo	Líquido de arrefecimento baixo
P2561	SistemaA/C	Sistema de ar condicionado
P2562	SenPosContrTurbo	Sensor de posição de controle do turbo
P2563	SenPosContrTurbo	Sensor de posição de controle do turbo
P2564	SenPosContrTurbo	Sensor de posição de controle do turbo
P2565	SenPosContrTurbo	Sensor de posição de controle do turbo
P2566	SenPosContrTurbo	Sensor de posição de controle do turbo
P2567	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P2568	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P2569	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P2570	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P2571	SensTempCatalis	Sensor de temperatura do catalisador
P2572	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2573	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2574	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2575	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2576	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2577	DeteriorCatalis	Deterioracao do catalisador
P2600	BombaAgua	Bomba de água
P2601	BombaAgua	Bomba de água
P2602	BombaAgua	Bomba de água
P2603	BombaAgua	Bomba de água
P2604	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2605	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2606	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2607	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2608	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2609	AquecArAdmissao	Aquecedor do ar de admissão
P2610	FalhaECU Motor	Falha na ECU do motor
P2611	ValvulaDistrA/C	Válvula de distribuição do ar condicionado
P2612	ValvulaDistrA/C	Válvula de distribuição do ar condicionado
P2613	ValvulaDistrA/C	Válvula de distribuição do ar condicionado
P2614	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2615	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2616	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2617	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2618	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2619	SinalFase	Sinal de posição do comando de válvulas
P2620	SinalPosBorbolet	Sinal de posição da borboleta
P2621	SinalPosBorbolet	Sinal de posição da borboleta
P2622	SinalPosBorbolet	Sinal de posição da borboleta
P2623	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2624	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2625	PresContrInjetor	Pressão de controle do injetor
P2626	SondaLambda	Sonda Lambda
P2627	SondaLambda	Sonda Lambda
P2628	SondaLambda	Sonda Lambda
P2629	SondaLambda	Sonda Lambda
P2630	SondaLambda	Sonda Lambda

P2631	SondaLambda	Sonda Lambda
P2632	ContrBombaCombust	Controle da bomba de combustível
P2633	ContrBombaCombust	Controle da bomba de combustível
P2634	ContrBombaCombust	Controle da bomba de combustível
P2635	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P2636	BombaCombustivel	Bomba de combustível
P2637	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2638	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2639	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2640	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2641	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2642	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2643	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2644	SinGerencTorque	Sinal de gerenciamento de torque
P2645	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2646	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2647	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2648	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2649	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2650	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2651	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2652	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2653	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2654	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2655	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2656	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2657	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2658	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2659	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2660	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2661	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2662	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2663	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2664	AtuadorBalancim	Atuador do balancim
P2665	ValvCorteCombust	Válvula de corte de combustível
P2666	ValvCorteCombust	Válvula de corte de combustível
P2667	ValvCorteCombust	Válvula de corte de combustível
P2668	IndicadorCombust	Indicador de combustível
P2669	AlimentacAtuador	Alimentação do atuador
P2670	AlimentacAtuador	Alimentação do atuador
P2671	AlimentacAtuador	Alimentação do atuador
P2700	Transmissao	Transmissão
P2701	Transmissao	Transmissão
P2702	Transmissao	Transmissão
P2703	Transmissao	Transmissão
P2704	Transmissao	Transmissão
P2705	Transmissao	Transmissão
P2706	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P2707	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P2708	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P2709	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P2710	SolenMudancaF	Solenóide de mudança F
P2711	Transmissao	Transmissão
P2712	UnidPresHidraul	Unidade de pressão hidráulica
P2713	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2714	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão

P2715	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2716	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2717	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2718	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2719	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2720	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2721	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2722	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2723	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2724	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2725	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2726	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2727	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2728	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2729	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2730	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2731	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2732	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2733	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2734	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2735	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2736	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2737	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2738	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2739	ValPresOleoTrans	Válvula de pressão do óleo da transmissão
P2740	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P2741	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P2742	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P2743	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P2744	SenTempOleoTrans	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P2745	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2746	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2747	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2748	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2749	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2750	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2751	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2752	SenVelEixoInterm	Sensor de velocidade do eixo intermediário
P2753	RadiadOleoTransm	Radiador de óleo da transmissão
P2754	RadiadOleoTransm	Radiador de óleo da transmissão
P2755	RadiadOleoTransm	Radiador de óleo da transmissão
P2756	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2757	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2758	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2759	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2760	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2761	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2762	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2763	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2764	SolEmbrConvTorq	Solenóide da embreagem do conversor de torque
P2765	SensVelEixoEntr	Sensor de velocidade do eixo de entrada
P2766	SensVelEixoEntr	Sensor de velocidade do eixo de entrada
P2767	SensVelEixoEntr	Sensor de velocidade do eixo de entrada
P2768	SensVelEixoEntr	Sensor de velocidade do eixo de entrada
P2769	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque
P2770	EmbrConvTorque	Embreagem do conversor de torque

P2771	InterruptorLow	Interruptor Low
P2772	InterruptorLow	Interruptor Low
P2773	InterruptorLow	Interruptor Low
P2774	InterruptorLow	Interruptor Low
P2775	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P2776	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P2777	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P2778	InterMudAscend	Interruptor de mudança ascendente
P2779	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P2780	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P2781	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P2782	InterMudDescend	Interruptor de mudança descendente
P2783	ConversorTorque	Conversor de torque
P2784	SensVelEixoEntr	Sensor de velocidade do eixo de entrada
P2785	AtuadorEmbreagem	Atuador da embreagem
P2786	AtuadorMudanca	Atuador de mudança
P2787	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P2788	Transmissao	Transmissão
P2789	SistemaEmbreagem	Sistema de embreagem
P2790	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
P2791	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
P2792	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
P2793	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
P2794	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
P2795	CirDirecAlavCamb	Circuito de direção da alavanca de câmbio
U0001	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0002	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0003	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0004	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0005	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0006	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0007	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0008	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0009	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0010	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0011	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0012	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0013	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0014	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0015	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0016	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0017	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0018	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0019	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0020	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0021	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0022	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0023	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0024	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0025	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0026	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0027	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0028	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0029	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0030	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0031	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN

U0032	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0033	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0034	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0035	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0036	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0037	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0038	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0039	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0040	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0041	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0042	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0043	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0044	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0045	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0046	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0047	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0048	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0049	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0050	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0051	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0052	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0053	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0054	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0055	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0056	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0057	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0058	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0059	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0060	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0061	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0062	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0063	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0064	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0065	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0066	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0067	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0068	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0069	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0070	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0071	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0072	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0073	BusDadosCAN	Bus de Dados da rede CAN
U0100	LinkComunMotor	Link de comunicação do módulo de controle do motor
U0101	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
U0102	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
U0103	LinkComunTransm	Link de comunicação da transmissão
U0104	LinkComPilotoAut	Link de comunicação do piloto automático
U0105	LinkComunInjetor	Link de comunicação do módulo de controle do injetor
U0106	LinkComunVela	Link de comunicação do módulo de controle da ignição
U0107	LinkComunAtBorb	Link de comunicação do módulo de controle do atuador da borboleta
U0108	LinkComunCombAlt	Link de comunicação do módulo de controle de combustível alternativo
U0109	LinkComBombaComb	Link de comunicação do módulo de controle da bomba de combustível
U0110	LinkComunMtrArr	Link de comunicação do módulo de controle do motor de

		arranque
U0111	LinkComunContBat	Link de comunicação do módulo de controle de energia da bateria
U0112	LinkComunContBat	Link de comunicação do módulo de controle de energia da bateria
U0113	LinkComunConEmis	Link de comunicação do módulo de controle de emissões
U0114	LinkComEmbrRoda	Link de comunicação do módulo de controle da embreagem nas quatro rodas
U0115	LinkComunMotor	Link de comunicação do módulo de controle do motor
U0121	LinkComunABS	Link de comunicação do módulo de controle do ABS
U0122	LinkComunESP	Link de comunicação do módulo ESP
U0123	LinkComunYAW	Link de comunicação do módulo do sensor YAW
U0124	LinkComunAcLat	Link de comunicação do módulo do sensor de aceleração lateral
U0125	LinkComunAcLong	Link de comunicação do módulo do sensor de aceleração longitudinal
U0126	LinkComunAngVol	Link de comunicação do módulo do sensor de ângulo do volante
U0127	LinkComunPrPneu	Link de comunicação do módulo de controle da pressão dos pneus
U0128	LinkComunMtrArr	Link de comunicação do módulo de controle do motor de arranque
U0129	LinkComunicFr	Link de comunicação do módulo de controle dos freios
U0130	LinkComEsforDir	Link de comunicação do módulo de controle do esforço da direção
U0131	DirecHidraulica	Direção Hidráulica
U0132	LinkComNivelDir	Link de comunicação do módulo de controle do nível de direção
U0140	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0141	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0142	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0143	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0144	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0145	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0146	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0147	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0148	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0149	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0150	LinkComunicPass	Link de comunicação da passagem
U0151	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0152	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0153	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0154	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0155	LinkComunPainel	Link de comunicação do módulo de controle do painel
U0156	LinkComCentInfor	Link de comunicação do centro de informações
U0157	LinkComCentInfor	Link de comunicação do centro de informações
U0158	LinkComCompBordo	Link de comunicação do computador de bordo
U0159	LinkComunEstac	Link de comunicação do módulo de ajuda de estacionamento
U0160	LinkComunAlerSon	Link de comunicação do módulo de alerta sonoro
U0161	LinkComunBussola	Link de comunicação do módulo da bússola
U0162	LinkComunNaveg	Link de comunicação do módulo de navegação
U0163	LinkComunNaveg	Link de comunicação do módulo de navegação
U0164	LinkComunicA/C	Link de comunicação do módulo do ar condicionado
U0165	LinkComunicA/C	Link de comunicação do módulo do ar condicionado
U0166	LinkComunAquAux	Link de comunicação do módulo de aquecimento auxiliar
U0167	LinkComunImob	Link de comunicação do módulo do imobilizador
U0168	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0169	LinkComunTetoSol	Link de comunicação do módulo do teto solar
U0170	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0171	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0172	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag

U0173	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0174	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0175	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0176	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0177	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0178	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0179	LinkComSenAirB	Link de comunicação do sensor do airbag
U0180	LinkComIllumAut	Link de comunicação do módulo de controle de iluminação automática
U0181	LinkComNivFarois	Link de comunicação do módulo de controle do nivelamento dos faróis
U0182	LinkComunIllum	Link de comunicação do módulo de controle de iluminação
U0183	LinkComunIllum	Link de comunicação do módulo de controle de iluminação
U0184	LinkComunRadio	Link de comunicação do rádio
U0185	LinkComunAntena	Link de comunicação do módulo da antena
U0186	LinkComAmpAudio	Link de comunicação do amplificador de áudio
U0187	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reproduutor digital
U0188	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reproduutor digital
U0189	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reproduutor digital
U0190	LinkComunRepDig	Link de comunicação do reproduutor digital
U0191	LinkComunicTV	Link de comunicação da televisão
U0192	LinkComunCompPes	Link de comunicação do computador pessoal
U0193	LinkComunAudDig	Link de comunicação do módulo de controle de áudio digital
U0194	LinkComunAudDig	Link de comunicação do módulo de controle de áudio digital
U0195	LinkComEntrAssin	Link de comunicação do módulo receptor de entretenimento por assinatura
U0196	LinkComEntrAssin	Link de comunicação do módulo receptor de entretenimento por assinatura
U0197	LinkComunicTV	Link de comunicação da televisão
U0198	LinkComunTelem	Link de comunicação do módulo de controle da telemática
U0199	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0200	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0201	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0202	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0203	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0204	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0205	LinkComunContPor	Link de comunicação do módulo de controle da porta
U0206	LinkComunConvers	Link de comunicação do módulo de controle do conversível
U0207	LinkComunTetoMov	Link de comunicação do módulo de controle do teto móvel
U0208	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0209	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0210	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0211	LinkComunContAss	Link de comunicação do módulo de controle do assento
U0212	LinkComunColDir	Link de comunicação do módulo de controle da coluna de direção
U0213	LinkComunEspelho	Link de comunicação do módulo de controle do espelho
U0214	LinkComContRem	Link de comunicação do controle remota
U0215	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0216	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0217	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0218	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0219	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0220	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0221	LinkComunIntPort	Link de comunicação do interruptor da porta
U0222	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0223	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0224	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico

U0225	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0226	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0227	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0228	LinkComVidroElet	Link de comunicação do motor do vidro elétrico
U0229	LinkComDirAquec	Link de comunicação do módulo de volante aquecido
U0230	LinkComCompTras	Link de comunicação do módulo de controle do compartimento traseiro
U0231	LinkComunSenChuv	Link de comunicação do módulo de controle do sensor de chuva
U0232	LinkComunObstLat	Link de comunicação do módulo de controle de detecção de obstáculo lateral
U0233	LinkComunObstLat	Link de comunicação do módulo de controle de detecção de obstáculo lateral
U0234	LinkComunRecConv	Link de comunicação do módulo de convenience recall
U0235	LinkComunSenDist	Link de comunicação do sensor de distância
U0300	SoftIncModMotor	Software incompatível do módulo de controle do motor
U0301	SoftIncModMotor	Software incompatível do módulo de controle do motor
U0302	SoftIncModTransm	Software incompatível do módulo de controle da transmissão
U0303	SoftIncModTransm	Software incompatível do módulo de controle da transmissão
U0304	SoftIncModTransm	Software incompatível do módulo de controle da transmissão
U0305	SoftIncPilotoAut	Software incompatível do módulo do piloto automático
U0306	SoftIncModInjet	Software incompatível do módulo de controle do injetor
U0307	SoftIncModVela	Software incompatível do módulo de controle da vela
U0308	SoftIncAtuadBorb	Software incompatível do módulo de controle do atuador da borboleta
U0309	SoftIncCombAlt	Software incompatível do módulo de controle de combustível alternativo
U0310	SoftIncBombComb	Software incompatível do módulo de controle da bomba de combustível
U0311	SoftIncMotorArr	Software incompatível do módulo de controle do motor de arranque
U0312	SoftIncEnergBat	Software incompatível do módulo de controle de energia da bateria
U0313	SoftIncEnergBat	Software incompatível do módulo de controle de energia da bateria
U0314	SoftIncEmbrRoda	Software incompatível do módulo de controle da embreagem nas quatro rodas
U0315	SoftIncModABS	Software incompatível do módulo de controle do ABS
U0316	SoftIncModESP	Software incompatível do módulo de controle do ESP
U0317	SoftIncFreioEst	Software incompatível do módulo de controle do freio de estacionamento
U0318	SoftIncSistFreio	Software incompatível do módulo de controle do sistema de freio
U0319	SoftIncEsforDir	Software incompatível do módulo de controle do esforço na direção
U0320	SoftIncDirecAss	Software incompatível do módulo de controle de direção assistida
U0321	SoftIncNivCond	Software incompatível do módulo de controle do nível de condução
U0322	SoftIncModCarroc	Software incompatível do módulo de controle da carroceria
U0323	SoftIncModPainel	Software incompatível do módulo de controle do painel
U0324	SoftIncModA/C	Software incompatível do módulo de controle do ar condicionado
U0325	SoftIncAquecAux	Software incompatível do módulo de controle de aquecimento auxiliar
U0326	SoftIncModImob	Software incompatível do módulo de controle do imobilizador
U0327	LinkComunAirbag	Link de comunicação do módulo de controle do airbag
U0328	LinkComunAngVol	Link de comunicação do módulo do sensor de ângulo do volante
U0329	LinkComunColDir	Link de comunicação do módulo de controle da coluna de direção
U0330	LinkComunPrPneu	Link de comunicação do módulo de controle da pressão dos

		pneus
U0331	LinkComunCarroc	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria
U0332	LinkComunAcLong	Link de comunicação do módulo do sensor de aceleração longitudinal
U0401	DadosInvModMotor	Dados inválidos do módulo de controle do motor
U0402	DadosInvModTrans	Dados inválidos do módulo de controle da transmissão
U0403	DadosInvModTrans	Dados inválidos do módulo de controle da transmissão
U0404	DadosInvModTrans	Dados inválidos do módulo de controle da transmissão
U0405	DadosInvPilotAut	Dados inválidos do módulo de controle do piloto automático
U0406	DadosInvModInjet	Dados inválidos do módulo de controle do injetor
U0411	DadosInvMotorArr	Dados inválidos do módulo de controle do motor de arranque
U0415	DadosInvModABS	Dados inválidos do módulo de controle do ABS
U0416	DadosInvModESP	Dados inválidos do módulo de controle ESP
U0418	DadosInvSistFr	Dados inválidos do módulo de controle do sistema de freio
U0421	DadosInvModSusp	Dados inválidos do módulo de controle da suspensão
U0422	DadosInvCarroc	Dados inválidos do módulo de controle da carroceria
U0423	DadosInvPainel	Dados inválidos do módulo de controle do painel
U0428	DadosInvAngDirec	Dados inválidos do módulo do sensor de ângulo do volante