

- 1º) Ligue a ignição;
- 2º) Certifique-se de que o sistema de navegação está ligado;
- 3º) Aperte o botão CAR (A);
- 4º) Aperte o botão (B) para selecionar ``Car Systems`` (sistemas do veículo);
- 5º) Gire o comando (C) para selecionar ``Servicing Checks`` (revisão e verificações)
- 6º) Aperte o comando (C) para confirmar a seleção;
- 7º) Gire o comando (C) para selecionar ``Service Intervals`` (Intervalos de revisão);
- 8º) Aperte o comando (C) para confirmar a seleção;
- 9º) Gire o comando (C) para selecionar ``Reset Oil Change Interval`` (Reinicializar o intervalo de mudança de óleo);
- 10º) Aperte o comando (C) para confirmar a seleção;
- 11º) Reinicialização completa;
- 12º) Desligue a ignição;