



NOTA: Certifique-se de que o equipamento de diagnóstico não está ligado ao conector de diagnóstico;

1 - Ligue a ignição;

2 - Aperte o botão (A) para visualizar o menu principal (B);

3 - Aperte repetidamente o botão (C) ou (D) até ser realçado ``Service Menu`` (Menu de manutenção) (B);

4 - Mantenha o botão (A) para confirmar;

5 - Aperte repetidamente o botão (C) ou (D) até a última opção do menu de manutenção ser realçada (B);

6 - Aperte o botão (E) sem largar e em seguida aperte o botão (D) sem largar;

7 - Mantenha os botões (D) e (E) apertados durante 10 segundos;

8 - Desligue a ignição;

9 - Ligue a ignição e verifique se a mensagem de revisão desapareceu. Caso contrário, repita o procedimento;

10 - Desligue a ignição;