

Procedimento

- 1 - Certifique-se de que a ignição está desligada;
- 2 - Aperte repetidamente o botão (B) até surgir a data e a distância a percorrer até a próxima revisão (A);
- 3 - Aperte o botão (B) sem largar até o símbolo da chave de porcas piscar;
- 4 - Solte o botão (B);
- 5 - Em um espaço de 10 segundos: Aperte o botão (B). O mostrador (A) mudará de “-” para “CLEAR”;
- 6 - Será apresentado o novo intervalo de revisão;

