

Intervalos de revisão fixos - Com mostrador de funções múltiplas - Modelos com comandos multifunções no volante tipo 2

- 1 - Ligue a ignição;
- 2 - Aperte brevemente o botão A;
- 3 - Aperte repetidamente o botão B ou C até que apareça a opção "settings" (Definições);
- 4 - Aperte brevemente o botão A;
- 5 - Aperte repetidamente o botão B ou C até que apareça a opção "service" (Revisão);
- 6 - Aperte brevemente o botão A;
- 7 - Aperte repetidamente o botão B ou C até que apareça a opção "reset" (Reinicializar);
- 8 - Aperte brevemente o botão A para confirmar;
- 9 - O indicador de intervalos de revisão deverá ter sido reinicializado;
- 10 - Desligue a ignição;

