

Reset com intervalos de longa duração

1 - Quando o veículo vem configurado de fábrica com intervalos de manutenção de longa duração, é possível fazer o reset somente com um aparelho de diagnóstico adequado.

Reset com intervalos de curta duração ou fixos

- Ao ligar a Ignição, aparecerá o símbolo da chave de boca no mostrador de Km.
- Ao lado indicará a distância limite até o fim do prazo de revisão.
- Após alguns segundos indicará o símbolo de um relógio e os dias até o fim do prazo de revisão.
- Quando o prazo acabar, ao ligar a ignição, um sinal sonoro soará e permanecerá fixo o símbolo da chave de boca no painel.
- Consultando a mensagem de serviço:
- Ligar a chave de ignição sem dar a partida;
- Aperte a tecla 1 do Painel de Instrumentos 4 vezes até aparecer o símbolo da chave de Boca.
- Caso não tenha sido feito o reset do intervalo de revisão no período correto, aparecerá um sinal de " - (menos)" na frente dos quilômetros indicados pelo painel.
- A mensagem de serviço se apaga após segurarmos pressionado o botão 1 sem largar por alguns segundos.

