

Código de falha	Localização de Avaria	Causa Provável
P010F	Medidor de massa de ar	Erro no ajuste básico (defeituoso)
P011A	Sensor de temperatura do líquido de refrigeração	Defeituoso
P060A	Unidade de comando do motor	Defeituoso
P060B	Unidade de comando do motor	Defeituoso
P061B	Unidade de comando do motor	Defeituoso
P061C	Unidade de comando do motor	Defeituoso
P062D	Unidade de comando do motor	Defeituoso
P062E	Unidade de comando do motor	Defeituoso
P1131	Regulação do sensor de oxigênio	Defeituoso
P1132	Regulação do sensor de oxigênio	Sinal inválido
P1140	Sensor de oxigênio	Defeituoso
P1205	Sistema do filtro de partículas	Substituir filtro de partículas diesel
P1206	Sistema do filtro de partículas	Massa de partículas demasiado elevada
P1218	Unidade de comando do motor	Defeituoso
P1219	Regeneração do filtro de partículas	Máxima duração da regeneração excedida
P1254	Sensor de pressão do diferencial do filtro de partículas	Defeituoso
P1255	Regeneração do filtro de partículas	Defeituoso
P1256	Sensor de pressão do diferencial do filtro de partículas	Sinal inválido
P1260	Regeneração do filtro de partículas diesel temperatura	Defeituoso
P1261	Válvula de recirculação dos gases de escapamento posição	Regeneração do filtro de partículas diesel ativa
P1262	Válvula de recirculação dos gases de escapamento posição	Regeneração do filtro de partículas diesel ativa
P1301 P1301	Adaptação do injetor Adaptação do injetor	Adaptação não realizada Adaptação não realizada
P1302	Configuração do câmbio	Defeituoso
P1303	Limitação de velocidade	Não executado
P1304	Limitação de velocidade	Não executado
P1605	Unidade de comando do motor	Defeituoso
P1606	Unidade de comando do motor	Defeituoso
P1607	Diagnóse do sensor de oxigênio	Defeituoso
P1611	Diagnóse do sensor de oxigênio	Defeituoso
P1612	Aquecimento do filtro de combustível	Defeituoso
P1618	Unidade de comando do motor	Defeituoso
P1619	Unidade de comando do motor	Defeituoso
P1623	Unidade de comando do motor	Defeituoso