

B1000	Substitua a unidade de controle do motor
B1001	Falta de configuração SOD (Detecção de banco ocupado)
B1002	Módulo de controle não programado ou não reconhece a programação
B1357	Sensor almofada airbag 1 - tensão baixa no sistema
B1424	Tensão excessivamente baixa - portas serão destravadas
B1485	Terminal do alternador de corrente do excitador - falha no circuito
B2555	Luzes internas - problema na alimentação
B2585	Falha no interruptor das lanternas de estacionamento
B2610	Entrada de intensidade das luzes dos instrumentos - resistência alta
B2625	Saída da intensidade das luzes dos instrumentos - falha no circuito
B2961	Terminal W - tensão baixa
B3040	Falha de comunicação na linha W
B3042	Comunicação na linha W - tensão baixa
B3043	Comunicação na linha W - tensão alta
B3045	Sistema de controle do alarme/anti-furto - tensão baixa
B3048	Sistema de controle do alarme/anti-furto - tensão alta
B3050	Relé do imobilizador com tensão baixa
B3053	Relé do imobilizador com tensão alta
B3055	Problema na chave do transponder
B3056	Nenhuma chave com transponder programada
B3057	Imobilizador não programado
B3058	Número de identificação do veículo não programado
B3059	Nenhum sinal de solicitação do motor recebido
B3060	Chave transponder desconhecida
B3061	Chave transponder incorreta
B3077	Detecção da chave transponder incorreta
B3078	Powersounder - reconhecimento lógico de falha no circuito
B3105	Nenhuma chave remota não programada
B3107	Chave remota (1, 2, 3, 4 ou 5) - não sincronizada
B3125	Relé para trava da porta dianteira esquerda - falha no circuito
B3135	Relé para destravamento da porta dianteira esquerda - falha no circuito
B3140	Interruptor da trava central da porta dianteira esquerda
B3140	Interruptor da trava central da porta dianteira esquerda
B3150	Interruptor de destrava central da porta dianteira esquerda
B3225	Motor do sistema de travamento central da porta dianteira esquerda
B3245	Motor do destravamento do porta-malas
B3265	Relé do destravamento do porta-malas
B3793	Limpador dianteiro - falha de alimentação
B3794	Dispositivo de controle do sistema de controle de velocidade
B3795	Relé dos piscas - falha no circuito
B3796	Motor do sistema central de travamento das portas - falha no circuito
B3797	Emperramento do relé de bloqueio do sistema central de travamento
B3798	Emperramento do relé de travamento da porta do passageiro - falha no circuito
B3799	Entrada do limpador/lavador dianteiro e traseiro - alimentação
B3800	Interruptor do sinal indicador de direção - alimentação
B3801	Interruptor das luzes internas
B3803	Unidade de controle dos vidros - falha no circuito
B3804	Falha na fechadura da porta
B3805	Sensor de aceleração - reconhecimento lógico da falha
B3806	Interruptor do farol alto/lampejador - alimentação