

DIREÇÃO FIAT EPS-3 - [FALHAS]

CÓD	DESCRIÇÃO	
C1003-86	Vehicle speed VSO Sig signal from BSM 1 - Signal invalid	Falha no sinal de velocidade do veículo VCO vindo do módulo de controle dos freios
C1005-68	Electric power steering(EPS) lamp failure - Event information	Falha na lâmpada do sistema da direção elétrica - informação de evento
C1009-09	Electric power steering(EPS) Permanent Fault - Component failures	Falha permanente nos componenetes do sistema da direção elétrica
C121A-54	Steering angle sensor not initialized - Missing calibration	Sensor do ângulo de direção não inicializado - calibração ausente
C1592-01	Electronic power steering motor circuit - general electrical failure	Falha elétrica no circuito do motor da direção elétrica
C2210-68	ECU Overtemperature - Event information	Sobreaquecimento da ECU - informação de evento
B2199-16	Battery voltage - Circuit voltage below threshold	Tensão da bateria - tensão do circuito abaixo do limite
B2199-17	Battery voltage - Circuit above threshold	Tensão da bateria - tensão do circuito acima do limite
U0001-87	CAN C Bus - Missing message	Falha no barramento da rede CAN C - mensagem ausente
U0001-88	CAN C Bus - Bus off	Falha no barramento da rede CAN C - desligado
U0100-87	Lost communication with ECM/PCM - Missing message	Perda de comunicação com os módulos de controle do motor e power train - mensagem ausente
U1932-86	Operational mode Sts signal from BCM_COMMAND message not valid - Signal invalid	Mensagem do modo de operação do módulo de controle de carroceria inválida - sinal inválido
U1952-83	Message counter/CRC fault on BSM 1 message - Value of signal protection calculation incorrect	Falha no contador de mensagens no módulo de controle dos freios - Valor calculado incorreto