

PINO	CONECTOR A (PRETO)	PINO	CONECTOR B (CINZA)
02	Sensor TPS 1 - Sinal	01	Acionamento do rele da bomba
03	Sensor TPS 2 - Sinal	02	Acionamento do rele principal
05	+ 5V Sensor de fase – Corpo Borboleta motorizado.	03	Controle do rele 2ª. Velocidade do eletro-ventilador
06	Sinal do sensor de fase	04	Controle de aquecimento sonda 1
08	Aterramento	05	Controle de aquecimento sonda 2
09	Sensor de detonação	08	Acionamento do rele do compressor A/C
10	Injetor cilindro 1	09	Interruptor da embreagem
11	Injetor cilindro 2	13	Rede CAN – Low – pino A 31 painel
12	Injetor cilindro 3	14	Rede CAN – high – pino A 15 painel
13	Injetor cilindro 4	16	Pressostato A/C pino 3
14	Eletrovalvula do canister	17	Alimentação linha 15
17	Sinal do sensor de temperatura Líquido de arrefecimento.	18	Linha K - diagnostico
18	Sinal do Sensor MAP	19	Controle do rele 1ª. Velocidade do eletro-ventilador
21	Massa do corpo de borboleta e sensor de fase	21	Pressostato A/C pino 1
23	Massa – MAP, ECT	22	Sinal – pedal do acelerador pista 1
24	Massa - sensor de rotação	23	Massa pedal do acelerador pista 1
25	Aterramento	24	Acionamento do rele – partida a frio
26	Massa – sensor de detonação	31	Interruptor de freio
33	Sinal – sensor de temperatura do ar	36	+5V – pedal do acelerador – pino 2
36	+ 5V – sensor MAP	37	+5V – pedal do acelerador – pino 1
37	Aterramento	38	Pressostato A/C - pino 2
38	Aterramento	43	Interruptor da pressão de óleo
39	Aterramento	44	Interruptor de freio
53	Controle da bobina – cilindro 1 e 4	45	Massa da sonda 2 – pino 2
54	Aterramento	46	Massa da sonda 1 – pino 2
55	Aterramento	48	Solicitação do A/C
57	Controle da bobina – cilindro 2 e 3	52	Linha 30 + 12V bateria
60	Controle do variador de fase (motor 1.4)	53	Linha 30 + 12V bateria
61	Motor do acelerador eletrônico – pino 5	58	Massa do pedal do acelerador – pino 3
62	Motor do acelerador eletrônico – pino 3	59	Sinal do pedal do acelerador – pino 6
		61	Sinal da Sonda 2 – pino 1
		62	Sinal da sonda 1 – pino 1