

Reset do Reservatório de Combustível de Partida à Frio

Corolla 1.8 e 2.0

Ano:2007 em diante

Procedimento

- 1 - Com a chave do carro desligada aperte o direito e mantenha pressionado;
- 2 - Ligue a ignição e mantenha pressionado o botão;
- 3 - A luz do indicador começa a piscar, aparecerá ON no display do painel;
- 4 - Soltar o botão direito e dar um toque no botão, então o display mudará para OFF;
- 5 - A luz de aviso se apaga indicando o reset completo;