

Procedimento

- 1 - Ligue a ignição;
- 2 - Aperte o botão (A), sem largar durante mais de 5 segundos;
- 3 - Solte o botão (A);
- 4 - Aperte o botão (A), sem largar durante mais de 1 segundos;
- 5 - Desligue a ignição;

