

SISTEMA IAW 4AVP

- MODO TESTE ATUADORES -

Os atuadores disponíveis para teste neste sistema são:

- . Válvula magnética
- . Sinal regime motor
- . Rele da bomba de combustível
- . Ventilador baixa velocidade
- . Ventilador alta velocidade
- . Rele do compressor do ar condicionado

- MODO CONTÍNUO -

Os Parâmetros disponíveis para teste neste sistema são:

- . Rotação do Motor
- . Regulagem Lambda
- . Temperatura Líquido de Arrefecimento
- . Ajuste Base
- . Carga do Motor
- . Tempo de Injeção
- . Pressão Coletor Adm.
- . Tensão de Bateria
- . Avanço de Ignição
- . Velocidade Veículo
- . Temperatura do Ar
- . Fator Correção Altitude
- . Atraso Cilindro 1
- . Atraso Cilindro 2
- . Atraso Cilindro 3
- . Atraso Cilindro 4
- . Detonação Cilindro 1
- . Detonação Cilindro 2
- . Detonação Cilindro 3
- . Detonação Cilindro 4
- . Estado Lambda B1
- . Estado Borboleta
- . Válvula Purga Canister
- . Aquecimento HO2S1
- . Rotação Marcha Lenta
- . Temperatura Catalisador
- . Comando do Ar Condicionado
- . Circuito Lambda
- . Operação Ar Condicionado
- . Interruptor Ar Condicionado