

Procedimentos para VW Fox 1.0/1.6 2003/05

INTERVALOS DE REVISÃO (chave de porcas):

1. Aperte o botão [A] e mantenha pressionado
2. Ligue a ignição
3. Sem soltar o botão [A], gire para direita e mantenha por 7 segundos
4. Após 7 segundos solte o botão [A]
5. Desligue a ignição.



Procedimentos para VW Fox 1.0/1.6 2006/09

INTERVALOS DE REVISÃO (chave de porcas):

1. Aperte o botão [A] e mantenha pressionado
2. Ligue a ignição
3. Solte o botão [A], gire para direita e mantenha por 7 segundos
4. Após 7 segundos solte o botão [A]
5. Desligue a ignição.

Procedimentos para VW Fox 1.0/1.6 2010/....

INTERVALOS DE REVISÃO (revisão imediata):

1. Aperte o botão [A] e mantenha pressionado
2. Ligue a ignição
3. Mantenha o botão [A] pressionado por 10 segundos
4. Solte o botão [A]
5. Desligue a ignição.

