


Procedimentos para VW Eos (2006/11) / VW Jetta (2005/11)

PROCEDIMENTO (painel Eos / Jetta Fig 03):


- 1 – Desligue a ignição;
- 2 – Aperte o botão [A] e mantenha-o;
- 3 – Ligue a ignição;
- 4 – Solte o botão [A];
- 5 – Aperte o botão [B];
- 6 – O indicador de intervalos de revisão foi reinicializado.



Procedimentos 01 para VW Passat (2005/10)

PROCEDIMENTO (painel Passat Fig 01):


- 1 – Desligue a ignição;
- 2 – Aperte o botão [A] e mantenha-o;
- 3 – Ligue a ignição;
- 4 – Solte o botão [A];
- 5 – Aperte novamente o botão [A] no espaço de 20 segundos para reinicializar o mostrador;
- 6 – Desligue a ignição.



Procedimentos 02 para VW Passat (2005/10)

PROCEDIMENTO (painel Passat Fig 02):

- 1 – Desligue a ignição;
- 2 – Aperte o botão [A] e mantenha-o;
- 3 – Ligue a ignição;
- 4 – Solte o botão [A];
- 5 – No espaço de 20 segundos, aperte brevemente o botão [B];
- 6 – O indicador de intervalos de revisão foi reinicializado;
- 7 – Desligue a ignição.



Procedimentos para VW Tiguan (2007/10)

PROCEDIMENTO:

- 1 – Desligue a ignição;
- 2 – Aperte o botão [A] e mantenha-o;
- 3 – Ligue a ignição;
- 4 – Solte o botão [A];
- 5 – No espaço de 20 segundos, aperte brevemente o botão [B];
- 6 – O indicador de intervalos de revisão foi reinicializado.