


Fiesta 1.6 16V a partir de 2010 motor Sigma

Aviso de Revisão

Quando o veículo atingir a quilometragem ou tempo de rodagem limite para a revisão, a luz de advertência (Chave de boca) se acenderá no painel indicando a revisão.



O reset do sistema pode ser feito com um equipamento de diagnóstico adequado ou com um procedimento manual.

Procedimento manual para realizar o Reset:

- 1 - Ligue a Chave na Posição II, a luz de revisão se acenderá por 10 segundos;
- 2 - Pressione e mantenha pressionado totalmente os pedais do Freio e do acelerador por aproximadamente 20 segundos;
- 3 - O aviso de revisão deve ser desligado até o próximo intervalo de revisão;
- 4 - Desligue e ligue a ignição novamente. O aviso de revisão não deverá acender, se acender novamente, repetir o procedimento.