

Focus 2.0 ST motor T8DA

Ano: 2015 em diante

Reinicializar o Indicador do Intervalo de Revisão

NOTA: O indicador de intervalos de revisão só pode ser reinicializado manualmente se tiver sido apresentada uma mensagem de revisão:

- 1 - Ligue a ignição;
- 2 - Simultaneamente, pise até o fundo nos pedais do freio e do acelerador sem largar durante pelo menos 25 segundos;
- 3 - A mensagem de revisão reinicializada aparece no mostrador do painel de instrumentos e em seguida muda para confirmar que a reinicialização se concluiu;
- 4 - Solte os pedais;
- 5 - Desligue a ignição;
- 6 - Aguarde pelo menos 2 minutos;
- 7 - Ligue a ignição e verifique se o indicador de intervalos de revisão se apagou ou a mensagem de revisão desapareceu;
- 8 - Desligue a ignição;