


SEÇÃO 700-07-00

Página 122 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C408****Motor de travamento da porta dianteira, lado do passageiro**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-07-00


Página 123 de 164

Vista dos Conectores[Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C409****Motor de travamento da porta do compartimento de bagagem***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 125 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C410****Motor do vidro elétrico dianteiro esquerdo –
Módulo de conforto***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 124 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C410****Motor do vidro elétrico dianteiro esquerdo –
Módulos RKE + OTD e OTD + PA***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 127 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C411****Motor do vidro elétrico dianteiro direito –
Módulo de conforto***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 126 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C411****Motor do vidro elétrico dianteiro direito –
Módulos RKE + OTD e OTD + PA***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 129 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C412a****Motor do vidro elétrico traseiro esquerdo –
Módulo de conforto***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 128 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C412a****Motor do vidro elétrico traseiro esquerdo –
Módulos RKE + OTD e OTD + PA***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 131 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C412b****Motor do vidro elétrico traseiro direito –
Módulo de conforto***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 130 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C412b****Motor do vidro elétrico traseiro direito –
Módulos RKE + OTD e OTD + PA***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 133 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C413a****Interruptor do vidro elétrico dianteiro esquerdo –
Módulo de conforto***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 132 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C413a****Interruptor do vidro elétrico dianteiro esquerdo –
Módulos RKE + OTD e OTD + PA***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 135 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C413b****Interruptor do vidro elétrico dianteiro esquerdo –
Módulo de conforto***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 134 de 164

Vista dos Conectores


[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C413b****Interruptor do vidro elétrico dianteiro esquerdo –
Módulos RKE + OTD e OTD + PA**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-07-00

Página 137 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C413c****Interruptor do vidro elétrico dianteiro esquerdo –
Módulo de conforto***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 136 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C413c****Interruptor do vidro elétrico dianteiro esquerdo –
Módulos RKE + OTD e OTD + PA***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 139 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C414****Interruptor do vidro elétrico dianteiro, lado direito –
Módulo de conforto***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 138 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C414****Interruptor do vidro elétrico dianteiro, lado direito –
Módulos RKE + OTD e OTD + PA***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 141 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C415a****Interruptor do vidro elétrico traseiro, esquerdo –
Módulo de conforto***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 140 de 164

Vista dos Conectores


[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C415a****Interruptor do vidro elétrico traseiro, esquerdo –
Módulos RKE + OTD e OTD + PA**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-07-00

Página 143 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C415b****Interruptor do vidro elétrico traseiro, direito –
Módulo de conforto***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 142 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C415b****Interruptor do vidro elétrico traseiro, direito –
Módulos RKE + OTD e OTD + PA***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 144 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C416****Espelho elétrico do motorista***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 145 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C417****Espelho elétrico do passageiro***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 146 de 164

Vista dos Conectores


[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C418****Unidade de áudio**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-07-00

Página 147 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C419****Alto-falante da porta dianteira esquerda***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 148 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C420****Alto-falante da porta dianteira direita***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00


Página 149 de 164

Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C421****Alto-falante traseiro esquerdo***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 150 de 164

Vista dos Conectores[Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C422****Alto-falante traseiro direito***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00


Página 151 de 164

Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)

Conector: **C423a**

Módulo do sistema de travamento central remoto (RKE)




EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-07-00

Página 152 de 164

Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C423b****Módulo do sistema de travamento central remoto (RKE)**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-07-00


Página 153 de 164

Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)

Conector: **C423c**

Módulo do sistema de travamento central remoto (RKE)




EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-07-00


Página 154 de 164

Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C424****Interruptor do compartimento de bagagens***EcoSport – Jun / 2010*


SEÇÃO 700-07-00

Página 155 de 164

Vista dos Conectores[Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C425****Interruptor de controle remoto da unidade de áudio***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00


Página 156 de 164

Vista dos Conectores[Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C426****Interruptor do capô***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 157 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C430****Motor de travamento da porta traseira, lado do passageiro***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 158 de 164

Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C431****Motor de travamento da porta traseira, lado do motorista**

EcoSport – Jun / 2010


SEÇÃO 700-07-00

Página 159 de 164

Vista dos Conectores

[Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)Conector: **C434**

Módulo de controle da transmissão (TCM)




Terminal	Circuito	Terminal	Circuito
1	15S-TA55 (GN/BK)	48	Não Utilizado
2	15S-TA55B (GN/BK)	49	Não Utilizado
3	31-TA55A (BK)	50	Não Utilizado
4	31-TA55B (BK)	51	15S-TA63 (GN/BK)
5	Não Utilizado	52	15S-TA37 (GN/YE)
6	15S-TA17 (GN/OG)	53	15S-TA38 (GN/BU)
7	15S-TA64 (GN/OG)	54	15S-TA40 (GN/BK)
8	5-EC16 (BU/OG)	55	15S-TA41 (GN/OG)
9	4-EC16 (GY/WH)	56	15S-TA42 (GN/WH)
10	Não Utilizado	57	Não Utilizado
11	29-TA55 (OG/BK)	58	Não Utilizado
12	15S-TA23 (GN/YE)	59	Não Utilizado
13	15S-TA24 (GN/BU)	60	Não Utilizado
14	9-TA36 (BN/GN)	61	Não Utilizado
15	Não Utilizado	62	8-TA27 (WH/VT)
16	Não Utilizado	63	Não Utilizado
17	Não Utilizado	64	9-TA27 (BN/WH)
18	Não Utilizado	65	8-RJ29 (WH/BU)
19	Não Utilizado	66	Não Utilizado
20	Não Utilizado	67	91S-TC6 (BK/YE)
21	Não Utilizado	68	Não Utilizado
22	Não Utilizado	69	Não Utilizado
23	Não Utilizado	70	Não Utilizado
24	Não Utilizado	71	Não Utilizado
25	Não Utilizado	72	Não Utilizado
26	Não Utilizado	73	Não Utilizado
27	Não Utilizado	74	Não Utilizado
28	Não Utilizado	75	Não Utilizado
29	15S-TA65 (GN/WH)	76	Não Utilizado
30	Não Utilizado	77	Não Utilizado
31	Não Utilizado	78	15S-TA21A (GN/BK)
32	Não Utilizado	79	Não Utilizado
33	31-TA55D (BK)	80	Não Utilizado
34	Não Utilizado	81	Não Utilizado
35	Não Utilizado	82	Não Utilizado
36	Não Utilizado	83	Não Utilizado
37	Não Utilizado	84	31-TA55C (BK)
38	8-TA36 (WH/GN)	85	Não Utilizado
39	Não Utilizado	86	Não Utilizado
40	Não Utilizado	87	9-RJ29 (BN/BU)
41	Não Utilizado	88	Não Utilizado
42	Não Utilizado	89	Não Utilizado
43	Não Utilizado	90	Não Utilizado
44	Não Utilizado	91	Não Utilizado
45	Não Utilizado	92	Não Utilizado
49	Não Utilizado	93	91S-TA17 (BK/RD)
50	Não Utilizado	94	Não Utilizado

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-07-00

Página 160 de 164


Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C435****Sensor de velocidade da turbina (TSS)***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 161 de 164

Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C438****Interruptor do modo da transmissão***EcoSport – Jun / 2010*


SEÇÃO 700-07-00

Página 162 de 164

Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C439**

Conjunto das válvulas solenóide da transmissão




EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-07-00


Página 163 de 164

Vista dos Conectores

[Localização](#) | [Anterior](#) | [Próxima](#) | [Índice](#)**Conector: C450****Sensor de pressão da injeção***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-07-00

Página 164 de 164

Vista dos Conectores[Anterior](#) | [Índice](#)**Conector: C460****Relé da luz de ré***EcoSport – Jun / 2010*

2010 – Diagramas Elétricos EcoSport

Conteúdo

Grupo 1 – Informações Gerais

100-00-01	Visão Geral dos Sistemas
100-00-02	Índice
100-00-03	Introdução
100-00-04	Símbolos
100-00-06	Chicotes Elétricos – Visão Geral

Grupo 2 – Chassi

206-09-00	ABS
---------------------------	-----

Grupo 3 – Trem de Força

Motor

303-03-00	Arrefecimento
303-04-00	Sistema de Alimentação de Combustível
303-06-00	Sistema de Partida
303-07-00	Ignição – 1.6L e 2.0L
303-14-00	Controles Eletrônicos – Rocam e Duratec
307-01-00	Transmissão Automática
308-07-00	Sistema de Tração 4WD

Grupo 4 – Sistema Elétrico

Climatização – Sistema de Controle

[412-03-00](#) Ar Condicionado

Instrumentos e Sistema de Advertência

[413-00-00](#) Iluminação do Grupo e do Painel de Instrumentos

[413-01-00](#) Grupo de Instrumentos (ICL)

[413-06-00](#) Buzina

[414-02-00](#) Alternador e Regulador de Tensão

Sistema de Áudio

[415-01-00](#) Unidade de Áudio

[415-03-00](#) Alto-falante

Sistema de Iluminação Externa

[417-01-00-1](#) Farol

[417-01-00-2](#) Farol de Neblina

[417-01-00-3](#) Luz Indicadora de Posição e Luz da Placa de Licença

[417-01-00-4](#) Luz Indicadora de Direção e de Advertência

[417-01-00-5](#) Luz de Freio

[417-01-00-6](#) Luz de Marcha a Ré

[417-01-00-7](#) Luz de Marcha a Ré – Transmissão Automática

Sistema de Iluminação Interna

[417-02-00](#) Luz de Cortesia

Distribuição Elétrica

[418-00-00](#) Rede de Comunicação do Módulo – Conector de Transferência de Dados (DLC)

Equipamento Eletrônico

[419-01-00](#) Sistema Antifurto – Passivo (PATs)

Sistema de Segurança

[421-00-00](#) Air Bag

Grupo 5 – Carroceria e Pintura

Chassi

[501-09-00](#) Espelho Retrovisor

[501-11-00](#) Vidro, Estrutura e Mecanismo – Vidro Elétrico

[501-11-00-6](#) Vidro, Estrutura e Mecanismo – Vidro Térmico Traseiro

[501-12-00](#) Painel de Instrumentos e Console

[501-14-00](#) Sistema de Maçaneta, Fechadura, Trava e Entrada

[501-16-00](#) Limpador e Lavador do Para-brisa

Grupo 7 – Chicotes Elétricos – INFORMAÇÕES GERAIS

<u>700-01-00</u>	Fusível e Relé – Informações
<u>700-02-00</u>	Distribuição Elétrica
<u>700-03-00</u>	Fusíveis – Detalhes
<u>700-04-00</u>	Distribuição do Aterramento
<u>700-05-00</u>	Localização de Componentes – Tabelas
<u>700-06-00</u>	Localização de Componentes – Vistas
<u>700-07-00</u>	Vista dos Conectores

As ilustrações, informações técnicas e especificações desta publicação eram as vigentes até o momento de sua impressão. A Ford Motor Company Brasil Ltda., como parte de sua política de contínuo desenvolvimento e melhoria, se reserva o direito de fazer alterações em qualquer tempo, sem prévio aviso. Nenhuma responsabilidade pode ser aceita por qualquer imprecisão ou omissão que esta publicação possa conter, embora tenham sido tomados todos os cuidados possíveis para torná-la o mais completa e precisa quanto possível.


Publicado pela Ford Motor Company Brasil Ltda.

Fica proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, assim como de suas ilustrações, ou ainda traduções, gravações e fotocópias da mesma, por meios eletrônicos ou mecânicos, sem a autorização prévia por escrito da Ford Motor Company Brasil Ltda.

SEÇÃO 700-05-00

Página 1 de 128


Localização de Componentes – Tabelas

[Vista](#)**Conector: C101a****Módulo de controle do motor (PCM)**

EcoSport – Jun / 2010


SEÇÃO 700-05-00

Página 2 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C102****Sensor de temperatura / pressão absoluta do coletor de admissão (T-MAP)***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-05-00


Página 3 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C103****Motor – Injetor 1**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 4 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C104****Motor – Injetor 2**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 5 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C105****Motor – Injetor 3**

EcoSport – Jun / 2010


SEÇÃO 700-05-00

Página 6 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C106****Motor – Injetor 4****EcoSport – Jun / 2010**

SEÇÃO 700-05-00


Página 7 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C107****Interruptor de transmissão****EcoSport – Jun / 2010**

SEÇÃO 700-05-00

Página 8 de 128


Localização de Componentes – Tabelas

Vista: Gasolina [T/M](#) – [T/A](#)**Conector: C108****Interruptor de ignição**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 9 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C110****Interruptor de pressão do óleo**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 10 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C111****Interruptor de corte inercial do combustível**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 11 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C112****Alternador**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 12 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C113****Bobina de ignição (DIS)**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 12 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C113-1****Bobina de ignição 1**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 13 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C113-2****Bobina de ignição 2**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 14 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C113-3****Bobina de ignição 3**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 15 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C113-4****Bobina de ignição 4**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 16 de 128


Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C114****Unidade do tanque de combustível**

C114
Unidade do tanque
de combustível

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 18 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C116****Válvula solenóide de purga do cânister**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 19 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C117****Conector de transferência de dados (DLC)**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 20 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C118****Motor de arrefecimento do motor**

EcoSport – Jun / 2010


SEÇÃO 700-05-00

Página 21 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C119****Sensor de posição da borboleta do acelerador (TPS)***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-05-00


Página 22 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C120****Resistor do ventilador de arrefecimento do motor**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 23 de 128


Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C122****Interruptor de ciclo do compressor do ar condicionado**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 24 de 128


Localização de Componentes – Tabelas

[Vista](#)
Conector: **C123****Interruptor de pressão dupla**

EcoSport – Jun / 2010


SEÇÃO 700-05-00

Página 25 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C124****Interruptor do ventilador do aquecimento***EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-05-00


Página 26 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C125****Motor do ventilador do aquecedor**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 27 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C126****Resistência em série do ventilador do aquecedor**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 28 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C127****Embreagem do compressor do ar
condicionado**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 29 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C128****Relé do módulo de controle do motor (PCM)**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 30 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C129****Relé inibidor de partida**


700-06-00-022

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 31 de 128

Localização de Componentes – Tabelas


[Vista](#)**Conector: C130****Relé da bomba de combustível**

700-06-00-021

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 32 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C131****Relé de arrefecimento do motor de baixa velocidade**

EcoSport – Jun / 2010


SEÇÃO 700-05-00

Página 33 de 128

Localização de Componentes – Tabelas

[Vista](#)
Conector: **C132**

Relé de arrefecimento do motor de alta velocidade




EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 34 de 128

Localização de Componentes – Tabelas


[Vista](#)**Conector: C133****Relé da borboleta aberta do ar condicionado (WOT)**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 35 de 128

Localização de Componentes – Tabelas


[Vista](#)**Conector: C134****Relé de ignição**

700-06-00-022

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 36 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C135****Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor (ECT)**

EcoSport – Jun / 2010


SEÇÃO 700-05-00

Página 37 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C136a****Motor de partida – Terminal****EcoSport – Jun / 2010**

SEÇÃO 700-05-00


Página 38 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C136b****Motor de partida – Terminal**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 39 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C136c****Motor de partida – Terminal**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 40 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C137****Sensor de posição da árvore de comando das válvulas (CMP)**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 41 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C138****Sensor de posição da árvore de manivelas (CKP)**

EcoSport – Jun / 2010


SEÇÃO 700-05-00

Página 42 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C139****Sensor do oxigênio aquecido (HO2S) - Duratec****EcoSport – Jun / 2010**

SEÇÃO 700-05-00


Página 43 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C139a****Sensor do oxigênio aquecido (HO2S) – Rocam**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 44 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C141****Sensor de velocidade do veículo (VSS)**

EcoSport – Jun / 2010


SEÇÃO 700-05-00

Página 45 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C142****Sensor de detonação (KS)****EcoSport – Jun / 2010**

SEÇÃO 700-05-00

Página 46 de 128


Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C143****Interruptor do ar condicionado**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 47 de 128

Localização de Componentes – Tabelas


[Vista](#)**Conector: C150****Relé do sistema auxiliar de partida**

700-06-00-022

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 48 de 128


Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C151****Solenóide da válvula do sistema auxiliar de partida**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 49 de 128


Localização de Componentes – Tabelas

[Vista](#)**Conector: C152****Unidade emissora do sistema auxiliar de partida**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 50 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C153****Sensor do nível de combustível do sistema auxiliar de partida**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00

Página 51 de 128


Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C155****Relé da tração 4WD**

700-06-00-020

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 52 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C164****Válvula termostática eletrônica – Termostato**

EcoSport – Jun / 2010

SEÇÃO 700-05-00


Página 53 de 128

Localização de Componentes – Tabelas[Vista](#)**Conector: C202****Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda –
ABS**

C342
Iluminação externa -
Farol de neblina
esquerdo - Lâmpada

C315
Motor da bomba
do lavador dos
vidros traseiro
e dianteiro


700-06-00-018

*EcoSport – Jun / 2010*

SEÇÃO 700-05-00

Página 54 de 128

Localização de Componentes – Tabelas

[Vista](#)**Conector: C203****Sensor de velocidade da roda dianteira direita – ABS**

EcoSport – Jun / 2010