

Tabela de Códigos de Falhas EOB DII P1

Código	Mensagem	Localização da Falha
P1101	Sensor de pressão barométrica.	Módulo de controle do motor incorretamente programado, erro da memória (EEPROM), módulo de controle do motor.
P1105	Sens.Pres.Atmosf	Circuito do sensor de pressão barométrica
P1108	Relé do motor da ventoinha de arrefecimento do motor 1 - funcionamento.	Cablagem, relé do motor da ventoinha 1.
P1109	Relé do motor da ventoinha de arrefecimento do motor 2 - funcionamento.	Cablagem, relé do motor da ventoinha 2.
P1110	Ar condicionado.	Cablagem, módulo de controle dos sensores da temperatura do ar condicionado, módulo de controle do ar condicionado, módulo de controle das funções múltiplas, módulo de controle do motor.
P1112	Pressão de combustível - controle.	Cablagem, módulo de controle dos sensores da temperatura do ar condicionado, sensor de pressão do sistema de combustível, solenóide de controle de pressão de combustível, sistema de combustível, módulo de controle do motor.
P1120	Pedal Acelerad.1	Sensor de posição do pedal do acelerador 1
P1122	Pedal Acelerad.2	Sensor de posição do pedal do acelerador 2
P1135	Solenóide de corte do 3º pistão.	Cablagem, solenóide de corte do 3º pistão, módulo de controle do motor.
P1138	Solenóide de controle da pressão de combustível.	Cablagem, solenóide de controle da pressão de combustível, módulo de controle do motor.
P1168	Solenóide de controle da pressão de combustível.	Cablagem, solenóide de controle da pressão de combustível, módulo de controle do motor.
P1169	Controle do injetor - condensador 1.	Cablagem, módulo de controle do motor.
P1170	Controle do injetor - condensador 2.	Cablagem, módulo de controle do motor.
P1171	Controle do corte de combustível - Falha.	Outro(s) código(s) de falha(s) armazenado(s), módulo de controle do motor.
P1300	Controle das velas de incandescência - falha no circuito.	Cablagem, má ligação, relé da vela de incandescência, relé do temporizador das velas de incandescência, módulo de controle do motor.
P1402	Solenóide de recirculação de gases do escape 2, Solenóide de recirculação de gases do escape 2, comando da borboleta da admissão.	Cablagem, solenóide de recirculação de gases do escape, módulo de controle do motor.
P1403	Aquecedor do líquido de arrefecimento do motor - controle.	Cablagem, relé do aquecedor do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controle do motor.
P1404	Módulo de controle do motor - módulo de controle das velas de incandescência/relé do aquecedor do líquido de arrefecimento do motor - controle.	Cablagem, módulo de controle das velas de incandescência, relé do aquecedor do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controle do motor.
P1408	Aquecedor do líquido de arrefecimento do motor - controle.	Cablagem, módulo de controle do motor incorretamente programado, bateria, erro da memória (EEPROM).
P1435	Sistema de aditivo de combustível - falha.	Sistema de aditivo de combustível.
P1442	Sistema de aditivo de combustível - falha.	Sistema de aditivo de combustível.
P1446	Depósito de aditivo de combustível vazio.	-
P1447	Filtro de partículas.	Filtro de partículas.
P1448	Filtro de partículas.	Filtro de partículas.
P1451	Válvula de controle do líquido de arrefecimento do aquecedor do ar de admissão.	Cablagem, Válvula de controle do líquido de arrefecimento do aquecedor do ar de admissão, módulo de controle do motor.
P1458	Módulo de controle do motor - falha interna.	Módulo de controle do motor.
P1481	Controle 1 Vent.	Circuito 1 de controle do ventilador