

TABELA DE CÓDIGOS DE FALHAS SOMENTE PARA OS VEÍCULOS DA RENAULT

P100A	sensor de posição do pedal de acelerador 1 - circuito defeituoso	Conector (s), a fiação, a posição do sensor do pedal do acelerador
P100B	sensor de posição do pedal de acelerador 2 - circuito defeituoso	Conector (s), a fiação, a posição do sensor do pedal do acelerador
P100C	Válvula de posicionamento do sensor de exaustão de gás de recirculação - circuito defeituoso	Conector (s), a fiação, a recirculação dos gases de escape da válvula
P100F	colector sensor de pressão / posição do pedal do acelerador do ar / fluido de arrefecimento absoluto / fluxo de massa de ar sensor de sensor de pressão do sensor - tensão de sinal incorrecto	Conector (s), a fiação, a pressão absoluta colector / posição do / líquido de arrefecimento de ar / sensor de fluxo sensor sensor de pressão de ar em massa pedal do acelerador
P1001	Temperatura do motor sensor de refrigerante - circuito defeituoso	Cablagem, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1002	Temperatura do ar de admissão do sensor - circuito defeituoso	Cablagem, sensor de temperatura de entrada de ar
P1003	sensor de pressão barométrica - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de pressão barométrica
P1004	colector sensor de pressão absoluta - sinal defeituoso	circuito defeituoso, sistema de entrada de vazamento, conector (s), fiação, sensor de pressão absoluta colector
P1005	sensor de temperatura do combustível - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de temperatura do combustível
P1006	massa de ar do sensor de fluxo - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem, fonte de alimentação, o sistema de admissão, de massa de ar do sensor de fluxo
P1007	sensor de posição do eixo de manivela - sinalizar mais de 3.500 rpm	Conector (s), cablagem, fonte de alimentação, o sensor de posição da cambota
P1008	ingestão de árvore de cames sensor de posição, bloco 1 - sinal de defeito	Conector (s), fiação, sensor de posição do veio de excêntricos
P1009	pressão de combustível - sinal de defeito	Conector (s), fiação, filtro de combustível, linhas de abastecimento, vazamento de combustível, os injectores de combustível sensor de pressão de combustível rampa regulador de pressão, a bomba de combustível, bomba de combustível de alta pressão
P101D	motora indicador de anomalias - circuito defeituoso	Connector (s), a fiação, a lâmpada indicadora de avaria
P101E	Testemunha motor de alta temperatura do líquido refrigerante - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, controlar a alta temperatura do motor refrigerante
P101F	parada testemunha motor - circuito defeituoso	Fiação, paragem do motor controle
P1010	sensor de posição do acelerador / posição do sensor do pedal do acelerador - sinal incorrecto tensão	Conector (s), fiação, do sensor de posição do acelerador, a posição do sensor do pedal do acelerador
P1011	sensor de velocidade do veículo - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem
P1012	Bata sensor, o bloco 1 - circuito defeituoso	Fiação, knock sensor de

P1013	relé de controle do motor - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, relé de controle do motor
P1014	Válvula de recirculação de gás - sistema defeituoso	Conector (s), a fiação, a recirculação dos gases de escape da válvula
P1015	sistema de turbocompressor - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, de controle solenóide sensor de posição do turbocompressor de turbocompressor de geometria variável
P1016	Brilham circuito plugs - circuito defeituoso	Conector (es), cablagem, o módulo de controle velas de incandescência
P1017	Relé do motor do motor do ventilador de arrefecimento, baixa velocidade - circuito defeituoso	Fiação, ventilador do motor relé do motor refrigerante
P1018	Relé do motor do motor do ventilador de arrefecimento, de alta velocidade - circuito defeituoso	Fiação, ventilador do motor relé do motor refrigerante
P102A	Bateria - Fonte de alimentação	Conector (s), cablagem, bateria
P102B	signal de arranque - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem
P102C	sistema de controle de velocidade - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, posição do interruptor do pedal do travão, interruptor multifuncional volante
P102D	sistema de controle de velocidade - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, posição do interruptor do pedal do travão, interruptor multifuncional volante
P102E	Injector 1 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, relé de controle do motor, injector
P102F	Injector 2 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, relé de controle do motor, injector
P1022	Controle regulador de pressão de combustível solenóide 1/2 - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, de controle do combustível solenóide regulador de pressão 1/2
P1026	Velas de aquecimento, cilindros 4/5/6 - circuito defeituoso	(S) conector, fiação, velas de incandescência, o módulo de controle velas de incandescência
P1027	Velas de aquecimento, cilindros 1/2/3 - circuito defeituoso	(S) conector, fiação, velas de incandescência, o módulo de controle velas de incandescência
P1028	Posição do pedal de freio switch - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, posição do interruptor do pedal do travão
P103B	Falso explosão de detecção - explosão detectada falsa	cilindro de compressão, ignição / combustível
P103D	controle do motor módulo / módulo de controle de ar condicionado - sem comunicação	Conector (s), cablagem
P103F	módulo de controle do motor - falha interna	Conector (s), de fiação, o módulo de comando do motor
P1030	3 injector - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, relé de controle do motor, injector
P1031	Injector 4 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, relé de controle do motor, injector
P1032	Injector 5 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, relé de controle do motor, injector
P1033	Injector 6 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, relé de controle do motor, injector
P104A	Bata sensor, regulamento - sinal de defeito	Conector (s), cablagem, sensor de detonação
P104B	Cilindro 1 - bobina (s) de ignição - circuito defeituoso	Connector (s), fiação, ficha (s) de ignição, apertado explodir ruim do sensor
P104C	Cilindro 2 - bobina (s) de ignição -	Connector (s), fiação, ficha (s) de ignição,

	circuito defeituoso	apertado explodir ruim do sensor
P104D	Cilindro 3 - bobina (s) de ignição - circuito defeituoso	Connector (s), fiação, ficha (s) de ignição, apertado explodir ruim do sensor
P104E	Cilindro 4 - bobina (s) de ignição - circuito defeituoso	Connector (s), fiação, ficha (s) de ignição, apertado explodir ruim do sensor
P104F	Cilindro 5 - bobina (s) de ignição - circuito defeituoso	Connector (s), fiação, ficha (s) de ignição, apertado explodir ruim do sensor
p1041	Sensor de posição do acelerador - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem
P1042	Controle de entrada de ar solenóide colector - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, de controlo solenóide colector de admissão de ar
P1044	Oxigénio aquecido do sensor 1, o bloco 1 - circuito / sinal defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de oxigénio aquecido
P1045	Oxigénio aquecido do sensor 1, o bloco 2 - / circuito de sinal defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de oxigénio aquecido
P1046	Oxigénio aquecida sensor 2, o bloco 1 - circuito / sinal defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de oxigénio aquecido
P1047	Oxigénio aquecida sensor de 2, bloco 2 - / circuito de sinal defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de oxigénio aquecido
p1048	mistura rica acima da marcha lenta, o bloco 1	injectores de combustível de pressão, sensor de oxigénio aquecido
P1049	O controle da marcha lenta - configuração básica - circuito defeituoso	ajuste básico, conector (s), cablagem
P105A	sistema de combustível, bloco 1 - MAU FUNCIONAMENTO	pressão de combustível, filtro de combustível, condutas de abastecimento, injetores, vazamento de combustível
P105B	sensor de oxigênio aquecido, bloco 1 - mau funcionamento	oxigênio aquecido sensor
p105C	bloco de catalisador 1 - mau funcionamento	catalisador
P105D	bomba de combustível Relay - circuito defeituoso	Fiação, bomba de combustível relé
P105E	Cilindro 1 - explosion detectado falsa	Fiação, ignição / injeção de combustível, falha mecânica do motor
P105F	Cilindro 2 - explosion detectado falsa	Fiação, ignição / injeção de combustível, falha mecânica do motor
P1050	Cilindro 6 - bobina (s) de ignição - circuito defeituoso	Connector (s), fiação, ficha (s) de ignição, apertado explodir ruim do sensor
P1051	sensor de pressão de direcção assistida - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem
P1053	válvula de controlo de emissões evaporativas - circuito defeituoso	Conector (es), de fiação, as emissões evaporativas válvula de controle
P1054	Oxigénio aquecido do sensor 1, o bloco 1 - circuito de aquecimento defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de oxigénio aquecido
P1055	Oxigénio aquecido do sensor 1, o bloco 2 - circuito de aquecimento defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de oxigénio aquecido
P1056	Sensor de oxigénio aquecido 2 Bloco 1 - circuito de aquecimento defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de oxigénio aquecido
P1057	Oxigénio aquecida sensor de 2, bloco 2 - circuito de aquecimento defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de oxigénio aquecido
P106A	óleo de temperatura do motor do sensor - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de temperatura do óleo do motor
P106B	sensor de pressão de ar condicionado	Conector (s), fiação, sensor de pressão do

	refrigerante - circuito defeituoso	refrigerante do aparelho de ar condicionado
P106C	Borboleta Motor - mau funcionamento	Connector (s), fiação, borboleta do motor
P106F	indicador de anomalias - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, painel
P1060	Cilindro 3 - explosão detectada falsa	Fiação, ignição / injeção de combustível, falha mecânica do motor
P1061	Cilindro 4 - explosão detectada falsa	Fiação, ignição / injeção de combustível, falha mecânica do motor
P1062	Cilindro 5 - explosão detectada falsa	Fiação, ignição / injeção de combustível, falha mecânica do motor
P1063	Cilindro 6 - explosão detectada falsa	Fiação, ignição / injeção de combustível, falha mecânica do motor
P1065	Posição ingestão atuador árvore de cames / izqd /, bloco 1 - .. circuito defeituoso	Fiação, posição do actuador do eixo de cames
P1066	relé de controle do motor - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, relé de controlo do motor
P1067	sensor de posição do eixo de manivela - sinal defeituoso	ajuste básico, sensor de posição do eixo de manivela, engrenagem do anel do volante danificado
P1068	Posição ingestão atuador árvore de cames / izqd /, bloco 2 - .. circuito defeituoso	Fiação, posição do actuador do eixo de cames
P107A	controle principal velocidade interruptor	Conector (s), de fiação, de controle de velocidade interruptor principal
P107B	ESP, CAN barramento de dados - nenhum sinal	Conector (s), cablagem
P107E	Motor da borboleta - não completou o ajuste básico	ajuste básico, conector (s), cablagem
P1070	CAN barramento de dados - sinal com defeito	Conector (s), cablagem
P1071	ingestão de árvore de cames sensor de posição, bloco 2 - sinal de defeito	Conector (s), fiação, sensor de posição do veio de excêntricos
P1073	bloco de catalisador 2 - mau funcionamento	catalisador
P1074	módulo de controle do motor - falha interna	baixa tensão da bateria, módulo de controle do motor
P1075	módulo de controle do motor - falha interna	baixa tensão da bateria, módulo de controle do motor
P1077	Freio pedal interruptor de controlo da velocidade do pedal / posição do travão interruptor de velocidade - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, posição do pedal do travão interruptor, do pedal do travão velocidade de cruzeiro de controlo de comutação
P1078	Freio pedal interruptor de controlo da velocidade do pedal / posição do travão interruptor de velocidade - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, posição do pedal do travão interruptor, do pedal do travão velocidade de cruzeiro de controlo de comutação
P1079	interruptor de controle de velocidade de cruzeiro - circuito avariado	Conector (s), fiação, interruptor Volante multifunções
P108A	sensor de oxigênio aquecido, bloco 2 - mau funcionamento	oxigênio aquecido sensor
P108B	Bata sensor, o bloco 2 - circuito defeituoso	Fiação, knock sensor de
P108C	sistema de combustível, Bloco 2 - MAU FUNCIONAMENTO	pressão de combustível, filtro de combustível, condutas de abastecimento, injetores, vazamento de combustível

P1082	controle do motor de transmissão do módulo / módulo de controle, CAN barramento de dados - nenhum sinal	Conector (s), cablagem
p1083	Injector módulo de controlo - circuito defeituoso	(S) conector, cabos, injectores do módulo de controle
P1084	Injector módulo de controlo - circuito defeituoso	(S) conector, cabos, injectores do módulo de controle
P1085	Injector módulo de controlo - circuito defeituoso	(S) conector, cabos, injectores do módulo de controle
P1089	válvula de controle de pressão do trilho de combustível - falha mecânica	Conector (s), de fiação, de alta pressão do sistema de combustível, o controlo da válvula de controlo de fluxo de combustível regulador de pressão de combustível solenóide, a bomba de transferência de combustível, os injectores, a bomba de combustível de alta pressão
P1090	Motor da borboleta - não completou o ajuste básico	ajuste básico, conector (s), cablagem
P1091	Superaquecido motor - motor de protecção contra sobreaquecimento activado	Conector (s), fiação, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1092	mistura rica acima da marcha lenta, o bloco 2	injectores de combustível de pressão, sensor de oxigénio aquecido
P1201	Injector 1 - circuito defeituoso	Conector (es), do injector de fiação
P1202	Injector 2 - circuito defeituoso	Conector (es), do injector de fiação
P1203	3 injector - circuito defeituoso	Conector (es), do injector de fiação
P1204	Injector 4 - circuito defeituoso	Conector (es), do injector de fiação
P1205	aditivo de combustível injector, filtro de partículas - circuito defeituoso	Fiação aditivo de combustível injector
P1335	sensor de posição do eixo de manivela - sinal defeituoso	Conector (s), fiação, ar lacuna sensor de posição do veio de manivelas, o sensor de posição da cambota
P1431	Diesel de partículas filtro - entupido filtro de partícula	Processo de regeneração do filtro de partículas diesel
P1435	Filtro de Partículas Diesel - procedimento de regeneração falhou	regeneração procedimento
P1436	Diesel de partículas filtro - entupido filtro de partícula	regeneração procedimento
P148A	Válvula de recirculação de gases de escape - ajuste básico - circuito defeituoso	ajuste básico, conector (s), a fiação, a recirculação dos gases de escape da válvula
P148B	Válvula de recirculação de gás - válvula defeituosa	Conector (s), a fiação, a válvula de presa, a recirculação dos gases de escape
P1480	Diesel Particulate Filter - sinal de defeito	sensor de pressão de filtro de partulas, a mangueira de vácuo obstruída / partido
p1525	sistema de controle de velocidade - CAN barramento de dados com defeito	Conector (s), cablagem
p1544	O sensor de temperatura 2 diesel filtro de partículas - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, filtro de partículas sensor de temperatura
P1555	Relé da bomba de vácuo de reforço de travagem - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem, bomba relé servofreio de vácuo
P1602	Aquecedor do motor relé refrigerante - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem

P1604	elemento de aquecimento elétrico na cabine - defeituoso barramento de dados CAN	Conector (s), cablagem, bus de dados CAN
P1605	aquecedor de ventilação do cárter - circuito defeituoso	Conector (s), a fiação, a ventilação aquecimento cárter
P1607	Oxigénio aquecido do sensor 1, o bloco 1 - circuito / sinal defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de oxigénio aquecido
P1620	Corte activada em caso de colisão	módulo de controle do motor Restart
P1640	aquecedor de arrefecimento do motor 1/2/3 - sinal de defeito	Conector (s), cablagem
P1641	Aquecedor Refrigerante relé do motor 1 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, aquecedor de motor relé refrigerante
P1642	Aquecedor do motor relé refrigerante 2 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, aquecedor de motor relé refrigerante
P1643	Aquecedor do motor relé refrigerante 3 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, aquecedor de motor relé refrigerante
P1644	Módulo de Controle de arrefecimento do motor aquecedor - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem, aquecedor de refrigerante de controle do motor do módulo
P1670	aquecedor de arrefecimento do motor 1/2/3 - configuração básica defeituosa	Não completou configuração básica
P1705	módulo de controlo da posição do acelerador sinal de transmissão - bus de dados defeituosos	Código (s) culpa armazenado (s) em outro sistema, fiação
P1722	transmissão do módulo de controlo, sinal de velocidade do veículo - bus de dados defeituoso	Código (s) falha (s) armazenado em um outro sistema, o conector (s), fiação
P1730	Transmissão - Erro em marcha à ré	nível do óleo da transmissão, falha mecânica / hidráulica
P1731	falha do freio motor - transmissão	Cablagem, interruptor de pressão de travagem, um solenóide mudança falha de transmissão mecânica
P1732	Transmissão - deslizamento detectado	nível do óleo da transmissão, falha mecânica / hidráulica
P1743	transmissão solenóide Lock - circuito defeituoso	Conector (s), a transmissão de solenóide de bloqueio cablagem
P1746	solenóide da embraiagem 1 - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, de solenóide da embraiagem
P1747	Solenóide ajustando a travagem transferência band 2 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, ajustando a transmissão de banda de travagem solenóide
P1748	solenóide da embraiagem 2 - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, de solenóide da embraiagem
P1749	embraiagem 3 solenóide - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, de solenóide da embraiagem
p1750	Deslocamento solenóide 1 - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, de solenóide mudança
p1755	Deslocamento solenóide 2 - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, de solenóide mudança
P1787	transmissão módulo de controle, monitoramento de torque - CAN barramento de dados com defeito	Código (s) falha (s) armazenado em um outro sistema, o conector (s), fiação
P1788	sinal de torque da transmissão módulo de controle - CAN barramento de dados com defeito	Código (s) falha (s) armazenado em um outro sistema, o conector (s), fiação
P1789	controlo de transmissão do módulo -	Conector (s), cablagem

	massa defeituoso circuito	
P1790	óleo da transmissão interruptor de pressão 1 - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, o interruptor de pressão embraiagem
P1792	interruptor de pressão do travão 2 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, interruptor de pressão do travão
P1793	óleo da transmissão interruptor de pressão 2 - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, o interruptor de pressão embraiagem
P1794	óleo da transmissão pressostato 3 - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, o interruptor de pressão embraiagem
P1795	interruptor de pressão do travão 1 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, interruptor de pressão do travão
P180A	sensor de posição do pedal de acelerador 1 - circuito defeituoso	Conector (s), a fiação, a posição do sensor do pedal do acelerador
P180B	sensor de posição do pedal de acelerador 2 - circuito defeituoso	Conector (s), a fiação, a posição do sensor do pedal do acelerador
P180C	Válvula de posicionamento do sensor de exaustão de gás de recirculação - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, posição da válvula de escape da válvula de recirculação de gás, sensor de recirculação dos gases de escape
P180F	sensor de corrente de alimentação 1 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de posição do pedal do acelerador, o sensor de pressão do sistema de combustível, sensor de fluxo da válvula de ar em massa de recirculação dos gases de escape, sensor de pressão de impulso turbocompressor
P1801	Temperatura do motor sensor de refrigerante - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor
p1802	Temperatura do ar de admissão do sensor - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de temperatura de entrada de ar
p1803	sensor de pressão barométrica - circuito defeituoso	Módulo de Controle do Motor
P1804	Sobrealimentação turbocompressor sensor de pressão - fuga de ar, circuito defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de pressão de impulso turbocompressor
P1805	sensor de temperatura do combustível - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de temperatura do combustível
P1806	massa de ar do sensor de fluxo - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem, fonte de alimentação, o sistema de admissão, de massa de ar do sensor de fluxo
P1807	sensor de posição do eixo de manivela - sinalizar mais de 3.500 rpm	Conector (s), cablagem, fonte de alimentação, o sensor de posição da cambota
P1808	posição do virabrequim / sensor de posição do sensor de árvore de cames - sinal de conflito	Conector (s), cablagem, fonte de alimentação, posição do sensor de veio de excêntricos, do sensor de posição da cambota, desagregação mecânica, aro da roda dentada danificado
P1809	sensor de pressão de combustível - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem, fonte de alimentação, o sensor de pressão do sistema de combustível
P181A	sensor de pressão de ar condicionado refrigerante - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, sensor de pressão do refrigerante do aparelho de ar condicionado
P181C	tampões testemunha fulgor - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem, fonte de alimentação, o controlo
P181D	motora indicador de anomalias - circuito defeituoso	Connector (s), a fiação, a lâmpada indicadora de avaria
P181E	Testemunha motor de alta temperatura do líquido refrigerante - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, controlar a alta temperatura do motor refrigerante

P181E	parada testemunha motor - circuito defeituoso	Fiação, paragem do motor controle
P1810	Sensor de fluxo de alimentação 2 - tensão alta / baixa potência	Conector (s), de fiação, de aceleração do sensor de posição do pedal, condicionador de ar sensor de pressão refrigerante
P1811	sensor de velocidade do veículo - sinal de defeito	Conector (s), cablagem
P1813	relé de controle do motor - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, relé de controlo do motor
P1814	Válvula de recirculação de gases de escape	Conector (s), a fiação, a recirculação dos gases de escape da válvula
P1815	Controlo da pressão turbocompressor impulso - MAU FUNCIONAMENTO	Connector (s), cabos, mangueiras bloqueado / desconectados / festas, wastegate turbocompressor
P1816	relé vela incandescente - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem
P1817	refrigerante fã motor de relé do motor (baixa velocidade) - circuito defeituoso	Connector (s), fiação, ventilador do motor relé do motor refrigerante
P1818	refrigerante relé do motor do motor do ventilador (alta velocidade) - circuito defeituoso	Fiação, ventilador do motor relé do motor refrigerante
P1819	Relé sistema de direcção assistida - circuito defeituoso	Conector (s), cablagem, relé sistema de direcção assistida
P182A	De baixa tensão / alta potência	Conector (s), fiação, cabo de terra, alternador, bateria
P182B	módulo de controle do motor - falha interna	Módulo de Controle do Motor
P182C	sistema de controle de velocidade - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, interruptor multifuncional do sensor de direcção da posição das rodas do pedal do acelerador
P182E	Injector 1 - circuito defeituoso	Conector (es), do injector de fiação
P182F	Injector 2 - circuito defeituoso	Conector (es), do injector de fiação
P1820	bomba de combustível Relay - circuito defeituoso	Connector (s), fiação da bomba de combustível relé
P1822	Controle regulador de pressão de combustível solenóide - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, o controlo regulador de pressão de combustível solenóide
P1824	Controle de entrada de ar solenóide colector - avaria	Conector (s), de fiação, de controlo solenóide colector de admissão de ar
P1826	Velas de incandescência - circuito defeituoso	(S) conector, fiação, velas de incandescência
p1828	Posição do pedal de freio switch - circuito defeituoso	Conector (s), de fiação, posição do interruptor do pedal do travão
p1829	posição do interruptor do pedal de embreagem - sinal de defeito	Conector (s), de fiação, posição do interruptor do pedal da embraiagem
P183A	Control Engine Stop - MAU FUNCIONAMENTO	Conector (s), fiação, injectores, o controlo do solenóide do regulador de pressão de combustível
P183B	Falso explosão de detecção - explosão detectada falsa	falha mecânica, sistema de combustível / bocal de aspiração (s)
P183E	Imobilizador - sinal de defeito	Conector (s), cablagem, codificação incorrecta, imobilizador defeituoso
P183F	módulo de controle do motor - falha interna	Módulo de Controle do Motor
p1830	3 injector - circuito defeituoso	Conector (es), do injector de fiação

P1831	Injector 4 - circuito defeituoso	Conector (es), do injector de fiação
P1834	Aquecedor Refrigerante relé do motor 1 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, aquecedor de motor relé refrigerante
P1835	Aquecedor do motor relé refrigerante 2 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, aquecedor de motor relé refrigerante
P1836	Aquecedor do motor relé refrigerante 3 - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, aquecedor de motor relé refrigerante
P188B	erro de programação Injector - código de erro	para programar
P188C	Sensor / separador de água de combustível - mau funcionamento	Conector (s), de fiação, de água no sistema de combustível, combustível separador de sensor / água
P188D	relé aquecedor de combustível - circuito defeituoso	Conector (s), fiação, relé de combustível aquecedor
P1880	módulo de controle do motor - falha interna	Módulo de Controle do Motor
P1882	pressão de combustível - sinal muito baixa / alta	Conector (s), de fiação, de fuga de combustível, filtro de combustível, sistema de controlo do sensor de pressão de combustível pressão solenóide do injector (s) de combustível regulador, bomba de combustível de alta pressão
P1885	módulo de controle do motor - falha interna	Módulo de Controle do Motor
P1886	módulo de controle do motor - Saída de potência do amplificador defeituoso	Módulo de Controle do Motor